

Switch OLED Tempered Glass / Switch
Tempered Glass / Switch Lite
Tempered Glass / Switch 2 Tempered
Glass

IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024



User manual

Switch OLED Schutzhlas / Switch Schutzhlas /
Switch Lite Schutzhlas / Switch 2 Schutzhlas
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Gebrauchsanleitung



ISY

simply connected



EN

Switch OLED Tempered Glass / Switch
Tempered Glass / Switch Lite Tempered Glass
/ Switch 2 Tempered Glass
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
User manual

DE

Switch OLED Schutzhlas / Switch Schutzhlas /
Switch Lite Schutzhlas / Switch 2 Schutzhlas
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Gebrauchsanleitung

ES

Switch OLED Cristal templado / Switch
Cristal templado / Switch Lite Cristal templado /
Switch 2 Cristal templado
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Manual del usuario

FR

Verre trempé pour Switch OLED /
Verre trempé pour Switch / Verre trempé
pour Switch Lite / Verre trempé Switch 2
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Mode d'emploi

HU

Switch OLED temperált üveg / Switch
temperált üveg / Switch Lite temperált üveg /
Switch 2 Lite temperált üveg
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Kezelési útmutató

IT

Vetro temperato Switch OLED / Vetro
temperato Switch / Vetro temperato Switch Lite
/ Vetro temperato Switch 2
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Manuale d'uso

NL















Switch OLED Gehard glas / Switch
Gehard glas / Switch Lite Gehard glas /
Switch 2 Gehard glas
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Gebrauksaanwijzing

PL

Szko hartowane Switch OLED /
Szko hartowane Switch/Szko hartowane
Switch Lite / Szko hartowane Switch 2
IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 / IC-5024
Instrukcja obsługi

Imtron GmbH

Media-Saturn-Strasse 1
85053 Ingolstadt
Germany
contact@imtron.eu
www.imtron.eu
www.isy-online.eu
IM_IC-5021 / IC-5022 / IC-5023 /
IC-5024_250121_V120



User manual

EN

1. Safety instructions

- Read this user manual and the installation instructions carefully before using the product for the first time. It contains important safety instructions as well as instructions on the use and care of the product. Keep the instructions in a safe place for future reference.
- To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in this manual. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty.
- Do not touch, press or rub the surface of the product with sharp or hard objects.
- Important!** Before use, make sure that the product is in a serviceable condition. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.
- This product is made of glass. Handle with care!
- Dispose of the product immediately if it is damaged and/or splintered during installation or use.
- Only touch it at undamaged points and at the edge. Be very careful when doing so. The smallest glass splinters can cause injuries if touched. Wash your hands carefully afterwards and avoid touching yourself or others on the face or eyes.

2. Components

- A Mounting frame
- B Screen protector
- C Rear protective film (with red imprint: ① Please peel off this mask BEFORE application)
- D Front protective film (with red imprint: ② Please peel off this mask AFTER application completely)
- E Microfiber cloth / Wet Wipe / Dust removal sticker

3. Intended use

This product serves as a screen protector for your Switch model. The screen protector is made of tempered glass and is easy to install. The glass is very easy to install using the positioning guide provided and comes with a complete cleaning kit to ensure there are no bubbles or dust during installation. Imtron GmbH accepts no liability for damages to the product, damages to property or personal injuries due to careless, improper, incorrect use of the product or use not in accordance with the purpose specified by the manufacturer.

4. Installation

- Prepare the installation of the screen protector as follows:
- Choose a work surface for installation that is as dust-free and flat as possible.
- Wash and dry your hands to remove dirt and oil/grease.

- Clean the screen of your Switch model thoroughly with the supplied microfiber cloth to remove dirt, oil and stains. Use the dust absorber sticker to remove dust or lint.
- Place the mounting frame on your Switch model as shown in the illustration.
- Completely peel off the protective film ① from the rear of the screen protector as shown. Only hold the screen protector by the two tabs on the left and right. Never touch the self-adhesive side of the screen protector.

4a

Only Switch Lite: Place the screen protector on the mounting frame on the screen of your Switch model using the positioning template.

Only Switch, Switch OLED and Switch 2: Before you put on the glass, the JoyCons are removed from the Switch, Switch OLED and Switch 2, then place the screen protector on the mounting frame on the screen of your Switch model using the positioning template.

Remove the protective film ② from the front of the screen protector.

Carefully press the glass onto the screen and make sure that the screen protector is attached properly. Remove the mounting frame from your Switch model.

Done.

5. Cleaning and care

- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.
- Clean the product only with a slightly damp soft cloth.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents to avoid damaging the product.

Gebrauchsanleitung

DE

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchs- und Installationsanleitung vor Erstgebrauch aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Anleitungen zum Gebrauch und zur Pflege des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.
- Berühren, drücken oder reiben Sie die Oberfläche des Produktes nicht mit scharfen oder harten Gegenständen.
- Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt in einem gebrauchsfähigen Zustand ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder der Verdacht besteht, dass es defekt ist.
- Dieses Produkt ist aus Glas gefertigt. Behandeln Sie es mit Vorsicht!
- Entsorgen Sie das bei Installation oder Gebrauch beschädigte und/oder gesplinterter Produkt sofort.
- Fassen Sie es nur an unbeschädigten Stellen und am Rand an. Seien Sie dabei sehr vorsichtig. Kleinste Glassplitter können bei Berührung zu Verletzungen führen. Waschen Sie anschließend sorgfältig Ihre Hände und vermeiden Sie, sich oder andere an Gesicht oder Augen zu berühren.

2. Bauteile

- A Montagerahmen
- B Bildschirmschutz
- C Schutzfolie Rückseite (mit rotem Aufdruck: ① Diese Schutzfolie vor dem Anbringen abziehen)
- D Schutzfolie Vorderseite (mit rotem Aufdruck: ② Diese Schutzfolie nach dem Anbringen abziehen)
- E Mikrofasertuch / Feuchtes Tuch / Staubbabsorber-Aufkleber

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient als Bildschirmschutz für Ihr Switch-Modell. Der Bildschirmschutz besteht aus gehärtetem Glas und ist einfach zu installieren. Das Glas ist sehr einfach mit der mitgelieferten Positionierungshilfe anzubringen und wird mit einem kompletten Reinigungssatz geliefert, um zu gewährleisten, dass es keine Blasenbildung und Staub bei der Installation gibt. Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschäden oder Verletzungen aufgrund von unsachgemäßer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

4. Montage

- Bereiten Sie die Installation des Bildschirmschutzes wie folgt vor:
- Wählen Sie eine möglichst staubfreie und ebene Arbeitsfläche zur Installation.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände, um sie von Schmutz und Öl/Fett zu befreien.

1

Reinigen Sie den Bildschirm Ihres Switch-Modells gründlich mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch, um Schmutz, Öl und Flecken zu entfernen. Verwenden Sie den Staubbabsorber-Aufkleber, um Staub oder Flusen zu entfernen.

2

Setzen Sie den Montagerahmen auf Ihrem Switch-Modell an, wie in der Abbildung dargestellt.

3

Ziehen Sie die Schutzfolie ① wie abgebildet vollständig von der Rückseite des Bildschirmschutzes ab. Fassen Sie den Bildschirmschutz nur noch an den beiden Laschen links und rechts an. Berühren Sie keinesfalls die selbstklebende Seite des Bildschirmschutzes.

4a

Nur Switch Lite: Setzen Sie den Bildschirmschutz mit der Positionsschablone auf den Montagerahmen auf dem Bildschirm Ihres Switch-Modells.

4b

Nur Switch, Switch OLED und Switch 2: Vor dem Anbringen des Schutzglases werden die JoyCons vom Switch, Switch OLED und Switch 2 entfernt, dann setzen Sie den Bildschirmschutz mit der Positionsschablone auf den Montagerahmen auf dem Bildschirm Ihres Switch-Modells.

5

Ziehen Sie die Schutzfolie ② von der Vorderseite des Bildschirmschutzes ab.

6

Drücken Sie das Glas vorsichtig auf dem Bildschirm an und vergewissern Sie sich, dass der Bildschirmschutz ordnungsgemäß befestigt ist. Nehmen Sie den Montagerahmen von Ihrem Switch-Modell ab.

7

Erladigt.

5. Reinigung und Pflege

- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, um das Produkt nicht zu beschädigen.

Manual del usuario

ES

1. Instrucciones de seguridad

- Lea cuidadosamente este manual del usuario y las instrucciones de instalación antes de usar por primera vez el producto. Contiene instrucciones de seguridad importantes así como instrucciones de uso y cuidados del producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro como referencia en el futuro.
- Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para fines distintos a los descritos en este manual. El uso inadecuado es peligroso y anulará la garantía.
- No toque, presione ni frote la superficie del producto con objetos afilados ni rígidos.
- ¡Importante!** Antes del uso, asegúrese de que el producto esté en condiciones operativas. El producto no debe usarse si muestra indicios de daños o se sospecha que es defectuoso.
- Este producto está fabricado con vidrio. Manéjelo con cuidado.
- Deseche el producto de inmediato si está dañado y/o se fragmenta durante la instalación o el uso.
- ¡Tómelo solo en las zonas sin daños y el borde. Tenga mucho cuidado al hacerlo. Los fragmentos más pequeños de cristal pueden causar lesiones si se tocan. Lávese cuidadosamente las manos a continuación y evite tocarse o tocar a otras personas en la cara u ojos.

2. Componentes

- A Marco de montaje
- B Protector de pantalla
- C Película protectora posterior (con impresión roja: ① Retire esta máscara ANTES de la aplicación)
- D Película protectora anterior (con impresión roja: ② Retire esta máscara DESPUÉS de la aplicación)
- E Gamuza de microfibra + Toallita húmeda + Adhesivo eliminador de polvo

3. Finalidad de uso

Este producto sirve como protector de pantalla para su modelo de Switch. El protector de pantalla está fabricado con cristal templado y es fácil de instalar. El cristal es muy fácil de instalar usando la guía de posicionamiento incluida e incluye un kit de limpieza completo para garantizar que no existan burbujas ni polvo durante la instalación. Imtron GmbH no acepta ninguna responsabilidad por daños al producto, daños materiales ni lesiones personales causadas por uso poco cuidadoso, inadecuado o incorrecto, ni uso del producto distinto a la finalidad especificada por el fabricante.

4. Instalación

- Prepare la instalación del protector de pantalla del modo siguiente:
- Seleccione una superficie de trabajo para la instalación que tenga tan poco polvo y sea tan lisa como sea posible.
- Lávese las manos y séquelas para eliminar la suciedad y aceites/grasa.
- Limpie la pantalla de su modelo Switch por completo con la gamuza de microfibra incluida para eliminar suciedad, aceites y

