




SLYAR
PRO



WELCOME TO SKULLCANDY GAMING



Download the Skull-HQ™ PC at skullcandy.com/skull-hq to unlock the full potential of your SLYR Pro headset.



Scan for additional user guides and resources.


Warranty information at: skullcandy.com/warranty - Including platform specifics.

EN		Welcome To Skullcandy Gaming
FR		Bienvenue À Skullcandy Gaming
ES		Bienvenido A Los Juegos Skullcandy
IT		Benvenuti Su Skullcandy Gaming
PT		Bem-vindo Ao Skullcandy Gaming
DE		Herzlich Willkommen Bei Skullcandy Gaming
NL		Welkom Bij Skullcandy Gaming
DA		Velkommen Til Skullcandy Gaming
FI		Tervetuloa Skullcandy Gaming -pelimaailmaan
NO		VELKOMMEN TIL SKULLCANDY GAMING
SV		VÄLKOMMEN TILL SKULLCANDY GAMING
RU		ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИГРОВОЙ МИР SKULLCANDY
ZH		欢迎来到 Skullcandy 游戏
JP		Skullcandy Gamingへようこそ
KO		SKULLCANDY 게이밍에 오신 것을 환영합니다
AR		بأعلااب ةصاخ ال SKULLCANDY GAMING يف كب أبجرم
TR		SKULLCANDY GAMING'E HOŞ GELDİNİZ

DEVICE LAYOUT

WELCOME TO SKULLCANDY GAMING

- 1 Adjustable Headband
- 2 Removable Clear Voice Smart Mic
- 3 Built-in onboard mic when boom mic is removed.
- 4 3.5mm Aux Cable
- 5 USB-C - USB-A Connection Cable/Charging Cable
- 6 Volume Control (Scroll) Cycle EQ Mode (1x Press)
- 7 Mute Button (1x Press), Sidetone On/Off (Long Press) - Bottom Earcap Button
- 8 USB-C and 3.5mm Aux Ports
- 9 Power Slider Button



USING YOUR SLYR PRO

GETTING STARTED

For console use, connect the aux cable to the headset and then to your console's controller.




For PC use, connect the USB-C cable to the headset and then connect the USB-A side into your PC.



POWER ON/OFF

Slide the Power Slider up to turn on.
Slide the Power Slider down to turn off.



USING YOUR SLYR PRO

INCREASE VOLUME


Scroll wheel up.

DECREASE VOLUME

Scroll wheel down.

MASTER VOLUME

Adjusting volume on the headset will affect both game volume and game chat volume equally. Game and Chat levels can be adjusted in the the Skull-HQ™ Gaming App.




USING YOUR SLYR PRO

CYCLE THROUGH EQ MODES

Press once to change EQ Mode

1. Default Gaming EQ: Skullcandy Supreme Sound
2. FPS Mode
3. RPG Mode
4. Music Mode
5. Custom EQ Mode - (Use the App for Custom EQs)

For access to even more gaming and lifestyle EQ modes, download the Skull-HQ App.



USING YOUR SLYR PRO

MUTE - LED ON

Press bottom of left ear cap once. Mic is muted when LED is on.




UNMUTE - LED OFF


Press bottom of left ear cap once. Mic is unmuted when LED is off.



CONNECTING TO PC OR CONSOLE



COMPATIBLE SETUP








USING YOUR SLYR PRO + SKULL-HQ APP

SKULL-HQ PC™ GAMING APP

Download the Skull-HQ™ PC App at skullcandy.com/skull-hq to unlock the full potential of your SLYR Pro headset.

APP FEATURES

- Optimize audio to your unique hearing with **Enhanced Sound Perception™ (E.S.P.)**
- Change EQ setting and create up to 3 custom EQs
- Adjust volume
- Adjust microphone input volume
- Adjust sidetone
- Game and chat levels





CHARGE YOUR SLYR PRO

When the battery is low the headset LED will flash red.

To charge your device connect the USB-C cable to your headset then connect USB-A to PC or Console to continue playing while your device charges or plug into traditional charge port.

Your SLYR Pro has up to 20 hours of battery life, with rapid charge. 10 minutes of charge = 2 hours of playtime.



FRENCH (FR)

BIENVENUE À SKULLCANDY GAMING

Téléchargez l'application Skull-HQ pour PC sur le site skullcandy.com/skull-hq pour tirer parti du plein potentiel de votre casque d'écoute SLYR Pro.

Numérisez pour obtenir des guides de l'utilisateur et des ressources supplémentaires.

Les renseignements sur la garantie se trouvent sur le site skullcandy.com/warranty

CONFIGURATION D'APPAREIL

- 1 Serre-tête réglable
 - 2 Microphone intelligent avec voix claire amovible
 - 3 Câble auxiliaire de 3,5 mm
 - 4 Câble de connexion/Câble de recharge USB-C vers USB-A
 - 5 Contrôle du volume (faire défiler) et mode d'égalisation (appuyer)
 - 6 Bouton d'activation et de désactivation du son (appuyer une fois)
 - 7 Ports USB-C et auxiliaire de 3,5 mm
 - 8 Bouton curseur d'alimentation
- FIG. 1

UTILISER VOTRE SLYR PRO POUR COMMENCER

Pour une utilisation sur une console, connectez le câble auxiliaire au casque d'écoute et ensuite à

la manette de votre console.

Pour une utilisation sur PC, connectez le câble USB-C au casque d'écoute, puis connectez ensuite le côté USB-A à votre PC.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Faites glisser le curseur d'alimentation vers le haut pour allumer votre appareil.

Faites glisser le curseur d'alimentation vers le bas pour éteindre votre appareil.

FIG. 2

AUGMENTER LE VOLUME

Faites défiler la roue vers le haut.

BAISSER LE VOLUME

Faites défiler la roue vers le bas.

VOLUME DES JEUX ET DU CLAVARDAGE

Le fait d'ajuster le son sur le casque d'écoute affectera le volume des jeux et le volume du clavardage de manière égale.

FIG. 3

PARCOURIR LES MODES D'ÉGALISATION

Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour changer le mode d'égalisation.

1. Mode par défaut
2. Mode musique
3. Mode cinéma
4. Mode balado
5. Mode jeu de tir à la première personne

6. Mode jeu de rôle

7. Mode jeu en ligne multijoueur de masse

8. Mode d'égalisation personnalisée – (Utilisez l'application pour les égalisations personnalisées)

FIG. 4

(SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)

APPUYEZ UNE FOIS SUR L'OREILLETTE GAUCHE

Appuyez une fois sur la partie inférieure de l'oreillette gauche. Le son du microphone est désactivé lorsque le voyant à DEL est allumé.

Appuyez une fois sur la partie inférieure de l'oreillette gauche. Le son du microphone est désactivé lorsque le voyant à DEL est éteint.

FIG. 5

CONNEXION AU PC OU À LA CONSOLE

CÂBLE USB-C

Pour une utilisation sur PC, connectez le câble USB-C au casque d'écoute, puis connectez ensuite le côté USB-A à votre PC.

CÂBLE AUXILIAIRE

Pour une utilisation sur une console, connectez le câble auxiliaire au casque d'écoute et ensuite à la manette de votre console.

FIG. 6

CONFIGURATION COMPATIBLE

Appareil mobile

Mac / PC

FIG. 7

UTILISER VOTRE SLYR PRO + L'APPLICATION DE JEU SKULL-HQ POUR PC

APPLICATION DE JEU SKULL-HQ POUR PC

Téléchargez l'application Skull-HQ pour PC sur le site skullcandy.com/skull-hq pour tirer parti du

plein potentiel de votre casque d'écoute SLYR Pro.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

Optimisation du contenu audio en fonction de votre ouïe unique grâce à la technologie d'amélioration de la perception du son (Enhanced Sound Perception, E.S.P.)

Modification des préréglages d'égalisation ou création d'une égalisation personnalisée

Réglage du volume

Réglage de l'entrée du microphone

Réglage de l'effet local

FIG. 10

RECHARGER VOTRE SLYR PRO

Lorsque la pile est faible, le voyant à DEL du casque d'écoute clignote en rouge.

Pour recharger votre appareil, connectez le câble USB-C à votre casque d'écoute, puis à votre PC pour continuer à jouer pendant que votre appareil se recharge ou branchez-le dans un port de recharge.

SLYR Pro permet une utilisation prolongée pouvant

atteindre 20 heures. De plus, la recharge rapide vous permet de bénéficier de 2 heures de temps de jeu avec une recharge de seulement 10 minutes.

Votre SLYR PRO a une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures et une recharge rapide de 2 heures vous offre 10 heures de jeu.

SPANISH (ES)

BIENVENIDO A LOS JUEGOS SKULLCANDY

Descarga la aplicación Skull-HQ para PC en skullcandy.com/skull-hq para desbloquear todo el potencial de tus auriculares SLYR Pro.

Buscar guías de usuario y recursos adicionales. Información sobre la garantía en: skullcandy.com/warranty

DISPOSITIVOS

- 1 Diadema ajustable
 - 2 Micrófono inteligente de voz clara extraíble
 - 3 Cable aux. de 3,5 mm
 - 4 Cable de conexión USB-C - USB-A/cable de carga
 - 5 Control de volumen (desplazamiento) Modo EQ (pulsación)
 - 6 Botón de silencio (1 pulsación)
 - 7 Puertos AUX USB-C de 3,5 mm
 - 8 Botón deslizante de alimentación
- FIG. 1

USO DEL SLYR PRO

PRIMEROS PASOS

Para utilizar con la consola, conecta el cable auxiliar a los auriculares y luego al mando de la consola.

Para utilizar el PC, conecta el cable USB-C a los auriculares y, a continuación, conecta el lado USB-A al PC.

ENCENDER/APAGAR

Desliza el control deslizante hacia arriba para encenderlo.

Desliza el control deslizante hacia abajo para apagarlo.

FIG. 2

SUBIR VOLUMEN

Sube la ruedecita.

BAJAR VOLUMEN

Baja la ruedecita.

VOLUMEN DE JUEGO Y CHAT

Al ajustar el volumen en los auriculares se ajusta a la vez el volumen del juego y el del chat.

FIG. 3

CAMBIO ENTRE LOS MODOS EQ

Mantén pulsado Volumen durante 2 segundos para cambiar el modo de EQ

1. Modo predeterminado

2. Modo música

3. Modo película

4. Modo podcast

5. Modo FPS

6. Modo RPG

7. Modo MMO

8. Modo de ecualización personalizado - (Utiliza la aplicación para ecualizadores personalizados)

FIG. 4

(SILENCIO ENCENDIDO/APAGADO)

PULSA EL AURICULAR IZQUIERDO 1 VEZ

Presiona una vez el auricular inferior izquierdo.

El micrófono está silenciado cuando el LED está encendido.

Presiona una vez el auricular inferior izquierdo.

El micrófono está silenciado cuando el LED está apagado.

FIG. 5

CONEXIÓN A PC O CONSOLA

CABLE USB-C

Para utilizar el PC, conecta el cable USB-C a los auriculares y, a continuación, conecta el lado USB-A al PC.

CABLE AUX

Para utilizar con la consola, conecta el cable auxiliar a los auriculares y luego al mando de la consola.

FIG. 6

CONFIGURACIÓN COMPATIBLE

Móvil

Mac I PC

FIG. 7

USO DEL SLYR Pro Y DE LA APLICACIÓN SKULL-HQ PARA JUEGOS DE PC

APLICACIÓN SKULL-HQ PARA JUEGOS DE PC

Descarga la aplicación Skull-HQ para PC en skullicandy.com/skull-hq para desbloquear todo el potencial de tus auriculares SLYR Pro.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN

Optimiza el sonido a tu audición única con

Enhanced Sound Perception (E.S.P.)

Cambia los ajustes predeterminados de EQ o crea un EQ personalizado

Ajustar volumen

Ajustar entrada de micrófono

Ajustar Sidetone

FIG. 10

CARGA DEL SLYR PRO

Cuando la batería esté baja, el LED de los auriculares parpadeará en rojo.

Para cargar el dispositivo, conecta el cable USB-C a los auriculares y, a continuación, conéctalo a tu PC para seguir reproduciendo mientras el dispositivo se carga o enchúfalo a un puerto de carga.

SLYR Pro puede cubrir sesiones maratónicas con

las 20 horas de duración de la batería. Además, la carga rápida te proporciona 2 horas de juego con una carga de 10 minutos.

Tu SLYR PRO ofrece hasta 20 horas de autonomía de la batería con una carga rápida. 2 horas de tiempo de carga equivalen a 10 horas de reproducción.

ITALIAN (IT)

BENVENUTO IN SKULLCANDY GAMING

Scarica l'app per PC Skull-HQ su

skullicandy.com/skull-hq per sfruttare appieno il potenziale delle tue cuffie SLYR Pro.

Cerca altre guide e risorse per l'utente.

Informazioni sulla garanzia disponibili su:

skullicandy.com/warranty

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1 Archetto regolabile

2 Smart Mic per voce chiara rimovibile

3 Cavo AUX da 3,5 mm

4 Cavo di collegamento/ricarica USB-C - USB-A

5 Modalità controllo volume (far scorrere la rotellina) ed EQ (premere)

6 Pulsante di disattivazione audio (premere una volta)

7 Porte USB-C, AUX da 3,5 mm

8 Pulsante del cursore di accensione

FIG. 01

UTILIZZO DI SLYR PRO

GUIDA INTRODUTTIVA

Per l'utilizzo con la consolle da gioco, collegare il cavo AUX alle cuffie e l'altra estremità al controller della consolle.

Per l'utilizzo con PC, collegare il cavo USB-C alle cuffie e quindi collegare il lato USB-A al PC.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Far scorrere il cursore di accensione verso l'alto per accendere.

Far scorrere il cursore di accensione verso il basso per spegnere.

FIG. 02

AUMENTARE IL VOLUME

Far scorrere la rotellina verso l'alto.

DIMINUIRE IL VOLUME

Far scorrere la rotellina verso il basso.

VOLUME DEL GIOCO E DELLA CHAT

Regolando il volume dalle cuffie, si modificherà sia il volume del gioco, sia il volume della chat del gioco.

FIG. 03

SCORRERE LE MODALITÀ EQ

Premere e tenere premuta la rotellina del volume per 2 secondi per modificare le modalità EQ.

1. Modalità predefinita

2. Modalità Musica

- 3. Modalità Film
- 4. Modalità Podcast
- 5. Modalità FPS
- 6. Modalità RPG
- 7. Modalità MMO

8. Modalità EQ personalizzato - (Utilizzare l'app per gli EQ personalizzati)
FIG. 04

(MODALITÀ SILENZIOSA ON/OFF)
PREMERE 1 VOLTA LA CUFFIA SINISTRA
Premere una volta il padiglione in basso a sinistra. Il microfono è silenziato quando il LED è acceso.
Premere una volta il padiglione in basso a sinistra. Il microfono è silenziato quando il LED è spento.
FIG. 05

COLLEGAMENTO A PC O CONSOLE
CAVO USB-C
Per l'utilizzo con PC, collegare il cavo USB-C alle cuffie e quindi collegare il lato USB-A al PC.
CAVO AUX
Per l'utilizzo con la consolle da gioco, collegare il cavo AUX alle cuffie e l'altra estremità al controller della consolle.
FIG. 06

CONFIGURAZIONE COMPATIBILE

Dispositivi mobili
Mac I PC
FIG. 07

UTILIZZO DELL'APP DI GIOCO SLYR Pro+SKULL-HQ
PER PC
APP DI GIOCO SKULL-HQ PER PC
Scarica l'app per PC Skull-HQ su skullcandy.com/skull-hq per sfruttare appieno il potenziale delle tue cuffie SLYR Pro.
FUNZIONI DELL'APP
Ottimizza l'audio per il tuo udito unico con la percezione del suono potenziato (Enhanced Sound Perception, E.S.P.)
Modificare le preimpostazioni EQ o creare un EQ personalizzato
Regolazione del volume
Regolazione dell'ingresso del microfono
Regolazione Sidetone
FIG. 10

RICARICA IL TUO SLYR PRO
Quando la batteria è scarica, il LED delle cuffie lampeggia di rosso.
Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB-C alle cuffie e poi collegarlo anche al PC per continuare a giocare mentre il dispositivo è in carica o collegarlo a una presa.
SLYR Pro offre una durata della batteria di 20 ore per le maratone di gioco. Inoltre, la ricarica

rapida offre 2 ore di riproduzione con una ricarica di soli 10 minuti.
Il tuo SLYR PRO ha fino a 20 ore di autonomia, mentre la ricarica rapida di 2 ore offre 10 ore di riproduzione.

PORTUGUESE (PT)

BEM-VINDO AO SKULLCANDY GAMING
Descarregue a aplicação Skull-HQ para PC em skullcandy.com/skull-hq para libertar todo o potencial dos seus auscultadores PLYR Pro.
Procure guias do utilizador e recursos adicionais.
Informações sobre a garantia em: skullcandy.com/warranty

DISPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO
1 Fita ajustável para a cabeça
2 Microfone inteligente de voz límpida amovível
3 Cabo auxiliar de 3,5 mm
4 Cabo de ligação/Cabo de carregamento USB-C - USB-A
5 Modo EQ de controlo de volume (rolar) (empurrar)
6 Botão Mute (Premir 1x)
7 portas USB-C, auxiliar de 3,5 mm
8 Botão Deslizador de Alimentação
FIG. 01

USAR O SEU SLYR PRO

COMEÇAR
Para utilizar com uma consola, ligue o cabo auxiliar com o ícone dos auscultadores aos auscultadores e ao comando da consola.
Para utilização do PC, ligue o cabo USB-C aos auscultadores e, em seguida, ligue o lado USB-A ao seu PC.
ALIMENTAÇÃO LIGAR/DESLIGAR
Deslize o botão deslizante de alimentação para cima para ligar.
Deslize o botão deslizante de alimentação para baixo para desligar.
FIG. 02

AUMENTAR O VOLUME
Rolar a roda para cima.
DIMINUIR O VOLUME
Rolar a roda para baixo.
VOLUME DE JOGO E CHAT
O ajuste do volume dos auscultadores afetará igualmente tanto o volume do jogo como o volume do chat do jogo.
FIG. 03

PERCORRER OS MODOS EQ
Prima sem soltar o botão de Volume durante 2 segundos para alterar o Modo EQ.
1. Modo predefinido
2. Modo de música
3. Modo de filme

4. Modo de podcast
5. Modo FPS
6. Modo RPG
7. Modo MMO
8. Modo EQ personalizado - (Utilize a aplicação para EQ personalizados)
FIG. 04

(MUTE ON/OFF)
PRESSIONAR TAMPA DA ORELHA ESQUERDA 1X
Prima a parte inferior do auscultador esquerdo uma vez. O microfone está silenciado quando o LED está ligado.
Prima a parte inferior do auscultador esquerdo uma vez. O microfone está silenciado quando o LED está desligado.
FIG. 05

LIGAÇÃO A PC OU CONSOLE
CABO USB-C
Para utilização do PC, ligue o cabo USB-C aos auscultadores e, em seguida, ligue o lado USB-A ao seu PC.
CABO AUXILIAR
Para utilizar com uma consola, ligue o cabo auxiliar com o ícone dos auscultadores aos auscultadores e ao comando da consola.
FIG. 06

CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL

Dispositivo móvel
Mac | PC
FIG. 07

UTILIZAR A SUA APLICAÇÃO SLYR Pro + SKULL-HQ
PC PARA JOGOS
APLICAÇÃO DE JOGOS SKULL-HQ
Descarregue a aplicação Skull-HQ para PC em
skullcandy.com/skull-hq para libertar todo o
potencial dos seus auscultadores PLYR Pro.
FUNCIONALIDADES DA APLICAÇÃO
Otimize o áudio para a sua audição única com
Enhanced Sound Perception (E.S.P.)
Alterar predefinições de EQ ou criar um EQ
personalizado
Ajustar volume
Ajustar a entrada do microfone
Ajustar o Sidetone
FIG. 10

CARREGUE O SEU SLYR PRO
Quando a bateria estiver fraca, o LED dos
auscultadores piscará a vermelho.
Para carregar o seu dispositivo, ligue o cabo
USB-C aos seus auscultadores e, em seguida,
ligue-o ao seu PC para continuar a jogar enquanto
o dispositivo carrega ou ligue-o a uma porta de
carregamento.
O SLYR Pro tem uma sessão de maratona com 20
horas de duração da bateria. Além disso, o

carregamento rápido proporciona-lhe 2 horas de
tempo de jogo com apenas um carregamento de 10
minutos.
O seu SLYR PRO tem até 20 horas de duração da
bateria; uma carga rápida 2 horas de carga
equivale a 10 horas de tempo de jogo.

GERMAN (DE)

HERZLICH WILLKOMMEN BEI SKULLCANDY GAMING
Um das volle Potenzial deines SLYR-Pro-Headsets
ausschöpfen zu können, lade jetzt die
Skull-HQ-PC-App unter skullcandy.com/skull-hq
herunter.
Suche nach weiteren Benutzerhandbüchern und
Ressourcen, die dir nützlich sein könnten.
Informationen zur Herstellergarantie findest du
unter: skullcandy.com/warranty.

GERÄTEAUFBAU
1 Verstellbarer Kopfbügel
2 Abnehmbares Smart-Mikrofon für Sprachklarheit
3 3,5-mm-AUX-Kabel
4 USB-C/USB-A-Anschlusskabel/Ladekabel
5 Lautstärkeregler (Scrollen), EQ-Modus (Drücken)
6 Stummschaltungstaste (1-mal drücken)
7 USB-C- und 3,5-mm-AUX-Anschlüsse
8 Ein/Aus-Schieberegler
ABB. 01

VERWENDUNG DEINES SLYR PRO

ERSTE SCHRITTE
Für die Verwendung an der Konsole schließe das
AUX-Kabel an das Headset und dann an den
Controller deiner Konsole an.
Für die Verwendung am PC schließe das
USB-C-Kabel an das Headset und dann die
USB-A-Seite an deinen PC an.
EIN-/AUSSCHALTEN
Schiebe den Ein/Aus-Schieberegler nach oben, um
das Gerät einzuschalten.
Schiebe den Ein/Aus-Schieberegler nach unten,
um das Gerät auszuschalten.
ABB. 02

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
Scrollrad nach oben
LAUTSTÄRKE VERRINGERN
Scrollrad nach unten
SPIEL- UND CHAT-LAUTSTÄRKE
Das Anpassen der Lautstärke am Headset wirkt
sich gleichermaßen auf die Spiellautstärke und
die Spiel-Chat-Lautstärke aus.
ABB. 03

DURCH EQ-MODI BLÄTTERN
Halte Lautstärke 2 Sekunden lang gedrückt, um
den EQ-Modus zu ändern.
1. Standardmodus
2. Musikmodus
3. Filmmodus

4. Podcast-Modus
5. FPS-Modus
6. RPG-Modus
7. MMO-Modus
8. Benutzerdefinierter EQ-Modus (für
benutzerdefinierte EQs die App verwenden)
ABB. 04

(STUMM EIN/AUS)
LINKE OHRKAPPE 1-mal DRÜCKEN
Drücke einmal die linke untere Hörmuscheltaste.
Das Mikrofon ist stummgeschaltet, wenn die LED
leuchtet.
Drücke einmal die linke untere Hörmuscheltaste.
Das Mikrofon ist stummgeschaltet, wenn die LED
aus ist.
ABB. 05

MIT PC ODER KONSOLE VERBINDEN
USB-C-KABEL
Für die Verwendung am PC schließe das
USB-C-Kabel an das Headset und dann die
USB-A-Seite an deinen PC an.
AUX-KABEL
Für die Verwendung an der Konsole schließe das
AUX-Kabel an das Headset und dann an den
Controller deiner Konsole an.
ABB. 06

KOMPATIBLES SETUP

Mobil
Mac | PC
ABB. 07

VERWENDUNG DEINES SLYR Pro UND DER SKULL-HQ
PC-GAMING-APP
SKULL-HQ PC-GAMING-APP
Um das volle Potenzial deines SLYR Pro Headsets
ausschöpfen zu können, lade jetzt die
Skull-HQ-PC-App unter skullcandy.com/skull-hq
herunter.
App-FUNKTIONEN
Optimierung deines Audio-Erlebnisses dank
Enhanced Sound Perception (E.S.P.)
Änderung der EQ-Voreinstellungen oder Erstellung
eines benutzerdefinierten EQs
Anpassung der Lautstärke
Anpassung des Mikrofoneingangs
Anpassung der Hintergrundgeräusche
ABB. 10

AUFLADEN DEINES SLYR PRO
Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED
des Headsets rot.
Um dein Gerät aufzuladen, schließe das
USB-C-Kabel an dein Headset an und verbinde es
dann mit deinem PC, um weiterzuspielen, während
dein Gerät aufgeladen wird, oder schließe es an
eine Ladebuchse an.
Mit 20 Stunden Akkulaufzeit ist der SLYR Pro für

Marathonsessions gerüstet. Außerdem bietet er dir nach einer Ladezeit von nur 10 Minuten 2 Stunden Spielzeit.

Dein SLYR PRO verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Mit Schnelllademodus entsprechen 2 Stunden Ladezeit etwa 10 Stunden Spielzeit.

DUTCH (NL)

WELKOM BIJ SKULLCANDY GAMING

Download de pc-app van Skull-HQ van skullcandy.com/skull-hq om het volledige potentieel van uw SLYR Pro-headset te benutten. Scan voor extra gebruikershandleidingen en informatie middelen.

Garantie-informatie op: skullcandy.com/warranty

LAY-OUT VAN HET APPARAAT

- 1 Verstelbare hoofdband
 - 2 Verwijderbare Clear Voice Smart-microfoon
 - 3 3,5 mm Aux-kabel
 - 4 USB-C - USB-A-verbindingkabel/-laadkabel
 - 5 Volumeregeling (scrollen) EQ-modus (Indrukken)
 - 6 Knop dempen (1x drukken)
 - 7 USB-C- en 3,5 mm Aux-poorten
 - 8 Aan/uit-schuiфregelaar
- AFB. 1

UW SLYR PRO GEBRUIKEN

AAN DE SLAG

Verbind voor consolegebruik de aux-kabel met de headset en daarna met de controller van uw console.

Voor gebruik op een pc sluit u de USB-C-kabel aan op de headset en sluit u de USB-A-zijde aan op uw pc.

AAN/UIT

Schuif de aan/uit-schuiфregelaar omhoog om in te schakelen.

Schuif de aan/uit-schuiфregelaar omhoog om uit te schakelen.

AFB. 2

VOLUME VERHOGEN

Draai het wielтje omhoog.

VOLUME VERHOGEN

Draai het wielтje omlaag.

GAME- EN CHATVOLUME

Het aanpassen van het volume op de headset heeft evenveel invloed op zowel het gamevolume als het game-chatvolume.

AFB. 3

TUSSEN EQ-MODI SCHAKELEN

Houd het volume 2 seconden ingedrukt om de EQ-modi te wijzigen.

1. Standaardmodus

2. Muziekmodus

3. Filmmodus

4. Podcast-modus

5. FPS-modus

6. RPG-modus

7. MMO-modus

8. Aangepaste EQ-modus - (gebruik de app voor aangepaste EQ's)

AFB. 4

(DEMPEN AAN/UIT)

DRUK 1X OP DE LINKEROORKAP

Druk eenmaal op de oorkap linksonder. De microfoon is gedempt als de LED brandt.

Druk eenmaal op de oorkap linksonder. De microfoon is gedempt als de LED niet brandt.

AFB. 5

AANSLUITEN OP PC OF CONSOLE

USB-C-KABEL

Voor gebruik op een pc sluit u de USB-C-kabel aan op de headset en sluit u de USB-A-zijde aan op uw pc.

AUX-KABEL

Verbind voor consolegebruik de aux-kabel met de headset en daarna met de controller van uw console.

AFB. 6

GESCHIKTE INSTALLATIE

Mobiel

Mac I PC

AFB. 7

UW SLYR Pro + SKULL-HQ PC GAMING-APP

GEBRUIKEN

Download de pc-app van Skull-HQ van skullcandy.com/skull-hq om het volledige potentieel van uw SLYR Pro-headset te benutten.

FUNCTIES VAN DE APP

Optimaliseer audio voor uw unieke gehoor met Enhanced Sound Perception (E.S.P.)

EQ-voorinstellingen wijzigen of een op maat gemaakte EQ maken

Volume aanpassen

Microfooningang aanpassen

Zijtoon aanpassen

AFB. 10

LAAD UW SLYR PRO OP

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de LED van de headset rood.

Sluit de USB-C-kabel aan op uw headset en vervolgens op uw pc om deze op te laden terwijl u verder speelt of sluit deze aan op een oplaadpoort om op te laden.

SLYR Pro is perfect voor een marathonsessie dankzij een batterijduur van 20 uur. Bovendien kunt u met snel opladen 2 uur afspeeltijd krijgen

na slechts 10 minuten opladen.

Uw SLYR PRO heeft een batterijduur van 20 uur met een snelle oplaadtijd van 2 uur voor 10 uur gamen.

DANISH (DA)

VELKOMMEN TIL SKULLCANDY GAMING

hent Skull-HQ PC-appen på skullcandy.com/-skull-hq for at låse op for det fulde potentiale i dit SLYR Pro-hovedsæt.

Scan for yderligere brugervejledninger og ressourcer.

Oplysninger om garanti på: skullcandy.com/warranty

ENHEDSLAYOUT

- 1 Justerbart hovedbånd
 - 2 Aftagelig intelligent mikrofon med klar stemme
 - 3 3,5 mm AUX-kabel
 - 4 USB-C-USB-A-tilslutningskabel/ladekabel
 - 5 Lydstyrkekontrol (rulle) EQ-tilstand (tryk)
 - 6 Lyddæmpningsknap (1 tryk)
 - 7 USB-C- og 3,5 mm AUX-porte
 - 8 Tænd/sluk-skydeknap
- FIG. 01

BRUG AF DIN SLYR PRO

SÅDAN KOMMER DU I GANG

For brug med spilkonsol skal du tilslutte

AUX-kabli til hovedsættet og derefter til din spillekonsols styreenhed. Til PC-brug skal du tilslutte USB-C-kablet til hovedsættet og derefter tilslutte USB-A-siden til din PC.

TÆND/SLUK

Skub strømknappen op for at tænde. Skub strømknappen ned for at slukke.

FIG. 02

SKRU OP FOR LYDEN

Rul hjulet opad.

SKRU NED FOR LYDEN

Rul hjulet nedad.

LYDSTYRKE FOR SPIL OG CHAT

Justeres lydstyrken på hovedsættet vil det påvirke lydstyrken i spil og chat ligeligt.

FIG. 03

SKIFT MELLEME EQ-TILSTANDE

Tryk og hold lydstyrke nede i 2 sekunder for at ændre EQ-tilstand.

1. Standardtilstand
2. Musiktilstand
3. Videotilstand
4. Podcasttilstand
5. FPS-tilstand
6. RPG-tilstand
7. MMO-tilstand
8. Brugerdefineret EQ-tilstand – (Brug appen til

brugerdefineret EQ)

FIG. 04

(LYDDÆMPNING TIL/FRA)

TRYK ÉN GANG PÅ VENSTRE HOVEDTELEFON

Tryk én gang på bunden af venstre hovedtelefon. Mikrofonen er dæmpet, når dioden er tændt.

Tryk én gang på bunden af venstre hovedtelefon. Mikrofonen er dæmpet, når dioden er slukket.

FIG. 05

TILSLUTNING TIL PC ELLER KONSOL

USB-C-KABEL

Til PC-brug skal du tilslutte USB-C-kablet til hovedsættet og derefter tilslutte USB-A-siden til din PC.

AUX-KABEL

For brug med spilkonsol skal du tilslutte AUX-kablet til hovedsættet og derefter til din spillekonsols styreenhed.

FIG. 06

KOMPATIBEL OPSÆTNING

Mobil

Mac I PC

FIG. 07

BRUG AF DIN SLYR Pro + SKULL-HQ PC-SPIL-APP

SKULL-HQ PC-SPIL-APP

Download Skull-HQ PC-appen på skullicandy.com/-

skull-hq for at låse op for det fulde potentiale i dit SLYR Pro-headset.

APP-FUNKTIONER

Optimer lyden til din unikke høreelse med en forfinet lydopfattelse (E.S.P.)

Skift EQ-tilstand, eller opret en brugerdefineret EQ

Juster lydstyrken

Juster mikrofonindgang

Juster sidetone

FIG. 10

OPLAD DIN PLYR PRO

Når batteriniveauet er lavt, blinker hovedsættets diode rødt.

For at oplade din enhed skal du tilslutte USB-C-kablet til dit hovedsæt og derefter til din PC for at fortsætte med at spille, mens din enhed oplader, eller slutte den til en opladerport.

SLYR Pro dækker maratonsessioner med 20 timers batterilevetid. Desuden giver hurtig opladning dig 2 timers spilletid med kun 10 minutters opladning.

Din SLYR PRO har op til 20 timers batteridriftstid med hurtig opladning. 2 timers opladningstid svarer til 10 timers spilletid.

FINNISH (FI)

TERVETULOA SKULLCANDY GAMING -PELIMAIL-

MAAN

Lataa Skull-HQ-sovellus tietokoneeseesi osolitteessa skullcandy.com/skull-hq, niin voit ottaa kaiken irti SLYR Pro -kuulokemikrofonista. Skannaa nähdäksesi lisää käyttöoppaita ja resursseja.

Takuutiedot osolitteessa: skullicandy.com/warranty

LAITTEEN OSAT

- 1 Säädettävä pantaosa
- 2 Irrotettava selkeä-ääninen älymikrofoni
- 3 3,5 mm:n Aux-kaapeli
- 4 USB-C - USB-A -liitäntäkaapeli/latauskaapeli
- 5 Äänenvoimakkuuden säädön (vieritä) taajuuskorjaintila (paina)
- 6 Mykistyspainike (1x painallus)
- 7 USB-C-portti ja 3,5 mm:n aux-portti
- 8 Virransäätöpainike

KUVA 01

SLYR PRO:N KÄYTTÖ

ALOITUS

Konsolikäytössä yhdistä aux-johto kuulokkeisiin ja sitten konsolin hallintalaitteeseen.

Tietokonekäytössä kytke USB-C-johto kuulokkeisiin ja kytke sitten USB-A-puoli tietokoneeseen.

VIRTA PÄÄLLE/POIS

Kytke virta liu'uttamalla virransäädintä ylöspäin. Kytke virta pois liu'uttamalla virransäädintä

alaspäin.

KUVA 02

LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA

Vieritä pyörää ylöspäin.

PIENENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA

Vieritä pyörää alaspäin.

PELIN JA CHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUS

Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa yhtä paljon sekä pelin että pelichatin äänenvoimakkuuteen.

KUVA 03

VAIHTELE TAAJUUSKORJAIMEN TILOJEN VÄLILLÄ

Pidä äänenvoimakkuuspainiketta painettuna kahden sekunnin ajan vaihtaaksesi taajuuskorjaimen tilaa.

1. Oletustila
2. Musiikkitila
3. Elokuvatila
4. Podcast-tila
5. FPS-tila
6. RPG-tila
7. MMO-tila
8. Mukautettu taajuuskorjaintila – (Käytä sovellusta mukautettuihin taajuuskorjaimiin)

KUVA 04

(VAIMENNUS PÄÄLLE/POIS)

PAINA VASENTA KUULOKETTA 1X

Paina vasemman kuulokkeen alapainiketta kerran. Mikrofoni on mykistetty, kun LED on päällä. Paina vasemman kuulokkeen alapainiketta kerran. Mikrofoni on mykistetty, kun LED on pois päältä. KUVA 05

YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN TAI KONSOLIIN USB-C-JOHTO

Tietokonekäytössä kytke USB-C-johto kuulokkeisiin ja kytke sitten USB-A-puoli tietokoneeseen.

AUX-JOHTO

Konsolikäytössä yhdistä aux-johto kuulokkeisiin ja sitten konsolin hallintalaitteeseen. KUVA 06

YHTEENSOPIVAT ASETUKSET

Matkapuhelin

Mac I -tietokone

KUVA 07

SLYR Pron + SKULL-HQ-TIETOKONEPELISOVELLUK- SEN KÄYTTÄMINEN

SKULL-HQ-TIETOKONEPELISOVELLUS

Lataa Skull-HQ-sovellus tietokoneeseesi osoitteessa skullcandy.com/skull-hq, niin voit ottaa kaiken irti SLYR Pro -kuulokemikrofonista. SOVELLUKSEN OMINAISUUDET

Valitse korvilleesi sopiva äänentoisto Enhanced Sound Perception -ominaisuuden (E.S.P.) avulla

Muuta taajuuskorjaimen valmiita asetuksia tai luo mukautettu taajuuskorjain Sääda äänenvoimakkuutta Sääda mikrofonin syöttöä Sääda sivuääntä KUVA 10

LATAA SLYR PRO

Kun akun varaus on alhainen, kuulokemikrofonin LED-valo vilkkuu punaisena.

Voit ladata laitteesi liittämällä USB-C-kaapelin kuulokemikrofoniliisi ja liittämällä sen sitten myös tietokoneeseen, jotta voit jatkaa pelaamista laitteen latautumisen aikana tai kytkeä sen latausporttiin.

SLYR Pron akku kestää 20 tuntia, joten voit pitää kunnon pelimaratonin. Lisäksi pikalataus antaa sinulle kaksi tuntia pellaikaa vain kymmenen minuutin latausaikaa kohden.

SLYR PRO -laitteesi akun kesto on jopa 20 tuntia, ja kahden tunnin pikalataus vastaa kymmenen tunnin pellaikaa.

SWEDISH(SV)

VÄLKOMMEN TILL SKULLCANDY GAMING

Ladda ner Skull-HQ PC-appen på skullcandy.com/-skull-hq för att frigöra den fulla potentialen hos dina SLYR Pro-hörlurar.

Sök efter ytterligare användarhandböcker och

resurser.

Garantiinformation på: skullcandy.com/warranty

ENHETSLAYOUT

1 Justerbart huvudband

6 Avtagbar Clear Voice Smart Mic

3 3,5 mm aux-kabel

1 USB-C - USB-A anslutnings-/laddningskabel

5 Volymkontroll (skrolla) EQ-läge (tryck)

6 Ljud av-knapp (1 gång)

7 USB-C och 3,5 mm extraportar

8 Strömreglageknapp

FIG. 01

ATT ANVÄNDA SLYR PRO

KOMMA IGÅNG

Vid användning med spelkonsol, anslut aux-kabeln till hörlurarna och till konsolens kontroll.

För PC-användning, anslut USB-C-kabeln till hörlurarna och anslut sedan USB-A-sidan till din PC.

STRÖM PÅ/AV

Skjut strömreglaget uppåt för att slå på.

Skjut strömreglaget nedåt för att stänga av.

FIG. 02

HÖJ VOLYMEN

Skrolla hjulet uppåt.

SÄNK VOLYMEN

Skrolla hjulet neråt.

SPEL- OCH CHATTVOLYM

När du justerar volymen på hörlurarna kommer både spelvolymen och spelchattvolymen att sänkas lika mycket.

FIG. 03

VÄXLA GENOM EQ-LÄGEN

Tryck och håll inne volym i 2 sekunder för att ändra EQ-läge.

1. Standardläge

2. Musikläge

3. Filmläge

4. Podcastläge

5. FPS-läge

6. RPG-läge

7. MMO-läge

8. Anpassat EQ-läge – (använd appen för anpassade EQ)

FIG. 04

(TYST LÄGE PÅ/AV)

TRYCK EN GÅNG PÅ VÄNSTER ÖRONKÅPA

Tryck på den vänstra öronkåpans nedre del en gång. Micken är avstängd när LED är på.

Tryck på den vänstra öronkåpans nedre del en gång. Micken är avstängd när LED är släckt.

FIG. 05

ANSLUTA TILL PC ELLER KONSOL

USB-C-KABEL

För PC-användning, anslut USB-C-kabeln till hörlurarna och anslut sedan USB-A-sidan till din PC.

AUX-KABEL

Vid användning med spelkonsol, anslut aux-kabeln till hörlurarna och till konsolens kontroll.

FIG. 06

KOMPATIBEL INSTALLATION

Mobil

Mac I PC

FIG. 07

ANVÄNDA DIN PLYR+SKULL-HQ PC GAMING-APP

SKULL-HQ PC GAMING-APP

Ladda ner Skull-HQ PC-appen på skullcandy.com/-skull-hq för att frigöra den fulla potentialen hos dina SLYR Pro-hörlurar.

APPENS FUNKTIONER

Optimera ljudet till din unika hörsel med Enhanced Sound Perception (E.S.P.)

Ändra EQ-förinställningar eller skapa en anpassad EQ

Justera volym

Justera mikrofoningång

Justera sidoton

FIG. 10

LADDA SLYR PRO

När batteriet är svagt blinkar hörlurarnas LED röd.
För att ladda din enhet ska du ansluta USB-C-kabeln till dina hörlurar och sedan ansluta dem till datorn för att fortsätta spela medan du laddar enheten eller ansluta till en laddningsport. SLYR Pro har en maratonsession med 20 timmars batteritid. Snabbladdning ger dig dessutom 2 timmars speltid med bara 10 minuters laddning. SLYR PRO har upp till 20 timmars batteritid, snabbladdning med 2 timmars laddningstid motsvarar 10 timmars speltid.

RUSSIAN (RU)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИГРОВОЙ МИР SKULLCANDY
Скачайте приложение Skull-HQ PC App на веб-сайте skullcandy.com/skull-hq, чтобы полностью раскрыть потенциал гарнитуры SLYR Pro.
Сканируйте для получения дополнительных руководств пользователя и ресурсов.
Информация о гарантии: skullcandy.com/warranty

КОМПОНОВКА УСТРОЙСТВА

- 1 Регулируемое оголовье
- 6 Съёмный микрофон с функцией Clear Voice

- Smart
 - 3 Кабель Aux 3,5 мм
 - 4 USB-C — соединительный кабель USB-A/зарядный кабель
 - 5 Регулятор громкости (прокрутка) Режим эквалайзера (нажатие)
 - 6 Кнопка отключения звука (1 нажатие)
 - 7 Порты USB-C, AUX-выход 3,5 мм
 - 8 Ползунок включения питания
- РИС. 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SLYR PRO

НАЧАЛО РАБОТЫ

В случае использования с консолью подсоедините конец кабеля AUX к наушникам, а другой его конец — к контроллеру/джойстику вашей консоли.
Для использования с ПК подключите кабель USB-C к гарнитуре, а затем сторону USB-A к ПК.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Сдвиньте ползунок питания вверх, чтобы включить устройство.
Сдвиньте ползунок питания вниз, чтобы выключить устройство.
РИС. 2

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Прокручивайте колесико вверх.

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Прокручивайте колесико вниз.
ГРОМКСТЬ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ И В ЧАТЕ
Регулирование громкости в гарнитуре в равной степени отразится на громкости в игре и чате.
РИС. 3

ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ РЕЖИМЫ ЭКВАЛАЙЗЕРА
Нажмите и удерживайте кнопку громкости в течение 2 секунд, чтобы изменить режим эквалайзера.
1. Режим по умолчанию
2. Режим музыки
3. Режим фильма
4. Режим подкаста
5. Режим FPS
6. Режим RPG
7. Режим MMO
8. Пользовательский режим эквалайзера (используйте приложение для пользовательских настроек эквалайзера)
РИС. 4

(ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМА)
НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ НА ЧАШКУ ЛЕВОГО НАУШНИКА

Нажмите на нижнюю часть левой чашки наушника один раз. Звук микрофона

выключается, когда горит светодиод.
Нажмите на нижнюю часть левой чашки наушника один раз. Звук микрофона выключается, когда светодиод не горит.
РИС. 5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ИЛИ КОНСОЛИ
КАБЕЛЬ USB-C
Для использования с ПК подключите кабель USB-C к гарнитуре, а затем сторону USB-A к ПК.
КАБЕЛЬ AUX
В случае использования с консолью подсоедините конец кабеля AUX к наушникам, а другой его конец — к контроллеру/джойстику вашей консоли.
РИС. 6

СОВМЕСТИМАЯ УСТАНОВКА

Мобильные устройства
Компьютер Mac I
РИС. 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
SLYR Pro + SKULL-HQ для ПК
ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SKULL-HQ для ПК
Скачайте приложение Skull-HQ PC App на веб-сайте skullcandy.com/skull-hq, чтобы полностью раскрыть потенциал гарнитуры

SLYR Pro.
ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Оптимизируйте качество звука с помощью Enhanced Sound Perception (E.S.P.)
Изменяйте предустановки эквалайзера или создавайте пользовательские
Регулируйте громкость
Регулируйте вход микрофона
Регулируйте боковую составляющую
РИС. 10

ЗАРЯДКА SLYR PRO

При низком заряде батареи светодиодный индикатор на гарнитуре будет мигать красным.
Чтобы зарядить устройство, подключите кабель USB-C к гарнитуре, а затем к компьютеру, чтобы продолжить воспроизведение во время зарядки устройства, или подключите к зарядному порту.
SLYR Pro — это 20 часов непрерывной работы от аккумулятора. Кроме того, быстрая зарядка в течение всего 10 минут обеспечивает 2 часа воспроизведения.
Ваш SLYR PRO работает до 20 часов от аккумулятора с быстрой зарядкой в течение 2 часов, что соответствует 10 часам работы.

CHINESE (CN)

欢迎来到 SKULLCANDY GAMING

访问 skullcandy.com/skull-hq 下载

Skull-HQ PC 应用程序，释放 SLYR Pro 耳机的全部潜能。

浏览其他用户指南和资源。

要获取保修信息，请访问

skullcandy.com/warranty

设备配置

- 1 可调头带
- 2 可拆卸清晰语音智能麦克风
- 3 3.5mm AUX 音频线
- 4 USB-C - USB-A 连接线/充电线
- 5 音量控制（滚动）EQ 模式（按下）
- 6 静音按钮（按 1 下）
- 7 USB-C 和 3.5mm Aux 端口
- 8 电源滑块按钮

图 01

使用您的 SLYR PRO

入门指南

对于游戏机使用，将 AUX 音频线连接至耳机，将另一端连接至游戏机的控制器。

需要连接 PC 使用时，请将 USB-C 线缆连接至耳机，然后将 USB-A 端连接至 PC。

开机/关机

向上滑动电源滑块打开电源。

向下滑动电源滑块关闭电源。

图 02

增大音量

向上滚动。

减小音量

向下滚动。

游戏和语音音量

在耳机上调整音量将会同时影响到游戏和语音音量。

图 03

在 EQ 模式间循环

按住音量键 2 秒钟可更改 EQ 模式。

1. 默认模式
2. 音乐模式
3. 电影模式
4. 播客模式
5. FPS 模式
6. RPG 模式
7. MMO 模式
8. 自定义 EQ 模式 - （使用应用程序自定义 EQ）

图 04

（静音开启/关闭）

按左耳盖 1 次

按一下左侧耳罩底部。LED 亮起时麦克风静音。

按一下左侧耳罩底部。LED 熄灭时麦克风静音。

图 05

连接至 PC 或控制台

USB-C 线缆

需要连接 PC 使用时，请将 USB-C 线缆连接至耳机，然后将 USB-A 端连接至 PC。

AUX 音频线

对于游戏机使用，将 AUX 音频线连接至耳机，将另一端连接至游戏机的控制器。

图 06

兼容设置

移动

Mac | PC

图 07

使用 SLYR Pro + SKULL-HQ PC 游戏应用程序

SKULL-HQ PC 游戏应用程序

访问 skullcandy.com/skull-hq 下载

Skull-HQ PC 应用程序，释放 SLYR Pro 耳机的全部潜能。

应用程序功能

采用增强型声音感知 (E.S.P.) 技术优化音频，打造独特听觉盛筵

更改 EQ 预设或创建自定 EQ

调节音量

调整麦克风输入

调整侧音

图 10

为 SLYR PRO 充电

电池电量低时，耳机 LED 将闪烁红光。

要为设备充电，请将 USB-C 线缆连接至耳机，然

后将其连接至 PC，这样可在设备充电或将其插入充电端口时继续播放。

SLYR Pro 电池续航时间长达 20 小时。此外，快速充电 10 分钟，即可使用 2 小时。

SLYR PRO 电池续航时间长达 20 小时，快充 2 小时即可使用 10 小时。

JAPANESE (JP)

Skullcandy Gamingへようこそ

SLYR Proヘッドセットの機能性を最大限に活用するには、skullcandy.com/skull-hqでSkull-HQ PCアプリをダウンロードしてください。

その他の取扱説明書やリソースも参照してください。

保証規定：skullcandy.com/warranty

デバイスのレイアウト

- 1 調節可能ヘッドバンド
- 2 着脱式クリアボイススマートマイク
- 3 3.5mm AUXケーブル
- 4 USB-C - USB-A接続ケーブル／充電ケーブル
- 5 音量調整(スクロールする)EQモード(ボタンを押す)
- 6 ミュートボタン(1回押す)
- 7 USB-Cポートと3.5mm AUXポート
- 8 電源スライダーボタン

図 1.

SLYR PROの使い方

使い始める前に

コンソールを使用する場合は、AUXケーブルをヘッドセットに接続してから、コンソールのコントローラーに接続します。

パソコンを使用する場合は、USB-Cケーブルをヘッドセットに接続してから、USB-Aの側をパソコンに接続します。

電源オン/オフ

電源スライダーを上にはスライドするとオンになります。

電源スライダーを下にはスライドするとオフになります。

図2.

音量を上げる

ホイールを上にはスクロールします。

音量を下げる

ホイールを下にはスクロールします。

ゲームとチャットの音量

ヘッドセットで音量調整をすると、ゲームの音量とゲームチャットの音量にも同様に適用されます。

図3.

EQモードの切り替え

EQモードを変更するには、ボリュームホイールを2秒間長押しします。

1. デフォルトモード
2. 音楽モード
3. 映画モード
4. ボッドキャストモード
5. FPSモード
6. RPGモード
7. MMOモード

8. カスタムEQモード(カスタムEQはアプリを使用) 図4.

(ミュート オン/オフ)
左側のイヤークップを1回押す
左側のイヤークップ下部を1回押します。LEDがオンのとき、マイクはミュートの状態です。
左側のイヤークップ下部を1回押します。LEDがオフのとき、マイクはミュートの状態です。
図5.

パソコンまたはコンソールとの接続
USB-Cケーブル
パソコンを使用する場合は、USB-Cケーブルをヘッドセットに接続してから、USB-Aの側をパソコンに接続します。
AUXケーブル
コンソールを使用する場合は、AUXケーブルをヘッドセットに接続してから、コンソールのコントローラーに接続します。
図6.

互換性のあるセットアップ
モバイル
Mac I PC
図7.

SLYR ProとSkull-HQ PC Gamingアプリの使用
Skull-HQ PC Gamingアプリ

SLYR Proヘッドセットの機能性を最大限に活用するには、skullcandy.com/skull-hqでSkull-HQ PCアプリをダウンロードしてください。
アプリの機能
エンハンスド・サウンド・パーセプション(ESP)で各自の聴覚に合わせてオーディオを最適化
EQプリセットの変更またはカスタムEQの作成
音量の調整
マイク入力調整
サイドトーンの調整
図10.

SLYR PROの充電
バッテリーが不足すると、ヘッドセットのLEDが赤色に点滅します。
デバイスを充電するには、USB-Cケーブルをヘッドセットに接続してから、パソコンに接続します。充電中に再生を続けるか、充電ポートに差し込みます。
SLYR Proには、20時間バッテリーが駆動するマラソンセッションがあります。さらに、急速充電を使えば、10分間充電するだけで2時間再生できます。
SLYR PROのバッテリーは最大20時間駆動で、2時間の急速充電は10時間の再生時間に相当します。

KOREAN (KO)

Skullcandy Gamingへようこそ
SKULLCANDY 게이밍에 오신 것을 환영합니다
skullcandy.com/skull-hq에서 Skull-HQ PC

앱을 다운로드하여 SLYR Pro 헤드셋의 잠재력을 최대한 활용하십시오.
추가 사용자 가이드 및 자료를 확인하려면 스텝하십시오.
보증 정보: skullcandy.com/warranty

기기 레이아웃
1 조절형 헤드밴드
2 탈착식 클리어 보이스 스마트 마이크
3 3.5mm Aux 케이블
4 USB-C - USB-A 연결 케이블/충전 케이블
5 볼륨 조절(스크롤) EQ 모드(누름)
6 음소거 버튼(1회 누름)
7 USB-C 및 3.5mm Aux 포트
8 전원 슬라이더 버튼
그림 01

나만의 SLYR PRO 사용하기
시작하기
콘솔 사용 시 aux 케이블을 헤드셋에 꽂고 콘솔 컨트롤러에 연결합니다.
PC 사용 시 USB-C 케이블을 헤드셋에 연결한 다음 USB-A쪽을 PC에 연결합니다.
전원 켜기/끄기
전원 슬라이더를 위로 밀어 전원을 켭니다.
전원 슬라이더를 아래로 밀어 전원을 끕니다.
그림 02

볼륨 높이기
휠을 위로 스크롤합니다.

볼륨 줄이기
휠을 아래로 스크롤합니다.
게임 및 채팅 볼륨
헤드셋의 볼륨을 조절하면 게임과 게임 채팅 볼륨이 모두 동일하게 영향을 받습니다
그림 03

EQ 모드를 통한 사이클
EQ 모드를 변경하려면 볼륨을 2초 동안 누릅니다.
1. 기본 모드
2. 음악 모드
3. 영화 모드
4. 팟캐스트 모드
5. FPS 모드
6. RPG 모드
7. MMO 모드
8. 사용자 지정 EQ 모드 - (사용자 지정 EQ는 앱 사용)
그림 04

(음소거 켜기/끄기)
왼쪽 이어캡 1회 누름
왼쪽 이어캡 하단을 한 번 누릅니다. LED가 켜지면 마이크가 음소거됩니다.
왼쪽 이어캡 하단을 한 번 누릅니다. LED가 꺼지면 마이크가 음소거됩니다.
그림 05

PC 또는 콘솔에 연결하기

USB-C 케이블
PC 사용 시 USB-C 케이블을 헤드셋에 연결한 다음 USB-A쪽을 PC에 연결합니다.
AUX 케이블
콘솔 사용 시 aux 케이블을 헤드셋에 꽂고 콘솔 컨트롤러에 연결합니다.
그림 06

호환 설정
모바일
Mac I PC
그림 07

SLYR Pro + SKULL-HQ PC 게임 앱 사용하기
SKULL-HQ PC 게임 앱
skullcandy.com/skull-hq에서 Skull-HQ PC 앱을 다운로드하여 SLYR Pro 헤드셋의 잠재력을 최대한 활용하십시오.
앱 기능
향상된 음성 인식(E.S.P.) 기술로 고유한 청력에 맞게 오디오 최적화
EQ 프리셋 변경 또는 사용자 지정 EQ 생성
볼륨 조정
마이크 입력 조정
촉음 조정
그림 10

SLYR PRO 충전하기
배터리가 부족하면 헤드셋 LED가 빨간색으로 깜박입니다.



SLYR PRO شحن سماعتك
بسماعة الرأس LED عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض مؤشر
باللون الأحمر
بسماعة الرأس لم قم USB-C لشحن جهازك، قم بتوصيل كبل
توصيله بالكمبيوتر الشخصي لديك أيضًا لمتابعة التشغيل أثناء
شحن الجهاز أو توصيله بمنفذ شحن
جلسة مُطوّلة بصمر بطارية يبلغ 20 ساعة. SLYR Pro يوجد بـ
بالإضافة إلى ذلك، يمتد الشحن السريع ساعتين من وقت التلب عند
الشحن لمدة 10 دقائق فقط
إلى 20 ساعة، مع الشحن السريع لمدة SLYR PRO يصل عمر بطارية
ساعتين من وقت الشحن ما يناوي 10 ساعات من وقت التشغيل

(لتشغيل/إيقاف كتم الصوت)
اضغط على غطاء الآن الأيسر مرة واحدة
اضغط على أسفل غطاء الآن الأيسر مرة واحدة. يتم كتم صوت
LED. الميكروفون عند تشغيل مؤشر
اضغط على أسفل غطاء الآن الأيسر مرة واحدة. يتم كتم صوت
LED. الميكروفون عند إيقاف تشغيل المؤشر
الشكل 5

التوصيل بجهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم
USB-C كابل
بسماعة USB-C لاستخدام الكمبيوتر الشخصي، قم بتوصيل كابل
بالكمبيوتر الشخصي USB-A الرأس لم قم بتوصيل وصلة
AUX كابل الصوت
بسماعة الرأس. لم aux لاستخدام وحدة التحكم، وظل كابل الصوت
بوحدة التحكم
الشكل 6

إعدادات متوافقة
الجوال
PC كمبيوتر / Mac كمبيوتر
الشكل 7

SKULL-HQ PC Gaming + SLYR Pro استخدام تطبيق
SKULL-HQ تطبيق الأتساب
skullcandy.com/skull-hq من الموقع Skull-HQ PC نزل تطبيق
SLYR Pro. لفتح جميع إمكانيات سماعة الرأس
ميزات التطبيق
حسّن الصوت ليتناسب سمعك باستخدام إدراك الصوت المعزز
Enavanced Sound Preception (E.S.P.)
تعزيز الإصدارات المسبقة لموازن الصوت أو إنشاء موازن صوت مخصص
ضبط مستوى الصوت
ضبط إدخال الميكروفون
ضبط النغمة الجانبية
الشكل 10

الشكل 1
SLYR PRO استخدام سماعتك
بدء الاستخدام
بسماعة الرأس. لم aux لاستخدام وحدة التحكم، وظل كابل الصوت
بوحدة التحكم
بسماعة USB-C لاستخدام الكمبيوتر الشخصي، قم بتوصيل كابل
بالكمبيوتر الشخصي USB-A الرأس لم قم بتوصيل وصلة
لتشغيل/إيقاف الطاقة
حزّك شريط تمرير الطاقة لأعلى للتشغيل
حزّك شريط تمرير الطاقة لأسفل لإيقاف التشغيل
الشكل 2
زيادة مستوى الصوت
تمرير العجلة لأعلى
خفض مستوى الصوت
تمرير العجلة لأسفل
مستوى صوت اللعبة والدردشة
يؤثر ضبط مستوى الصوت بسماعة الرأس على مستوى صوت اللعبة
ومستوى صوت الدردشة في اللعبة على حد سواء
الشكل 3
EQ التنقل مع أوضاع موازن الصوت
لمدة ثاليتين (مستوى الصوت) Volume اضغط مع الاستمرار على
EQ. لتغيير وضع موازن الصوت
الوضع الافتراضي 1.
وضع الموسيقى 2.
وضع الأفلام 3.
وضع البث المباشر 4.
وضع FPS 5.
وضع RFG 6.
وضع MMO 7.
وضع موازن الصوت المخصص - (استخدم التطبيق للحصول على 8.
أوضاع موازن الصوت المخصصة)
الشكل 4

Questions Visit: www.skullcandy.com

Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com

Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com

Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com

Fazer perguntas: www.skullcandy.com

Bei Fragen: www.skullcandy.com

Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com

For spørsmål se: www.skullcandy.com

Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com

For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com

Vid frågor, besök: www.skullcandy.com

Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com

如有问题请访问 : www.skullcandy.com

質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com

문의 사항: www.skullcandy.com

www.skullcandy.com: قراي زب لىضفت ،تالؤاست يأ كئيدل ناك اذإ

Americas

Skullcandy, Inc.

6301 N Landmark Dr.

Park City, UT 84098 U.S.A.

Skullcandy.com

Canada

Skullcandy Canada ULC

329 Railway St. Unit 205

Vancouver, BC. V6A 1A4 Canada

Skullcandy.ca

EN Made in Vietnam.

FR Fabriqué en Vietnam.

ES Hecho en Vietnam.

ZH 越南制造。

SLYR PRO

MODEL: S6SPY

Europe

Skullcandy Europe BV

Postbus 425

5500AK Veldhoven Nederland

Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD

Andrews House

College Road

Guildford

GU1 4QB

Skullcandy.co.uk

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



R-R-Sku-S6SPY

México

Skullcandy Mexico S de RL de CV

Aristoteles 218

Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo

11550, México City, México

Skullcandy.mx

MP





SLYR Pro

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.

FR Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.

ES Skullcandy, , y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

© 2022 Skullcandy, Inc. [Skullcandy.com/patent-information](https://www.skullcandy.com/patent-information)

