


ASUS All-in-One PC

Használati útmutató



*P440VA/P440VAES/V440VA/V440VAES
P470VA/V470VA*

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓK

Az ASUSTeK COMPUTER INC. előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak (a benne leírt termékeket vagy szoftvert is beleértve) semmilyen részletét nem szabad sokszorozítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel bármilyen nyelvre lefordítani, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából. („ASUS”).

AZ ASUS A JELEN KÉZIKÖNYVET MINDENMÉŰ KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT GARANCIA NÉLKÜL BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTJAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN, A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY A TERMÉK HIBÁJÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, ELMARADT BEVÉTELT, ADATVESZTÉST VAGY ÜZLETMENET MEGZAVARÁST), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdonai lehetnek, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából és a tulajdonos javára történhet, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓKAT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTJUK, ÉS AZOK ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTTALAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKRE ÉS SZOFTVEREKRE VONATKOZÓAN SEM.

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS kizárólag a testi sérülésekért (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkért vállal felelősséget, illetve bármilyen tényleges és közvetlen kárért, amely a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi kötelezettségek elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek felsorolt szerződés szerinti ára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani, veszteségeket, kárt vagy kárigényt megtéríteni.

Ez a korlátozás az ASUS beszállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális felelősség, amelyet az ASUS, a beszállító és a forgalmazója kollektívan vállal.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE ABBÓL KÖVETKEZŐ GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR SEM, HA AZ ASUS-T, A BESZÁLLÍTÓIT VAGY A FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK AZOK LEHETŐSÉGÉRŐL.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

Látogassa meg többnyelvű webhelyünket: <https://www.asus.com/hu/support>.

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről	7
A kézikönyvben használt formátumok	8
Tipográfia	8
Ikonok	9
Biztonsági információk	10
A rendszer beállítása	10
Elővigyázatossági intézkedések a használat során	11
Hangnyomással kapcsolatos figyelmeztetés	12
Adapter	12
DC ventilátorral kapcsolatos figyelmeztetés	12
A csomag tartalma	13
 1. fejezet: A hardver üzembe helyezése	
ASUS All-in-One PC	15
Előlnézet	15
Felülnézet	19
Alulnézet	20
Hátulnézet	22

2. fejezet: Az ASUS All-in-One PC használata

Az ASUS All-in-One PC beállítása	25
Az alaplemez beszerelése.....	25
Az állítható magasságú állvány beszerelése és eltávolítása (egyes típusokon)	26
A webkamerapanel használata	27
Vezeték nélküli billentyűzet és egér csatlakoztatása	28
A vezetékes billentyűzet és egér csatlakoztatása	30
A rendszer bekapcsolása	31
Gyors rendszerindítás engedélyezése	33
Az ASUS All-in-One PC elhelyezése.....	34
Az érintőképernyő használata (egyes típusokon)	37
Kézmozdulatok az érintőképernyős panelhez	38
Az érintőképernyős panelen használható kézmozdulatok.....	38
A billentyűzet használata	40
Funkcióbillentyűk	40

3. fejezet: A Windows használata

Első indítás.....	43
Start menü	44
A Start menü indítása	45
Programok megnyitása a Start menüből	45
Windows alkalmazások	46
Windows alkalmazások indítása a Start menüből.....	46
MyASUS Splendid	47
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz	49
Wi-Fi	49
Bluetooth	50
Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz	51
Az ASUS All-in-One PC kikapcsolása	52
Az ASUS All-in-One PC kikapcsolt/legalacsonyabb energiafogyasztású módba állítása	53
Az ASUS All-in-One PC alvó üzemmódba kapcsolása	54

4. fejezet: A rendszer helyreállítása

Belépés a BIOS beállításokba.....	55
Gyorsan lépjen be a BIOS-ba.....	55
A rendszer helyreállítása	56
Helyreállítási opciók használata	57

Függelékek

Jogi információk.....	59
USB-IF védjegy	59
Az Access Advance Szabadalmi Bejelentése	59
Szabályozási nyilatkozatok.....	60
Rádiófrekvenciának való kitettségre vonatkozó figyelmeztetés	60
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés	61
Halláskárosodás megelőzése.....	61
Nyilatkozat a termék környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléséről.....	63
EU REACH és a 33. cikk.....	64
EU RoHS	64
ASUS újrahasznosítási/visszavételi szolgáltatás.....	64
ENERGY STAR® minősítésű termék.....	65
A környezettudatos tervezésről szóló irányelv	66
EPEAT minősítésű termékek.....	66
Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat	67
A Szövetségi Távközlési Bizottság interferenciára vonatkozó nyilatkozata	68

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt az ASUS All-in-One PC hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet az ASUS All-in-One PC hardverkomponenseit ismerteti.

2. fejezet: Az ASUS All-in-One PC használata

Ebben a fejezetben az ASUS All-in-One PC használatával kapcsolatos információkat talál.

3. fejezet: A Windows használata

Ez a fejezet a Windows rendszer ASUS All-in-One PC-n történő használatáról kínál áttekintést.

4. fejezet: A rendszer helyreállítása

Ez a fejezet az ASUS All-in-One PC helyreállítási lehetőségeit ismerteti.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz az ASUS All-in-One PC-vel kapcsolatban.

A kézikönyvben használt formátumok

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információkat és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet bizonyos feladatok elvégzése közben be kell tartani az Ön biztonsága érdekében, és hogy elkerülje az eszköz adatai és részegységei sérülését.

Tipográfia

Félkövér = Kötelezően kiválasztandó menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt = Ez a tájékoztató fejezeteket mutatja a kézikönyvben.

Ikonok

Az alábbi ikonok azt jelzik, hogy mely eszközök használhatók feladatok vagy eljárások elvégzéséhez az ASUS All-in-One PC-n.



= Használja az érintőképernyős panelt (egyes típusokon).



= (opcionális) Használja a vezetékes/vezeték nélküli egeret.



= (opcionális) Használja a vezetékes/vezeték nélküli billentyűzetet.

A jelen kézikönyvben található összes illusztráció és képernyőkép csak referenciaként szolgál. A tényleges termékjellemzők és a szoftverképernyőképek területenként változhatnak. A legfrissebb információkért látogasson el az ASUS webhelyére a www.asus.com címen.

Biztonsági információk

Az ASUS All-in-One PC tervezése és az elvégzett tesztek révén megfelel az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak. Az Ön biztonsága érdekében azonban fontos, hogy elolvassa az alábbi biztonsági utasításokat.

A rendszer beállítása

- A rendszer üzemeltetése előtt olvassa el és kövesse a dokumentációban szereplő összes utasítást.
- Ne használja ezt a terméket víz vagy hőforrás, például radiátor közelében.
- Legyen óvatos a rendszer mozgatása közben a sérülések elkerülése érdekében.
- Egy stabil felületre telepítse a rendszert.
- A készülékházon lévő nyílások a szellőzést szolgálják. Ne zárja el vagy takarja le ezeket a nyílásokat. Ügyeljen arra, hogy a rendszer körül elegendő helyet hagyjon a szellőzéshez. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ezt a terméket olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C és 40 °C között van.
- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy a hosszabbítóra csatlakoztatott készülékek összesített áramerőssége nem haladja meg a hosszabbító amperértékét.

Elővigyázatossági intézkedések a használat során

- Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne hagyja, hogy bármi feküdjön rajta.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
- A rendszer kikapcsolásakor a termékben még mindig marad egy kis mennyiségű elektromos áram. A rendszer tisztítása előtt mindig húzza ki az összes táp-, modem- és hálózati kábelt a csatlakozóaljzatokból.
- Az érintőképernyő az optimális érintésérzékenység fenntartásához rendszeres tisztítást igényel. Óvja a képernyőt az idegen tárgyaktól vagy a túlzott porfelhalmozódástól. A képernyő tisztítása:
 - Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - Fújjon egy kis mennyiségű háztartási üvegtisztítót a mellékelt tisztítókendőre, és óvatosan törölje át a képernyő felületét.
 - Ne fújja a tisztítószert közvetlenül a képernyőre.
 - A képernyő tisztításához ne használjon súrolóhatású tisztítószert vagy durva kendőt.
 - Ha a termékkel kapcsolatban az alábbi műszaki problémák merülnek fel, húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakképzett szerviztechnikushoz vagy a kiskereskedőhöz.
 - A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
 - Folyadék került a rendszerbe.
 - A rendszer akkor sem működik megfelelően, ha követi a kezelési utasításokat.
 - A rendszert leejtették, vagy a ház megsérült.
 - A rendszer teljesítménye megváltozik.

Hangnyomással kapcsolatos figyelmeztetés

A fülhallgató vagy fejhallgató túlzott hangnyomása hallásvesztést vagy maradandó halláskárosodást okozhat. A hangerő és a hangszínszabályozó alapértelmezett szinteken túli beállítása növeli a kimeneti feszültséget és a fülhallgató vagy fejhallgató által előállított hangnyomást.

Adapter

1. Adapterjellemzők:

Bemeneti feszültség: 100–240 VAC

Bemeneti frekvencia: 50–60 Hz

Névleges kimeneti áramerősség: 4.74A (90W) / 6A (120W)


Névleges kimeneti feszültség: 19V (90W) / 20V (120W)

2. Javasoljuk, hogy a hálózati aljzat az ASUS All-in-One PC közvetlen közelében legyen.


DC ventilátorral kapcsolatos figyelmeztetés

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyenáramú ventilátor mozgó alkatrész, és helytelen használat esetén kárt okozhat. A termék használata közben maradjon távol a ventilátortól.

A csomag tartalma



ASUS All-in-One PC



AC-adapter



Hálózati tápkábel




Garanciakártya



Billentyűzet (opcionális)



Egér (opcionális)



Rövid útmutató



**KBM USB-vevőegység
(opcionális)**

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 - Az ASUS All-in-One PC illusztrációja csak tájékoztató jellegű. A tényleges termékjellemzők modellenként változhatnak.
 - A billentyűzet, az egér és a tápegység illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termékjellemzők területenként változhatnak.
-

[illegible]


1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

ASUS All-in-One PC


Előlnézet

MEGJEGYZÉS: Az ebben a szakaszban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az ASUS All-in-One PC megjelenése modellenként eltérő lehet.

Normál modell



Infravörös kamerás modell



1 A webkamerapanel

A webkamerapanel a kamerának kialakított részbe süllyeszthető, ha a kamera nincs használatban.

2 Kamerajelző fény

A kamerajelző fény világít, amikor a beépített kamera használatban van.

3 Kamera

A beépített kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé az ASUS All-in-One PC-n.

4 LCD-kijelzőpanel

Az LCD-kijelzőpanel kiváló lehetőségeket biztosít a fotók, videók és egyéb multimédiás fájlok megtekintéséhez.

A kiválasztott modellek támogatják a többérintéses működést. Az ASUS All-in-One PC-t érintéses kézmozdulatokkal is kezelheti.

5 Működésjelző fény

A LED-es működésjelző fény világít, amikor az ASUS All-in-One PC be van kapcsolva.

6 Üzem mód gomb (egyes típusokon)

Érintse meg a kijelző jelforrásának átkapcsolásához. Ha a HDMI-bemenetre kapcsol, az ASUS All-in-One PC szabványos asztali LCD-monitorként használható. Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzem mód gombot, majd használja a fényerő beállításához HDMI bemeneti módban.

7 Közelségérzékelő

A közelségérzékelő automatikusan felébreszti és bejelentkezik az ASUS All-in-One PC-vel a Windows Hello segítségével, miután észleli az Ön jelenlétét a közelben. Az ASUS All-in-One PC alvó üzemmódba lép, miután elhagyja a területet.

8 Kamera


A beépített kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé az ASUS All-in-One PC-n.

Infravörös kamera

A beépített infravörös kamera infravörös képeket rögzít az arcfelismeréshez, és támogatja a Windows Hello funkciót.

MEGJEGYZÉS: A piros infravörös LED villog az adatok olvasása során, mielőtt bejelentkezik a Windows Hello arcfelismerési funkciójával.

Felülnézet




1

Mikrofonrendszer

A mikrofonrendszer visszhangkioltási, zajelnyomási és nyalábformálási funkciókat kínál a jobb beszédhang-felismerés és hangrögzítés érdekében.

Alulnézet



1

USB 2.0 port

Ez az USB (Univerzális Soros Busz) port kompatibilis USB 2.0-t vagy USB 1.1-t használó eszközökkel, például billentyűzetekkel, mutatóeszközökkel, flash meghajtókkal, külső merevlemezekkel, hangszórókkal, kamerákkal és nyomtatókkal.

2

Üzem mód gomb (egyes típusokon)

Érintse meg a kijelző jelforrásának átkapcsolásához. Ha a HDMI-bemenetre kapcsol, az ASUS All-in-One PC szabványos asztali LCD-monitorként használható. Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzem mód gombot, majd használja a fényerő beállításához HDMI bemeneti módban.

3

Fejhallgató/headset/mikrofon jack aljzat

Ez az aljzat aktív hangszórók vagy fejhallgatók csatlakoztatásához való. A aljzaton keresztül headsetet vagy külső mikrofont is csatlakoztathat.

4

Kensington® biztonsági nyílás


A Kensington® biztonsági nyílás lehetővé teszi az ASUS All-in-One PC rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek segítségével.

5

Hangszórók

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a hangot közvetlenül az ASUS All-in-One PC-ből hallja. Az audio szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

Hátulnézet



1 Főkapcsoló gomb

Nyomja meg ezt a gombot az ASUS All-in-One PC bekapcsolásához.

2 USB 3.2 Gen 1 Type-C® port

Az USB 3.2 (Univerzális Soros Busz 3.2) Gen 1 Type-C® csatlakozóport akár 5 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít, és visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal.

3 LAN port

Ez a 8 pólusú RJ-45 LAN-port szabványos Ethernet-kábelt támogat a helyi hálózathoz való csatlakozáshoz.

4 Tápbemenet

A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot egyenáramúvá alakítja, hogy ezzel a csatlakozóval használható legyen. Az ezen a csatlakozón keresztül biztosított tápellátás az ASUS All-in-One PC tápellátását biztosítja. Az ASUS All-in-One PC károsodásának elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja.

FIGYELEM! A hálózati adapter használat közben felmelegedhet vagy felforrósodhat. Ne takarja le az adaptert, és tartsa távol a testétől.

5 HDMI bemeneti port (egyes típusokon)

Ez a port lehetővé teszi, hogy az ASUS All-in-One PC-t külső kijelzőként használja.

6 USB 3.2 Gen 1 port

Ez az USB 3.2 Gen 1 (Univerzális Soros Busz) port akár 5 Gbit/s adatátviteli sebességet kínál.

7 HDMI-kimeneti port

Ez a port lehetővé teszi egy HDMI-kábel használatával audio- és videojelek küldését ASUS All-in-One PC-jéről HDMI-kompatibilis eszközre.

2. fejezet:


Az ASUS All-in-One PC használata

Az ASUS All-in-One PC beállítása

MEGJEGYZÉS: Az ebben a szakaszban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az ASUS All-in-One PC megjelenése modellenként eltérő lehet.


Az alaplemez beszerelése

1. A jelzett tájolásban igazítsa be és rögzítse az alaplemez az állványhoz.
2. Rögzítse az alaplemez a csavarokkal.




Az állítható magasságú állvány beszerelése és eltávolítása (egyes típusokon)

Igazítsa az ábrán látható irányba, majd finoman nyomja lefelé az állványt, amíg az a helyére nem kattann.




Nyomja a reteszt az ábrán látható irányba és távolítsa el az állványt. Ezután szerelje az ASUS All-in-One PC-t egy VESA-konzollal kompatibilis eszközhez.



A webkamerapanel használata


Húzza felfelé a webkamerapanelt a webkamera előhívásához.




Vezeték nélküli billentyűzet és egér csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS: Az ebben a szakaszban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az ASUS All-in-One PC megjelenése modellenként eltérő lehet.

1. Helyezze be az elemeket a vezeték nélküli billentyűzetbe és egérbe.



2. Csatlakoztassa a billentyűzethez és az egerhez használható vezeték nélküli vevőegységet egy USB-porthoz, hogy automatikusan párosítsa mindkét eszközt az ASUS All-in-One PC-hez.




3. Elkezdheti használni a vezeték nélküli billentyűzetet és egeret.

MEGJEGYZÉS: Ha megszakad a kapcsolat, csatlakoztassa újra a vezeték nélküli billentyűzetet és egeret a vezeték nélküli vevőegység segítségével. Kerülje az eszközök más vezeték nélküli eszközökkel együttes használatát. Az interferencia elkerülése érdekében helyezze az egeret és a billentyűzetet legalább 20 cm távolságra más vezeték nélküli hardverektől.

A vezetékes billentyűzet és egér csatlakoztatása


Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret a hátulapon található USB-portokhoz.




MEGJEGYZÉS: A fenti ábrák csak tájékoztató jellegűek. Az opcionális vezetékes vagy vezeték nélküli billentyűzet és egér tényleges hardvere és jellemzői eltérhetnek.

A rendszer bekapcsolása

- A. Csatlakoztassa a DC-tápcsatlakozót az ASUS All-in-One PC tápellátási (DC) bemenetéhez.
- B. Csatlakoztassa az AC-tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
- C. Csatlakoztassa az AC adaptert a 100 V~240 V áramforráshoz.



- D. Nyomja meg a bekapcsológombot.




MEGJEGYZÉS: Az ASUS All-in-One PC kikapcsolásával kapcsolatos részletekért olvassa el az *ASUS All-in-One PC kikapcsolása* című részt *A Windows használata* című fejezetben.

Gyors rendszerindítás engedélyezése

Az ASUS All-in-One PC leállítható, ha a gyors rendszerindítás engedélyezve van.

A gyors rendszerindítás engedélyezéséhez a Leállítási beállításokban:


Írja be a **Vezérlőpult** kifejezést a keresősávba, és nyissa meg **(Megtekintés a következő szerint: Kategória)**, válassza a **Hardver és hang > Energiagazdálkodási lehetőségek > A be- és kikapcsológomb működésének módosítása** lehetőséget, kattintson **A jelenleg nem elérhető beállítások módosítása** lehetőségre, jelölje be a **Gyors rendszerindítás bekapcsolása (ajánlott)** melletti jelölőnégyzetet és kattintson a **Módosítások mentése** gombra.



MEGJEGYZÉS: Ha a gyors rendszerindítás le van tiltva, az ASUS All-in-One PC kikapcsolásakor az S5 tápfeszültség állapotba kapcsol.


Az ASUS All-in-One PC elhelyezése

1. Helyezze az ASUS All-in-One PC-t egy sima felületre, például asztalra vagy íróasztalra.
2. Igazítsa a kijelző helyzetét az Önnek megfelelő helyzetbe a következő lépések elvégzésével:
 - Döntse a kijelzőt -5° és 20° közötti szögbe.




- Forgassa el a kijelzőt balra vagy jobbra 45° -ban.

MEGJEGYZÉS: A kijelző csak az állítható magasságú típusokon forgatható.




- Forgassa a kijelzőt 90°-ban az óramutató járásával megegyező irányba.

MEGJEGYZÉS: A kijelző csak az állítható magasságú típusokon forgatható.



Az érintőképernyő használata (egyes típusokon)

Az ASUS All-in-One PC érintőképernyője kiváló megjelenítési lehetőségeket biztosít az ASUS All-in-One PC-n található fényképek, videók és egyéb multimédiás fájlok megtekintéséhez. A panel továbbá érintőmozdulatokkal is működtethető.



FONTOS! Ne használjon éles tárgyakat, például ollót vagy golyóstollat az érintőképernyőn, hogy elkerülje a horpadásokat és karcolásokat, amelyek az érintőképernyő reakcióképtelenségét okozhatják.

MEGJEGYZÉS: A fenti illusztráció csak tájékoztató jellegű. Az ASUS All-in-One PC megjelenése modellenként eltérő lehet.

Kézmozdulatok az érintőképernyős panelhez


A kézmozdulatok lehetővé teszik a programok indítását és az ASUS All-in-One PC beállításainak elérését. Az érintőképernyős panelen történő kézmozdulatok használatakor tekintse meg az alábbi ábrákat.

MEGJEGYZÉS: Az alábbi képernyőképek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az érintőképernyő modell függvényében különbözhet.

Az érintőképernyős panelen használható kézmozdulatok


A kézmozdulatok lehetővé teszik a programok indítását és az ASUS All-in-One PC beállításainak elérését. A funkciók az ASUS All-in-One PC érintőképernyős paneljén alkalmazott kézmozdulatokkal aktiválhatók.

Koppintás/Dupla koppintás




- Az alkalmazások jelöléséhez koppintson egyszer.
- Az alkalmazások indításához koppintson kétszer.

Nyomja le és tartsa lenyomva



Nyomja meg és tartsa nyomva a helyi menü megnyitásához.

Nagyítás



Két ujját távolítsa el egymástól az érintőképernyőn.

Kicsinyítés




Két ujját húzza egymáshoz az érintőképernyőn.

Ujjcsúsztatás



Az ujját csúsztatva görgessem felfelé vagy lefelé, illetve pásztázza a képernyőt balra vagy jobbra.

Húzás



- Húzással kijelölési mezőt hozhat létre több elem körül.
- A Drag and drop (Fogd és vidd) módszerrel az elemeket új helyre helyezheti.

A billentyűzet használata

Funkcióbillentyűk

A billentyűzet funkcióbillentyűit az alábbi parancsok végrehajtására lehet használni:

 +  Használja a hangszóró be- vagy kikapcsolására

 +  Használja a hangszóró hangerejének csökkentésére

 +  Használja a hangszóró hangerejének növelésére

 +  Használja a kijelző fényerejének csökkentésére

 +  Használja a kijelző fényerejének növelésére

 +  Használja a kijelzőmódok váltására

MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon meg arról, hogy a második kijelzőt csatlakoztatta az ASUS All-in-One PC-hez.

 +  Használja a Lock screen (Zárolási képernyő) aktiválására

 +  Ugrás az előző számra vagy visszatekerés

 +  Lejátszás vagy szünet

 +  Ugrás a következő számra vagy gyors előretekerés

 +  Használja a képernyőfelvétel aktiválására

Egyéb billentyűkombinációk



Használja a mikrofon be- vagy kikapcsolására



Be- és kikapcsolja az ASUS MI-zajkioltást a beépített vagy külső hangszórókhoz



Mikrofon

Váltás az első és a hátsó MI-zajkioltás vagy a 360°-os MI-zajkioltás mód között.

Mód	Leírás
Első és hátsó MI-zajkioltás	Csökkenti a háttérzajt
360°-os MI-zajkioltás	Csökkenti a háttérzajt nagyobb területen

3. fejezet:

A Windows használata

Első indítás

Az ASUS All-in-One PC első bekapcsolását követően egy képernyősorozat végigvezeti Önt a Windows operációs rendszer konfigurálásán. Kövesse a képernyőn kijelzett utasításokat az alábbi alapelemek konfigurálásához:

- Személyre szabás
- Online csatlakozás
- Beállítások
- Az Ön fiókja

Az alapelemek konfigurálását követően a Windows telepíti az alkalmazásokat és az elsődleges beállításokat. Beállítás során biztosítsa az ASUS All-in-One PC folyamatos áramellátását. A beállítások befejeződését követően megjelenik a Desktop (Asztal).

MEGJEGYZÉS: Az ebben a fejezetben található képernyőképek kizárólag irányadó jelleggel bírnak.

Start menü

A Start menü biztosítja az ASUS All-in-One PC notebookon lévő programok, Windows alkalmazások, mappák és beállítások elsődleges elérését. Használja a Start menüt az alábbi általános tevékenységek kivitelezésére:

- Programok vagy Windows alkalmazások indítása
- Gyakran használt programok vagy Windows alkalmazások megnyitása
- Az ASUS All-in-One PC beállításainak módosítása
- Segítségkérés a Windows operációs rendszerrel kapcsolatban
- Az ASUS All-in-One PC kikapcsolása
- Kijelentkezés a Windows-ból vagy váltás egy másik felhasználói fiókra

A Start menü indítása



Koppintson az asztalon lévő Start ikonra.



Állítsa az egérmutatót az asztalon látható Start ikonra, majd kattintson.



Nyomja meg a billentyűzet Windows logó billentyűjét.

Programok megnyitása a Start menüből

A Start menü egyik leggyakoribb használata az ASUS All-in-One PC-re telepített programok megnyitása.



Koppintson a program indításához.



Állítsa az egérmutatót az óhajtott programra, majd kattintson a program indításához.



A programok közötti böngészésre használja a nyílbillentyűket. Indításhoz nyomja meg az



billentyűt.

Windows alkalmazások

MEGJEGYZÉS: Egyes Windows alkalmazások teljes indításához szükséges a bejelentkezés a Microsoft fiókba.

Windows alkalmazások indítása a Start menüből



Az alkalmazást rákoppintással indíthatja el.



Állítsa az egérmutatót az alkalmazásra, majd kattintson az alkalmazás indításához.



Az alkalmazások közötti böngészésre használja a nyílbillentyűket. Az alkalmazás indításához nyomja meg az  billentyűt.

MyASUS Splendid

A MyASUS Splendid biztosítja, hogy az ASUS kijelzőpanelek azonos és valóság-hű színeket jelenítsenek meg. A megjelenítési beállítások módosításához a Normál mód mellett kiválaszthatja az Élénk, Szemvédelem vagy Kézi módot.

- **Normál:** A Gamma and Color temperature (Gamma és színhőmérséklet) korrekció alkalmazásával a kijelzőn látható kép a lehető legjobban megközelíti az emberi szem által természetes módon látott képet. Az OLED kijelzőkkel rendelkező modellek esetében ez a mód megfelel a TÜV Low Blue Light Certification tanúsítvány követelményeinek.
- **Vivid (Élénk):** Ez a mód támogatja a képtelítettség beállítását, minek következtében a kép élénkebb és valóság-hűbb lesz.
- **Manual (Kézi):** Ez a mód támogatja a színhőmérsékletek beállítását egyéni igények szerint, -50 és +50 között.
- **Eye Care (Szemkímélő):** Ebben a módban a kék színű fény kibocsátása akár 30%-kal is kisebb, így biztosítva a felhasználó szemének védelmét.

1–5. szint: Minél magasabb az érték, annál alacsonyabb a kékfény-kibocsátás. Az LCD kijelzőkkel rendelkező modellek esetében az 5-ös szint az optimális beállítás, megfelel a TÜV Low Blue Light Certification tanúsítvány követelményeinek.

A Flicker-Free technológia kiküszöböli a monitor villogásának elsődleges okát, és megakadályozza a szemfáradtság kialakulását.

MEGJEGYZÉS: Az OLED kijelző esetében (egyes típusokon) jobb vizuális élmény biztosításának céljából aktiválja a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Display (Kijelző)** menüútvonalon a **HDR** lehetőséget, amely megfelel a TÜV Flicker Free Certification tanúsítvány követelményeinek.

A szemfáradtság enyhítése:

- Hosszú ideig tartó munkavégzés közben időnként távozzon a képernyő közeléből. A számítógépnél végzett folyamatos munka közben tartson óránként rövid (legalább 5 perces) szüneteket. A gyakori, rövid szünet hatékonyabbak, mint egy hosszú szünet.
 - A szem kifáradásának és kiszáradásának csökkentésének céljából rendszeresen nézzen távoli objektumokra.
 - A szemkifáradás az alábbi gyakorlatokkal csökkenthető:
 - (1) Nézzen felfelé, majd lefelé többször
 - (2) Forgassa szemeit lassan
 - (3) Nézzen átlós irányban
- Ha szemeit továbbra is fáradtnak érzi, forduljon orvoshoz.
- A magas energiatartalmú kékfény a szem kifáradását és időskori makula-degenerációt okozhat. A kékfényszűrő (max.) 30%-kal csökkenti a káros kékfény mennyiséget, így elkerülhetők a számítógép használattal kapcsolatos látásproblémák.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz

Wi-Fi

Csatlakoztassa az ASUS All-in-One PC-t a Wi-Fi-hálózathoz, és tekintse meg e-mail-üzeneteit, böngésszen az interneten és ossza meg a közösségi oldalakon a különböző alkalmazásokat.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Csatlakoztassa az ASUS All-in-One PC-t egy Wi-Fi-hálózathoz a következő lépésekkel:



vagy



1. Koppintson/kattintson a tálca **Wi-Fi** ikonjára és aktiválja a Wi-Fi lehetőséget.
2. Válasszon egy hozzáférési pontot az elérhető Wi-Fi hálózatok listájából.
3. Válassza a **Connect (Csatlakozás)** lehetőséget és aktiválja a hálózati csatlakozást.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a Wi-Fi csatlakozás aktiválásához biztonsági kulcs megadása is szükséges.

Bluetooth

Használja a Bluetooth funkciót vezeték nélküli adatátvitelre egyéb Bluetooth kompatibilis készülékekre.

Párosítás más Bluetooth-készülékkel

Az ASUS All-in-One PC-t más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel kell párosítania az adatátvitelhez. Az eszközök csatlakoztatása:



vagy



1. A Start menüben indítsa el a **Settings (Beállítások)** menüt.
2. Kattintson a **Devices (Eszközök) > Bluetooth** lehetőségekre és keresse meg a Bluetooth kompatibilis eszközöket. *(Windows 10 esetében)*

Kattintson a **Bluetooth & Devices (Bluetooth és eszközök) > Add device (Eszköz hozzáadása)** lehetőségekre és keresse meg a Bluetooth kompatibilis eszközöket. *(Windows 11 esetében)*

3. Válasszon ki egy eszközt a listából az ASUS All-in-One PC és az eszköz párosításához.

MEGJEGYZÉS: Egyes Bluetooth-készülékek esetében előfordulhat, hogy meg kell adnia az ASUS All-in-One PC hitelesítő kódját.

Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz

Az ASUS All-in-One PC LAN-portján keresztül vezetékes hálózatokhoz, például helyi hálózatokhoz és szélessávú internetkapcsolathoz is csatlakozhat.

MEGJEGYZÉS: Az internetkapcsolat beállításával kapcsolatos további információkért forduljon internetszolgáltatójához vagy hálózati rendszergazdjához.

Az ASUS All-in-One PC kikapcsolása

Az ASUS All-in-One PC-t a következő eljárások valamelyikével kapcsolhatja ki:



vagy



- Normál leállításhoz nyissa meg a Start menüt, kattintson a Be/Ki gomb ikonra, majd a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre.
- A bejelentkezési képernyőn kattintson a Be/Ki gomb ikonra, majd a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre.
- A Shut Down Windows (Windows leállítása) lehetőség indításához nyomja meg az  +  gombot. A legördülő listában kattintson a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre, majd az **OK**-ra.
- Ha az ASUS All-in-One PC nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot legalább négy (4) másodpercig, míg az ASUS All-in-One PC kikapcsol.

Az ASUS All-in-One PC kikapcsolt/ legalacsonyabb energiafogyasztású módba állítás

Az ASUS All-in-One PC-t a következőképpen állíthatja kikapcsolt/
legalacsonyabb energiafogyasztású módba:

Írja be a **Vezérlőpult** kifejezést a keresősávba, és nyissa meg
(**Megtekintés a következő szerint: Kategória**), válassza a
**Hardver és hang > Energiagazdálkodási lehetőségek > A be- és
kikapcsológomb működésének módosítása** lehetőséget, kattintson
A jelenleg nem elérhető beállítások módosítása lehetőségre,
jelölje be a **Gyors rendszerindítás bekapcsolása (ajánlott)** melletti
jelölőnégyzetet és kattintson a **Módosítások mentése** gombra.



vagy



- Normál leállításhoz nyissa meg a Start menüt, kattintson a Be/Ki gomb ikonra, majd a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre.
- A bejelentkezési képernyőn kattintson a Be/Ki gomb ikonra, majd a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre.
- A Shut Down Windows (Windows leállítása) lehetőség indításához nyomja meg az  +  gombot. A legördülő listában kattintson a **Shut down (Leállítás)** lehetőségre, majd az **OK**-ra.
- Ha az ASUS All-in-One PC nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot legalább négy (4) másodpercig, míg az ASUS All-in-One PC kikapcsol.

Az ASUS All-in-One PC alvó üzemmódba kapcsolása

Az ASUS All-in-One PC alvó üzemmódba kapcsolása:



vagy



- Indítsa el a Start menüt, válassza ki a főkapcsoló ikonját, majd válassza az **Alvó állapot** lehetőséget az ASUS All-in-One PC alvó módba helyezéséhez.
- A bejelentkezési képernyőn kattintson a Be/Ki gomb ikonra, majd a **Sleep (Alvó állapot)** lehetőségre.



A Shut Down Windows (Windows leállítása)

lehetőség indításához nyomja meg az  +  gombot. A legördülő listából válassza ki a **Sleep (Alvó)** üzemmódot, majd válassza ki **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS All-in-One PC a Be/Ki gomb egyszeri megnyomásával is Sleep mode-ba (Alvó üzemmódba) kapcsolható.

4. fejezet:

A rendszer helyreállítása

Belépés a BIOS beállításokba

A BIOS (Basic Input and Output System – alapvető bemeneti és kimeneti rendszer) tárolja az ASUS All-in-One PC rendszerének indításához szükséges hardverrendszer-beállításokat.

Normál körülmények között az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a legtöbb esetben az alapértelmezett BIOS-beállítások érvényesek. Az alapértelmezett BIOS beállítások kizárólag az alábbi körülmények fennállása esetén módosíthatók:

- A rendszer indításakor a képernyőn megjelenő hibaüzenet a BIOS beállítás futtatását kéri.
- A telepített új rendszerkomponens további BIOS beállításokat vagy frissítéseket igényel.

FIGYELEM! Nem megfelelő BIOS beállítások használata veszélyeztetheti a stabilitást, vagy rendszerindítási hibát okozhat. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a BIOS beállításokat kizárólag képzett szervizszakember segítségével változtassa.

Gyorsan lépjen be a BIOS-ba

A BIOS elérése:

- Ha az ASUS All-in-One PC ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot legalább négy (4) másodpercig a BIOS közvetlen eléréséhez.
- Nyomja meg a főkapcsoló gombot az ASUS All-in-One PC bekapcsolásához, majd nyomja meg az <F2> vagy a gombot a POST alatt.

MEGJEGYZÉS: A bekapcsolási önteszt az ASUS All-in-One PC bekapcsolásakor futó, szoftver-vezérelt diagnosztikai tesztek sorozata.

A rendszer helyreállítása

Az ASUS All-in-One PC helyreállítási opcióinak használatával visszaállítható az eredeti rendszerállapot, vagy a teljesítmény javítása érdekében egyszerűen frissíthetők a rendszerbeállítások.

FONTOS!

- Az ASUS All-in-One PC-n végzett bármely helyreállítás előtt készítsen biztonsági mentést adatfájljairól.
 - Az adatvesztés elkerülése érdekében jegyezze le a fontos egyéni beállításokat, például a hálózati beállításokat, a felhasználóneveket és jelszavakat.
 - A rendszer alaphelyzetbe állítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az ASUS All-in-One PC-t csatlakoztatta egy megfelelő áramforráshoz.
-

A Windows az alábbi helyreállítási opciókkal rendelkezik:

- **Keep my files** (Fájlok megtartása) – ha ezt az opciót választja az ASUS All-in-One PC frissítése nem lesz hatással a személyes fájlokra (fényképekre, zenefájlokra, videofájlokra, dokumentumokra).

Ezzel az opcióval visszaállíthatja az ASUS All-in-One PC alapértelmezett beállításait, és törölheti a többi telepített alkalmazást.

- **Remove everything** (Minden elem eltávolítása) – ezzel az opcióval az ASUS All-in-One PC beállításai visszaállíthatók a gyári értékekre. Az opció használata előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról.

- **Advanced startup** (Speciális rendszerindítás) – ha ezt az opciót választja az ASUS All-in-One PC további speciális helyreállítási opciókat is aktiválhat, például:
 - Az ASUS All-in-One PC indítása USB adathordozóról, hálózati csatlakozással vagy Windows helyreállító DVD-ről.
 - Az alábbi speciális helyreállítási opciók valamelyikének engedélyezése a **Troubleshoot (Hibaelhárítás)** funkció használatával: Startup Repair (Indítási javítás), Uninstall Updates (Frissítések eltávolítása), Startup Settings (Indítási beállítások), UEFI Firmware Settings (UEFI belső vezérlőprogram beállításai), Command Prompt (Parancssor), System Restore (Rendszer-visszaállítás) és System Image Recovery beállítások (Rendszerekép-helyreállítás).

Helyreállítási opciók használata

Az ASUS All-in-One PC-n rendelkezésre álló helyreállítási opciók hozzáférése és használata:

1. Aktiválja a **Settings (Beállítások) > Update and security (Frissítés és biztonság)** lehetőséget. *(Windows 10 esetében)*
 Aktiválja a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Recovery (Helyreállítás)** lehetőségeket. *(Windows 11 esetében)*
2. Válassza ki az óhajtott végrehajtandó helyreállítási opciót.

[illegible]

Függelékek

Jogi információk

USB-IF védjegy

-  Az USB 5 Gbps port logója az USB Implementers Forum, Inc. védjegye.
-  Az USB 10 Gbps port logója az USB Implementers Forum, Inc. védjegye.
-  Az USB 20 Gbps port logója az USB Implementers Forum, Inc. védjegye.
-  Az USB 40 Gbps port logója az USB Implementers Forum, Inc. védjegye.

Az Access Advance Szabadalmi Bejelentése



Szabályozási nyilatkozatok

Rádiófrekvenciának való kitettségre vonatkozó figyelmeztetés

Ezt a készüléket a mellékelt utasítások szerint kell telepíteni és működtetni, az adókészülékkel használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolságra legyen(ek), illetve tilos az(oka)t együtt elhelyezni és működtetni bármilyen egyéb antennával vagy adókészülékkel. A végfelhasználókat és a beüzemelést végző személyeket a rádiófrekvenciának való kitettséggel kapcsolatos követelmények betartása érdekében tájékoztatni kell az antenna beüzemelésére vonatkozó utasításokról és az adókészülék működési feltételeiről.

FONTOS! Az 5,15–5,25 GHz-es sávban tilos a kültéri üzemeltetés. Ez az eszköz nem rendelkezik Ad-hoc képességgel az 5250–5350 és 5470–5725 MHz-es frekvenciákon.

VIGYÁZAT: Az eszköz jogtulajdonosa által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében az eszköz – kivéve azon oldalakat, ahol az I/O portok találhatók – bevonattal van ellátva.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Földeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatott tápkábelrel.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása, amely robbanáshoz vezethet;
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása, amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet;
- Olyan akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

NEM SZÉTSZERELHETŐ

A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket a felhasználók szétszereltek

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT: Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak a gyártó által ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki. A használt akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.

Nem lehet kitenni folyadékoknak

NE tegye ki folyadékoknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja folyadékok, eső vagy nedvesség közelében. Ez a termék nem vízálló vagy olajálló.



Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet) nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal együtt leselejtezni.

Nyilatkozat a termék környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléséről

Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során alkalmazott zöld tervezési koncepciót, és gondoskodik róla, hogy az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi szakasza során megfeleljenek a globális környezetvédelmi szabályozásoknak. Ezen kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében nyilvánosságra hozza a vonatkozó információkat is.

Tekintse meg a <https://esg.asus.com/Compliance.htm> oldalt, hogy megtekintse az információkat, amelyeket az ASUS a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően közzétett.

EU REACH és a 33. cikk

A REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló) szabályozási keretrendszernek megfelelően közzétettük a termékeinkben lévő vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyen, amely itt található: <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EU RoHS

Ez a termék megfelel az EU RoHS irányelvének. További részletekért lásd: <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

ASUS újrahasznosítási/visszavételi szolgáltatás

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi program a környezetvédelem iránti nagy fokú elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokat nyújtunk a felhasználók számára, amelyek révén felelősségteljesen újrahasznosíthatják az általunk gyártott készülékeket, akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagokat. A különféle régiókra vonatkozó újrahasznosítási tudnivalókért látogasson el a <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> weboldalra.

ENERGY STAR® minősítésű termék



Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának közös programja, amely energiahatékony termékek és gyakorlatok révén segít mindannyiunkat a költségmegtakarításban, és védi a környezetet.

Az ENERGY STAR® emblémával ellátott összes ASUS termék megfelel az ENERGY STAR® szabvány előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezés szerint aktiválva van. A monitor 10 perc felhasználói tétlenség után automatikusan alvó módra vált. A számítógép mint 30 perc felhasználói tétlenség után automatikusan alvó módra vált. A számítógép felébresztéséhez kattintson az egérrel, nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt a billentyűzeten, vagy nyomja meg a főkapcsoló gombot.

Az ENERGY STAR® közös programmal, az energiagazdálkodással és a környezetre gyakorolt előnyökkel kapcsolatos részletes információkért látogasson el a <https://www.energystar.gov> weboldalra.

MEGJEGYZÉS: Az ENERGY STAR® NEM támogatott a FreeDOS és Linux-alapú termékeken.

A környezettudatos tervezésről szóló irányelv

Az Európai Unió bejelentett egy keretrendszert a környezettudatos tervezés előírásainak bevezetéséről az energiához kapcsolódó termékekre nézve (2009/125/EK). A konkrét végrehajtási intézkedések konkrét termékek, illetve többféle terméktípusok környezeti teljesítményének javítását célozzák. Az ASUS termékeiről a <https://esg.asus.com/Compliance.htm> oldalon találhat információkat.

EPEAT minősítésű termékek

A kulcsfontosságú környezetvédelmi információk közzététele az ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Elektronikai termékek környezetvédelmi értékelését végző eszköz) minősítésű termékeire vonatkozóan itt érhető el: <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Részletesebb tájékoztatás az EPEAT programról és vásárlási útmutatás itt található: www.epeat.net.

Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/hu/support/>.

Az 5150–5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



a. Kis fogyasztású beltéri (LPI) Wi-Fi 5,945–6,425 GHz eszközök:

A készüléket beltéri használatra kell korlátozni, ha az 5945–6425 MHz-es frekvenciatartományban működik Ausztriában (AT), Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), Cipruson (CY), a Cseh Köztársaságban (CZ), Észtországban (EE), Franciaországban (FR), Hollandiában (NL), Izlandon (IS), Írországon (IE), Lettországon (LV), Luxemburgban (LU), Németországban (DE), Norvégiában (NO), Romániában (RO), Szlovákiában (SK), Szlovéniában (SI), Spanyolországban (ES), illetve Svájcban (CH).

b. Nagyon kis fogyasztású (VLP) Wi-Fi 5,945–6,425 GHz eszközök (hordozható eszközök):

A készülék nem használható pilóta nélküli légi járműveken (UAS) az 5945–6425 MHz-es frekvenciatartományban Ausztriában (AT), Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), Cipruson (CY), a Cseh Köztársaságban (CZ), Észtországban (EE), Franciaországban (FR), Hollandiában (NL), Izlandon (IS), Írországon (IE), Lettországon (LV), Luxemburgban (LU), Németországban (DE), Norvégiában (NO), Romániában (RO), Szlovákiában (SK), Szlovéniában (SI), Spanyolországban (ES), illetve Svájcban (CH).

A Szövetségi Távközlési Bizottság interferenciára vonatkozó nyilatkozata

Ezt a berendezést a Szövetségi Távközlési Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) szabályai 15. részének megfelelően, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a berendezés a rádiós vagy televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi intézkedések legalább egyikének segítségével:

- A vevőantenna más irányba állítása vagy áthelyezése.
- A távolság növelése a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezés más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba való csatlakoztatása, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Segítségkérés a márkakereskedőtől vagy rádiókkal/televíziókkal foglalkozó gyakorlott szakembertől.

FCC-figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az eszköz az alábbi két feltétel esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, (2) és az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

[illegible]

Gyártó	ASUSTek COMPUTER INC.
Cím	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Meghatalmazott képviselő Európában	ASUS COMPUTER GmbH
Cím	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Németország