

Xlite CrazyLight Egér – Használati Útmutató

Az egér alapvető használatához nincs szükség különleges beállításokra, de a maximális teljesítmény eléréséhez és a testreszabáshoz a szoftver telepítése javasolt.

1. A doboz tartalma

- Xlite CrazyLight egér
- USB-C töltőkábel
- USB-A vezeték nélküli vevőegység (dongle)
- Felhasználói kézikönyv

2. A vezeték nélküli vevőegység (dongle) csatlakoztatása

1. Húzza ki az USB-A vevőegységet (dongle-t) az egér aljából.
2. Csatlakoztassa a dongle-t a számítógép egy szabad USB-portjába.
3. Kapcsolja be az egeret a tetején található kapcsolóval. Az egérnek automatikusan csatlakoznia kell a számítógéphez.

3. Töltés

Az Xlite CrazyLight egér beépített akkumulátorral rendelkezik.

- **Töltéshez:** Csatlakoztassa az egérhez kapott USB-C kábelt az egér elülső részén található porthoz, a kábel másik végét pedig a számítógép vagy egy USB fali töltő adapter szabad USB-portjához.
- **Töltés közben is használható:** Az egér használható, amíg töltődik, így nem kell megszakítania a munkáját vagy a játékot.

4. Szoftver telepítése és testreszabás

A szoftver telepítése nem kötelező, de javasolt a következő funkciók eléréséhez:

- **DPI (érzékenység) beállítása:** Finomhangolhatja az egér érzékenységét.
- **Gombok programozása:** Átprogramozhatja a gombok funkcióit.
- **Lekérdezési sebesség (polling rate) beállítása:** Beállíthatja, hogy az egér milyen gyakran küldjön adatot a számítógépnek. A nagyobb polling rate pontosabb mozgáskövetést eredményez.
- **Makrók beállítása:** Hosszabb parancssorozatok is rögzíthet.

- **Akku töltöttségi szint ellenőrzése:** A szoftver pontos képet ad a hátralévő akkuidőről.

A szoftver letöltése:

1. Látogasson el a gyártó, az Xlite hivatalos weboldalára.
2. Keresse meg a "Downloads" vagy "Szoftver" szekciót.
3. Válassza ki a "**Xlite CrazyLight**" modellt a letölthető szoftverek listájából.
4. Töltse le és telepítse a szoftvert a számítógépére.

5. Gyakori problémák és hibaelhárítás

- **Az egér nem csatlakozik:**
 - Győződjön meg róla, hogy a vevőegység (dongle) be van dugva a számítógépbe.
 - Ellenőrizze, hogy az egér be van-e kapcsolva a kapcsolóval.
 - Töltse fel az egeret a mellékelt kábellel.
 - Próbálja meg egy másik USB-portba dugni a dongle-t.
- **Lassú vagy szaggatott mozgás:**
 - Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
 - A vevőegységet (dongle-t) csatlakoztassa a lehető legközelebb az egérhez, amennyire csak lehetséges.
 - Tisztítsa meg az egér alját és a szenzort.
 - Ellenőrizze, hogy a felület, amin az egeret használja, megfelelő-e (a matt felületek jobban működnek, mint a fényes, üveg felületek).

Fontos biztonsági információk

Ez a kiegészítés a termék biztonságos és hosszú távú használatára vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el, és tartsa be az alábbi utasításokat a sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében.

1. Általános óvintézkedések

- **Víz és folyadék:** Ne tegye ki az egeret folyadéknak, nedvességnek, vagy szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek. A folyadék bejutása rövidzárlatot és a belső alkatrészek károsodását okozhatja.
- **Mechanikai behatás:** Kerülje az egér leejtését, erős ütését vagy dobálását. A belső alkatrészek, különösen a szenzor, érzékenyek a fizikai sérülésekre.

- **Tisztítás:** Az egér tisztításához használjon száraz, puha rongyot. Szigorúan tilos bármilyen folyékony tisztítószer, oldószert vagy tisztító spray-t használni, mert ezek károsíthatják a felületet és a belső elektronikát.

2. Akkumulátorra vonatkozó biztonsági tudnivalók

Az Xlite CrazyLight egér lítium-polimer (LiPo) akkumulátorral van felszerelve. A helytelen használat tüzet, robbanást vagy súlyos sérülést okozhat.

- **Töltés:**
 - Csak a mellékelt gyári kábelt használja a töltéshez. Ha a kábel megsérült, szerezzen be egy gyári pótlást, vagy egy magas minőségű, megbízható USB-C kábelt.
 - Ne hagyja az egeret töltőn felügyelet nélkül, különösen éjszaka.
 - Töltéshez ne használjon sérült, repedt vagy megduzzadt akkumulátorokat.
- **Hőmérséklet:**
 - Ne tegye ki az egeret közvetlen napfénynek vagy extrém hőnek (pl. autóban, fűtőtest közelében).
 - Ne használja vagy töltse az egeret extrém hidegben.
- **Tárolás:** Hosszabb tárolás esetén (több mint 2-3 hónap) az akkumulátor optimális töltöttségi szintje 40-60% között van. A teljesen feltöltött vagy teljesen lemerült állapotban történő tárolás csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- **Akkumulátor eltávolítása:** Az akkumulátor beépített, és nem cserélhető a felhasználó által. Ne próbálja meg szétszedni vagy eltávolítani az akkumulátort, mivel ez érvényteleníti a garanciát és veszélyes lehet.

3. Hulladékkezelés és újrahasznosítás

- A termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv (WEEE) hatálya alá tartozik.
- Amikor az egér elérte élettartama végét, ne dobja a háztartási hulladék közé. Adja le egy kijelölt gyűjtőponton az elektronikai hulladékok újrahasznosítására. Az akkumulátor környezetkárosító anyagokat tartalmazhat, ezért a megfelelő hulladékkezelés kulcsfontosságú.

Ha betartja ezeket a biztonsági utasításokat, az egér hosszú ideig fog megbízhatóan működni, és elkerülhetők a balesetek.