

Korrekt bortskaffelse af produktet sparer ressourcer og forhindrer negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet.

For at forebygge skader på miljøet og folkesundheden i forbindelse med ukontrolleret bortskaffelse af affald, så bortskaf brugte genopladelige batterier på særlige indsamlingssteder, eller returner dem til din forhandler.

Følg oplysningerne om elektricitet og sikkerhed på undersiden af produktet, før du installerer eller betjener det.

Beskyt netkablet, så det ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

Yderligere landespecifikke certificeringsmærker kan findes under den beskyttende silikone manchete.

ADVARSLER

- Træk apparatets stik ud af stikkontakten under tordenvejr, eller når apparatet ikke er i brug i længere perioder.
- Undlad at ændre, adskille, åbne, tabe, mase, stikke hul i eller rive i højttaleren.
- Undlad at installere tæt på varmekilder som f.eks. radiator, varmeblæser, komfur eller andet apparat (inklusive forstærkere), der frembringer varme.
- Undlad at tildække produktet, da det kan forårsage overophedning.
- Undlad at opvarme over 45 °C (113 °F).
- Undlad at udsætte batteriet for overdreven varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende.
- Undlad at installere produktet i et område, der hindrer adgang til strømkilden.
- Brug kun USB-C-standardkabler tilsluttet en USB-strømkilde til at oplade dette produkt.
- Sørg for, at dette produkt, inklusive kabler og strømkilde er helt tørre, før det interne batteri oplades.
- Sørg for ikke at kortslutte det interne batteri eller dets celler.
- I tilfælde af en utæt celle må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øjne.
- Det interne batteri kan ikke udskiftes af slutbrugeren.
- Der er risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Udskift det kun med et af samme eller tilsvarende type.
- Hvis apparatet eller porten til strømforsyning er blevet beskadiget på nogen måde, kræves der service af kvalificeret servicepersonale.
- Gå til www.marshallheadphones.com for reservedele, der kan udskiftes af brugeren.

ANSVARSRASKRIVELSE

Den angivne spilletid beregnes ved at bruge et tilfældigt udvalg af musik afspillet ved middel lydstyrke.

Oplysningerne heri var korrekte ved offentliggørelsen. Med forbehold for trykfejl. Dette produkt er betinget af dets software, og dets funktioner og kompatibilitet kan ændre sig, når du opdaterer softwaren.

Marshall Group AB erklærer hermed, at dette produkt overholder direktiv 2014/53/EU.

Maksimal RF-sendeeffekt: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 13 dBm

For erklæringen om overensstemmelse, se venligst følgende website: www.marshallheadphones.com/doc

Designet i Stockholm • Fremstillet i Vietnam

DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen.

 Zu lange akustischen Reizen hoher Lautstärke ausgesetzt zu sein, kann zu Hörverlust führen. Um Hörschäden zu vermeiden, höre nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.

 Elektrische Produkte, Kabel, Batterien, Verpackungen und das Handbuch dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung bringe diese Produkte bitte an eine dafür vorgesehene Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden, oder bringe sie zum örtlichen Händler zurück. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts schont Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, entsorge den defekten Akku bei einer speziellen Annahmestelle oder gib ihn bei deinem Fachhändler ab.

Beachte die elektrischen Angaben und die Sicherheitsinformationen an der Unterseite des Geräts, bevor du es installierst oder verwendest.

Verlege das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt wird und dass Personen nicht darauf treten, besonders in der Nähe von Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.

Unter der Silikon-Schutzhülle befinden sich möglicherweise weitere landesspezifische Kennzeichnungen oder Zertifizierungen.

WARNUNG

- Trenne dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es länger nicht verwendet wird von der Stromversorgung.
- Der Lautsprecher darf nicht modifiziert, auseinandergenommen, geöffnet, fallen gelassen, zerdrückt, durchstochen oder anderweitig beschädigt werden.
- Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Gegenstände, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärker).
- Decke das Gerät nicht ab, da dies zu einer Überhitzung führen kann.

- Das Gerät darf nicht heißer als 45 °C (113 °F) werden.
- Setze die Batterie keiner starken Wärme aus, wie direkte Sonneneinstrahlung, offene Flammen oder ähnliche Wärmequellen.
- Installiere das Gerät nicht in einem Bereich, wo der Zugang zur Stromversorgung blockiert ist.
- Lade das Gerät nur mit standardmäßigen USB-C-Kabeln auf, die an eine USB-Stromquelle angeschlossen sind.
- Bevor die interne Batterie aufgeladen wird, muss das Gerät einschließlich aller Kabel und der Stromquelle vollständig trocken sein.
- Verursache keinen Kurzschluss der internen Batterie oder der Batteriezellen.
- Bei einem Auslaufen der Batteriezellen darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder mit Augen in Kontakt kommen.
- Die interne Batterie kann nicht vom Endbenutzer ausgetauscht werden.
- Falls die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Nur mit dem gleichen oder einem entsprechenden Typ austauschen.
- Wenn das Gerät oder der Stromanschluss beschädigt wurde, muss das Gerät durch qualifiziertes Servicepersonal repariert werden.
- Ersatzteile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können, findest du unter www.marshallheadphones.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die angegebene Spieldauer wird basierend auf einer zufälligen Musikauswahl bei mittlerer Lautstärke kalkuliert.

Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell, vorbehaltlich redaktioneller Fehler. Dieses Produkt ist softwareabhängig und seine Funktionen und Kompatibilität können sich beim Aktualisieren der Software ändern.

Hiermit erklärt Marshall Group AB, dass dieses Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Maximale RF-Sendeleistung: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 13 dBm

Um die Konformitätserklärung zu lesen, besuche bitte die folgende Website: www.marshallheadphones.com/doc

Entworfen in Stockholm • Hergestellt in Vietnam

EESTI

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

 Ei sobi alla kolmeaastastele lastele. Sisaldab väikesi osi, mis võivad tekitada lämbumisohtu.

 Pikaajaline kokkupuude valjude helidega võib põhjustada kuulmiskadu. Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake valju muusikat pikka aega järjest.

 Elektriseadmeid, juhtmeid, akusid, pakendeid ja käsiraamatut ei tohiks visata olmeprügi hulka. Ringlussevõtuks viige nimetatud tooted ettenähtud kogumispunkti, kus need võetakse

vastu tasuta, või tagastage need kohalikele jaemüüjale. Toodete korrektn kõrvaldamine säästab ressursse ning ennetab kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Et vältida jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest tingitud võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, viige kasutuskõlbmatud akud ainult ettenähtud kogumispunkti või tagastage volitatud edasimüüjale.

Enne toote paigaldamist või kasutamist arvestage toote alaküljel olevate elektri- ja ohutusteabega.

Kaitske toitejuhet, et keegi ei saaks sellele astuda või seda ei muljutaks pistikute ja seinakontaktide juures ning seadmist väljumise punktis.

Kaitsva silikoonist ümbrise alt võite leida täiendavaid riigispetsiifilisi sertifikaatsiooni märgiseid.

HOIATUSED

- Äikese korral või kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada, eraldage seade vooluvõrgust.
- Ärge muutke, demonteerige, avage, kukutage, muljuge, torgake või purustage kõlari.
- Ärge paigaldage seda soojusallikate, nt radiaatorite, küttesüsteemi soojusvõrede, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale (k.a. võimendite).
- Ärge katke toodet, sest see võib põhjustada ülekuumenemist.
- Ärge laske soojeneda üle 45 °C (113 °F).
- Ärge laske akul puutuda kokku liigse kuumusega, nt otsese päikesevalguse, lahtise leegi või muu sarnasega.
- Ärge paigaldage toodet alasse, kus see takistab juurepääsu toiteallikale.
- Kasutage toote laadimiseks ainult standardset USB-C-juhet, mille ühendate USB-toiteallikaga.
- Veenduge, et see toode (k.a. juhtmed ja toiteallikas) oleks täiesti kuiv, enne kui hakkate sisemist akut laadima.
- Ärge tekitage sisemises akus või selle elementides lühist.
- Kui akuelemendid lekivad, siis ärge laske sellel vedelikul puutuda kokku naha või silmadega.
- Lõppkasutaja ei saa sisemist akut asendada.
- Valet tüüpi vahetusaku kasutamisega kaasneb tulekahjuvõ plahvatusrisk. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi akuga.
- Kui seade või toitepesa saab kahjustada, peab seda hooldama kvalifitseeritud teeninduse töötaja.
- Kasutaja asendatavaid varuosasid leiab saidilt www.marshallheadphones.com.

LAHTIÜTLUS

Esitatud taasesitusaja arvutamisel on kasutatud juhuslikult valitud muusikat, mida taasesitati keskmisel helitugevusel.

Juhendis esitatud teave on õige selle avaldamise ajal, arvestamata trükvigu. Toote toimimine sõltub tarkvarast ning selle funktsioonid ja ühilduvus võivad tarkvarauuenduse järel muutuda.

Käesolevaga kinnitab Marshall Group AB, et see toode vastab direktiivile 2014/53/EL.