

## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät (Kaltgetränkespender) ist vorgesehen zur Verwendung Zuhause oder in ähnlichen Situationen, beispielsweise von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, von Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, beim Catering und in ähnlichen Anwendungsfällen außerhalb des Einzelhandels. Es dient nur dazu, Milch im mitgelieferten Edelstahlbehälter kühl zu halten. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig. So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhafem Netzkabel in Betrieb.
- Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen Händen in Betrieb.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel trocken ist.
- Schließen Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an das Wechselstromnetz an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Achten Sie darauf, dass sich der Cool Control und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen befinden.
- Bringen Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile hinter dem Cool Control an.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es zur Gefahrenvermeidung durch ein besonderes Netzkabel ersetzt

werden, das Sie direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle erhalten.

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie den Cool Control vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.

- Tauchen Sie den Cool Control, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie den Cool Control nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihren Cool Control vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie den Cool Control stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie ihn vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Füllen Sie die Milch, die Sie kühlen möchten, nicht direkt in das Gerät. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlbehälter.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit einem entzündbaren Treibgas in diesem Gerät auf.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihres Cool Control angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 6 »Technische Daten«).
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Betrieb rund um die Uhr.

Schalten Sie den Cool Control z.B. über Nacht aus.

- Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder von dieser bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Die oben genannten Angaben entsprechen der IEC-Norm.)
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen

den Cool Control befüllen und entleeren. (Die oben genannten Angaben entsprechen der EN-Norm.)

- Da das Isoliergas entflammbar ist, darf der Cool Control nur an einer autorisierten Sammelstelle entsorgt werden. Er darf keinesfalls offenem Feuer ausgesetzt werden.

Beachten Sie folgende Vorgaben, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Das längere Öffnen der Abdeckung kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Kammern des Cool Control führen.
- Reinigen Sie Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln und zugänglichen Abflusssystemen kommen, regelmäßig.
- Bleibt das Kühlgerät für längere Zeit leer, schalten Sie es aus, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Abdeckung geöffnet, um eine Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

### Aufstellen und anschließen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Cool Control folgende Punkte:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche. Die eingebaute Waage zur Bestimmung des