


**xiaomi** Szelfibot Mini Állvány Felhasználói kézikönyv

Mystical Hungary zrt.



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a használat előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából.

## Termékáttekintés



Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések következtében eltérhetnek.

## Csomag tartalma



Selfie bot állvánnyal



Felhasználói kézikönyv



Jótállási jegy

## Használati útmutató

---


### A telefontartó kihúzása:

1. Húzza ki a telefontartót a teleszkópos rúddal együtt a selfie bot állvány tetejéből a képen látható módon.



### 2. A telefontartó elforgatása:

A telefontartó 90°-kal elforgatható balra vagy jobbra, a képen látható módon.



### 3. A telefon rögzítése:

A képen látható módon nyissa ki a telefontartó alján található rögzítőpántot, majd helyezze be a telefont a tartóba úgy, hogy az ne fedje el a telefon gombjait. Rögzítse a telefont úgy, hogy a tartó felső és alsó pántját is meghúzza, és győződjön meg róla, hogy a telefon hátlapja szorosan illeszkedik a tartóhoz.




### Megjegyzések:

- A telefontartó belső rugót tartalmaz, amely ellenállást fejt ki működés közben. Kérjük, fokozott óvatossággal használja, hogy elkerülje az ujjak becsípődését.
- A telefontartó 60–90 mm szélességű mobiltelefonokkal kompatibilis.


## Állvány kinyitása

1. Fogja meg az állvány hornyolt részét, majd húzza ki mindhárom állványlábát.




2. Hajtsa szét az állványt a képen látható módon.

Megjegyzés: Az állvány használata során kerülje a túlzott lefelé irányuló nyomást, hogy elkerülje a szerkezet károsodását és a termék élettartamának csökkenését.




## Távírányító eltávolítása

A képen látható módon tolja kifelé a távírányítót, miközben felfelé csúsztatja.



## Bekapcsolás

- Vegye ki a távírányítót, húzza ki az **elektromos elvászlót**, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti gombot a távírányítón 3 másodpercig a termék bekapcsolásához.
- Az első bekapcsoláskor a termék alapértelmezés szerint a **Bluetooth csatlakozásra váró állapotba lép**, és a **jelzőfény kéken villog**.



## Bluetooth kapcsolat

Első alkalommal a Bluetooth csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a távírányító be van kapcsolva és a Bluetooth csatlakozásra váró állapotban van, kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját, majd válassza ki az „XMZPG-M” eszközt a kapcsolat létrehozásához.

## Bluetooth újrcsatlakozás


Ha a Bluetooth korábban már csatlakoztatva volt, a távírányító bekapcsolásakor automatikusan újrcsatlakozik az utoljára csatlakoztatott telefonhoz. Amennyiben az újrcsatlakozás sikertelen, a termék automatikusan visszalép a Bluetooth csatlakozásra váró állapotba, ahol újra megpróbálhatja létrehozni a Bluetooth kapcsolatot.

## Távírányító gombjainak kezelési útmutatója

Készüléti gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Bekapcsolás/kikapcsolás
Zárgomb	Egyszeri megnyomás Hosszan nyomva tartás	Fénykép készítése; felvétel indítása vagy leállítása Rövid videó készítése vagy sorozatfelvétel indítása

### Megjegyzés:

A zárgomb hosszú megnyomásához kapcsolódó funkciók eltérhetnek a különböző modelleknél vagy telefonrendszer-verzióknál. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges körülményeket.



### Újrapárosítás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a zárgombot és a funkciógombot 3 másodpercig. A távírányító ekkor a Bluetooth csatlakozásra váró állapotba lép.

### Alvó mód

- Amikor a távírányító be van kapcsolva és csatlakozik a telefon Bluetooth-jához, 5 perc inaktivitás után automatikusan alvó módba lép.
- Ha a távírányító megszakad a telefon Bluetooth kapcsolatával, azonnal alvó módba lép.  
Ha a távírányító be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva a telefon Bluetooth-jához, a Bluetooth
- csatlakozásra váró állapotban 3 perc után automatikusan alvó módba lép.
- Bármelyik gomb megnyomásával felébreszthető az alvó módból.

### Kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléti gombot 3 másodpercig, ekkor a jelzőfény háromszor fehéren fog villogni, majd kialszik, és a távírányító kikapcsol.
- Az alvó módban töltött 15 perc után a távírányító automatikusan kikapcsol.

## Jelzőfény állapotainak leírása

Jelzőfény állapota	Állapot leírása
Kék villogás	Bluetooth csatlakozásra vár
Kék "lélegzés" (lassú pulzálás)	Bluetooth automatikus újracsatlakozás folyamatban
Fehér fény 5 másodpercig	Bluetooth csatlakoztatva
Fehér fény 1 másodpercig	Gombfunkció aktiválva
Fehér villogás 3-szor	Kikapcsolás
Piros villogás	Alacsony akkumulátor

## Alacsony akkumulátor jelzés


Amikor a távirányító akkumulátora kezd lemerülni, a jelzőfény pirosan villog. Kérjük, haladéktalanul cserélje ki az elemet.

## Távirányító elemcseréje

Helyezzen egy kis kampós vagy megfelelő eszközt a távirányító alján található kis nyílásba, majd távolítsa el az elemtartó fedelet. Cserélje ki az elemet, majd helyezze vissza az elemtartó fedelet.

Megjegyzések:

- Az elem behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a pozitív pólus kifelé nézzen.
- Az elem típusa CR1620, kérjük, vásároljon kompatibilis elemeket megbízható márkától.



## Óvintézkedések

- Ne törje össze, vágja el vagy üsse meg az elemet.
- Ha az elem extrém alacsony légnyomású és túl magas hőmérsékletű környezetnek van kitéve (pl. napfény, tűz, forró felületek vagy meleg sütő), robbanás vagy gyúlékony folyadékok, gázok szivárgásának veszélye áll fenn.
- Rossz típusú elem használata veszélyeztetheti a biztonságot és robbanásveszélyt okozhat.
- A termékkel szállított elem nem tölthető újra, semmilyen körülmények között nem szabad tölteni. Ügyeljen az elem helyes polarítására, és kerülje az elem kapcsainak rövidzárlatát.
- A termék gombelemet tartalmaz. Ne nyelje le az elemet, mert kémiai égési sérüléseket okozhat. Ha az elem lenyelésre kerül, súlyos belső égési sérüléseket okozhat 2 órán belül, akár halálhoz is vezethet. Tartsa az új és használt elemeket távol a gyerekektől. Ha feltételezi, hogy az elem lenyelésre került vagy testbe került, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A termék kis alkatrészeket tartalmaz, például elemet és elemfedelet. Gyermekek számára tilos ezekkel játszani a lenyelés vagy fulladás elkerülése érdekében. Ha az elemtartó nincs megfelelően lezárva, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyerekektől.

## Műszaki adatok

Név: Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini

Méretek: 173 × 29 × 35 mm

Nettó tömeg: kb. 155 g

Elem típus: CR1620

Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között

Névleges bemenet: 3 V = 5 mA

Modell: XMZJZPG02YM

Összecsukott hossz: 173 mm

Kihúzott hossz: 520 mm

Vezeték nélküli kapcsolat: Alacsony energiafelhasználású Bluetooth

Elem típusa: Litium-Mangán gombelem

Anyagok: Műanyag, fém és egyéb anyagok

RF specifikáció	Működési frekvencia:	Maximális kimenő teljesítmény
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

## Szabályozási megfelelési információk

### EU Megfelelési Nyilatkozat



Ezenfelül a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy az XMZJZPG02YM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### WEEE hulladékkezelési és újrahasznosítási tájékoztató



Minden termék, amelyen ez a szimbólum szerepel, elektromos és elektronikai hulladéknak (WEEE, azaz a 2012/19/EU irányelv szerinti hulladék) minősül, és nem szabad keverni a háztartási vegyes hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék elektromos és elektronikai berendezéseket a kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni újrahasznosítás céljából. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. Kérjük, további információért a gyűjtőhelyek helyéről, valamint az átvétel feltételeiről forduljon a készülék beszerzőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.



**Bluetooth**

szójelezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, melyek használatát a Xiaomi Inc. részéről licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi elnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.



Kérjük, az elhasznált elemeket különítse el a többi hulladéktól, beleértve a kevert háztartási hulladékot is. Az elhasznált elemeket kizárólag kijelölt, külön gyűjtőpontokon szabad leadni. Az elemek és akkumulátorok "külön gyűjtést jelző" szimbóluma az alábbi áthúzott hulladéktároló kocsi.

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásainak, a megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



EU Képviselet  
Xiaomi Technology Netherlands B.V.  
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Hollandia  
Email: [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

UK Képviselet  
Xiaomi Technology UK Limited  
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU, Egyesült Királyság  
Email: [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)



Z2195U90301W0