




cudy

Quick Installation Guide




High-Gain USB 3.0 Wi-Fi Adapter

Model: WU6500 | WU5400

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文(繁體字)	

NEED TECH HELP?	810600459
 www.cudy.com	 support@cudy.com
 www.cudy.com/download	

Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>






English


1 Insert the USB adapter into a USB 3.0 Port on the computer.

2 Click the brief pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** and then **.exe** file, or go to **This PC (or My Computer)** and double-click the **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Then click **Install** to install the driver.

Note: If you cannot find the setup program, please download the driver by scanning the QR code or visiting the site **www.cudy.com/wu**.

If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.

3 Click the network icon (such as , , or ) on the taskbar. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password.






Dansk


1 Indsæt USB-adapteren i en USB 3.0-port på computeren.

2 Klik på den korte pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** og derefter **.exe**-filen, eller gå til **Denne pc** (eller **Denne computer**), og dobbeltklik på **CD-drevet: Cudy_USB_Wi-Fi** . Klik derefter på **Installer** for at installere driveren.

Note: Hvis du ikke kan finde opsætningsprogrammet, skal du downloade driveren ved at scanne QR-koden eller besøge webstedet **www.cudy.com/wu**.

Hvis en ukendt udgivermeddelelse dukker op, skal du vælge **Ja** for at fortsætte.

3 Klik på netværksikonet (såsom , , eller ) på proceslinjen. Vælg dit Wi-Fi-netværk, klik på **Opret forbindelse** og indtast adgangskoden.






Lietuvių kalba


1 Įkiškite USB adapterį į kompiuterio USB 3.0 prievadą.

2 Spustelėkite trumpą iššokantįjį langą **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** ir tada **.exe** failą arba eikite į **Šis kompiuteris** (arba **Mano kompiuteris**) ir dukart spustelėkite **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Tada spustelėkite **Įdiegti**, kad įdiegtumėte tvarkyklę.

Pastaba: Jei nevarat atrast iestatīšanas programmu, lūdzu, lejupielādējiet draiveri, skenējot QR kodu vai apmeklējot vietni **www.cudy.com/wu**.

Jei pasirodo nežinomo leidėjo pranešimas, norėdami tęsti pasirinkite **Taip** .

3 Užduočių juostoje spustelėkite tinklo piktogramą (pvz., , , arba ) . Pasirinkite savo Wi-Fi tinklą, spustelėkite **Prisijungti** ir įveskite slaptažodį.






Deutsch


1 Stecken Sie den USB-Adapter in einen USB 3.0-Anschluss am Computer.

2 Klicken Sie auf das kurze Popup-Fenster **CD-Laufwerk automatisch starten: Cudy_USB_Wi-Fi** und dann auf die Datei **.exe** oder gehen Sie zu Dieser PC (oder **Arbeitsplatz**) und doppelklicken Sie auf **CD-Laufwerk: Cudy_USB_Wi-Fi**. Klicken Sie dann auf Installieren, um den Treiber zu installieren.

Notiz: Wenn Sie das Setup-Programm nicht finden können, laden Sie den Treiber herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder die Website **www.cudy.com/wu** besuchen.

Wenn eine Meldung über einen unbekanntn Herausgeber angezeigt wird, wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.

3 Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol (z. B. , , oder ) . Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, klicken Sie auf **Verbinden** und geben Sie das Passwort ein.






Ελληνικά


1 Εισαγάγετε τον προσαρμογέα USB σε μια θύρα USB 3.0 του υπολογιστή.

2 Κάντε κλικ στο σύντομο αναδυόμενο παράθυρο **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** και μετά στο αρχείο **.exe** ή μεταβείτε στο **This PC** (ή **My Computer**) και κάντε διπλό κλικ στη **Drive CD: Cudy_USB_Wi-Fi** . Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Σημείωμα: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης σαρώνοντας τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την τοποθεσία **www.cudy.com/wu**.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα άγνωστου εκδότη, επιλέξτε **Ναι** για να συνεχίσετε.

3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου (όπως , , ή ) στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε το δικτύο σας Wi-Fi, κάντε κλικ στο **Σύνδεση** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.






Latviski


1 Ievietojiet USB adapteri datorā USB 3.0 portā.

2 Noklikšķiniet uz īsa uznirstošā loga **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** un pēc tam uz **.exe** faila vai dodieties uz **Šis dators** (vai **Mans dators**) un veiciet dubultklikšķi uz **CD diskdzinis: Cudy_USB_Wi-Fi**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt**, lai instalētu draiveri.

Piezīme: Ja nevarat atrast iestatīšanas programmu, lūdzu, lejupielādējiet draiveri, skenējot QR kodu vai apmeklējot vietni **www.cudy.com/wu**.

Ja tiek parādīts nezināma izdevēja ziņojums, atlasiet **Jā**, lai turpinātu.

3 Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz tīkla ikonas (piemēram, , , vai ) . Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu, noklikšķiniet uz **Savienot** un ievadiet paroli.






Français

1 Insérez l'adaptateur USB dans un port USB 3.0 de l'ordinateur.

2 Cliquez sur la brève fenêtre contextuelle **Lecteur de CD à exécution automatique : Cudy_USB_Wi-Fi** puis sur le fichier **.exe** , ou allez dans **Ce PC** (ou **Mon ordinateur**) et double-cliquez sur le **Lecteur de CD : Cudy_USB_Wi-Fi** . Cliquez ensuite sur **Installer** pour installer le pilote.

Note: Si vous ne trouvez pas le programme d'installation, veuillez télécharger le pilote en scannant le code QR ou en visitant le site **www.cudy.com/wu**.

Si un message d'éditeur inconnu apparaît, sélectionnez **Oui** pour continuer.

3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.






Eesti


1 Sisestage USB-adapter arvuti USB 3.0 porti.

2 Klõpsake lühikesel hüpikaknal **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** ja seejärel failil **.exe** või minge **See arvuti** (või 'Minu arvuti') ja topeltklõpsake **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Seejärel klõpsake draiveri installimiseks nuppu **Install**.

Märkus: Kui te ei leia häälestusprogrammi, laadige draiver alla, skannides QR-koodi või külastades saiti **www.cudy.com/wu**.

Kui ilmub tundmatu väljaandja teade, valige jätkamiseks **Jah**.

3 Klõpsake tegumiribal võrguikooni (nt , , või ) . Valige oma WiFi-võrk, klõpsake nuppu **Ühenda** ja sisestage parool.






Nederlands


1 Steek de USB-adapter in een USB 3.0-poort op de computer.

2 Klik op het korte popup-upvenster **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** en vervolgens op **.exe** bestand, of ga naar **Deze pc** (of **Deze computer**) en dubbelklik op het **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Klik vervolgens op 'Installeren' om het stuurprogramma te installeren.

Opmerking: Als u het installatieprogramma niet kunt vinden, download dan de driver door de QR-code te scannen of door de site **www.cudy.com/wu** te bezoeken.

Als er een bericht van een onbekende uitgever verschijnt, selecteer dan 'Ja' om door te gaan.

3 Klik op het netwerkpictogram (zoals , , of ) op de taakbalk. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk, klik op **Verbinden** en voer het wachtwoord in.






Español


1 Inserte el adaptador USB en un puerto USB 3.0 de la computadora.

2 Haga clic en la breve ventana emergente **Unidad de CD de ejecución automática: Cudy_USB_Wi-Fi** y luego en el archivo **.exe** , o vaya a **Esta PC** (o **Mi computadora**) y haga doble clic en **Unidad de CD: Cudy_USB_Wi-F** . Luego haga clic en **Instalar** para instalar el controlador.

Nota: Si no puede encontrar el programa de instalación, descargue el controlador escaneando el código QR o visitando el sitio **www.cudy.com/wu**.

Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione **Sí** para continuar.

3 Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Selecciona tu red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.






Suomi


1 Liitä USB-sovitin tietokoneen USB 3.0 -portiin.

2 Napsauta lyhyttä ponnahdusikkunaa **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** ja sitten **.exe** -tiedostoa tai siirry kohtaan **Tämä PC** (tai **Oma tietokone**) ja kaksoisnapsauta **CD-asema: Cudy_USB_Wi-Fi**. Napsauta sitten **Asenna** asentaaksesi ohjaimen.

Huomautus: Jos et löydä asennusohjelmaa, lataa ohjain skannaamalla QR-koodi tai käymällä sivustolla **www.cudy.com/wu**.

Jos tuntemattoman julkaisijan viesti tulee näkyviin, jatka valitsemalla **Kyllä**.

3 Napsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta (kuten , , tai ) na programskoj traci. Valitse Wi-Fi-verkkosi, napsauta **Yhdistä** ja anna salasana.






Norsk


1 Sett USB-adapteren inn i en USB 3.0-port på datamaskinen.

2 Klikk på det korte popup-vinduet **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** og deretter **.exe**-filen, eller gå til **This PC** (eller **Min datamaskin**) i dobbeltklikk på **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Klikk deretter **Installer** for å installere driveren.

Note: Hvis du ikke finner oppsettprogrammet, last ned driveren ved å skanne QR-koden eller besøke nettstedet **www.cudy.com/wu**.

Hvis en ukjent utgivermelding dukker opp, velg **Ja** for å fortsette.

3 Klikk på nettverksikonet (som , , eller ) på oppgavelinjen. Velg ditt Wi-Fi-nettverk, klikk på **Koble til** og skriv inn passordet.






Italiano

1 Inserire l'adattatore USB in una porta USB 3.0 sul computer.

2 Fare clic sul breve pop-up **Unità CD con esecuzione automatica: Cudy_USB_Wi-Fi** e poi sul file **.exe** oppure andare su **Questo PC** (o **Risorse del computer**) e fare doppio clic su **Unità CD: Cudy_USB_Wi-Fi** . Quindi fare clic su **Installa** per installare il driver.

Nota: Se non riesci a trovare il programma di installazione, scarica il driver eseguendo la scansione del codice QR o visitando il sito **www.cudy.com/wu**.

Se viene visualizzato il messaggio di un editore sconosciuto, seleziona **Sì** per continuare.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.






Hrvatski


1 Umetnite USB adapter u USB 3.0 priključak na računalu.

2 Pritisnite kratki skočni prozor **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, a zatim **.exe** datoteku, ili idite na **This PC** (ili **My Computer**) i dvaput kliknite na **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Zatim kliknite na **Instaliraj** da biste instalirali upravljački program.

Bilješka: Ako ne možete pronaći program za postavljanje, preuzmite upravljački program skeniranjem QR koda ili posjetom web stranici **www.cudy.com/wu**.

Ako se pojavi poruka nepoznatog izdavača, odaberite **Da** za nastavak.

3 Pritisnite ikonu mreže (kao što je , , ili ) na programskoj traci. Odaberite svoju Wi-Fi mrežu, kliknite **Poveži se** i unesite lozinku.






Polski


1 Włóż adapter USB do portu USB 3.0 w komput-erze.

2 Kliknij krótkie wyskakujące okienko **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, a następnie plik **.exe** lub przejdź do **This PC** (lub **Mój komputer**) i kliknij dwukrotnie **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Em seguida, clique em **Instalar** para instalar o sterownik.

Notatka: Jeśli nie możesz znaleźć programu instalacyjnego, pobierz sterownik, skanując kod QR lub odwiedzając stronę **www.cudy.com/wu**.

Jeśli pojawi się komunikat nieznanego wydawcy, wybierz **Tak**, aby kontynuować.

3 Kliknij ikonę sieci (taką jak , , lub ) na pasku zadań. Wybierz swoją sieć Wi-Fi, kliknij **Połącz** i wprowadź hasło.






Български


1 Поставете USB адаптера в USB 3.0 порт на компютъра.

2 Щракнете върху краткото изскачащо меню **Автоматично стартиране на CD устройство: Cudy_USB_Wi-Fi** и след това върху файла **.exe** или отидете на **Този компютър** (или **Моят компютър**) и щракнете двукратно върху **CD устройство: Cudy_USB_Wi-Fi**. След това щракнете върху **Инсталиране**, за да инсталирате драйвера.

Забележка: Ако не можете да намерите програмата за настройка, моля, изтеглете драйвера, като сканирае QR кода или посетите сайта **www.cudy.com/wu**.

Ако се появи съобщение за неизвестен издател, изберете **Да** , за да продължите.

3 Щракнете върху иконата на мрежата (като , , или ) в лентата на задачите. Изберете вашата Wi-Fi мрежа, щракнете върху **Свързване** и въведете паролата.






Magyar


1 Csatlakoztassa az USB adaptert a számítógép USB 3.0 portjába.

2 Kattintson a rövid előugró **CD-meghajtó automatikus futtatása: Cudy_USB_Wi-Fi** elemre, majd a **.exe** fájlra, vagy lépjen a **Ez a számítógép** (vagy **Sajátgép**) elemre, és kattintson duplán a **CD-meghajtó: Cudy_USB_Wi-Fi** elemre. Ezután kattintson az **Install** gombra az illesztőprogram telepítéséhez.

Jegyzet: Ha nem találja a telepítőprogramot, kérjük, tölts le az illesztőprogramot a QR-kód beolvasásával vagy látogasson el a **www.cudy.com/wu** webhelyre.

Ha egy ismeretlen kiadótól származó üzenet jelenik meg, a folytatáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.

3 Kattintson a hálózat ikonjára (például , , vagy ) a tálcán. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, kattintson a **Csatlakozás** gombra, és írja be a jelszót.






Português


1 Insira o adaptador USB em uma porta USB 3.0 do computador.

2 Clique no breve pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** e depois no arquivo **.exe**, ou vá para **Este PC** (ou **Meu Computador**) e clique duas vezes em **Unidade de CD: Cudy_USB_Wi-Fi**. Em seguida, clique em **Instalar** para instalar o driver.

Observação: Se você não conseguir encontrar o programa de configuração, baixe o driver digitalizando o código QR ou visitando o site **www.cudy.com/wu**.

Se uma mensagem de editor desconhecido aparecer, selecione **Sim** para continuar.

3 Clique no ícone de rede (como , , ou ) na barra de tarefas. Selecione sua rede Wi-Fi, clique em **Conectar** e digite a senha.



Čeština

