

PlayStation Portal™

Remote player / Odtwarzacz zdalny / Dálkový herní ovladač /
Távoli lejátszó / Diaľkový herný ovládač / Naprava za igranje na daljavo /
Дистанционен плейър / Player la distanță / Daljinski kontroler /
Daljinski plejer / Συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού /
Uzaktan oynama cihazı / დისტანციური პლეიერი

Instruction Manual / Instrukcja obsługi / Návod k použití / Használati útmutató /
Návod na používanie / Priročnik za uporabo / Ръководство за ползване /
Manual de instrucțiuni / Priručnik za uporabu / Priručnik sa uputstvima /
Εγχειρίδιο χρήσης / Yönerge El Kitabı

Health and Safety

Before using the product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.



WARNING

SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, consult your doctor prior to using this product. Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing video games or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY if you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, seek medical attention.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- Keep the product at least 30 cm away from a pacemaker or other medical devices when using the network features.
- Turn off the product immediately, if you have any reason to suspect that interference is occurring with your pacemaker.
- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the product on their premises.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL



WARNING To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the material comes into contact with the skin, eyes or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor.

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.



Precautions

Player comfort

If you experience any of the following health problems, discontinue use of the product immediately. If symptoms persist, consult a doctor.

- Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
- Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the product is sitting on a flat surface, the vibration of the product during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm that may be affected by this vibration function. To enable or disable these features, from the home screen, select **Quick Menu > Settings > Controller**.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the product, be cautious of the following points. If the product hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the product to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.

- If using a product that is connected to the PlayStation®5 console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the product when it is blinking. Stop using the product immediately if you experience any discomfort or pain.

Set up and handling

- Always ensure the product, accessories, or its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not touch the connectors or insert anything into the product.
- Do not use the product, cables, or connectors if they are damaged or modified.
- Do not leave the product or accessories on the floor or in a place where it may cause someone to trip or stumble.
- Do not place the product or accessories on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not place heavy items on the product, or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not look at the screen or attempt to use the product while walking, driving or riding a bicycle as doing so could result in an accident and/or injury.
- Do not touch the product during an electrical storm when it is charging.

- Do not touch any other devices connected to the product with wet hands. Doing so may cause an electrical shock.
 - Do not expose the product, accessories or battery to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
 - Depending on the conditions of use, the product may reach temperatures of 40 °C or more. Do not touch the product for an extended period of time under these conditions. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns*.
- * Low-temperature burns are burns that occur when the skin is in contact with objects of relatively low temperatures (40 °C or more) for an extended period of time.
- Only use AC adaptors that meet the specifications provided. Using AC adaptors that do not meet these specifications may cause fire or electric shock.
 - Do not swing the product around by the cable.
 - The screen (touch screen) is made of glass. If the screen is cracked or damaged, do not touch it as it may cause injury.

Use and handling

Use the product and accessories according to the instructions in this manual. No authorisation for the analysis or modification of the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorised modification of the product will void your manufacturer's guarantee.

Use in other countries

Depending on the country or region, there are limitations on the use of certain types of radio signals. In some cases, use of the product's network features may lead to a fine or other penalty.

Moisture condensation

If the product is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console, causing the product to malfunction. Should this occur, turn off the product and leave it until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, please contact customer support.

Wireless networking feature

When using the scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorised to use.

Charging notices

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment, and other factors.
- When the product is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Screen

- Do not press your finger on the screen with excessive force. Also, do not scrape or scratch the screen with anything hard, such as metal, or anything with a sharp tip (such as a pencil or your fingernails). Any of these actions may damage or break the screen.
- Do not place the product screen-side down, as this may cause damage to the screen and sticks.
- Prolonged contact with water or dust may damage the screen and shorten its life.
- Direct exposure to sunlight may damage the product's screen. Be careful when using the product outdoors or near a window.
- A small number of pixel display defects may be present and considered normal.

- When using the product in a cold environment, you may notice shadows on the graphics or the screen may appear darker than usual. This is not a malfunction, and the screen will return to normal when the temperature goes up.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discolouring.

- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemical cloths, and other products that contain such substances.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the product.



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within the UK and EU countries larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols.


The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead.

This product contains a battery which is permanently built-in for safety, performance or data integrity reasons. The battery should not need to be replaced during the lifetime of the product and should only be removed by skilled service personnel. To ensure the correct waste treatment of the battery, please dispose of this product as electrical waste.

Charge the product

Connect to your PS5® console using the included USB cable when your console is turned on or in rest mode. Once charging begins, the product's charging status momentarily displays on the screen.

Rear



- To charge the product while in rest mode, you have to configure the settings. From the PS5 home screen, select **Settings > System > Power Saving > Features Available in Rest Mode > Supply Power to USB Ports**, and then select a setting other than **Off**.
- Use the USB cable provided with this product or with your PS5 console. When using other cables, be sure to use a USB cable that complies with USB standards. Not all USB cables will function properly.
- You can also charge the product by connecting the USB cable to a AC adapter that supports USB PD (power delivery). Please use an AC adapter with USB Type-C® that outputs at least 5 V/3 A. You might not be able to charge the product on some devices.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

The operating instructions may vary depending on the system software version in use with your PS5 console and the product.

Screen	8-inch Full HD LCD touchscreen
Input/output	USB port Headset jack
Sound	Built-in stereo speakers
Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2.4 GHz)
Charge time	Approx. 2 hours 30 minutes*
Electrical rating	5 V  3 A
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.87 V 
Battery capacity	4 370 mAh
Mass	Approx. 529 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

* This time is estimated based upon charging via the PS5 console's USB Type-C port.

System software

- The system software of the product are licensed to you under the terms of a separate end user license agreement.
For details, visit playstation.com/legal/product-ssla/.
- Always update the system software of your PS5 console and the product to the latest version.

Compliance information



This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Imported into Europe and distributed by (except the UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Inquiries related to product compliance in the EU should be sent to the manufacturer's authorised representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

For customers in the EU, UK and Türkiye. RE Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Sony Interactive Entertainment Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: <https://compliance.sony.eu>

This radio equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU/UK Declaration of Conformity. The software loaded on this radio equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU and Regulation S.I. 2017 No.1206. The software version can be found via:

select **Quick Menu** > **Settings** ⚙ > **System** > **System Software** > **Device Information**

The frequencies used by the wireless networking feature of this product are the 2.4 GHz / 5 GHz ranges.

Wireless frequency band and maximum output power:

- Proprietary 2.4 GHz: less than 10 mW
- WLAN 2.4 GHz: less than 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: less than 100 mW, W58: less than 25 mW

This radio equipment was evaluated as receiver category 1 defined in EN 300 440 V2.1.1.

The following restrictions of use apply in the countries listed in the table below.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only. Installations in road vehicles, trains and aircraft are not permitted for 5250-5350 MHz band.

Further information

User's guide

Find more detailed information about features and settings in the User's Guide.



playstation.com/rp-usersguide/

Customer support website

Find online support information such as step-by-step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



GUARANTEE

This product is covered for 12 months from date of purchase by the manufacturer's guarantee provided by Sony Interactive Entertainment Europe Limited of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Please refer to the guarantee supplied in the PS5 package for full details or visit:

<https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PlayStation Link” and “PlayStation Portal” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas korzystania z niej.

Ten produkt został zaprojektowany z najwyższą troską o bezpieczeństwo. Jednak wszelkie urządzenia elektryczne, jeśli są używane w sposób niewłaściwy, mogą być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, zaleceń i instrukcji.



OSTRZEŻENIE

ZÁCHVATY NAVOZENÉ SVĚTELNOU STIMULACÍ (FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE)

Jeśli występują u Ciebie napady padaczkowe lub masz historię takich napadów, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre osoby są wrażliwe na migające światła, geometryczne kształty i wzory, mogą mieć niewykrytą epilepsję, a także doświadczać napadów padaczkowych podczas grania w gry wideo lub oglądania treści wizualnych.

NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTĄĆ KORZYSTANIA z urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas grania w gry wideo albo oglądania treści wizualnych

i narażenia na migające światło wystąpią następujące problemy zdrowotne lub symptomy: bolesność oczu, zaburzenia widzenia, migrena, drżenie mięśni, drgawki lub inne niezamierzone ruchy, utrata wzroku, utrata świadomości lub dezorientacja.

Oprócz powyższych objawów NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTĄĆ KORZYSTANIA z urządzenia w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących objawów podczas grania: ból lub zawroty głowy, nudności, zmęczenie, objawy podobne do choroby lokomocyjnej, ból lub dyskomfort w jakiegokolwiek części ciała, takiej jak oczy, uszy, ręce, ramiona, stopy. Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

FALE RADIOWE

Fale radiowe mogą mieć wpływ na sprzęt elektroniczny lub urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca), co może prowadzić do awarii lub urazów.

- Podczas korzystania z funkcji sieciowych urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.
- Wyłącz urządzenie natychmiast, jeśli masz powód, aby podejrzewać, że powoduje ono zakłócenia pacy stymulatora.
- Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowych funkcji sieciowych (bezprzewodowa sieć LAN) skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

- Funkcji sieci bezprzewodowej nie należy używać w miejscach, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione, np. w szpitalach. Podczas korzystania z produktu na terenie placówki medycznej należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

MAGNESY I URZĄDZENIA

Ten produkt jest wyposażony w magnesy, które mogą wpływać na działanie rozruszników serca, defibrylatorów oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń ani w pobliżu osób z nich korzystających. Jeżeli korzystasz z takich urządzeń, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.

POZIOM GŁOŚNOŚCI



OSTRZEŻENIE Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Wraz z upływem czasu coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości może powodować uszkodzenie słuchu. W przypadku występowania dzwonienia, efektu stłumionego dźwięku lub jakiegokolwiek bólu w obrębie uszu należy przerwać słuchanie i udać się do lekarza. Im wyższe ustawienie głośności, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby ochronić słuch:

- Ograniczaj czas korzystania ze słuchawek lub z zestawu słuchawkowego przy wysokim ustawieniu głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu zagłuszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz.
- Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz osób mówiących w pobliżu Ciebie.

BATERIA LITOWO-JONOWA

Nie wolno używać baterii litowo-jonowych, które są uszkodzone lub przeciekają. W przypadku kontaktu substancji ze skórą, oczami lub ubraniem należy natychmiast przemyć obszar kontaktu czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią używaną w urządzeniu może spowodować poparzenia chemiczne.

URAZY MAŁYCH DZIECI

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć drobne części lub owinąć się przewodami, co może prowadzić do obrażeń lub spowodować wypadek albo awarię urządzenia.

NIE DEMONTUJ ANI NIE MODYFIKUJ PRODUKTU ANI AKCESORIÓW

Takie czynności niosą ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń.



Środki ostrożności

Komfort gracza

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy zdrowotne, natychmiast zaprzestań używania produktu. Jeśli symptomy będą się powtarzać, skontaktuj się z lekarzem.

- Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej
- Dyskomfort lub ból w częściach ciała, takich jak oczy, uszy, ręce lub ramiona

Funkcja wibracji

- Jeśli produkt znajduje się na płaskiej powierzchni, jego wibracje podczas gry mogą spowodować jego upadek, a w efekcie uszkodzenie produktu lub uraz ciała.
- Nie używaj funkcji wibracji ani funkcji efektu „Trigger”, jeśli masz jakiegokolwiek dolegliwości lub obrażenia części ciała takich jak kości, stawy lub mięśnie ręki bądź ramienia, lub takich, na które może mieć wpływ ta funkcja wibracji. Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, na ekranie głównym wybierz **Menu podręczne > Ustawienia > Kontroler**.

Wyładowania elektryczne

W przypadku korzystania ze słuchawek w środowisku o szczególnie suchym powietrzu może wystąpić szybkie i drobne wyładowanie elektrostatyczne na uszach. Jest to wynik nagromadzonej w ciele elektryczności statycznej, a nie usterka słuchawek.

Czujnik ruchu

Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu produktu należy zachować ostrożność z następujących względów. Jeśli produkt uderzy osobę lub przedmiot, może spowodować przypadkowe obrażenia lub uszkodzenia.

- Przed użyciem funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że wokół znajduje się wystarczająco dużo miejsca.
- Trzymaj produkt mocno, aby nie wyslizgnął się i nie spowodował uszkodzeń ani obrażeń.
- Jeśli używasz kontrolera podłączonego do konsoli PlayStation®5 za pomocą przewodu USB, zapewnij odpowiednią ilość miejsca dla przewodu, aby nie uderzył on osoby lub przedmiotu.

Pasek świetlny

Nie należy wpatrywać się w migający pasek świetlny na produkcie. Jeśli wystąpią u Ciebie jakiegokolwiek dolegliwości lub ból, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

Konfiguracja i obsługa

- Zawsze sprawdzaj, czy produkt, akcesoria i jego złącza są wolne od płynów, nadmiaru kurzu i małych cząsteczek.
- Nie dotykaj złączy ani nie umieszczaj w produkcie obcych przedmiotów.
- Nie używaj produktu, przewodów ani złącz, które są uszkodzone lub zmodyfikowane.

- Nie pozostawiaj produktu ani akcesoriów na podłodze lub w miejscu, w którym mogą spowodować potknięcie się lub przewrócenie.
- Nie umieszczaj produktu ani akcesoriów na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie ani przewodach, nie rzucaj produktem, nie upuszczaj go, ani w żaden inny sposób nie narażaj na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy patrzeć na ekran ani używać produktu podczas chodzenia, jazdy samochodem lub na rowerze, ponieważ może to spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
- Nie dotykaj produktu, który jest ładowany, podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie dotykaj mokrymi rękami innych urządzeń podłączonych do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem.
- W trakcie korzystania z produktu, jego przewożenia i przechowywania nie należy go wystawiać produktu, akcesoriów ani baterii na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- W zależności od warunków użytkowania produkt może osiągnąć temperaturę 40°C lub wyższą. W takich warunkach nie dotykaj produktu przez dłuższy czas. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić oparzenia niskotemperaturowe*.
- Oparzenia niskotemperaturowe to takie oparzenia, które występują, gdy skóra ma długotrwały kontakt z obiektami o względnie niskiej temperaturze (40°C lub więcej).
- Należy używać wyłącznie zasilaczy prądu zmiennego spełniających podane specyfikacje. Stosowanie niezgodnych z tymi specyfikacjami zasilaczy może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie machaj produktem, trzymając go za przewód.
- Ekran (ekran dotykowy) jest wykonany ze szkła. Jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony, nie należy go dotykać, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Używanie i obsługa

Korzystaj z urządzenia i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją. Nie udziela się upoważnienia do analizy lub modyfikacji produktu, ani do analizy i wykorzystania jego konfiguracji obwodów. Nieautoryzowana modyfikacja produktu spowoduje utratę gwarancji producenta.

Używanie w innych krajach

W zależności od kraju lub regionu istnieją ograniczenia dotyczące korzystania z niektórych rodzajów sygnałów radiowych. W niektórych przypadkach korzystanie z funkcji sieciowych produktu może prowadzić do nałożenia grzywny lub innej kary.

Kondensacja wilgoci

Jeśli produkt zostanie przyniesiony do ciepłego pomieszczenia bezpośrednio z zimnego miejsca, we wnętrzu konsoli może dojść do skraplania się wilgoci powodującej nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy wyłączyć produkt oraz poczekać, aż wilgoć wyparuje (może to potrwać kilka godzin). Jeśli konsola nadal nie będzie działać prawidłowo, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Bezprzewodowe funkcje sieciowe

W przypadku korzystania z funkcji skanowania w poszukiwaniu punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN na liście mogą pojawić się punkty dostępu

nieprzeznaczone do użytku publicznego. Połącz się tylko z takim punktem dostępu, do którego masz uprawnienia.

Powiadomienia o ładowaniu

- Ładowanie należy prowadzić w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10 °C do 30 °C. W innym otoczeniu ładowanie może przebiegać z mniejszą skutecznością.
- Bateria ma ograniczony okres użytkowania. Trwałość baterii zmniejsza się stopniowo na skutek zużycia i rosnącej długości okresu użytkowania. Okres użytkowania baterii zależy też od sposobu jej przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy jego pełne naładowanie co najmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać sprawne działanie akumulatora.

Ekran

- Nie naciskaj palcem na ekran z nadmierną siłą. Nie drap ani nie rysuj ekranu za pomocą twardych przedmiotów, na przykład metalu, lub przedmiotów z ostrą końcówką (na przykład ołówek lub paznokci). Każda z tych czynności może spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu.
- Nie umieszczaj ekranu produktu stroną do dołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu i drążków.

- Dłuższy kontakt z wodą lub pyłem może uszkodzić ekran lub skrócić jego żywotność.
- Bezpośrednie narażenie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić ekran urządzenia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu okna.
- Może być widoczna niewielka liczba nieprawidłowo świejących pikseli – jest to normalny objaw.
- Podczas korzystania z urządzenia w zimnym otoczeniu mogą pojawić się cienie na grafice lub ekran może wydawać się ciemniejszy niż zwykle. Nie jest to usterka, a ekran powróci do normy, gdy temperatura wzrośnie.

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapobiec nadmiernemu używaniu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Nie dopuszczaj do długotrwałej styczności produktu z materiałami takimi jak guma czy winyl.
- Nie używaj rozcieńczalników, benzyny ani alkoholu. Unikaj stosowania chusteczek, ściereczek poddanych obróbce chemicznej i innych produktów zawierających takie substancje.

Utylizacja zużytych produktów

Produkt jest wykonany z wielu materiałów, które mogą być poddane recyklingowi, i zawiera akumulator litowo-jonowy. Podczas utylizacji produktu należy przestrzegać przepisów lokalnych.



Jeśli widzisz któryś z tych symboli na dowolnym z naszych produktów elektrycznych, akumulatorach lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt lub akumulatory nie powinny być wyrzucane do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Zużyte produkty elektryczne można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Ponadto w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej większość sprzedawców mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska

w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych. To oznaczenie może zostać umieszczone na bateriach wraz z innymi oznaczeniami pierwiastków chemicznych.

Oznaczenie chemiczne ołowiu (Pb) pojawia się, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.


Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Ładowanie urządzenia

Podłącz urządzenie do konsoli PS5® za pomocą dołączonego przewodu USB, gdy konsola jest włączona lub znajduje się w trybie spoczynku.

Po rozpoczęciu ładowania stan ładowania urządzenia jest przez chwilę wyświetlany na ekranie.

Tył



- Aby naładować produkt w trybie spoczynku, należy skonfigurować ustawienia. Na ekranie głównym PS5 wybierz **Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku > Zasilaj porty USB**, a następnie wybierz ustawienie inne niż **Wyłączony**.
- Użyj przewodu USB dołączonego do tego produktu lub konsoli PS5. Jeśli używasz innych przewodów USB, muszą one spełniać standardy USB. Nie wszystkie przewody USB będą działać prawidłowo.
- Urządzenie można również naładować, podłączając przewód USB do zasilacza sieciowego obsługującego zasilanie USB. Użyj zasilacza sieciowego USB Type-C®, który daje prąd o wartości co najmniej 5 V/3 A. Niektóre urządzenia mogą nie być w stanie ładować urządzenia.

Parametry techniczne

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Instrukcje obsługi mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania systemu konsoli PS5 i produktu.

Ekran	8-calowy ekran dotykowy LCD Full HD
Wejście/wyjście	Port USB Gniazdo zestawu słuchawkowego
Dźwięk	Zintegrowane głośniki stereo
Sieć	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Czas ładowania	Ok. 2 godziny 30 minut*
Parametry elektryczne	5 V  3 A
Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Napięcie baterii	3,87 V 
Pojemność baterii	4 370 mAh
Waga	Ok. 529 g
Temperatura pracy	Od 5°C do 35°C

* Czas ten jest szacowany na podstawie ładowania przez port USB Type-C konsoli PS5.

Oprogramowanie systemu

- Korzystanie z oprogramowania systemu produktu odbywa się na mocy osobnej umowy licencyjnej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie playstation.com/legal/product-ssla/.
- Oprogramowanie systemu konsoli PS5 oraz oprogramowanie produktu należy zawsze aktualizować do najnowszej wersji.

Informacje dotyczące zgodności



Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import i dystrybucja w Europie (poza Wielką Brytanią):
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH /
Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. /
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony
Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive
Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment
España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor,
2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Pytania na temat zgodności produktu z normami
w UE należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela
producenta: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

For kunder i EU, Storbritannia og Tyrkia Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE

Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <https://compliance.sony.eu>

Ten sprzęt radiowy jest przeznaczony do użytku z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania wskazanymi w deklaracji zgodności UE/Wielkiej Brytanii. Oprogramowanie zainstalowane na tym sprzęcie radiowym zostało zweryfikowane pod kątem zgodności z podstawowymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE i rozporządzenia S.I. 2017 nr 1206. Wersję oprogramowania znajdziesz, wybierając **Szybkie menu > Ustawienia** ⚙ > **System > Oprogramowanie systemu > Informacje o urządzeniu**.

Częstotliwości używane przez funkcję sieci bezprzewodowej to zakresy 2,4 GHz/5 GHz.

Pasma częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

- Zastrzeżone 2,4 GHz: mniej niż 10mW.
WLAN 2,4 GHz: mniej niż 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mniej niż 100 mW,
W58: mniej niż 25 mW

Ten sprzęt radiowy był oceniany jako odbiornik kategorii W53 określony w normie PN-ETSI EN 300 440 wer. 2.2.1.

W krajach wymienionych w tabeli poniżej obowiązują następujące ograniczenia użytkowania.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Praca w paśmie 5150–5350 MHz jest ograniczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Instalacje w pojazdach drogowych, pociągach i samolotach nie są dozwolone dla zakresu 5250–5350 MHz.

Więcej informacji

Podręcznik użytkownika

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji i ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika.



playstation.com/rp-usersguide/

Strona internetowa obsługi klienta

Aby uzyskać pomoc techniczną online zawierającą szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę playstation.com/help.



Gwarancja

Ten produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Gwarancja zapewniana jest przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania. Dokładne informacje znajdziesz w gwarancji dostarczonej w opakowaniu z konsolą PS5® lub na stronie: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Prawa autorskie i znaki towarowe

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PlayStation Link” oraz „PlayStation Portal” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” i „” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Zdraví a bezpečnost

Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Rodiče a opatrovníci dětí by si měli přečíst tuto příručku v zájmu bezpečného používání.

Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na bezpečnost. U jakéhokoli elektrického zařízení ale při nesprávném použití hrozí vznik požáru, zasažení elektrickým proudem a poranění. Dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny.

VAROVÁNÍ

ZÁCHVATY NAVOZENÉ SVĚTELNOU STIMULACÍ (FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE)

Pokud trpíte epilepsií nebo míváte záchvaty, poraďte se před používáním tohoto produktu s lékařem. Některé osoby jsou citlivé na světelné záblesky či blikající světla nebo geometrické tvary a vzory, mohou nevědomě trpět epilepsií a může u nich docházet k epileptickým záchvatům při hraní videoher či sledování videí.

Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT a obrať se na svého lékaře, pokud při vystavení světelným zábleskům či blikajícím světlům nebo jiné světelné stimulaci během hraní videoher či sledování videí vykazujete následující zdravotní problémy a příznaky: bolest očí, poruchy vidění, migrénu, záškuby svalů, záchvaty křečí nebo další bezděčné pohyby, výpadky paměti, ztrátu vědomí nebo zmatenost či dezorientaci.

Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT, pokud kromě výše uvedeného během hraní zaznamenáš kterýkoli z následujících příznaků: bolest hlavy, závrať, nevolnost, únavu, příznaky podobné kinetóze nebo nepohodlí či bolesti v jakékoli části těla (oči, uši, ruce, paže, nohy). Pokud tento stav přetrvává, vyhledej lékaře.

RADIO TALASI

Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronické přístroje a zdravotnické prostředky (například kardiostimulátory), což může způsobit jejich poruchu a zapříčinit případná zranění.

- Při používání síťových funkcí udržujte produkt alespoň 30 cm od kardiostimulátoru nebo jiných zdravotnických zařízení.
- Nabydete-li podezření, že produkt způsobuje rušení kardiostimulátoru, okamžitě jej vypněte.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku předtím, než začnete používat bezdrátové síťové funkce (bezdrátová síť LAN).
- Nepoužívejte funkci bezdrátové sítě v oblastech, kde je bezdrátová síť zakázaná, například v nemocnicích. Pokud konzoli používáte v prostorách zdravotnického zařízení, dodržujte jeho předpisy.

MAGNETY A ZAŘÍZENÍ

Součástí tohoto produktu jsou magnety, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, defibrilátorů a programovatelných ventilů (shuntů) či dalších zdravotnických zařízení. Zamezte blízkému kontaktu tohoto produktu s těmito zařízeními nebo osobami, které tato zařízení používají. Používáte-li uvedená zdravotnická zařízení, před použitím tohoto produktu se nejprve poraďte se svým lékařem.

ÚROVEŇ HLASITOSTI



VAROVÁNÍ Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.

Pokud jsou sluchátka či sluchátka s mikrofonom používána při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době vám stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k poškození sluchu. Pokud vám bude zvonit v uších nebo v nich pocítíte jakékoli nepohodlí či uslyšíte tlumené hlasy, ukončete poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu. Abyste si chránili sluch:

- Omezte dobu, po kterou používáte sluchátka nebo sluchátka s mikrofonom při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost proto, abyste přehlušili zvuky z okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit lidi ve své blízkosti.

LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE

Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi. Pokud látka přijde do styku s kůží, očima nebo oblečením, okamžitě postiženou oblast omyjte studenou vodou a obraťte se na lékaře.

Baterie používaná v tomto zařízení může při nesprávné manipulaci představovat riziko vzniku požáru nebo poleptání.

ZRANĚNÍ MALÝCH DĚTÍ

Produkt udržujte mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou spolknout malé díly nebo se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závalu.

KONZOLI A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE ZAKÁZÁNO ROZEBÍRAT A UPRAVOVAT

Hrozí riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo úrazu.



Bezpečnostní opatření

Herní pohodlí

Jakmile zaznamenáte jakékoli z následujících zdravotních potíží, okamžitě přestaňte produkt používat. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.

- Závrať, nevolnost, únava nebo symptomy podobné kinetóze
- Nepohodlí nebo bolesti v částech těla, jako jsou oči, uši, ruce nebo paže

Vibrační funkce

- Pokud je produkt umístěn na rovném povrchu, může kvůli vibracím, ke kterým dochází během hraní, spadnout, což může mít za následek poruchu nebo zranění.
- Nepoužívejte vibrační funkci ani funkci efektu spouště, pokud máte nemoc či poranění částí těla, jako jsou kosti, klouby nebo svaly na ruce či pažích, na které může mít tato vibrační funkce vliv. Tyto funkce můžete zapnout nebo vypnout tak, že na domovské obrazovce vyberete možnost **Rychlá nabídka > Nastavení > Ovladač**.

Statický otřes

Při používání sluchátek s mikrofonom nebo sluchátek v obzvláště suchém ovzduší můžete někdy pocítit malý a rychlý (statický) náraz do uší. Jedná se o důsledek statické elektřiny nahromaděné v těle a nejedná se o poruchu sluchátek s mikrofonom nebo sluchátek.

Senzor pohybu

Při používání funkce detekce pohybu, kterou produkt nabízí, dbejte na následující body. Zasáhne-li produkt osobu nebo objekt, může způsobit zranění či škodu.

- Před použitím funkce detekce pohybu se ujisti, že kolem sebe máš dostatek místa k pohybu.
- Držte produkt pevně, aby vám nevyklouzl z rukou a nezpůsobil škodu nebo zranění.

- Používáte-li ovladač připojený ke konzoli PlayStation®5 prostřednictvím kabelu USB, ujistěte se, že je kolem kabelu dostatek prostoru, aby nezasáhl nějakou osobu nebo objekt.

Světelná lišta

Nedívejte se upřeně na světelnou lištu na produktu, když bliká. Produkt okamžitě přestaňte používat, pokud začnete vnímat jakékoli nepohodlí či bolest.

Nastavení a manipulace

- Vždy dbejte na to, aby na produktu, příslušenství a jejich konektorech nebyly kapaliny, nadměrné množství prachu ani drobné částice.
- Nedotýkejte se konektorů a nic do produktu nevkládejte.
- Nepoužívejte produkt, kabely ani konektory, pokud jsou poškozené nebo jakkoli pozměněné.
- Nenechávejte produkt ani příslušenství na podlaze nebo tam, kde na ně může někdo šlápnout nebo o ně zakopnout.
- Nepokládejte produkt ani příslušenství na nestabilní, nakloněné nebo vibrující povrchy.
- Na produkt ani kabely nepokládejte těžké předměty, neházejte s ním, nepouštějte ho na zem ani ho jinak nevystavujte silným fyzickým nárazům.
- Nesledujte obrazovku a nepokoušejte se produkt používat během chůze, řízení nebo jízdy na kole. Mohlo by dojít k nehodě a/nebo zranění.

- Během bouřky se nedotýkejte produktu, pokud se právě nabíjí.
- Nedotýkejte se mokřýma rukama žádného zařízení připojeného k produktu. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Produkt, příslušenství a baterii během provozu, přepravy i skladování nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- V závislosti na podmínkách používání může teplota produktu vzrůst na 40 °C či více. Pokud se produkt nachází v těchto podmínkách, nedotýkejte se ho na dlouhou dobu. Delší kontakt za těchto podmínek může způsobit popáleniny relativně nízkou teplotou*.
- *K těmto popáleninám dochází tehdy, dotýká-li se kůže po delší dobu předmětů o relativně nízkých teplotách (40 °C nebo více).
- Používejte pouze adaptéry AC, které splňují uvedené specifikace. Používání adaptérů AC, které tyto specifikace nesplňují, může způsobit požár či zásah elektrickým proudem.
- Nehoupejte produktem drženým za kabel.
- Obrazovka (dotykový displej) je ze skla. V případě prasknutí nebo poškození obrazovky se jí nedotýkejte, mohlo by dojít k poranění.

Používání a manipulace

Produkt a příslušenství používejte podle pokynů v tomto návodu. Neposkytujeme žádné oprávnění k analýze či úpravám produktu ani k analýze a použití konfigurací jeho obvodů. Neoprávněné úpravy produktu vedou ke zneplatnění záruky výrobce.

Používání v jiných zemích

V závislosti na zemi nebo oblasti platí omezení týkající se využití určitých typů rádiových signálů. V některých případech může používání síťových funkcí produktu vést k pokutě nebo jinému trestu.

Kondenzace vlhkosti

Jestliže produkt přenesete ze studeného místa přímo do tepla, může v něm kondenzovat vlhkost, což může vést k poškození. Pokud k tomu dojde, produkt vypněte a nepoužívejte ho, dokud se vlhkost nevypaří (to může trvat několik hodin). Pokud poté konzole stále nefunguje správně, obraťte se na zákaznickou podporu.

Bezdrátové síťové funkce

Při výběru přístupového bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím hledací funkce se vám mohou ukázat přístupové body, které nejsou určeny veřejnosti. Připojujte se pouze k přístupovému bodu, který jste oprávněni používat.

Upozornění při nabíjení

- Nabíjení provádějte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a časem bude životnost baterie postupně klesat. Životnost baterie se rovněž liší v závislosti na způsobu skladování, stavu použití, prostředí a dalších faktorech.
- Když produkt delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abyste zajistili funkčnost baterie.

Obrazovka

- Netlačte prstem zbytečně silně na displej. Stejně tak nepřetlačujte ani neškrábejte po displeji ničím tvrdým, například kovem, ani ničím s ostrou špičkou (například tužkou nebo nehty). Všechny tyto činnosti mohou displej poškodit nebo rozbít.
- Nepokládejte produkt displejem dolů, může dojít k poškození displeje a páček.
- Delší kontakt s vodou nebo prachem může poškodit displej a zkrátit jeho životnost.
- Vystavení přímému slunci může poškodit displej produktu. Dávejte si pozor při používání produktu venku nebo u okna.
- Můžete narazit na malé množství špatně fungujících pixelů v displeji. Jedná se o běžný jev.

- Při používání produktu v chladném prostředí můžete zaznamenat stíny v grafice nebo na displeji nebo displej může působit tmavším dojmem. Nejedná se o poruchu a displej se po přechodu do vyšších teplot vrátí do normálu.

Péče a čištění

Dodržováním následujících opatření pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

- Zabraňte tomu, aby se po delší dobu produktu dotýkala pryž nebo vinyl.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol. Vyhněte se vlhčeným ubrouskům, chemicky ošetřeným hadříkům a dalším produktům, které tyto látky obsahují.

Recyklace produktu na konci životnosti

Produkt je vyroben z mnoha materiálů, které je možné recyklovat, a obsahuje lithium-iontovou baterii. Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů.



Pokud uvidíte jakýkoli z těchto symbolů na jakémkoli z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v EU, Spojeném království, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. Ve Spojeném království a zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obratě se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí

v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly.

Chemický symbol pro olovo (Pb) bude uveden, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova.


Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Nabíjení produktu

Produkt připojte k zapnuté konzoli PS5® v režimu odpočinku pomocí kabelu USB, který je součástí balení.

Po spuštění nabíjení se stav nabíjení produktu dočasně zobrazí na jeho displeji.

Zadní strana



- Pokud chcete produkt nabíjet, když je konzole v režimu odpočinku, musíte nakonfigurovat nastavení. Na domovské obrazovce konzole PS5 vyberte možnost **Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku > Napájet porty USB** a pak vyberte jakoukoli jinou hodnotu než **Vypnuto**.
- Použijte kabel USB dodávaný s tímto produktem nebo s konzolí PS5. Pokud použijete jiný, je třeba používat kabel USB, který splňuje standardy USB. Ne všechny kabely USB budou fungovat správně.
- Produkt můžete také nabíjet tak, že jej prostřednictvím kabelu USB připojíte k adaptéru AC, který podporuje technologii USB PD (Power Delivery). Použijte adaptér AC vybavený konektorem USB Type-C® s výstupem alespoň 5 V / 3 A. Produkt možná nebudete moci nabíjet prostřednictvím všech zařízení.

Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Provozní pokyny se mohou lišit v závislosti na verzi systémového softwaru, kterým jsou vybaveny konzole PS5 a produkt.

Obrazovka	8palcový dotykový Full HD LCD displej
Vstup/výstup	Port USB Zástrčka pro sluchátka s mikrofonom
Zvuk	Vestavěné stereo reproduktory
Síť	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Doba nabíjení	Přibl. 2 hodiny a 30 minut*
Elektrický výkon	5 V  3 A
Typ baterie	Vestavěná lithium-iontová baterie
Napětí baterie	3,87 V 
Kapacita baterie	4 370 mAh
Hmotnost	Přibližně 529 g
Provozní teplota	5 až 35 °C

* Tato doba je jen odhad založený na nabíjení prostřednictvím portu USB Type-C konzole PS5.

Systémový software

- Systémový software produktu je vám přidělen ve formě licence podle podmínek samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Podrobnosti naleznete na stránce playstation.com/legal/product-ssla/.
- Systémový software konzole PS5 a produktu vždy aktualizujte na nejnovější verzi.

Informace ohledně souladu s předpisy



Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Dovoz do Evropy a distribuce (s výjimkou Spojeného království): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Dotazy týkající se shody produktů v EU zasílejte autorizovanému zástupci výrobce, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Spotřebitelům v EU, Spojeném království a Turecku

Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobnosti lze získat na následující URL: <https://compliance.sony.eu>

Toto radiovybavení je určeno k použití se schválenou verzí (verzemí) softwaru uvedenými v Prohlášení o shodě EU/UK. Software nainstalovaný v tomto radiozařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU a nařízení S.I. 2017 No.1206. Verzi softwaru naleznete následujícím způsobem: vyberte možnost **Rychlá nabídka > Nastavení**  **> Systém > Systémový software > Informace o zařízení.**

Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce tohoto produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz / 5 GHz.

Pásmo bezdrátové frekvence a maximální výstup:

- Vlastní 2,4 GHz: méně než 10 mW.
WLAN 2,4 GHz: méně než 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: méně než 100 mW,
W58: méně než 25 mW.

Toto radiovybavení bylo označeno jako přijímač 1. kategorie podle definice EN 300 440 V2.1.1.

Tato omezení použití platí pro země uvedené v tabulce níže.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Provoz v pásmu 5 150–5 350 MHz je omezen pouze na domácí použití. Není povoleno používat pásmo 5 250–5 350 MHz ve vozidlech, vlacích nebo letadlech.

Další informace

Uživatelská příručka

Podrobnější informace o funkcích a nastaveních naleznete v uživatelské příručce.



playstation.com/rp-usersguide/

Webová stránka zákaznické podpory

Informace o online podpoře, jako jsou řešení problémů krok za krokem nebo nejčastější dotazy, najdete na stránce playstation.com/help.



Záruka

Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce (společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království) stanovená na dobu 12 měsíců od jeho zakoupení. Úplné informace viz záruční list přiložený v balení konzole PS5® nebo na webu:
<https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Autorská práva a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ a „PlayStation Portal“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a  jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Egészség és biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek útmutatóit. Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is belelapozhass. A gyermekek szüleinek vagy gondviselőinek el kell olvasniuk az útmutatót a biztonságos használat érdekében.

A terméket a biztonság maximális szem előtt tartásával fejlesztették ki. Nem megfelelő használat esetén azonban – mint minden elektromos készülék – tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. Tartsd be az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és utasítást.

FIGYELEM!

FÉNYHATÁSOK ÁLTAL KIVÁLTOTT ROHAMOK (FÉNYÉRZÉKENY EPILEPSZIA)

Ha epilepsziás vagy, illetve volt már rohamod, a termék használata előtt egyeztess az orvosoddal. Vannak olyan emberek, akik érzékenyek a környezetükben megjelenő villogó vagy vibráló fényekre, geometriai alakzatokra vagy mintákra. Ezt rejtett epilepszia is okozhatja, és ilyenkor akár a videojátékok vagy a videótartalmak megtekintése is kiválthat epilepsziás rohamot.

AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT, ha a következő egészségügyi problémák vagy tünetek bármelyikét tapasztalod villogó vagy vibráló fény vagy egyéb fényhatások esetén videojátékok vagy videótartalmak megtekintése közben: szemfájdalom, megváltozott látóképesség, migrén, izomrángás, görcsroham vagy egyéb önkéntelen mozgás, ájulás, eszméletvesztés, zavartság vagy tájékozódási zavar.

A fentiek mellett akkor is AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT, ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod: szédülés, hányinger, fáradtság, a tengeribetegséghez hasonló tünetek, kellemetlen érzés vagy fájdalom egy testrészben (pl. szem, fül, kéz, kar) játék közben. Ha ez az állapot nem múlik el, kérj orvosi segítséget.

RÁDIÓHULLÁMOK

A rádióhullámok zavarhatják az elektronikus eszközök vagy az orvostechnikai eszközök (például szívritmus-szabályozók) működését, ami működési zavarokhoz, illetve adott esetben sérülésekhez vezethet.

- A hálózati funkciók használatakor a termék legalább 30 cm távolságra legyen a szívritmus-szabályozóktól vagy más orvosi eszközöktől.
- Haladéktalanul kapcsold ki a terméket, ha bármilyen okból azt gyanítod, hogy zavarja a szívritmus-szabályozódat.
- Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvostechnikai eszközt viselsz, akkor a vezeték nélküli hálózati funkció (vezeték nélküli hozzáférési pont) használata előtt érdeklődj orvosodnál vagy orvostechnikai eszközöd gyártójánál.
- Ne használd a vezeték nélküli hálózati funkciót olyan területeken, ahol a vezeték nélküli hálózat használata tilos, például kórházakban. Tartsd be azoknak az egészségügyi intézményeknek az előírásait, amelyek létesítményeiben a terméket használsz.

MÁGNESEK ÉS ESZKÖZÖK

A termék mágneseket tartalmaz, amelyek megzavarhatják a pacemaker, defibrillátorok és programozható shunt szelepek vagy egyéb orvosi eszközök működését. Ne helyezd a terméket ilyen orvosi eszközök vagy ezeket használó személy közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használasz, konzultálj kezelőorvosoddal a termék használata előtt.

HANGERŐSZINT



FIGYELEM! Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú időn keresztül nagy hangerővel.

Ha nagy hangerővel használsz egy headsetet vagy fejhallgatót, maradandó halláskárosodást szenvedhetsz. Állítsd a hangerőt biztonságos szintre. Idővel az egyre hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt tehet a hallásodban. Ha cseng a füled, kellemetlen érzést észlelsz a füledben vagy tompa a beszéded, hagyd abba a headset/fejhallgató használatát, és vizsgáld meg a hallásodat. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb befolyásolhatja a hallásodat. A halláskárosodás megelőzése érdekében:

- Csak rövid ideig használd nagy hangerő mellett a headsetet vagy a fejhallgatót.
- Ne növeld a hangerőt a környezeti zaj kizárására.
- Csökkentsd a hangerőt, ha nem hallod a közelben tartózkodók beszédét.

LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR

Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó lítiumion-akkumulátorokat. Ha az anyag a bőröddel, szemeddel vagy a ruháddal érintkezik, azonnal öblítsd le az érintett területet tiszta vízzel, és fordulj orvoshoz.

Az ebben az eszközben használt akkumulátor helytelen kezelés esetén tűzveszélyes lehet, vagy kémiai égést okozhat.

KISGYERMEKEK SÉRÜLÉSEI

A terméket tartsd távol kisgyermektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek lenyelik az alkatrészeket vagy maguk köré tekerik a kábeleket, ami személyi sérülést, balesetet vagy az eszköz működési hibáját okozhatja.

SOHA NE SZERELD SZÉT ÉS NE VÉGEZZ MÓDOSÍTÁST A TERMÉKEN VAGY A TARTOZÉKAIN

Fennáll a tűz, áramütés és sérülés veszélye.



Óvintézkedések

A játékos kényelme

Ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyikét észleled, azonnal hagyd abba a vezérlő használatát. Ha továbbra is fennállnak a tünetek, fordulj orvoshoz.

- A tengeribetegséghez hasonló szédülés, hányinger, vagy fáradtság
- Kényelmetlenség- vagy fájdalomérzés egy testrészénél, pl. szem, fül, kéz, kar

Rezgés funkció

- Ha a termék vízszintes felületen van elhelyezve, a vezérlő rezgése játék közben annak leeséséhez vezethet, ami sérülést vagy hibás működést okozhat.
- Ne használd a rezgés vagy a ravaszhatás funkciót, ha valamelyik testrészedben, például a karod vagy kézfejed csontozatában, ízületeiben vagy izomzatában bármilyen betegség vagy sérülésed van, amelyre hatással lehet a rezgés funkció. Ezen funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához válaszd a Gyorsmenü > Beállítások > Beállítások elemet.

Statikus áramütés

Ha a headsetet vagy fülhallgatót különösen száraz levegőn használja, előfordulhat, hogy néha egy kis és gyors (statikus) áramütés éri a fülét. Ezt a testben felgyülemlett statikus elektromosság, nem pedig a headset vagy a fülhallgató hibás működése okozza.

Mozgásérzékelő

A termék mozgásérzékelő funkciójának használata közben ügyelj a következőkre. Ha a termék személynek vagy tárgynak ütközik, az sérülést vagy kárt okozhat.

- A mozgásérzékelő-funkció használata előtt győződj meg róla, hogy van elegendő mozgástér a vezérlő körül.
- Markold meg erősen a terméket, hogy ne tudjon kicsúszni a kezedből, és ne tudjon kárt vagy sérülést okozni.

- Ha a PlayStation®5 konzolhoz USB-kábellel csatlakoztatva használod a vezérlőt, gondoskodj róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a kábel elhelyezéséhez, nehogy személyeknek vagy tárgyknak ütközzön.

Fénysáv

Ne nézz meredten a terméken látható fénysávra, ha az villog. Azonnal hagyj abba a termék használatát, ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz.

Beállítás és kezelés

- Mindig ügyelj arra, hogy a termék, a kiegészítő eszközök és a csatlakozók mentesek a folyadéktól, a felesleges portól és az apró részecskéktől.
- Ne érintsd meg a csatlakozókat, és ne helyezz idegen tárgyakat a csatlakozókba.
- Ne használd a terméket, a kábeleket vagy az aljzatokat, ha azok sérültek vagy módosítottak.
- Ne hagyd a terméket vagy a kiegészítő eszközöket a földön, vagy olyan helyen, ahol valaki áteshet rajta.
- Ne helyezd a terméket vagy a kiegészítő eszközöket instabil, ferde, vagy rázkódásnak kitett felületre.
- Ne helyezz nehéz tárgyakat a termékre és a kábelekre, ne dobáld és ne ejtsd le a terméket, és ügyelj arra, hogy ne érje más erős fizikai behatás sem.
- Ne nézz a képernyőre, és ne próbáld meg használni a terméket gyaloglás, vezetés vagy kerékpározás közben, mert fennáll a baleset és/vagy sérülés veszélye.

- Ne érintsd meg a terméket villámlással járó vihar közben, amikor töltődik.
- Ne nyúlj nedves kézzel a termékhez csatlakoztatott egyéb eszközökhöz. Ez áramütést okozhat.
- Használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a terméket, a kiegészítő eszközöket vagy az akkumulátort magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- A felhasználási körülményektől függően a termék elérheti a 40 °C-os vagy annál magasabb hőmérsékletet. Ilyen körülmények között hosszabb ideig ne érintsd meg a terméket. A hosszabb érintkezés alacsony hőmérsékletű égést okozhat*.
- Alacsony hőmérsékletű égésnek azt nevezzük, amely akkor történik, amikor a bőr viszonylag alacsonyabb hőmérsékletű (40 °C vagy melegebb) tárgyakkal érintkezik hosszabb ideig.
- Csak olyan AC-adaptereket használj, amelyek megfelelnek a mellékelt előírásoknak. Az ezeknek az előírásoknak nem megfelelő AC-adapterek használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne lengesd a terméket a kábelénél fogva.
- A képernyő (érintőképernyő) üvegből készült. Ha a képernyő megrepedt vagy sérült, ne nyúlj hozzá, mert sérülést okozhat.

Használat és kezelés

A jelen kézikönyv utasításai szerint használd a terméket és a tartozékokat. A termék vizsgálata és módosítása, illetve az áramköri konfiguráció vizsgálata és használata nem engedélyezett. A termék jogosulatlan módosítása a gyártói garancia érvénytelenségét vonja maga után.

Használat más országokban

Országtól vagy régiótól függően bizonyos típusú rádiójelek használatára korlátozások vannak érvényben. Bizonyos esetekben a termék hálózati funkcióinak használata bírságot vagy egyéb büntetést vonhat maga után.

Nedvesség kicsapódása

Ha a terméket hideg környezetből közvetlenül meleg környezetbe helyezed, a konzolban nedvesség csapódhat le, ami hibás működéshez vezethet. Ebben az esetben kapcsold ki a terméket és várj, amíg a nedvesség el nem párolog (ez több órát is igénybe vehet). Ha a konzol továbbra sem működik megfelelően, fordulj az ügyfélszolgálathoz.

Vezeték nélküli hálózati funkció

Ha a hálózatkeresési funkciót használod a vezeték nélküli hozzáférési pont kiválasztásához, a nem nyilvános hozzáférési pontok is láthatóak lehetnek. Csak olyan hozzáférési ponthoz csatlakozz, amelynek használatára jogosult vagy.

Töltési figyelmeztetések

- Az eszköz töltését olyan helyen végezzük, ahol a környezeti hőmérséklet 10 °C és 30 °C között van. Egyéb feltételek mellett lehetséges, hogy a töltés nem elég hatékony.
- Az akkumulátorok élettartama véges. Az akkumulátorok élettartama idővel és a használat során fokozatosan csökken. Az akkumulátor élettartama a tárolási módszertől, a használat módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem használod, akkor működőképességének megőrzése érdekében ajánlatos legalább évente egyszer teljesen feltölteni.

Képernyő

- Ne nyomd az ujjaid túlságosan erősen a képernyőre. Továbbá ne kapard vagy karcold meg a képernyőt semmilyen kemény, például fém vagy éles hegyű tárgygal (például ceruzával vagy körömmel). Ezen műveletek károsíthatják vagy betörhetik a képernyőt.
- Ne helyezd a terméket a képernyővel lefelé, mert ez a képernyő és a karok sérülését okozhatja.
- A vízzel vagy porral való tartósabb érintkezés károsíthatja a képernyőt, és rövidítheti élettartamát.
- A közvetlen napfénynek való közvetlen kitettség károsíthatja a termék képernyőjét. Légy óvatos, ha a terméket kültéren vagy ablak közelében használod.
- Előfordulhat néhány képpontmegjelenítési hiba, amelyek normálisnak tekinthetők.

- Ha a terméket hideg környezetben használod, előfordulhat, hogy árnyékok jelennek meg a grafikán, vagy a képernyő a szokásosnál sötétebbnek tűnik. Ez nem üzemzavar, és a képernyő visszatér a normál állapotba, ha a hőmérséklet emelkedik.

Ápolás és tisztítás

Az alábbi óvintézkedések követésével elkerülheted a termék külső burkolatának károsodását és elszíneződését.

- Ne érintkezzon hosszabb ideig gumi vagy vinil anyag a termékkel.
- Ne használj hígítót, benzint vagy alkoholt. Kerüld a törlőkendők, vegyszeres kendők és egyéb ilyen anyagokat tartalmazó termékek használatát.

A termék újrahasznosítása az életciklusa végén

A termék számos olyan anyagból készül, amelyek újrahasznosíthatók, illetve lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termék ártalmatlanításakor be kell tartani a helyi előírásokat.



Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos termékünkön, akkumulátorunkon vagy azok csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, az Egyesült Királyság, Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az szelektív gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén a hulladék elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól is ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon keresztül. Az EU országaiban és az Egyesült Királyságban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Érdeklődj a helyi viszonteladónál, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad leadni kívánt termék esetében. Ha így teszel, elősegíted

a természeti kincsek megővését és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását. Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet további kémiai jelölésekkel együtt.

Az ólom vegyjele (Pb) akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot tartalmaz.


Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, teljesítmény- és adatintegritási okokból fixen rögzített. Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása érdekében a terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.

A termék töltése

Csatlakoztasd a mellékelt USB-kábelt a PS5® konzolhoz, ha a konzol be van kapcsolva vagy pihenő üzemmódban van.

A töltés megkezdése után a termék töltési állapota rövid időre megjelenik a képernyőn.

Hátsó rész



- Ahhoz, hogy a terméket akkor is tölthesd, amikor az pihenő üzemmódban van, konfigurálnod kell a beállításokat. A PS5 kezdőképernyőjén válaszd a **Beállítások > Rendszer > Energiatakarékosság > Pihenő üzemmódban elérhető funkciók > USB-aljzatok tápellátása**, lehetőséget, majd válassz egy másik beállítást a **Ki** helyett.
- Használd a termékhez vagy a PS5 konzolhoz mellékelt USB-kábelt. Más kábelek használatakor ügyelj arra, hogy az USB-szabványoknak megfelelő USB-kábelt használj. Nem minden USB-kábel működik megfelelően.
- A terméket úgy is töltheted, hogy az USB-kábelt egy USB PD (Power Delivery) funkciót támogató AC-adapterhez csatlakoztasd. Kérjük, olyan USB Type-C® típusú AC-adaptert használj, amely legalább 5 V/3 A feszültséget bocsát ki. Előfordulhat, hogy egyes eszközökön nem tudod feltölteni a terméket.

Termékjellemzők

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

A kezelési utasítások a PS5 konzolhoz használt rendszerszoftver verziójától és a terméktől függően változhatnak.

Képernyő	8 hüvelykes full-HD LCD-érintőképernyő
Bemenet/kimenet	USB-aljzat Headset csatlakozója
Hang	Beépített sztereó hangszórók
Hálózati kapcsolat	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Töltési idő	Kb. 2 óra 30 perc*
Elektromos besorolás	5 V  3 A
Akkumulátor típusa	Beépített lítium-ion akkumulátor
Akkumulátorfeszültség	3,87 V 
Akkumulátor kapacitása	4 370 mAh
Tömeg	Kb. 529 g
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

* Ez az idő a PS5 konzol USB Type-C aljzatán keresztül történő töltésen alapul.

Rendszerszoftver

- A termék rendszerszoftverének licencére egy külön végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak. A részletekért látogass el a playstation.com/legal/product-ssla/ oldalra.
- Mindig frissítsd a PS5 konzol rendszerszoftverét, valamint a terméket a legújabb verzióra.

Megfelelőégi információk



A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európai importőr és forgalmazó (az Egyesült Királyság kivételével): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Az Európai Unióban a termék megfelelőségével kapcsolatos kérdésekben a gyártó meghatalmazott képviselője illetékes: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Az európai uniós, egyesült királyságbeli és török vásárlók részére

RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat

A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. További információkat a következő weboldalon találhatsz: <https://compliance.sony.eu>

A rádióberendezés csak az EU/Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatában megjelölt, jóváhagyott szoftververziókkal használható. A rádióberendezésre telepített szoftver hivatalosan is megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint az S.I. 2017. évi 1206. sz. rendelet (Regulation S.I. 2017 No.1206) követelményeinek. A szoftververzió megtekintéséhez: válassz a **Gyorsmenü > Beállítások** > **Rendszer > Rendszerszoftver > Eszközadatok**.

A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es/5 GHz-es tartományt használ.

Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény:

- Saját fejlesztésű 2,4 GHz: legfeljebb 10m W.
WLAN 2.4 GHz: 100 mW-nál kisebb
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: legfeljebb 100 mW,
W58: legfeljebb 25 mW

Ezt a rádióberendezést az EN 300 440 V2.1.1.1 szabványban meghatározott 1. kategóriájú vevőkészülékként értékelték.

Az alábbi táblázatban felsorolt országokban a következő felhasználási korlátozások érvényesek.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Az 5150–5350 MHz tartományban való használat kizárólag beltérben lehetséges. Az 5250–5350 Mhz-es tartomány nem megengedett közúti gépjárművek, vonatok és repülőgépek esetén.

További információk

Felhasználói útmutató

A funkciókkal és beállításokkal kapcsolatos részletesebb információkat a Felhasználói útmutatóban találsz.



playstation.com/rp-usersguide/

Az ügyfélszolgálat weboldala

Online támogatási információkat, például részletes hibaelhárítási útmutatókat és gyakran ismételt kérdéseket a playstation.com/help weboldalon találsz.



Garancianyilatkozat

A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik, amelyet a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom biztosít. További részletekért tekintse át a PS5® csomagolásában található garancialevelet vagy látogasson el ide: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Szerzői jog és védjegy

„PS”-a, „PlayStation”, „PS5”, „PlayStation Link” és „PlayStation Portal” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „SONY” és a(z) „” a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a všetky návody ku kompatibilnému hardvéru. Pokyny si uchovajte na budúce použitie. Tento návod by si v záujme bezpečného používania mali prečítať rodičia alebo opatrovníci detí.

Tento produkt bol navrhnutý s maximálnym zreteľom na bezpečnosť. V prípade každého elektrického zariadenia však pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia. Dodržiavajte všetky upozornenia, opatrenia a pokyny.

UPOZORNENIE

ZÁCHVATY VYVOLANÉ SVETELNOU STIMULÁCIOU (FOTOSENZITÍVNA EPILEPSIA)

Ak trpíte epilepsiou alebo sa u vás v minulosti vyskytli záchvaty, pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojim lekárom. Niektorí jednotlivci sú citliví na blikajúce alebo mihajúce sa svetlá či geometrické tvary a vzory, môžu trpieť nezistenou epilepsiou a môžu mať epileptické záchvaty pri hraní videohier alebo sledovaní video obsahu.

OKAMŽITE PRERUŠTE POUŽÍVANIE a poraďte sa so svojim lekárom, ak sa pri vystavení blikajúcim alebo zábleskovým svetlám alebo iným svetelným podnetom počas hrania videohier alebo sledovaní videoobsahu vyskytnú niektoré z nasledujúcich zdravotných problémov alebo príznakov: bolesť očí, poruchy videnia, migréna, šklbanie svalov, krčie alebo iné mimovoľné pohyby, výpadky pamäte, strata vedomia alebo zmätenosť či dezorientácia.

Okrem vyššie uvedeného okamžite PRERUŠTE POUŽÍVANIE, ak sa u vás pri hraní vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, vyčerpanosť, príznaky podobné príznakom kinetózy alebo nepríjemný pocit či bolesť v jednej z častí tela, ako sú oči, uši, ruky, paže, nohy. Ak stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

RÁDIOVÉ VLNY

Rádiové vlny môžu ovplyvniť elektronické zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky (napríklad kardiostimulátory), čo môže viesť k poruchám a možným zraneniam.

- Keď používate sieťové funkcie, udržiajte produkt aspoň 30 cm od kardiostimulátora alebo iných zdravotníckych pomôcok.
- Ak máte akýkoľvek dôvod predpokladať, že dochádza k rušeniu s vašim kardiostimulátorom, okamžite vypnite produkt.
- Ak používate kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke pomôcky, pred použitím funkcie bezdrôtovej siete (bezdrôtová sieť LAN) sa poraďte so svojim lekárom alebo výrobcom svojej zdravotníckej pomôcky.
- Nepoužívajte funkciu bezdrôtovej siete v oblastiach, kde je používanie bezdrôtových sietí zakázané, napríklad v nemocniciach. Pri používaní produktu v priestoroch zdravotníckych zariadení dodržiavajte ich predpisy.

MAGNETY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Tento produkt obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov, defibrilátorov a programovateľných shuntových ventilov alebo iných zdravotníckych pomôcok. Neumiestňujte tento produkt do blízkosti takýchto zdravotníckych pomôcok alebo osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Ak používate takéto zdravotnícke pomôcky, pred použitím tohto produktu sa najprv poraďte so svojím lekárom.

ÚROVEŇ HLASITOSTI



UPOZORNENIE Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Ak sa slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na uši používajú pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k trvalej strate sluchu. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Po istom čase sa vám čoraz vyššia úroveň hlasitosti môže zdať normálna, v skutočnosti sa vám však poškodzuje sluch. V prípade zvonenia v ušiach alebo ak počujete len tlmené zvuky, prestaňte slúchadlá používať a požiadajte o vyšetrenie sluchu. Čím je hlasitosť vyššia, tým skôr môže nastať porucha vášho sluchu. Ako si chrániť sluch:

- Obmedzte dĺžku času, počas ktorého používate slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na vysokej hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitosť s cieľom potlačiť hluk prostredia.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí rozprávajú vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA

Nemanipulujte s poškodenými alebo vytekajúcimi lítium-iónovými batériami. Ak sa materiál dostane do kontaktu s vašou pokožkou, očami alebo oblečením, okamžite opláchnite dotknutú oblasť čistou vodou a poraďte sa so svojím lekárom.

Batéria, ktorou je vybavené toto zariadenie, môže v prípade nenáležitého zaobchádzania predstavovať riziko požiaru alebo poleptania chemickou látkou.

ZRANENIA MALÝCH DETÍ

Produkt uchovávajúte mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu prehltnúť malé diely alebo okolo seba omotať káble, čo môže spôsobiť zranenie alebo nehodu či poruchu.

PRODUKT ANI JEHO PRÍSLUŠENSTVO NIKDY NEROZOBERAJTE ANI NEUPRAVUJTE

Existuje riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.



Bezpečnostné opatrenia

Pohodlie hráča

Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, okamžite prestaňte produkt používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

- Závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť alebo príznaky podobné príznakom kinetózy
- Nepříjemný pocit alebo bolesť v niektorej časti tela (napr. oči, uši, ruky alebo paže)

Vibračná funkcia

- Ak je produkt položený na rovnej ploche, jeho vibrácie počas hry môžu viesť k jeho pádu a spôsobiť zranenie alebo poruchu.
- Vibračnú funkciu alebo funkciu efektu spustenia nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie alebo zranenie častí tela, ako sú kosti, kĺby alebo svaly ruky alebo ramena, ktoré môžu byť touto vibračnou funkciou ovplyvnené. Ak chcete tieto funkcie zapnúť alebo vypnúť, na domovskej obrazovke vyberte možnosti **Quick Menu (Rýchla ponuka) > Settings (Nastavenia) > Controller (Ovládač)**.

Výboj statickej elektriny

Pri používaní náhlavnej súpravy alebo slúchadiel v obzvlášť suchom prostredí môže niekedy uši zasiahnuť malý a rýchly šok (statickou elektrinou). Je to v dôsledku nahromadenej statickej elektriny v tele a nejde o zlyhanie náhlavnej súpravy ani slúchadiel.

Senzor pohybu

Pri používaní funkcie senzora pohybu produktu dávajte pozor na nasledujúce body. Ak produkt zasiahne osobu alebo predmet, môže dôjsť k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu.

- Pred použitím funkcie senzora pohybu si overte, či máte dostatok miesta na pohyb.
- Produkt držte pevne, aby sa vám nevyšmykol z ruky a nemohol spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

- Ak používate ovládač, ktorý je ku konzole PlayStation®5 pripojený pomocou kábla USB, uistite sa, že máte na kábel dost miesta, aby nezasiahol osobu alebo predmet.

Svetelná lišta

Nepozerajte sa na svetelnú lištu na produkte, keď bliká. Ak sa u vás objavia nepríjemné pocity či bolesť, okamžite prestaňte produkt používať.

Nastavenie a manipulácia

- Vždy dbajte na to, aby produkt, príslušenstvo a jeho konektory neprišli do kontaktu s kvapalinou, nadmerným prachom a malými časticami.
- Nedotýkajte sa konektorov ani do nich nič nevkladajte.
- Produkt, káble alebo konektory nepoužívajte, ak sú poškodené alebo upravené.
- Produkt ani príslušenstvo nenechávajte na zemi ani na mieste, kde by oň mohol niekto zakopnúť.
- Produkt ani príslušenstvo nedávajte na povrchy, ktoré sú nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.
- Na produkt ani káble neumiestňujte ťažké predmety, produkt nehádzte, nenechajte ho spadnúť ani ho inak nevystavujte silným nárazom.
- Nepozerajte sa na obrazovku ani sa nepokúšajte produkt použiť pri chôdzi, šoférovaní alebo jazde na bicykli, pretože by to mohlo viesť k nehode alebo zraneniu.
- Keď sa produkt nabíja počas elektrickej búrky, nedotýkajte sa ho.

- Nedotýkajte sa iných zariadení pripojených k produktu s mokrými rukami. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia produkt, príslušenstvo alebo batériu nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
- V závislosti od podmienok používania môže produkt dosiahnuť teplotu viac ako 40 °C. Za týchto podmienok sa nedotýkajte produktu po dlhšie časové obdobie. Dlhodobý kontakt za týchto podmienok môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny*.
- Nízkoteplotné popáleniny sú popáleniny, ktoré vznikajú, keď je pokožka po dlhšie časové obdobie v kontakte s predmetmi, ktoré majú relatívne nízku teplotu (40 °C alebo menej).
- Používajte iba adaptéry AC, ktoré spĺňajú poskytnuté špecifikácie. Používanie adaptérov AC, ktoré nespĺňajú tieto špecifikácie, môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Nehojdajte produkt na kábli.
- Obrazovka (dotyková obrazovka) je vyrobená zo skla. Ak je obrazovka prasknutá alebo poškodená, nedotýkajte sa jej, pretože to môže spôsobiť zranenie.

Obsluha a manipulácia

Produkt a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Na analýzu alebo modifikáciu produktu ani na analýzu a použitie jeho konfigurácií obvodov sa neposkytuje žiadne oprávnenie. Neoprávnená úprava produktu povedie k neplatnosti vašej záruky výrobcu.

Použitie v iných krajinách

V závislosti od krajiny alebo oblasti existujú obmedzenia na použitie istých typov rádiových signálov. V niektorých prípadoch môže použitie sieťových funkcií produktu viesť k pokute alebo inému trestu.

Zrážanie vlhkosti

Pri bezprostrednom prenose produktu z chladných priestorov do teplých sa vnútri konzoly môže kondenzovať vlhkosť, čo spôsobí poruchu produktu. V tom prípade produkt vypnite a počkajte, kým sa vlhkosť neodparí (môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak konzola stále nefunguje správne, kontaktujte zákazníčku podporu.

Funkcia bezdrôtovej siete

Pri výbere prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN pomocou funkcie skenovania sa môžu zobrazíť prístupové body, ktoré nie sú určené na verejné použitie. Pripojte sa iba k prístupovému bodu, ktorý ste oprávnení používať.

Upozornenia pri nabíjaní

- Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozsahu 10 °C až 30 °C. Pri odlišných teplotách nabíjanie nemusí byť natoľko účinné.
- Batéria má obmedzenú životnosť. Výdrž batérie sa bude s opakovaným používaním a pribúdajúcim vekom postupne skracovať. Životnosť batérie sa bude líšiť aj v závislosti od spôsobu uskladnenia, spôsobu používania, prevádzkového prostredia a iných faktorov.
- Keď sa produkt dlhší čas nepoužíva, odporúča sa nechať ho úplne nabiť aspoň raz ročne, aby sa zachovala funkčnosť batérie.

Obrazovka

- Netlačte prstom na obrazovku s nadmernou silou. Netrite ani neškrabte obrazovku tvrdými predmetmi, ako je kov alebo predmety s ostrou špičkou (napríklad ceruzka alebo nechty). Akákoľvek z týchto činností môže poškodiť alebo rozbiť obrazovku.
- Neumiestňujte produkt obrazovkou smerom dole, pretože to môže poškodiť obrazovku a páčky.
- Dlhší kontakt s vodou alebo prachom môže poškodiť obrazovku a skrátiť jej životnosť.
- Vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže poškodiť obrazovku produktu. Pri používaní produktu v exteriéri alebo pri okne buďte opatrní.
- Môže sa objaviť malé množstvo chýb v zobrazení pixelov, ktoré je normálne.

- Pri používaní produktu v chladnom prostredí si môžete všimnúť tieň v grafike alebo sa vám obrazovka môže zdať tmavšia ako obvykle. Nie je to porucha a pri zvýšení teploty sa obrazovka vráti do normálu.

Starostlivosť a čistenie

Dodržujte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie, aby ste zabránili opotrebovaniu alebo vyblednutiu vonkajších častí produktu.

- Gumové ani vinylové materiály nenechávajte v dlhšom kontakte s produktom.
- Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol. Nepoužívajte utierky, chemicky ošetrované handričky a iné produkty, ktoré obsahujú takéto látky.

Recyklácia produktu po skončení životnosti

Produkt je vyrobený z mnohých materiálov, ktoré možno recyklovať, a obsahuje lítium-iónovú batériu. Pri likvidácii produktu postupujte v súlade s miestnymi predpismi.



Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo obalových materiáloch nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo batériu nie je v EÚ, Spojenom kráľovstve, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného odpadu, možné likvidovať spolu s netriedeným domácim odpadom. V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyraďené elektrické produkty a batérie je možné bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, v Spojenom kráľovstve a krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných vyraďených elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia pri

manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii. Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími chemickými značkami.

Chemická značka pre olovo (Pb) je uvedená v prípade, že batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova.


Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov integrity údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná výmena batérie a môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným pracovníkom. V záujme zabezpečenia správnej likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.

Nabíjanie produktu

Priložený kábel USB pripojte do svojej konzoly PS5®, keď je konzola zapnutá alebo je v režime odpočinku.

Po začatí nabíjania sa na chvíľu na obrazovke zobrazí stav nabíjania produktu.

Zadná časť



- Ak chcete produkt nabíjať v režime odpočinku, musíte upraviť nastavenia. Na domovskej obrazovke systému PS5 vyberte možnosti **Settings (Nastavenia)** > **System (Systém)** > **Power Saving (Šetrenie energie)** > **Features Available in Rest Mode (Funkcie dostupné v režime odpočinku)** > **Supply Power to USB Ports (Napájať porty USB)** a potom vyberte nastavenie iné ako **Off (Vypnuté)**.
- Použite kábel USB, ktorý je súčasťou tohto produktu alebo konzoly PS5. Pri používaní iných káblov sa uistite, že používate kábel USB, ktorý je v súlade so štandardmi USB. Nie všetky káble USB budú fungovať správne.
- Produkt môžete nabíjať aj pripojením kábla USB do adaptéra AC, ktorý podporuje USB PD (dodávanie prúdu). Používajte adaptér AC s konektorom USB Type-C® s výstupom aspoň 5 V/3 A. Produkt sa na niektorých zariadeniach nemusí dať nabiť.

Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkové pokyny sa môžu líšiť v závislosti od verzie systémového softvéru v použití s konzolou PS5 a produktom.

Obrazovka	8-palcová Full HD LCD dotyková obrazovka
Vstup/výstup	Port USB Port slúchadiel s mikrofónom
Zvuk	Vstavané stereofónne reproduktory
Tvorba siete	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Čas nabíjania	Približne 2 hodiny 30 minút*
Elektrický výkon	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Typ batérie	Vstavaná lítium-iónová batéria
Napätie batérie	3,87 V $\overline{\text{---}}$
Kapacita batérie	4 370 mAh
Hmotnosť	Pribl. 529 g
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C

* Tento čas je odhadovaný na základe nabíjania cez port USB typu C konzoly PS5.

Systémový softvér

- Systémový softvér produktu je licencovaný v súlade s podmienkami samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa. Podrobné informácie nájdete na playstation.com/legal/product-ssla/.
- Systémový softvér svojej konzoly PS5 a tento produkt vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.

Informácie o súlade



Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.

Import a distribúcia v Európe (okrem Spojeného kráľovstva): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Požiadavky týkajúce sa zhody výrobkov v Európskej únii by sa mali zasielať autorizovanému zástupcovi výrobcu na adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Pre zákazníkov v EÚ, Spojenom kráľovstve a Turecku Smernica RE - vyhlásenie o zhode

Sony Interactive Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: <https://compliance.sony.eu>

Toto rádiové vybavenie je určené na použitie so schválenou verziou alebo verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo Vyhlásení o zhode EÚ/Spojeného kráľovstva. Softvér v tomto rádiovom vybavení je overený, aby spĺňal základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ a nariadenia S.I. 2017 č.1206. Verziu softvéru môžete nájsť nasledujúcim spôsobom: vyberte možnosti **Quick Menu (Rýchla ponuka) > Settings (Nastavenia) ⚙ > System (Systém) > System Software (Systémový softvér) > Device Information (Informácie o zariadení).**

Frekvencie používané funkciou bezdrôtovej siete produktu sú v rozsahu 2,4 GHz/5 GHz.

Bezdrôtové frekvenčné pásmo a maximálny výstupný výkon:

- Proprietárne 2,4 GHz: menej než 10 mW.
WLAN 2,4 GHz: menej ako 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: menej než 100 mW,
W58: menej než 25 mW

Toto rádiové vybavenie bolo vyhodnotené ako 1. kategória prijímača, ktorá je definovaná v norme EN 300 440 V2.1.1.

Nasledujúce obmedzenia používania platia v krajinách uvedených v tabuľke nižšie.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Prevádzka v pásme 5150 – 5350 MHz je obmedzená iba na použitie v interiéri. Inštalácia do cestných vozidiel, vlakov a lietadiel nie je povolená v prípade pásma 5250 – 5350 MHz.

Ďalšie informácie

Používateľská príručka

Podrobnejšie informácie o funkciách a nastaveniach nájdete v používateľskej príručke.



playstation.com/rp-usersguide/

Webová lokalita zákazníckej podpory

Online informácie podpory, ako je podrobné riešenie problémov a často kladené otázky, nájdete na stránke playstation.com/help.



Záruka

Tento produkt je krytý 12-mesačnou zárukou od výrobcu, ktorá začína plynúť v deň zakúpenia produktu, poskytnutou spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené kráľovstvo. Bližšie podrobnosti nájdete v záruke, ktorú nájdete v balení systému PS5® alebo navštívte stránku: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Autorské práva a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ a „PlayStation Portal“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Varnost in zdravje

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno opremo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo. Starši ali skrbniki morajo ta priročnik prebrati, da zagotovijo varno uporabo.

Izdelek je zasnovan, kar se da varno. Vendar lahko vse električne naprave zaradi napačne uporabe povzročijo požar, električni udar ali telesne poškodbe. Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.



OPOZORILO

NAPADI, DO KATERIH LAHKO PRIDE ZARADI SVETLOBNIH DRAŽLJAJEV (S SVETLOBO POGOJENA EPILEPSIJA)

Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z osebnim zdravnikom. Nekateri posamezniki, ki so občutljivi na utripajoče ali migotajoče luči ali geometrijske oblike in vzorce, imajo lahko neodkrito epileptično stanje in tako med igranjem videoiger ali gledanjem videovsebin doživijo epileptične napade.

NEMUDOMA PRENEHAJTE Z UPORABO in se posvetujte z zdravnikom, če občutite naslednje zdravstvene težave ali simptome, ko ste izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma drugim svetlobnim dražljajem med igranjem videoiger ali gledanjem videovsebin: boleče oči, spremenjen vid, migrena, mišični krči, trzanje, zmedenost, izguba zavesti ali orientacije.

Če opazite te simptome, NEMUDOMA PRENEHAJTE Z UPORABO, in bodite med igranjem pozorni tudi na naslednje simptome: glavobol, vrtoglavica, slabost, izčrpanost, doživljanje simptomov, podobnih morskimi boleznimi, čutenje nelagodja oziroma bolečine v raznih delih telesa, na primer v očeh, ušesih, rokah, nogah. Če občutek ne mine, poiščite zdravniško pomoč.

RADIJSKI VALOVI

Radijski valovi lahko vplivajo na elektroniko ali medicinske naprave (npr. srčne spodbujevalnike), kar lahko povzroči okvare in morebitne poškodbe.

- Izdelek naj bo pri uporabi omrežnih funkcij vsaj 30 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih naprav.
- Če imate kakršen koli razlog za sum, da naprava moti srčni spodbujevalnik, ga takoj izklopite.
- Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, preden uporabite brezžični vmesnik (brezžično omrežje LAN).
- Brezžičnega vmesnika ne uporabljajte na območjih, kjer je uporaba brezžičnih omrežij prepovedana, na primer v bolnicah. Če izdelek uporabljate na območju zdravstvene ustanove, se držite njenih predpisov.

MAGNETI IN NAPRAVE

Izdelek vsebuje magnete, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev, programljivih ventilov za zdravljenje in drugih medicinskih pripomočkov. Izdelka ne puščajte v bližini teh medicinskih pripomočkov ali oseb, ki jih uporabljajo. Če uporabljate takšne medicinske pripomočke, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.

RAVEN GLASNOSTI



OPOZORILO Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite morebitno okvaro sluha.

Če slušalke z mikrofonom ali slušalke uporabljate pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne izgube sluha. Glasnost nastavite na varno raven. Visoka glasnost zvoka se lahko čez čas zdi normalna, vendar vam dejansko lahko poškoduje sluh. Če v ušesih občutite nelagodje, slišite zvonjenje ali pridušen govor, prenehajte s poslušanjem in pojdite na pregled sluha. Višja je glasnost, prej lahko pride do poškodb sluha. Zaščita sluha:

- Omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti.
- Ne zvišujte glasnosti, da preglasite hrupno okolico.
- Če ne slišite govoriti ljudi okoli sebe, zmanjšajte glasnost.

LITIJ-IONSKA BATERIJA

Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takšnih, ki puščajo. Če pride snov v stik s kožo, očmi ali oblačili, nemudoma sperite prizadeto območje s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Če z baterijo v tej napravi napačno ravnete, lahko povzroči požar ali kemične opekline.

POŠKODBE MAJHNIH OTROK

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnejo manjše dele ali okoli sebe ovijejo kable, kar lahko povzroči poškodbe, nesrečo ali napačno delovanje.

IZDELKA ALI DODATNE OPREME NE RAZSTAVLJAJTE ALI SPREMINJAJTE.

Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali poškodb.



Previdnostni ukrepi

Udobje igralcev

Če občutite naslednje zdravstvene težave, takoj nehajte uporabljati izdelek. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.

- Vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni potovalni slabosti
- Nelagodje ali bolečina v delu telesa, kot so oči, ušesa, dlani ali roke

Funkcija vibriranja

- Če je izdelek na ravni površini, lahko vibracije izdelka med igranjem povzročijo, da ta pade, kar lahko privede do poškodb ali okvare.
- Ne uporabljajte funkcije vibriranja ali funkcije sprožilnega učinka, če imate težave s kostmi, sklepi ali mišicami dlani in rok, na katere lahko vibriranje vpliva. Če želite omogočiti ali onemogočiti te funkcije, na domačem zaslonu izberite **Quick Menu (Hitri meni) > Settings (Nastavitve) > Controller (Kontroler)**.

Statični udar

Če uporabljate naglavni komplet ali slušalke v zelo suhem zraku, boste morda občasno v ušesih začutili majhen in hiter udar statične elektrike. To je posledica statične elektrike, ki se je nabrala v telesu, in ne gre za okvaro naglavnega kompleta ali slušalk.

Senzor za zaznavanje gibanja

Ko na izdelku uporabljate funkcijo senzorja zaznavanja gibanja, bodite pozorni na naslednje točke. Če z izdelkom zadene ob osebo ali predmet, bo morda povzročil nenamerno poškodbo ali škodo.

- Pred uporabo funkcije senzorja zaznavanja gibanja zagotovite, da imate dovolj prostora za gibanje.
- Izdelek trdno držite, da vam ne spolzi iz rok in povzroči telesne poškodbe ali poškoduje opreme.

- Če uporabljate kontroler, ki je na konzolo PlayStation®5 priključen z USB-kablom, se prepričajte, da je na voljo dovolj prostora za kabel, da ta ne bo zadel ob osebo ali predmet.

Svetlobni indikator

Ne glejte neposredno v svetlobni indikator izdelka, ko utripa. Nemudoma prenehajte uporabljati izdelek, če občutite nelagodje ali bolečino.

Nastavitev in rokovanje

- Vedno poskrbite, da na izdelku, dodatni opremi in priključkih ni tekočine, prekomernega prahu in manjših delcev.
- Ne dotikajte se konektorjev in ničesar ne vstavljajte v izdelek.
- Ne uporabljajte izdelka, kablov ali konektorjev, če so poškodovani ali spremenjeni.
- Izdelka ali dodatne opreme ne postavljajte na tla ali mesto, kjer je lahko ljudem v napoto ali se ob njega spotaknejo.
- Izdelka ali dodatne opreme ne postavljajte na nestabilno, nagnjeno površino ali takšno, ki je izpostavljena tresljajem.
- Na izdelek ali kable ne postavljajte težkih predmetov, ga ne mečite ali drugače izpostavljajte močnejšim udarcem.
- Ne glejte v zaslon ali poskušajte uporabljati izdelka med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem, saj lahko pride do nesreče in/ali poškodb.

- Med nevihto z bliskanjem in grmenjem se ne dotikajte izdelka, ko se polni.
- Drugih naprav, povezanih z izdelkom, se ne dotikajte z mokrimi rokami. S tem lahko povzročite električni udar.
- Med delovanjem, prevozom ali shranjevanjem izdelka, dodatne opreme ali baterije ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Odvisno od pogojev uporabe se lahko izdelek segreje na 40 °C ali več. V teh pogojih se izdelka ne dotikajte dlje časa. Dolgotrajnejši stik v teh pogojih lahko povzroči opekline pri nižji temperaturi.*
- *Do opeklin pri nižji temperaturi pride ob dolgotrajnem stiku kože s predmeti relativno nizke temperature (40 °C ali več).
- Uporabljajte samo vmesnike AC, ki izpolnjujejo priložene specifikacije. Z uporabo vmesnikov AC, ki ne izpolnjujejo teh specifikacij, lahko povzročite požar ali električni udar.
- Izdelka ne obračajte tako, da držite kabel.
- Zaslon (na dotik) je narejen iz stekla. Če zaslon počí ali se poškoduje, se ga ne dotikajte, saj se lahko poškodujete.

Uporaba in ravnanje

Izdelek in dodatno opremo uporabljajte v skladu z navodili v tem priročniku. Nimate nikakršnega dovoljenja za analizo ali spreminjanje izdelka oziroma analizo in uporabo njegovega vezja. Nepooblaščen spreminjanje izdelka razveljavi garancijo proizvajalca.

Uporaba v drugih državah

Odvisno od države ali regije lahko veljajo omejitve za uporabo določenih vrst radijskih signalov. V nekaterih primerih boste morali zaradi uporabe omrežnih funkcij izdelka plačati kazen ali bili drugače kaznovani.

Nabiranje vlage

Če izdelek prinesete iz hladnega neposredno v tople prostor, se lahko v njem nabere vlaga in povzroči okvaro izdelka. Če pride do tega, izklopite izdelek in počakajte, dokler vlaga ne izhlapi (to lahko traja več ur). Če konzola še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na podporo za stranke.

Funkcija brezžičnega omrežja

Če s funkcijo pregleda izberete dostopovno točko za brezžični LAN, se lahko prikažejo dostopovne točke, ki niso namenjene javni uporabi. Povezavo vzpostavite samo z dostopovnimi točkami, za uporabo katerih imate dovoljenje.

Obvestila o polnjenju

- Polnite v okolju s temperaturnim razponom med 10 °C in 30 °C. Polnjenje v drugih okoljih mogoče ne bo enako učinkovito.
- Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Čas delovanja baterije se ob nenehni uporabi in z leti postopoma krajša. Življenjska doba baterije se razlikuje tudi glede na način shranjevanja, stanje uporabe, okolje in druge dejavnike.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da ga vsaj enkrat letno povsem napolnite, da ohranite njegovo funkcionalnost.

Zaslon

- S prstom zaslona ne pritiskajte premočno. Zaslon prav tako ne drgnite ali praskajte s trdnimi predmeti, kot so kovinski predmeti ali taki z ostro konico (na primer svinčniki ali nohti). Z njimi lahko poškodujete ali počite zaslon.
- Izdelka ne odlagajte z zaslonom navzdol, saj lahko tako poškodujete zaslon in palici.
- Daljši stik z vodo ali prahom lahko poškoduje zaslon in skrajša njegovo življenjsko dobo.
- Neposredno izpostavljanje sončni svetlobi lahko poškoduje zaslon izdelka. Ko izdelek uporabljate zunaj ali blizu okna, bodite pozorni.
- Na zaslonu je lahko nekaj okvarjenih pik. To je normalno.

- Pri uporabi izdelka v mrzlih okoljih bodo sence na sliki ali zaslonu morda videti temnejše kot običajno. To ni okvara in zaslon bo znova videti normalno, ko se bo temperatura zvišala.

Nega in čiščenje

Upoštevajte spodnja varnostna navodila in tako preprečite, da se zunanost izdelka spremeni ali razbarva.

- Ne dovolite, da je izdelek dlje časa v stiku z gumijastimi ali vinilnimi materiali.
- Ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola. Izogibajte se uporabi robčkov, krp, obdelanih s kemikalijami, in drugih izdelkov, ki vsebujejo takšne snovi.

Recikliranje izdelkov po koncu življenjske dobe

Izdelek je narejen iz številnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, in vsebuje litij-ionsko baterijo. Pri odlaganju izdelka upoštevajte lokalne predpise.



Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših električnih izdelkov, baterijah ali njihovi embalaži, označuje, da ustreznega električnega izdelka oziroma baterije ne smete zavreči med gospodinske odpadke v EU, Združenem kraljestvu, Turčiji ali drugih državah, kjer je na voljo ločeno zbiranje odpadkov. Da zagotovite pravilno odlaganje odpadkov, ju zavržite na pooblaščenem mestu za zbiranje v skladu z lokalno zakonodajo ali predpisi. Odpadne elektronske izdelke in baterije lahko brezplačno odlagate tudi pri prodajalcih ob nakupu novih izdelkov iste vrste. Večji prodajalci v Združenem kraljestvu in EU lahko tudi brezplačno sprejemajo manjše odpadne elektronske izdelke. Vprašajte prodajalca, ali nudi to storitev za izdelek, ki ga želite zavreči. Takšno ravnanje bo pripomoglo k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi. Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi kemijskimi simboli.

Če baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca, bo prikazan kemijski simbol za svinec (Pb).


Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po varnosti, zmožljivosti in zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavržite kot električni odpadek.

Polnjenje izdelka

Izdelek z USB-kablom, ki je priložen konzoli, povežite s konzolo PS5, ko je konzola vklopljena ali v stanju mirovanja.

Ko se polnjenje začne, se stanje polnjenja izdelka za trenutek prikaže na zaslonu.

Zadaj



- Za polnjenje izdelka v načinu mirovanja morate konfigurirati nastavitve. Na domačem zaslonu konzole PS5 izberite **Settings (Nastavitve) > System (Sistem) > Power Saving (Varčevanje z energijo) > Features Available in Rest Mode (Funkcije v načinu mirovanja) > Supply Power to USB Ports (Napajanje prek USB-vhoda)** in izberite možnost, ki ni **Off (Izklop)**.
- Uporabite USB-kabel, ki je priložen temu izdelku ali konzoli PS5. Če uporabite drugačen kabel, uporabite USB-kabel, ki je skladen z USB-standardi. Vsi USB-kabli ne bodo delovali pravilno.
- Izdelek lahko polnite tudi tako, da USB-kabel priključite na AC vmesnik, ki podpira USB PD (USB Power Delivery). Uporabite AC vmesnik s priključkom USB Type-C® in izhodom vsaj 5 V/3 A. Izdelka morda ne boste mogli polniti z nekaterimi napravami.

Tehnični podatki

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Navodila za uporabo se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme v konzoli PS5 ali izdelku.

Zaslon	8-palčni zaslon LCD na dotik z ločljivostjo Full HD
Vhod/izhod	Vhod USB Vtič za slušalke
Zvok	Vgrajeni stereo zvočniki
Omrežje	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Čas polnjenja	Pribl. 2 uri in 30 minut*
Podatki o električnem napajanju	5 V  3 A
Vrsta baterije	Vgrajena litij-ionska baterija
Napetost baterije	3,87 V 
Zmogljivost baterije	4 370 mAh
Teža	Pribl. 529 g
Delovna temperatura	5 °C do 35 °C

* Čas je ocenjen za polnjenje prek vrat USB Type-C konzole PS5.

Sistemska programska oprema

- Licenca za sistemsko programsko opremo izdelka vam je podeljena pod pogoji ločene pogodbe za končnega uporabnika. Za več podrobnosti obiščite playstation.com/legal/product-ssl/.
- Sistemska programska oprema konzole PS5 in izdelka naj bo vedno posodobljena na najnovejšo različico.

Informacije o skladnosti



Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe
Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo (razen Združenega
kraljestva): Sony Interactive Entertainment Deutschland
GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska
Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. /
Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony
Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive
Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1,
10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment
Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane,
Dublin 2, Ireland.

Vprašanja v povezavi s skladnostjo izdelka v EU pošljite
pooblaščenemu zastopniku proizvajalca: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Belgija.

Za stranke v EU, Združenem kraljestvu in Turčiji

Smernica RE - Izjava "Informal DoC"

Družba Sony Interactive Entertainment Inc. izjavlja,
da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU.
Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu:
<https://compliance.sony.eu>

Radijska oprema je namenjena uporabi z odobrenimi
različicami programske opreme, ki so navedene v izjavi
EU/ZK o skladnosti. Programska oprema, vključena
v to radijsko opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve
direktive 2014/53/EU in predpisa S.I. 2017 št. 1206. Različico
programske opreme lahko preverite na naslednji način:
izberite **Quick Menu (Hitri meni) > Settings**
(**Nastavitve**)  **> System (Sistem) > System Software**
(**Sistemska programska oprema**) **> Device Information**
(**Informacije o napravi**).

Funkcija brezžičnega omrežja izdelka uporablja frekvenčna razpona 2,4 GHz/5 GHz.

Brezžični frekvenčni pas in največja izhodna moč:

- lastninsko omrežje 2,4 GHz: manj kot 10 mW.
- Bluetooth® 2,4 GHz: manj kot 100 mW
- brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 5 GHz:
 - W52/W53/W56: manj kot 100 mW,
 - W58: manj kot 25 mW

Ta radijska oprema je bila ocenjena kot sprejemnik 1. kategorije, določen v predpisu EN 300 440 V2.1.1.

Naslednje omejitve uporabe veljajo v državah, navedenih v spodnji tabeli.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Delovanje v pasu od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno na uporabo v zaprtih prostorih. Namestitve v cestna vozila, vlake in letala ni dovoljena za pas od 5250 do 5350 MHz.

Dodatne informacije

Uporabniški priročnik

Podrobnejše informacije o funkcijah in nastavitvah lahko preberete v uporabniškem priročniku.



playstation.com/rp-usersguide/

Spletno mesto za podporo strankam

Na spletni strani playstation.com/help poiščite informacije o spletni podpori, kot so odpravljanje napak po korakih in pogosta vprašanja.



Jamstvo

Proizvajalčeva garancija, ki jo zagotavlja družba Sony Interactive Entertainment Europe Limited of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, za ta izdelek zagotavlja kritje za 12 mesecev od datuma nakupa. Podrobnosti si oglejte v garanciji, ki je priložena paketu PS5® ali obiščite: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Avtorske pravice in blagovne znamke

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PlayStation Link” in “PlayStation Portal” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” in “” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Vse druge blagovne pripadajo svojim lastnikom.

Безопасност и здраве

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно това ръководство и други ръководства за съвместим хардуер. Запазете инструкциите за бъдеща употреба. Родителите или настойниците на деца трябва да прочетат това ръководство за безопасно ползване.

Този продукт е проектиран с най-висока степен на безопасност. Все пак всеки електрически уред, който не се използва правилно, има вероятност да причини пожар, токов удар или физическо нараняване. Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИПАДЪЦИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СВЕТЛИНЕН СТИМУЛАТОР (ФОТОСЕНЗИТИВНА ЕПИЛЕПСИЯ)

Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате продукта. Някои хора, които са чувствителни към мигащи или премигващи светлини или към геометрични форми и модели, може да изпаднат в незабелязано епилептично състояние и да имат епилептичен припадък, когато играят видеоигри или гледат видеосъдържание.

ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО

и се консултирайте с вашия лекар, ако получите някой от изброените по-долу здравословни проблеми или симптоми при излагане на мигащи или премигващи светлини или друг светлинен симулатор, докато

играете видеоигри или гледате видеосъдържание: болка в очите, променено зрение, мигрена, потрепване на мускули, конвулсия или други неволни движения, затъмнение, загуба на съзнание или объркване или дезориентация.

В допълнение към горните симптоми ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО, когато усетите някой от следните симптоми: главоболие, световъртеж, гадене, умора, симптоми, подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или болки в части от тялото като очите, ушите, дланите, ръцете или краката, докато играете. Ако състоянието не отмине, потърсете медицинска помощ.

РАДИОВЪЛНИ

Радиовълните може да окажат въздействие върху електронното оборудване или медицинските устройства (например пейсмейкъри), което може да предизвика неправилната им работа и евентуално причиняване на телесна повреда.

- Дръжте продукта най-малко на 30 см от пейсмейкър или други медицински устройства, когато използвате мрежовите функции.
- Незабавно изключете продукта, ако имате някаква причина да подозирате, че има смущения с вашия пейсмейкър.
- Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско устройство, консултирайте се с вашия лекар или производителя на медицинското устройство, преди да използвате опцията за безжична мрежа (безжична LAN).

- Не използвайте функцията за безжична мрежа в райони, където използването на безжична мрежа е забранено, като например в болници. Спазвайте правилата на медицинските заведения, когато използвате продукта на тяхна територия.

МАГНИТИ ИЗДЕЛИЯ И УСТРОЙСТВА

Този продукт включва магнити, които може да повлияят на функцията на пейсмейкъри, дефибрилатори и програмируеми шунтиращи клапани или други медицински изделия.

Не поставяйте този продукт близо до такива медицински изделия или лица, които ги използват. В случай че използвате такива медицински изделия, трябва да се консултирате с лекаря си, преди да използвате този продукт.

СИЛА НА ЗВУКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте продължително време с много усилен звук.

Възможна е трайна загуба на слуха, ако слушалките се използват при прекалено високо ниво на силата на звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво. С времето все по-силният звук може да започне да звучи нормално, но всъщност да уврежда слуха ви. Ако изпитате шум в ушите или какъвто и да било дискомфорт в ушите си или заглушен говор, спрете да слушате и прегледайте слуха си. Колкото по-силен

е звукът, толкова по-скоро е възможно той да се отрази на слуха ви. За да защитите слуха си:

- Ограничете времето, през което използвате слушалките с усилен звук.
- Избягвайте повишаване на силата на звука, за да заглушите околните шумове.
- Намалете звука, ако не можете да чувате хората, които говорят около вас.

ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ

Не работете с повредени или течащи литиевойонни батерии. Ако материалът попадне върху дрехите, кожата или в очите ви, незабавно изплакнете засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекаря си.

Използваната в това устройство батерия е възможно да представлява риск от пожар или химично изгаряне при неправилно боравене.

ТРАВМИ ПРИ МАЛКИ ДЕЦА

Дръжте продукта далеч от малки деца. Малките деца е възможно да погълнат дребните части или да увият кабели около себе си, което може да доведе до наранявания, злополуки или повреда.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЛИ МОДИФИЦИРАЙТЕ КОНЗОЛАТА ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ.

Има опасност от пожар, токов удар или травма.



Предпазни мерки

Комфорт за играча

Ако срещнете някой от посочените по-долу проблеми, прекратете употребата на конзолата незабавно. Ако симптомите не отшумят, консултирайте се с лекар.

- Замайност, гадене, умора или симптоми, подобни на морска болест
- Дискомфорт или болка в части от тялото, като очи, уши, китки или ръце

Функция вибрация

- Ако продуктът е поставен на равна повърхност, вибрациите на продукта по време на геймплей може да го накарат да падне, което да доведе до нараняване или неизправност.
- Не използвайте функцията вибрация или функцията „ефект на спусък“, ако имате някакво заболяване или нараняване на части от тялото, като кости, стави или мускули на китката или ръката, които могат да бъдат засегнати от тази функция вибрация. За да активирате или деактивирате тези функции, от началния екран изберете **Quick Menu (Бързо меню) > Settings (Настройки) > Controller (Контролер)**.

Статично електричество

Когато използвате слушалки при особено сух въздух, понякога може да почувствате малък и бърз (статичен)

токов удар в ушите си. Това е резултат от натрупване на статично електричество в тялото и не е неизправност на слушалките ви.

Сензор за движение

Когато използвате функцията на сензора за движение на продукта, бъдете внимателни за следното: Ако продуктът удари човек или предмет, това може да причини случайно нараняване или повреда.

- Преди да използвате функцията на сензора за движение, проверете дали имате достатъчно пространство, за да се движите.
- Хванете здраво продукта, за да предотвратите изплъзването му от захвата ви, което може да доведе до повреда или нараняване.
- Ако използвате контролер, който е свързан към конзолата PlayStation®5 с USB кабел, уверете се, че има достатъчно място за кабела, така че кабелът да не удари човек или предмет.

Светлинна лента

Не се взирайте в светлинната лента върху продукта, когато мига. Прекратете използването на продукта незабавно, ако почувствате дискомфорт или болка.

Настройка и работа

- Винаги се уверявайте, че върху продукта, аксесоарите и конекторите му няма течност, излишен прах и малки частици.

- Не докосвайте конекторите и не поставяйте нищо в тях.
- Не използвайте продукта, кабелите или конекторите, ако са повредени или модифицирани.
- Не оставяйте продукта или аксесоарите на пода или на места, където някой може да се препъне или падне.
- Не поставяйте продукта или аксесоарите на нестабилни, наклонени или подложени на вибрации повърхности.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта или кабелите, не хвърляйте и не изпускайте продукта, и не го излагайте на силен физически удар по друг начин.
- Не гледайте екрана и не се опитвайте да използвате продукта, докато ходите, шофирате или карате велосипед, тъй като това може да доведе до злополука и/или нараняване.
- Не докосвайте продукта по време на гръмотевична буря, докато се зарежда.
- Не докосвайте други устройства, свързани към продукта, с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
- Не излагайте продукта, аксесоарите или батерията на висока температура, висока влажност или пряка слънчева светлина по време на работа, транспортиране или съхранение.
- В зависимост от условията на употреба, продуктът може да достигне температури от 40 °C или повече. Не докосвайте продукта за продължителен период от време при такива условия. Продължителният контакт при такива условия може да причини нискотемпературни изгаряния*.
- Нискотемпературните изгаряния са изгаряния, които възникват, когато кожата е в контакт с предмети с относително ниска температура (40 °C или повече) за продължителен период от време.
- Използвайте само AC адаптери, които отговарят на предоставените спецификации. Използването на AC адаптери, които не отговарят на тези спецификации, може да причини пожар или токов удар.
- Не увивайте кабели около продукта.
- Екранът (сензорен екран) е изработен от стъкло. Ако екранът е напукан или повреден, не го докосвайте, тъй като може да причини нараняване.

Ползване и работа

Използвайте продукта и аксесоарите в съответствие с инструкциите в настоящото ръководство. Не е предоставено удостоверяване за анализ или модификация на продукта или за анализ и използване на конфигурациите на схемата му. Неупълномощената модификация на продукта ще анулира гаранцията на производителя.

Използване в други държави

В зависимост от страната или региона има ограничения за използването на определени типове радиосигнали. В някои случаи използването на мрежовите функции на продукта може да доведе до глоба или друго наказание.

Образуване на влага

Ако продуктът се внесе директно от студено място на топло, влагата може да кондензира вътре в конзолата, което да причини неизправност на продукта. Ако това се случи, изключете продукта и го оставете, докато влагата се изпари (това може да отнеме няколко часа). Ако конзолата все още не работи правилно, моля, свържете се с поддръжката за потребители.

Функция за безжична мрежа

Когато използвате функцията за сканиране, за да изберете точка за достъп на безжична LAN, може да се покажат точки за достъп, които не са предназначени за обществено ползване. Свързвайте се само с точка за достъп, която сте упълномощени да използвате.

Известия за зареждането

- Зареждайте на място, където температурата е в диапазона между 10 °C - 30 °C. Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва в други условия.
- Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на батерията постепенно ще намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също се различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба, условията и други фактори.
- Когато продуктът не се използва за продължителен период от време, препоръчва се да го зареждате напълно поне веднъж годишно, за да поддържате функционалността на батерията.

Екран

- Не натискайте с пръста си върху екрана с прекомерна сила. Освен това не стържете и не драскайте екрана с нищо твърдо, като метал или нещо с остър връх (като молив или нокти). Всяко от тези действия може да повреди или счупи екрана.

- Не поставяйте продукта с екрана надолу, тъй като това може да причини повреда на екрана и стиковетe.
- Продължителният контакт с вода или прах може да повреди екрана и да съкрати срока му на експлоатация.
- Директното излагане на слънчева светлина може да повреди екрана на продукта. Бъдете внимателни, когато използвате продукта на открито или близо до прозорец.
- Възможно е да е налице малък брой пикселни дефекти на дисплея и това се счита за нормално.
- Когато използвате продукта в студена среда, може да забележите сенки върху графиките или екранът да изглежда по-тъмен от обикновено. Това не е неизправност и екранът ще се върне към нормалното, когато температурата се повиши.

Грижа и почистване

Следвайте предпазните мерки по-долу, за да съдействате за предпазването на външната част на продукта от разрушаване или обезцветяване.

- Не позволявайте продължителен контакт на гумени или винилови материали с продукта.
- Не използвайте разреждател, бензин или алкохол. Избягвайте да използвате кърпички, третирани с химикали кърпи и други продукти, които съдържат такива вещества.

Рециклиране на продукта в края на живота му

Продуктът е изработен от много материали, които могат да бъдат рециклирани, и съдържа литиевойонна батерия. Спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте продукта.



Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти, техните батерии или опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Обединеното кралство, Турция или други държави със системи за разделно събиране на отпадъците. За да осигурите правилна обработка на продукта и батерията като отпадък, моля да ги изхвърлите посредством упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните електрически уреди и батерии могат също да се изхвърлят безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти от същия тип. Освен това в Обединеното кралство и страните от ЕС по-големите търговци е възможно да приемат малки отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице

за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете за опазването на природните ресурси и спазването на стандартите на защитата на околната среда при третиране и депониране на отпадъци от електрически устройства. Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни химически символи.

Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово.


Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност, ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от квалифициран сервизен персонал. За да осигурите правилна обработка на батерията, моля изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.

Зареждане на продукта

Свържете се към вашата конзола PS5® с помощта на предоставения USB кабел, когато конзолата ви е включена или в режим почивка.

След като зареждането започне, състоянието на зареждане на продукта моментално се показва на екрана.

Задна част



- За да зареждате продукта, докато е в режим почивка, трябва да конфигурирате настройките. От началния екран на PS5 изберете **Settings (Настройки) > System (Система) > Power Saving (Пестене на енергия) > Features Available in Rest Mode (Функции, налични в режим почивка) > Supply Power to USB Ports (Захранване към USB портове)** и изберете опция, различна от **Off (Изкл.)**.
- Използвайте USB кабела, предоставен с този продукт или с конзолата PS5. Когато използвате други кабели, проверявайте дали използвате USB кабел, който съответства на USB стандарта. Не всички USB кабели ще функционират правилно.
- Можете също да зареждате продукта, като свържете USB кабела към AC адаптер, който поддържа USB PD (Power Delivery). Моля, използвайте AC адаптер с USB Type-C®, който извежда поне 5 V/3 A. Възможно е да не можете да зареждате продукта на някои устройства.

Спецификации

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Инструкциите за работа може да варират в зависимост от версията на системния софтуер, която се използва с вашата конзола PS5 и продукта.

Екран	8-инчов Full HD LCD сензорен екран
Вход/изход	USB порт Букса за слушалки
Звук	Вградени стерео високоговорители
Работа в мрежа	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Време за зареждане	Прибл. 2 часа 30 минути*
Електрическа характеристика	5 V  3 A
Тип батерия	Вградена литиево-йонна батерия
Волтаж на батерията	3,87 V 
Капацитет на батерията	4 370 mAh
Маса	Прибл. 529 г
Работна температура	5 °C до 35 °C

* Това време се изчислява въз основа на зареждане през порта USB Type-C на конзолата PS5.

Софтуера на системата

- Системният софтуер на продукта е лицензиран за вас съгласно условия на отделно лицензионно споразумение за краен потребител. За подробности посетете playstation.com/legal/product-ssla/.
- Винаги актуализирайте системния софтуер на конзолата PS5 и продукта до най-актуалната версия.

Информация за съответствие



Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.

Вносител и разпространител за Европа (освен Обединеното кралство) е Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Запитвания, свързани със съответствието на продуктите в ЕС, трябва да се изпращат до упълномощения представител на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

За клиенти в ЕС, Обединеното кралство и Турция

Декларация за съответствие с изискванията на Директива RE (неофициален документ)

С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

За повече подробности, моля, посетете следната Интернет страницата:

<https://compliance.sony.eu>

Това радиооборудване е предназначено да се използва с одобрената(ите) версия(и) на софтуера, които са посочени в Декларацията за съответствие на ЕС/Обединеното кралство. Софтуерът, зареден на това радиооборудване, е потвърден за съответствие с основните изисквания на Директива 2014/53/ЕС и Правни инструменти на Регламент № 1206/2017. Версията на софтуера може да бъде намерена чрез:
изберете Quick Menu (Бързо меню) > Settings (Настройки) ⚙ > System (Система) > System Software (Системен софтуер) > Device Information (Информация за устройството).

Честотите, използвани от функцията за безжична мрежа на този продукт, са диапазоните 2,4 GHz/5 GHz.

Честотна лента на безжична мрежа и максимална изходна мощност:

– Собствена 2,4 GHz: по-малко от 10 mW.

WLAN 2,4 GHz: по-малко от 100 mW

– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: по-малко от 100 mW,

W58: по-малко от 25 mW

Това радиооборудване е оценено като приемник от категория 1, определена в EN 300 440 V2.1.1.

Следните ограничения за употреба се прилагат в страните, изброени в таблицата по-долу.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Работата в диапазона 5150-5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Инсталациите в пътни превозни средства, влакове и самолети не са разрешени в диапазона 5250-5350 MHz.

Допълнителна информация

Ръководство за потребителя

Намерете по-подробна информация за функциите и настройките в ръководството за потребителя.



playstation.com/rp-usersguide/

Уебсайт за поддръжка за потребители

Намерете информация за онлайн поддръжка, например поетапно отстраняване на неизправности и често задавани въпроси, като отворите playstation.com/help.



Гаранция

За този продукт важи гаранцията на производителя за период от 12 месеца от датата на закупуване. Гаранцията е предоставена от Sony Interactive Entertainment Europe Limited с адрес: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Обединеното кралство. За пълна информация, моля, разгледайте гаранцията в пакета на PS5® или посетете: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Авторски права и търговски марки

„PS“[®], „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ и „PlayStation Portal“ са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ и „“ са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C[®] and USB-C[®] are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.

Sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citește cu atenție prezentul manual și orice manuale pentru produse hardware compatibile. Păstrează instrucțiunile pentru utilizare ulterioară. Părinții sau tutorii copiilor trebuie să citească acest manual în vederea utilizării în siguranță.

Acest produs a fost conceput cu prioritate maximă pentru siguranță. Cu toate acestea, orice dispozitiv electric, dacă este utilizat în mod necorespunzător, are potențialul de a cauza incendii, șoc electric sau leziuni. Respectă toate avertismentele, atenționările și instrucțiunile.



AVERTISMENT

CRIZE INDUSE DE STIMULAREA LUMINOASĂ (EPILEPSIE FOTOSENSIBILĂ)

Dacă suferi de o afecțiune epileptică sau ai istoric de convulsii, consultă medicul înainte de a utiliza acest produs. Anumite persoane sunt sensibile la lumini intermitente sau pâlpâitoare sau la forme sau modele geometrice; este posibil să aibă o afecțiune epileptică nedetectată și să aibă convulsii epileptice atunci când se joacă jocuri video sau urmăresc conținut video.

ÎNTRERUPE IMEDIAT UTILIZAREA și consultă-te cu medicul tău dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme sau simptome medicale atunci când ești expus la lumini intermitente sau care licăresc sau la orice alt fel de stimulare luminoasă atunci când joci jocuri video sau urmărești conținut video: iritații ale ochilor, vedere încețoșată, migrene, spasme musculare, convulsii

sau alte mișcări involuntare, leșin, pierderea cunoștinței sau confuzie și dezorientare.

Pe lângă cele de mai sus, **ÎNTRERUPE IMEDIAT UTILIZAREA** dacă experimentezi oricare din următoarele simptome: durere de cap, amețeală, greață, oboseală cronică, simptome asemănătoare răului de mișcare sau disconfort sau durere în orice parte a corpului precum ochii, urechile, mâinile, brațele sau picioarele în timp ce joci. Dacă starea persistă, apelează imediat la un medic.

UNDE RADIO

Undele radio pot afecta echipamentele electronice sau dispozitivele medicale (de exemplu, stimulatoarele cardiace), ceea ce poate cauza defecțiuni și leziuni potențiale.

- Ține produsul la o distanță de cel puțin 30 cm față de un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale când utilizezi funcțiile de rețea.
- Oprește imediat produsul dacă suspectezi că interferează cu stimulatorul cardiac.
- Dacă utilizezi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical, consultă medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de utilizarea funcției de rețea wireless (LAN wireless).
- Nu utiliza funcția de rețea wireless în zonele în care este interzisă, cum ar fi în spitale. Respectă normele instituției medicale înainte de a utiliza produsul în incinta acestora.

MAGNEȚI ȘI DISPOZITIVE

Acest produs conține magneți care pot interfera cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare și supape de șuntare programabile sau alte dispozitive medicale. Nu amplasa acest produs în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultă medicul înainte de a utiliza acest produs, dacă utilizezi astfel de dispozitive medicale.

NIVELUL VOLUMULUI



AVERTISMENT Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evită ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căștilor la volum ridicat. Setează volumul la un nivel sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate îți poate afecta auzul. Dacă auzi țuit în urechi sau voci înăbușite ori simți alt disconfort la nivelul urechilor, încetează să mai asculți și fă un control al auzului. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai curând îți va fi afectat auzul. Pentru a-ți proteja auzul:

- Limitează timpul de utilizare a căștii sau a căștilor clasice la volum ridicat.
- Evită să mărești volumul pentru a bloca zgomotele exterioare.
- Redu volumul dacă nu poți auzi oamenii care vorbesc lângă tine.

BATERIE LITIU-ION

Nu manipula baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri. Dacă materialul intră în contact cu pielea, ochii sau hainele, clătește imediat zona afectată cu apă curată și consultă medicul.

Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un pericol de incendiu sau de arsură chimică dacă este manipulată în mod inadecvat.

RISC DE RĂNIRE ÎN CAZUL COPIILOR MICI

Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor mici. Copiii mici pot înghiți piesele de dimensiuni mici sau se pot înfășura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau o defectare.

NU DEMONTA SAU MODIFICA NICIODATĂ PRODUSUL SAU ACCESORIILE

Există riscul de incendiu, de electrocutare sau de rănire.



Precauții

Confortul jucătorului

Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme de sănătate, întrerupe imediat utilizarea produsului. Dacă simptomele persistă, consultă un medic.

- Amețeală, greață, oboseală cronică sau simptome asemănătoare răului de mișcare
- Disconfort sau durere în orice parte a corpului, cum ar fi ochii, urechile, mâinile sau brațele

Funcția de vibrații

- Dacă produsul este așezat pe o suprafață plană, vibrația acestuia în timpul jocului îl poate determina să cadă, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau defecțiuni.
- Nu folosi funcția de vibrații sau funcția de efect declanșator dacă ai orice afecțiune sau leziune la nivelul unor părți ale corpului precum oasele, articulațiile sau mușchii mâinilor sau brațelor care pot fi afectate de această funcție de vibrație. Pentru a activa sau a dezactiva aceste funcții, din ecranul principal selectează **Meniu rapid > Setări > Controler**.

Șoc electrostatic

Când folosești căști cu microfon sau căști în condiții de aer deosebit de uscat, uneori este posibil să simți un șoc mic și rapid (static) la nivelul urechilor. Acesta este rezultatul electricității statice acumulate în corp și nu reprezintă o defecțiune a căștilor cu microfon sau a căștilor.

Senzor de mișcare

Atunci când utilizezi funcția de senzor de mișcare a produsului, acordă atenție următoarelor aspecte. În cazul în care produsul lovește o persoană sau un obiect, pot apărea vătămări corporale sau daune accidentale.

- Înainte de a utiliza funcția de senzor de mișcare, asigură-te că ai suficient spațiu de mișcare.

- Prinde ferm produsul pentru a împiedica alunecarea acestuia din mână și, implicit, provocarea unor daune sau vătămări corporale.
- Dacă folosești un controler conectat la consola PlayStation®5 cu un cablu USB, asigură-te că există suficient spațiu pentru cablu, astfel încât acesta să nu lovească o persoană sau un obiect.

Bară luminoasă

Nu privi spre bara luminoasă de pe produs cât timp luminează intermitent. Întrerupe imediat utilizarea produsului dacă resimți disconfort sau durere.

Configurarea și manevrarea

- Asigură-te întotdeauna că produsul, accesoriile și conectorii acestuia nu conțin lichide, praf excesiv sau particule mici.
- Nu atinge conectorii și nu introduce obiecte străine în produs.
- Nu utiliza produsul, cablurile sau conectorii dacă sunt deteriorați sau modificați.
- Nu așeza produsul sau accesoriile pe podea sau într-un loc în care persoanele se pot împiedica de acestea.
- Nu așeza produsul sau accesoriile pe suprafețe instabile, înclinate sau supuse vibrațiilor.
- Nu așeza obiecte grele pe produs sau pe cabluri, nu arunca sau scăpa produsul și nu îl expune unui impact fizic puternic.

- Nu privi către ecran și nu încerca să utilizezi produsul în timp ce mergi, conduci sau mergi pe bicicletă, deoarece acest lucru ar putea cauza un accident și/sau vătămări corporale.
- Nu atinge produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice în timp ce se află la încărcat.
- Nu atinge alte dispozitive conectate la produs cu mâinile umede. Acest lucru poate cauza șoc electric.
- Nu expune produsul, accesoriile sau bateria la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.
- În funcție de condițiile de utilizare, produsul poate atinge temperaturi de minim 40 °C. În acest caz, nu atinge produsul pentru o perioadă de timp îndelungată. Contactul prelungit în aceste condiții poate provoca arsuri la temperaturi scăzute*.
- Arsurile la temperaturi scăzute sunt arsurile care apar atunci când pielea intră în contact cu obiecte care au temperaturi relativ scăzute (40 °C sau mai mult) pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Utilizează numai adaptoare c.a. care respectă specificațiile furnizate. Utilizarea adaptoarelor c.a. care nu îndeplinesc aceste specificații pot cauza incendii sau șoc electric.
- Nu roti produsul în aer ținându-l de cablu.
- Ecranul (tactil) este fabricat din sticlă. Dacă ecranul este crăpat sau deteriorat, nu îl atinge, deoarece poate cauza vătămări corporale.

Utilizarea și manipularea

Utilizează produsul și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. Nu este furnizată nicio autorizare pentru analizarea sau modificarea produsului sau pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor acestuia. Modificarea neautorizată a produsului va anula garanția producătorului.

Utilizarea în alte țări

În funcție de țară sau regiune, există limitări cu privire la utilizarea anumitor tipuri de semnale radio. În unele cazuri, utilizarea funcțiilor de rețea ale produsului poate avea ca rezultat amenzi sau alte pedepse.

Condens cauzat de umezeală

În cazul în care produsul este adus direct dintr-un loc rece într-unul cald, se poate forma condens în interiorul consolei, având ca rezultat funcționarea incorectă a produsului. În acest caz, oprește produsul până când se evaporă umezeala (acest lucru poate dura câteva ore). Dacă produsul tot nu funcționează în mod corespunzător, contactează serviciul de asistență clienți.

Funcția de rețea wireless

Atunci când utilizezi funcția de scanare pentru selectarea unui punct de acces LAN wireless, s-ar putea afișa puncte de acces care nu sunt destinate utilizării publice. Conectează-te numai la un punct de acces pentru care ai autorizare.

Notificări privind încărcarea

- Încarcă într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între 10 °C și 30 °C. Este posibil ca încărcarea să nu fie la fel de eficientă atunci când este efectuată în alte medii.
- Bateria are o durată de viață limitată. Durata de viață a bateriei va scădea treptat odată cu utilizarea repetată și cu trecerea timpului. De asemenea, durata de funcționare a bateriei variază în funcție de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu și alți factori.
- Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp, se recomandă să îl încarci complet cel puțin o dată pe an, pentru a menține bateria în stare de funcționare.

Ecran

- Nu apăsă puternic cu degetul pe ecran. De asemenea, nu zgâria ecranul cu obiecte dure, cum ar fi metalul sau obiecte cu vârf ascuțit (cum ar fi un creion sau unghiile). Acțiunile menționate pot deteriora sau sparge ecranul.
- Nu așeza produsul cu ecranul în jos, deoarece acest lucru poate deteriora ecranul și joystickurile.
- Contactul prelungit cu apa sau praful poate duce la deteriorarea ecranului și îi poate scurta durata de utilizare.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate deteriora ecranul produsului. Ai grijă când folosești produsul în aer liber sau lângă o fereastră.

- Este posibil să existe un număr mic de defecte privind afișarea pixelilor, lucru considerat normal.
- Când utilizezi produsul într-un mediu cu temperaturi reci, este posibil să observi umbre în imagini sau ecranul poate părea mai întunecat decât de obicei. Acest lucru nu indică o defecțiune, iar ecranul va reveni la normal odată cu creșterea temperaturii.

Îngrijire și curățare

Respectă măsurile de precauție de mai jos pentru a ajuta la prevenirea deteriorării sau decolorării exteriorului produsului.

- Nu permite contactul prelungit al materialelor din cauciuc sau vinil cu produsul.
- Nu utiliza diluanți, benzină sau alcool. Evită să utilizezi șervețele umede, lavete tratate chimic sau alte produse care conțin astfel de substanțe chimice.

Reciclarea produsului la sfârșitul duratei de funcționare

Produsul este fabricat din numeroase materiale care pot fi reciclate și conține o baterie litiu-ion. Urmează reglementările locale atunci când dorești să elimini produsul.



Când vezi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie cașat ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, te rugăm să le elimini apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice și baterii pot fi eliminate și gratuit la comercianți la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în Marea Britanie și în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care dorești să le scoți din uz. Întreabă comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care dorești să le scoți din uz. În acest mod, vei contribui

la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice. Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice.

Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.


Acest produs conține o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranță, de performanță și de integritate a datelor. Bateria nu ar trebui să necesite înlocuire pe durata de viață a produsului și trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a bateriei, te rugăm să elimini din uz acest produs ca deșeu electronic.

Încărcarea produsului

Conectează-te la consola PS5® utilizând cablul USB inclus când consola este pornită sau în modul de repaus.

După începerea procesului de încărcare, starea de încărcare a produsului este afișată temporar pe ecran.

Sparte



- Pentru a încărca produsul în modul de repaus, trebuie să configurezi setările. Din ecranul principal PS5, selectează **Setări > Sistem > Economisire energie > Caracteristici disponibile în modul de repaus > Alimentare cu energie pentru porturile USB**, apoi selectează o altă setare decât **Dezactivat**.
- Utilizează cablul USB furnizat împreună cu acest produs sau cu consola PS5. Când utilizezi alte cabluri, asigură-te că utilizezi un cablu USB care este în conformitate cu standardele USB. Nu toate cablurile USB funcționează corect.
- Mai poți să încarci produsul și prin conectarea cablului USB la un adaptor c.a. care acceptă USB PD (power delivery). Utilizează un adaptor c.a. cu USB Type-C® cu o putere de cel puțin 5 V/3 A. E posibil să nu poți încărca acest produs pe anumite dispozitive.

Specificații

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare. Instrucțiunile de utilizare pot varia în funcție de versiunea software-ului de sistem în uz de pe consola PS5 și de pe produs.

Ecran	Ecran tactil LCD Full HD de 8 inch
Intrare/ieșire	Port USB Mufă jack pentru căști
Sunet	Difuzoare stereo integrate
Rețea	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Timp de încărcare	Aprox. 2 ore și 30 de minute*
Parametri electrici	5 V  3 A
Tipul bateriei	Baterie litiu-ion încorporată
Tensiunea bateriei	3,87 V 
Capacitatea bateriei	4 370 mAh
Greutate	Aprox. 529 g
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C

* Această perioadă de timp este estimată pe baza încărcării prin portul USB Type-C al consolei PS5.

Software-ul sistemului

- Software-ul de sistem al produsului este licențiat în conformitate cu termenii unui acord separat de licență pentru utilizatorul final. Pentru detalii, accesează playstation.com/legal/product-ssla/.
- Actualizează întotdeauna software-ul de sistem de pe consola PS5 și de pe produs la cea mai nouă versiune.

Informații privind conformitatea



Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de (cu excepția Regatului Unit) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Întrebările referitoare la conformitatea produselor în UE trebuie trimise reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Pentru clienții din UE,
Marea Britanie și Turcia

Declarație privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru detalii, te rugăm să accesezi următoarea adresă URL: <https://compliance.sony.eu>

Acest echipament radio este destinat utilizării împreună cu versiunea/versiunile corespunzătoare de software indicată/indicate în Declarația de conformitate UE/Marea Britanie. Software-ul încărcat pe acest echipament radio este verificat în ceea ce privește conformitatea cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE și ale Reglementării S.I. 2017 Nr.1206. Versiunea de software poate fi găsită astfel: selectează **Meniu rapid** > **Setări** > **Sistem** > **Software de sistem** > **Informații dispozitiv**.

Frecvențele utilizate de funcția de rețea wireless a acestui produs sunt situate în intervalele 2,4 GHz /5 GHz.

Banda de frecvență wireless și puterea maximă de ieșire:

- 2,4 GHz proprietar: mai puțin de 10 mW.
WLAN 2,4 GHz: mai puțin de 100 mW
- 5 GHz WLAN: W52/W53/W56: mai puțin de 100 mW,
W58: mai puțin de 25 mW

Acest echipament radio are evaluarea receptor categoria 1 definită în EN 300 440 V2.1.1.

Următoarele restricții privind utilizarea sunt valabile pentru țările incluse în tabelul de mai jos.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Funcționarea în banda 5150-5350 MHz este restricționată exclusiv pentru utilizarea în spații închise. Nu este permisă instalarea dispozitivelor care operează în banda de frecvență 5250-5350 MHz pe vehicule rutiere, trenuri și aeronave.

Informații suplimentare

Ghidul utilizatorului

Mai multe informații detaliate despre funcții și setări se regăsesc în Ghidul utilizatorului.



playstation.com/rp-usersguide/

Site-ul web pentru asistență clienți

Găsește informații de asistență oferite online, precum depanarea pas cu pas și întrebările frecvente accesând playstation.com/help.



Garanție

Produsul beneficiază de garanția producătorului timp de 12 luni de la data achiziției, garanție furnizată de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, cu adresa la 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regatul Unit. Pentru detalii complete, consultă garanția furnizată în pachetul PS5® sau accesează:

<https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Drepturile de autor și mărci comerciale

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PlayStation Link” și „PlayStation Portal” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” și  sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Zdravlje i sigurnost

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sve priručnike za kompatibilni hardver. Sačuvajte upute za buduću upotrebu. Roditelji ili skrbnici djece trebali bi pročitati ovaj priručnik za sigurnu upotrebu.

Ovaj je proizvod proizveden uz najveću brigu za sigurnost. Međutim, svaki električni uređaj ako se nepropisno upotrebljava može prouzročiti požar, strujni udar ili tjelesne ozljede. Pridržavajte se svih upozorenja, mjera opreza i uputa.

UPOZORENJE

NAPADI IZAZVANI SVJETLOSNIM PODRAŽAJIMA (FOTOSENZITIVNA EPILEPSIJA)

Bolujete li od epilepsije ili ste već prije doživjeli epileptičke napadaje, prije upotrebe proizvoda konzultirajte se sa svojim liječnikom. Određeni su pojedinci osjetljivi na treperenje ili treperenje svjetla ili geometrijske oblike i uzorke te oni mogu imati neotkriveno epileptičko stanje te mogu doživjeti epileptičke napadaje tijekom igranja videoigara ili gledanja videosadržaja.

ODMAH PREKINITE UPOTREBU i posavjetujte se s liječnikom ako tijekom igranja videoigara ili gledanja videosadržaja osjetite bilo koji od sljedećih zdravstvenih problema ili simptoma prilikom izlaganja treperavi ili treptavim svjetlima ili drugim svjetlosnim podražajima: bol u očima, promijenjen vid, migrena, trzanje mišića, grčenje ili drugi nevoljni pokreti, gubitak svijesti, zbunjenost ili dezorijentiranost.

Osim gore navedenog, ODMAH PREKINITE UPOTREBU kada osjetite bilo koji od sljedećih simptoma: glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, umor, simptome slične mučnini tijekom vožnje, nelagodu ili bol prilikom igranja u bilo kojem dijelu tijela kao što su oči, uši, šake, ruke ili noge. Ako se stanje ne poboljša, obratite se liječniku.

RADIOVALOVI

Radiovalovi mogu utjecati na elektroničku opremu ili medicinske uređaje (na primjer, elektrostimulator srca), što može uzrokovati oštećenja i moguće ozljede.

- Držite proizvod barem 30 cm od elektrostimulatora srca ili ostalih medicinskih uređaja kad upotrebljavate mrežne značajke.
- Odmah isključite proizvod ako zbog bilo kojeg razloga sumnjate da postoje smetnje za elektrostimulator srca.
- Ako upotrebljavate elektrostimulator srca ili neki drugi medicinski uređaj, prije upotrebe značajke bežične mreže (bežični LAN) posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja.
- Nemojte upotrebljavati značajku bežične mreže na područjima na kojima je upotreba bežične mreže zabranjena, poput bolnica. Pridržavajte se propisa medicinske ustanove kad upotrebljavate proizvod u njihovom području.

MAGNETI I UREDAJI

Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu ometati elektrostimulatore srca, defibrilatore i programibilne mlazne ventile ili druge medicinske uređaje. Ovaj proizvod nemojte stavljati blizu takvih medicinskih uređaja ni blizu osoba koje ih upotrebljavaju. Ako upotrebljavate takve medicinske uređaje, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s liječnikom.

RAZINA JAČINE ZVUKA



UPOZORENJE Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo vremena slušati pri visokoj glasnoći.

Ako slušalice s mikrofonom ili standardne slušalice upotrebljavate pri velikoj glasnoći, može doći do trajnog oštećenja sluha. Postavite sigurnu razinu glasnoće. Sve glasniji zvuk možda će vam tijekom vremena početi zvučati uobičajeno, ali može biti štetan za sluh. Ako osjetite zujanje u ušima ili čujete prigušene zvukove, prestanite s upotrebom slušalica i obratite se liječniku. Što je glasnoća veća, to bi mogla prije utjecati na vaš sluh. Kako biste zaštitili sluh:

- Ograničite vrijeme upotrebe slušalica koje se umeću u uši ili standardnih slušalica pri visokoj glasnoći.
- Ne povećavajte jačinu zvuka radi blokiranja okolnih zvukova.
- Smanjite jačinu zvuka ako ne možete čuti ljude u svojoj blizini.

LITIJ-IONSKA BATERIJA

Nemojte dodirivati litij-ionske baterije ako su oštećene ili cure. Ako tekućina dođe u dodir s kožom, očima ili odjećom, odmah ispirete zahvaćeni dio čistom vodom i odmah se savjetujte sa svojim liječnikom.

U slučaju neprikladne upotrebe, baterija iz ovog uređaja mogla bi se zapaliti ili uzrokovati kemijske opekline.

OZLJEDE MALE DJECE

Proizvod držite izvan dohvata male djece. Mala djeca mogu progutati male dijelove, mogu omotati kabele oko sebe, što može dovesti do ozljede, nesreće ili kvara.

NIKAD NEMOJTE RASTAVLJATI ILI IZMJENJIVATI PROIZVOD ILI DODATNU OPREMU

Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili kvara.



Mjere opreza

Udobnost igrača

Doživite li neku od sljedećih zdravstvenih poteškoća, odmah prestanite s upotrebom proizvoda. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku.

- Vrtoglavica, mučnina, umor ili simptomi slični mučnini tijekom vožnje
- Nelagoda ili bol u bilo kojem dijelu tijela, primjerice u očima, ušima, šakama ili rukama

Funkcija vibracije

- Ako se proizvod nalazi na ravnoj površini, vibracija proizvoda tijekom igre može uzrokovati njegov pad što može dovesti do ozljede ili kvara.
- Nemojte upotrebljavati vibracije ili funkciju efekta okidača ako ste bolesni ili imate ozljedu dijelova tijela poput kosti, zglobova ili mišića šake ili ruke na koje može utjecati ova funkcija vibracije. Kako biste omogućili ili onemogućili ove značajke, s početnog zaslona odaberite **Quick Menu (Brzi izbornik)** > **Settings (Postavke)** > **Controller (Upravljač)**.

Statički udar

Kada koristite slušalice u posebno suhom zraku, ponekad možete osjetiti mali i brz (statički) udar na ušima. To je rezultat statičkog elektriciteta nakupljenog u tijelu i nije kvar vaših slušalica.

Senzor pokreta

Prilikom upotrebe funkcije senzora pokreta proizvoda pripazite na sljedeće stvari. Ako proizvod udari osobu ili objekt, može nehotiće izazvati ozljedu ili štetu.

- Prije upotrebe funkcije senzora pokreta osigurajte si dovoljno prostora za kretanje.
- Čvrsto držite proizvod kako vam ne bi iskliznuo iz ruke i uzrokovao oštećenje ili ozljedu.

- Ako upotrebljavate upravljač koji je priključen na konzolu PlayStation®5 s pomoću USB kabela, pobrinite se da ima dovoljno prostora za kabel tako da ne udari osobu ili predmet.

Svjetlosna traka

Nemojte gledati izravno u svjetlosnu traku na proizvodu dok treperi. Odmah prekinite s upotrebom proizvoda ako osjetite bilo kakvu nelagodu ili bol.

Postavljanje i rukovanje

- Pobrinite se da se proizvod, dodatna oprema i njegovi priključci ne nalaze u blizini tekućine, prekomjerne prašine ili malih čestica.
- Nemojte dodirivati priključke niti išta umetati u proizvod.
- Nemojte upotrebljavati proizvod, kabele ili priključke ako su oštećeni ili izmijenjeni.
- Proizvod ili dodatnu opremu nemojte ostavljati na podu ili mjestu gdje se netko može preko njega spotaknuti ili pasti.
- Proizvod ili dodatnu opremu nemojte odlagati na površine koje su nestabilne, nagnute ili izložene vibraciji.
- Na proizvod ili kabele nemojte stavljati teške predmete, nemojte ih bacati ni ispuštati ili ni na neki drugi način izlagati jakom fizičkom udarcu.
- Nemojte gledati u zaslon ili pokušavati upotrijebiti proizvod dok hodate, vozite ili biciklirate budući da se na taj način može izazvati nesreća i/ili ozljeda.

- Nemojte dirati proizvod tijekom grmljavinske oluje dok se puni.
- Nemojte dirati bilo koji drugi uređaj povezan na proizvod mokrim rukama. Ako to učinite, može doći do strujnog udara.
- Proizvod, dodatnu opremu ili bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama, visokoj vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom uporabe, transporta i skladištenja.
- Ovisno o uvjetima upotrebe proizvod može doseći temperaturu od 40 °C ili više. Nemojte dirati proizvode dulje vremensko razdoblje prema ovim uvjetima. Dugotrajan kontakt u ovim uvjetima može dovesti do opekline na niskim temperaturama.*
- Niskotemperaturne opekline vrsta su opekline koje nastaju kada je koža tijekom dužeg vremena u kontaktu s objektima relativno niske temperature (40 °C ili više).
- Samo upotrebljavajte prilagodnike za izmjeničnu struju koji ispunjavaju gore navedene specifikacije. Upotreba prilagodnika za izmjeničnu struju koja ne ispunjava ove specifikacije može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nemojte vrtiti proizvod oko kablova.
- Zaslon (dodirni zaslon) je izrađen od stakla. Ako je zaslon napuknuo ili je oštećen, nemojte ga dodirivati jer to može uzrokovati ozljedu.

Upotreba i rukovanje

Proizvod i opremu upotrebljavajte u skladu s uputama koje se nalaze u ovom priručniku. Korisnici nemaju dopuštenje za analizu ili modifikaciju ovog proizvoda, kao ni za analizu i upotrebu njegova strujnog kruga. Neovlaštene izmjene proizvoda poništiti će proizvođačevo jamstvo.

Upotreba u ostalim državama

Ovisno o državi ili regiji postoje ograničenja upotrebe određenih vrsta radiosignala. U nekim slučajevima upotreba mrežnih značajki proizvoda može dovesti do novčane kazne ili druge kazne.

Kondenziranje vlage

Ako se proizvod donese izravno iz hladnog prostora u topli, vlaga se može kondenzirati unutar konzole te se može uzrokovati kvar. Ako se to dogodi, isključite proizvod i ostavite ga sve dok vlaga ispari (to može potrajati nekoliko sati). Ako proizvod i dalje ne radi ispravno, obratite korisničkoj podršci.

Bežično umrežavanje

Upotrebom funkcije traženja za odabir pristupne točke bežične LAN veze, možda će se prikazati i pristupne točke koje nisu namijenjene za javnu upotrebu. Samo se povežite na pristupnu točku za koju ste ovlašteni.

Napomene o punjenju

- Bateriju punite u okruženju s rasponom temperature od 10° C do 30° C. Punjenje možda neće biti jednako učinkovito u drugim okruženjima.
- Baterija je ograničenog vijeka trajanja. Kapacitet baterije postupno se smanjuje s upotrebom i starenjem. Životni vijek baterije varira i ovisno o načinu spremanja, stanju upotrebe, okolini i ostalim čimbenicima.
- Ako proizvod ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, preporučeno je potpuno ga napuniti barem jednom godišnje kako baterija ne bi izgubila funkcionalnost.

Zaslon

- Nemojte prekomjernom silom pritiskati zaslon. Također, nemojte strugati ili grebati zaslon bilo čim čvrstim, poput metala ili nečega što ima oštri vrh (poput olovke ili noktiju). Bilo koja od ovih radnji možete oštetiti ili slomiti zaslon.
- Nemojte postavljati proizvod naopako budući da to može oštetiti zaslon i palice.
- Duži kontakt s vodom ili prašinom može oštetiti zaslon i skratiti njegov vijek trajanja.
- Izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti može oštetiti zaslon proizvoda. Pažljivo rukujte proizvodom na otvorenom ili u blizini prozora.
- Manji nedostaci piksela zaslona mogu postojati i smatraju se uobičajenim.

- Kad upotrebljavate proizvod u hladnom okruženju, možete primijetiti sjene na grafici ili se zaslon može činiti tamnijim nego inače. To nije kvar, a zaslon će postati normalan kad se temperatura poveća.

Održavanje i čišćenje

Slijedite mjere opreza u nastavku kako biste spriječili oštećenje ili promjenu boje vanjskog dijela proizvoda.

- Spriječite duži kontakt gumenih ili vinilnih materijala s proizvodom.
- Nemojte upotrebljavati razrjeđivač, benzin ili alkohol. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice, kemijske krpe i ostale proizvode koji sadrže takve tvari.

Recikliranje po isteku trajanja proizvoda

Proizvod je izrađen od mnogo materijala koji se mogu reciklirati te sadrži litij-ionsku bateriju. Slijedite lokalne uredbe prilikom odlaganja proizvoda.



Ovaj simbol na našim električnim proizvodima, baterijama ili ambalaži označava da se dotični električni proizvod ili baterija ne smije odlagati zajedno s kućanskim otpadom u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili u drugim zemljama s dostupnim sustavima za odvojeno prikupljanje otpada. Radi osiguranja ispravne obrade otpada, molimo predajte proizvod i baterije radi zbrinjavanja u ovlašteni centar za prikupljanje otpada, u skladu s važećim zakonima ili zahtjevima. Otpadni električni proizvodi i baterije mogu se besplatno zbrinuti i predavanjem u trgovini prilikom kupnje novih proizvoda iste vrste. Nadalje, u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU državama veće trgovine možda primaju male otpadne elektroničke proizvode bez naknade. Od lokalnog trgovca zatražite informaciju je li ta usluga dostupna za proizvode koje namjeravate zbrinuti. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih izvora i povećanju standarda zaštite okoliša u obradi i zbrinjavanju električnog otpada. Ovaj simbol može se nalaziti na baterijama uz ostale kemijske simbole.

Kemijski simbol olova (Pb) prikazuje se kada baterija sadrži više od 0,004 % olova.


Ovaj proizvod sadrži bateriju koja je trajno ugrađena radi sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka. Baterija se ne bi trebala mijenjati tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda, a smiju je zamijeniti samo ovlašteni serviseri. Radi ispravne obrade baterije, proizvod zbrinite kao električni otpad.

Punjenje proizvoda

Povežite svoju konzolu PS5® s pomoću isporučenog USB kabela kad je konzola uključena ili u stanju mirovanja.

Kad punjenje započne, status punjenja baterije odmah se prikazuje na zaslonu.

Stražnja strana



- Kako biste napunili proizvod dok je u stanju mirovanja, morate konfigurirati postavke. Na početnom zaslonu konzole PS5 odaberite **Settings (Postavke) > System (Sustav) > Power Saving (Ušteda energije) > Features Available in Rest Mode (Dostupne značajke u stanju mirovanja) > Supply Power to USB Ports (Napajanje USB priključnica)**, a zatim odaberite bilo koju drugu postavku osim **Off (Isključeno)**.
- Upotrijebite USB kabel koji je isporučen s ovim proizvodom ili s vašom konzolom PS5. Kada proizvod upotrebljavate s drugim kablovima, pobrinite se da upotrebljavate USB kabel koji je u skladu s USB standardima. Neće svi USB kabele raditi na ispravan način.
- Također možete napuniti proizvod povezivanjem USB kabela na priključnik za izmjeničnu struju koji podržava USB PD (dostava električne energije). Upotrijebite adapter za naizmjeničnu struju uz USB Type-C® koji emitira barem 5 V / 3 A. Možda nećete moći puniti proizvod na nekim uređajima.

Tehničke karakteristike

Oblik i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Upute za rad mogu se razlikovati ovisno o verziji softvera sustava koji se upotrebljava na konzoli PS5 i proizvodu.

Zaslon	Full HD LCD zaslon od 8 inča
Ulaz/izlaz	USB priključnica Priključnica slušalice s mikrofonom
Zvuk	Ugrađene stereo slušalice
Umrežavanje	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Vrijeme punjenja	Pribl. 2 sata i 30 minuta*
Nazivne električne vrijednosti	5 V  3 A
Vrsta baterije	Ugrađena litij-ionska baterija
Napon baterije	3,87 V 
Kapacitet baterije	4 370 mAh
Masa	Pribl. 529 g
Radna temperatura	5 °C do 35 °C

* Ovo je vrijeme procijenjeno na temelju punjenja putem USB Type-C priključnice konzole PS5.

Softver sustava

- Softver sustava proizvoda licenciran vam je prema uvjetima posebnog licencnog ugovora za krajnjeg korisnika. Pojediniosti potražite na playstation.com/legal/product-ssla/.
- Uvijek ažurirajte softver sustava konzole PS5 i softver ovog proizvoda na najnoviju verziju.

Informacije o sukladnosti



Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Uvoznik i distributer za Europu (bez Ujedinjenog Kraljevstva) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Upiti o usklađenost proizvoda u Europskoj Uniji trebaju se slati ovlaštenom predstavniku proizvođača, poduzeću Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Za korisnike u Europskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Turskoj RE Direktiva – „Neslužbena Izjava o sukladnosti”

Ovim putem tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan svim osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Ako želite pojedinosti, pristupite sljedećoj URL adresi: <https://compliance.sony.eu>

Ova radijska oprema namijenjena je upotrebi s odobrenim verzijama softvera koje su navedene u EU/UK Izjavi o sukladnosti. Softver instaliran na ovoj radijskoj opremi provjeren je za sukladnost s osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Uredbe S.I. 2017 br. 1206. Verzija softvera može se pronaći putem:
odaberite Quick Menu (Brzi izbornik) > Settings (Postavke)
⚙ > System (Sustav) > System Software (Softver sustava)
> Device Information (Informacije o uređaju).

Frekvencije koje se upotrebljavaju za značajku bežičnog umrežavanja proizvoda su u rasponima 2,4 GHz / 5 GHz.

Bežični frekvencijski pojas i maksimalna izlazna snaga:

- vlasnički 2,4 GHz: manje od 10 mW.
- WLAN 2,4 GHz: manje od 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: manje od 100 mW, W58: manje od 25 mW

Ova je radijska oprema procijenjena kao prijamnik kategorije 1 prema EN 300 440 V2.1.1.

Sljedeća ograničenja upotrebe odnose se na države navedene u tablici u nastavku.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Rad u pojasu od 5150 – 5350 MHz ograničen je na upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru. Postavljanje u cestovnim vozilima, vlakovima i zrakoplovima nije dopušteno za raspon 5250 – 5350 MHz.

Dodatne informacije

Upute za upotrebu

Pronadite više detaljnih informacija o značajkama i postavkama u korisničkom vodiču.



playstation.com/rp-usersguide/

Web-mjesto službe za korisnike

Informacije o podršci, poput detaljnog rješavanja problema i često postavljanih pitanja potražite na web-mjestu playstation.com/help.



Jamstvo

Ovaj je proizvod pokriven 12 mjeseci, od datuma kupnje, jamstvom proizvođača, a koje pruža tvrtka Sony Interactive Entertainment Europe Limited na adresi 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo. Pogledajte jamstvo isporučeno u PS5® paketu za cjelokupne pojedinosti ili posjetite web-mjesto: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Autorska prava i zaštitni znakovi

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ i „PlayStation Portal“ registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ i „“ registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Svi drugi zaštitni znaci u vlasništvu su svojih vlasnika.

Zdravlje i bezbednost

Pre upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sve priručnike za kompatibilni hardver. Sačuvajte uputstva za buduće korišćenje. Roditelji ili staratelji dece bi trebalo da pročitaju ovaj priručnik radi bezbednog korišćenja.

Prilikom dizajniranja ovog uređaja, naš glavni prioritet je bila bezbednost. Međutim, svaki električni uređaj, ako se ne koristi pravilno, može izazvati požar, strujni udar ili naneti telesne povrede. Pridržavajte se svih upozorenja, mera predostrožnosti i uputstava.



UPOZORENJE

NAPADI IZAZVANI SVETLOSOM STIMULACIJOM (FOTOSENZITIVNA EPILEPSIJA)

Ako imate epileptični status ili ste ranije imali napade, posavetujte se sa svojim lekarom korišćenja uređaja. Neke osobe koje su osetljive na treperenje svetlosti ili geometrijske oblike i šablone možda imaju nedijagnostikovani epileptični status i mogu doživeti epileptični napad prilikom igranja video igara ili gledanja sadržaja.

ODMAH PREKINITE S KORIŠĆENJEM i posavetujte se sa lekarom ako doživite bilo koji od sledećih zdravstvenih problema ili simptoma kada ste izloženi treperavim ili treptućim svetlima ili drugim svetlosnim stimulacijama dok igrate video igre ili gledate video sadržaj: zamor očiju, promenjen vid, migrena, trzanje mišića, konvulzije ili drugi nehotični pokreti, pomračenje, gubitak svesti ili konfuzija ili dezorijentacija.

Pored gorenavedenog, ODMAH PREKINITE S KORIŠĆENJEM kada doživite bilo koji od sledećih simptoma: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, zamor, simptomi nalik morskoj bolesti ili nelagoda ili bol u bilo kom delu tela, kao što su oči, uši, šake, ruke ili stopala dok igrate. Ako se stanje nastavi, potražite lekarsku pomoć.

RADIO TALASI

Radio talasi mogu ometati rad elektronske opreme ili medicinskih uređaja poput pejsmekera, što može izazvati kvarove i moguće povrede.

- Vodite računa da proizvod držite na udaljenosti od najmanje 30 cm od pejsmekera ili drugih medicinskih uređaja kada koristite funkcije mreže.
- Odmah isključite proizvod ako posumnjate da proizvod izaziva smetnje u radu pejsmekera.
- Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za bežično umrežavanje (bežični LAN).
- Nemojte da koristite funkciju bežičnog umrežavanja na mestima na kojima je zabranjeno korišćenje bežične mreže, na primer u bolnicama. Poštujte propise zdravstvene ustanove kada ovaj uređaj koristite u njenim prostorijama.

MAGNETI I UREDAJI

Ovaj proizvod ima magnete koji mogu da izazovu smetnje na pejsmejerima, defibrilatorima i programabilnim šant ventilima ili drugim medicinskim uređajima. Ne postavljajte ovaj proizvod blizu ovakvih medicinskih uređaja ili osoba koje ih koriste. Posavetujte se sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda ako koristite neki takav medicinski uređaj.

NIVO JAČINE ZVUKA



UPOZORENJE Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo vremena slušati sa visokom jačinom zvuka.

Može doći do trajnog gubitka sluha ako se slušalice sa mikrofonom ili standardne slušalice koriste pri velikoj jačini zvuka. Podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. S vremenom, sve glasniji zvuk može početi da vam deluje normalno, ali vam zapravo može oštetiti sluh. Ako doživite zujanje ili nelagodnost u ušima ili čujete prigušen govor, prestanite sa slušanjem i proverite sluh. Što je zvuk glasniji, to bi vam se ranije moglo odraziti na sluh. Da biste sačuvali sluh:

- Ograničite vreme tokom kojeg ćete slušati veoma glasan zvuk preko slušalica sa mikrofonom ili slušalica.
- Nemojte da pojačavate jačinu zvuka da biste blokirali buku iz okruženja.
- Smanjite jačinu zvuka ako ne možete da čujete osobe blizu vas dok pričaju.

LITIJUM-JONSKA BATERIJA

Ne koristite oštećene ili procurele litijum-jonske baterije. Ako tečnost dođe u kontakt sa kožom, očima ili odećom, odmah isperite površinu na koju je dospela tečnost čistom vodom i potražite pomoć lekara.

U slučaju nepravilnog rukovanja, baterija iz ovog uređaja može biti uzrok požara ili hemijskih opekotina.

POVREDE MALE DECE

Držite proizvod van domašaja male dece. Mala deca mogu da progutaju male delove ili da obmotaju kablove oko sebe, što može da dovede do povreda ili izazove nesreću ili kvar.

NIKADA NEMOJTE DA RASKLAPATE ILI PREPRAVLJATE UREĐAJ ILI DODATNI PRIBOR

Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili povreda.



Mere predostrožnosti

Udobna igra

Ako imate bilo koji od sledećih zdravstvenih problema, odmah prekinite sa upotrebom proizvoda. Ako simptomi potraju, obratite se lekaru.

- Vrtoglavica, mučnina, zamor ili simptomi slični morskoy bolesti
- Nelagodnost ili bol u delu tela kao što su oči, uši, šake ili ruke

Funkcija vibracije

- Ako se nalazi na ravnoj površini, uređaj zbog vibracije tokom igre može pasti, što može dovesti do povrede ili kvara.
- Nemojte da koristite funkciju vibracije ili funkciju efekta trigera ako imate neko oboljenje ili povredu dela tela, poput kostiju, zglobova ili mišića na šaci ili ruci, koju može pogoršati funkcija vibracije. Da biste omogućili ili onemogućili ove funkcije, na početnom ekranu izaberite **Quick Menu (Brzi meni) > Settings (Postavke) > Controller (Kontroler)**.

Statički elektricitet

Kada koristite komplet za glavu ili slušalice u posebno suvom vazduhu, ponekad možete doživeti mali i brz (statički) udar na ušima. Ovo je rezultat statičkog elektriciteta akumuliranog u telu i nije kvar u slušalice sa mikrofonom ili slušalicama.

Senzor pokreta

Kada koristite funkciju senzora pokreta na proizvodu, obratite pažnju na sledeće. Ako proizvod udari u osobu ili predmet, to može izazvati slučajne povrede ili oštećenje.

- Pre korišćenja funkcije senzora pokreta, proverite da li imate dovoljno prostora za kretanje.
- Čvrsto držite proizvod da vam ne bi iskliznuo iz ruku i da ne bi došlo do oštećenja ili povrede.

- Ako koristite kontroler koji je povezan za PlayStation®5 konzolu preko USB kablova, uverite se da ima dovoljno prostora za kabl tako da kabl ne udari osobu ili predmet.

Svetlosna traka

Nemojte da gledate u svetlosnu traku na proizvodu kada treperi. Odmah prestanite da koristite proizvod ako osetite bilo kakvu nelagodnost ili bol.

Podešavanje i rukovanje

- Vodite računa da na proizvodu, dodatnoj opremi i priključcima nema tečnosti, prašine i sitnih čestica.
- Nemojte da dodirujete priključke, niti da gurate strane predmete u proizvod.
- Nemojte da koristite proizvod, kablove ili priključke ako su oštećeni ili prepravljani.
- Nemojte da ostavljate proizvod ili dodatnu opremu na podu ili na mestu na kojem bi neko mogao da se saplete ili spotakne o njega.
- Nemojte da postavljate proizvod ili dodatnu opremu na površine koje su nestabilne, nakrenute ili izložene vibracijama.
- Nemojte da stavljate teške predmete na proizvod ili kablove, da bacate ili ispuštate proizvod ili da ga na neki drugi način izlažete prekomernoj sili.
- Nemojte da gledate u ekran ili koristite proizvod dok hodate ili vozite auto ili bicikl jer može doći do nezgode i/ili neko može biti povređen.

- Nemojte da dodirujete proizvod dok se puni tokom oluje sa grmljavinom.
- Nemojte da dodirujete mokrim rukama druge uređaje koji su povezani sa proizvodom. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Nemojte izlagati proizvod, dodatnu opremu ili bateriju visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti tokom korišćenja, transporta i skladištenja.
- U zavisnosti od uslova u kojima se koristi, proizvod može dostići temperature od preko 40 °C. U tom slučaju, nemojte dugo da dodirujete proizvod. Duži kontakt u ovim uslovima može izazvati opekotine pri nižim temperaturama*.
- Opekotine pri nižim temperaturama su vrsta opekotina koje nastaju kada je koža tokom dužeg vremena u kontaktu sa objektima relativno niske temperature (40 °C ili više).
- Koristite adaptere za naizmeničnu struju koji odgovaraju navedenim specifikacijama. Ako koristite adaptere za naizmeničnu struju koji nisu u skladu sa specifikacijama, može doći do požara ili strujnog udara.
- Nemojte zamahivati proizvodom držeći ga za kabl.
- Ekran (ekran osetljiv na dodir) je napravljen od stakla. Ako je ekran napukao ili oštećen, nemojte da ga dodirujete jer se možete povrediti.

Korišćenje i rukovanje

Koristite uređaj i dodatni pribor u skladu sa uputstvima u ovom priručniku. Nije dato ovlašćenje za analizu ili modifikaciju proizvoda, ili analizu i korišćenje njegovog strujnog kruga. Neovlašćena modifikacija proizvoda poništava garanciju vašeg proizvođača.

Upotreba u drugim zemljama

U zavisnosti od zemlje ili regiona, postoje ograničenja u vezi sa korišćenjem određenih vrsta radio-signala. U nekim slučajevima, korišćenje funkcija mreže na proizvodu može biti novčano ili na neki drugi način kažnjivo.

Kondenzacija vlage

Ako proizvod premestite sa hladnog na toplo mesto, u unutrašnjosti proizvoda može se kondenzovati vlaga koja može dovesti do kvara. U tom slučaju, isključite proizvod sa napajanja i sačekajte da vlaga ispari (što može potrajati nekoliko sati). Ako konzola i dalje ne radi ispravno, obratite se korisničkoj podršci.

Funkcija za bežično umrežavanje

Kada koristite funkciju skeniranja na konzoli za odabir pristupne tačke za bežičnu LAN mrežu, mogu biti prikazane pristupne tačke koje nisu predviđene za javnu upotrebu. Povežite se samo na pristupnu tačku za koju imate dozvolu.

Obaveštenja o punjenju

- Punjenje obavljajte u okruženju sa temperaturnim rasponom između 10 °C i 30 °C. Punjenje možda neće biti jednako efikasno ako ga obavljate u drugačijim okruženjima.
- Baterija ima ograničen vek trajanja. Trajanje baterije će postepeno opadati usled učestale upotrebe i starosti. Trajanje baterije se takođe razlikuje u zavisnosti od načina skladištenja, stanja upotrebe, okruženja i drugih faktora.
- Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, preporučuje se da ga u potpunosti napunite najmanje jednom godišnje kako biste održali funkcionalnost baterije.

Ekran

- Nemojte prejako da pritiskate prstom ekran. Takođe, vodite računa da ne ogrebetе ekran tvrdim predmetom, na primer od metala, ili predmetom sa oštrim vrhom (poput olovke ili nokta). Na taj način možete oštetiti ili slomiti ekran.
- Nemojte ostavljati proizvod sa ekranom okrenutim nadole jer tako možete oštetiti ekran ili palice.
- Duži kontakt sa vodom ili prašinom može oštetiti ekran i skratiti njegov radni vek.
- Ako ekran proizvoda izložite direktnoj sunčevoj svetlosti, on se može oštetiti. Budite pažljivi kada proizvod koristite na otvorenom ili blizu prozora.

- Može se pojaviti mali broj oštećenih piksela i to se smatra normalnim.
- Kada proizvod koristite u okruženju sa nižom temperaturom, možete primetiti senke na slici, odnosno ekran može izgledati tamnije nego što je uobičajeno. Nije u pitanju kvar, a ekran će se vratiti u normalno stanje kada se temperatura poveća.

Nega i čišćenje

Pridržavajte se mera predostrožnosti u nastavku kako biste spoljašnjost proizvoda sačuvali od propadanja i gubitka boje.

- Vodite računa da materijali, poput gume i vinila, ne budu predugo u kontaktu sa proizvodom.
- Nemojte da koristite razređivač, benzin ili alkohol. Izbegavajte korišćenje vlažnih maramica, hemijskih krpa i drugih proizvoda koji sadrže slične supstance.

Recikliranje proizvoda na kraju radnog veka

Proizvod je napravljen od mnogih materijala koji mogu da se recikliraju i u njemu se nalazi litijum-jonska baterija. Poštujte lokalne propise prilikom odlaganja proizvoda.



Tamo gde postoji ovaj simbol na bilo kom od naših električnih proizvoda, baterija ili ambalaži, on označava da odgovarajući električni proizvod ili baterija ne treba da se odlaže kao opšti kućni otpad u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili drugim zemljama u kojima su dostupni sistemi za odvojeno sakupljanje otpada. Da biste omogućili odgovarajući tretman otpada, odložite ga posredstvom ovlašćenog postrojenja za prikupljanje, u skladu sa svim primenljivim zakonima ili zahtevima. Otpadni električni proizvodi i baterije mogu se takođe odložiti besplatno posredstvom prodavca pri kupovini novog proizvoda istog tipa. Osim toga, u Ujedinjenom Kraljevstvu i zemljama Evropske unije, veći prodavci mogu da prihvate male islužene elektronske proizvode besplatno. Pitajte lokalnog prodavca da li je ova usluga dostupna za proizvode koje želite da odložite. Na taj način ćete pomoći očuvanju prirodnih resursai poboljšaćete standarde ekološke zaštite putem tretiranja i odlaganja električnog otpada. Ovaj simbol može da se koristi

na baterijama u kombinaciji sa dodatnim hemijskim simbolima.

Hemijski simbol za olovo (Pb) će biti prikazan ako baterija sadrži više od 0,004% olova.


Ovaj proizvod sadrži bateriju koja je trajno ugrađena zbog bezbednosnih razloga, performansi ili integriteta podataka. Zamenjena baterije ne bi trebalo da bude neophodna tokom radnog veka proizvoda, a samo obučeni serviseri smeju da je uklanjaju. Da biste omogućili ispravan tretman islužene baterije, odložite ovaj proizvod kao električni otpad.

Punjenje proizvoda

Pomoću isporučenog USB kablja povežite PS5® konzolu dok je uključena ili u režimu odmaranja.

Kada punjenje počne, status punjenja proizvoda će odmah biti prikazan na ekranu.

Zadnja strana



- Da biste punili proizvod dok je u režimu odmaranja, potrebno je da konfigurišete postavke. Na početnom ekranu PS5 konzole izaberite **Settings (Postavke) > System (Sistem) > > Power Saving (Ušteda energije) > Features Available in Rest Mode (Funkcije dostupne u režimu odmaranja) > Supply Power to USB Ports (Omogući napajanje preko USB priključaka)**, a zatim izaberite bilo koju postavku osim opcije **Off (Isključeno)**.
- Koristite USB kabl koji ste dobili uz ovaj proizvod ili PS5 konzolu. Kada koristite druge kablove, obavezno izaberite USB kabl koji je u skladu sa USB standardima. Neće svi USB kablovi ispravno funkcionisati.
- Takođe, proizvod možete da puniti preko USB kablja povezanog sa adapterom za naizmeničnu struju koji podržava režim USB PD (napajanje preko USB veze). Uključite adapter za naizmeničnu struju u priključak USB Type-C® od najmanje 5 V/3 A. Možda nećete moći da puniti proizvod na nekim uređajima.

Specifikacije

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez najave.

Uputstva za upotrebu mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije softvera sistema na vašoj PS5 konzoli i proizvodu.

Ekran	Full HD LCD ekran osetljiv na dodir od 8 inča
Ulaz/izlaz	Priključak USB Priključak za slušalice sa mikrofonom
Zvuk	Integrirani stereo zvučnici
Umrežavanje	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Vreme punjenja	Oko 2 sata i 30 minuta*
Električne karakteristike	5 V  3 A
Tip baterije	Ugrađena litijum-jonska baterija
Napon baterije	3,87 V 
Kapacitet baterije	4 370 mAh
Masa	Pribl. 529 g
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C

* Ovo vreme je dobijeno na osnovu punjenja preko priključka USB Type-C na konzoli PS5.

Sistemska softver

- Sistemska softver proizvoda se licencira korisnicima u skladu sa uslovima iz zasebnog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Za više informacija posetite playstation.com/legal/product-ssl/.
- Redovno ažurirajte sistemska softver konzole PS5 i ovog proizvoda na najnoviju verziju.

Informacije o usklađenosti



Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija.

Uvezeno u Evropu i distribuirano od strane kompanije (osim za UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Pitanja vezana za usklađenost proizvoda u EU treba da se pošalju ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Za korisnike u EU, UK i Turskoj Izjava o „nezvaničnoj deklaraciji o usklađenosti“ sa direktivom za radio-opremu”

Kompanija Sony Interactive Entertainment Inc. ovim dokumentom izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU.

Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:
<https://compliance.sony.eu>

Ova radio-oprema je predviđena za korišćenje sa odobrenim verzijama softvera koje su navedene u izjavi o usklađenosti EU/UK. Softver instaliran na ovaj radio-opremi ima sertifikat da ispunjava osnovne zahteve Direktive 2014/53/EU i Propisa zakonskog instrumenta 2017 br.1206. Da biste pronašli verziju softvera: izaberite Quick Menu (Brzi meni) > Settings (Postavke) > System (Sistem) > System Software (Softver sistema) > Device Information (Informacije o uređaju).

Frekvencije koje koristi funkcija za bežično umrežavanje na ovom proizvodu su u opsegu od 2,4 GHz / 5 GHz.

Bežični frekvencijski opseg i maksimalna izlazna snaga:

- vlasnički 2,4 GHz: manja od 10 mW.
- Bluetooth® 2,4 GHz: manje od 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: manja od 100 mW, W58: manja od 25 mW

Ova radio-oprema je ocenjena kao prijemnik kategorije 1 prema standardu EN 300 440 V2.1.1.

Sledeća ograničenja korišćenja se primenjuju na države koje su navedene u tabeli u nastavku.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Rad u opsegu od 5150 do 5350 MHz je ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Instalacija u drumskim vozilima, vozovima i letelicama nije dozvoljena za opseg od 5250 do 5350 MHz.

Dodatne informacije

Korisnički priručnik

Detaljne informacije o funkcijama i postavkama možete naći u korisničkom vodiču.



playstation.com/rp-usersguide/

Veb-lokacija korisničke podrške

Pronađite informacije o podršci na mreži, kao što su postupno rešavanje problema i često postavljana pitanja posećivanjem playstation.com/help.



Garancija

Ovaj proizvod je obuhvaćen 12 meseci, od datuma kupovine, garancijom proizvođača, a koju omogućuje kompanija Sony Interactive Entertainment Europe Limited na adresi 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo. Pogledajte garanciju koja je isporučena u PS5® paketu za sve informacije ili posetite veb-lokaciju: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Autorsko pravo i zaštićeni znakovi

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ i „PlayStation Portal“ su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ i „“ su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Svi drugi žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu prava na njih.

Υγεία και ασφάλεια

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο ασφαλούς χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερο μέλημα την ασφάλεια. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣ (ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ)

Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε κρίσεις στο παρελθόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα στα φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα ή μοτίβα και ενδέχεται να πάσχουν από μη διαγνωσμένη επιληψία. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν κρίσεις επιληψίας ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθούν περιεχόμενο βίντεο.

ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, αν παρουσιάσετε τα εξής συμπτώματα ή θέματα υγείας κατά την έκθεση σε φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή άλλα ερεθίσματα

φωτός, ενώ παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο: πόνο στα μάτια, διαταραχές στην όραση, ημικρανία, μυϊκές συσπάσεις, σπασμούς ή άλλες ακούσιες κινήσεις, απώλεια αισθήσεων, απώλεια συνείδησης, σύγχυση ή απώλεια προσανατολισμού.

Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα εξής συμπτώματα: πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης ή εάν νιώθετε δυσφορία ή πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τα πόδια, ενώ παίζετε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, βηματοδότες), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πιθανό τραυματισμό.

- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες δικτύου, διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από βηματοδότες ή άλλες ιατρικές συσκευές.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν αμέσως αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποπτεύεστε ότι δημιουργεί παρεμβολές με τον βηματοδότη σας.
- Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου (ασύρματο LAN).

- Μην χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ασύρματου δικτύου σε περιοχές όπου απαγορεύεται, όπως σε νοσοκομεία. Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς των ιατρικών ιδρυμάτων όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν εντός των εγκαταστάσεών τους.

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μαγνήτες που μπορεί να παρεμβληθούν στη λειτουργία βηματοδότη, απινιδωτή, προγραμματιζόμενης βαλβίδας βοηθητικής διόδου ή άλλων ιατρικών συσκευών. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε τέτοιες ιατρικές συσκευές ή άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με υψηλή ένταση ήχου, διατρέχετε κίνδυνο μόνιμης απώλειας της ακοής σας. Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζετε στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ σας φαίνεται ότι ακούγεται κανονικά, αυτή η ένταση μπορεί να είναι επιβλαβής για την ακοή σας. Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή κουδούνισμα ή υπόκωφο ήχο στα αυτιά, σταματήστε την ακρόαση και προβείτε σε εξέταση της ακοής

σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας. Για την προστασία της ακοής σας:

- Περιορίστε το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε σε υψηλή ένταση τα ακουστικά ή τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- Μην αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε τον περιβάλλοντα θόρυβο.
- Χαμηλώστε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που συνομιλούν σε κοντινή απόσταση.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Μην χειρίζεστε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν φθορές ή παρουσιάζουν διαρροή υγρού. Αν τα υλικά έρθουν σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως την πάσχουσα περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Σε περίπτωση κακής χρήσης, η μπαταρία που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Προφυλάξεις

Άνεση του παίκτη

Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αν συνεχιστούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

- Ζάλη, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κινητικής ναυτίας
- Δυσφορία ή πόνο σε κάποιο σημείο του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες

Λειτουργία δόνησης

- Αν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, η δόνηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να το κάνει να πέσει από τη θέση του, προκαλώντας βλάβη ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης ή τη λειτουργία εφέ σκανδάλης αν έχετε κάποια πάθηση ή τραυματισμό σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μύες της παλάμης ή του χεριού, που μπορεί να επηρεαστούν από αυτήν τη λειτουργία δόνησης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Γρήγορο μενού > Ρυθμίσεις > Χειριστήριο**.

Εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού

Κατά τη χρήση σερβιέρας ή ακουστικών σε ιδιαίτερα ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενδέχεται ορισμένες φορές να νιώσετε μια μικρή και γρήγορη εκκένωση (στατικού) ηλεκτρισμού στα αυτιά σας. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στον στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στο σώμα σας και δεν αποτελεί βλάβη του σερβιέρας ή των ακουστικών.

Αισθητήρας κίνησης

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης του προϊόντος, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Αν το προϊόν χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να κινηθείτε.
- Να κρατάτε καλά το προϊόν, ώστε να μην γλιστρήσει από τα χέρια σας και προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Αν χρησιμοποιείτε χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PlayStation®5 με καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το καλώδιο, ώστε να μην χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο.

Φωτιζόμενη μπάρα

Μην κοιτάζετε για πολλή ώρα τη φωτιζόμενη μπάρα στο προϊόν όταν αναβοσβήνει. Διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή πόνο.

Ρύθμιση και χειρισμός

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το προϊόν, τα αξεσουάρ και οι υποδοχές του είναι απαλλαγμένα από υγρά, υπερβολική σκόνη και μικρά σωματίδια.
- Μην αγγίζετε τις υποδοχές και μην εισάγετε τίποτα μέσα στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, τα καλώδια ή τις υποδοχές αν έχουν υποστεί ζημιά ή αν έχουν τροποποιηθεί.
- Μην αφήνετε το προϊόν ή τα αξεσουάρ στο δάπεδο ή σε μέρος όπου κάποιος μπορεί να παραπατήσει ή να σκοντάψει πάνω του.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή τα αξεσουάρ σε επιφάνειες που είναι ασταθείς, έχουν κλίση ή είναι επιρρεπείς σε δονήσεις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή τα καλώδια, μην πετάτε ή ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρές φυσικές συγκρούσεις.
- Μην κοιτάζετε την οθόνη και μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή/και τραυματισμός.
- Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, όταν το προϊόν φορτίζει.
- Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Μην εκθέτετε το προϊόν, τα αξεσουάρ ή την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.
- Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το προϊόν μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες 40°C ή υψηλότερες. Μην αγγίζετε το προϊόν για πολλή ώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Η παρατεταμένη επαφή υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας*.
- Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα που προκαλούνται όταν το δέρμα έρχεται σε επαφή με αντικείμενα με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (40°C ή περισσότερο) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος που πληρούν τις παρεχόμενες προδιαγραφές. Η χρήση τροφοδοτικών εναλλασσόμενου ρεύματος που δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην περιστρέφετε το προϊόν κρατώντας το από το καλώδιο.
- Η οθόνη (οθόνη αφής) είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αν η οθόνη έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά, μην την αγγίζετε, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Χρήση και χειρισμός

Χρησιμοποιήστε το προϊόν και τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν παρέχεται καμία εξουσιοδότηση για την ανάλυση ή την τροποποίηση αυτού του προϊόντος ή για την ανάλυση και τη χρήση των διαμορφώσεων των κυκλωμάτων του.

Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή.

Χρήση σε άλλες χώρες

Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων ραδιοσημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των δυνατοτήτων δικτύου του προϊόντος ενδέχεται να συνεπάγεται πρόστιμο ή άλλη ποινή.

Συμπύκνωση υγρασίας

Αν το προϊόν μεταφερθεί απευθείας από ψυχρό σε θερμό χώρο, ενδέχεται να συσσωρευτεί υγρασία στο εσωτερικό του, προκαλώντας δυσλειτουργία του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφήστε το μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετές ώρες). Αν η κονσόλα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Λειτουργία ασύρματης δικτύωσης

Κατά τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης για την επιλογή ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN, ενδέχεται να εμφανιστούν σημεία πρόσβασης που δεν προορίζονται για δημόσια χρήση. Να συνδέεστε μόνο σε σημεία πρόσβασης που έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε.

Ειδοποιήσεις φόρτισης

- Να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η απόδοση της φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.
- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Οθόνη

- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη το δάχτυλό σας στην οθόνη. Επίσης, μην ξύνετε και μην χαράσσετε την οθόνη με οποιοδήποτε σκληρό υλικό, όπως μέταλλο, ή με οποιοδήποτε αντικείμενο με αιχμηρό άκρο (όπως με μολύβι ή με τα νύχια σας). Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να σπάσει την οθόνη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν με την οθόνη προς α κάτω, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη και τους μοχλούς.
- Η παρατεταμένη επαφή με το νερό ή τη σκόνη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη του προϊόντος. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή κοντά σε παράθυρα.
- Ένας μικρός αριθμός pixel μπορεί να παρουσιάζει ελαττώματα, ωστόσο αυτό είναι φυσιολογικό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κρύο περιβάλλον, μπορεί να παρατηρήσετε σκιές στα γραφικά ή η οθόνη να φαίνεται πιο σκοτεινή από ό,τι συνήθως. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία και η οθόνη θα επανέλθει σε κανονική κατάσταση όταν αυξηθεί η θερμοκρασία.

Φροντίδα και καθαρισμός

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.

- Μην επιτρέπετε την παρατεταμένη επαφή υλικών από καουτσούκ ή βινύλιο με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε μαντηλάκια, πανάκια που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία και άλλα προϊόντα που περιέχουν τέτοιες ουσίες.

Ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από πολλά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη του προϊόντος.



Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από τα δύο σύμβολα σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα διαθέτετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα

λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων. Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα.

Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.


Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Φόρτιση του προϊόντος

Συνδεθείτε στην κονσόλα PS5® χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB όταν η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αδράνειας.

Μόλις ξεκινήσει η φόρτιση, στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η κατάσταση φόρτισης του προϊόντος.

Πίσω μέρος



- Για να φορτίσετε το προϊόν στη λειτουργία αδράνειας, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Από την αρχική οθόνη του PS5, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας > Παροχή τροφοδοσίας στις θύρες USB** και στη συνέχεια επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση αντί για το **Απενεργοποιημένο**.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνδέει αυτό το προϊόν ή την κονσόλα PS5. Όταν χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια, φροντίστε να επιλέγετε καλώδια USB που συμμορφώνονται με τα πρότυπα USB. Δεν θα λειτουργήσουν σωστά όλα τα καλώδια USB.
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το προϊόν συνδέοντας το καλώδιο USB σε ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που υποστηρίζει USB PD (power delivery). Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος με USB Type-C® που παρέχει τάση τουλάχιστον 5 V/3 A. Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε το προϊόν σε ορισμένες συσκευές.

Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Οι οδηγίες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται με την κονσόλα PS5 και το προϊόν.

Θόνη	Θόνη αφής LCD Full HD 8"
Είσοδος/Έξοδος	Θύρα USB Υποδοχή ακουστικών
Ήχος	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
Δικτύωση	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά*
Προβλεπόμενη τάση ρεύματος	5 V  3 A
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	3,87 V 
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 370 mAh
Βάρος	Περίπου 529 γρ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C

* Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με βάση τη φόρτιση μέσω της θύρας USB Type-C της κονσόλας PS5.

Λογισμικό συστήματος

- Το λογισμικό συστήματος του προϊόντος παρέχεται σε εσάς με άδεια χρήσης υπό τους όρους μιας ξεχωριστής άδειας χρήσης τελικού χρήστη. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση playstation.com/legal/product-ssla/.
- Να ενημερώνετε πάντα το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5 και του προϊόντος στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Πληροφορίες συμμόρφωσης



Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Εισάγεται στην Ευρώπη και διανέμεται (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο) από τη: Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Τα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος στην Ε.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ο οποίος είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

Για πελάτες στην ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τουρκία

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
<https://compliance.sony.eu>

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός προορίζεται για χρήση με τις εγκεκριμένες εκδόσεις λογισμικού που υποδεικνύονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ/ΗΒ. Το λογισμικό που έχει φορτωθεί σε αυτόν τον ραδιοεξοπλισμό έχει επαληθευτεί ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και του Κανονισμού S.I. 2017 αριθ.1206. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση λογισμικού ως εξής:

Επιλέξτε Γρήγορο μενού > Ρυθμίσεις  > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Πληροφορίες συσκευής.

Η δυνατότητα ασύρματου δικτύου του προϊόντος χρησιμοποιεί συχνότητες εμβέλειας 2,4 GHz/5 GHz (WLAN).

Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:

– Ιδιοταγείς 2,4 GHz: κάτω από 10mW.

WLAN 2,4 GHz: κάτω από 100 mW

– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: κάτω από 100 mW,
W58: κάτω από 25 mW

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός αξιολογήθηκε ως δέκτης κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 300 440 V2.1.1.

Οι παρακάτω περιορισμοί χρήσης ισχύουν για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Η λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150-5350 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις σε οδικά οχήματα, αμαξοστοιχίες και αεροσκάφη για τη ζώνη 5250-5350 MHz.

Περισσότερες πληροφορίες

Οδηγός χρήσης

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις θα βρείτε στον Οδηγό χρήσης.



playstation.com/rp-usersguide/

Διαδικτυακή τοποθεσία Υποστήριξης πελατών

Επισκεφτείτε την τοποθεσία playstation.com/help για να βρείτε διαδικτυακή υποστήριξη, όπως αναλυτική αντιμετώπιση προβλημάτων και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.



Εγγύηση

Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς με την εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται από τη Sony Interactive Entertainment Europe Limited με έδρα στη διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του PS5® ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα “”, “PlayStation”, “PS5”, “PlayStation Link” και το “PlayStation Portal” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

Τα “SONY” και “ Sony” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanım el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. Yönergeleri ilerde yararlanmak üzere saklayın. Çocukların ebeveynleri veya vasileri güvenli kullanım için bu el kitabını okumalıdır.

Bu ürün güvenliğe azami dikkat gösterilerek tasarlanmıştır. Ancak her elektrikli cihazda olduğu gibi yanlış kullanması durumunda yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir. Tüm uyarılara, önlemlere ve talimatlara uyun.



UYARI

IŞIK UYARIMINDAN KAYNAKLANAN NÖBETLER (IŞIĞA DUYARLI EPILEPSİ)

Epilepsi hastasıysanız veya daha önce nöbet geçirdiyseniz bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın. Bazı kişiler yanıp sönen veya titreşimli ışıklara ya da geometrik şekil ve desenlere duyarlıdır, henüz fark edilmemiş bir epilepsi rahatsızlığına sahip olabilir ve oyun oynarken veya video izlerken epileptik nöbet geçirebilir.

Oyun oynarken veya video izlerken yanıp sönen veya titreyen ışıklara ya da diğer ışıklı uyarılarına maruz kaldıktan sonra şu sağlık sorunlarından veya semptomlarından herhangi biriyle karşılaşırsanız DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN ve doktorunuza danışın: göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas çekilmesi, kasılma veya diğer istem dışı hareketler, bayılma, bilinç kaybı veya sersemleme ya da çevreyi tanıyamama.

Yukarıdakilere ek olarak şu semptomlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN: baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, kinetozis benzeri belirtiler veya oyun oynarken göz, kulak, el, kol ve ayak gibi vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen rahatsızlık veya ağrı. Durumunuz devam ederse tıbbi yardım alın.

RADYO DALGALARI

Radyo dalgaları, elektronik ekipmanları veya kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyerek arızalara ve olası yaralanmalara neden olabilir.

- Ağ özelliklerini kullanırken ürünü kalp pili veya diğer tıbbi cihazlardan en az 30 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinizde parazit oluştuğuna dair bir şüpheniz varsa ürünü derhal kapatın.
- Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız kablosuz ağ özelliğini (kablosuz LAN) kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Kablosuz ağ özelliğini hastaneler gibi kablosuz ağ kullanımının yasak olduğu yerlerde kullanmayın. Ürünü bu tesislerde kullanırken tıbbi kurumların düzenlemelerini dikkate alın.

MIKNATISLAR VE CİHAZLAR

Bu üründe kalp pilleri, defibrilatörler ve programlanabilir şönt valfleri veya diğer tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilecek mıknatıslar bulunur. Bu ürünü, bu tür tıbbi cihazların veya bu tür tıbbi cihazları kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Söz konusu tıbbi cihazları kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

SES SEVİYESİ



UYARI İşitme duyusunun zarar görme olasılığını önlemek için uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

Mikrofonlu kulaklık veya kulaklık yüksek ses düzeyinde kullanılırsa kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sesi güvenli düzeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses zaman içinde normal gibi duyulabilir ancak aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz veya konuşmanızda bozukluk olursa dinlemeyi bırakın ve işitme duyunuzu kontrol ettirin. Ses düzeyi ne kadar yüksek olursa işitme duyunuz o kadar çabuk etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için:

- Mikrofonlu kulaklıkları veya kulaklıkları yüksek seste uzun süre kullanmayın.
- Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
- Yakınınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.

LİTYUM İYON PİL

Hasarlı veya sızıntı yapan lityum iyon pilleri kullanmayın. Madde cilt, göz veya giysilerle temas ederse etkilenen bölgeyi hemen temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın.

Bu cihazda kullanılan pil, hatalı kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski teşkil edebilir.

KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İLGİLİ YARALANMALAR

Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir ve kabloları kendi etraflarına dolayabilir. Bu durum yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden olabilir.

ÜRÜNÜ VEYA AKSESUARLARI ASLA SÖKMEYİN YA DA ÜZERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski bulunur.



Önlemler

Oyuncu konforu

Aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birini yaşıyorsanız ürünü kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse doktora başvurun.

- Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk veya kinetozis benzeri belirtiler
- Vücutun göz, kulak, el veya kol gibi bölgelerinde rahatsızlık veya ağrı

Titreşim işlevi

- Ürünün düz bir zeminde duruyorsa oyun sırasında ürünün titreşimi ürünün düşmesine yol açabilir. Bu durum yaralanma veya arızayla sonuçlanabilir.
- El veya kol gibi uzuvlarınızda bu titreşim işlevinden etkilenebilecek kemik, eklem ya da kas rahatsızlığı veya sakatlığı varsa titreşim ya da tetik efekti işlevini kullanmayın. Bu özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için giriş ekranından **Hızlı Menü** > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Kontrol Cihazı** öğesini seçin.

Statik elektrik çarpması

Özellikle kuru hava koşullarında kulak üstü kulaklık veya kulak içi kulaklık kullanırken bazen kulaklarınızda küçük ve hızlı (statik) bir şok yaşayabilirsiniz. Bu, vücutta biriken statik elektriğin bir sonucudur ve kulak üstü kulaklığınızın veya kulak içi kulaklığınızın bir arızası değildir.

Hareket algılama

Ürünün hareket algılama işlevini kullanırken aşağıda belirtilenlere dikkat edin. Ürün bir kişiye veya nesneye çarparsa kaza sonucu yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

- Hareket algılama işlevini kullanmadan önce, rahatça hareket edebilmek için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun.
- Ürünün elinizden kayarak düşmesini ve hasar görmesini ya da yaralanmaya yol açmasını önlemek için ürünü sıkıca tutun.

- PlayStation®5 konsoluna USB kablosuyla bağlı bir kontrol cihazı kullanıyorsanız kablounun bir kişiye veya nesneye çarpmaması için kabloya yeterli alanın ayrıldığından emin olun.

Işıklı çubuk

Üründeki ışıklı çubuğa yanıp sönerken bakmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz ürünü kullanmayı derhal bırakın.

Kurulum ve kullanma

- Ürün, aksesuarlar ve konektörlerde sıvı, aşırı miktarda toz ve küçük partiküller olmamasına her zaman dikkat edin.
- Konektörlere dokunmayın veya ürünün içine hiçbir şey sokmayın.
- Hasarlı veya değişiklik yapılmış ürünü, kabloları veya konektörleri kullanmayın.
- Ürünü veya aksesuarları zemine veya birinin takılabileceği ya da çarpabileceği bir yere koymayın.
- Ürünü veya aksesuarları sabit olmayan, eğimli veya titreşime maruz kalan bir zemine koymayın.
- Ürünün veya kabloların üzerine ağır nesneler koymayın, ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da herhangi bir şekilde güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Yürürken, araç sürerken veya bisiklete binerken ekrana bakmayın ya da ürünü kullanmaya çalışmayın. Aksi takdirde kaza ve/veya yaralanma meydana gelebilir.
- Şarj olurken gök gürültülü yağış sırasında ürüne dokunmayın.

- Ellerinizi ıslakken ürüne bağlı diğer cihazlara dokunmayın. Bu talimata uymamak elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, aksesuarları veya pili; kullanım, taşıma ve depolama sırasında yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kullanım koşullarına bağlı olarak, ürün 40°C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu koşullar altında ürüne uzun süre dokunmayın. Bu koşullarda uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir*.
- Düşük sıcaklık yanıkları, sıcaklığı nispeten düşük (40°C veya daha fazla) nesneler ciltle uzun süre temas ettiğinde oluşan yanıklardır.
- Yalnızca belirtilen teknik özelliklere uygun AC adaptörleri kullanın. Bu teknik özelliklere uymayan AC adaptörlerin kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü kablosundan tutup sallamayın.
- Ekran (dokunmatik ekran) camdan üretilmiştir. Ekran çatlamış veya hasar görmüşse yaralanmaya neden olabileceğinden ekrana dokunmayın.

Kullanım

Ürünü ve aksesuarları bu el kitabındaki yönergelere göre kullanın. Ürünün analiz edilmesine veya üzerinde değişiklik yapılmasına ya da devre yapılandırılmalarının analiz edilmesine ve kullanılmasına izin verilmez. Ürün üzerinde yapılacak izinsiz değişiklikler, üretici garantinizi geçersiz kılar.

Diğer ülkelerde kullanım

Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, belirli radyo sinyali türlerinin kullanımına ilişkin sınırlamalar vardır. Bazı durumlarda ürünün ağ özelliklerinin kullanılması para cezası veya başka bir cezaya neden olabilir.

Nem yoğuşması

Ürün doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir konuma getirildiğinde konsolun içinde nem yoğuşması olabilir, bu da ürünün bozulmasına neden olur. Böyle bir durumda, ürünü kapatıp nem buharlaşana kadar bekleyin (nemin buharlaşması birkaç saat sürebilir). Konsol hala düzgün çalışmıyorsa lütfen müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Kablosuz ağ özelliği

Kablosuz LAN erişim noktasını seçmek için tarama işlevi kullanılırken, özel erişim noktaları görüntülenebilir. Yalnızca kullanma yetkiniz olan bir erişim noktasına bağlanın.

Şarj bildirimleri

- Sıcaklık aralığının 10°C ve 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Diğer ortamlarda yapılan şarj işlemi bu kadar etkili olmayabilir.
- Pilin sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Pil ömrü, pil kullanıldıkça ve zamanla azalır. Ayrıca pil ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Ürün uzun süre kullanılmadığında, pilin işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi önerilir.

Ekran

- Aşırı güç kullanarak parmağınızı ekrana bastırmayın. Ayrıca ekranı metal gibi sert veya sivri uçlu herhangi bir şeyle (kurşun kalem veya tırnaklarınız gibi) kazımayın veya çizmeyin. Bu işlemlerden herhangi biri ekrana zarar verebilir veya ekranı kırabilir.
- Ekrana ve çubuklara zarar verebileceği için ürünü ekranı aşağı bakacak şekilde koymayın.
- Ekran suya veya toza uzun süre temas ederse zarar görebilir ve kullanım ömrü kısalabilir.
- Güneş ışığına doğrudan maruz kalması ürünün ekranına zarar verebilir. Ürünü dış mekanda veya pencere yakınında kullanırken dikkatli olun.
- Az sayıda piksel görüntüleme hatası mevcut olabilir ve normal kabul edilebilir.

- Ürünü soğuk bir ortamda kullanırken, grafiklerde gölgeler olduğunu veya ekranın normalden daha koyu göründüğünü fark edebilirsiniz. Bu bir arıza değildir ve sıcaklık yükseldiğinde ekran normale döner.

Bakım ve temizlik

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın.

- Kauçuk veya vinil malzemelerin ürünle uzun süre temas etmesine izin vermeyin.
- Tiner, benzen veya alkol kullanmayın. Islak mendil, kimyasal özellikte bezler ve bu tür maddeler içeren diğer ürünleri kullanmayın.

Kullanım ömrü dolan ürünün geri dönüşümü

Ürün geri dönüştürülebilen birçok malzemeden üretilmiştir ve lityum iyon pil içerir. Ürünü atarken yerel düzenlemelere uyun.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimizin, pillerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili elektrikli ürünün ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB'de, Birleşik Krallık'ta ve Türkiye'de veya diğer ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz. Bu sembol pillerde ilave kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir.

Eğer pilde %0,004 oranından fazla kurşun bulunuyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir.


Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.

Ürünü şarj etme

Konsolunuz açıkken veya dinlenme modundayken birlikte verilen USB kablosunu kullanarak PS5® konsolunuza bağlanın.

Şarj işlemi başladıktan sonra, ürünün şarj durumu ekranda anlık olarak görüntülenir.

Arka



- Ürünü dinlenme modundayken şarj etmek için ayarları yapılandırmanız gerekir. PS5 giriş ekranından **Ayarlar > Sistem > Güç Tasarrufu > Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikler > USB Bağlantı Noktalarına Güç Sağla** öğesini, ardından **Kapalı** dışında bir ayarı seçin.
- Bu ürünle veya PS5 konsolunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Başka kablolar kullanılıyorsa USB standartlarına uygun bir USB kablosu kullandığınızdan emin olun. Tüm USB kabloları düzgün çalışmaz.
- USB kablosunu USB PD'yi (güç sağlama) destekleyen bir AC adaptöre bağlayarak da ürünü şarj edebilirsiniz. Lütfen en az 5 V/3 A çıkış sağlayan USB Type-C®'li bir AC adaptör kullanın. Ürünü bazı cihazlarda şarj edemeyebilirsiniz.

Özellikler

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Kullanım talimatları, PS5 konsolunuz ve ürün ile kullanılan sistem yazılımı sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ekran	8 inç Full HD LCD dokunmatik ekran
Giriş/çıkış	USB bağlantı noktası Kulaklık jakı
Ses	Yerleşik stereo hoparlörler
Ağ	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 GHz)
Şarj süresi	Yaklaşık 2 saat 30 dakika*
Elektrik derecesi	5 V $\equiv$ 3 A
Pil türü	Dahili lityum-iyon pil
Pil voltajı	3,87 V $\equiv$
Pil kapasitesi	4 370 mAh
Ağırlık	Yaklaşık 529 g
Çalışma sıcaklığı	5 °C ile 35 °C

* Bu süre, PS5 konsolunun USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj etmeye dayalı olarak hesaplanmıştır.

Sistem yazılımı

- Ürünün sistem yazılımı, ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi hükümleri altında size lisanslanmıştır. Ayrıntılar için playstation.com/legal/product-ssla/ adresini ziyaret edin.
- PS5 konsolunuzun ve ürünün sistem yazılımını her zaman en son sürümüne güncelleyin.

Uyumluluk bilgileri



Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa'ya ithal eden ve dağıtımını yapan (Birleşik Krallık hariç) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.
İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.,
Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.Ahmet Tevfik İleri Cad.
No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.

AB bölgesinde ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, üreticinin yetkili temsilcisi olan, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika adresindeki Sony Belgium'a gönderilmesi gerekmektedir.

AB, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki müşteriler için

RE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: <https://compliance.sony.eu>

Bu radyo ekipmanı, AB/İngiltere Uygunluk Beyanı'nda belirtilen onaylı yazılım sürümleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu radyo ekipmanına yüklenen yazılımın 2014/53/AB Direktifinin ve S.I. 2017 No.1206 Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine uygun olduğu doğrulanmıştır. Yazılım sürümü şu şekilde bulunabilir: **Hızlı Menü > Ayarlar ⚙ > Sistem > Sistem Yazılımı > Cihaz Bilgileri** ögesini seçin.

Bu ürünün kablosuz ağ özelliğinin kullandığı frekanslar, 2,4 GHz/5 GHz aralıklardır.

Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü:

- Özel 2,4 GHz: 10 mW’tan az.
- WLAN 2,4 GHz: 100 mW’tan az
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: 100 mW’tan az, W58: 25 mW’tan az

Bu radyo ekipmanı, EN 300 440 V2.1.1’de tanımlanan alıcı kategorisi 1 olarak değerlendirilmiştir.

Aşağıdaki kullanım kısıtlamaları, aşağıdaki tabloda listelenen ülkelerde geçerlidir.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

5150-5350 MHz bandında çalışma yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Karayolu araçları, trenler ve uçaklardaki kurulumlarda 5250-5350 MHz bandına izin verilmez.

Daha fazla bilgi

Kullanım Kılavuzu

Özellikler ve ayarlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için Kullanım Kılavuzu’na göz atın.



playstation.com/rp-usersguide/

Müşteri Desteği Web Sitesi

playstation.com/help adresini ziyaret ederek adım adım sorun giderme yönergeleri ve sık sorulan sorular gibi çevrimiçi destek bilgilerine ulaşabilirsiniz.



Garanti

Bu ürün, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından sağlanan üretici garantisi tarafından satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca garanti kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS5® paketiyle verilen garanti belgesine bakın veya şu adresi ziyaret edin:
<https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Telif hakkı ve ticari markalar

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PlayStation Link” ve “PlayStation Portal” Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

“SONY” ve “ Sony Group Corporation”ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

GE

პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო და ნებისმიერი თავსებადი აპარატურის სახელმძღვანელო. შეინახეთ ინსტრუქციები მომავალი გამოყენებისთვის. ბავშვების მშობლებმა ან მეურვეებმა უნდა წაიკითხონ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო გამოყენებისთვის.

ეს პროდუქტი შექმნილია უსაფრთხოებაზე ყველაზე დიდი მზრუნველობით. თუმცა, ნებისმიერმა ელექტრო მოწყობილობამ, არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, დენის დარტყმა ან ფიზიური დაზიანება. გაითვალისწინეთ ყველა გაფრთხილება, სიფრთხილის ზომა და მითითება.



გაფრთხილება

სინათლის სტიმულაციით გამოწვეული კრუნჩხვები (ფოტომგრძნობიარე ეპილეფსია)

თუ გაქვთ ეპილეფსიური მდგომარეობა ან გქონდათ კრუნჩხვები, ამ პროდუქტის გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს.

ზოგიერთი ადამიანი მგრძნობიარეა მოციმციმე ან მბჟუტავი განათებისა თუ გეომეტრიული ფორმებისა და ნიმუშების მიმართ, შეიძლება ჰქონდეს გამოუვლენელი ეპილეფსიური მდგომარეობა და დაემართოს ეპილეფსიური კრუნჩხვები ვიდეო თამაშების თამაშის ან ვიდეოს კონტენტის ყურებისას.

დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ ექიმს, თუ მოციმციმე თუ მბჟუტავ სინათლესთან კონტაქტისას ან სინათლის სხვა სტიმულაციას,

ვიდეოთამაშების დროს ან ვიდეო კონტენტის ყურებისას გეგნებათ ჯანმრთელობის შემდეგი პრობლემები ან სიმპტომები: თავლის ტკივილი, ცვლილება მხედველობაში, შაკიკი, კუნთების შეზღოვებითი მოძრაობა, კრუნჩხვა ან სხვა უნებლო მოძრაობები, გონების დაკარგვა, ცნობიერების დაკარგვა, დაბნეულობა ან დეზორიენტაცია.

ზემოთ მითითებულის გარდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ შემდეგი სიმპტომებიდან რომელიმე გაქვთ: თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, გულისრევა, დაღლილობა, ზღვის ავადმყოფობის მსგავსი სიმპტომები ან თამაშის დროს დისკომფორტი თუ ტკივილი სხეულის რომელიმე ნაწილში, მაგალითად: თავლები, ყურები, ხელები, მკლავები, ტერფები. თუ ეს მდგომარეობა გაგრძელდება, მიმართეთ ექიმს.

რადიოტალღები

რადიოტალღებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ელექტრონულ მოწყობილობებზე ან სამედიცინო მოწყობილობებზე (მაგალითად, კარდიოსტიმულატორებზე), რამაც შეიძლება გაუმართავი მუშაობა და დაზიანებები გამოიწვიოს.

- ქსელის ფუნქციების გამოყენებისას დაიჭირეთ პროდუქტი ელექტროკარდიოსტიმულატორისგან ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობებისგან მინიმუმ 30 სმ-ის მოშორებით.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ პროდუქტი, თუ გაქვთ მიზეზი, იეჭვოთ, რომ არსებობს ინტერფერენცია თქვენს ელექტროკარდიოსტიმულატორთან.

- თუ იყენებთ კარდიოსტიმულატორს ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობას, უკაბელო ქსელის ფუნქციის გამოყენებამდე (უსადენო LAN) მიმართეთ ექიმს ან თქვენი სამედიცინო მოწყობილობის მწარმოებელს.
- არ გამოიყენოთ უსადენო ქსელის ფუნქცია იქ, სადაც უსადენო ქსელის გამოყენება აკრძალულია, მაგალითად, საავადმყოფოებში. დაიცავით სამედიცინო დაწესებულებების რეგულაციები, როცა პროდუქტს მათ შენობებში იყენებთ.

მაგნიტები და მოწყობილობები

მოცემული პროდუქტი შეიცავს მაგნიტებს, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს კარდიოსტიმულატორის, დეფიბრილატორის, პროგრამირებადი მაშუნტირებელი სარქვლის ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობის მუშაობას. ნუ მოათავსებთ ამ პროდუქტს ასეთ სამედიცინო მოწყობილობებთან ან ასეთი სამედიცინო მოწყობილობების მომხმარებლებთან ახლოს. ამ პროდუქტის გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს, თუ ამგვარი სამედიცინო მოწყობილობით სარგებლობთ.

ხმის ღონე



გაფრთხილება სმენის შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ნუ მოუსმენთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

შეიძლება მოხდეს სმენის მუდმივი დაქვეითება, თუ მიკროფონიან ყურსასმენს ან ყურსასმენს მაღალ ხმაზე იყენებთ. დააყენეთ ხმა უსაფრთხო დონეზე. დროთა განმავლობაში, აუდიოს ხმის ზრდა შეიძლება

ნორმალურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ რეალურად, ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენს სმენას. თუ გესმით ხმაური, გაქვთ რაიმე სახის დისკომფორტი ყურებში ან გესმით დახშული მეტყველება, შეწყვიტეთ მოსმენა და შეიმორმეთ სმენა. რაც უფრო მაღალია ხმა, მით უფრო მალე შეიძლება დაგიზიანდეთ სმენა. თქვენი სმენის დასაცავად:

- შეზღუდეთ ყურსასმენების მაღალ ხმაზე მოსმენის დრო.
- მოერიდეთ ხმის აწევას ხმაურიანი გარემოს დასაბლოკად.
- დაუწიეთ ხმას, თუ არ გესმით, თქვენთან ახლოს მოსაუბრე ადამიანების.

ლითიუმ-იონის ბატარეა

არ გამოიყენოთ ლითიუმ-იონის დაზიანებული ან გაჟონვადი ბატარეები. თუ მასალა მოხვდება კანზე, თვალებზე ან ტანსაცმელზე, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ დაზიანებული ადგილი სუფთა წყლით და მიმართეთ ექიმს. ამ მოწყობილობაში გამოყენებულმა ბატარეამ, არასათანადო პირობების შექმნის შემთხვევაში, შესაძლოა, ცეცხლის გაჩენის ან ქიმიური დამწვრობის რისკი შექმნას.

მცირეწლოვანი ბავშვების დაზიანებები

პროდუქტი შეინახეთ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება გადაყლაპონ პატარა ნაწილები, შეიძლება შემოიხვიონ კაბელები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება, ასევე გამოიწვიოს უბედური შემთხვევა ან გაუმართაობა.

არასოდეს დაშალოთ ან შეცვალოთ პროდუქტი ან აქსესუარები

არსებობს ხანძრის, დენის დარტყმის ან ტრავმის რისკი.



სიფრთხილის ზომები

მოთამაშის კომფორტი

თუ გაქვთ ჯანმრთელობის რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება. თუ სიმპტომები კვლავ გაგრძელდება, მიმართეთ ექიმს.

- თავბრუსხვევა, გულისრევა, დაღლილობა ან ზღვის ავადმყოფობის მსგავსი სიმპტომები
- დისკომფორტი ან ტკივილი სხეულის ისეთ ნაწილებში, როგორიცაა თვალები, ყურები, ხელები ან მკლავები

ვიბრაციის ფუნქცია

- თუ პროდუქტი ბრტყელ ზედაპირზე დგას, მისმა ვიბრაციამ თამაშის დროს შეიძლება ის ძირს გადმოგვას, რაც გამოიწვევს დაზიანებას ან გაუმართაობას.
- არ გამოიყენოთ ვიბრაციის ან ტრიგერის ეფექტის ფუნქცია, თუ ავად ხართ ან დაზიანებული გაქვთ სხეულის ისეთი ნაწილები, როგორიცაა ხელის ან მკლავის ძვლები, სახსრები ან კუნთები, რომლებზეც, შესაძლოა, იმოქმედოს ვიბრაციის ამ ფუნქციამ. საწყისი გვერდის ეკრანიდან ამ ფუნქციების ჩასართავად ან გამოსართავად აირჩიეთ Quick Menu (სწრაფი მენიუ) > Settings (პარამეტრები) > Controller (კონტროლერი).

სტატიკური შოკი

მიკროფონიანი ყურსასმენის ან ყურსასმენების მოხმარებისას, განსაკუთრებით მშრალი ჰაერის პირობებში, ზოგჯერ შესაძლოა მცირე და ხანმოკლე (სტატიკური) შოკი განიცადოთ ყურებზე. აღნიშნული გამოწვეულია თქვენს სხეულში დაგროვებული სტატიკური ელექტრობით და არა მიკროფონიანი ყურსასმენის ან ყურსასმენების გაუმართაობით.

მოდრაობის სენსორი

მოდრაობის სენსორის ფუნქციის გამოყენებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი. თუ პროდუქტი მოხვდება ადამიანს ან საგანს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიკური დამავება ან დაზიანება.

- მოდრაობის სენსორის ფუნქციის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამოდრაოდ საკმარისი სივრცე გაქვთ.
- მტკიცედ დაიჭირეთ პროდუქტი, რათა თავიდან აიცილოთ ხელიდან გაცურება და ზიანის ან ტრავმის მიყენება.
- თუ იყენებთ კონტროლერს, რომელიც დაკავშირებულია PlayStation®5 კონსოლთან USB კაბელით, დარწმუნდით, რომ საკმარისი ადგილია კაბელისთვის, რათა კაბელი არ მოხვდეს ადამიანს ან საგანს.

შუქის ზოლი

არ უყუროთ შუქის ზოლს პროდუქტზე, როცა ის ციმციმებს. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება, თუ რაიმე დისკომფორტს ან ტკივილს იგრძნობთ.

დაყენება და მოპყრობა

- ყოველთვის იზრუნეთ, რომ პროდუქტზე, აქსესუარებსა და მის მართებელზე არ იყოს სითხე, ზედმეტი მტვერი ან მცირე ნაწილაკები.
- არ შეეხოთ მართებლებს და არ ჩადოთ რაიმე პროდუქტი.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი, კაბელები ან მართებლები, თუ ისინი დაზიანებული ან შეცვლილია.
- არ დატოვოთ პროდუქტი ან აქსესუარები იატაკზე ან ისეთ ადგილას, სადაც, შესაძლოა, ვინმემ ფეხი დაადგას ან წამოკრას.
- არ მოათავსოთ პროდუქტი ან აქსესუარები არამყარ, დახრილ ან ვიბრირებად ზედაპირებზე.
- არ მოათავსოთ მძიმე საგნები პროდუქტზე ან კაბელებზე, არ გადაადგოთ და არც ჩამოაგდოთ პროდუქტი, არც სხვაგვარი ძლიერი ფიზიკური ზემოქმედება არ მოახდინოთ.
- არ უყუროთ ეკრანს და არც შეეცადოთ პროდუქტის გამოყენებას სიარულისას, მანქანის მართვისას ან ველოსიპედის ტარებისას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ავარია ან/და ფიზიკური დაზიანება.
- არ შეეხოთ პროდუქტს ქვეა-ქუხილის დროს, როცა ის იმუხტება.
- არ შეეხოთ პროდუქტთან დაკავშირებულ სხვა მოწყობილობებს სველი ხელებით. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ღენის დარტყმა.
- არ დატოვოთ პროდუქტი, აქსესუარები ან ბატარეა მაღალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის ან მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ექსპლუატაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს.

- გამოყენების პირობების გათვალისწინებით, პროდუქტის ტემპერატურამ, შესაძლოა, მიაღწიოს 40°C-ს და მეტს. ამ პირობების შემთხვევაში არ შეეხოთ პროდუქტს დიდი ხნის განმავლობაში. ამ პირობებში ხანგრძლივმა კონტაქტმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს დამწვრობები დაბალ ტემპერატურაზე*.

* დაბალ ტემპერატურაზე დამწვრობები არის დამწვრობები, რომლებიც ვითარდება დაბალი ტემპერატურის (40°C ან მეტი) მქონე საგნებთან კანის ხანგრძლივად კონტაქტისას.

- გამოიყენეთ მხოლოდ AC ადაპტერი, რომელიც აკმაყოფილებს მითითებულ სპეციფიკაციებს. ცვალებადი AC ადაპტერის გამოყენებამ, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ სპეციფიკაციებს, შესაძლოა, გამოიწვიოს ხანძარი ან ღენის დარტყმა.
- არ გადაატაროთ პროდუქტი კაბელის გარშემო.
- ეკრანი (სენსორული ეკრანი) დამზადებულია მინისგან. თუ ეკრანი გაბზარული ან დაზიანებულია, არ შეეხოთ მას, რადგან, შესაძლოა, დაზიანება გამოიწვიოს.

გამოყენება და მოპყრობა

გამოიყენეთ პროდუქტი და აქსესუარები ამ სახელმძღვანელოს ინსტრუქციის მიხედვით. არ არის გათვალისწინებული პროდუქტის ანალიზის ან მოდიფიკაციის, ან მისი სქემის კონფიგურაციის ანალიზისა და გამოყენების ავტორიზაცია. პროდუქტის არასანქცირებული მოდიფიკაცია გააუქმებს თქვენს მწარმოებლის გარანტიას.

სხვა ქვეყნებში გამოყენება

სხვადასხვა ქვეყანაში ან რეგიონში გარკვეული ტიპის რადიოსიგნალების გამოყენებაზე შეზღუდვებია დაწესებული. ზოგ შემთხვევაში პროდუქტის ქსელის ფუნქციების გამოყენების გამო, შესაძლოა, დაგეკისროთ საურავი ან სხვა ჯარიმები.

ტენის კონდენსაცია

თუ პროდუქტი ცივი ადგილიდან პირდაპირ თბილ ადგილას გადაინაცვლებს, ტენიანობა შეიძლება კონდენსირდეს კონსოლში, რაც პროდუქტის გაუმართაობას გამოიწვევს. ასეთ შემთხვევაში გამორთეთ და გააჩერეთ პროდუქტი, სანამ ტენი არ აორთქლდება (ამას შეიძლება რამდენიმე საათი დასჭირდეს). თუ კონსოლი კვლავ არ მუშაობს გამართულად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ კლიენტთა მხარდაჭერის გუნდს.

უსადენო ქსელის ფუნქცია

როდესაც უსადენო LAN წვდომის წერტილის ასარჩევად სკანირების ფუნქციას იყენებთ, შესაძლოა, გამოჩნდეს წვდომის წერტილები, რომლებიც განკუთვნილი არ არის საჯარო გამოყენებისთვის. დაუკავშირდით წვდომის მხოლოდ იმ წერტილს, რომლის გამოყენების უფლებაც გაქვთ.

შეტყობინებები დამუხტვასთან დაკავშირებით

- დამუხტეთ ისეთ გარემოში, სადაც ტემპერატურის დიაპაზონი 10°C-დან 30°C-მდეა. დატენვა შეიძლება არ იყოს ისეთი ეფექტური, როდესაც სხვაგვარ გარემოში სრულდება.
- ბატარეას ექსპუატაციის შეზღუდული ხანგრძლივობა აქვს. ბატარეის ხანგრძლივობა თანდათანობით დაიკლებს განმეორებით გამოყენებასა და დროის გასვლასთან ერთად. ბატარეის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ასევე განსხვავდება შენახვის მეთოდის, გამოყენების მდგომარეობის, გარემოს და სხვა ფაქტორების მიხედვით.
- როდესაც პროდუქტი არ გამოიყენება დიდი ხნის განმავლობაში, რეკომენდებულია მისი სრულად დატენა წელიწადში ერთხელ მაინც, ბატარეის ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად.

ეკრანი

- არ დააჭიროთ თითი ეკრანზე გადაჭარბებული ძალით. ასევე, არ გაკაწროთ და არც გაფხაჭნოთ ეკრანი მყარი საგნით, როგორიცაა ლითონი ან ბასრი წვეტიანი ნივთი (მაგ., ფანქარი ან ფრჩხილები). ნებისმიერმა ამ ქმედებამ, შესაძლოა, დააზიანოს ან გატეხოს ეკრანი.
- არ მოათავსოთ პროდუქტი ეკრანით ქვემოთ, რადგან ამან შესაძლოა, ეკრანისა და ჯოხების დაზიანება გამოიწვიოს.
- წყალთან და მტვერთან ხანგრძლივმა კონტაქტმა, შესაძლოა, დააზიანოს ეკრანი და შეამციროს მისი მუშაობის ხანგრძლივობა.
- მზის პირდაპირმა ზემოქმედებამ შესაძლოა, დააზიანოს პროდუქტის ეკრანი. იყავით ფრთხილად პროდუქტის გარე სივრცეებში ან ფანჯარასთან ახლოს გამოყენებისას.
- შესაძლოა, დაფიქსირდეს პიქსელების ჩვენების მცირე ღეფექტები, რაც ნორმალურად მიიჩნევა.
- პროდუქტის ცივ გარემოში გამოყენებისას გრაფიკაზე შესაძლოა, შენიშნოთ ჩრდილები ან ეკრანი ჩვეულებრივზე უფრო ბნელი გამოჩნდეს. ეს არ არის გაუმართაობა, ტემპერატურის აწევის შემდეგ ეკრანი დაუბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას.

მოვლა და დასუფთავება

დაიცავით ქვემოთ მოცემული სიფრთხილის ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის გარეთა ნაწილის გაფუჭება ან გაუფერულება.

- არ დაუშვათ რეზინის ან ვინილის მასალების ხანგრძლივი კონტაქტი პროდუქტთან.
- არ გამოიყენოთ გამათხელებელი, ბენზინი ან სპირტი. მოერიდეთ ტილოების, ქიმიური ქსოვილების და სხვა პროდუქტების გამოყენებას, რომლებიც შეიცავს ასეთ ნივთიერებებს.

პროდუქტის გადამუშავება, რომლის მოქმედების ვადაც ამოიწურა

პროდუქტი დაზაადებულია მრავალი მასალისგან, რომელთა გადამუშავებაც შესაძლებელია, და აქვს ლითიუმ-იონის ბატარეა. დაიცავით ადგილობრივი წესები პროდუქტის უტილიზაციისას.



თუ ხედავთ რომელიმე სიმბოლოს ნებისმიერ ჩვენს ელექტრო პროდუქტზე, კვების ელემენტზე ან შეფუთვაზე, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შესაბამისი ელექტრო პროდუქტის ან კვების ელემენტის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ანალოგიურად უტილიზაცია დაუშვებელია ევროკავშირში, გაერთიანებულ სამეფოში, თურქეთში ან სხვა ქვეყნებში, სადაც მუშაობს ნარჩენების განცალკევებული შეგროვების სისტემა. ნარჩენების სწორი დამუშავების უზრუნველსაყოფად, მოახდინეთ მათი უტილიზაცია უფლებამოსილი შემგროვებელი პუნქტის მეშვეობით, ნებისმიერი მოქმედი კანონების ან მოთხოვნების შესაბამისად. ნამუშევარი ელექტრო პროდუქტებისა და კვების ელემენტების უტილიზაცია ასევე შეიძლება მოხდეს უფასოდ, საცალო ვაჭრობის ქსელის მეშვეობით, იმავე ტიპის ახალი პროდუქტის ყიდვისას. გარდა ამისა, გაერთიანებულ სამეფოში და ევროკავშირის ქვეყნებში უფრო მსხვილ საცალო სავაჭრო ქსელებს შეუძლია უფასოდ მიიღოს მცირე ზომის ნამუშევარი

ელექტრო პროდუქტები. გთხოვთ, ჰკითხოთ ადგილობრივ საცალო მოვაჭრეს, არის თუ არა ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი პროდუქტებისთვის, რომელთა უტილიზაციაც გსურთ. ამით თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებასა და გარემოს დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებას ელექტრო პროდუქტების ნარჩენების გადამუშავებასა და უტილიზაციისას. ეს სიმბოლო შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბატარეებზე დამატებითი ქიმიური სიმბოლოებით.


ტყვიის ქიმიური სიმბოლო (Pb) დატანილი იქნება, თუ ბატარეა შეიცავს ტყვიის 0,004%-ზე მეტს.

ეს პროდუქტი შეიცავს ბატარეას, რომელიც ჩამენებულია უსაფრთხოების, ექსპლუატაციის ან მონაცემთა მთლიანობის მიზნებით. პროდუქტის სიცოცხლისუნარიანობის განმავლობაში ბატარეა არ საჭიროებს შეცვლას და უნდა მოიხსნას მხოლოდ გამოცდილი მომსახურების პერსონალის მიერ. ბატარეის ნარჩენების სწორი დამუშავების უზრუნველსაყოფად მოიძიეთ პროდუქტი, როგორც ელექტრული ნარჩენი.

პროდუქტის დამუხტვა

PSS® კონსოლი დააკავშირეთ თან მოყოლილი USB კაბელით, როდესაც ის ჩართულია ან დასვენების რეჟიმშია. დამუხტვის დაწყების შემდეგ, პროდუქტის დამუხტვის სტატუსი მომენტალურად გამოჩნდება ეკრანზე.

უკანა ნაწილი



- დასვენების რეჟიმში პროდუქტის დასამუხტად უნდა დააკონფიგურიროთ პარამეტრები. PSS საწყისი გვერდის ეკრანიდან აირჩიეთ **Settings (პარამეტრები) > System (სისტემა) > Power Saving (ენერგიის დაზოგვა) > Features Available in Rest Mode (დასვენების რეჟიმში ხელმისაწვდომი ფუნქციები) > Supply Power to USB Ports (USB პორტების ენერგიით მომარაგება)**, შემდეგ კი აირჩიეთ პარამეტრი გარდა **Off (გამორთვისა)**.
- გამოიყენეთ USB კაბელი, რომელიც ამ პროდუქტს ან თქვენს PSS კონსოლს მოჰყვება. სხვა კაბელების გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ USB კაბელი, რომელიც USB სტანდარტებს შეესაბამება. ზოგიერთი USB კაბელი გამართულად არ იმუშავებს.
- პროდუქტის დასამუხტად ასევე შეგიძლიათ, USB კაბელი დაუერთოთ AC ადაპტერს, რომელსაც აქვს USB PD-ს (ენერგიის მიწოდება) მხარდაჭერა. გამოიყენეთ AC ადაპტერი USB C-ტიპის პორტით®, რომელიც უშვებს მინიმუმ 5 V/3 A-ს. შესაძლოა, ვერ შეძლოთ პროდუქტის დამუხტვა ზოგიერთ მოწყობილობაზე.

სპეციფიკაციები

დიზაინი და სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

მუშაობის ინსტრუქციები შესაძლოა, განსხვავდებოდეს სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის მიხედვით, რომელიც გამოიყენება თქვენი PS5 კონსოლით და პროდუქტით.

კერანი	8-დუიმიანი Full HD LCD სენსორული კერანი
შეყვანა/გამოსვლა	USB პორტი მიკროფონიანი ყურსასმენის საკონტაქტო ბუდე
ხმა	ჩაშენებული სტერეო დინამიკები
ქსელი	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 გჰც)
დამუხტვის დრო	დაახლოებით 2 საათი და 30 წუთი*
ელექტრო რეიტინგი	5 V ⎓ 3 A
ბატარეის ტიპი	ჩაშენებული ლითიუმ-იონური ბატარეა
ბატარეის ვოლტაჟი	3,87 ვოლტი ⎓
ბატარეის სიმძლავრე	4 370 მილიამპერი საათში
მასა	დაახლ. 529 გ.
სამუშაო ტემპერატურა	5°C-35°C

* ეს დრო გამოითვლება PS5 კონსოლის USB Type-C პორტით დამუხტვის საფუძველზე.

სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა

- პროდუქტის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა ლიცენზირებულია თქვენთვის ცალკე საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო ხელშეკრულების პირობებით. დეტალების გასაცნობად განსენით playstation.com/legal/product-ssla/.
- ყოველთვის განაახლეთ თქვენი PS5 კონსოლისა და პროდუქტის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა უახლესი ვერსიით.

შესაბამისობის ინფორმაცია



ეს პროდუქტი დამზადებულია კომპანია Sony Interactive Entertainment Inc.-ის მიერ ან მისი სახელით, მისამართი: 1-7-1 კონან მინატო-კუ ტოკიო, 108-0075 იაპონია (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).

ევროპაში შემომტანი და დისტრიბუტორი (გაერთიანებული სამეფოს გარდა)
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor,
2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

პროდუქტის შესაბამისობასთან დაკავშირებული კითხვებით, ევროკავშირში უნდა მიმართოთ მწარმოებლის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, Sony Belgium, *bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, ბელგია.*

მომხმარებლებისთვის ევროკავშირში, გაერთიანებულ სამეფოსა და თურქეთში

**RE დირექტივის „არაფორმალური DoC“
განცხადება**

ამრიგად, Sony Interactive Entertainment Inc. აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება 2014/53/EU დირექტივის არსებით მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიჰყევით შემდეგ URL-ს: <https://compliance.sony.eu>

ეს რადიომოწყობილობა შექმნილია იმ პროგრამული უზრუნველყოფის ნებადართულ ვერსი(ებ)თან გამოსაყენებლად, რომლებიც მითითებულია ევროპის/ გაერთიანებული სამეფოს შესატყვისობის დეკლარაციაში. დადასტურებულია, რომ ამ რადიომოწყობილობაში ჩატვირთული პროგრამული უზრუნველყოფა აკმაყოფილებს 2014/53/EU დირექტივის მოთხოვნებსა და 2017 № 1206 რეგულაციას. პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ აქ:
აირჩიეთ Quick Menu (სწრაფი მენიუ) > Settings (პარამეტრები) ⚙ > System (სისტემა) > System Software (სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა) > Device Information (მოწყობილობის ინფორმაცია).

პროდუქტის უსადენო ქსელების ფუნქციის მიერ გამოყენებული სიხშირეებია 2,4 გჰც/5 გჰც დიაპაზონები.

უსადენო სიხშირის დიაპაზონი და მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე:

- საკუთრებრივი 2,4 გჰც: 10 მვტ-ზე ნაკლები.
- WLAN 2,4 GHz: 100 mW-ზე ნაკლები
- WLAN 5 გჰც: W52/W53/W56: 100 მვტ-ზე ნაკლები, W58: 25 მვტ-ზე ნაკლები

ეს რადიომოწყობილობა შეფასებულია, როგორც მიმდების 1-ლი კატეგორია, რომელიც განსაზღვრულია EN 300 440 V2.1.1-ში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილ ქვეყნებში ვრცელდება გამოყენების შემდეგი შეზღუდვები.

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

მუშაობა 5150-5350 მეგაჰერციან დიაპაზონში შეზღუდულია მხოლოდ დახურულ სივრცეში გამოყენებით . ინსტალაცია საგზაო სატრანსპორტო საშუალებებში, მატარებლებში და თვითმფრინავებში დაუშვებელია 5250-5350 მჰც დიაპაზონში .

დამატებითი ინფორმაცია

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ფუნქციებისა და პარამეტრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.



playstation.com/rp-usersguide/

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ვებსაიტი

ონლაინ მხარდაჭერის ინფორმაციისთვის, როგორიცაა პრობლემების ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოფხვრა და ხშირად დასმული შეკითხვები, ეწვიეთ: playstation.com/help.



გარანტია

მოცემულ პროდუქტზე, შეძენის დღიდან 12 თვის განმავლობაში, მწარმოებლის გარანტია ვრცელდება, რომელიც მოწოდებულია კომპანია Sony Interactive Entertainment Europe Limited-ის მიერ, მისამართი: Europe Limited of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, იხილოთ საგარანტიო დოკუმენტი, რომელიც მოწოდებულია PS5®-ის კომპლექტში ან ეწვიოთ საიტს: <https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



სავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Link“ და „PlayStation Portal“ რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Interactive Entertainment Inc.-ის სავაჭრო ნიშნებია.

„SONY“ და „“ რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Group Corporation-ის სავაჭრო ნიშნებია.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.



Sony
Interactive
Entertainment



Sony
Interactive
Entertainment

حقوق النشر والعلامات التجارية

إنّ "PS" و "PlayStation" و "PS5" و "PlayStation Portal" و "PlayStation Link" هي علامات تجارية مُسجّلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" و "Sony Group Corporation" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Group Corporation.

Fontworks

All of the Japanese fonts and some part of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum

أما كل العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية لأصحابها.

الضمان

”تتم تغطية هذا المنتج لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء بضمان الشركة المصنعة المُقدم من شركة Sony Interactive Entertainment Europe Limited وعنوانها 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. يُرجى الاطلاع على الضمان المُقدم في حزمة PS5* للحصول على التفاصيل الكاملة أو زيارة: [/https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories](https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories)



معلومات إضافية

دليل المستخدم

اعثر على المزيد من المعلومات المفصلة حول الميزات والإعدادات في دليل المستخدم.

[/playstation.com/rp-usersguide](https://playstation.com/rp-usersguide)



الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك الحصول على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها خطوة بخطوة والأسئلة المتداولة عبر زيارة [.playstation.com/help](https://playstation.com/help)



معلومات حول الامتثال

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc,
.Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan 1-7-1

برمجيات النظام

- إن برمجيات النظام الخاصة بالمنتج مرخصة لك بموجب اتفاقية ترخيص مستخدم نهائي منفصلة. للتفاصيل، قم بزيارة playstation.com/legal/product-ssla/.
- احرص دائمًا على تحديث برمجيات النظام الخاصة بجهاز PS5 والمنتج إلى أحدث نسخة.

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق. قد تختلف تعليمات التشغيل وفقًا لنسخة برمجيات النظام المستخدمة مع جهاز PS5 الخاص بك والمنتج.


الشاشة	شاشة لمس LCD حجم 8 بوصة بوضوح عالٍ كامل
الإدخال/الإخراج	منفذ USB مقيس سماعة الرأس
الصوت	سماعات ستريو مدمجة
الشبكات	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac PlayStation Link™ (2,4 جيجاهرتز)
وقت الشحن	ساعتان و30 دقيقة تقريبًا*
التصنيف الكهربائي	5 فولت 3 أمبير
نوع البطارية	بطارية أيون الليثيوم المدمجة
جهد البطارية	3.87 فولت
سعة البطارية	4,370 مللي أمبير لكل ساعة
الكتلة	حوالي 529 جم
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

* تم تقدير هذا الوقت استنادًا إلى الشحن عبر منفذ USB Type-C الخاص بجهاز PS5.

شحن المنتج

اعمد إلى توصيل جهاز PS5® الخاص بك باستخدام كابل USB المضمن عند تشغيل جهازك أو عندما يكون في وضع السكون. بمجرد أن يبدأ الشحن، تظهر حالة شحن المنتج للحظات على الشاشة.

الجهة الخلفية



- لشحن المنتج عندما يكون في وضع السكون، عليك تكوين الإعدادات. ومن شاشة PS5 الرئيسية، حدد الإعدادات > النظام > حفظ الطاقة > الميزات المتوفرة في وضع السكون > إمداد الطاقة إلى منافذ USB، ثم حدد إعدادًا مختلفًا عن إيقاف.
- استخدم كابل USB المضمن مع هذا المنتج أو مع جهاز PS5 الخاص بك. وعند استخدام كابلات أخرى، تأكد من استخدام كابل USB يتوافق مع معايير USB. فلن تعمل كل كابلات USB بشكل صحيح.
- يمكنك أيضًا شحن المنتج من خلال توصيل كابل USB بمحول AC يدعم USB PD (توصيل الطاقة عبر USB). لذا يُرجى استخدام محوّل AC مع منفذ USB Type-C® يُخرج 5 فولت/3 أمبير على الأقل. وقد لا تتمكن من شحن المنتج على بعض الأجهزة.

إعادة تدوير المنتجات عند نهاية عمرها

إن المنتج مصنوع من مواد متعددة يمكن إعادة تدويرها وتحتوي على بطارية أيون ليثيوم، لذا اتبع اللوائح المحلية عند التخلص من المنتج.

العناية والتنظيف

اتبع الاحتياطات التالية للمساعدة في تجنب تلف المنتج من الخارج أو تغير لونه.

- لا تسمح بملامسة المواد المصنوعة من المطاط أو الفينيل للمنتج لفترة طويلة.
- لا تستخدم مادة التّيزر أو البززين أو الكحول. وتجنّب استخدام المناديل المبللة وقطع الفماش المعالجة كيميائيًا والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد مماثلة.

عند استخدام وظيفة المسح لتحديد نقطة وصول لاسلكية لشبكة الاتصال المحلية (LAN)، قد تظهر نقاط الوصول غير المخصصة للاستخدام العام. ولا تتصل سوى بنقطة وصول معتمدة للاستخدام.

إشعارات الشحن

- اشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تخالف ذلك.
- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. وستنخفض مدة استهلاك البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. ويختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- في حال عدم استخدام المنتج لفترة زمنية مطولة، يوصى بشحنه بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا للحفاظ على وظائف البطارية.

الشاشة

- لا تضغط أصابعك على الشاشة بقوة مفرطة. وأيضًا، لا تكشف الشاشة أو تجرحها بأي شيء صلب، مثل المعدن أو أي شيء له طرف حاد (مثل قلم الرصاص أو أظافرك). ويمكن لأي من هذه الأفعال أن يتلف الشاشة أو يكسرها.
- لا تضع جانب شاشة المنتج نحو الأسفل، فقد يتسبب ذلك في إتلاف الشاشة والأذرع.
- قد يتسبب التلامس لفترات طويلة مع الماء أو الأتربة في إتلاف العدسات وتقصير دورة حياتها.
- قد يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى إتلاف شاشة المنتج. لذا كن حذرًا عند استخدام المنتج في الخارج أو بالقرب من النافذة.
- يجوز تواجد عدد صغير من عيوب عرض البكسل واعتباره أمرًا طبيعيًا.
- عند استخدام المنتج في بيئة باردة، قد تلاحظ وجود ظلال على الرسومات أو قد تبدو الشاشة أغمق من المعتاد. هذا ليس عطلًا، وستعود الشاشة إلى طبيعتها عند ارتفاع درجة الحرارة.

استخدام الجهاز والتعامل معه

استخدم المنتج والملحقات وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل. ولن يتم توفير أي تحويل لتحليل المنتج أو تعديله، أو تحليل تكوينات دوائره واستخدامها. سيؤدي التعديل غير المصرح به للمنتج إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة.

الاستخدام في بلدان أخرى

وفقاً للبلد أو المنطقة، يوجد قيود على استخدام أنواع معينة من إشارات الراديو. وفي بعض الحالات، قد يؤدي استخدام ميزات شبكة المنتج إلى فرض غرامة أو عقوبة أخرى.

تكاثر الرطوبة

إذا نُقل المنتج مباشرةً من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد تتكثف الرطوبة داخل الجهاز مسببةً عطلاً في المنتج. في هذه الحالة، أوقف تشغيل المنتج واتركه لحين تبخر الرطوبة (قد تستغرق العملية ساعات متعددة). وفي حال استمر الجهاز بالعمل بشكل خاطئ، يُرجى الاتصال بقسم دعم العملاء.

ميزة الشبكات اللاسلكية

يقصر التشغيل في النطاق 5150-5350 ميغا هرتز على الاستخدام الداخلي فقط. لا يُسمح بعمليات التثبيت في المركبات التي تسير على الطرقات والقطارات والطائرات لنطاق 5250-5350 ميغا هرتز.

- إن الحروق الناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة هي حروق تحدث عندما تلامس البشرة موادًا درجة حرارتها منخفضة نسبياً (40 درجة مئوية أو أكثر) لفترة زمنية طويلة.
- استخدم محوّلات AC التي تستوفي المواصفات المتوفرة فقط. قد يؤدي استخدام محوّلات AC غير المستوفية للمواصفات إلى نشوب حريق أو حصول صدمة كهربائية.
- لا تهزّ المنتج في الأرجاء بواسطة الكابل.
- إن الشاشة (شاشة اللمس) مصنوعة من الزجاج. وفي حال تشققت الشاشة أو تلفت، لا تلمسها إذ قد تتسبب بإصابة.

وظيفة الاهتزاز

- إذا كان المنتج موجودًا على سطح مستو، فقد يؤدي اهتزاز اهتزازه أثناء اللعب إلى سقوطه، ما يتسبب في إصابة أو عطل.
- لا تستخدم وظيفة الاهتزاز أو تأثير الزناد إذا كان لديك أي ألم أو إصابة في أجزاء الجسم مثل العظام أو المفاصل أو عضلات اليد أو الذراع التي قد تتأثر بوظيفة الاهتزاز هذه. ولتتمكن هذه الميزات أو تعطيلها، من الشاشة الرئيسية، حدد القائمة السريعة > الإعدادات > وحدة التحكم.

الصدمة الكهربائية الساكنة

قد تتعرض أحيانًا لصدمة (ساكنة) خفيفة وسريعة في أذنك عند استخدام القناع أو سماعات الرأس في بيئة من الهواء الجاف بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في القناع أو سماعة الرأس.

مستشعر الحركة

يرجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في المنتج. فإذا اصطدم المنتج بشخص أو غرض ما، فقد يتسبب ذلك بإصابة أو تلف.

- قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
- أمسك المنتج بإحكام لمنع من الانزلاق من يدك والتسبب بضرر أو إصابة.
- إذا كنت تستخدم وحدة تحكم موصولة بجهاز PlayStation®5 بواسطة كابل USB، فتأكد من وجود مساحة كافية للكابل للألا يصطدم بشخص أو شيء

شريط الضوء

لا تتحقق في شريط الضوء على المنتج عندما يومض. وتوقف عن استخدام المنتج على الفور إذا شعرت بأي انزعاج أو ألم.

إعداد الجهاز والتعامل معه

- تأكد دائمًا من أن المنتج وملحقاته وموصلاته خالية من السوائل والغبار الزائد والجزئيات الصغيرة.
- لا تلمس الموصلات أو تدخل أي شيء في المنتج.
- لا تستخدم المنتج أو الكبلات أو الموصلات إذا كانت تالفة أو معدلة.
- لا تترك المنتج أو الملحقات على الأرض أو في مكان قد يتسبب بوقوع أحد الأشخاص أو تعثره.
- لا تضع المنتج أو الملحقات على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرضة للاهتزاز.
- لا تضع عناصر ثقيلة فوق المنتج أو الكبلات أو تقذف المنتج أو تسقطه، أو بخلاف ذلك تعرضه لصدمة فعلية قوية.
- لا تنظر إلى الشاشة أو تحاول استخدام المنتج أثناء المشي أو القيادة أو ركوب الدراجة، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث و/أو إصابة.
- لا تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية عند شحنه.
- لا تلمس أي أجهزة أخرى متصلة مع المنتج بأي رطبة. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرض المنتج أو الملحقات أو البطارية لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.
- وفقًا لظروف الاستخدام، قد تصل درجة حرارة المنتج إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. لذا لا تلمس المنتج لفترة زمنية طويلة تحت هذه الظروف. فقد يتسبب التلامس لفترة طويلة تحت هذه الظروف في الإصابة بحروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة*.

بطارية أيون الليثيوم

لا تمسك بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو المسرّبة. وفي حال ملامسة المواد للبشرة أو العيون أو الملابس، اغسل منطقة الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشر طبيبك. قد يؤدي سوء استعمال البطارية المستخدمة في هذا الجهاز إلى حدوث حرق أو حروق بسبب المواد الكيميائية.

إصابات الأطفال الصغار

أبق المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يبتلع الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفون الكابلات حول أنفسهم، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو التسبب في حادث أو عطل.

لا تعتمد أبدًا إلى تفكيك المنتج أو الملحقات أو تعديلها. إن خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة محتمل.

⚠️ الاحتياطات

راحة اللاعب

- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فورًا عن استخدام المنتج. وإذا استمرت هذه الأعراض، فاستشر الطبيب.
- الدوخة أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة
- الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين

المغانط والأجهزة

يحتوي هذه المنتج على مغناط قد تؤثر على أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الرجفان أو صمامات التحويلة القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى. لذا لا تضع هذا المنتج بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص يستخدمون أجهزة طبية مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة.

مستوى الصوت



تحذير لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت القناع أو سماعة الرأس مرتفعًا. لذا اضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. وبمرور الوقت، يجوز أن يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد طبيعيًا بالنسبة إليك، لكنه في الحقيقة يضرّ حاسة السمع لديك. وفي حال سمعت رنينًا أو شعرت بأي انزعاج في أذنيك أو عجزت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وافحص سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاسة السمع لديك أكثر عرضة للتأثر. الصحة والأمان:

- لا تطل استخدام القناع أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع.
- تجنب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
- أخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

الصحة والأمان

النفضان العضلي أو التشنج أو الحركات اللاإرادية الأخرى أو الإغماء أو فقدان الوعي أو التشویش أو التوهان.

موجات الراديو

يجوز أن تؤثر الموجات اللاسلكية على المعدات الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (على سبيل المثال، أجهزة ضبط نبضات القلب)، الأمر الذي قد يحدث خللاً وظيفياً وإصابات محتملة.

- إبقِ المنتج على بعد 30 سم على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب أو أي أجهزة طبية أخرى عند استخدام ميزات الشبكة.
- أوقف تشغيل المنتج على الفور، إذا كان لديك أي سبب للاشتباه بحدوث تداخل مع جهاز ضبط نبضات القلب.
- في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية، استشر طبيبك أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام ميزة الشبكات اللاسلكية (شبكة LAN اللاسلكية).
- لا تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في المناطق التي يُحظر استخدام الشبكة اللاسلكية فيها، مثل المستشفيات، والتزم بلوائح المؤسسات الطبية عند استخدام المنتج في مبانيها.

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى قراءة هذا الدليل جيداً وأي دلائل أخرى خاصة بالأجهزة المتوافقة. واحتفظ بالتعليمات للاستخدام في المستقبل. ويجب أن يقرأ أولياء الأمور أو الأوصياء على الأطفال هذا الدليل من أجل الاستخدام بشكل آمن.

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. مع ذلك، شأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يُستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. التزم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات.



تحذير

النوبات الناتجة عن الاستثارة الضوئية (الصرع الحساس للضوء)

في حال كنت مصاباً بالصرع أو عانيت من نوبات من هذا المرض، استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز. يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الأضواء الوامضة أو الأشكال والأنماط الهندسية وقد يكونون مصابين بمرض صرع غير مكتشف وقد يعانون من نوبات صرع عند تشغيل ألعاب الفيديو و مشاهدة محتوى الفيديو.

توقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر طبيبك إذا واجهت أيًا من المشاكل أو الأعراض الصحية التالية عند تعرضك للأضواء الوامضة أو غيرها من الاستثارات الضوئية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو: تفرّج في العين أو تغيّم الرؤية أو داء الشقيقة أو النفضان العضلي أو التشنج أو الحركات اللاإرادية الأخرى أو الإغماء أو فقدان الوعي أو التشویش أو التوهان.

توقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر طبيبك إذا واجهت أيًا من المشاكل أو الأعراض الصحية التالية عند تعرضك للأضواء الوامضة أو غيرها من الاستثارات الضوئية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو: تفرّج في العين أو تغيّم الرؤية أو داء الشقيقة أو

PlayStation Portal™

مشغل عن بُعد

دليل الإرشادات