




Made in China
Fabriqué en Chine

BRHD155E - - ????

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



ENGLISH

BRHD155E

Please read the safety instructions carefully before using the device.

This Braun hairdryer combines all the technologies to give optimal drying and styling results.

Features:
Power 1800W
Button for cool air shot and 2 speeds/
temperatures
Concentrator
Diffuser
180cm cord

USE

Quick drying even at a low temperature

This Braun hairdryer has a multi-purpose button that lets you turn on the hairdryer, adjust the speed and temperature, and give your hair a shot of cool air to set your style for optimal results on all hair.

Concentrator

The concentrator helps directing the air flow precisely, it is especially recommended for straightening and styling hair.

Diffuser

The diffuser lets you dry wavy/curly hair naturally, while maintaining the shape of the curls and adding volume.

Accessory lock

To attach the accessories to the hairdryer or to remove them, please refer to Figure 1, the markings on the accessory and the hairdryer should be aligned.
Then turn the accessory to the desired position.

Maintenance

To maintain the hairdryer's efficiency, clean the rear grille regularl. To remove the filter, simply turn the filter slightly downward (Fig.2) then pull it off. Once it has been cleaned and before further use, replace the grille (Fig. 3).

Warranty

2 years. For more information, please contact our after-sales service.

DEUTSCH

BRHD155E

Bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Dieser Braun Haartrockner vereint alle Technologien, um optimale Resultate beim Trocknen und Styling zu erzielen.

Eigenschaften:

Leistung 1800 W
Taste für Kühlluft und 2 Geschwindigkeiten/
Temperaturen
Zentrierdüse
Diffusor
Kabellänge 180cm

GEBRAUCH

Schnelles Trocknen auch bei niedrigen Temperaturen

Dieser Braun Haartrockner ist mit einer Multifunktionstaste ausgestattet, mit der Sie ihn einschalten, die Geschwindigkeit und die Temperatur einstellen und den kühlenden Luftstrom aktivieren können, um die Frisur zu fixieren und bei allen Haartypen ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Zentrierdüse

Mit der Zentrierdüse wird der Luftstrom präzise gelenkt. Sie ist besonders zum Glätten und Formen des Haars geeignet.

Diffusor

Mit dem Diffusor kann gewelltes/lockiges Haar auf natürliche Weise getrocknet werden, während die Form der Locken erhalten bleibt und Volumen erzeugt wird.

Befestigen des Zubehörs

Um das Zubehör am Haartrockner zu befestigen oder zu entfernen, beachten Sie bitte die Abbildung 1. Die Markierungen auf dem Zubehör und dem Haartrockner müssen aufeinander ausgerichtet sein.
Dann das Zubehör in die gewünschte Position drehen.

Pflege

Um die volle Leistungsfähigkeit des Haartrockners zu erhalten, sollte das Gitter auf der Rückseite regelmäßig gereinigt werden. Um den Filter zu entfernen, drehen Sie ihn einfach leicht nach unten (Abb. 2) und ziehen ihn dann ab. Den Filter nach der Reinigung wieder anbringen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden (Abb. 3).

Garantie

2 Jahre. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

FRANÇAIS

BRHD155E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ce sèche-cheveux Braun combine toutes les technologies pour donner des résultats optimums en matière de séchage et de brushing.

Caractéristiques :

Puissance 1800W
Bouton incluant air frais et 2 vitesses/
températures
Concentrateur
Diffuseur
Cordon de 180cm

UTILISATION

Séchage rapide même à basse température

Ce sèche-cheveux Braun est équipé d'un bouton multifonction permettant de l'allumer, de régler la vitesse et la température, ainsi que d'activer l'air frais pour fixer la coiffure et obtenir un résultat optimal sur tous les types de cheveux.

Concentrateur

Il permet de diriger le flux d'air avec précision, il est particulièrement recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

Diffuseur

Il permet de sécher les cheveux ondulés/bouclés naturellement, tout en préservant la forme des boucles et en apportant du volume.

Verrouillage de l'accessoire

Pour fixer l'accessoire sur le sèche-cheveux ou pour le retirer, merci de vous référer à la Fig. 1, les marquages sur l'accessoire et le sèche-cheveux doivent être alignés.
Tourner ensuite l'accessoire dans la position souhaitée.

Entretien

Afin de conserver toute l'efficacité du sèche-cheveux, nettoyez régulièrement la grille arrière. Pour enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement vers le bas (Fig. 2) puis de le déboîter. Un fois, le filtre nettoyé, remettez le en place avant utilisation (Fig. 3).

Garantie

2 ans. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec notre service après-vente.

NEDERLANDS

BRHD155E

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Deze Braun-föhn combineert alle technologieën om het haar optimaal te kunnen drogen en in model te brengen.

Eigenschappen:

Vermogen 1800 W
Knop voor koude lucht en 2 snelheden/
temperaturen
Smalle blaasmond van
Diffuser
Snoer van 180 cm

Gebruik

Droogt snel, zelfs bij een lage temperatuur

Ce sèche-cheveux Braun est équipé d'un bouton multifonction permettant de l'allumer, de régler la vitesse et la température, ainsi que d'activer l'air frais pour fixer la coiffure et obtenir un résultat optimal sur tous les types de cheveux.

Smalle blaasmond

De smalle blaasmond helpt de luchtstroom nauwkeurig te richten en is vooral geschikt om het haar steil te maken en in model te brengen.

Diffuser

Met de diffuser kunt u golvend/krullend haar op een natuurlijke manier drogen zodat de krullen intact blijven en volume wordt toegevoegd.

Vergrendeling opzetstukken

Zie Afbeelding 1 voor het bevestigen of verwijderen van de opzetstukken op de föhn. Plaats de markeringen die op het opzetstuk en op de föhn staan, op één lijn met elkaar. Draai vervolgens het opzetstuk in de gewenste stand.

Onderhoud

Het rooster aan de achterkant dient regelmatig schoongemaakt te worden, zodat de föhn goed blijft werken. Om het filter te verwijderen, draait u het filter iets naar beneden (Afb. 2) en trekt u hem vervolgens los. Plaats het rooster, nadat het is gereinigd, terug voordat u de föhn weer gaat gebruiken (Afb. 3).

Garantie

2 jaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

ITALIANO

BRHD155E

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Questo asciugacapelli Braun combina tutte le tecnologie per dare risultati ottimali in materia di asciugatura e messa in piega.

Caratteristiche:

Potenza 1800W
Botón aire fresco e 2 velocità/
temperature
Concentratore
Diffusore
Cavo da 180 cm

UTILIZZO

Asciugatura rapida anche a bassa temperatura

Questo asciugacapelli Braun è dotato di pulsante multifunzione che permette di accenderlo, di regolare la velocità e la temperatura, nonché di attivare l'aria fredda per fissare l'acconciatura e ottenere un risultato ottimale su tutti i tipi di capelli.

Concentratore

Consente di orientare con precisione il flusso d'aria. Particolarmente consigliato per lisciare e mettere in piega i capelli.

Diffusore

Permette di asciugare i capelli naturalmente ondulati/ricci, preservando la forma dei riccioli e conferendo volume.

Blocco sicuro dell'accessorio

Per fissare l'accessorio sull'asciugacapelli, o per toglierlo, fare riferimento alla Fig. 1: i segni sull'accessorio e sull'asciugacapelli devono essere allineati.
Ruotare poi l'accessorio nella posizione desiderata.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere l'asciugacapelli in perfetta efficienza, pulire regolarmente la griglia posteriore. Per togliere il filtro, ruotarlo delicatamente verso il basso (Fig. 2) ed estrarlo. Dopo averlo pulito, riposizionare il filtro, prima dell'utilizzo (Fig. 3).

Garanzia

2 anni. Per maggiori informazioni, rivolgersi al nostro servizio assistenza.

ESPAÑOL

BRHD155E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Este secador Braun combina todas las tecnologías para ofrecer resultados óptimos de secado y moldeado.

Características:

Potencia 1800 W
Botón aire fresco y 2 velocidades/
temperaturas
Concentrador
Difusor
Cable de 180 cm

MODO DE EMPLEO

Secado rápido, incluso a bajas temperaturas

Este secador Braun está equipado con un botón multifunción que permite encenderlo, ajustar la velocidad y la temperatura y activar el aire fresco para fijar el peinado y obtener un resultado óptimo en todo tipo de cabello.

Concentrador

El concentrador ayuda a dirigir el flujo de aire con precisión y está especialmente recomendado para alisar y moldear el cabello.

Difusor

El difusor permite secar el cabello ondulado/rizado de forma natural, manteniendo la forma de los rizos y añadiendo volumen.

Bloqueo del accesorio

Para montar el accesorio en el secador o para desmontarlo, consulte la figura 1. Las marcas del accesorio y del secador deben estar alineadas.
A continuación, puede girar el accesorio hasta la posición deseada.

Mantenimiento

Para mantener la eficacia del secador, limpie regularmente la rejilla trasera. Para retirar el filtro, solo tiene que girarlo ligeramente hacia abajo (fig. 2) y tirar de él. Una vez limpio, y antes de volver a utilizar el secador, coloque el filtro en su lugar (Fig. 3).

Garantía

2 años. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.

PORTUGUÊS

BRHD155E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Este secador de cabelo da Braun combina todas as tecnologias para lhe proporcionar resultados ótimos de secagem e de brushing.

Características:

1800W de potência
Botão que inclui ar frio e 2 velocidades/
temperaturas
Concentrador
Difusor
Cabo de 180 cm

UTILIZAÇÃO

Secagem rápida mesmo a baixa temperatura

Este secador de cabelo da Braun tem um botão multifunções que permite ligá-lo, regular a velocidade e a temperatura e ativar o ar frio para fixar o penteado e otimizar os resultados em todos os tipos de cabelo.

Concentrador

Permite direcionar o fluxo de ar com precisão e é particularmente recomendado para alisar e modelar o cabelo.

Difusor

Permite secar o cabelo ondulado/encaracolado de forma natural, preservando a forma dos caracóis e dando-lhe volume.

Bloqueio dos acessórios

Para montar os acessórios no secador de cabelo ou para os desmontar, consulte a Fig. 1. As marcações no acessório e no secador de cabelo devem estar alinhadas.
Em seguida, rode o acessório para a posição pretendida.

Manutenção

Para manter o seu secador de cabelo o mais eficiente possível, limpe com regularidade a grelha traseira. Para retirar o filtro, basta rodá-lo ligeiramente para baixo sobre si mesmo (Fig. 2) e puxá-lo para fora. Uma vez o filtro limpo e antes de utilizar o aparelho coloque a grelha no sítio (Fig. 3).

Garantia

2 anos. Para mais informações, contacte o nosso serviço pós-venda.

DANSK

BRHD155E

Læs sikkerhedsanvisningerne nøje igennem, inden apparatet bruges.

Denne Braun-hårtørrer forener alle teknologier, som sikrer dig et optimalt tørre- og stylingresultat.

Egenskaber:

Effekt 1800 W
Knappen omfatter cool shot-funktion og 2 hastigheder/temperaturer
Fønnæb
Diffuser
180 cm ledning

Brug

Tørrer hurtigt selv ved lav temperatur

Denne Braun-hårtørrer har en multifunktionsknop. Med den kan du tænde for apparatet, regulere hastigheden, justere temperaturen og aktivere cool shot-funktionen for at fiksere din frisure og opnå et optimalt resultat med alle hårtyper.

Fønnæb

Fønnæbbet gør det nemmere for dig at styre luftstrømmen præcist. Anbefales især til glatning og styling af håret.

Diffuser

Med diffuseren kan du tørre bølget/krøllet hår naturligt og samtidig bevare krøllernes form og tilføre volumen.

Montering af tilbehør

Se på Fig. 1, hvordan du monterer og afmonterer tilbehør på hårtørrer. Anbring markeringerne på tilbehøret og hårtørrerens ud for hinanden.
Drej herefter tilbehøret til den ønskede position.

Vedligeholdelse

For at bevare hårtørrerens effektivitet skal gitteret på bagsiden rengøres regelmæssigt. Afmonter filteret ved at dreje markeringen en smule nedad (se Fig. 2) og derefter trække filteret af. Monter gitteret igen, når det er renset, inden apparatet tages i brug igen (se Fig. 3).

Garanti

2 år. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.



Certain trademarks and/or patents used under license from Braun GmbH.
©2025 Braun is a registered trademark of Braun GmbH, used under license by BaByliss SARL, a Conair LLC company. All rights reserved.

Made in China - Fabriqué en Chine

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

FAC 2025/04

IB-25/018

SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE
BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E	BRHD155E

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder enheten.

Denna Braun-hårfön kombinerar all teknik för att ge optimala tork- och stylingresultat.

Egenskaper:
Effekt 2 100 W
Knappen innehåller kallluftsfunktion och 2 hastigheter/temperaturer
Konzentrationsmunstycke
Spridarmunstycke
180 cm sladd

ANVÄNDNING

Snabb torkning även vid låg temperatur

Ce sèche-cheveux Braun est équipé d’un bouton multifonction permettant de l’allumer, de régler la vitesse et la température, ainsi que d’activer l’air frais pour fixer la coiffure et obtenir un résultat optimal sur tous les types de cheveux.

Konzentrationsmunstycke
Med koncentrationsmunstycket kan luftflödes riktas med hög precision. Det rekommenderas särskilt för plattning och styling av hår.

Spridarmunstycke
Med spridarmunstycket kan du torka vågigt/lockigt hår naturligt med ökad volym medan lockarnas form bibehålls.

Tillbehörsläs

Markeringarna på tillbehöret och hårfönen ska passas in mot varandra när du monterar eller tar bort tillbehör från hårfönen – se bild 1. Vrid sedan tillbehöret till önskad position.

Underhåll

Rengör det bakre gallret regelbundet för att bibehålla hårfönens effektivitet. Ta bort filtret genom att vrida filtret en aning nedåt (bild 2) och dra sedan av det. Sätt tillbaka filtret när det är rent och före ytterligare användning (bild 3).

Garanti

2 år. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

NORSK
BRHD155E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker apparatet.

Denne hårføneren fra Braun kombinerer alle teknologiene for å gi optimal hårføning og perfekte stylingresultater.

Funksjoner:
Effekt 1800 W
Knappen har en Cool-shot-funksjon og to hastigheter/temperaturer
Keskitin
Konsentrator
Diffuser
180 cm ledning

BRUK

Tørker raskt selv ved lave temperaturer

Denne hårføneren fra Braun har en multifunksjonsknapp som gjør at du kan slå den på, justere hastighet og temperatur, og aktivere kjølefunksjonen for å sikre at frisyren holder. Alt for at du skal kunne oppnå optimale resultater på alle hårtyper.

Konsentrator
Konsentratoren retter luftstrømmen mer presist, og er spesielt godt egnet for retting av hår og styling.

Diffuser
Diffuseren er egnet for å tørke bølget eller krøllet hår på en naturlig måte. Samtidig som krølles form blir bevart, gir diffuseren ekstra volum.

Tilbehør-läs

Fig. 1 viser hvordan du setter på og tar av tilbehøret på hårføneren. Merkene på tilbehøret og hårføneren skal være rett overfor hverandre. Drei deretter tilbehøret til ønsket posisjon.

Vedlikehold

For å sikre at hårføneren er effektiv, må du rengjøre gitteret på bakenden. Du kan fjerne filteret helt enkelt ved å vri det litt nedover (Fig. 2) og deretter trekke det av. Når filteret har blitt rengjort, må du huske å sette gitteret bak tilbake på plass før videre bruk (Fig. 3).

Garanti

To år. Kontakt ettersalgstjenesten vår hvis du ønsker mer informasjon.

SUOMI
BRHD155E

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Tässä Braunin hiustenkuivaimessa yhdistyvät kaikki teknologiat, jotka tarjoavat optimaaliset kuivaus- ja muotoilutulokset.

OminaisuuDET:
Teho 2 100 W
Painike sisälittää viileän ilman ja 2 nopeutta/lämpötilaa
Keskitin
Hajotin
Johto 180 cm

KÄYTTÖ

Nopea kuivaus jopa alhaisella lämpötilalla
Tässä Braunin hiustenkuivaimessa on monitoimipainike, jonka avulla voit käynnistää kuivaimen, säätää nopeutta ja lämpötilaa, aktivoida viileän ilman hiustyyliäsi viimeistelemiseksi ja saavuttaa optimaaliset lopputulokset kaikille hiustyypeille.

Keskitin

Keskitin auttaa ohjaamaan ilmavirran tarkkaan, ja sitä suositellaan erityisesti hiusten suoristamiseen ja muotoilemiseen.

Hajotin

Hajotin kuivaa lainehtivat/kiharat hiukset luonnollisesti säilyttäen kiharoiden muodon ja lisäten volyymia.

Lisävarustelukko

Kiinnitä tai irrota hiustenkuivaimen lisävarusteet kuvan 1 mukaisella tavalla. Lisävarusteen ja hiustenkuivaimen merkintöjen tulisi olla kohdistettuina toisiinsa. Käännä sitten lisävaruste haluamaasi asentoon.

Huolto

Säilytä hiustenkuivaimen tehokkuus puhdistamalla takasuodatin. Irrota suodatin kääntämällä sitä hieman alaspäin (kuva 2). Vedä se sitten pois. Laita ritilä takaisin paikoilleen, kun se on puhdistettu ja aina ennen käyttöä (kuva 3).

Takuu

2 vuotta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys huoltopalveluun.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
BRHD155E

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτό το σεσουάρ της Braun συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες για να προσφέρει βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος και styling.

Χαρακτηριστικά:
Ισχύς 1800 W
Κουμπί που περιλαμβάνει ψυχρό αέρα και 2 ταχύτητες/θερμοκρασίες
Στόμιο
Φυσούνα
Καλώδιο 180 cm

ΧΡΗΣΗ

Γρήγορο στέγνωμα ακόμη και σε χαμηλή θερμοκρασία

Αυτό το πιστολάκι μαλλιών Braun είναι εξοπλισμένο με έναν πολυλειτουργικό διακόπτη που σας επιτρέπει να το ενεργοποιείτε, να ρυθμίζετε την ταχύτητα και τη θερμοκρασία καθώς και να ενεργοποιείτε τον δροσερό αέρα για να ρυθμίζετε το στυλ και να επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα σε όλους τους τύπους μαλλιών.

Στόμιο
Το στόμιο βοηθά στην ακριβή κατεύθυνση της ροής του αέρα, ενώ συνιστάται ιδιαίτερα για το ίσιωμα και το styling των μαλλιών.

Φυσούνα
Η φυσούνα σάς επιτρέπει να στεγνώνετε τα κυματιστά/ σγουρά μαλλιά με φυσικό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα το σχήμα των μπουκλών και προσθέτοντάς τους όγκο.

Ασφάλιση εξαρτημάτων

Για να συνδέσετε τα εξαρτήματα στο σεσουάρ ή να τα αφαιρέσετε, ανατρέξτε στην Εικόνα 1. Οι ενδείξεις στα εξαρτήματα και στο σεσουάρ πρέπει να ταυτίζονται.

Στη συνέχεια, γυρίστε το εξάρτημα στην επιθυμητή θέση.

Συντήρηση

Για να διατηρήσετε την απόδοση του σεσουάρ σας, καθαρίζετε τακτικά την πίσω γρίλια. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, απλά γυρίστε το φίλτρο ελαφρώς προς τα κάτω (Εικ. 2) και, στη συνέχεια, τραβήξτε το. Αφού καθαριστεί και προτού προχωρήσετε σε περαιτέρω χρήση, αντικαταστήστε το πλέγμα (Εικ. 3).

Εγγύηση

2 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση.

MAGYAR
BRHD155E

A készülék használatá előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat

Ez a Braun hajszárító egyesíti az összes technológiát az optimális szárítási és hajformázási eredmények érdekében.

Jellemzők:
Teljesítmény 1800 W
Gomb hideg levegő funkcióval és 2 sebesség/hőmérséklet fokozattal
Szűkítő
Diffuzor
Tápkábel 180 cm

HASZNÁLAT

Gyors szárítás, még alacsony hőmérsékleten is
Ez a Braun hajszárító egy többfunkciós gombbal rendelkezik, amellyel bekapcsolhatja, beállíthatja a sebességet és a hőmérséklet, valamint aktiválhatja a hideg levegőt a frizura rögzítéséhez és az optimális eredmény eléréséhez minden hajtípuson.

Szűkítő
A szűkítő lehetővé teszi a légáram pontos irányítását, különösen ajánlott a haj simítására és formázására.

Diffuzor
Lehetővé teszi a hullámos/göndör haj természetes szárítását, miközben megőrzi a fürtök alakját, és dús hatást kölcsönöz a hajnak.

A tartozék rögzítése

A tartozék hajszárítóra való rögzítéséhez vagy eltávolításához kérjük, tekintse meg az 1. ábrát. A tartozékokon és a hajszárítón lévő jelöléseknek illeszkedniük kell egymáshoz. Forgassa el ezután a tartozékot a kívánt helyzetbe.

Karbantartás

A hajszárító teljes hatékonyságának megőrzése érdekében tisztítsa rendszeresen. A szűrő eltávolításához elegendő kissé lefelé elforgatni (2. ábra), majd levenni. A szűrő megtisztítása után tegye a helyére, mielőtt ismét használna (3. ábra).

Jótállás

2 év. További információért kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.

POLSKI
BRHD155E

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Ta suszarka do włosów Braun łączy w sobie wszystkie technologie, aby zapewnić optymalne rezultaty suszenia i stylizacji.

Funkcje:
Moc 1800 W
Przycisk z funkcją chłodnego nawiewu i 2 prędkościami/temperaturami
Koncentrator
Dyfuzor
Przewód o długości 180 cm

UŻYTKOWANIE

Szybkie suszenie nawet w niskich temperaturach

Ta suszarka do włosów Braun jest wyposażona w wielofunkcyjny przycisk umożliwiający jej włączenie, regulację prędkości i temperatury oraz uruchomienie chłodnego nawiewu w celu ułożenia fryzury i uzyskania optymalnych rezultatów na wszystkich rodzajach włosów.

Koncentrator

Koncentrator pomaga precyzyjnie skierować strumień powietrza, jest więc szczególnie zalecany do prostowania i stylizacji włosów.

Dyfuzor
Dyfuzor pozwala suszyć falowane/kręcone włosy w sposób naturalny, co pozwala zachować kształt loków i dodać im objętości.

Blokada akcesoriów

Aby móc przymocować akcesoria do suszarki do włosów lub je zdjąć (rys. 1). Oznaczenia na akcesoriach i suszarce do włosów powinny być wyrównane. Następnie obrócić akcesorium do żądanej pozycji.

Konserwacja

Aby zapewnić wydajne działanie suszarki do włosów, regularnie czyścić tylną kratkę. Aby usunąć filtr, wystarczy go lekko obrócić w dół (rys. 2), a potem jej sundejte. Po wyczyszczeniu i przed dalszym użyciem założyć kratkę (rys. 3).

Gwarancja

2 lata Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z naszym działem obsługi posprzedażnej.

ČESKY
BRHD155E

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Vysoušeč vlasů Braun kombinuje všechny technologie pro dosažení optimálních výsledků sušení a stylingu.

Funkce:
Výkon 1800 W
Tlačítko včetně chladného vzduchu a 2 rychlostí/teplot
Konzentrátor
Difuzer
Kabel 180 cm

POUŽITÍ

Rychlé schnutí i při nízké teplotě

Tento vysoušeč vlasů Braun je vybaven multifunkčním tlačítkem, které umožňuje zapnutí, nastavení rychlosti a teploty a aktivaci chladného vzduchu pro styling a dosažení optimálních výsledků u všech typů vlasů.

Zámek příslušenství

Chcete-li připevnit příslušenství k fénu nebo je sejmout, podívejte se na obrázek 1, značky na příslušenství a fénu by měly být v jedné rovině. Poté otočte příslušenství do požadované polohy.

Difuzer
Difuzér umožňuje přirozeně vysušit vlnité/kudrnaté vlasy a zároveň zachovat jejich tvar a dodat jim objem.

Zámek příslušenství

Chcete-li připevnit příslušenství k fénu nebo je sejmout, podívejte se na obrázek 1, značky na příslušenství a fénu by měly být v jedné rovině. Poté otočte příslušenství do požadované polohy.

Údržba

Chcete-li zachovat účinnost fénu, pravidelně. Chcete-li filtr vyjmout, jednoduše jej otočte mírně dolů (obr. 2) a poté jej sundejte. Po vyčištění a před dalším použitím mřížku opět nasadte (obr. 3).

Záruka

2 roky. Pro více informací kontaktujte náš poprodejní servis.

РУССКИЙ
BRHD155E

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности.

Фен Braun сочетает в себе все технологии, необходимые для достижения оптимальных результатов сушки и укладки волос.

Характеристики:
Мощность 1800W
Кнопка подачи холодного воздуха и настройки 2 режимов скорости/температуры
Насадка-концентратор
Диффузор
Шнур 180 см

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ
Быстрая сушка даже при низкой температуре
Данная модель фена Braun оснащена многофункциональной кнопкой, обеспечивающей включение прибора, настройку скорости и температуры, а также активацию подачи холодного воздуха для фиксации укладки и достижения оптимальных результатов на всех типах волос.

Насадка-концентратор
Насадка позволяет точно направлять воздушный поток; ее особенно рекомендуется использовать для выпрямления и укладки волос.

Диффузор
Диффузор позволяет высушить волнистые/вьющиеся волосы естественным образом, сохраняя форму локонов и придавая им объем.

Блокировка насадок
Чтобы заблокировать насадки на фене или снять их, следуйте схеме нас рисунке Fig.1: совместите метки на фене и на насадке, затем поверните насадку в желаемом направлении.

Уход
Для предохранения оптимальных рабочих характеристик фена рекомендуется регулярно очищать заднюю решетку прибора. Чтобы снять фильтр, достаточно слегка повернуть его, как показано на рисунке (Fig. 2), и затем снять с прибора. Очистив фильтр, установите его на место, как показано на рисунке (Fig. 3).

Гарантия
2 года. Для получения более подробной информации обратитесь в центр послепродажного обслуживания.

TÜRKÇE
BRHD155E

Cihazı kullanmadan önce güvenli k talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu Braun saç kurutma makinesi, en başarılı kurutma ve fön çekme sonuçlarına ulaşmak için gereken tüm teknolojileri bir araya getirir.

Özellikler:
Güç 1800W
Düğmede soğuk hava ve 2 devir/sıcaklık bulunur
Hava akımını konsantre eden başlık
Difuzor
180cm kablo

KULLANIM

Düşük ısıda bile hızlı kurutma

Bu Braun saç kurutma makinesinde, stilinizi oluşturmak ve tüm saç türlerinde en iyi sonuçlar elde etmek için makineyi açma, devir ve sıcaklığı ayarlama ve soğuk havayı etkinleştirmenize izin veren bir çoklu işlev düğmesi bulunmaktadır.

Hava akımını konsantre eden başlık
Hava akımının hassas bir şekilde yönlendirilmesini sağlar ve özellikle saç düzleştirme ve şekillendirme için önerilir.

Difuzor
Dalgalı/kıvrıkcı saçları doğal bir şekilde kurutur, buklelerin şeklini korur ve hacim kazandırır.

Aksesuarın kilitlenmesi

Aksesuarı saç kurutma makinesine takmak veya çıkarmak için Şekil 1'e bakınız. Aksesuar ve saç kurutma makinesi üzerindeki işaretler aynı hizada olmalıdır. Ardından aksesuarı arzu edilen yöne çevirin.

Bakım
Saç kurutma makinenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için arka ızgarayı düzenli olarak temizleyin. Filtreyi çıkarmak için hafifçe aşağı doğru çevirmek (Şekil 2) ve ardından bırakmak yeterlidir. Filtreyi temizledikten sonra, kullanmadan önce yerine takın (Şekil 3).

Garanti

2 sene Daha fazla bilgi için lütfen satış sonrası servisimizle iletişime geçin.

BRAUN SAV MAIL

UK: Braun_UK@conair.com
Austria - Österreich : Braun_DE@conair.com
Bahrain - البحرين : Braun_bh@conair.com; jude@yaqubydistribution.com
Belgium - Belgique - België : Braun_be@conair.com
Bulgaria - България : Braun_bg@conair.com
Croatia - Hrvatska : Braun_hr@conair.com
Cyprus - Купрiакi Аншоркiаiа : Kıbrıs Cumhuriyeti : Braun_cy@conair.com
Czech Republic - Česká republika : Braun_cz@conair.com
Denmark - Danmark : Braun_se@conair.com
Estonia - Eesti : Braun_ee@conair.com
Egypt - مصر - Misr : Braun_eg@conair.com
Finland - Suomi : Braun_se@conair.com
France : Braun_fr@conair.com
Germany - Deutschland : Braun_DE@conair.com
Greece - Ελλάδα : Braun_gr@conair.com
Hungary - Magyarország : Braun_hu@conair.com
Ireland : Braun_UK@conair.com
Italy - Italia : Braun_it@conair.com
Latvia - Latvija : Braun_lv@conair.com
Lithuania - Lietuva : Braun_lt@conair.com
Luxembourg - Lëtzebuerg : Braun_lu@conair.com
Malta : Braun_mt@conair.com
Netherlands - Nederland : Braun_nl@conair.com
Norway - Norge : Braun_se@conair.com
Poland - Polska : Braun_pl@conair.com
Portugal : Braun_sp@conair.com
Romania - România : Braun_ro@conair.com
Russia - Россия : Braun_ru@conair.com
Slovakia - Slovensko : Braun_sk@conair.com
Slovenia - Slovenija : Braun_si@conair.com
Spain - España : Braun_sp@conair.com
Sweden - Sverige : Braun_se@conair.com
Switzerland - Suisse - Schweiz : info@cerjo.ch
Turkey - Türkiye : Braun_tr@conair.com
UAE - United Arab Emirate - الإمارات العربية المتحدة - دولة الإمارات العربية المتحدة : Braun_ae@conair.com
Jordan - الأردن : Braun_jo@conair.com
Kuwait - دولة الكويت : Braun_kw@conair.com
Lebanon - لبنان : Braun_lb@conair.com
Oman - عمان : Braun_om@conair.com
Qatar - قطر : Braun_qa@conair.com
Syria - سوريا : Braun_sy@conair.com
Yemen - اليمن : Braun_ye@conair.com

İthalatçı Firma: Sistem Çözüm Ortaklığı Sat.

Dağ.Tic. Ltd. Şti.

Dikilitaş mah. Emirhan cad. Barbaros Plaza

No:113 Kat:13 Beşiktaş / İstanbul

Çağrı Merkezi Numarası: 0212 217 67 60