

Schnellstartanleitung

Outdoor Schwenk-/Neige-4G-LTE-Kamera

7106511291 REV1.0.0

Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

01 /Richten Sie Ihre Kamera ein

1. App herunterladen

Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder Google Play herunter und melden Sie sich an.




oder



2. SIM-Karte einlegen


Setzen Sie eine 4G-Nano-SIM-Karte* in den Kartenslot ein. Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, überspringen Sie diesen Schritt. Bitte entfernen Sie die SIM-Karten-PIN.



*Unterstützte Frequenzbänder:
LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD: B 38/40/41


3. Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil an oder verbinden Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel mit einem PoE-Router, um die Kamera mit Strom zu versorgen.



4. Einrichtung

Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche und wählen Sie "Gerät hinzufügen". Wählen Sie Ihr Modell aus und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Kamera einzurichten.



Fehlerbehebung:
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support/faq/4046/>




02 / Montieren Sie

Ihre Kamera

Option 1: Wandmontage


1. Befestigen der Kamera und Halterung

Führen Sie das Stromkabel und das Ethernet-Kabel der Kamera durch die Öffnung der Halterung. Verwenden Sie zwei Halterungsschrauben, um die Halterung und die Kamera zu befestigen.




2. Löcher bohren

Befestigen Sie die Montagevorlage an der gewünschten Stelle und bohren Sie vier Schraublöcher entsprechend der Vorlage.



3. Kamera montieren

Setzen Sie vier Dübel in die Löcher ein und verwenden Sie die Montageschrauben, um die Kamera und Halterung an den Dübeln zu befestigen.




4. Antenne installieren

- 1) Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
- 2) Drehen Sie den SMA-Stecker im Uhrzeigersinn, um die Antenne festzuziehen.

- 3) Richten Sie die Antenne vertikal aus, um das beste 4G-Signal zu erhalten.
- 4) Ziehen Sie den Stecker erneut fest, falls die Antenne locker ist.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Antenne für eine wasserdichte Leistung ordnungsgemäß installiert ist, wenn eine Kabelverbindung verwendet wird.



Option 2: Überkopfmontage


1. Befestigen der Kamera und Halterung

Führen Sie das Stromkabel und das Ethernet-Kabel der Kamera durch die Öffnung der Halterung. Verwenden Sie zwei Halterungsschrauben, um die Halterung und die Kamera zu befestigen.




2. Löcher bohren

Kleben Sie die Montagevorlage an die gewünschte Stelle und bohren Sie vier Schraublöcher entsprechend der Vorlage.



3. Kamera montieren


Setzen Sie vier Dübel in die gebohrten Löcher ein und verwenden Sie die Montageschrauben, um die Kamera und die Halterung über den Dübeln zu befestigen.



4. Antenne installieren

- 1) Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
- 2) Drehen Sie den SMA-Stecker im Uhrzeigersinn, um die Antenne festzuziehen.
- 3) Passen Sie die Antenne auf einen spitzen Winkel oder horizontal zur Decke an, um das beste 4G-Signal zu erhalten.
- 4) Ziehen Sie den Stecker erneut fest, falls die Antenne locker ist.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Antenne für eine wasserdichte Leistung ordnungsgemäß installiert ist, wenn eine Kabelverbindung verwendet wird.



Option 3: Mastmontage

1. Befestigen der Kamera und Halterung


Führen Sie das Stromkabel und das Ethernet-Kabel der Kamera durch die Öffnung der Halterung. Verwenden Sie zwei Halterungsschrauben, um die Halterung und die Kamera zu befestigen.



2. Kamera montieren

Befestigen Sie die Kamera mit zwei Mastbefestigungsschlaufen* (Schlaufenbreite ≤ 12 mm) am Mast.


*Die Mastbefestigungsschlaufen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



3. Antenne installieren

- 1) Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
- 2) Drehen Sie den SMA-Stecker im Uhrzeigersinn, um die Antenne festzuziehen.
- 3) Richten Sie die Antenne vertikal aus, um das beste 4G-Signal zu erhalten.
- 4) Ziehen Sie den Stecker erneut fest, falls die Antenne locker ist.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Antenne für eine wasserdichte Leistung ordnungsgemäß installiert ist, wenn eine Kabelverbindung verwendet wird.



SMA-Stecker

03 /Wasserdichte Zubehörteile installieren

1. Installieren Sie die wasserdichte Dichtung/Kappe für die Stromanschlüsse.

➤ Bei der Stromversorgung durch den Adapter

Installieren Sie die wasserdichte Dichtung für die Stromanschlüsse.



➤ Bei der Stromversorgung über PoE


Verwenden Sie die wasserdichte Kappe, um den Stromadapter abzudecken.



2. Installieren Sie die wasserdichten Kabelbefestigungen


Installieren Sie die wasserdichten Kabelbefestigungen für die Netzwerkschnittstelle. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und die Dichtungsringe bündig abschließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

➤ Wenn der Ethernet-Port mit einem Netzwerkgerät verbunden ist.




- 1) Führen Sie das Netzkabel nacheinander durch die folgenden Komponenten: Fixiermutter, wasserdichter Ring und dann die wasserdichte Hülle.
- 2) Setzen Sie den wasserdichten Ring in die wasserdichte Hülle ein.
- 3) Befestigen Sie den O-Ring an der Netzwerkschnittstelle der Kamera und verbinden Sie die Netzkabel.
- 4) Befestigen Sie die Netzwerkschnittstelle mit der wasserdichten Hülle und drehen Sie sie, um sie zu verriegeln. Drehen Sie die Fixiermutter, um sie an der wasserdichten Hülle zu sichern.

➤ Wenn der Ethernet-Port nicht mit einem Netzwerkgerät verbunden ist.



- 1) Setzen Sie den wasserdichten Stopfen in den wasserdichten Ring ein und führen Sie beide in die wasserdichte Hülle ein.
- 2) Befestigen Sie den O-Ring an der Netzwerkschnittstelle der Kamera. Verbinden Sie die Netzwerkschnittstelle mit der wasserdichten Hülle und drehen Sie, um sie zu verriegeln. Drehen Sie die Fixiermutter, um sie an der wasserdichten Hülle zu sichern.

Das Erscheinungsbild des Produkts



- 1 Mikrophon
- 2 Weiße Licht-LEDs
- 3 microSD-Kartensteckplatz
- 4 DC-Stromanschluss
- 5 Objektiv
- 6 System-LED
- 7 Lautsprecher
- 8 Nano-SIM-Kartensteckplatz
- 9 IR LEDs
- 10 Zurücksetzen
- 11 Ethernet-Port (PoE-Anschluss)
- 12 SMA-Weiblicher Stecker

Tastenbeschreibung

Zurücksetzen

Öffnen Sie die Silikonabdeckung. Halten Sie die RESET-Taste bei eingeschaltetem Gerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die System-LED rot blinkt. Die Kamera wird zurückgesetzt und neu gestartet.

microSD-Kartensteckplatz

Öffnen Sie die Silikonabdeckung und setzen Sie eine microSD-Karte ein.* Initialisieren Sie diese in der Tapo-App für die lokale Aufnahme.

*MicroSD-Karte nicht enthalten.

Nano-SIM-Kartensteckplatz

Öffnen Sie die Silikonabdeckung und setzen Sie eine Nano-SIM-Karte für eine 4G-Netzwerkverbindung ein.

LED-Anzeige:

Fest rot	Startet
Blinkend rot und grün	Instabiles 4G-Signal
Blinkend rot	Keine SIM-Karte oder Ethernet-Kabel eingelegt
Blinkend amber (für 4G-Einrichtung)	Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt
Fest amber	Mit der Cloud verbunden
Fest grün	Connected to the cloud
Blinkend rot schnell	Kamera wird zurückgesetzt
Blinkend grün schnell	Kamera wird aktualisiert

Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel zum Laden des Geräts.
Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die empfohlenen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wo drahtlose Geräte nicht erlaubt sind. Der Adapter sollte leicht zugänglich sein.
Verwenden Sie nur Netzteile, die vom Hersteller bereitgestellt werden und in der Originalverpackung dieses Produkts enthalten sind. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. Gefahr eines elektrischen Schocks.
Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Stellen Sie es nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte wie Brandmelder auf. Funkwellen, die von diesem Produkt ausgestrahlt werden, können solche Geräte stören und zu einem Unfall führen.
Beachten Sie die Einschränkungen bei der Verwendung drahtloser Produkte in Tankstellen, chemischen Anlagen oder während Sprengarbeiten.
Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
Legen Sie keine metallischen Objekte ins Produkt. Wenn ein metallisches Objekt in das Produkt eindringt, schalten Sie den Leistungsschalter aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.
Dieses Produkt ist nicht dafür gedacht, bei medizinischer Betreuung verwendet zu werden. Konsultieren Sie den Hersteller jeglicher persönlicher medizinischer Geräte, wie z. B. Herzschrittmacher oder Hörgeräte, um festzustellen, ob sie ausreichend gegen externe RF (Funkfrequenz) Energie abgeschirmt sind.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich auf externe RF-Energie reagieren.
Legen Sie keine schweren Objekte auf das Produkt.
Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie es vom Stromnetz ab.
Dieses Produkt kann andere elektronische Produkte wie Fernseher, Radios, Personal Computer, Telefone oder andere drahtlose Geräte stören.
Der Adapter sollte in Innenräumen verwendet werden, wo die Umgebungstemperatur nicht höher als 40 °C ist.
Betriebstemperatur: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F).
Bitte lesen Sie die obenstehenden Sicherheitsinformationen und befolgen Sie diese bei der Verwendung des Geräts. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Geräts auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und bedienen Sie es auf eigenes Risiko.

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht. Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tapo.com/support/ce>.
TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Die ursprüngliche UK-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tapo.com/support/ukca>.



©2024 TP-Link



Brauchen Sie Hilfe?

Besuchen Sie <https://www.tapo.com/support/> für technischen Support, das Benutzerhandbuch, häufig gestellte Fragen, Garantie und mehr.

