Wireless USB Adapter

Quick Installation Guide

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit https://www.tp-link.com/support, or simply scan the QR code.

Images are for demonstration only.

©2024 TP-Link 7106511206 REV1.0.0

CONTENTS

01 / Deutsch

03 / English

05 / Español

07 / Ελληνικά

09 / Français

11 / Italiano

13 / Português

15 / Suomi

17 / Nederlands

19 / Svenska

21 / Norsk

23 / Dansk

Bevor Sie anfangen: Sollte Ihr Adapter Bluetooth unterstützen und Sie beabsichtigen, diese Funktion mit bereits angeschlossenen Bluetooth-Geräten zu verwenden, fahren Sie mit Schritt 1 fort. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 2 fort.

1 Deaktivieren Sie Bluetooth

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, gehen Sie auf Verwalten und dann auf Geräte-Manager.

b. Erweitern Sie den Bluettoth-Auswahl, um Ihr vorhandenes Bluetooth-Gerät zu entdecken.

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das vorhandene Bluetooth-Gerät und wählen Sie Deaktivieren.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle vorhandenen Bluetooth-Geräte (sowohl integrierte als auch Drittanbieter) deaktiviert haben.



2 Anschließen an einen Computer

Stecken Sie den Adapter direkt oder über das USB-Verlängerungskabel (falls mitgeliefert) in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.

3 Treiber installieren

Bei Adaptern mit einer CD

a. Legen Sie die CD ein und führen Sie die Datei Autorun.exe aus, um die Treiber zu installieren.

b. Starten Sie Ihren Computer neu, sobald die Installation durchgeführt wurde.

Bei Adaptern ohne CD

a. Gehen Sie auf "Arbeitsplatz" oder "Dieser PC".

b. Doppelklicken Sie auf die TP-Link-Diskette/TP-Link-CD-ROM und führen Sie SetupInstall.exe aus, um die Treiber zu installieren.

c. Starten Sie Ihren Computer neu, sobald dies abgeschlossen wurde.

Hinweis:

- Bei einigen Systemversionen werden die Treiber automatisch installiert, sobald Sie mit dem Internet verbunden sind. Falls nicht, führen Sie die Treiberinstallation bitte manuell durch.
- Falls eine Meldung über einen unbekannten Anbieter erscheint, wählen Sie Ja, um fortzufahren.
- Sollte die Benutzerkontensteuerung von Windows Administrator-Anmeldeinformationen erfordern, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Windows-Administratorkontos ein.
- Falls die Installation des Treibers fehlschlägt, deaktivieren Sie die Antiviren-Software und die Firewall und versuchen Sie es dann noch einmal.
- Sollte bei einigen Modellen, die Windows 7 verwenden, eine Windows-Sicherheitsmeldung erscheinen, lesen Sie bitte unter https://www.tp-link.com/faq-2760.html nach.
- Falls Sie das Setup-Programm nicht finden können, laden Sie bitte den Treiber unter www.tp-link.com/support herunter.

4 Koppeln mit Bluetooth-Geräten (falls unterstützt)

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol (Bluetooth) in der Taskleiste.

Hinweis: Sollte das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt werden, siehe FAQ > Q2.

b. Wählen Sie "Bluetooth-Gerät hinzufügen" oder "Gerät hinzufügen", um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

c. Wählen Sie Ihr Bluetooth-Gerät aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts aktiviert ist und erkannt werden kann.

5 Einem WLAN-Netzwerk beitreten

a. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste (das Symbol kann wie folgt aussehen: , , oder).

b. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, klicken Sie auf Verbinden, und geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Falls Sie das WLAN-Netzwerk nicht finden oder keine Verbindung zu diesem herstellen können, lesen Sie unter FAQ > Q1.



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1. Was soll ich tun, wenn ich mein WLAN-Netzwerk nicht finden oder keine Verbindung zu diesem herstellen kann?

A1. Siehe https://www.tp-link.com/support/faq/2253/.

Q2. Was soll ich tun, wenn das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt wird?

A2. Siehe https://www.tp-link.com/support/faq/3942/.

Q3. Was soll ich tun, wenn ich den Treiber nicht installieren kann?

A3. Siehe https://www.tp-link.com/support/faq/2252/.

Q4. Warum funktioniert der Adapter nicht mit meinem Bluetooth-Gerät?

A4. Siehe https://www.tp-link.com/support/faq/3941/.

Q5. Was soll ich tun, wenn ich die Hardware-Version des Adapters nicht feststellen kann?

A5. Siehe https://www.tp-link.com/support/faq/46/.

Before You Start:
If your adapter supports Bluetooth and you intend to use this feature with Bluetooth devices you've already connected, proceed with **Step 1**. Otherwise, skip to **Step 2**.

1 Disable Bluetooth

a. Right-click **My Computer**, select **Manage**, go to **Device Manager**.
b. Expand the Bluetooth node to find your existing Bluetooth device.
c. Right-click the existing Bluetooth device and select **Disable**.

Note: Make sure you have disabled all existing Bluetooth devices (both built-in and third-party).



2 Connect to a Computer

Insert the adapter into a USB port on your computer directly or via the USB extension cable (if provided).

3 Install Drivers

For Adapters with a CD

a. Insert the CD and run the **Autorun.exe** to install drivers.
b. Once finished, restart your computer.

For Adatpers without a CD

a. Go to **My Computer** or **This PC**.
b. Double-click the **TP-Link disk/TP-Link CD-ROM** then run **SetupInstall.exe** to install drivers.
c. Once finished, restart your computer.

Note:

- For some system versions, the drivers will be installed automatically when connected to the internet. If not, please run the driver installation manually.
- If an unknown publisher message pops up, select Yes to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type the user name and password of your Windows administrator account.
- If the driver installation fails, disable the antivirus software and firewall, then try again.
- For some models using Windows 7, if a Windows Security message pops up, refer to https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- If you cannot find the setup program, please download the driver at www.tp-link.com/support.

4 Pair With Bluetooth Devices (if supported)

a. Right-click the (Bluetooth) icon on the taskbar.

Note: If the Bluetooth icon is not displayed, refer to FAQ > Q2.

b. Select "Add a Bluetooth Device" or "Add a Device" to scan for available devices.

c. Select your Bluetooth device from the list and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Note: Make sure your device's Bluetooth is enabled and discoverable.

5 Join a Wireless Network

a. Click the network icon on the taskbar (the icon might look like one of these: , , , or).

b. Select your Wi-Fi network, click Connect, and enter the password when prompted.



Note: If you cannot find or connect to the wireless network, refer to FAQ > Q1.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. What should I do if I cannot find or connect to my wireless network?

A1. Refer to https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

Q2. What should I do if the Bluetooth icon doesn't appear?

A2. Refer to https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

Q3. What should I do if I can't install the driver?

A3. Refer to https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

Q4. Why is the adapter not working with my Bluetooth device?

A4. Refer to https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

Q5. What should I do if I can't find the hardware version of the adapter?

A5. Refer to https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Antes de comenzar: Si tu adaptador admite Bluetooth y deseas utilizar esta función con dispositivos Bluetooth que ya has conectado, continúa con el Paso 1. De lo contrario, ve al Paso 2.

1 Desactivar Bluetooth

a. Haz click con el botón derecho en Equipo, selecciona Administrar y ve a Administrador de dispositivos.
b. Expande el menú Bluetooth para encontrar el dispositivo Bluetooth existente.
c. Haz click con el botón derecho en el dispositivo Bluetooth existente y selecciona Desactivar.

Nota:
Asegúrate de haber desactivado todos los dispositivos Bluetooth existentes (tanto integrados como de terceros).



2 Conectar a un ordenador

Inserta el adaptador en un puerto USB de tu ordenador directamente o mediante el cable de extensión USB (si está incluido).

2 Instala los controladores

Para adaptadores con CD

a. Inserta el CD y ejecuta Autorun.exe para instalar los controladores.
b. Una vez terminado, reinicia tu ordenador.

Para adaptadores sin CD

a. Ve a Mi PC o Este Equipo.
b. Haz doble clic en el disco TP-Link/CD-ROM TP-Link y luego ejecuta SetupInstall.exe para instalar los controladores.
c. Una vez terminado, reinicia tu ordenador.

Nota:

- Para algunas versiones del sistema, los controladores se instalarán automáticamente cuando te conectes a Internet. De lo contrario, ejecuta la instalación del controlador manualmente.
- Si aparece un mensaje de editor desconocido, selecciona Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de administrador de Windows.
- Si la instalación del controlador falla, desactiva el software antivirus y el firewall y vuelve a intentarlo.
- Para algunos modelos que utilizan Windows 7, si aparece un mensaje de seguridad de Windows, consulta https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Si no puedes encontrar el programa de instalación, descarga el controlador en www.tp-link.com/support.

4 Emparejar con dispositivos Bluetooth (si es compatible)

a. Haz clic derecho en el icono (Bluetooth) en la barra de tareas.

Nota: Si no aparece el ícono de Bluetooth, consulta **Preguntas frecuentes** > P2.

b. Selecciona "**Agregar un dispositivo Bluetooth**" o "**Agregar un dispositivo**" para buscar dispositivos disponibles.

c. Selecciona tu dispositivo Bluetooth de la lista y sigue las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Nota: Asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté habilitado y sea detectable.

5 Conectar a una red inalámbrica (Wi-Fi)

a. Haz clic en el icono de red en la barra de tareas (el icono puede parecerse a uno de estos: , , o).

b. Selecciona tu red Wi-Fi, haz clic en Conectar e ingresa la contraseña cuando se te solicite.

Nota: Si no puedes encontrar o conectarte a la red inalámbrica, consulta **Preguntas frecuentes** > P1.



Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar o conectarme a mi red inalámbrica?

A1. Consulta https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

P2. ¿Qué debo hacer si no aparece el ícono de Bluetooth?

A2. Consulta https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

P3. ¿Qué debo hacer si no puedo instalar el controlador?

A3. Consulta https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

P4. ¿Por qué el adaptador no funciona con mi dispositivo Bluetooth?

A4. Consulta https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

P5. ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar la versión de hardware del adaptador?

A5. Consulta https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Πριν ξεκινήσετε: Εάν ο προσαρμογέας σας υποστηρίζει Bluetooth και σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με συσκευές Bluetooth που ήδη έχετε συνδέσει, προχωρήστε στο Βήμα 1. Διαφορετικά, μεταβείτε στο Βήμα 2.

1 Απενεργοποίηση του Bluetooth

α. Κάντε δεξί κλικ στο **My Computer (ο υπολογιστής μου)**, επιλέξτε **Manage (Διαχείριση)** και μεταβείτε στο **Device Manager (Διαχείριση Συσκευών)**.

β. Αναπτύξτε τον κόμβο Bluetooth για να βρείτε την υπάρχουσα Bluetooth συσκευή σας.

γ. Κάντε δεξί κλικ στην υπάρχουσα συσκευή Bluetooth και επιλέξτε **Disable (Απενεργοποίηση)**.

Σημείωση:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει όλες τις υπάρχουσες συσκευές Bluetooth (τόσο τις ενσωματωμένες όσο και τις συσκευές τρίτων).



2 Σύνδεση σε Υπολογιστή

Εισαγάγετε τον προσαρμογέα απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας ή μέσω του καλωδίου επέκτασης USB (αν παρέχεται).

3 Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης

Για προσαρμογείς με CD

α. Τοποθετήστε το CD και εκτελέστε το **Autorun.exe** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για προσαρμογείς χωρίς CD

α. Μεταβείτε στο **My Computer (Ο Υπολογιστής μου)** ή στο **This PC (Αυτός ο Υπολογιστής)**.

β. Κάντε διπλό κλικ στο δίσκο **TP-Link/CD-ROM TP-Link** και, στη συνέχεια, εκτελέστε το SetupInstall.exe για να εγκαταστήσετε το προγράμματα οδήγησης.

γ. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση:

- Για ορισμένες εκδόσεις συστημάτων, το πρόγραμμα οδήγησης θα εγκατασταθεί αυτόματα όταν συνδεθούν στο διαδίκτυο. Διαφορετικά, εκτελέστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης χειροκίνητα.
- Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα άγνωστου εκδότη, επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε.
- Εάν ο Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη των Windows απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή των Windows.
- Εάν η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης αποτύχει, απενεργοποιήστε το antivirus και το firewall και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
- Για ορισμένα μοντέλα που χρησιμοποιούν Windows 7, εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα του Windows Security, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης, παρακαλώ πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης στη διεύθυνση www.tp-link.com/support.

4 Σύζευξη Με Συσκευές Bluetooth (αν υποστηρίζονται)

α. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο (Bluetooth) στη γραμμή εργασιών.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις > E2.

β. Επιλέξτε «Add a Bluetooth Device» (Προσθήκη Συσκευής Bluetooth) ή «Add a Device» (Προσθήκη Συσκευής) για αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών.

γ. Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένο και ανιχνεύσιμο.

5 Σύνδεση σε κάποιο Ασύρματο Δίκτυο

α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στη γραμμή εργασιών (το εικονίδιο μπορεί να μοιάζει με κάποιο από αυτά: , , ή).

β. Επιλέξτε το Wi-Fi δίκτυό σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Connect» (Σύνδεση) και όταν σας ζητηθεί εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης..

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ή να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις > E1.



Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

E1. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω ή να συνδεθώ στο ασύρματο δίκτυό μου;

A1. Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

E2. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth;

A2. Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

E3. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να εγκαταστήσω το πρόγραμμα οδήγησης:

A3. Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

E4. Γιατί ο προσαρμογέας δεν λειτουργεί με τη Bluetooth συσκευή μου;

A4. Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

E5. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω την έκδοση υλικού (hardware version) του προσαρμογέα;

A5. Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Avant de commencer: Si votre adaptateur prend en charge Bluetooth et que vous avez l'intention d'utiliser cette fonctionnalité avec les appareils Bluetooth que vous avez déjà connectés, passez à l'étape 1. Sinon, passez à l'étape 2.

1 Désactiver le Bluetooth

a. Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, sélectionner Gérer, accéder au Gestionnaire de périphériques.
b. Développez le nœud Bluetooth pour trouver votre appareil Bluetooth existant.
c. Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique Bluetooth existant et sélectionner Désactiver.

Remarque:
assurez-vous d'avoir désactivé tous les appareils Bluetooth existants (intégrés et tiers).



2 Se connecter à un ordinateur

Insérez l'adaptateur dans un port USB de votre ordinateur directement ou via le câble d'extension USB (si fourni).

3 Installer les pilotes

Pour les adaptateurs avec un CD

a. Insérez le CD et exécutez Autorun.exe pour installer les pilotes.
b. Une fois terminé, redémarrez votre ordinateur.

Pour les adaptateurs sans CD

a. Accédez à Poste de travail ou à ce PC.
b. Double-cliquez sur le disque TP-Link/CD-ROM TP-Link, puis exécutez SetupInstall.exe pour installer les pilotes.
c. Une fois terminé, redémarrez votre ordinateur.

Remarque:

- Pour certaines versions du système, les pilotes seront installés automatiquement lors de la connexion à Internet. Si ce n'est pas le cas, veuillez exécuter l'installation du pilote manuellement.
- Si un message d'éditeur inconnu apparaît, sélectionnez Oui pour continuer.
- Si le contrôle de compte d'utilisateur Windows nécessite des informations d'identification d'administrateur, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte d'administrateur Windows.
- Si l'installation du pilote échoue, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.
- Pour certains modèles utilisant Windows 7, si un message de sécurité Windows apparaît, reportez-vous à https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Si vous ne trouvez pas le programme d'installation, veuillez télécharger le pilote sur www.tp-link.com/support.

4 Associer avec des appareils Bluetooth (si pris en charge)

a. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône (Bluetooth) dans la barre des tâches.
Remarque : si l'icône Bluetooth ne s'affiche pas, reportez-vous à FAQ > Q2.

b. Sélectionnez « Ajouter un appareil Bluetooth » ou « Ajouter un appareil » pour rechercher les appareils disponibles.

c. Sélectionnez votre appareil Bluetooth dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.
Remarque : assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et détectable.

5 Rejoignez un réseau WiFi

a. Cliquez sur l'icône réseau dans la barre des tâches (l'icône peut ressembler à l'une de celles-ci : , , ou).

b. Sélectionnez votre réseau WiFi, cliquez sur Connecter et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

Remarque : si vous ne parvenez pas à trouver ou à vous connecter au réseau WiFi, reportez-vous à FAQ > Q1.



Foire aux questions (FAQ)

T1. Que dois-je faire si je ne trouve pas mon réseau WiFi ou ne m'y connecte pas ?

A1. Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

Q2. Que dois-je faire si l'icône Bluetooth n'apparaît pas ?

A2. Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

Q3. Que dois-je faire si je ne parviens pas à installer le pilote :

A3. Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

Q4. Pourquoi l'adaptateur ne fonctionne-t-il pas avec mon appareil Bluetooth ?

A4. Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

Q5. Que dois-je faire si je ne trouve pas la version matérielle de l'adaptateur ?

A5. Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Prima di iniziare:
Se l'adattatore supporta il Bluetooth e vuoi utilizzare questa funzione con i dispositivi Bluetooth che hai già collegato, procedi con Passo 1. Altrimenti, passa al Passo 2.

1 Disabilita Bluetooth

a. Fai clic con il tasto destro del mouse su Start e seleziona Gestione Dispositivi.
b. Espandi il nodo Bluetooth per trovare il dispositivo Bluetooth esistente.
c. Fai clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluetooth esistente e seleziona Disabilita.

Nota:
Assicurati di aver disabilitato tutti i dispositivi Bluetooth esistenti (sia integrati che di terze parti).



2 Connessione a un Computer

Inserisci l'adattatore direttamente in una porta USB del computer o tramite il cavo di estensione USB (se fornito).

3 Installazione Driver

Per Adattatori con un CD

a. Inserisci il CD ed esegui Autorun.exe per installare i driver.
b. Una volta finito, riavvia il computer.

Per Adattatori senza un CD

a. Vai a Mio Computer o Questo PC.
b. Fai doppio clic sul disco TP-Link/CD-ROM TP-Link, quindi esegui SetupInstall.exe per installare i driver.
c. Una volta finito, riavvia il computer.

Nota:

- Per alcune versioni di sistema, i driver verranno installati automaticamente quando collegati a Internet. In caso contrario, esegui manualmente l'installazione del driver.
- Se viene visualizzato un messaggio di editore sconosciuto, seleziona Sì per continuare.
- Se Controllo Account Utente di Windows richiede credenziali di amministratore, digita il nome utente e la password dell'account amministratore di Windows.
- Se l'installazione del driver non riesce, disabilita il software antivirus e il firewall, quindi riprova.
- Per alcuni modelli che utilizzano Windows 7, se appare un messaggio di Windows Security, fai riferimento a https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Se non riesci a trovare il programma di installazione, scarica il driver da www.tp-link.com/support.

4 Associazione con Dispositivi Bluetooth (se supportato)

a. Fai clic col tasto destro sull'icona (Bluetooth) sulla barra delle applicazioni.

Nota: se l'icona Bluetooth non viene visualizzata, fai riferimento a FAQ > Q2.

b. Seleziona "Aggiungi un Dispositivo Bluetooth" o "Aggiungi un Dispositivo" per scansionare i dispositivi disponibili.

c. Seleziona il dispositivo Bluetooth dall'elenco e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nota: assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia abilitato e rilevabile.

5 Accesso a una Rete Wireless

a. Fai clic sull'icona della rete sulla barra delle applicazioni (l'icona potrebbe apparire come una di queste: , , , o).

b. Seleziona la rete Wi-Fi, fai clic su Connetti e immetti la password quando richiesto.

Nota: se non riesci a trovare o connetterti alla rete wireless, fai riferimento a FAQ > Q1.



Domande frequenti (FAQ)

Q1. Cosa devo fare se non riesco a trovare o connettermi alla mia rete wireless?

A1. Fai riferimento a https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

Q2. Cosa devo fare se l'icona Bluetooth non appare?

A2. Fai riferimento a https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

Q3. Cosa devo fare se non riesco a installare il driver:

A3. Fai riferimento a https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

Q4. Perché l'adattatore non funziona con il mio dispositivo Bluetooth?

A4. Fai riferimento a https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

Q5. Cosa devo fare se non riesco a trovare la versione hardware dell'adattatore?

A5. Fai riferimento a https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Antes de começar:
Se o adaptador suportar Bluetooth e pretender utilizar esta funcionalidade com dispositivos Bluetooth que já tenha ligado, avance para o Passo 1. Caso contrário, avance para o Passo 2.

1 Desactivar o Bluetooth

a. Clique com o botão direito do rato em O meu computador, seleccione Gerir, vá para Gestor de dispositivos.

b. Expanda o nó Bluetooth para localizar o equipamento Bluetooth existente.

c. Clique com o botão direito do rato no equipamento Bluetooth existente e selecione Desativar.
Nota:
Certifique-se de que desativou todos os equipamentos Bluetooth existentes (tanto os integrados como os de terceiros).



2 Ligar a um computador

Insira o adaptador numa porta USB do seu computador diretamente ou através do cabo de extensão USB (se fornecido).

3 Instalar controladores

Para adaptadores com um CD

a. Insira o CD e execute o Autorun.exe para instalar os drivers.

b. Quando terminar, reinicie o computador.

Para Adatpers sem CD

a. Aceda a O meu computador ou Este PC.

b. Faça duplo clique no disco TP-Link/CD-ROM TP-Link e, em seguida, execute SetupInstall.exe para instalar os controladores.

c. Quando terminar, reinicie o computador.

Nota:

- Para algumas versões do sistema, os controladores serão instalados automaticamente quando estiver ligado à Internet. Caso contrário, execute a instalação do controlador manualmente.
- Se for apresentada uma mensagem de editor desconhecido, seleccione Sim para continuar.
- Se o Controlo de Conta de Utilizador do Windows exigir credenciais de administrador, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta de administrador do Windows.
- Se a instalação do controlador falhar, desactive o software antivírus e a firewall e tente novamente.
- Para alguns modelos que utilizam o Windows 7, se aparecer uma mensagem de segurança do Windows, consulte https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Se não conseguir encontrar o programa de instalação, transfira o controlador em www.tp-link.com/support.

4 Emparelhar com dispositivos Bluetooth (se suportado)

a. Clique com o botão direito do rato no ícone (Bluetooth) na barra de tarefas.

Nota: Se o ícone Bluetooth não for apresentado, consulte FAQ > Q2.

b. Seleccione "Adicionar um dispositivo Bluetooth" ou "Adicionar um dispositivo" para procurar dispositivos disponíveis.

c. Seleccione o seu dispositivo Bluetooth na lista e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

Nota: Certifique-se de que o Bluetooth do seu dispositivo está ativado e pode ser detectado.

5 Aderir a uma rede sem fios

a. Clique no ícone de rede na barra de tarefas (o ícone pode ser semelhante a um destes: , , ou).

b. Seleccione a sua rede Wi-Fi, clique em Ligar e introduza a palavra-passe quando solicitado.

Nota: Se não conseguir encontrar ou ligar à rede sem fios, consulte FAQ > Q1.



Perguntas frequentes (FAQ)

Q1. O que devo fazer se não conseguir encontrar ou ligar-me à minha rede sem fios?

A1. Consulte https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

Q2. O que devo fazer se o ícone Bluetooth não aparecer?

A2. Consultar https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

Q3. O que devo fazer se não conseguir instalar o controlador:

A3. Consulte https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

Q4. Porque é que o adaptador não está a funcionar com o meu dispositivo Bluetooth?

A4. Consulte https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

Q5. O que devo fazer se não conseguir encontrar a versão de hardware do adaptador?

A5. Consulte https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Ennen aloittamista:
Jos adapterisi tukee Bluetoothia ja aiot käyttää tätä toimintoa jo yhdistämilläsi Bluetooth-laitteilla, jatka vaiheeseen 1. Siirry muutoin vaiheeseen 2.

1 Poista Bluetooth käytöstä

a. Napsauta oikealla hiiren painikkeella Tämä tietokone, valitse Hallinta ja siirry kohtaan Laitehallinta.
b. Laajenna Bluetooth-kohta löytääksesi olemassa olevan Bluetooth-laitteen.
c. Napsauta oikealla hiiren painikkeella olemassa olevaa Bluetooth-laitetta ja valitse Poista käytöstä.

Huomio:
Varmista, että olet poistanut käytöstä kaikki olemassa olevat Bluetooth-laitteet (sekä sisäänrakennetun että kolmannen osapuolen).



2 Yhdistä tietokoneeseen

Liitä adapteri suoraan tietokoneesi USB-porttiin tai USB-jatkojohdon avulla (jos se toimitetaan mukana).

3 Asenna ajurit

Adaptereille, joissa on CD

a. Liitä CD ja käynnistä Autorun.exe ajureiden asentamiseksi.
b. Kun tämä on valmis, käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Adaptereille, joissa ei ole CD:tä

a. Siirry kohtaan Oma tietokone tai Tämä PC.
b. Kaksoisnapauta TP-Link-levyä/TP-Link CD-ROMia ja käynnistä SetupInstall.exe ajureiden asentamiseksi.
c. Kun prosessi on valmis, käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Huomio:

- Joissakin järjestelmäversioissa ohjaimet asennetaan automaattisesti, kun internet-yhteys on muodostettu. Jos näin ei ole, suorita ohjaimen asennus manuaalisesti.
- Jos näkyviin tulee tuntematon julkaisijaviesti, jatka valitsemalla Kyllä.
- Jos Windowsin käyttäjätilien valvonta edellyttää järjestelmänvalvojan tunnistetietoja, kirjoita Windows-järjestelmänvalvojan tilin käyttäjänimi ja salasana.
- Jos ohjaimen asennus epäonnistuu, poista virustorjuntaohjelmisto ja palomuuri käytöstä ja yritä sitten uudelleen.
- Joissakin Windows 7 -malleissa näyttöön tulee Windowsin suojausviesti, katso https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Jos et löydä asennusohjelmaa, lataa ohjain osoitteesta www.tp-link.com/support.

4 Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteiden kanssa (jos tuettu)

a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin (Bluetooth) -kuvaketta.
Huomautus: Jos Bluetooth-kuvaketta ei näytetä, katso UKK > K2.

b. Valitse "Lisää Bluetooth-laite" tai "Lisää laite" etsiäksesi käytettävissä olevia laitteita.

c. Valitse Bluetooth-laitteesi luettelosta ja viimeistele laiteparin muodostaminen noudattamalla näytön ohjeita.
Huomio: Varmista, että laitteesi Bluetooth on käytössä ja löydettävissä.

5 Liity langattomaan verkkoon

a. Napsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta (kuvake voi näyttää tältä: , , tai).

b. Valitse WiFi-verkkosi, napsauta Yhdistä ja anna salasana pyydettäessä.



Huomautus: Jos et löydä langatonta verkkoa tai et pysty muodostamaan yhteyttä siihen, katso lisätietoja kohdasta UKK > K1.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

K1. Mitä teen, jos en löydä langatonta verkkoani tai en pysty muodostamaan yhteyttä siihen?

V1. Käy osoitteessa https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

K2. Mitä teen, jos Bluetooth-kuvake ei tule näkyviin?

V2. Käy osoitteessa https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

K3. Mitä teen, jos en voi asentaa ajuria?

V3. Käy osoitteessa https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

K4. Miksi adapteri ei toimi Bluetooth-laitteeni kanssa?

V4. Käy osoitteessa https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

K5. Mitä teen, jos en löydä adapterin laiteohjelmistoversiota?

V5. Käy osoitteessa https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Voordat u begint:
als uw adapter Bluetooth ondersteunt en u deze functie gaat gebruiken voor Bluetooth-apparaten waarmee u al bent verbonden, ga dan door met stap 1. Ga anders verder met stap 2.

1 Bluetooth uitschakelen

a. Klik met de rechtermuisknop op Mijn computer, selecteer Beheren en ga naar Apparaatbeheer.
b. Klik op Bluetooth om uw bestaande Bluetooth-apparaat te vinden.
c. Klik met de rechtermuisknop op het bestaande Bluetooth-apparaat en selecteer Uitschakelen.

Opmerking: zorg ervoor dat u alle bestaande Bluetooth-apparaten hebt uitgeschakeld (zowel ingebouwde apparaten als apparaten van derden).



2 Aansluiten op een computer

Steek de adapter direct in een USB-poort van uw computer of gebruik een USB-verlengkabel (indien meegeleverd).

3 Stuurprogramma installeren

Voor adapter met cd

a. Plaats de cd en voer Autorun.exe. uit om het stuurprogramma te installeren.
b. Nadat het proces is voltooid, moet u uw computer opnieuw opstarten.

Voor adapter zonder cd

a. Ga naar Mijn computer of Deze pc.
b. Dubbelklik op de TP-Link schijf / TP-Link cd-rom en voer vervolgens SetupInstall.exe uit om het stuurprogramma te installeren.
c. Nadat het proces is voltooid, moet u uw computer opnieuw opstarten.

Let op:

- Bij sommige systeemversies worden de stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd zodra er verbinding met internet wordt gemaakt. Indien dit niet het geval is, moet u het stuurprogramma handmatig installeren.
- Als een melding over een onbekende uitgever wordt weergegeven, selecteert u Ja om door te gaan.
- Als voor Windows Gebruikersaccountbeheer beheerdersreferenties zijn vereist, geef dan de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Windows-beheerdersaccount op.
- Als de installatie van het stuurprogramma mislukt, schakel dan de antivirussoftware en firewall uit en probeer het opnieuw.
- Als bij sommige modellen die Windows 7 gebruiken een Windows-beveiligingsbericht verschijnt, raadpleeg dan https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Als u het installatieprogramma niet kunt vinden, download het stuurprogramma dan via www.tp-link.com/support.

4 Koppelen met Bluetooth-apparaten (indien ondersteund)

a. Klik op de taakbalk met de rechtermuisknop op het pictogram (Bluetooth).

Opmerking: Als het Bluetooth-pictogram niet wordt weergegeven, raadpleeg dan FAQ > V2.

b. Selecteer Een Bluetooth-apparaat toevoegen of Een apparaat toevoegen om naar beschikbare apparaten te zoeken.

c. Selecteer uw Bluetooth-apparaat in de lijst en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

Opmerking: Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en dat het apparaat zichtbaar is.

5 Verbinding maken met een draadloos netwerk

a. Klik op het netwerkpictogram (dit ziet er mogelijk als volgt uit: , , , of) op de taakbalk.

b. Selecteer uw wifi-netwerk, klik op Verbinding maken en voer het wachtwoord in wanneer hier om wordt gevraagd.

Opmerking: Als u het draadloze netwerk niet kunt vinden of er geen verbinding mee kunt maken, raadpleeg dan FAQ > V1.



Veelgestelde vragen (FAQ)

V1. Wat moet ik doen als ik het draadloze netwerk niet kan vinden of er geen verbinding mee kan maken?

A1. Raadpleeg https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

V2. Wat moet ik doen als het Bluetooth-pictogram niet verschijnt?

A2. Raadpleeg https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

V3. Wat moet ik doen als ik het stuurprogramma niet kan installeren?

A3. Raadpleeg https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

V4. Waarom werkt de adapter niet in combinatie met mijn Bluetooth-apparaat?

A4. Raadpleeg https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

V5. Wat moet ik doen als ik de hardwareversie van de adapter niet kan vinden?

A5. Raadpleeg https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Innan du börjar:
Om din adapter har stöd för Bluetooth och du ska använda den här funktionen med Bluetooth-enheter som du redan har anslutit fortsätter du med steg 1. I annat fall hoppar du till steg 2.

1 Stäng av Bluetooth

a. Högerklicka på Min dator, välj Hantera och gå till Enhetshanteraren.
b. Expandera Bluetooth-menyn för att hitta din befintliga Bluetooth-enhet.
c. Högerklicka på den befintliga Bluetooth-enheten och välj Inaktivera.

OBS!
Se till att du har inaktiverat alla befintliga Bluetooth-enheter (både inbyggda och från tredje part).



2 Anslut till en dator

Sätt i adaptern i en USB-port på datorn direkt eller via USB-förlängningskabeln (om sådan medföljer).

3 Installera drivrutiner

För adaptrar med CD

a. Sätt i CD-skivan och kör Autorun.exe för att installera drivrutinerna.
b. När det är klart startar du om datorn.

För adaptrar utan CD

a. Gå till Min dator eller Den här datorn.
b. Dubbelklicka på TP-Link-skivan/TP-Link CD-ROM och kör sedan SetupInstall.exe för att installera drivrutinerna.
c. När det är klart startar du om datorn.

OBS:

- För vissa systemversioner installeras drivrutinerna automatiskt när du är ansluten till internet. Om inte, installera drivrutinerna manuellt.
- Om ett meddelande om okänd utgivare visas väljer du Ja för att fortsätta.
- Om kontroll av användarkonto kräver inloggningsuppgifter skriver du användarnamn och lösenord för ditt Windows admin-konto.
- Om installationen av drivrutinerna misslyckas kan du inaktivera antivirusprogrammet och brandväggen och sedan försöka igen.
- För vissa modeller med Windows 7, om ett Windows säkerhetsmeddelande visas, se https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Om du inte hittar installationsprogrammet kan du ladda ner drivrutinen på www.tp-link.com/support.

4 Parkoppla med Bluetooth-enheter (om detta stöds)

a. Högerklicka på ikonen (Bluetooth) i aktivitetsfältet.

OBS: Om Bluetooth-ikonen inte visas, se Vanliga frågor > F2.

b. Välj "Lägg till en Bluetooth-enhet" eller "Lägg till en enhet" och sök efter tillgängliga enheter.

c. Välj din Bluetooth-enhet från listan och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

OBS: Se till Bluetooth är aktiverat på din enhet och kan upptäckas.

5 Anslut till ett trådlöst nätverk

a. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet (ikonen kan se ut på något av följande sätt: , , , or).

b. Välj ditt Wi-Fi-nätverk, klicka på Anslut och ange lösenordet när du uppmanas till det.



OBS: Om du inte kan hitta eller ansluta till det trådlösa nätverket, se Vanliga frågor > F1.

Vanliga frågor (FAQ)

F1. Vad gör jag om jag inte hittar eller kan ansluta till mitt trådlösa nätverk?

S1. Gå till https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

F2. Vad gör jag om Bluetooth-ikonen inte visas?

S2. Gå till https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

F3. Vad gör jag om jag inte kan installera drivrutinen?

S3. Gå till https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

F4. Varför fungerar inte adaptern med min Bluetooth-enhet?

S4. Gå till https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

F5. Vad gör jag om jag inte hittar adapterns hårdvaruversion?

S5. Gå till https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Før du starter:
Hvis adapteren din støtter Bluetooth og du har tenkt å bruke denne funksjonen med Bluetooth-enheter du allerede har koblet til, fortsett med trinn 1. Hvis ikke, hopp over til trinn 2.

1 Deaktiver Bluetooth

a. Høyreklikk Min datamaskin, velg Administrer, gå til Enhetsbehandling.

b. Utvid Bluetooth-noden for å finne din eksisterende Bluetooth-enhet.

c. Høyreklikk på den eksisterende Bluetooth-enheten og velg Deaktiver.
Merk: Forsikre deg om at du har deaktivert alle eksisterende Bluetooth-enheter (både innebygd og tredjepart).



2 Koble til en datamaskin

Sett adapteren inn i en USB-port på datamaskinen direkte eller via USB-forlengelseskabelen (hvis levert).

3 Installer drivere

For adaptere med en CD

a. Sett inn CD-en og kjør Autorun.exe for å installere drivere.

b. Når det er ferdig, start datamaskinen på nytt.

For adaptere uten en CD

a. Gå til Min Datamaskin eller Denne PCen.

b. Dobbeltklikk på TP-Link-disken/TP-Link CD-ROM deretter kjør SetupInstall.exe for å installere drivere.

c. Når det er ferdig, start datamaskinen på nytt.

Merk:

- For noen systemversjoner, vil driverne installeres automatisk når den er koblet til internett. Hvis ikke, vennligst kjør driverinstallasjonen manuelt.
- Hvis en melding om ukjent utgiver dukker opp, velg Ja for å fortsette.
- Hvis Windows Brukerkontokontroll krever admin-legitimasjon, skriv inn brukernavnet og passordet til din Windows-administrator-konto.
- Hvis driverinstallasjonen mislykkes, deaktiver antivirusprogramvaren og brannmuren, og prøv igjen.
- For noen modeller som bruker Windows 7, hvis en Windows Sikkerhetsmelding dukker opp, se https://www.tp-link.com/support/faq/2760/.
- Hvis du ikke finner oppsettsprogrammet, vennligst last ned driveren på www.tp-link.com/support.

4 Par med Bluetooth-enheter (hvis støttet)

a. Høyreklikk på (Bluetooth)-ikonet på oppgavelinjen.
Merk: Hvis Bluetooth-ikonet ikke vises, se FAQ > Q2.

b. Velg "Legg til en Bluetooth-enhet" eller "Legg til en enhet" for å søke etter tilgjengelige enheter.

c. Velg Bluetooth-enheten din fra listen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.
Merk: Sørg for at Bluetooth på enheten din er aktivert og synlig.

5 Koble til et trådløst nettverk

a. Klikk på nettverksikonet på oppgavelinjen (ikonet kan se ut som ett av disse: , , , eller).

b. Velg Wi-Fi-nettverket ditt, klikk Koble til, og skriv inn passordet når du blir bedt om det.



Merk: Hvis du ikke finner eller kan koble til det trådløse nettverket, se til FAQ > Q1.

Vanlige spørsmål (FAQ)

Q1. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke finner eller kan koble til mitt trådløse nettverk?

A1. Se https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

Q2. Hva skal jeg gjøre hvis Bluetooth-ikonet ikke vises?

A2. Se https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

Q3. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan installere driveren?

A3. Se https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

Q4. Hvorfor fungerer ikke adapteren med Bluetooth-enheten min?

A4. Se https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

Q5. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke finner maskinvareversjonen av adapteren?

A5. Se https://www.tp-link.com/support/faq/46/

Før du starter:
Hvis din adapter understøtter Bluetooth, og du har til hensigt at bruge denne funktion med Bluetooth-enheder, du allerede har tilsluttet, skal du fortsætte med trin 1. I modsat fald skal du gå til trin 2.

1 Deaktiver Bluetooth

a. Højreklik på Denne computer, vælg Administrer, gå til Enhedshåndtering.
b. Udvid Bluetooth-noden for at finde din eksisterende Bluetooth-enhed.
c. Højreklik på den eksisterende Bluetooth-enhed og vælg Deaktiver.
Bemærk:
Sørg for, at du har deaktiveret alle eksisterende Bluetooth-enheder (både indbyggede og tredjepartsenheder).



2 Forbind til en computer

Indsæt adapteren direkte i en USB-port på din computer eller via USB-forlængerkablet (hvis det medfølger).

3 Installér drivere

Til adaptere med en cd

a. Indsæt cd'en, og kør Autorun.exe for at installere drivere.
b. Når du er færdig, skal du genstarte din computer.

Til adaptere uden en cd

a. Gå til Min computer eller Denne computer.
b. Dobbeltklik på TP-Link-disken/TP-Link-cd'en, og kør derefter SetupInstall.exe for at installere driverne.
c. Når du er færdig, skal du genstarte din computer.
Bemærk:

- For nogle systemversioner vil driverne blive installeret automatisk, når enheden er forbundet til internettet. Hvis ikke, skal du køre driverinstallationen manuelt.
- Hvis der vises en meddelelse om en ukendt udgiver, skal du vælge "Ja" for at fortsætte.
- Hvis Windows-brugerkontostyring kræver administratoroplysninger, skal du angive brugernavnet og adgangskoden på din Windows-administratorkonto.
- Hvis driverinstallationen mislykkes, skal du deaktivere antivirussoftwaren og firewallen og derefter prøve igen.
- For nogle modeller, der kører Windows 7, kan du, hvis der dukker en meddelelse op om Windows-sikkerhed, læse https://www.tp-link.com/faq-2760.html
- Hvis du ikke kan finde installationsprogrammet, kan du downloade driveren på www.tp-link.com/support.

4 Par med Bluetooth-enheder (hvis det understøttes)

a. Højreklik på -ikonet (Bluetooth) i proceslinjen.

Bemærk: Hvis Bluetooth-ikonet ikke vises, kan du læse Ofte stillede spørgsmål > SPG. 2.

b. Vælg "Tilføj en Bluetooth-enhed" eller "Tilføj en enhed" for at scanne efter tilgængelige enheder.

c. Vælg din Bluetooth-enhed på listen, og følg vejledningen på skærmen for at færdiggøre parringen.

Bemærk: Sørg for, at din enheds Bluetooth er aktiveret og kan ses.

5 Forbind til et trådløst netværk

a. Klik på netværksikonet i proceslinjen (ikonet kan se ud som et af disse: , , eller).

b. Vælg dit wi-fi-netværk, klik på Opret forbindelse, og angiv adgangskoden, når du bliver bedt om det.



Bemærk: Hvis du ikke kan finde eller oprette forbindelse til det trådløse netværk, kan du læse Ofte stillede spørgsmål > SPG. 1.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

SPG 1. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde eller oprette forbindelse til mit trådløse netværk?

S1. Se https://www.tp-link.com/support/faq/2253/

SPG 2. Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-ikonet ikke vises?

S2. Se https://www.tp-link.com/support/faq/3942/

SPG 3. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan installere driveren?

S3. Se https://www.tp-link.com/support/faq/2252/

SPG 4. Hvorfor fungerer adapteren ikke med min Bluetooth-enhed?

S4. Se https://www.tp-link.com/support/faq/3941/

SPG 5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde hardwareversionen på adapteren?

S5. Se https://www.tp-link.com/support/faq/46/

EU Declaration of Conformity

English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Deutsch

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Español

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Ελληνικά

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο: https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Français

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse

https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Italiano

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU e (EU)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Português

A TP-Link declara, por este meio, que o adaptador USB sem fios está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. A declaração de conformidade original da UE pode ser consultada em https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Suomi

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eissen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Svenska

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Norsk

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra

direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Dansk

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

Safety Information

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- This equipment can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

Please read and follow the above safety information when operating the device.
We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Deutsch

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.

- Dieses Gerät darf nur von Geräten mit Strom versorgt werden, die der in der Norm IEC 62368-1 definierten Stromquelle Klasse 2 (PS2) oder die der Eingeschränkten Stromquelle (LPS) entsprechen.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Español

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intentar desmontar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
- Este equipo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la fuente de energía Clase 2 (PS2) o la fuente de energía limitada (LPS) definida en el estándar IEC 62368-1.

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

Ελληνικά

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο από εξοπλισμό που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Power Source Class 2 (PS2) ή Limited Power Source (LPS), οι οποίες

ορίζονται από το πρότυπο IEC 62368-1.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Français

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones ou les communications sans-fil sont interdites.
- Cet équipement ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la source d'alimentation de classe 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme CEI 62368-1.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil.

Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

Italiano

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non usate il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.
- Questa apparecchiatura può essere alimentata solo da apparecchiature conformi al Power Source Class 2 (PS2) o al Limited Power Source (LPS) definiti nel standard IEC 62368-1.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo.

Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

Português

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar, ou modificar o equipamento. Se precisar de assistência, contacte-nos.
- Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são autorizados.
- Este equipamento só pode ser alimentado por equipamentos que estejam em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida na norma IEC 62368-1.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Suomi

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Älä käytä laitetta paikassa, missä ei sallita langattomia laitteita.
- Tätä laitetta voidaan käyttää vain laitteistoilla, jotka ovat standardissa IEC 62368-1 määritellyn virtalähdeluokan 2 (PS2) tai rajoitetun virtalähteen (LPS) mukaisia.

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi.

Nederlands

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Als het product

gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik het apparaat niet waar draadloze apparaten niet toegestaan zijn.
- Deze apparatuur kan alleen worden gevoed door apparatuur die voldoet aan Power Source Class 2 (PS2) of Limited Power Source (LPS), zoals gedefinieerd in de norm IEC 62368-1.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

Svenska

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte plocka isär, reparera eller modifiera enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Denna utrustning får endast drivas av utrustning som överensstämmer med strömkälla klass 2 (PS2) eller begränsad strömkälla (LPS) enligt standarden IEC 62368-1.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följdav felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

Norsk

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, brann og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Kontakt oss hvis du trenger service.
- Ikke bruk enheten i områder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Dette utstyret kan kun drives av utstyr som overholder strømkildeklasse 2 (PS2) eller begrenset strømkilde (LPS) definert i standarden IEC 62368-1.

Les og følg den ovenstående

sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

Dansk

- Hold apparatet væk fra vand, ild, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at demontere, reparere eller tilpasse enheden. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte os.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Dette utstyret kan kun drives af udstyr som overholder strømkildeklasse 2 (PS2) eller begrænset strømkilde (LPS), som defineret i standarden IEC 62368-1.

Følg ovenstående vejledning, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

Product Warranty

English

For the information about warranty period, policy and procedures, please visit https://www.tp-link.com/en/support
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.
TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Deutsch

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link
Nur für Original-TP-Link-Produkte.
Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden

Sie unter
https://www.tp-link.com/de/support
DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN. BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.
TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

Español

Garantía limitada para productos de TP-Link
Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar
https://www.tp-link.com/es/support
ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.
TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος TP-Link.
Μόνο για προϊόντα με επωνυμία TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο, την πολιτική και τις διαδικασίες της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.tp-link.com/gr/support
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ (ΧΩΡΑΣ Η' ΠΕΡΙΟΧΗΣ).
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link παρέχει εγγύηση των προϊόντων, με την επωνυμία TP-Link, που περιέχονται στην αρχική τους συσκευασία έναντι ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-Link, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή.

Français

Garantie limitée TP-Link
Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter
https://www.tp-link.com/fr/support
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.
DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.
TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Garanzia
Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito
https://www.tp-link.com/it/support
LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.
TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.
Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link
Apenas para Produtos da Marca TP-Link.
Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite
https://www.tp-link.com/pt/support
ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).
ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuuajasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta
https://www.tp-link.com/en/support
TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.
TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Link:in ohjeiden mukaisessa käytössä tiettynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie
Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op:
https://www.tp-link.com/nl/support
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.
TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti
Enbart för produkter av märket TP-Link.
För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till
https://www.tp-link.com/en/support
DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS). I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.
TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice

baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti
Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk https://www.tp-link.com/no/support
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND ELLER PROVINS).
I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.
TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Begrænset produktgaranti for TP-Link Gå til [LINK] for flere oplysninger om garantier og procedurer, gå venligst til https://www.tp-link.com/en/support
DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS). INDEN FOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNE, DER FREMGÅR, EKSKLUSIVE OG GÆLDER I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.
TP-Link garanterer at alle TP-Link-hardwareprodukter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og udførelse såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer inden for en periode. Som afhænger af den lokale service fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.