



Allgemeine Sicherheitshinweise (Ersatzleuchtmittel Insektenvernichter)

Elektrische Sicherheit

Schalten Sie die UV-Lampe immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Leuchtmittel austauschen.

Verwenden Sie nur Ersatzleuchtmittel, die für dieses Gerät zugelassen sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Handhabung und Installation

Berühren Sie das Leuchtmittel nicht direkt mit bloßen Händen. Verwenden Sie saubere Handschuhe oder ein weiches Tuch, um Fett- oder Schmutzablagerungen zu vermeiden, die die Lebensdauer verkürzen können.

Stellen Sie sicher, dass das Ersatzleuchtmittel korrekt eingesetzt und fixiert ist, bevor Sie die Lampe wieder einschalten.

Kinder und Tiere

Bewahren Sie Ersatzleuchtmittel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Das Leuchtmittel darf nicht als Spielzeug verwendet werden.

Mechanische Sicherheit

Gehen Sie vorsichtig mit dem Leuchtmittel um, da es zerbrechlich ist. Bei Bruch können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.

Wenn das Leuchtmittel zerbricht, verwenden Sie Handschuhe, um die Glassplitter sicher zu entsorgen.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie das Ersatzleuchtmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Sonderabfall, da es möglicherweise Schadstoffe enthält.