

Important Safety Instructions-Mouse

Before Use	Vor Gebrauch
- Read all instructions before using the mouse.	- Lesen Sie vor der Verwendung der Maus alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Read all warnings to avoid potential hazards.	- Beachten Sie alle Warnhinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Keep these instructions in a safe place for future reference.	- Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Following these instructions helps prevent damage and ensures warranty coverage.	- Die Einhaltung dieser Anweisungen hilft, Schäden zu vermeiden und die Garantie zu gewährleisten.

Cleaning & Maintenance	Reinigung & Pflege
- Clean the mouse surface with a soft, lint-free, or microfiber cloth.	- Reinigen Sie die Oberfläche der Maus mit einem weichen, fusselfreien oder Mikrofasertuch.
- You may lightly dampen the cloth with water if necessary.	- Falls erforderlich, kann das Tuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden.
- Do not use harsh chemicals, alcohol, solvents, or acetone.	- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Alkohol, Lösungsmittel oder Aceton.
- Never immerse the mouse in water or other liquids.	- Tauchen Sie die Maus niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Always keep the product dry to avoid corrosion.	- Halten Sie das Produkt stets trocken, um Korrosion zu vermeiden.
- Avoid spraying liquids directly onto the mouse.	- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf die Maus.

Device Protection	Geräteschutz
- Keep the mouse away from liquids, moisture, and rain.	- Halten Sie die Maus von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Regen fern.
- Avoid using the mouse in extremely hot or humid environments.	- Verwenden Sie die Maus nicht in extrem heißen oder feuchten Umgebungen.
- Do not store the mouse in direct sunlight or near heat sources.	- Lagern Sie die Maus nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Do not expose the product to temperatures below -10°C (14°F) or above 50°C (122°F).	- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen unter -10°C (14°F) oder über 50°C (122°F) aus.
- Keep the mouse, accessories, and packaging parts out of reach of children.	- Bewahren Sie die Maus, Zubehörteile und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Small parts may pose a choking hazard.	- Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Usage Precautions	Verwendungshinweise
- For mice with rechargeable batteries or power connectors, charge only according to the instructions.	- Bei Mäusen mit wiederaufladbaren Batterien oder Stromanschlüssen darf nur gemäß den Anweisungen geladen werden.
- Repairs must be performed by authorized service personnel only.	- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
Keep hair, jewelry, loose clothing, and other objects away from buttons and moving parts.	- Halten Sie Haare, Schmuck, lose Kleidung und andere Gegenstände von Tasten und beweglichen Teilen fern.
Do not press buttons excessively or apply unnecessary force.	- Drücken Sie die Tasten nicht übermäßig stark.
Avoid dropping or subjecting the mouse to strong impact.	- Vermeiden Sie es, die Maus fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.