

# REGULATORY AND SAFETY GUIDE

Regulierungs- und Sicherheitsleitfaden

Guide réglementaire et de sécurité

Guía regulatoria y de seguridad

Guida normativa e di sicurezza

Instrukcja dotycząca przepisów i bezpieczeństwa

Regulerings- en veiligheids-gids

Regel- och säkerhetsguide

**RØDE**

## ENGLISH

### Important Safety Information

1. Read and understand the instructions and safety guide completely before using the product.
2. Ensure both the instruction manual and regulatory and safety guide are accessible to all users, including when passing the product on to third parties.
3. Only use this product with authorized RØDE accessories.
4. Do not open the product housing. This will avoid the warranty.
5. Refer all service and repairs to RØDE-approved service personnel. Service or repair is required for products that have been damaged, exposed to liquid, rain or moisture, or do not operate normally.
6. Use the product only in the ways described in the instructions.
7. Do not use the product if it was damaged during transportation.
8. Keep the product away from liquids and electrically conductive objects that are not necessary for the operation.
9. Do not use any solvents or corrosive cleaning agents to clean the product.
10. Do not adjust the control of the product in an environment that requires your attention (Operating machinery, driving, etc.).

### If Product Contains User Non-Replaceable Battery

- This appliance contains battery that is only replaceable by a skilled person.

### If Product Contains User Replaceable Battery

1. Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
2. Keep batteries out of the reach of children. Battery usage by children should be supervised. Especially keep small batteries out of reach of small children.
3. Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
4. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
5. Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
6. Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.
7. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
8. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
9. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
10. Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct

use.

11. Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
12. Keep cells and batteries clean and dry.
13. Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
14. Use the cell or battery only in the application for which it was intended.
15. When possible, remove the battery from the equipment when not in use.
16. Dispose of properly.

## GERMAN

### Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Die Anweisungen und der Sicherheitsleitfaden sind vor der Verwendung des Produkts vollständig zu lesen und zu beachten.
2. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Betriebsanleitung als auch der Leitfaden für Vorschriften und Sicherheit für alle Benutzer zugänglich sind, auch bei Weitergabe des Produkts an Dritte.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit autorisiertem RØDE-Zubehör.
4. Öffnen Sie das Produktgehäuse nicht. Dadurch entfällt die Garantie.
5. Überlassen Sie alle Service- und Reparaturarbeiten von RØDE autorisiertem Servicepersonal. Bei Produkten, die beschädigt wurden; die Flüssigkeit, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt waren; oder die nicht normal funktionieren, ist eine Wartung oder Reparatur

erforderlich.

6. Verwenden Sie das Produkt nur auf die in der Anleitung beschriebene Weise.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
8. Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten und elektrisch leitenden Gegenständen fern, die für den Betrieb nicht erforderlich sind.
9. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel.
10. Nehmen Sie keine Einstellungen am Produkt vor, wenn Sie in einer Umgebung sind, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert (Bedienung von Maschinen, Autofahren usw.).

### Wenn das produkt eine nicht vom benutzer austauschbare batterie enthält

- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von geschulten Fachkräften ausgetauscht werden können.

### Wenn das produkt eine vom benutzer austauschbare batterie enthält

1. Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Sekundärzellen oder Batterien.
2. Halten Sie Batterien von Kindern fern. Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden. Halten Sie insbesondere kleine Batterien von kleinen Kindern fern.
3. Suchen Sie sofort medizinischen Rat, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde.
4. Setzen Sie Zellen oder Batterien nicht Hitze

oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.

5. Kurzschließen Sie keine Zellen oder Batterien. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
6. Entnehmen Sie eine Zelle oder Batterie nicht aus ihrer Originalverpackung, bis sie für den Gebrauch benötigt wird.
7. Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
8. Im Falle eines Auslaufs einer Zelle darf die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Wenn Kontakt aufgetreten ist, waschen Sie den betroffenen Bereich reichlich mit Wasser ab und suchen Sie medizinischen Rat.
9. Verwenden Sie kein Ladegerät, das nicht speziell für die Verwendung mit der Ausrüstung bereitgestellt wurde.
10. Beachten Sie die Plus (+) und Minus (-) Markierungen auf der Zelle, Batterie und Ausrüstung und stellen Sie sicher, dass sie korrekt verwendet werden.
11. Verwenden Sie keine Zelle oder Batterie, die nicht für die Verwendung mit der Ausrüstung vorgesehen ist.
12. Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
13. Wischen Sie die Anschlüsse der Zelle oder

Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie schmutzig werden.

14. Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nur für die vorgesehene Anwendung.
15. Entfernen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus der Ausrüstung, wenn sie nicht verwendet wird.
16. Entsorgen Sie ordnungsgemäß.

## FRENCH

### Informations de sécurité importantes

1. Lisez et comprenez entièrement les instructions et le guide de sécurité avant d'utiliser le produit.
2. Assurez-vous que le manuel d'instructions et le guide réglementaire et de sécurité sont accessibles à tous les utilisateurs, y compris lors du transfert du produit à des tiers.
3. Utilisez ce produit uniquement avec des accessoires RØDE autorisés.
4. Ne pas ouvrir le boîtier du produit. Cela annulera la garantie.
5. Adressez tous les services et réparations au personnel de service approuvé par RØDE. Un service ou une réparation est nécessaire pour les produits qui ont été endommagés, exposés à des liquides, à la pluie ou à l'humidité, ou qui ne fonctionnent pas normalement.
6. Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans les instructions.
7. N'utilisez pas le produit s'il a été endommagé pendant le transport.
8. Gardez le produit éloigné des liquides et des objets conducteurs d'électricité qui ne sont pas

nécessaires au fonctionnement.

9. N'utilisez aucun solvant ni agent de nettoyage corrosif pour nettoyer le produit.
10. N'ajustez pas le contrôle du produit dans un environnement qui nécessite votre attention (machinerie en marche, conduite, etc.).

### **Si Le Produit Contient Une Batterie Non Remplaçable Par L'utilisateur**

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par une personne qualifiée.

### **Si le produit contient une batterie remplaçable par l'utilisateur**

1. Ne démontez, n'ouvrez pas ni ne déchiquetez les cellules ou batteries secondaires.
2. Gardez les piles hors de la portée des enfants. L'utilisation des piles par les enfants doit être supervisée. Gardez en particulier les petites piles hors de la portée des petits enfants.
3. Consultez immédiatement un professionnel de la santé si une cellule ou une batterie a été avalée.
4. N'exposez pas les cellules ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker en plein soleil.
5. Ne court-circuitez pas une cellule ou une batterie. Ne stockez pas les cellules ou batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter mutuellement ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
6. Ne retirez pas une cellule ou batterie de son

emballage d'origine avant son utilisation.

7. N'exposez pas les cellules ou batteries à des chocs mécaniques.
8. En cas de fuite d'une cellule, n'autorisez pas le liquide à entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone affectée à l'eau et consultez un professionnel de la santé.
9. N'utilisez aucun chargeur autre que celui spécifiquement fourni pour l'équipement.
10. Observez les marques plus (+) et moins (-) sur la cellule, la batterie et l'équipement et assurez-vous d'une utilisation correcte.
11. N'utilisez aucune cellule ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement.
12. Gardez les cellules et batteries propres et sèches.
13. Essuyez les bornes de la cellule ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
14. Utilisez la cellule ou la batterie uniquement dans l'application pour laquelle elle a été prévue.
15. Lorsque possible, retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
16. Éliminez correctement.

### **SPANISH**

#### **Información De Seguridad Importante**

1. Lea y comprenda completamente las instrucciones y la guía de seguridad antes de usar el producto.
2. Asegúrese de que el manual de instrucciones

y la guía reglamentaria y de seguridad sean accesibles para todos los usuarios, incluso al pasar el producto a terceros.

3. Utilice este producto solo con accesorios autorizados de RØDE.
4. No abra la carcasa del producto. Esto anulará la garantía.
5. Remita todos los servicios y reparaciones al personal de servicio aprobado por RØDE. Se requiere servicio o reparación para productos que hayan sido dañados, expuestos a líquidos, lluvia o humedad, o que no funcionen normalmente.
6. Utilice el producto solo de las formas descritas en las instrucciones.
7. No utilice el producto si fue dañado durante el transporte.
8. Mantenga el producto alejado de líquidos y objetos conductores de electricidad que no son necesarios para el funcionamiento.
9. No utilice solventes ni agentes de limpieza corrosivos para limpiar el producto.
10. No ajuste el control del producto en un entorno que requiera su atención (operar maquinaria, conducir, etc.).

### **Sí El Producto Contiene Una Batería No Reemplazable Por El Usuario**

- Este electrodoméstico contiene una batería que solo puede ser reemplazada por una persona calificada.

### **Sí El Producto Contiene Una Batería Reemplazable Por El Usuario**

1. No desmonte, abra ni desmenuce celdas o baterías secundarias.
2. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. La utilización de pilas por parte de los niños debe ser supervisada. Mantenga especialmente las pilas pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
3. Busque asesoramiento médico inmediato si se ha ingerido una celda o una batería.
4. No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite almacenarlas a la luz directa del sol.
5. No haga cortocircuito a una celda o una batería. No almacene celdas o baterías de manera desordenada en una caja o cajón donde puedan hacer cortocircuito entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
6. No retire una celda o batería de su embalaje original hasta que sea necesario para su uso.
7. No someta las celdas o baterías a golpes mecánicos.
8. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel u ojos. Si se produce contacto, lave abundantemente el área afectada con mucha agua y busque asesoramiento médico.
9. No utilice ningún cargador que no sea específicamente proporcionado para su uso con el equipo.
10. Observe las marcas más (+) y menos (-) en la celda, batería y equipo y asegúrese de un uso

correcto.

11. No utilice ninguna celda o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
12. Mantenga limpias y secas las celdas y baterías.
13. Limpie los terminales de la celda o batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
14. Utilice la celda o batería solo en la aplicación para la cual fue destinada.
15. Cuando sea posible, retire la batería del equipo cuando no esté en uso.
16. Deseche adecuadamente.

## ITALIAN

### Informazioni Di Sicurezza Importanti

1. Leggere e comprendere completamente le istruzioni e la guida alla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2. Assicurarsi che il manuale di istruzioni e la guida regolamentare e di sicurezza siano accessibili a tutti gli utenti, anche quando si passa il prodotto a terzi.
3. Utilizzare questo prodotto solo con accessori autorizzati di RØDE.
4. Non aprire il contenitore del prodotto. Ciò annullerà la garanzia.
5. Riferire ogni servizio e riparazione al personale di servizio approvato da RØDE. È necessario il servizio o la riparazione per i prodotti che sono stati danneggiati, esposti a liquidi, pioggia o umidità, o che non funzionano normalmente.
6. Utilizzare il prodotto solo nei modi descritti nelle istruzioni.

7. Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato durante il trasporto.
8. Tenere il prodotto lontano da liquidi e oggetti conduttivi dell'elettricità che non sono necessari per il funzionamento.
9. Non utilizzare solventi o agenti di pulizia corrosivi per pulire il prodotto.
10. Non regolare il controllo del prodotto in un ambiente che richiede la vostra attenzione (macchinari in funzione, guida, ecc.).

### Se Il Prodotto Contiene Una Batteria Non Sostituibile Dall'utente

- Questo elettrodomestico contiene una batteria che può essere sostituita solo da una persona qualificata.

### Se Il Prodotto Contiene Una Batteria Sostituibile Dall'utente

1. Non smontare, aprire o distruggere celle o batterie secondarie.
2. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. L'uso di batterie da parte dei bambini dovrebbe essere supervisionato. Tenere in particolare le piccole batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli.
3. Cercare immediatamente consiglio medico se una cella o una batteria è stata ingerita.
4. Non esporre celle o batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
5. Non fare cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare celle o batterie in modo

- disordinato in una scatola o cassetto dove potrebbero fare corto circuito tra di loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
6. Non rimuovere una cella o batteria dalla sua confezione originale fino a quando non è necessaria per l'uso.
  7. Non sottoporre le celle o batterie a colpi meccanici.
  8. In caso di perdite da una cella, non permettere che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente l'area interessata con molta acqua e cercare consiglio medico.
  9. Non utilizzare alcun caricabatterie diverso da quello fornito specificamente per l'attrezzatura.
  10. Osservare i segni più (+) e meno (-) sulla cella, la batteria e l'attrezzatura e assicurarsi dell'uso corretto.
  11. Non utilizzare alcuna cella o batteria che non è progettata per l'uso con l'attrezzatura.
  12. Mantenere pulite e asciutte le celle e le batterie.
  13. Pulire i terminali della cella o della batteria con un panno pulito e asciutto se si sporcano.
  14. Utilizzare la cella o la batteria solo nell'applicazione per cui è stata destinata.
  15. Quando possibile, rimuovere la batteria dall'attrezzatura quando non è in uso.
  16. Smaltire correttamente.

## POLISH

### Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

1. Przeczytaj i zrozum instrukcję oraz przewodnik bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
2. Upewnij się, że zarówno instrukcja obsługi, jak i przewodnik regulacyjny i bezpieczeństwa są dostępne dla wszystkich użytkowników, także przy przekazywaniu produktu osobom trzecim.
3. Używaj tego produktu tylko z autoryzowanymi akcesoriami RØDE.
4. Nie otwieraj obudowy produktu. Spowoduje to utratę gwarancji.
5. Wszelkie naprawy i konserwacje powierz wyłącznie autoryzowanym pracownikom serwisu RØDE. Serwis lub naprawa są wymagane dla produktów, które zostały uszkodzone, narażone na działanie płynów, deszczu lub wilgoci, albo nie działają normalnie.
6. Używaj produktu zgodnie z opisem w instrukcjach.
7. Nie używaj produktu, jeśli został uszkodzony podczas transportu.
8. Trzymaj produkt z dala od płynów i obiektów przewodzących prąd, które nie są niezbędne dla jego działania.
9. Nie używaj rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących do czyszczenia produktu.
10. Nie reguluj sterowania produktem w środowisku wymagającym twojej uwagi (praca na maszynach, jazda itp.).

## **Jeżeli Produkt Zawiera Nierozłożywalną Przez Użytkownika Baterię**

- Ten sprzęt zawiera baterię, którą może wymienić tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

## **Jeżeli Produkt Zawiera Rozłożywalną Przez Użytkownika Baterię**

1. Nie rozkładaj, nie otwieraj ani nie niszczyć wtórnych ogniw ani baterii.
2. Trzymaj baterie z dala od dzieci. Używanie baterii przez dzieci powinno być nadzorowane, zwłaszcza małych baterii, które są poza zasięgiem dzieci.
3. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem, jeśli komórka lub bateria została połknięta.
4. Nie wystawiaj ogniw ani baterii na działanie ciepła ani ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
5. Nie zwarciaj komórki ani baterii. Nie przechowuj ogniw ani baterii chaotycznie w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą się zwierać nawzajem lub być zwarcie przez inne metalowe przedmioty.
6. Nie usuwaj komórki ani baterii z oryginalnego opakowania, chyba że są one potrzebne do użycia.
7. Nie poddawaj komórek ani baterii wstrząsom mechanicznym.
8. W przypadku wycieku komórki, nie pozwól, aby ciecz kontaktowała się ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, umyj obszar dotknięty dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
9. Nie używaj żadnej ładowarki innej niż ta, która

została dostarczona specjalnie do użytku z urządzeniem.

10. Zachowaj znaki plus (+) i minus (-) na komórce, baterii i urządzeniu i zapewnij prawidłowe użycie.
11. Nie używaj żadnej komórki ani baterii, które nie są przeznaczone do użytku z urządzeniem.
12. Trzymaj komórki i baterie czyste i suche.
13. Wycieraj zaciski komórki lub baterii czystą suchą szmatką, jeśli się pobrudzą.
14. Używaj komórki lub baterii tylko w zastosowaniu, do którego zostały przeznaczone.
15. Gdy to możliwe, usuń baterię z urządzenia, gdy nie jest w użyciu.
16. Usuń

## **DUTCH**

### **Belangrijke Veiligheidsinformatie**

1. Lees en begrijp de instructies en veiligheidsgids volledig voordat u het product gebruikt.
2. Zorg ervoor dat zowel de gebruiksaanwijzing als de regelgevende en veiligheidsgids toegankelijk zijn voor alle gebruikers, ook bij het doorgeven van het product aan derden.
3. Gebruik dit product alleen met geautoriseerde RØDE-accessoires.
4. Open de behuizing van het product niet. Dit zal de garantie tenietdoen.
5. Verwijs alle service en reparaties door naar door RØDE goedgekeurd personeel. Service of reparatie is vereist voor producten die zijn beschadigd, blootgesteld aan vloeistof, regen of vocht, of niet normaal functioneren.

6. Gebruik het product alleen op de manieren zoals beschreven in de instructies.
7. Gebruik het product niet als het beschadigd is tijdens het transport.
8. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen en elektrisch geleidende objecten die niet nodig zijn voor de werking.
9. Gebruik geen oplosmiddelen of corrosieve reinigingsmiddelen om het product schoon te maken.
10. Stel de bediening van het product niet bij in een omgeving die uw aandacht vereist (bedienen van machines, autorijden, enz.).

#### **Als Het Product Een Niet-Vervangbare Batterij Voor Gebruikers Bevat**

- Dit apparaat bevat een batterij die alleen door een vakbekwaam persoon kan worden vervangen.

#### **Als Het Product Een Vervangbare Batterij Voor Gebruikers Bevat**

1. Demonteer, open of versnipper geen secundaire cellen of batterijen.
2. Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Het gebruik van batterijen door kinderen moet worden begeleid, vooral houd kleine batterijen buiten bereik van kleine kinderen.
3. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij is ingeslikt.
4. Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.

5. Maak geen kortsluiting in een cel of batterij. Bewaar cellen of batterijen niet lukraak in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of kortgesloten kunnen worden door andere metalen objecten.
6. Haal een cel of batterij niet uit de oorspronkelijke verpakking totdat deze nodig is voor gebruik.
7. Stel cellen of batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
8. In geval van lekkage van een cel, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of ogen. Als er contact is geweest, spoel het aangetaste gebied dan overvloedig met water en raadpleeg medische hulp.
9. Gebruik geen lader anders dan degene die specifiek is meegeleverd voor gebruik met de apparatuur.
10. Let op de plus (+) en min (-) tekens op de cel, batterij en apparatuur en zorg voor correct gebruik.
11. Gebruik geen cel of batterij die niet is ontworpen voor gebruik met de apparatuur.
12. Houd cellen en batterijen schoon en droog.
13. Veeg de aansluitingen van de cel of batterij schoon met een schone droge doek als ze vuil worden.
14. Gebruik de cel of batterij alleen in de toepassing waarvoor deze bedoeld was.
15. Verwijder indien mogelijk de batterij uit de apparatuur wanneer deze niet in gebruik is.
16. Dispose of properly.

## SWEDISH

### Viktig säkerhetsinformation

1. Läs och förstå instruktionerna och säkerhetsguiden helt innan du använder produkten.
2. Se till att både bruksanvisningen och den reglerande och säkerhetsmässiga guiden är tillgängliga för alla användare, även när produkten överlämnas till tredje part.
3. Använd endast denna produkt med auktoriserade RØDE-tillbehör.
4. Öppna inte produkthöljet. Detta kommer att ogiltigförklara garantin.
5. Hänvisa alla service och reparationer till RØDE-godkänd servicepersonal. Service eller reparation krävs för produkter som har blivit skadade, utsatta för vätska, regn eller fukt, eller inte fungerar normalt.
6. Använd produkten endast på de sätt som beskrivs i instruktionerna.
7. Använd inte produkten om den blev skadad under transporten.
8. Håll produkten borta från vätskor och elektriskt ledande föremål som inte är nödvändiga för driften.
9. Använd inga lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
10. Justera inte kontrollen för produkten i en miljö som kräver din uppmärksamhet (drift av maskiner, körning, osv.).

### Om produkten innehåller en icke-avbyttbar batteri för användare

- Denna apparat innehåller ett batteri som endast kan bytas ut av en kunnig person.

### Om produkten innehåller en avbyttbar batteri för användare

1. Demontera inte, öppna eller klipp sönder sekundära celler eller batterier.
2. Håll batterier utom räckhåll för barn. Batteriernas användning av barn bör övervakas, särskilt håll små batterier utom räckhåll för små barn.
3. Sök omedelbart medicinsk hjälp om en cell eller ett batteri har sväljts.
4. Utsätt inte celler eller batterier för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
5. Kortslut inte en cell eller ett batteri. Förvara inte celler eller batterier slarvigt i en låda eller låda där de kan kortsutas varandra eller kortsutas av andra metallföremål.
6. Ta inte bort en cell eller batteri från dess originalförpackning förrän det behövs för användning.
7. Utsätt inte celler eller batterier för mekanisk chock.
8. I händelse av att en cell läcker
9. Använd inte någon annan laddare än den som specifikt tillhandahålls för användning med utrustningen.
10. Observera plus (+) och minus (-) -markeringarna på cellen, batteriet och

utrustningen och se till att använda dem korrekt.

11. Använd inte någon cell eller batteri som inte är avsedd för användning med utrustningen.
12. Håll celler och batterier rena och torra.
13. Torka av cell- eller batteriterminalerna med en ren torr trasa om de blir smutsiga.
14. Använd cellen eller batteriet endast i den applikation den var avsedd för.
15. Ta bort batteriet från utrustningen när det inte används, om möjligt.
16. Kassera på rätt sätt.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES CARTON ET  
GUIDE DE SECURITE A  
RECYCLER



### RØDE Microphones:


107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128,  
Australia

### Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd,  
London NW10 6JP, United Kingdom

### Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510  
Hünstetten, Germany



rode.com

0927-0826-02-06