

1. ANTES DE USAR

- Saque el producto de la caja y retire todo el material de embalaje. Guarde la caja original.
- Asegúrese de que todos los componentes están incluidos, y si faltara alguno o no estuvieran en buen estado, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec inmediatamente.
- Lea atentamente el manual original de su aspirador vertical y sígalo.

2. COMPATIBILIDADES

Compruebe que este accesorio es compatible con su modelo:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALACIÓN

Este accesorio le permite cepillar sin esfuerzos a su mascota.

1. Para instalar el accesorio para mascotas en el cuerpo principal, alinee ambas partes de manera que coincidan hasta que quede encajado.
2. Para desmontarlo, tire del accesorio para mascotas mientras sujeta el cuerpo principal firmemente.
3. Pulse el botón de liberación del cabezal para extraer el cabezal y así poder colocar el cabezal que desee. Para colocar el cabezal, introduzca las pestañas inferiores y a continuación presione la parte superior hasta que quede encajado.
4. Presione el gatillo para liberar el pelo y así aspirarlo al instante.

Leyenda de la figura 1:

1. Botón de liberación del cabezal
2. Gatillo

Nota

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Accesorio Pet Style

Referencia del producto: 03266

Fabricado en China | Diseñado en España

5. RECICLAJE

Siga las instrucciones de reciclaje que se encuentran en el manual de instrucciones del producto con el que se vaya a utilizar este consumible.

6. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

7. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. BEFORE USE

- Take the appliance out of the box and remove all packaging materials. Keep the original box.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any visible signs of damage are observed, contact the Technical Support Service immediately.
- Read the safety instructions from the original manual of your upright vacuum cleaner and follow them.

2. COMPATIBILITIES

Check that this accessory is compatible with your model:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALLATION

This accessory allows you to effortlessly brush your pet.

1. To attach the accessory for pets to the main body, align and fit both until the accessory clicks into place.
2. To remove the accessory, pull the accessory for pets with one hand while firmly holding the main body with the other.
3. Press the head release button to remove the head so that the desired head can be fitted. To attach the head, insert the lower tabs and then press the upper part until it clicks into place.
4. Press the trigger to release the hair and instantly vacuum it.

Fig. 1 key:

1. Head release button
2. Trigger

Please note

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Pet Style accessory

Product reference: 03266

Made in China | Designed in Spain

5. RECYCLING

Follow the recycling instructions you will find in the instruction manual of the product with which you will use this consumable.

6. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec official Technical Support Service at +34 963 210 728.

7. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. AVANT UTILISATION

- Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Conservez la boîte d'origine.

- Assurez-vous que tous les composants soient bien présents. S'il en manque un ou s'ils ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec immédiatement.

- Lisez attentivement le manuel d'instructions d'origine de votre aspirateur-balai et suivez-le.

2. COMPATIBILITÉS

Vérifiez que cet accessoire est compatible avec votre modèle :

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALLATION

Cet accessoire permet de brosser votre animal de compagnie sans effort.

- Pour installer l'accessoire pour les poils d'animaux dans l'unité principale, alignez les deux parties jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent.
- Pour le retirer, tirez sur l'accessoire pour les poils d'animaux tout en tenant fermement l'unité principale.
- Appuyez sur le bouton de libération de la tête pour la retirer et installer la tête souhaitée. Pour fixer la tête, insérez les languettes inférieures, puis appuyez sur la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle s'emboîte.
- Appuyez sur la gâchette pour libérer et aspirer les poils.

Image 1

1. Bouton de libération de la tête
2. Gâchette

Note

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : Accessoire Pet Style

Référence : 03266

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

5. RECYCLAGE

Suivez les instructions de recyclage qui se trouvent dans le manuel d'instructions du produit avec lequel ce consommable va être utilisé.

6. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

7. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. VOR DEM GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entnehmen Sie das Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die originelle Verpackung auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig

ist. Falls Komponenten fehlen oder sich nicht in einem guten Zustand befinden, kontaktieren Sie umgehend den technischen Kundendienst von Cecotec.

- Lesen Sie die Originalbetriebsanleitung Ihres Handstaubsaugers sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

2. KOMPATIBILITÄTEN

Überprüfen Sie, ob dieses Zubehör mit Ihrem Modell kompatibel ist:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. MONTAGE

Mit diesem Zubehör können Sie Ihr Haustier mühelos bürsten.

- Richten Sie die beiden Teile aufeinander aus, bis sie einrasten, um das Zubehör für Haustiere auf dem Hauptteil zu befestigen.
- Zum Abnehmen ziehen Sie den Haustieraufsatz heraus, während Sie das Hauptgehäuse festhalten.
- Drücken Sie den Kopffentriegelungsknopf, um den Kopf zu entfernen, damit der gewünschte Kopf aufgesetzt werden kann. Um den Kopf zu befestigen, setzen Sie die unteren Laschen ein und drücken dann den oberen Teil, bis er einrastet.
- Drücken Sie den Auslöser, um die Haare freizugeben und sofort zu saugen.

Legende Abbildung 1:

1. Freigabeknopf des Kopfs
2. Abzug

Hinweis

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Zubehör Pet Style

Referenz des Gerätes: 03266

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

5. ENTSORGUNG

Befolgen Sie die Recycling-Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des Produkts, mit dem dieses Verbrauchsmaterial verwendet werden soll.

6. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

7. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ähnliches) verbreitet werden.

1. PRIMA DELL'USO

- Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Conservare la scatola originale.

- Verificare che tutte le componenti siano incluse e in

CONGA

ACCESORIO PET STYLE

COMPATIBLE CON
SCOBA 2100 Y MICRO

ACCESSORY PET STYLE

COMPATIBLE WITH
SCOBA 2100 Y MICRO



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

cecotec




Fig./Img./Abb./Rys./Obr.1

buono stato. Nel caso qualcuna mancasse o non fosse in buono stato, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

- Leggere attentamente il manuale dell'aspirapolvere verticale e osservarle.

2. COMPATIBILITÀ

Verificare che questo accessorio sia compatibile con il modello:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALLAZIONE

Seguire la sezione di pulizia e manutenzione presente nel manuale di istruzioni originale dell'aspirapolvere verticale.

- Per installare l'accessorio per animali domestici sulla struttura principale dell'aspirabriciole, allineare entrambi in modo che combacino e fissare l'accessorio.
- Per rimuovere l'accessorio per animali domestici, afferrare saldamente la struttura principale dell'aspirabriciole con una mano mentre si tira dall'accessorio con l'altra.
- Premere il tasto di rilascio della testina per rimuoverla in modo da poter montare la testina desiderata. Per fissare la testina, inserire le linguette inferiori, poi premere la parte superiore fino a fissarla.
- Premere il grilletto per rilasciare i peli e aspirare immediatamente.

Legenda della figura 1:

- Tasto di rilascio della testina
- Grilletto

NOTA BENE:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

4. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: accessorio Pet Style

Codice prodotto: 03266

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO

Seguire le istruzioni di riciclaggio che si trovano nel manuale di istruzioni del prodotto con cui questo materiale di consumo deve essere utilizzato.

7. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il supporto tecnico ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECÓTEC INNOVACIONES, S.L.

PT

1. ANTES DE USAR

- Tire o produto da caixa e retire todo o material de embalagem. Guarde a caixa original.

- Certifique-se de que todos os componentes estejam incluídos, se faltar alguma peça ou não estiverem em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.

- Leia atentamente as instruções de segurança no manual original do seu aspirador vertical e observe-as.

2. COMPATIBILIDADES

Verifique se o seu acessório é compatível com o seu modelo:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALAÇÃO

Este acessório permite-lhe escovar o seu animal de estimação sem esforço.

- Para instalar o acessório para animais de estimação na unidade principal, alinhe ambas as partes de modo que se encaixem umas nas outras até que se encaixe no lugar.
- Para remover, puxe do acessório para animais de estimação enquanto segura firmemente a unidade principal.
- Prima o Botão de libertação da cabeça para tirá-lo e assim poder colocar a cabeça que desejar. Para colocar a cabeça, introduza as abas inferiores e a continuação pressionee a parte superior até ficar encaixado.
- Prima o botão para libertar o pelo e poder aspirá-lo no instante.

Legenda da figura 1:

- Botão Libertação da cabeça
- Gatilho

Nota

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao produto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Acessório Pet Style

Referências: 03266

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

6. RECICLAGEM

Seguir as instruções de reciclagem encontradas no manual de instruções do produto com o qual este consumível deve ser utilizado.

7. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efectuadas por pessoal qualificado.

Se detectar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

NL

1. VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT

- Haal het product uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Bewaar de originele verpakking.
- Controleer of alle onderdelen in de verpakking zitten.

Contacteer onmiddellijk de technische dienst van Cecotec als er een onderdeel ontbreekt of zich niet in een goede staat bevindt.

- Lees de originele handleiding van uw stofzuiger zorgvuldig en volg deze op.

2. COMPATIBILITEIT:

Controleer of dit accessoire compatibel is met uw model:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALLATIE

Met dit accessoire kunt u moeiteloos uw huisdier borstelen.

- Om het huisdieraccessoire op het hoofgedeelte te installeren, lijt u de twee delen uit tot ze op hun plaats klikken.
- Om te verwijderen, trekt u aan het opzetstuk voor huisdieren terwijl u het hoofgedeelte stevig vasthoudt.
- Druk op de knop om het opzetstuk te verwijderen zodat het gewenste opzetstuk kan worden gemonteerd. Om het opzetstuk te bevestigen, plaatst u de onderste lipjes en drukt u vervolgens op het bovenste deel totdat het op zijn plaats klikt.
- Druk op de activeringsknop om de haren los te maken en direct te stofzuigen.

Legende figuur 1:

- Ontgrendelingsknop van het opzetstuk
- Activeringsknop

Opmerking

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

4. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: Accessoire Pet Style

Referentie van het product: 03266

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje

5. RECYCLING

Volg de recyclinginstructies in de gebruiksaanwijzing van het product waarmee dit verbruiksartikel wordt gebruikt.

6. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

7. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

PL

1. PRZED UŻYCIEM

- Wymijm produkt z pudetka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Zachowaj oryginalne pudetko.

- Upewnij się, że wszystkie elementy są dołączone, a

jeśli któregoś brakuje lub nie jest w dobrym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

- Przeczytaj uważnie oryginalną instrukcję obsługi odkurzacza pionowego i postępuj zgodnie z nią.

2. KOMPATYBILNOŚĆ

Sprawdź, czy to akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALACJA

Dzięki temu akcesorium możesz bez wysiłku wycesać swojego zwierzaka.

- Aby zainstalować akcesorium dla zwierząt na głównym korpusie, wyrównaj obie części tak, aby pasowały, aż usłyszysz kliknięcie.
- Aby go zdjąć, wyciągnij akcesorium dla zwierząt, mocno trzymając główny korpus.
- Naciśnij przycisk zwalniania głowicy, aby zdjąć głowicę, aby można było założyć żadaną głowicę. Aby zamocować głowicę, włóż dolne wypustki, a następnie naciśnij górę, aż zatrzasnie się na swoim miejscu.
- Naciśnij spust, aby uwolnić włosy i natychmiast odkurzyć.

Legenda rysunek 1:

- Przycisk zwalniający głowicę
- Spust

Uwaga

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzać dokładnie wraz z produktem.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: Akcesorio Pet Style

Referencje produktu: 03266

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

5. RECYKLING

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi recyklingu zawartymi w instrukcji obsługi produktu, z którym ma być używany ten materiał eksploatacyjny.

7. GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Cecotec odpowie użytkownikowi lub konsumentowi końcowemu za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz incydent z produktem lub masz jakiegolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tego podręcznika należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść tej publikacji nie może być powielana, w całości lub w części, reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub podobne) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

CZ

1. PŘED POUŽITÍM

- Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly. Uchovejte originální krabici.

- Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.

- Pečlivě si přečtěte originální návod k obsluze vertikálního vysavače a postupujte podle něj.

-

2. KOMPATIBILITA

Zkontrolujte, zda je toto příslušenství kompatibilní s vaším modelem:

- Conga Scoba 2100 Jalisco
- Conga Scoba 2100 Twice
- Conga Scoba 2100 Twice Max
- Conga Scoba 2100 Twice Animal
- Conga Rockstar Micro Essential
- Conga Rockstar Micro+
- Conga Rockstar Micro+ Turbo
- Conga Rockstar Micro+ Animal

3. INSTALACE

Toto příslušenství vám umožní snadno vykartáčovat vašeho mazlíčka.

- Chcete-li nainstalovat příslušenství pro domácí zvířata na hlavní tělo, vyrovnejte obě části tak, aby se vzájemně přiléhaly, dokud nezapadnou na své místo.
- Chcete-li jej vyjmout, vytáhněte příslušenství pro domácí mazlíčky a pevně držte hlavní tělo.
- Stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavice sejměte hlavici, abyste mohli připevnit požadovanou hlavici. Chcete-li připevnit hlavici, zasuňte spodní výstupky a poté stiskněte na horní, dokud nezapadne na místo.
- Stisknutím spouště uvolníte chlupy a okamžitě je vysajete.

Legenda k obrázku 1:

- Tlačítko pro uvolnění hlavice
- Spoušť

Poznámka

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: Příslušenství Pet Style

Reference produktu: 03266

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

5. RECYKLACE

Postupujte podle pokynů pro recyklaci uvedených v návodu k použití výrobku, se kterým se tento spotřební materiál používá.

6. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

7. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být vcelku ani po částech reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobně) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60 46910, Alfafar (Valencia), Spain