

# NAVEE Electric Kids Scooter K 100

## Sicherheitshinweise

- Die Montage und Einstellung dürfen NUR von Erwachsenen durchgeführt werden und dürfen nicht von Kindern unter 6 Jahren berührt werden. Der Tretroller enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie Kinder nicht mit der Plastikverpackung spielen. Kinder müssen stets unter der Aufsicht von Erwachsenen stehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Freizeitnutzung vorgesehen. Es ist nicht für den Transport bestimmt. Verändern Sie den Tretroller nicht, um dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch zu ändern. Um Fahrfähigkeiten zu erlernen, ist Übung erforderlich. Vorsicht ist geboten, da sonst Stürze oder Kollisionen auftreten können.
- In Ländern oder Regionen, in denen es derzeit keine nationalen Normen oder Vorschriften für Elektroscooter gibt, müssen die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen unbedingt befolgt werden. Bei Nichteinhaltung können Sicherheitsrisiken für Kinder entstehen. SPACEWALKER PTE. LTD. übernimmt keine direkte oder gemeinsame Haftung für Personenschäden, Sachschäden, Unfälle, rechtliche Streitigkeiten oder sonstige negative Folgen, die aus unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch resultieren.
- Das Fahren eines elektrischen Kinderscooters erfordert ein gewisses Maß an Können. Bitte verwenden Sie den Scooter mit Vorsicht, um Stürze, Kollisionen oder Verletzungen des Nutzers oder anderer Personen zu vermeiden.
- Lassen Sie niemanden unbeaufsichtigt mit dem Scooter fahren, es sei denn, ein verantwortlicher Erwachsener hat dieses Handbuch sorgfältig gelesen. Der beaufsichtigende Erwachsene muss die Sicherheit des neuen Fahrers gewährleisten und ihn unterstützen, bis er mit den Grundfunktionen vertraut ist. Fahrer müssen einen Helm und Schutzkleidung tragen. Geben Sie dieses Handbuch stets weiter, wenn Sie das Produkt an eine andere Person übergeben.
- Bitte tragen Sie vor dem Fahren immer Schutzausrüstung wie einen Helm, Hand- und Handgelenkschützer, Knie- und Ellbogenschoner.
- Der Scooter darf nur von einer Person und unter Tragen von geeigneten Schuhen gefahren werden. Der Scooter darf nicht für andere Zwecke und akrobatischen Einsatz verwendet werden.
- Für folgende Personen ist die Nutzung dieses Produkts ungeeignet: (1) Personen unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. (2) Personen, die aufgrund von Krankheit oder gesundheitlichen Einschränkungen keine anstrengenden körperlichen Aktivitäten ausführen können. (3) Personen mit schlechtem Gleichgewichtssinn oder eingeschränkter Motorik. (4) Personen, deren Gewicht die Produktgrenze überschreitet. (5) Schwangere Frauen. (6) Personen mit Seh- oder Hörbehinderungen.
- Vermeiden Sie bei der ersten Fahrt Bereiche, in denen Kinder, Fußgänger, Haustiere, Fahrzeuge, Fahrräder oder andere Hindernisse auftauchen könnten.
- Dieser Scooter ist für die Nutzung auf flachen, trockenen und befestigten Oberflächen vorgesehen. Fahren Sie nur in offenen Außenbereichen und achten Sie darauf, dass sich keine Kinder, Fußgänger, Haustiere, Skateboards, Fahrräder, andere Scooter, Fahrer oder Hindernisse in der Nähe befinden.
- Im Stadtverkehr gibt es viele Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Stufen zu überqueren. Vermeiden Sie möglichst Hindernissprünge. Es ist wichtig, dass Sie vor dem Überqueren dieser Hindernisse Ihre Fahrlinie und Geschwindigkeit an die eines Fußgängers anpassen und

vorausschauend fahren. Es wird auch empfohlen, vom Scooter abzusteigen, wenn die Hindernisse wegen ihrer Form, Höhe oder Rutschigkeit gefährlich sind.

- Das Fahren mit hoher oder unangemessener Geschwindigkeit (bei schlechter Witterung, schlechtem Untergrund oder ähnlichem) kann zum Verlust der Stabilität oder der Kontrolle führen. Um jegliches Risiko zu verringern, befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung. Seien Sie bei der Montage und Demontage des Produkts vorsichtig, da es umfallen und Verletzungen verursachen kann.
- Meiden Sie Straßen und Oberflächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Laub und anderen Verunreinigungen. Nasses Wetter beeinträchtigt die Traktion, das Bremsverhalten und die Sicht.
- Notwendige Vorbereitungen für die Nutzung dieses Produkts, z. B. die Überprüfung der Lenkung auf korrekte Einstellung, die Überprüfung aller angeschlossenen Komponenten (z. B. des Faltsystems) auf korrekten Sitz und Unversehrtheit sowie die Überprüfung der Bremsen und Räder auf einwandfreien Zustand.
- Führen Sie vor jeder Fahrt eine grundlegende Inspektion des Elektro-Scooters durch. Bei abnormalen Zuständen wie lockeren Teilen, niedrigem Akkustand, platten Reifen oder übermäßigem Reifenverschleiß, seltsamen Geräuschen, Fehlfunktionen usw. beenden Sie sofort die Fahrt und holen Sie professionelle Hilfe.
- Sorgen Sie für klare Sicht und stellen Sie sicher, dass Sie während der Fahrt gut sichtbar sind. · Halten Sie beide Hände am Lenker und transportieren Sie keine Lasten. Benutzen Sie beim Fahren KEIN Mobiltelefon, Kamera, Kopfhörer oder andere Geräte. Fahren Sie NICHT bergab. · Berühren Sie keine beweglichen Teile. Halten Sie Haare, Kleidung und Zubehör von den Rädern und anderen Komponenten fern.
- Jede Last am Lenker beeinträchtigt die Fahrzeugstabilität. · Steigen Sie ab und schieben Sie den Scooter zu Fuß über Bodenschwellen, Schlaglöcher oder unebene Flächen. · Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter, schlechter Sicht oder nach starker körperlicher Anstrengung. · Fahren Sie nicht im Dunkeln.
- Nutzung nur bei ausreichender Sicht bei Tageslicht. · Berühren Sie das Bremssystem nicht, da es wegen scharfer Kanten zu Verletzungen führen kann. Die Bremse kann bei Gebrauch heiß werden. Fassen Sie sie nach dem Gebrauch nicht an.
- Die selbstspannenden Muttern sowie die anderen selbstspannenden Verschlüsse können ihre Wirksamkeit verlieren und müssen eventuell nachgezogen werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht in der Anleitung vermerkt sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Umbauten am Fahrzeug vor, einschließlich des Lenkrohrs und der Hülse, des Vorbaus, des Klappmechanismus und der Hinterradbremse.
- Für ein besseres Fahrgefühl wird empfohlen, das Produkt regelmäßig zu warten.
- Beseitigen Sie alle scharfen Kanten, die durch den Gebrauch entstehen.
- Zubehör und zusätzliche Gegenstände, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs ist ein Faktor der Sicherheit.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der verschiedenen Schraubverbindungen, insbesondere der Radachsen, des Klappsystems, der Lenkung und der Bremswelle.
- Achten Sie darauf, dass der Scooter beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung liegt.
- Um Verletzungen wie Stromschlag und Brand durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Schalten Sie das Fahrzeug während des Ladevorgangs aus oder versetzen Sie es in einen nicht betriebsbereiten Modus.

- Laden Sie nicht, wenn der Ladeanschluss oder das Ladekabel nass ist. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufladen sorgfältig durch.
  - Laden Sie den Scooter nicht bei einer Umgebungstemperatur über 25°C oder unter 0°C auf.
  - Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Höhenlagen über 2000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.
  - Das Gerät muss während der Wartung und beim Austausch von Teilen von der Stromquelle getrennt werden.
  - Das externe flexible Kabel dieses Transformators (Ladegeräts) kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Transformator (das Ladegerät) verschrottet werden.
  - Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieses Transformators beschädigt ist, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
  - Dieses Produkt enthält Batterien, die nur vom Fachpersonal oder Kundendienst ausgetauscht werden können.
  - Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.
  - **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird. Verwenden Sie kein Akkuladegerät eines anderen Produkts. Halten Sie beim Aufladen einen sicheren Abstand zu umgebenden brennbaren Gegenständen ein.
  - **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Akkus oder Akkuladegeräte von Drittanbietern. Nur mit dem Netzteil GQ20-252070-AG (K100 & K100 Pro) / GQ24-252100-AG (K100 Max) verwenden.
  - **WARNUNG:** Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen.
  - **Warnung:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 6 Jahren ungeeignet.
  - **Warnung:** Schutzkleidung ist zu tragen. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Maximalgewicht: 50 kg.
  - **WARNUNG!** Halten Sie die Kunststoffabdeckung von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
  - **WARNUNG!** Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Wasserquelle.
  - **WARNUNG!** Sie dürfen das Produkt nicht wenden, wenn es beschädigt ist.
  - **WARNUNG!** Wie jedes mechanische Bauteil ist auch ein Fahrgerät hohen Belastungen und starkem Verschleiß unterworfen. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Verschleiß oder Ermüdung reagieren. Wenn die zu erwartende Lebensdauer eines Bauteils überschritten ist, kann es plötzlich brechen, wodurch die Verletzungsgefahr für den Benutzer besteht. Risse, Kratzer und Verfärbungen in den stark beanspruchten Bereichen deuten darauf hin, dass das Bauteil seine Lebensdauer überschritten hat, und Sie sollten sich an eine autorisierte oder spezialisierte Werkstatt wenden.
- Dieser E-Scooter ist mit einer elektronischen Bremse am Vorderrad ausgestattet. Achten Sie bei der Verwendung auf Quetsch- und Einklemmgefahren an den folgenden Stellen:
1. Zwischen dem Lenker und dem Vorbau, wenn der Lenker installiert wird.
  2. Öffnungen an den Rädern.
  3. Zwischen dem vorderen Radspritzschutzblech und dem Trittbrett.
  4. Zwischen dem Schnellspannerhebel und dem Schnellspannerverriegelungshebel
  5. Zwischen den Radspritzschutzblechen und den Rädern.