



## Seguridad y manejo

### Información importante sobre seguridad

Maneja el AirTag con cuidado. Contiene componentes electrónicos sensibles, incluidas las baterías, y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales. No uses un AirTag si está dañado.

### Batería

El AirTag contiene una pila de botón. Es posible que tengas que sustituirla durante la vida del producto. Sustitúyela únicamente por una batería del mismo tipo (CR2032) y potencia, teniendo en cuenta la polaridad correcta.

Para sustituir la batería:

1. Presiona la tapa del compartimento de la batería, utiliza los dos pulgares para girarla hacia la izquierda y suéltala cuando llegue a su tope.
2. Retira la tapa.
3. Retira la batería.
4. Inserta en el dispositivo una batería CR2032 con el polo positivo (+) hacia arriba.
5. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería en el dispositivo y gírala hacia la derecha presionando suavemente hasta que encaje.
6. Presiona la tapa hasta que encaje y utiliza los dos pulgares para girarla hacia la derecha hasta el tope.

Existe riesgo de incendio por descarga eléctrica si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

Importante: Desecha la batería usada de acuerdo con las leyes y directrices ambientales de tu localidad. Para obtener más información, visita [www.apple.com/es/batteries](http://www.apple.com/es/batteries).

Mantén las baterías lejos del alcance de los niños. No ingieras la batería; en caso de ingerirla o introducirla en el cuerpo, busca asistencia médica inmediatamente. Ingerirla puede provocar quemaduras químicas graves en tan solo dos horas y dar como resultado lesiones graves o incluso la muerte. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deja de usar el dispositivo y manténlo alejado del alcance de los niños.



**ADVERTENCIA:** No ingerir la batería; riesgo de quemaduras químicas.

### Peligro de asfixia

El AirTag, la tapa del compartimento de la batería, la batería y el estuche pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión. Mantén estos objetos siempre fuera del alcance de los niños.

### Interferencias con los dispositivos médicos

El AirTag contiene componentes y radios que emiten campos

electromagnéticos. El AirTag también contiene imanes. Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el AirTag. Solicita información específica sobre el dispositivo médico al fabricante y a tu médico. Deja de utilizar el AirTag si sospechas que interfiere con tu marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.

#### Descargas electrostáticas

Cuando utilices este producto en áreas muy secas, es posible que se genere electricidad estática. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática, evita utilizar este producto en entornos extremadamente secos, o bien toca un objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de usarlo.

#### Información de manejo importante

La decoloración del AirTag después de un uso regular es normal.

Para limpiarlo, usa un paño suave, seco y que no desprenda pelusa.

No aprietes nada puntiagudo contra el sello de goma o contra los contactos de la batería que hay dentro del dispositivo. Procura que no entre humedad en las aberturas y no utilices aerosoles, disolventes ni productos abrasivos para limpiar el dispositivo. Para obtener información sobre la exposición a líquidos y la limpieza del dispositivo, visita [www.apple.com/es/support](http://www.apple.com/es/support).

#### Soporte

Para obtener información sobre soporte técnico y solución de problemas, acceder a foros de debate de usuarios y descubrir las últimas novedades en descargas de software de Apple, visita [www.apple.com/es/support](http://www.apple.com/es/support).

#### Información sobre la banda ultraancha

La banda ultraancha en el AirTag solo está activa cuando el AirTag está cerca de un dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha y durante una sesión de búsqueda iniciada por el usuario.

Cuando no se permita el uso de la banda ultraancha en tu región, por ejemplo, al viajar en avión, puedes desactivarla activando el modo Avión en un dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha. En el dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha, abre el centro de control y pulsa el icono del avión. También puedes activar o desactivar el modo Avión en Ajustes. Cuando este modo está activado, el icono del avión aparece en la barra de estado.

Las funciones para banda ultraancha requieren un dispositivo Apple compatible con la banda ultraancha. La disponibilidad de la banda ultraancha varía según la región.