

ORION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ

Modell: OCH-401



230V~50Hz 1500W

Kérjük olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg jövőbeni felhasználásra!

Importálja: Orion Elektronikai Kft.
H-1106 Budapest, Jászberény út 29.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!
2. A hőszugárzót csak 200~240V hálózati feszültségre csatlakoztassa! Ne használja más elektromos készülékkel egyszerre elosztóval és legalább 10A szükséges. Ne hosszabbítsa meg a hálózati kábelt!
3. Sose helyezze a hőszugárzót konnektor alá!
4. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, illetve ha törött, sérült a készülék!
5. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben! Húzza ki a fali csatlakozóból, ha hosszabb ideig nem használja!
6. Működő készüléket sose takarja le! Ne használja ágy közelében ha alszik, nehogy az ágynemű túlmelegedjen és ebből komoly sérülések legyenek!
7. Ne érintse meg a forró felületet! – Használja a fogantyút vagy gombokat
8. Használat vagy tárolás közben ne legyen gyerekek által hozzáférhető helyen!
9. Tisztítás előtt vagy ha nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a fali csatlakozóból! Hagyja teljesen kihűlni!
10. Ne kapcsolja „I” vagy „II” fokozatba, ha a készülék motorja nem megfelelően működik!
11. Az áramütés veszélyének érdekében ne nyújon a bekapcsolt készülékhez, kapcsolóhoz, vezetékhez, dugóhoz nedves kézzel!
12. Soha ne használja a készüléket fürdőszobában vagy medence közelében!
13. Ha az elektromos vezeték vagy a készülék megsérült, ne szedje szét, vigye szakszervízbe!

Ezt a berendezést nem olyan személyek használatára szánták (beleértve ebbe a gyerekeket), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, hacsak egy az ő biztonságukért felelős személy nem világosította fel őket illetve nem felügyeli őket a készülék használata során

A hőszugárzó oldalaitól, hátuljától és tetejétől hagyjon legalább 50cm szabad helyet, valamint 120cm-t hagyjon szabadon az elejétől!

Soha ne használja a hőszugárzót olyan helyiségben, ahol robbanó anyagok, mint benzin található, illetve ha gyúlékony ragasztót, spray-t vagy oldószereket használ.

Túlmelegedés elleni védekezésésként, tartsa tisztán a levegő bemeneteket és kimeneteket, és távolítsa el mindent ami ezek eltömődését okozhatja. Időről-időre ellenőrizze a felgyülemlett port és tisztítsa ki.

Ha túlmelegedés történne, akkor a beépített túlmelegedés védelmi kapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket.

Ne csatlakoztasson külső időzítő vagy távvezérlő rendszert!

A KÉSZÜLÉKET LETAKARNI TILOS!

A készülék bemutatása

Az OCH-401 asztali hőszugárzó modern kivitelű, ésszerű felépítésű, biztonságos és megbízható készülék.

A készülékben található innovatív PTC kerámia fűtőbetétnek köszönhetően nagy hatékonysággal működik, gyorsan melegít, egyenletesen adja le a hőt és kellemes meleget biztosít a szobában. Ideális fűtő készülék hálószobában, irodában és előszobában.

Részei

1. Termosztát
2. Bekapcsoló
3. Forgás gomb
4. Burkolat
5. Védőrács



A HŐSUGÁRZÓ MŰKÖDTETÉSE

· Vegye ki a készüléket a dobozból és távolítsa el minden csomagolóanyagot, majd helyezze a kívánt helyre!
· Bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságos területen van, az oldala és teteje legalább 50cm-re van bútoroktól, függönyöktől, stb. és az elejétől 120cm-re sincs semmi!

1. Amikor csatlakoztatja a hálózatra, a termosztátot forgassa „+” állásba, ezután forgassa a kapcsolót „*” pozícióba, ekkor hideg levegőt fúj a készülék.
2. Forsasa a kapcsolót 'I' pozícióba, ekkor alacsony teljesítményen működik.
3. Forgassa a kapcsolót 'II' pozícióba, ez a maximum teljesítmény.
4. A készülék tetején kapcsolja be a forgás gombot és a hőszugárzó 90 fokban forog.
5. Amikor ki akarja kapcsolni a készüléket, tekerje a kapcsolót „*” állásba 3 percre. Ezután tegye „o” állásba.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a fő áramforrásból és várjon amíg a készülék teljesen kihűl.
2. Ne helyezze a hőszugárzót vízbe, és ügyeljen, hogy ne kerülhessen víz a készülékbe. Nedves ronggyal törölje át a készülék borítóját.
3. A készülék hátuljáról felfelé húzza le a porfogót és tisztítsa meg, majd tegye vissza.
4. A készülék elejéről óvatosan kaparja le a port vagy használjon porszívót.
5. A hőszugárzó belsejéből is ki lehet porszívózni a port a rés szívoval.
6. Ne sértse meg a készülék alkatrészeit!
7. Csak teljesen száraz készüléket kapcsoljon be.

Környezetbarát hulladék kezelés

Segíthet megvédeni környezetünket!

Kérjük a helyi törvények értelmében járjon el: adja át nem működő elektronikai készülékeit egy illetékes hulladék felhasználó, gyűjtő központnak.

