



ORION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LÉGHŰTŐ



TÍPUS: **OAC-222S**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK - HU

- **A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és tárolja biztonságos helyen, mert később szüksége lehet rá.**
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra használja.
- A készüléket csak olyan váltóáramra csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megfelel a készülék adattábláján feltüntetett adatoknak.
- Soha ne hajlítsa meg a tápkábelt túlzottan, és ne hagyja, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Teljesen tekerje ki a tápkábelt, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Soha ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó készülékek, például sütő, gáztűzhely, főzőlap stb. közelébe. Tartsa távol a készüléket a falaktól vagy egyéb olyan tárgyaktól, amelyek lángra kaphatnak, mint például függönyök, törölközők (pamut vagy papír stb.).
- Soha ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Soha ne takarja le a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.
- Ne dugja az ujját vagy tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- Ezt a készüléket csak a mellékelt hűtőelemekkel szabad használni.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, sík felületre helyezze. Soha ne helyezze döntött felületre.
- A készüléket csak beltérben használja.
 - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelés közben.
- Ha mozgatni kívánja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék megsérült, vagy ha a készülék már nem működik megfelelően, vagy ha bármilyen más módon megsérült. Ha mégis megtörténik, forduljon a kereskedőhöz vagy a karbantartási részlegünkhöz.
- Ha a készülék vezetéke megsérül, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

- Soha ne próbálja saját maga kicserélni a dugót vagy a kábelt. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy végezheti. A nem megfelelő javítások komoly veszélyeknek tehetik ki a felhasználót.
- Soha ne használja a készüléket olyan alkatrészekkel, amelyeket nem a gyártó ajánlott vagy szállított.
- Ne a vezetéknél és/vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőhöz vagy külön távirányító rendszerhez.
- A készüléket tartsa a gyermekektől távol. A gyerekek nem érzékelik az elektromos készülékek kezelésével járó veszélyeket.
- Ezért soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék az elektromos készülékeket. Tartsa távol a készüléket és a kábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
 - A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy utasításokat kaptak a biztonságos használatról kapcsolatban, és megértették a használatról kapcsolatos veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket gyermekek csak felügyelet mellett tisztíthatják vagy tarthatják karban.
- Ha a készüléket nem használja vagy tisztítja, kapcsolja ki teljesen úgy, hogy kihúzza a csatlakozódugót a konnektorból.
- Hosszabbító kábelt csak akkor szabad használni, ha a hálózati feszültség (lásd az adattáblát) és kapacitása megegyezik a készülékével, vagy nagyobb, mint a készüléké. Mindig jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon.
- **Soha ne merítse vízbe a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.**


Ez a készülék háztartási és hasonló használatra készült, például:

 - személyzeti konyhákban, üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
 - szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei részére;
 - Bed & Breakfast típusú környezetben;
 - farmok.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használják, meghibásodás vagy baleset esetén kártérítés nem érvényesíthető, és a garancia érvényét veszti.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Kezelőfelület
2. Távirányító érzékelője
3. Nyílások és rácsok
4. Vízszintjelző
5. Görgő
6. Fogantyú
7. Légszűrő
8. Víznyelő szűrő
9. Vízartály
10. Távirányító
11. Vízartály dugó

Ez a gumidugó eltávolítható a víz közvetlen, kényelmes kiöntése érdekében.



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék első használatakor kövesse az alábbi utasításokat: Óvatosan csomagolja ki a léghűtőt és az összes tartozékot, és távolítson el minden csomagolóanyagot és minden reklámmatricát.

A csomagolást (műanyag zacskók és kartonpapír) tartsa távol a gyermekektől.

A készülék kicsomagolása után gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e rajta külső sérülés, amely a szállítás során keletkezhetett.

Helyezze a készüléket szilárd, sima felületre, és ügyeljen arra, hogy körülötte legyen elegendő hely a megfelelő szellőzéshez. Ellenőrizze, hogy az összes említett tartozékot mellékeltek-e.

Tisztítsa meg a léghűtőt egy nedves ruhával.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy:

- a csatlakozási feszültség megfelel az adattáblán feltüntetettnek;
- az aljzat és a vezeték megfelelő a készülékhez;
- a kábel dugója illeszkedik a konnektorba;
- a készüléket stabil és sima felületen helyezkedik el.


A mobil léghűtőt sík felületre kell elhelyezni, körülötte elegendő térrel. Ne takarja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait, és biztosítson legalább 30 cm szabad helyet a készülék körül.

A LÉGHŪTŐ MŰKÖDTETÉSE

A léghűtőnek a hűtés mellett két másik üzemmódja is van: a szellőztetés és a párástítás. A léghűtő a készüléken lévő kezelőfelületről és a mellékelt távirányítóval működtethető.

Az alábbi ábrán látható a készülék kezelőfelületének elrendezése.

- Válasszon egy helyet egy aljzat közelében.
- Dugja be a dugót egy konnektorba.
- A készülék rövid hangjelzést ad.
- A be/ki jelzőfény világít, és a készülék készenléti üzemmódba kerül.



SZELLŐZÉS

A szellőztetés különböző sebességekre állítható.

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
- A legalacsonyabb sebesség jelzőlámpája világít.
- Válassza ki a kívánt sebességet a SPEED gomb többszöri megnyomásával: lassú, közepes vagy gyors.

HŪTÉS

A készülék képes lehűteni a légáramot, ha a víztartályba hideg vizet tölt. Hűtse a levegőt még eredményesebben úgy, hogy jégakkut helyezzen a víztartályban lévő vízbe. A készüléket két jégakkal szállíthatjuk, így ezeket felváltva használhatja és a készülék folyamatosan hűthet.

Figyelem: csak akkor használja ezt az üzemmódot, ha a víztartály friss hideg vízzel van feltöltve.

Fordítsa vízszintes helyzetbe a tartály rögzítőkarját, és óvatosan húzza ki a víztartályt a készülékből a feltöltéshez. Töltse fel a víztartályt friss hideg vízzel, és győződjön meg arról, hogy a vízszint a víztartályban nem haladja meg a maximális szintet (MAX). Ha fagyos jégakkut helyez a víztartályba, ügyeljen arra, hogy a vízszint ne lépje túl a maximális szintet.

Helyezze vissza a víztartályt az eredeti helyzetébe, és fordítsa el a rögzítőkart függőleges helyzetbe.



- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
- A legalacsonyabb sebesség jelzőlámpája világít
- Nyomja meg a COOLER/HUMIDIFY (hűtés/párasítás) üzemmód gombot. A hűtő/párasító jelzőfény pirosan világít.
- Válassza meg a szellőztetés sebességét a SPEED gomb többszöri megnyomásával: alacsony, közepes vagy magas.

Extra utasítások

- Mindig friss, hideg vizet használjon.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartályban lévő víz nem esik a minimális szint (MIN) alá, amikor hűtésre vagy párasításra kapcsol.

PÁRASÍTÁS

A készülék képes párasítani a beltéri levegőt és így egészséges környezetet teremteni. Az egészséges beltéri klíma érdekében a levegő páratartalmának 40% és 60% között kell lennie. Ha a levegő páratartalma alacsonyabb, használja a készüléket párasítás üzemmódban.

Figyelem: csak akkor használja ezt az üzemmódot, ha a víztartály friss hideg vízzel van feltöltve.

Fordítsa vízszintes helyzetbe a tartály rögzítőkarját, és óvatosan húzza ki a víztartályt a készülékből a feltöltéshez. Töltse fel a víztartályt friss hideg vízzel, és ellenőrizze, hogy a vízszint a víztartályban nem haladja meg a maximális szintet (MAX).

Helyezze vissza a víztartályt az eredeti helyzetébe, és fordítsa el a rögzítőkart függőleges helyzetbe.

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
- A legalacsonyabb sebesség jelzőlámpája világít.
- Nyomja meg 2x a HŰTÉS/PÁRASÍTÁS üzemmód gombot. A hűtő/párasító jelzőfény kéken világít.
- A szellőztetés sebessége ebben az üzemmódban nem változtatható, és mindig a legalacsonyabb sebességen működik.

Extra utasítások

- Mindig friss, hideg vizet használjon.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartályban lévő víz nem esik a minimális szint (MIN) alá, amikor hűtésre vagy levegő párasításra kapcsol.

SWING ÜZEMMÓD

A lengetés üzemmód segítségével meghatározhatja a zsaluk előre-hátra mozgását a jobb légkiszorítás érdekében.

- Kapcsolja be a készüléket a kívánt üzemmódban (hűtés, szellőztetés vagy párasítás).
- Nyomja meg a swing gombot, és a zsaluk folyamatosan balra és jobbra mozognak.
- A levegő fel és le iránya manuálisan állítható.

IDŐZÍTŐ

Nyomja meg az időzítő gombot az időzítő elindításához. Ennek a gombnak a többszöri megnyomásával az időtartam 30 perccel növekszik, maximum 7,5 óráig.

Ha például be szeretné állítani a léghűtőt 5,5 órára, nyomja le ezt a gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad. 0,5h + 1h + 4h = 5,5 óra világít

Az összes jelzőfény kialszik, ha a teljes program befejeződött.

Ha le akarja állítani az időzítő üzemmódot vagy új időt szeretne beállítani, addig kell nyomnia az időzítő gombot, amíg az összes jelzőfény kialszik. Amikor a készülék be van kapcsolva, az időzítővel automatikusan kikapcsolható a készülék 30 perc és 7,5 óra közötti tartományban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A léghűtő tisztítása előtt kapcsolja ki az ON/OFF gombbal, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása!

A külső tisztítás

Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ruhával vagy szivaccsal. Ha szükséges, enyhe mosogatószerezrel megtisztíthatja a készülék külsejét.

- **Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket a készülék tisztításához.**
- Szárítsa meg a készülék külsejét.
- **Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót.**

A légszűrő tisztítása

Annak érdekében, hogy a léghűtő a lehető legjobban működjön, javasoljuk a légszűrő rendszeres tisztítását. A levegőszűrő eltömődhet portól és szennyeződéstől.

Csavarja ki a légszűrőt a készülék hátulján, és vegye ki a készülékből.

Tisztítsa meg a légszűrőt enyhe tisztítószerezrel langyos vízben (kb. 40°C). Ezután alaposan öblítse le, tisztítsa meg a légszűrőt tiszta vízzel, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne tegye a légszűrőt napfényre vagy fűtőtestre, hogy megszáradjon.

Helyezze vissza a légszűrőt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e, mielőtt újra használná a léghűtőt.

Szellőzőrácsok tisztítása

Annak érdekében, hogy a léghűtő a lehető legjobban működjön, a szellőzőrácsokat puha kefejű porszívóval megtisztíthatja.

A vízelnyelő szűrő tisztítása

A légszűrő eltávolítása után a vízelnyelő szűrőt is eltávolíthatja. Vegye ki a vízelnyelő szűrőt a tartóból, tisztítsa meg tiszta vízzel és puha kefével, majd óvatosan helyezze vissza a tartóba. Ne használjon mosószert, mivel hatással lehet a vízelnyelő szűrőre. **Ha a szűrő betéten penész foltokat lát, cserélje ki egy újra!**

A víztartály tisztítása

Gondoskodjon róla, hogy a víztartályban mindig friss víz legyen, de maximum 3 naponta a vizet ki kell cserélni! Vegye ki a víztartályt a készülékből, és óvatosan válassza le a szivattyút a víztartályról. Öntsön ki minden vizet, amely még a víztartályban van, és tisztítsa meg a tartályt gyenge tisztítószerezrel és meleg vízzel. Megfelelően öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. Rögzítse ismét a szivattyút a tartóhoz, és helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni (2012/19/EU). Tartsa be az országában érvényes elektromos és elektronikus termékek szelektív gyűjtésére vonatkozó szabályokat.

■ termék megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és a közegészségügyre gyakorolt negatív következményeket. A termék csomagolóanyaga 100%-ban újrahasznosítható, a csomagolóanyagot külön gyűjtse.