

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa **płył grzewczych** (indukcyjnych, ceramicznych i gazowych), oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem

- Podłączaj płytę tylko do instalacji elektrycznej spełniającej normy i wyposażonej w prawidłowe uziemienie.
 - Nie dotykaj przewodów ani panelu sterowania mokrymi dłońmi.
 - Wszelkie podłączenia i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
 - W przypadku nietypowych dźwięków, migotania panelu, zapachu spalenizny lub dymu natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
 - Nie demontuj płyty grzewczej — grozi to porażeniem prądem.
-

2. Ryzyko pożaru

- Nie pozostawiaj płyty włączonej bez nadzoru.
 - Nigdy nie podgrzewaj pustych naczyń — może to prowadzić do przegrzania i zapłonu.
 - Usuń tłuszcz, resztki jedzenia i rozlane potrawy jak najszybciej — mogą się łatwo zapalić.
 - Nie przechowuj łatwopalnych przedmiotów (np. ręczników papierowych, plastikowych pojemników) w pobliżu płyty.
 - W przypadku płyt gazowych: upewnij się, że płomień jest stabilny i nie dochodzi do wycieku gazu.
-

3. Ryzyko uszkodzeń ciała

- Powierzchnia płyty, naczynia i elementy otoczenia mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę — używaj ochronnych rękawic kuchennych.
- Lampka kontrolna „gorącej powierzchni” może świecić nawet długo po wyłączeniu — dotykane płyty grozi poparzeniem.

- Nie kładź na płycie metalowych przedmiotów (np. łyżek, pokrywek) — mogą się nagrzewać i powodować oparzenia.
 - W przypadku płyt indukcyjnych: osoby z rozrusznikiem serca powinny zachować bezpieczną odległość zgodnie z zaleceniami producenta.
-

4. Ochrona przed dziećmi

- Korzystaj z blokady panelu sterowania (child lock), jeśli jest dostępna.
 - Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do płyty podczas gotowania i krótko po jej wyłączeniu.
 - Trzymaj garnki z gorącą zawartością poza brzegiem płyty, by uniknąć przypadkowego strącenia.
-

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłącz płytę i upewnij się, że całkowicie ostygła.
 - Używaj miękkiej ściereczki i nieściernych środków — ostre akcesoria mogą porysować powierzchnię.
 - Nie używaj parownic ani dużej ilości wody — może to uszkodzić elektronikę.
 - W przypadku płyt gazowych regularnie czyść palniki i kontroluj, czy otwory palnika nie są zatkane.
 - Sprawdzaj stan przewodu zasilającego oraz czujników, jeśli płyta je posiada.
-

6. Utylizacja

- Nie wyrzucaj płyty grzewczej z odpadami komunalnymi.
 - Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów lub autoryzowanego serwisu.
 - Opakowanie oraz części plastikowe oddawaj do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

7. Długotrwałe użytkowanie

- Regularnie czyść płytę, aby zapewnić prawidłową detekcję naczyń i bezpieczną pracę.

- • Jeśli płyta nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania (jeśli konstrukcja pozwala).
 - • Okresowo sprawdzaj działanie sensorów i elementów sterowania.
-

8. Warunki otoczenia

- • Nie montuj płyty w miejscach o wysokiej wilgotności lub narażonych na bezpośrednie ochłapanie wodą.
 - • Zapewnij odpowiednią wentylację pod blatem zgodnie z instrukcją instalacji.
 - • Nie instaluj płyty nad urządzeniami emitującymi wysoką temperaturę (np. piekarnik gazowy bez wentylacji), jeśli producent na to nie zezwala.
 - • Nie używaj płyty w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
-

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie niniejszych zaleceń jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia i zapewnienia prawidłowego działania płyty grzewczej. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi oraz dokumentacji producenta.