

# ***Shark*** chilpill

DE - **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

EN - **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

ES - **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

FR - **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

PL - **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN EINSICHT AUF.**

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.**

**Die bedienungsanleitung finden sie im benutzerhandbuch.**

**Bestimmungsgemäße Verwendung:** Zur persönlichen Abkühlung. Nicht dem Regen aussetzen und nicht in nassen Umgebungen verwenden.

**HINWEIS:** Nach jeder Nutzung den Wassertank entleeren und vollständig trocknen lassen, um das Versprühen von abgestandenem Wasser zu vermeiden.

## **WARNUNG**

**ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN.**

1. Dieser Ventilator **DARF WEDER** Regen noch nassen Bedingungen ausgesetzt werden. Das Eindringen von Wasser in den Ventilator erhöht die Gefahr von Schäden am Akku sowie die Brandgefahr.
2. Haare und lose Gegenstände sicher von den Lufteinlässen und-auslässen des Ventilators fernhalten. Lange Haare vor dem Gebrauch zurückbinden. Wenn eine Verflechtung auftritt, schalten

Sie das Gerät sofort aus oder sperren Sie es und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es aufgeladen wird.

3. Betreibe den Ventilator nur mit sicherer Kleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät. Wenn du ein Ladegerät für einen anderen Akkutyp verwendest, kann das bei einem inkompatiblen Akku zu Brandgefahr führen.
4. Verwende nur ein externes Netzteil mit diesen Angaben: 5 VDC, 3 A, 15 W.
5. Achte darauf, dass die Kontakte des Geräts oder der Akku nicht durch Metallteile kurzgeschlossen werden.
6. Wenn die Batterie ausläuft, achte darauf, dass die Flüssigkeit nicht auf Haut oder in die Augen gelangt. Wenn die Flüssigkeit doch in Kontakt damit gekommen ist, spüle die Stelle gründlich mit viel Wasser und suche einen Arzt auf.
7. **ERSTICKUNGSGEFAHR.** Dochte und andere Kleinteile immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Ventilator spielen.
9. Den Ventilator **NUR** mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen. Das Ladekabel vor jedem Gebrauch auf Schäden prüfen. Nicht verwenden oder laden, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
10. Den Ventilator **NICHT** in Umgebungen über 40 °C oder unter 4,4 °C laden oder benutzen.
11. Den Ventilator, den Sprühnebel-Pod oder die Kühlplatte **NICHT** in Umgebungen über 40 °C betreiben, da extreme Umgebungstemperaturen die Leistung beeinträchtigen oder zu einer Kondensation führen können.

12. Die Kühlplatte nur mit trockenen Händen berühren. Andernfalls besteht das Risiko anzuhafte oder von Unbehagen durch die kalte Oberfläche.
13. Dieser Ventilator darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Ventilators erhalten.
14. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
15. Den Ventilator **NICHT** benutzen, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
16. Dieses Produkt ist **KEIN** Luftbefeuchter. Die Vernebelungsfunktion **NICHT** in der Nähe von Säuglingen oder Kleinkindern verwenden.
17. Elektronische Geräte, die nicht wasserfest sind, vom Sprühnebel fernhalten.
18. Im Bereich des Sprühnebels **KEINE** elektrischen Geräte verwenden.
19. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, die Sprühnebelplatte aus Metall bei eingeschaltetem Ventilator **NICHT** berühren.
20. Niemals versuchen, andere Substanzen als gefiltertes oder sauberes Leitungswasser zu vernebeln. **KEIN** destilliertes, warmes oder heißes Wasser verwenden. Nur kaltes Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur verwenden.
21. **KEINE** Duftstoffe (wie Parfüms oder Öle) im Wassertank oder an Teilen des Ventilators verwenden.
22. Die Sprühnebelfunktion darf **NICHT** mit einem leeren Wassertank betrieben werden. Die Sprühnebelplatte aus Metall kann bei Betrieb ohne Wasser hohe Temperaturen erreichen.
23. **NICHT** verwenden, wenn der Ventilator nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
24. Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch oder einem Alkoholtuch reinigen.
25. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss der Ventilator vom Ladekabel und der Stromversorgung getrennt werden.
26. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
27. Die Kühlplatte vor dem Reinigen oder Bewegen auf Raumtemperatur bringen, um Kondensation zu vermeiden.
28. **KEINE** scharfen oder metallischen Gegenstände auf der Oberfläche der Kühlplatte verwenden, um Kratzer oder Beeinträchtigungen der Kühlfunktion zu vermeiden.
29. Wenn die Oberfläche der Kühlplatte beschädigt, rissig oder übermäßig vereist erscheint, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
30. **NICHT** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Ventilators zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
31. Nur Zubehör von Shark verwenden.
32. Das Produkt nicht im Freien lagern, um Schäden durch Witterungs- oder Umwelteinflüsse zu vermeiden.

## SICHERHEITSWARNUNG ZU LITHIUM-AKKUS

LITHIUM-AKKUS SPEICHERN EINE GROSSE MENGE AN ENERGIE UND KÖNNEN BEI FEHLERHAFTER VERWENDUNG ZU FEUER ODER EXPLOSIONEN FÜHREN.

### AKKUENTNAHME UND -ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku.

Dieses Gerät wird mit einem Akku, Modell FA020BAT50P von Huizou BlueWay Electronics Co., Ltd., oder von Blueway VINA Company Limited betrieben. Den Akku NUR mit dem mitgelieferten Kabel wiederaufladen.

Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Verbrauchte Akkus zum Recycling in ein autorisiertes Recyclingzentrum oder ins Geschäft bringen. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

## WARTUNG

### Hauptgerät und InstaChill-Kühlplatte

1. Den Ventilator vor der Reinigung ausschalten und vom Stromnetz trennen.
2. Die Außenflächen mit einem feuchten Tuch oder einem Alkoholtuch abwischen. Zum Reinigen das Produkt **NICHT** in Wasser tauchen oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten übergießen.

**Hinweis:** Das Lufteinlassgitter ist nicht abnehmbar.

### Reinigung und Wartung des Sprühnebel-Pods

Den Wassertank nach jedem Gebrauch vollständig entleeren und trocknen lassen. Es wird empfohlen, wöchentlich oder bei Bedarf eine gründliche Reinigung mit Einweichen durchzuführen:

1. Den Sprühnebel-Pod vom Ventilator trennen.
2. Den Docht aus dem Sprühnebel-Pod entnehmen und monatlich austauschen.
3. Den Wassertank mit 10 ml unverdünntem, destilliertem weißem Essig (5 Vol.-% Essigsäure) füllen und 5 bis 7 Minuten einwirken lassen. Den Essig **NICHT** länger als 15 Minuten einwirken lassen.
4. Den Tank gänzlich ausleeren und mit sauberem Leitungswasser oder gefiltertem Wasser wieder befüllen.
5. Sicherstellen, dass der Wassertank und die Sprühnebelkappe vollständig verschlossen sind, dann das Gerät 10 Sekunden lang schütteln.
6. Das Wasser gänzlich aus dem Tank ausgießen.
7. Die Schritte 4 bis 6 wiederholen, um den Wassertank gründlich auszuspülen.
8. Vor dem Einsetzen des neuen Dochtes den Tank vollständig trocknen lassen.


Entspricht den ICAO-Vorschriften

# WICHTIGE INFORMATIONEN

## REGISTRIERE DEINEN KAUF

 [registeryourshark.com](https://registeryourshark.com)

 **QR-Code mit einem Mobilgerät scannen.**



**TIPP:** Du findest die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code an der Innenseite des Geräts.

## BEWAHRE SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_  
(Beleg aufbewahren)

Gekauft bei: \_\_\_\_\_

Vorteile der Registrierung des Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Einfacher und schneller Produkt-Support und Zugriff auf Garantieinformationen
- Anleitungen zur Fehlerbehebung und Produktpflege
- Vorab-Informationen zu exklusiven Produkt-Werbeaktionen

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 5 V = 3 A

Leistung: 15 W

## BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN

Diese Bedienungsanleitung soll helfen, sich umfassend mit dem Shark® Ventilator vertraut zu machen.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziell negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden.

Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

**SharkNinja Europe Ltd,**  
**1st/2nd Floor Building 3150,**  
**Thorpe Park, Century Way,**  
**Leeds, England, LS15 8ZB**  
**sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,**  
**Rotfeder-Ring 9,**  
**60327 Frankfurt am Main,**  
**Germany**  
**sharkclean.eu**

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

# GARANTIE

## 2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FA020EU Series

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von 2 Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

### Shark-Garantie

#### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die 2 Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in

Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **sharkclean.de**

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **sharkclean.de**

### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **sharkclean.de**

### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

### Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkt, die nicht

in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Produkt erfolgt.

- Gebrauch des Produkt zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

### **Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?**

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

### **Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?**

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark- Produkte finden Sie unter **sharkclean.de**

**READ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**SUITABLE FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

**Refer to owner's guide for operating instructions.**

**Intended use:** For personal cooling. Do not expose to rain or use in wet environments.

**NOTE:** After every use, empty the water tank and let it dry completely to prevent stagnant water from being misted.

## **WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.**

- 1. DO NOT** expose this fan to rain or wet conditions. Water entering the fan will increase the possibility of battery damage and risk of fire.
- Keep hair and loose items securely away from the fan's air inlets and outlets. Tie back long hair before use. If entanglement occurs, power off or lock the unit immediately and disconnect power if charging.

- 3.** The fan must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance itself. Using a charger designed for a different battery type may create a risk of fire when used with a battery which is incompatible.
- 4.** Use only an external supply with the following specifications: 5 VDC, 3 A, 15 W.
- 5.** Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- 6.** In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amount of water and seek medical advice.
- 7. CHOKING HAZARD.** Always keep wicks and any other small parts out of the reach of children.
- 8.** Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the fan.
- 9.** Charge the fan **ONLY** with the charging cable supplied with the fan. Inspect charging cable for damage before every use. Do not use damaged charger cable.
- 10. DO NOT** charge or operate the fan in environments above 40°C (104°F) or below 4.4°C (40°F).
- 11. DO NOT** operate the fan, misting pod, or cooling plate in environments above 40°C (104°F), as extreme ambient temperatures may impair performance or cause condensation.

12. Keep hands dry when touching the cooling plate to reduce risk of sticking or discomfort from the cold surface.
13. This fan is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety.
14. Never use this fan near pools, bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
15. **DO NOT** use if fan is not working as it should, has been damaged, or dropped into water.
16. This product is **NOT** a humidifier. **DO NOT** use mist around infants or small children.
17. Keep non-waterproof electronic equipment and appliances out of the misting stream.
18. **DO NOT** handle live electrical products while in range of the misting stream.
19. To avoid accidental damage or injury **DO NOT** touch the metal surface of the misting pod while the fan is on.
20. Never attempt to mist substances other than filtered or clean tap water. **DO NOT** use distilled, warm, or hot water. Only use cold or room temperature water.
21. **DO NOT** use any scented products (fragrances, oils, etc.) in the water tank or on any part of the fan.
22. **DO NOT** attempt to operate the misting feature with an empty water tank. The metal surface of the misting pod may reach high temperatures if operated without water.
23. **DO NOT** use if fan is not working as it should, has been damaged, or dropped into water.
24. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with damp cloth or alcohol wipe.
25. Prior to cleaning or other maintenance, the fan must be unplugged from the charging cable and power supply.
26. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
27. Allow the cooling plate to reach room temperature before cleaning or moving it to avoid condensation.
28. **DO NOT** use sharp or metallic objects on the cooling plate surface to prevent scratching or compromising the cooling function.
29. If the cooling plate surface appears damaged, cracked, or excessively frosted, discontinue use and contact an authorized service center.
30. **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this fan, as this may cause danger and void the warranty.
31. Only use Shark-branded accessories.
32. Avoid storing the product outside to prevent damage from weather or environmental conditions.

## LITHIUM BATTERY SAFETY WARNINGS

LITHIUM BATTERIES STORE A LARGE AMOUNT OF ENERGY AND WILL VENT FIRE OR EXPLODE IF MISTREATED.

### BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product contains an integral lithium battery.

This appliance is operated by a rechargeable battery, model FA020BAT50P from Huizou BlueWay Electronics Co., Ltd., or from Blueway VINA Company Limited. ONLY recharge the battery with the cable supplied with the unit.

**DO NOT** incinerate or compost the product with its integral battery. In some areas, it is illegal to place spent lithium batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorised recycling centre or to retailer for recycling. Contact your local recycling centre for information on where to drop off the spent battery.

## MAINTENANCE

### Main Unit & InstaChill Cooling Plate

1. Turn off the fan and disconnect the power before cleaning.
2. Wipe fan surfaces with a damp cloth or alcohol wipe.  
**DO NOT** submerge or pour water or other liquids to clean the product.

**Note:** The air inlet grill is not removable.

### Misting Pod Cleaning and Maintenance

Empty and dry the water tank completely after every use. We recommend performing a clean soak every week, or as needed:

1. Disconnect the misting pod from the fan.
2. Remove the wick from the misting pod and replace monthly.
3. Fill the water tank with 10 mL of undiluted distilled white vinegar (5% acetic acid by volume) and let sit for 5-7 minutes.  
**DO NOT** let the vinegar sit for more than 15 minutes.
4. Carefully empty the tank and refill with clean tap or filtered water.
5. Ensure the water tank and misting cap are fully sealed, then shake the pod for 10 seconds.
6. Carefully empty the water out of the tank.
7. Repeat steps 4-6 to thoroughly rinse the water tank.
8. Let the tank dry completely before installing a new wick.

Complies with ICAO regulations

# IMPORTANT INFORMATION

## REGISTER YOUR PURCHASE

 [registeryourshark.com](https://registeryourshark.com)

 Scan QR code using mobile device.



**TIP:** You can find the model and serial numbers on the QR code located on the inside of your unit.

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_  
(keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 5 V = 3 A

Watts: 15W

## PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This Instruction Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Fan.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore, the specifications contained herein are subject to change without notice.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

**SharkNinja Europe Ltd,**  
**1st/2nd Floor Building 3150,**  
**Thorpe Park, Century Way,**  
**Leeds, England, LS15 8ZB**  
**[sharkclean.co.uk](http://sharkclean.co.uk)**

**SharkNinja Germany GmbH,**  
**Rotfeder-Ring 9,**  
**60327 Frankfurt am Main,**  
**Germany**  
**[sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)**

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

## GUARANTEE

### 2 YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of 2 years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

#### Shark Guarantees

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **[sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)**

#### How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the product (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **[sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)**

#### IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- The free Shark guarantee is only valid in the country where the product was purchased.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you

have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

### **What are the benefits of registering my free Shark guarantee?**

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark product and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

### **What is covered by the free Shark guarantee?**

Repair or replacement of your Shark product (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

### **What is not covered by the free Shark guarantee?**

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories).  
Replacement parts are available for purchase at **sharkclean.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

### **Where can I buy genuine Shark spares and accessories?**

You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/ accessories for all Shark products at **sharkclean.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

**LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**SOLO APTO PARA USO DOMÉSTICO.**

**Consulte la guía del propietario para obtener instrucciones de funcionamiento.**

**Uso previsto:** Para refrigeración personal. No lo exponga a la lluvia ni lo utilice en entornos húmedos.

**NOTA:** Después de cada uso, vacía el depósito de agua y deja que se seque por completo para evitar que la próxima vez se nebulice agua estancada.

## ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES: LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

1. **NO** exponga este ventilador a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en el ventilador aumentará la posibilidad de daños en la batería y el riesgo de incendio.

2. Mantén el cabello y los objetos sueltos alejados de las tomas y salidas de aire del ventilador. Anuda el cabello largo antes de usar el ventilador. Si se produce un enredo, apague o bloquee la unidad inmediatamente y desconecte la alimentación si se está cargando.
3. El ventilador debe alimentarse únicamente con voltaje extrabajo y seguro, conforme al marcado del aparato. El uso de un cargador diseñado para un tipo de batería diferente puede generar riesgo de incendio si se utiliza con una batería incompatible.
4. Utiliza únicamente una fuente de alimentación externa con las siguientes especificaciones: 5 V CC, 3 A, 15 W.
5. Ten en cuenta el riesgo de cortocircuito en los terminales del aparato o de la batería si entran en contacto con objetos metálicos.
6. En caso de fuga de la batería, no permitas que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lava la zona afectada con abundante agua y consulta con un médico.
7. **PELIGRO DE ASFIXIA.** Mantén las mechas y cualquier otra pieza pequeña fuera del alcance de los niños en todo momento.
8. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que **NO** jueguen con el ventilador.
9. Carga el ventilador **SOLO** con el cargador suministrado con el ventilador. Antes de cada uso, inspecciona el cargador para comprobar si presenta daños. **NO** uses el cargador si presenta daños.
10. **NO** hagas cargue ni funcionar el ventilador en entornos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 4,4 °C.
11. **NO utilices** el ventilador, el sistema de nebulización o la placa de refrigeración en entornos superiores a 40 °C, ya que las temperaturas ambiente extremas pueden afectar al rendimiento o provocar condensación.

12. Mantén las manos secas cuando toques la placa de refrigeración para reducir el riesgo de que se te peguen los dedos o de molestias por la superficie fría.
13. Este ventilador no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.
14. No utilices este ventilador cerca de piscinas, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
15. **NO** utilices el ventilador si no funciona correctamente, ha sufrido daños o se ha sumergido en agua.
16. Este producto **NO** es un humidificador. **NO** uses nebulización cerca de bebés o niños pequeños.
17. Mantén los aparatos electrónicos y los electrodomésticos no estancos lejos del chorro de nebulización.
18. **NO** manipules productos eléctricos con tensión que se encuentren en el rango de alcance del chorro de nebulización.
19. Para evitar daños o lesiones accidentales, **NO** toques la placa metálica del sistema de nebulización mientras el ventilador esté encendido.
20. No trates nunca de nebulizar sustancias que no sean agua del grifo limpia o filtrada. **NO** utilices agua destilada, tibia ni caliente. Utiliza únicamente agua fría o a temperatura ambiente.
21. **NO** uses productos perfumados (fragancias, aceites esenciales, etc.) en el depósito de agua ni en ninguna otra parte del ventilador.
22. **NO** utilices la función de nebulización con el depósito de agua vacío. La placa metálica del sistema de nebulización podría alcanzar temperaturas elevadas si se utiliza sin agua.
23. **NO** utilice el ventilador si no funciona correctamente, si está dañado o si se ha caído al agua.
24. Lava a mano solo con agua y un paño húmedo el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas.
25. Antes de la limpieza u otro tipo de mantenimiento, el ventilador debe estar desenchufado del cargador y de la fuente de alimentación.
26. Los niños no deben encargarse de la limpieza ni del mantenimiento sin supervisión.
27. Para evitar la condensación, deja que la placa de refrigeración alcance la temperatura ambiente antes de limpiarla o moverla.
28. Para evitar que se raye la placa de refrigeración o se estropee la función de refrigeración, **NO** utilices objetos afilados o metálicos en la superficie de la placa de refrigeración.
29. Si la superficie de la placa de refrigeración presenta daños, grietas o un exceso de escarcha, deje de utilizarla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
30. **NO** intentes reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este ventilador, ya que esto podría causar daños y anular la garantía.
31. Utiliza únicamente accesorios de la marca Shark.
32. Para evitar daños causados por el clima o las condiciones ambientales, evita almacenar el producto en el exterior.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA DE LITIO



LAS BATERÍAS DE LITIO ALMACENAN UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA Y PUEDEN INCENDIARSE O EXPLOTAR SI SE MANEJAN SIN CUIDADO.

### EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de litio integrada.

Esta unidad funciona con una batería recargable, modelo FA020BAT50P de Huizou BlueWay Electronics Co., Ltd. o de Blueway VINA Company Limited. Recarga la batería SOLO con el cable suministrado con la unidad.

**NO** incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada. En algunas regiones es ilegal desechar baterías de litio usadas en la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva las pilas gastadas a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarla. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para saber dónde puedes depositar las pilas gastadas.

## MANTENIMIENTO

### Unidad principal y placa de refrigeración InstaChill

1. Apaga el ventilador y desconéctalo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Limpia las superficies del ventilador con un paño húmedo o una toallita con alcohol. **NO** sumerjas ni viertas agua u otros líquidos sobre el producto para limpiarlo.

**Nota:** La rejilla de entrada de aire no es extraíble.

### Limpieza y mantenimiento del sistema de nebulización

Vacía y seca completamente el depósito de agua después de cada uso. Se recomienda realizar una limpieza profunda cada semana o según sea necesario:

1. Desconecta el sistema de nebulización del ventilador.
2. Retira la mecha del sistema de nebulización y sustitúyela cada mes.
3. Llena el depósito de agua con 10 ml de vinagre blanco destilado sin diluir (5 % de ácido acético en volumen) y déjalo actuar entre 5 y 7 minutos. **NO** dejes actuar el vinagre durante más de 15 minutos.
4. Vacía con cuidado el depósito y vuelve a llenarlo con agua del grifo limpia o filtrada.
5. Asegúrate de que el depósito de agua y la tapa del sistema de nebulización estén bien cerrados y, a continuación, agita la unidad durante 10 segundos.
6. Vacía con cuidado el agua del depósito.
7. Repite los pasos del 4 al 6 para enjuagar bien el depósito de agua.
8. Deja que el depósito se seque completamente antes de instalar una mecha nueva.


Cumple con las normativas de la OACI

# INFORMACIÓN IMPORTANTE

## REGISTRA TU COMPRA

 [registeryourshark.com](https://registeryourshark.com)

 Escanea el código QR con un móvil.



**NOTA:** El número de modelo y el número de serie figuran en el código QR que se encuentra en el interior del producto.

## ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

(Guarda el comprobante.)

Establecimiento de compra: \_\_\_\_\_

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Recibe asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla; accede también a información sobre la garantía.
- Accede a las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarte de promociones exclusivas de productos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 5 V = 3 A

Vatios: 15 W

## LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía de instrucciones está concebida para ayudarte a entender perfectamente tu nuevo ventilador Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana que pueda ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución, o ponte en contacto con el establecimiento donde adquiriste este producto. Ahí podrán encargarse de que se recicle de forma segura para el medioambiente.

**SharkNinja Europe Ltd,**  
**1st/2nd Floor Building 3150,**  
**Thorpe Park, Century Way,**  
**Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB**  
**sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,**  
**Rotfeder-Ring 9,**  
**60327 Frankfurt am Main,**  
**Alemania**  
**sharkclean.eu**

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en la Unión Europea.

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de 2 años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkShark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

### Garantías de Shark

Todos los productos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.es**

### ¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu producto:

- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **sharkclean.es**

### IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía Shark gratuita solo es válida en el país donde se compró el producto.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

### ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

### ¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu producto está garantizado por un total de 2 años.

### ¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su producto Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

### ¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en [sharkclean.es](http://sharkclean.es)
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

### ¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todos los productos Shark en [sharkclean.es](http://sharkclean.es). Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [sharkclean.de](http://sharkclean.de)

**LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.**

**Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions d'utilisation.**

**Utilisation prévue :** Prévu pour un usage personnel. Ne pas exposer à la pluie ni utiliser dans un environnement humide.

**REMARQUE :** après chaque utilisation, vider le réservoir d'eau et le laisser sécher complètement pour éviter la brumisation d'eau stagnante.

## AVERTISSEMENT

**AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION.**

- 1. NE PAS** exposer ce ventilateur à la pluie ou à des conditions humides. L'infiltration d'eau dans le ventilateur augmente les risques de dommages à la batterie et d'incendie.

- 2.** Maintenez les cheveux, vêtements amples, écharpes ou bijoux à l'écart des entrées et sorties d'air du ventilateur. Attachez les cheveux longs avant utilisation. En cas d'enchevêtrement, éteignez ou verrouillez immédiatement l'appareil et débranchez l'alimentation s'il est en cours de chargement.
- 3.** Le ventilateur ne doit être alimenté que par une très basse tension sécurisée, correspondant aux spécifications l'appareil. L'utilisation d'un chargeur conçu pour un autre type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une batterie incompatible.
- 4.** Utilisez uniquement une alimentation externe avec les spécifications suivantes : 5 VCC, 3 A, 15 W.
- 5.** Vous devez être conscient du risque de court-circuit des bornes des appareils fonctionnant avec une batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- 6.** En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone concernée avec de l'eau et consultez un médecin.
- 7. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Toujours garder les mèches ou autres petites pièces hors de portée des enfants.
- 8.** Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent **PAS** avec le ventilateur.
- 9.** Charger le ventilateur **UNIQUEMENT** avec le câble d'alimentation fourni. Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- 10. NE PAS** charger ou faire fonctionner le ventilateur à des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 4,4 °C.
- 11. NE PAS** utiliser le ventilateur, l'accessoire de brumisation ou la plaque de refroidissement dans des environnements dont la température est supérieure à 40 °C, car des températures ambiantes extrêmes peuvent altérer les performances ou provoquer de la condensation.
- 12.** Garder les mains sèches au moment de toucher la plaque de refroidissement pour réduire les risques d'adhérence ou d'inconfort dus à la surface froide.

13. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité.
14. Ne jamais utiliser ce ventilateur à côté d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'autres récipients contenant de l'eau.
15. **NE PAS** utiliser le ventilateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
16. Ce produit n'est **PAS** un humidificateur. **NE PAS** utiliser de brumisation à proximité des nourrissons ou des jeunes enfants.
17. Garder les équipements électroniques et appareils non résistants à l'eau hors de la zone de brumisation.
18. **NE PAS** manipuler de produits électriques sous tension à proximité du système de brumisation.
19. Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel, **NE PAS** toucher la plaque de brumisation métallique lorsque le ventilateur est allumé.
20. Ne jamais essayer de vaporiser des substances autres que de l'eau filtrée ou de l'eau du robinet potable. **NE PAS** utiliser d'eau chaude, tiède ou distillée. Utiliser uniquement de l'eau froide ou à température ambiante.
21. **NE PAS** utiliser de produits parfumés (parfums, huiles, etc.) dans le réservoir d'eau ou sur une partie du ventilateur.
22. **NE PAS** essayer d'utiliser le programme de brumisation avec un réservoir d'eau vide. La plaque de brumisation métallique peut atteindre des températures élevées si l'appareil est utilisé sans eau.
23. **NE PAS** utiliser si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
24. Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/non électroniques uniquement à l'aide d'un chiffon humide ou imbibé d'alcool.
25. Avant tout nettoyage ou autre entretien, le ventilateur doit être débranché du câble de charge et de l'alimentation électrique.

26. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
27. Laisser la plaque de refroidissement atteindre la température ambiante avant de la nettoyer ou de la déplacer pour éviter la condensation.
28. **NE PAS** utiliser d'objets tranchants ou métalliques sur la surface de la plaque de refroidissement pour éviter de la rayer ou de compromettre le mode de refroidissement.
29. Si la surface de la plaque de refroidissement semble endommagée, fissurée ou excessivement givrée, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.
30. **NE PAS** essayer de réparer ni d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce ventilateur, car cela pourrait mettre en danger l'utilisateur et rendre la garantie caduque.
31. Utiliser uniquement les accessoires de la marque Shark.
32. Ne pas stocker le produit à l'extérieur pour éviter tout dommage dû aux conditions météorologiques ou environnementales.

#### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA

#### BATTERIE LITHIUM

LES BATTERIES AU LITHIUM STOCKENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ÉNERGIE ET PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION SI ELLES SONT MAL UTILISÉES.

#### RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Ce produit contient une batterie lithium intégrée.

Cet appareil est alimenté par une batterie rechargeable, modèle FA020BAT50P de Huizou BlueWay Electronics Co., Ltd., ou Blueway VINA Company Limited. Recharger UNIQUEMENT la batterie en utilisant le câble fourni avec l'appareil.

**NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter la pile usagée dans un centre de

recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'elle soit recyclée. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer la pile usagée, contacter le centre de recyclage local.

## ENTRETIEN

### Appareil principal et plaque de refroidissement InstaChill

1. Éteindre le ventilateur et le débrancher avant de le nettoyer.
2. Essuyer les surfaces du ventilateur avec un chiffon humide ou un tampon imbibé d'alcool. **NE PAS** immerger ni verser d'eau ni d'autres liquides pour nettoyer le produit.

**Remarque :** la grille d'entrée d'air n'est pas amovible.

### Nettoyage et entretien de l'accessoire de brumisation

Vider et sécher complètement le réservoir d'eau après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage par trempage une fois par semaine ou selon les besoins :

1. Détacher l'accessoire de brumisation du ventilateur.
2. Retirer la mèche de l'accessoire de brumisation et la remplacer tous les mois.
3. Remplir le réservoir d'eau avec 10 ml de vinaigre blanc distillé et non dilué (5 % d'acide acétique par volume) et laisser reposer pendant 5 à 7 minutes. **NE PAS** laisser reposer le vinaigre pendant plus de 15 minutes.
4. Vider le réservoir avec précaution et le remplir avec de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée.
5. S'assurer que le réservoir d'eau et le capuchon de brumisation sont complètement fermés, puis secouer l'accessoire pendant 10 secondes.
6. Vider avec précaution l'eau du réservoir.
7. Répéter les étapes 4 à 6 pour rincer soigneusement le réservoir d'eau.
8. Laisser le réservoir sécher complètement avant d'installer une nouvelle mèche.


**Conforme aux normes de l'OACI**

# INFORMATIONS IMPORTANTES

## ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT

 [registeryourshark.com](https://registeryourshark.com)

 **Scannez le QR code avec un appareil mobile.**



**CONSEIL :** vous trouverez les numéros de modèle et de série sur le QR code situé à l'intérieur de l'appareil.

## INFORMATIONS À NOTER

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
(conservez votre justificatif d'achat)

Magasin d'achat : \_\_\_\_\_

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits en avant-première

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 5 V = 3 A

Puissance : 15 W

## À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau ventilateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Il pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

**SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, Angleterre, LS15 8ZB  
sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Allemagne  
sharkclean.eu**

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

# GARANTIE

## CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à 2 ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

### Garantie commerciale Shark

Votre produit Shark constitue un investissement important. Votre nouveau produit doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec le produit reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (0) 800 90 88 74) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site [sharkclean.fr](https://www.sharkclean.fr)

### Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps,

préparez les informations suivantes à propos de votre produit :

- Date d'achat de le produit (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [sharkclean.fr](https://www.sharkclean.fr) Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés.

### IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- La garantie gratuite Shark n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre produit Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

## Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les produits Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouveau produit Shark est garanti pour une durée totale de 2 ans à partir de la date d'achat.

## Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre produit Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site [sharkclean.fr](http://sharkclean.fr).
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

## Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur produit après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au +33 (0) 800 90 88 74.

## Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre produit Shark. Vous trouverez une

gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les produits Shark sur le site [sharkclean.fr](http://sharkclean.fr).

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

## GARANTIES LÉGALES

**Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficiaire de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.**

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

SharkShark Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom  
Numéro gratuit du service client -  
**+33 (0) 800 90 88 74**

Adresse e-mail -  
**serviceclients.fr@sharkninja.com**

**PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WAŻNE INSTRUKCJE  
BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAJ JE DO WYKORZYSTANIA  
W PRZYSZŁOŚCI.**

## **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

**Instrukcje obsługi znajdują się w instrukcji obsługi.**

**Przeznaczenie:** Osobista przestrzeń wolna od upału. Nie wystawiać na deszcz i nie używać w wilgotnym otoczeniu.

**UWAGA:** Przed każdym użyciem należy opróżnić i przepłukać zbiornik na wodę, aby zapobiec rozpylaniu wody stojącej.

## **⚠ OSTRZEŻENIE ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.**

1. Wentylatora **NIE** wolno wystawiać na deszcz ani używać w wilgotnym otoczeniu. Woda, która dostanie się do wnętrza wentylatora zwiększa możliwość uszkodzenia akumulatora i ryzyko pożaru.

2. Włosy i luźne elementy garderoby należy trzymać z dala od wlotów i wylotów powietrza wentylatora. Przed użyciem urządzenia należy związać długie włosy. W przypadku wystąpienia splątania należy natychmiast wyłączyć lub zablokować urządzenie i odłączyć zasilanie, jeśli jest ładowane.
3. Wentylator może być zasilany wyłącznie za pomocą bezpiecznego, bardzo niskiego napięcia odpowiadającego oznaczeniom na urządzeniu. Użycie ładowarki przeznaczonej do innego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku zastosowania z niekompatybilnym akumulatorem.
4. Należy używać wyłącznie zewnętrznego źródła zasilania o następujących parametrach: 5 V DC, 3 A, 15 W.
5. Istnieje ryzyko zwarcia styków urządzenia baterijnego lub samego akumulatora przez przedmioty metalowe.
6. W przypadku wycieku cieczy z akumulatora nie należy dopuszczać do jej kontaktu ze skórą lub oczami. W razie kontaktu należy obficie przemyć dotknięte miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.
7. **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA.** Końcówki i inne drobne części przechowywać poza zasięgiem dzieci.
8. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że **NIE** bawią się wentylatorem.
9. Wentylator należy ładować **WYŁĄCZNIE** za pomocą kabla do ładowania dostarczonego z urządzeniem. Przed każdym użyciem należy sprawdzić kabel do ładowania pod kątem uszkodzeń. Nie używać, jeśli kabel ładowarki jest uszkodzony.
10. **NIE** ładuj ani nie używać wentylatora w temperaturach powyżej 40°C lub poniżej 4,4°C.

11. **NIE** używać wentylatora, nasadki do rozpylania mgiełki i płytki chłodzącej w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ ekstremalne temperatury otoczenia mogą pogorszyć wydajność urządzenia lub powodować kondensację.
12. Nie dotykać płyty chłodzącej mokrymi dłońmi ze względu na ryzyko przywierania lub dyskomfortu przy kontakcie z zimną powierzchnią.
13. Wentylator nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
14. Nigdy nie używaj tego wentylatora w pobliżu basenów, wanień, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
15. **NIE** używać wentylatora, jeśli nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub upuszczony do wody.
16. Ten produkt **NIE** jest nawilżaczem. **NIE** rozpylać mgiełki w pobliżu niemowląt lub małych dzieci.
17. Niewodoodporny sprzęt elektroniczny i urządzenia należy trzymać z dala od strumienia mgiełki.
18. **NIE** dotykać produktów elektrycznych pod napięciem w strumieniu mgiełki.
19. **NIE** dotykać metalowej płytki rozpylającej, gdy wentylator jest włączony, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub obrażeń.
20. Nigdy nie należy próbować rozpylać substancji innych niż filtrowana lub czysta woda z kranu. **NIE** używać wody destylowanej, ciepłej ani gorącej. Używać tylko zimnej wody lub wody o temperaturze pokojowej.
21. **NIE** używać jakichkolwiek produktów zapachowych (perfum, olejków itp.) w zbiorniku na wodę ani na jakiegokolwiek części wentylatora.
22. **NIE** próbować używać funkcji rozpylania przy pustym zbiorniku na wodę. W przypadku uruchomienia bez wody płytka rozpylająca mgiełkę może nagrzewać się do wysokich temperatur.
23. **NIE** używaj, jeśli wentylator nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub wpadł do wody.
24. Zewnętrzne/twarde plastikowe/nieelektroniczne części myć ręcznie wilgotną ściereczką lub chusteczką nasączoną alkoholem.
25. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć wentylator od kabla do ładowania i zasilacza.
26. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji pozostając bez nadzoru.
27. Przed czyszczeniem lub przeniesieniem płytki chłodzącej należy odczekać, aż osiągnie ona temperaturę pokojową, aby uniknąć kondensacji.
28. **NIE** używać ostrych ani metalowych przedmiotów na powierzchni płyty chłodzącej, aby zapobiec zarysowaniu lub pogorszeniu funkcji chłodzenia.
29. Jeśli powierzchnia płyty chłodzącej wygląda na uszkodzoną, pękniętą lub nadmiernie zamarzniętą, przestań jej używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
30. **NIE** podejmować prób naprawy lub regulacji jakichkolwiek funkcji elektrycznych lub mechanicznych tego wentylatora, gdyż może to spowodować zagrożenie i unieważnienie gwarancji.
31. Należy używać wyłącznie akcesoriów marki Shark.
32. Unikać przechowywania urządzenia na zewnątrz budynków, ze względu na ryzyko jego uszkodzenia przez niekorzystne warunki atmosferyczne lub środowiskowe.

**OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII LITOWYCH**

BATERIE LITOWE PRZECHOWUJĄ DUŻĄ ILOŚĆ ENERGII I MOGĄ SIĘ ZAPALIĆ LUB EKSPLODOWAĆ, W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI.

**DEMONTAŻ I UTYLIZACJA BATERII**

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową.

Urządzenie jest zasilane z akumulatora, model FA020BAT50P firmy Huizou BlueWay Electronics Co., Ltd. lub Blueway VINA Company Limited. Akumulator należy ładować WYŁĄCZNIE za pomocą przewodu dostarczonego z urządzeniem.

**NIE** spalać ani nie kompostować produktu z wbudowaną baterią. W niektórych regionach umieszczanie zużytych baterii litowych w koszu na śmieci lub w strumieniu stałych odpadów komunalnych jest nielegalne. Zużyta baterię należy zwrócić do autoryzowanego punktu recyklingu lub do sprzedawcy detalicznego w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje o tym, gdzie można oddać zużyty akumulator.

**KONSERWACJA****Jednostka główna i płyta chłodząca InstaChill**

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć wentylator i odłączyć zasilanie.
2. Przetrzeć powierzchnie wentylatora wilgotną ściereczką lub wacikiem nasączonym alkoholem. **NIE** zanurzać produktu ani nie wlewać wody lub innych płynów w celu oczyszczenia produktu.

**Uwaga:** Kratka wlotu powietrza nie jest zdejmowana.

**Czyszczenie i konserwacja nasadki do rozpylania mgiełki**

Po każdym użyciu należy całkowicie opróżnić i wysuszyć zbiornik na wodę. Czyszczenie przez namaczanie należy wykonywać co tydzień lub w razie potrzeby:

1. Odłączyć moduł mgiełki od wentylatora.
2. Wyjąć wkład z nasadki do rozpylania mgiełki; wymieniać co miesiąc.
3. Napełnić zbiornik na wodę 10 ml nierozcieńczonego destylowanego białego octu (5% kwasu octowego objętościowo) i pozostawić na 5-7 minut. **NIE** pozostawiać octu na dłużej niż 15 minut.
4. Ostrożnie opróżnić zbiornik i napełnić czystą wodą z kranu lub przefiltrowaną.
5. Upewnić się, że zbiornik na wodę i nasadka rozpylająca są szczelne, a następnie potrząsać urządzeniem przez 10 sekund.
6. Ostrożnie wylać wodę ze zbiornika.
7. Powtórzyć kroki 4-6, aby dokładnie przepłukać zbiornik na wodę.
8. Przed zamontowaniem nowego wkładu należy pozostawić zbiornik do całkowitego wyschnięcia.

**Zgodność z przepisami ICAO**

# WAŻNE INFORMACJE

## ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

 [registeryourshark.com](https://registeryourshark.com)

 Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego.



**WSKAZÓWKA:** Model i numery seryjne znajdziesz na etykiecie z kodem QR wewnątrz urządzenia.

## ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu \_\_\_\_\_  
(zachowaj paragon):

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

Korzyści z rejestracji produktu i utworzenia konta:

- Łatwiejsze i szybsze wsparcie produktowe oraz dostęp do informacji gwarancyjnych
- Dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów i konserwacji produktu
- Wcześniejsze powiadomienia o promocjach produktów

## DANE TECHNICZNE

Napięcie: 5 V = 3 A

Moc: 15 W

## PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Ta instrukcja ma na celu pomóc Ci w pełni zrozumieć działanie Twojego nowego wentylatora Shark®.

Prezentacje produktu na ilustracjach mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców.

Aby zwrócić to urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotów i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Sprzedawca może oddać ten produkt do recyklingu.

**SharkNinja Europe Ltd,**  
**1st/2nd Floor Building 3150,**  
**Thorpe Park, Century Way,**  
**Leeds, Anglia, LS15 8ZB**  
**sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,**  
**Rotfeder-Ring 9,**  
**60327 Frankfurt am Main,**  
**Niemcy**  
**sharkclean.eu**

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK jest zarejestrowanym w Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC.

# GWARANCJA

## 2 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

### Gwarancje Shark

Każdego produktu Shark objęte 2 lata jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **sharkclean.pl**

### Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę **sharkclean.pl**

### WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Shark obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu,

aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

### **Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?**

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

### **Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?**

Naprawę lub wymianę produkt Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

### **Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?**

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie **sharkclean.pl**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

### **Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark**

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie **sharkclean.pl**

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.





**DE ZUM ERKUNDEN SCANNEN**  
**EN SCAN TO EXPLORE**  
**ES ESCANEA PARA EXPLORAR**  
**FR SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR**  
**PL ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ**

[qr.sharkclean.com/FA020EUSeries](https://qr.sharkclean.com/FA020EUSeries)

FA020EUSeries\_QSG\_Warnings\_MP\_Mv11\_251113