

HJ 10

# hushjet

## Purifier Compact

Manual de usuario



HJ10 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

### Índice

Cómo empezar

Conexión a la aplicación MyDyson™  
mediante Bluetooth®

Conexión a tu dispositivo inteligente  
para el hogar

Conectividad

Monitorización continua

Menú de información

Modo automático de purificación

Configurar la velocidad del flujo de aire

Modo noche

Cómo cambiar el filtro electrostático

Reinicia la vida útil de tu filtro electrostático

Cómo cambiar el filtro de carbón

Reinicia la vida útil de tu filtro de carbón

Cuidado de la máquina



dyson

# Cómo empezar

Usa ambas manos para sacar la máquina de la caja sujetándola por la base.

Retira todo el envoltorio protector, incluso alrededor del enchufe y del cable.

Conecta y presiona el botón de encendido/apagado modo espera en tu purificador de aire Dyson para encender o apagar tu máquina. Esta seguirá monitorizando la calidad del aire.



## Conexión a la aplicación MyDyson™ mediante Bluetooth®

Asume el control total con la aplicación MyDyson™ y accede a su configuración y asistencia paso a paso, controla cómo y cuándo funciona tu purificador de aire Dyson, monitoriza la calidad del aire con notificaciones gráficas y mantente al día con las últimas actualizaciones de software.

Descarga la aplicación MyDyson™ desde la App Store o Google Play.

Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



El robot de Android se reproduce o modifica a partir de trabajo creado y compartido por Google y se emplea de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es con licencia.

# Conexión a tu dispositivo inteligente para el hogar

## Con Amazon Alexa

Pide a Alexa que active la skill de Dyson para controlar tu purificador o purificador humidificador Dyson. Y crea una rutina que automatice el funcionamiento de tu máquina con otros dispositivos de tu hogar.



## Con el asistente de Google

Controla todos tus purificadores conectados con Google o crea una rutina que automatice el funcionamiento de tu máquina con otros dispositivos domésticos. Para empezar, basta con decir "Hey, Google".



## Cómo usar Siri

Conecta tus máquinas Dyson compatibles a los accesos directos de Siri y podrás controlarlas con tu voz, en tu dispositivo Apple.



## Conectividad

El wifi y el Bluetooth\* están activados por defecto. Para activar o desactivar el wifi y el Bluetooth\*, mantén presionado el botón de encendido/apagado modo espera de tu máquina durante cinco segundos.

La pantalla LCD mostrará el estado de la conectividad.

La marca y los logotipos de Bluetooth\* son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es con licencia.



## Monitorización continua

La monitorización continua está desactivada por defecto. Tendrás que activarla para comenzar a medir y registrar tus datos de calidad del aire (CA).

Con la monitorización continua activa, tu purificador de aire Dyson recogerá información sobre la calidad del aire y la mostrará en la pantalla LCD y en la aplicación MyDyson™.

### Monitorización continua activada/desactivada


Se te pedirá que actives la monitorización continua en la aplicación MyDyson™. Para encenderla o apagarla desde tu máquina, mantén presionado el botón de encendido/apagado junto con el botón de información durante cinco segundos. La pantalla LCD mostrará el estado de monitorización continua.



# Menú de información


Pulsa este botón para desplazarte por la información monitorizada por tu purificador de aire Dyson HushJet™ Compact.

La información sobre la calidad del aire, los niveles de los filtros y el estado del wifi se muestra en la pantalla LCD.



## Calidad del aire interior

El gráfico de calidad de aire muestra los datos de los últimos 12 segundos.



## Materia particulada (PM 2.5)

Partículas microscópicas de hasta 2,5 micras en suspensión en el aire que respiramos. Estas incluyen humo, bacterias y alérgenos.



## Materia particulada (PM 10)

Partículas microscópicas de hasta 10 micras en suspensión en el aire que respiramos. Estas incluyen polvo, moho y polen.



## Filtros

La vida útil restante del filtro en la pantalla LCD indica cuándo hay que reemplazar los filtros.



## Wifi

El estado actual de la conexión a la red wifi.




# Modo automático de purificación

Tu purificador de aire está configurado en modo auto de forma predeterminada al encenderlo por primera vez. El sensor integrado ajustará de forma inteligente la configuración de la máquina en función de la calidad del aire.

**Calidad del aire:** Tu máquina se detendrá cuando se alcance la calidad del aire deseada y se encenderá nuevamente cuando los niveles de calidad del aire disminuyan.




**Velocidad del flujo de aire:** La velocidad del flujo de aire aumentará al máximo hasta que se alcance la calidad del aire deseada.



## Configurar la velocidad del flujo de aire

Aumenta o disminuye la velocidad del flujo de aire desde tu máquina o desde la aplicación MyDyson™.

Nota: Selección de la velocidad del flujo de aire de 1 a 10 desde la aplicación MyDyson™.



# Modo noche

Si tu máquina no está conectada a la aplicación MyDyson™ y no tiene el software más reciente.

En el modo descanso, tu purificador de aire Dyson continuará limpiando el aire silenciosamente, con una velocidad de flujo de aire más baja y su pantalla LCD atenuada.

Pulsa el botón del temporizador de desconexión de la aplicación MyDyson™ para desplazarte por las opciones del temporizador.

Para activar el modo descanso, presiona el modo ventilación en tu máquina, espera dos segundos y aparecerá su icono.

Al activar el modo descanso, el ajuste del flujo de aire se configurará de forma predeterminada en la velocidad 4.

La pantalla de la máquina se atenuará.

Para desactivar el modo descanso, presiona el modo ventilación en tu máquina y espera dos segundos. La velocidad del ventilador volverá a la configuración más baja.

En el modo descanso, tu purificador de aire Dyson continuará limpiando el aire silenciosamente, con una velocidad de flujo de aire más baja y su pantalla LCD atenuada.

Pulsa el botón del temporizador de desconexión de la aplicación MyDyson™ para desplazarte por las opciones del temporizador.

Para activar el modo descanso, presiona el modo ventilación en tu máquina, espera dos segundos y aparecerá su icono.


Al activar el modo descanso, el ajuste del flujo de aire se configurará de forma predeterminada en la velocidad 4.

La pantalla de la máquina se atenuará.

Consulta la sección en la página anterior "Establecer la velocidad del flujo de aire" para saber cómo cambiar la velocidad del flujo de aire cuando está en modo descanso.

Para desactivar el modo descanso, presiona el modo ventilación en tu máquina, espera dos segundos y aparecerá su icono.

Si sales del modo descanso, la velocidad del ventilador volverá a ser automática.



# Cómo cambiar el filtro electrostático

La aplicación MyDyson™ y la pantalla LCD te avisarán cuando el filtro esté llegando al final de su vida útil. Los filtros de repuesto están disponibles para comprar en [www.dyson.es](http://www.dyson.es)


Apaga y desenchufa el purificador de aire Dyson.

## Extrae el filtro

El filtro electrostático está ubicado dentro de tu purificador de aire Dyson. Presiona los botones de liberación del filtro en el lateral de tu máquina y levántala hacia arriba.

Retira el filtro de carbón y colócalo a un lado.

Desecha el filtro electrostático.




## Instala un nuevo filtro electrostático

Saca el filtro de repuesto de su envoltorio. Coloca el filtro de carbón dentro del nuevo filtro electrostático.

Coloca tu máquina sobre el filtro. Asegúrate de que la ranura del filtro electrostático esté alineada con la cubierta del cable de tu máquina. Desliza tu máquina hacia abajo hasta que encaje correctamente.

Enchufa y enciende la máquina, y reinicia la vida útil del filtro.



# Reinicia la vida útil de tu filtro electrostático

Es importante reiniciar la vida útil del filtro después de cambiarlo.

Mantén pulsado el modo ventilación.

La pantalla LCD de tu máquina iniciará una cuenta atrás desde cinco, y luego aparecerá una marca de verificación en la pantalla.

La vida útil del filtro se ha reiniciado, y tu máquina está lista para ser usada.



# Cómo cambiar el filtro de carbón

La aplicación MyDyson™ y la pantalla LCD te avisarán cuando el filtro esté llegando al final de su vida útil. Los filtros de repuesto están disponibles para comprar en [www.dyson.es](http://www.dyson.es)


Apaga y desenchufa el purificador de aire Dyson.

## Extrae el filtro

El filtro de carbón está ubicado dentro del filtro electrostático. Presiona los botones de liberación del filtro en el lateral de tu máquina y levántalo hacia arriba.

Retira el filtro de carbón del interior del filtro electrostático.

Desecha el filtro de carbón.




## Instala un nuevo filtro de carbón

Saca el filtro de repuesto de su envoltorio. Coloca tu nuevo filtro de carbón dentro del filtro electrostático.

Coloca tu máquina sobre el filtro. Asegúrate de que la ranura del filtro electrostático esté alineada con la cubierta del cable de tu máquina. Desliza tu máquina hacia abajo hasta que encaje correctamente.

Enchufa y enciende la máquina, y reinicia la vida útil del filtro.



# Reinicia la vida útil de tu filtro de carbón

Es importante reiniciar la vida útil del filtro después de cambiarlo.

Mantén pulsado el botón de información.

La pantalla LCD de tu máquina iniciará una cuenta atrás desde cinco, y luego aparecerá una marca de verificación en la pantalla.

La vida útil del filtro se ha reiniciado, y tu máquina está lista para ser usada.



# Cuidado de la máquina

Para obtener siempre el mejor rendimiento de tu purificador de aire Dyson, es importante limpiarlo periódicamente y comprobar que no esté obstruido.

Recuerda siempre apagar y desenchufar tu purificador de aire Dyson antes de proceder con cualquier limpieza.

## Cómo limpiar tu máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Revisa las entradas del sensor ubicadas en la parte posterior de tu purificador de aire Dyson para detectar polvo y residuos.

Busca polvo y residuos en la máquina.

Utiliza un cepillo blando para eliminar el polvo y los residuos.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.



## Retira la boquilla

Gira la boquilla en sentido contrario de las agujas del reloj para desbloquearla.

Levanta la boquilla de tu máquina.

Utiliza un cepillo blando para eliminar el polvo y los residuos.

La boquilla se puede lavar. Asegúrate de que esté completamente seca antes de volver a instalarla en tu máquina.

