

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

**Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist sehr wichtig.** Wir haben wichtige Sicherheitshinweise in dieser Anleitung aufgeführt und auf Ihrem Gerät angebracht. Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise gewissenhaft.



Dieses Symbol ist das Sicherheitswarnsymbol. Es warnt Sie vor potenziellen Risiken, die für Sie und andere schwerwiegende oder sogar tödliche Folgen haben können. Alle Sicherheitshinweise beginnen mit diesem Symbol und den Worten „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“.

Diese Wörter bedeuten:

## **GEFAHR**

Unmittelbar gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

## **WARNUNG**

Situationen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

## **VORSICHT**

Situationen, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

Alle Sicherheitshinweise machen auf die Gefahr aufmerksam, geben Ratschläge zur Vermeidung und beschreiben die Folgen der Nichtbeachtung der Hinweise.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen. Bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen, machen Sie sich mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen vertraut, um Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf, und sorgen Sie dafür, dass ein neuer Besitzer der Kühl-Gefrierkombination die Anleitung erhält, falls das Gerät den Besitzer oder den Standort wechselt, um eine ordnungsgemäße Anleitung zur Verwendung und Sicherheit zu erhalten.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.



## Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

### Gemäß EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen die Kühl-Gefrierkombination nur unter Aufsicht be- und entladen.



## Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

### Entsprechend IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist.

- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab und entfernen Sie die Tür, um Stromschlag bzw. die Gefahr des Einschließens für Kinder zu vermeiden.
- Wenn Sie ein älteres Gerät ersetzen, vergewissern Sie sich, dass der Riegel oder die Federsperre des alten Geräts, sofern vorhanden, außer Betrieb gesetzt ist, um ein versehentliches Einschließen zu verhindern.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen



## Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG**

Dieses Gerät ist für den Einsatz im privaten Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:

1. Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Bauernhöfe, Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen;
3. Bed & Breakfast-Einrichtungen;
4. Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.

- **WARNUNG**

Bewahren Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe auf, wie z. B. Spraydosen mit entflammbaren Treibgasen.

- **WARNUNG**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- **WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert werden, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Trinkwasser im Wasserbehälter.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen



## Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der Kühl-Gefrierkombination, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- **WARNUNG**

Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der Kühl-Gefrierkombination, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- **WARNUNG**

Das Kältemittel und die Isoliergase sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät bei einem autorisierten Fachbetrieb. Setzen Sie das Gerät nicht offenen Flammen aus.

- **WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Netzteile hinter dem Gerät.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen



## LED-Leuchtmittel auswechseln

- **WARNUNG**

Tauschen Sie das LED-Leuchtmittel nicht selbst aus! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an die Kunden-Hotline, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät enthält eine energieeffiziente Beleuchtung der Klasse G.



## Kältemittel

- Das Gerät enthält Isobuten (R600a), ein natürliches, umweltfreundliches, aber brennbares Gas. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht während des Transports und der Installation.
- Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

- **WARNUNG**

Kühl-Gefrierkombinationen enthalten Kältemittel und Gase im Kältemittelkreislauf. Diese Stoffe müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündungen führen können. Vergewissern Sie sich vor der ordnungsgemäßen Entsorgung, dass die Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt sind.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen



## **WARNUNG** **Feuergefahr / brennbare Materialien**

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt wird:  
Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten.  
Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Gerät gut belüftet ist.  
Es ist gefährlich, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.  
Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu einem Kurzschluss, Feuer oder Stromschlag führen.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen



## Elektrische Sicherheit

1. Verlängern Sie das Netzkabel nicht.
2. Überprüfen Sie den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigung. Ein beschädigter Stecker kann sich überhitzen und ein Brandrisiko darstellen.
3. Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker zu ziehen.
5. Wenn die Steckdose locker ist, verwenden Sie sie nicht, um Stromschlag und Feuer zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne die Abdeckung der Innenbeleuchtung.
7. Diese Kühl-Gefrierkombination darf nur mit einer einphasigen Wechselstromquelle von **220 - 240 V / 50, 60 Hz** betrieben werden. Wenn die örtlichen Spannungsschwankungen diesen Bereich überschreiten, verwenden Sie zur Sicherheit einen Wechselspannungsregler von mindestens 350 W. Schließen Sie die Kühl-Gefrierkombination an einer geeigneten Schutzkontaktsteckdose an.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

## Täglicher Gebrauch

- Installieren Sie einen externen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Geräts besser zu regulieren.
- Die Lagerung von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten in der Kühl-Gefrierkombination kann zu Explosionen führen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren der Kühl-Gefrierkombination, wie z. B. Eismaschinen oder Mixer.
- Ziehen Sie den Netzstecker direkt aus der Steckdose, anstatt am Kabel zu ziehen.
- Bringen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Kunststoffteile des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht direkt mit dem Luftauslass an der Rückwand in Berührung kommen.
- Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zur Lagerung von verpackter Tiefkühlkost.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Lagerung, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Frieren Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke ein, da diese explodieren und die Kühl-Gefrierkombination beschädigen können.
- Der Verzehr von gefrorenen Lebensmitteln direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern, um Feuer zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken im Haushalt bestimmt, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, es ist sehr schwer.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und nehmen Sie keine Gegenstände mit nassen Händen aus dem Gefrierschrank, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Stellen oder lehnen Sie sich nicht auf den Boden, die Schubladen oder die Türen der Kühl-Gefrierkombination.
- Einmal aufgetaute Tiefkühlkost sollte nicht wieder eingefroren werden.
- Der Verzehr von Eiscreme direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen im Mund oder an den Lippen führen.
- Um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden, überladen Sie die Türablagen und die Schubfächer nicht.
- **WARNUNG**  
Bewahren Sie Lebensmittel in Beuteln oder Behältern auf, bevor Sie sie in die Kühl-Gefrierkombination stellen. Bewahren Sie Flüssigkeiten in Flaschen oder Behältern mit Deckel auf, um ein Verschütten zu verhindern, da die Struktur des Kühlschranks die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten erschwert.
- Dieses Gerät ist nicht zum Einbau bestimmt.



**VORSICHT**

## **Pflege und Reinigung**

- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung und Wartung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungs- oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Abtauen des Gefrierschranks. Verwenden Sie stattdessen einen Kunststoffschaber.

## **Installation**

Befolgen Sie alle mitgelieferten Anleitungen zum elektrischen Anschluss genau.

- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dem Verkäufer und bewahren Sie die Verpackung auf.
- Warten Sie mindestens vier Stunden, bevor Sie das Gerät anschließen, damit das Kältemittel in den Kompressor zurückfließen kann.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät, um Überhitzung zu vermeiden. Befolgen Sie die Installationshinweise zur ordnungsgemäßen Belüftung.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite nicht zu nah an einer Wand auf und achten Sie darauf, dass keine heißen Teile (wie der Kompressor) berührt werden oder ihnen zu nahe gekommen wird, um Feuer zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder Herden auf.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nach der Installation zugänglich bleibt.

## Wartung

- Elektrische Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur von autorisierten Kundendienstbetrieben unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet werden.
  1. Wenn das Gerät frostfrei ist.
  2. Wenn das Gerät ein Gefrierfach enthält.

## Wasserspender reinigen (Modelle mit Wasserspender):

- Reinigen Sie den Wasserbehälter nach 48 Stunden Nichtbenutzung und spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn es 5 Tage lang nicht benutzt wurde.

# Sicherheit von Kühl-Gefrierkombinationen

## **WARNUNG**

- Verpacken Sie Lebensmittel in Tüten und Flüssigkeiten in versiegelten Flaschen oder verschlossenen Behältern, um die Sauberkeit zu gewährleisten und ein Verschütten in der Kühl-Gefrierkombination zu vermeiden.

## Korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts

### **WARNUNG**

#### **Erstickungsgefahr**

- Entfernen Sie die Türen von Ihrem Altgerät.
  - Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu Hirnschäden führen.
- 
- **WICHTIG:** Die Gefahr, dass Kinder eingeklemmt werden und ersticken, besteht weiterhin. Unterschätzen Sie nicht die Gefahren, die von ausrangierten Geräten ausgehen, selbst für kurze Zeit.
  - Bitte halten Sie sich an diese Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden, wenn Sie Ihr Altgerät entsorgen.

#### **Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank entsorgen:**

- Entfernen Sie die Türen.
- Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht hineinklettern können.

#### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung des Kühlmittels:**

Entsorgen Sie Altgeräte gemäß den geltenden Vorschriften. Ein lizenzierter und EPA-zertifizierter Techniker muss das Kältemittel gemäß den üblichen Verfahren absaugen.

# Komponenten und Funktionen

## Übersicht



- |  |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Gefrierschrank LED light               | ⑦ Gefrierschrank untere Schublade     | ⑮ Kühlschrank Fachboden           |
| ② Gefrierschrank Türablage               | ⑧ Linker Einstellfuß                  | ⑭ Flaschenregal (optional)        |
| ③ Windkanalverkleidung im Gefrierschrank | ⑩ Kühlschrank LED light               | ⑯ Kühlschrank Abdeckung Schublade |
| ④ Gefrierschrank Fachboden               | ⑪ Kühlschrank Türablage               | ⑰ Kühlschrank obere Schublade     |
| ⑤ Gefrierschrank Abdeckung Schublade     | ⑫ Wasserbehälter                      | ⑱ Kühlschrank untere Schublade    |
| ⑥ Gefrierschrank obere Schublade         | ⑬ Windkanalverkleidung im Kühlschrank | ⑲ Rechter Einstellfuß             |

### HINWEIS:

- Ihr Modell kann je nach seinen spezifischen Funktionen von den in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen abweichen.
- Um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen, setzen Sie alle Zubehörteile wie oben gezeigt ein.
- Um die Lagerkapazität zu erhöhen, können Sie die obere Schublade des Gefrierschranks herausnehmen und eine Abdeckplatte auf der unteren Schublade verwenden.