



FCC Notice This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception—which can be determined by turning the equipment off and on—the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help, or contact our support team at Support@Hyperkin.com.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Avviso FCC Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision - ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement - l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide, ou contacter notre équipe d'assistance à l'adresse Support@Hyperkin.com.

Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la classe B de la FCC.



Statement of Compliance with EU Directive Hyperkin Inc., located at 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, declares under our sole responsibility that the product, Challenger Wired Controller, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, and carries the CE marking.

The full Declaration of Conformity can be requested by emailing:

Email: compliance@hyperkin.com | Company Name: Hyperkin Inc. | Address: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Déclaration de Conformité à la Directive Européenne

Hyperkin Inc. située au 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, affirme sous notre seule responsabilité que le produit, Challenger Wired Controller, est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, et porte le marquage CE.

La Déclaration de Conformité complète peut être demandée par e-mail:

compliance@hyperkin.com | Nom de l'entreprise: Hyperkin Inc. | Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Erklärung zur Einhaltung der EU-Richtlinie

Hyperkin Inc., 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, erklärt unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt Challenger Wired Controller den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, und die CE-Kennzeichnung trägt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann per e-mail angefordert werden:

compliance@hyperkin.com | Firma: Hyperkin Inc. | Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Dichiarazione di conformità alla Direttiva UE

Hyperkin Inc., con sede al 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto, Challenger Wired Controller, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e porta la marcatura CE.

La completa Dichiarazione di Conformità può essere richiesta inviando un'email a:

compliance@hyperkin.com | Nome azienda: Hyperkin Inc. | Indirizzo: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

CHALLENGER



QUICK START GUIDE

Guide de Démarrage Rapide / Guía para el Inicio Rápido / Schnellstartanleitung



English

- On your selected device, plug the Type-C cable into the Type-C port located on the top of the Challenger. Plug the USB-A into your device.
- Wait for the controller to vibrate, then click the Nexus button to turn on. The LED will light up to confirm connection. For more details and instructions, visit hyperkinstore.com/Manuals

Français

- Sur l'appareil de votre choix, branchez le câble Type-C dans le port Type-C situé sur le dessus du Challenger. Branchez l'extrémité USB-A sur votre appareil.
- Attendez que le contrôleur vibre, puis cliquez sur le bouton Nexus pour l'allumer. La LED s'allumera pour confirmer la connexion. Pour plus de détails et d'instructions, rendez-vous sur hyperkinstore.com/Manuals

Español

- En el dispositivo que hayas elegido, conecta el cable Type-C al puerto Type-C situado en la parte superior del Challenger. Conecta el extremo USB-A a tu dispositivo.
- Espere a que el controlador vibre y, a continuación, haga clic en el botón Nexus para encenderlo. El LED se iluminará para confirmar la conexión. Para obtener más detalles e instrucciones, visite hyperkinstore.com/Manuals

Deutsche

- Sluit op het door u gekozen apparaat de Type-C-kabel aan op de Type-C-poort aan de bovenkant van de Challenger. Sluit het USB-A-uiteinde aan op uw apparaat.
- Warten Sie, bis der Controller vibriert, und klicken Sie dann auf die Nexus-Taste, um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet auf, um die Verbindung zu bestätigen. Weitere Details und Anweisungen finden Sie unter hyperkinstore.com/Manuals

Italiano

- Sul dispositivo scelto, collega il cavo Type-C alla porta Type-C situata nella parte superiore del Challenger. Collega l'estremità USB-A al tuo dispositivo
- Attendere che il controller vibri, quindi fare clic sul pulsante Nexus per accenderlo. Il LED si accenderà per confermare la connessione. Per ulteriori dettagli e istruzioni, visitare il sito www.hyperkinstore.com/Manuals

Magyar

- A kiválasztott eszközön csatlakoztassa a Type-C kábelt a Challenger tetején található Type-C csatlakozóba. Az USB-A végét csatlakoztassa az eszközhöz.
- Várja meg, amíg a vezérlő rezegni kezd, majd kattintson a Nexus gombra a bekapcsoláshoz. A LED kigyullad, jelezve a kapcsolat létrejöttét. További részletek és utasításokért látogasson el ahyperkinstore.com/Manuals weboldalra.

Český

- Na vybraném zařízení zapojte kabel typu C do portu typu C, který se nachází v horní části zařízení Challenger. Konec s konektorem USB-A zapojte do svého zařízení.
- Počkejte, až ovladač zavibruje, a poté klikněte na tlačítko Nexus pro zapnutí. LED dioda se rozsvítí, aby potvrdila připojení. Další podrobnosti a pokyny najdete na adresehyperkinstore.com/Manuals.

Slovenský

- Na vybranom zariadení zapojte kábel typu C do portu typu C, ktorý sa nachádza v hornej časti zariadenia Challenger. Druhý koniec kábla (USB-A) zapojte do svojho zariadenia.
- Počkajte, da se krmilnik začne vibrirati, nato kliknite gumb Nexus, da ga vklopite. LED lučka se bo prižgala, da potrdi povezavo. Za več podrobnosti in navodila obiščite hyperkinstore.com/Manuals

Polski

- W wybranym urządzeniu podłącz kabel typu C do portu typu C znajdującego się w górnej części urządzenia Challenger. Podłącz końcówkę USB-A do swojego urządzenia.
- Poczekaj, aż kontroler zacznie wibrować, a następnie kliknij przycisk Nexus, aby go włączyć. Dioda LED zaświeci się, potwierdzając połączenie. Więcej szczegółów i instrukcji znajdziesz na stronie hyperkinstore.com/Manuals.

Română

- Pe dispozitivul ales, conectați cablul de tip C la portul de tip C situat în partea superioară a dispozitivului Challenger. Conectați capătul USB-A la dispozitivul dumneavoastră.
- Așteptați până când controlerul vibrează, apoi apăsați butonul Nexus pentru a-l porni. LED-ul se va aprinde pentru a confirma conexiunea. Pentru mai multe detalii și instrucțiuni, vizitați hyperkinstore.com/Manuals

Български

- На избраното от вас устройство включете кабела Type-C в порта Type-C, намиращ се в горната част на Challenger. Включете USB-A края в устройството си
- Изчакайте контролерът да завибрира, след което натиснете бутонa Nexus, за да го включите. Светодиодът ще светне, за да потвърди връзката. За повече подробности и инструкции посетете hyperkinstore.com/Manuals



For all our compliance information, please go to hyperkinstore.com/manuals

© 2026 Drakong. Drakong™ is a registered trademark of Hyperkin Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 Drakong. Drakong™ est une marque déposée de Hyperkin Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2026 Drakong. Drakong™ es una marca registrada de Hyperkin Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2026 Drakong. Drakong™ ist eine eingetragene Marke von Hyperkin Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2026 Drakong. Drakong™ ist eine eingetragene Marke von Hyperkin Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2026 Drakong. Drakong™ è un marchio registrato di Hyperkin Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.