

## WARNUNGEN:

Vor der ersten Verwendung Ihres Sedatech-Computers nehmen Sie sich die Zeit, alle Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass jede Person, die diesen Computer benutzt, diese Hinweise gelesen hat und befolgt. Sedatech Europe GmbH übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Nutzung des Computers oder seiner Zubehörteile entstehen.

## HINWEISE:

- Dieser Computer ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.
- Platzieren Sie den Computer auf einer flachen und stabilen Oberfläche und lassen Sie genügend Platz um ihn herum.
- Stellen Sie den Computer nicht in eine schmutzige oder staubige Umgebung.
- Verwenden Sie Ihren Computer nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchter Umgebung. Setzen Sie ihn diesen nicht aus.
- Stellen Sie den Computer nicht in die Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Gardinen.
- Verwenden Sie den Computer nur mit dem mitgelieferten Netzkabel.
- Der Computer muss an eine geerdete Wechselstrom-Steckdose angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie vor der Installation Ihres Computers, ob er beschädigt ist. Bei sichtbaren Schäden, starkem Geruch oder übermäßiger Überhitzung ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie den Computer nicht.
- Der Computer darf nicht abgedeckt werden, und die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert sein.
- Der Computer darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Der Computer muss bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 35 °C verwendet werden.  
Der Computer darf nicht bei Gaslecks oder während eines Gewitters verwendet werden.
- Der Computer darf nicht in der Nähe von Magnetfeldern oder elektrischen Feldern verwendet werden.
- Der Computer darf nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen betrieben werden. Bei Schäden muss er vom Stromnetz getrennt und nicht mehr benutzt werden.
- Der Computer darf nicht unbeaufsichtigt von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden.

## RISIKEN:

### Erstickungsgefahr

Der Computer ist durch mehrere Verpackungsmaterialien geschützt. Unsachgemäßer Umgang damit kann zu Erstickungsgefahr führen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit den Verpackungsmaterialien.

### Stromschlaggefahr

Unsachgemäßer Umgang mit elektrischen Komponenten und Kabeln kann zu schweren Verletzungen durch Stromschlag führen, die tödlich sein können. Trennen Sie den Computer vom Stromnetz und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen. Schließen Sie den Strom erst wieder an, wenn das Gehäuse geschlossen ist.

### Verbrennungsgefahr

Die internen Komponenten können während des Betriebs sehr heiß werden. Ein Berühren kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie sie vor dem Öffnen des Gehäuses abkühlen und berühren Sie keine heißen Teile.

### Schnittgefahr

Einige interne Teile des Computers können scharfe Kanten haben. Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung beim Öffnen des Gehäuses. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen des Gehäuses.

## SYMBOLE & BEDEUTUNGEN AUF IHREM COMPUTER ODER DER VERPACKUNG:



Bitte befolgen Sie das Benutzerhandbuch und die Sicherheitsanweisungen.



Verbrennungsgefahr bei Öffnen des Gehäuses.



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Muss an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden.



Stromschlaggefahr, Stromkabel vor dem Öffnen des PCs abziehen.