

WAARSCHUWINGEN:

Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies voordat u uw Sedatech-computer voor de eerste keer gebruikt. Zorg ervoor dat iedereen die deze computer gebruikt, deze instructies heeft gelezen en opvolgt. Sedatech Europe GmbH is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van onjuist gebruik van de computer of accessoires.

INSTRUCTIES:

- Deze computer is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet buitenshuis.
- Plaats de computer op een vlakke en stabiele ondergrond en laat voldoende ruimte eromheen.
- Plaats de computer niet in een vuile of stoffige omgeving.
- Gebruik de computer niet in de buurt van vloeistoffen of in vochtige omstandigheden. Stel hem hier niet aan bloot.
- Plaats de computer niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen of vitrage.
Gebruik de computer alleen met de meegeleverde stroomkabel.
- De computer moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met wisselstroom.
- Controleer vóór installatie of de computer beschadigd is. Bij zichtbare schade, sterke geuren of overmatige oververhitting, de computer loskoppelen en niet gebruiken.
- De computer mag niet worden afgedekt en de ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd.
- Plaats de computer niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- De computer moet worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 35 °C.
Gebruik de computer niet tijdens een gaslek of onweer.
- Gebruik de computer niet in de buurt van magnetische of elektrische velden.
- De computer mag alleen worden gebruikt binnen de aangegeven vermogenslimieten. Bij schade moet hij worden losgekoppeld en niet meer worden gebruikt.
- De computer mag niet zonder toezicht worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens.

RISICO'S:

Verstikkingsgevaar

De computer is beschermd met verschillende verpakkingsmaterialen. Onzorgvuldig gebruik kan verstikkingsgevaar veroorzaken. Laat kinderen nooit zonder toezicht met de verpakkingsmaterialen.

Risico op elektrische schokken

Onzorgvuldig omgaan met elektrische componenten en kabels kan leiden tot ernstig letsel door elektrische schokken, wat dodelijk kan zijn. Schakel de stroom uit en koppel de computer los voordat u de behuizing opent. Sluit de stroom pas weer aan als de behuizing gesloten is.

Verbrandingsgevaar

Interne onderdelen kunnen tijdens gebruik erg heet worden. Het aanraken ervan kan brandwonden veroorzaken. Laat ze afkoelen voordat u de behuizing opent en raak geen hete onderdelen aan.

Snijgevaar

Sommige interne onderdelen van de computer hebben scherpe randen. Onzorgvuldig handelen tijdens het openen van de behuizing kan letsel veroorzaken. Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de behuizing.

SYMBOLLEN & BETEKENISSEN OP UW COMPUTER OF VERPAKKING:



Volg de handleiding en de veiligheidsinstructies.



Niet weggooien als ongesorteerd afval. Moet naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht.



Brandwondenrisico bij het openen van de behuizing.



Risico op elektrische schokken. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de pc opent.