

Inhalt

1 Gesundheits- und Sicherheitshinweise	33
2 Nintendo DS Lite-Komponenten	36
3 Aufladen des wiederaufladbaren Nintendo DS Lite-Batteriepacks (USG-003)	38
4 Austausch und Entsorgung des wiederaufladbaren Nintendo DS Lite-Batteriepacks ..	40
5 Der Nintendo DS Lite-Touchpen (USG-004) und Touchscreen	41
6 Informationen zum Datenschutz	42
7 System-Setup	43
8 Nintendo DS-Menübildschirm	44
9 Der Gebrauch einer Nintendo DS-Karte (NTR-005)	45
10 Der Gebrauch von Game Boy Advance-Modulen (AGB-002)	46
11 Die Drahtlose DS-Datenübertragung und Spielmodi	47
12 PictoChat™	49
13 Die Bildschirm-Tastatur	51
14 Das Einstellungs Menü – Systemeinstellungen bestimmen	52
15 Die Nintendo Wi-Fi Connection	56
16 Problemlösungen	57
17 Entsorgen dieses Produkts	59

WICHTIG: Kompatibilität mit Spielen für den Game Boy und Zubehör
 Der Nintendo DS Lite (USG-001) ist **NICHT** kompatibel mit den folgenden Spielen und folgendem Zubehör:

- Original Game Boy™-Module (DMG-09)
- Game Boy™ Color-Module (CGB-002)
- Universal Game Link™-Kabel (CGB-003) und Game Boy Advance Game Link™-Kabel (AGB-005)
- Game Boy Advance™ Wireless Adapter (Drahtloser Adapter) (AGB-015)
- Game Boy™ micro Wireless Adapter (Drahtloser Adapter) (OXY-004)
- Game Boy™ micro Game Link™-Kabel (Drahtloser Adapter) (OXY-008(EUR))
- NINTENDO GAMECUBE™ Game Boy Advance™-Kabel (DOL-011)
- Game Boy™ camera (MGB-006)
- Game Boy™ printer (MGB-007)

Der Nintendo DS Lite ist im **Einspieler-Modus** kompatibel mit Game Boy Advance-Modulen (AGB-002).

1 Gesundheits- und Sicherheitshinweise

HINWEIS AN ALLE ELTERN: BITTE DIESE WARNTAFELN SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR SIE ODER IHR KIND ZU SPIELEN BEGINNEN! DA DIESES SYSTEM VON KINDERN VERWENDET WIRD, SOLLTE EIN ERWACHSENER DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND DEM KIND DEN UMGANG MIT DEM SYSTEM ERKLÄREN. ANDERNFALLS KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.

▲ WARNUNG – EPILEPSIEHINWEIS

Bei einem kleinen Prozentsatz (ca. 1 Person von 4.000) der Bevölkerung können während des Betrachtens blinkender Lichter und Muster, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungen auftreten. Solche Reaktionen können auch auftreten, wenn diese Personen bestimmte Fernsehbilder anschauen oder bestimmte Videospiele spielen. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen.

Befrage einen Arzt, bevor du ein Videospiel benutzt, wenn bei dir oder einem Mitglied deiner Familie Epilepsie vorliegt.

Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder während des Spielens von Videospielen zu beobachten. Unterbrechen Sie das Spiel, wenn bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten sollten: Schwindelgefühle und/oder Krämpfe, Augen- und Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung.

Beachte beim Spielen stets folgende Hinweise:

1. Halte den größtmöglichen Abstand zum Bildschirm!
2. Videospiele, die auf einem TV-Gerät dargestellt werden, immer auf einem möglichst kleinen Bildschirm spielen.
3. Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
4. Spiele stets in einem gut beleuchteten Raum.
5. Achte darauf, pro Stunde etwa 10 bis 15 Minuten Pause zu machen.

▲ WARNUNG – ÜBERANSTRENGUNGSHINWEIS/ERMÜDUNG DER AUGEN

Bei einigen Personen kann es nach längerer Spieldauer zu Ermüdungsercheinungen oder Unbehagen kommen. Beachte folgende Hinweise, um solche Erscheinungen zu vermeiden.

- Vermeide exzessives Spielen. Es wird den Eltern empfohlen, darauf zu achten, dass ihre Kinder eine angemessene Spieldauer nicht überschreiten.
- Unabhängig davon, wie du dich fühlst, solltest du in jedem Fall stündlich eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.
- Der Nintendo DS Lite-Touchpen sollte nicht zu fest gehalten oder mit zu viel Kraft verwendet werden, da dies zu Müdigkeit und Unbehagen führen kann.
- Sollten deine Hände, Arme oder Augen ermüden oder fühlst du dich unwohl, lege eine mehrstündige Erholungspause ein, bevor du weiterspielst.
- Sollten die Beschwerden auch dann nicht abklingen, achte auf die Signale deines Körpers und suche einen Arzt auf. Ansonsten könnten dauerhafte Schädigungen auftreten.

▲ WARNUNG – BATTERIEHINWEIS

Der Nintendo DS Lite enthält ein wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack. Der Austritt von Substanzen aus der Lithium-Ionen-Batterie oder deren Verbrennungsrückstände können Verätzungen verursachen sowie den Nintendo DS Lite beschädigen und unbrauchbar machen. Sollte Batteriesäure austreten und in Kontakt mit den Augen kommen, spüle sie sofort gründlich mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Falls austretende Batteriesäure in Kontakt mit Hautpartien oder Kleidungsstücken kommen sollte, so wasche diese gründlich mit Wasser und Seife.

Halte dich bitte an diese Anweisungen, um den Austritt von Batteriesäure, Verbrennungen und Explosionen zu vermeiden.

- Setze das Batteriepack nicht extremen Stößen oder Erschütterungen aus.
- Versuche nicht, das Batteriepack zu zerlegen, zu reparieren oder es in sonstiger Weise zu manipulieren.
- Die Lithium-Ionen-Batterie darf unter keinen Umständen kurzgeschlossen werden. Berühre die Kontakte des Batteriepacks nicht mit einem metallenen oder anderen Gegenständen.
- Setze das Batteriepack keiner großen Hitze aus und wirf es nicht ins Feuer.
- Das Label des Batteriepacks darf nicht beschädigt werden.
- Ein Batteriepack, dessen äußere Hülle in irgendeiner Weise beschädigt ist, darfst du unter keinen Umständen benutzen!
- Lege kein Batteriepack ein bzw. entferne kein Batteriepack, während das System eingeschaltet ist.
- Das Aufladen des wiederaufladbaren Batteriepacks darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Verwende zum Aufladen des wiederaufladbaren Nintendo DS Lite-Batteriepacks ausschließlich das Nintendo DS Lite-Netzteil, das diesem Set beiliegt.
- Verwende das wiederaufladbare Nintendo DS Lite-Batteriepack ausschließlich mit dem Nintendo DS Lite.
- Das Batteriepack muss aus dem Nintendo DS Lite entfernt werden, wenn dieser entsorgt werden soll.
- Setze das Batteriepack weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Im Falle einer unsachgemäßen Handhabung der Lithium-Ionen-Batterie (z. B. beim Austausch des Batteriepacks) kann es zu Verbrennungen und Explosionen kommen. Das Batteriepack darf nicht deformiert, zerquetscht, durchbohrt oder Temperaturen von über 60 °C ausgesetzt werden. Die Kontakte des Batteriepacks dürfen nicht mit metallenen Gegenständen in Berührung kommen. Verwende ausschließlich das offizielle wiederaufladbare Nintendo DS Lite-Batteriepack (USG-003) für den Nintendo DS Lite. Die Verwendung eines anderen Batteriepacks kann zu Feuer und Explosionen führen.

Entferne das wiederaufladbare Batteriepack nicht aus dem Nintendo DS Lite, bevor es komplett erschöpft ist und ersetzt werden muss.

Weitere Informationen zum Entfernen des Batteriepacks erhältst du auf Seite 40. Informationen zur Entsorgung des Batteriepacks erhältst du im Abschnitt „Entsorgung der Batterien“ auf Seite 40.

Sollte das Batteriepack feucht geworden sein, so darfst du es nicht weiter verwenden.

Wiederaufladbare Nintendo DS Lite-Batteriepacks sind separat erhältlich. Bei der Konsumentenberatung der Nintendo of Europe GmbH erhältst du weitere Informationen und Adressen. Wenn du das Batteriepack nicht selbst austauschen möchtest, kannst du deinen Nintendo DS Lite auch an die Reparaturabteilung schicken. Ein autorisierter Techniker wird dort die Batterie austauschen.

▲ WARNUNG – FUNKWELLEN

Der Nintendo DS Lite sendet Funkwellen aus, die das einwandfreie Funktionieren benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen können, insbesondere Herzschrittmacher.

- Achte bei der Drahtlosen DS-Datenübertragung darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 Zentimeter beträgt.
- Solltest du einen Herzschrittmacher oder Ähnliches besitzen, so konsultiere zunächst deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, bevor du den Nintendo DS Lite verwendest.

▲ WARNUNG – DER GEBRAUCH DES NINTENDO DS LITE IN FLUGZEUGEN, KRANKENHÄUSERN UND FLUGHÄFEN

Der Gebrauch des Nintendo DS Lite in Flugzeugen, Krankenhäusern und Flughäfen kann – ähnlich wie bei anderen nichtdrahtlosen Geräten – erlaubt sein, wenn die Drahtlose DS-Datenübertragung nicht aktiv ist. Blinkt die Betriebsanzeige (grün oder rot), findet eine Drahtlose Datenübertragung statt, zum Beispiel über den PictoChat™, im Mehrspieler-Modus oder bei der Übertragung eines Spiels von einem anderen Nintendo DS-System.

Verwende die Drahtlose DS-Datenübertragung nicht in Krankenhäusern, Flughäfen, Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen der Einsatz von Geräten mit Funkübertragung generell untersagt ist. An Bord eines Flugzeuges ist die Aktivierung des PictoChats und des Mehrspieler-Modus verboten. Durch die Aktivierung dieser Funktionen kann es zu schweren Frequenzstörungen kommen, die das elektronische System des Flugzeuges beeinflussen und so zu Schäden an Personen und Gegenständen führen können.

Dieses Produkt enthält komplexe Elektronik, die durch direkte physische Einwirkung von außen beschädigt werden kann. Ein schützendes Etui (separat erhältlich) hilft Beschädigungen zu vermeiden.

Im dem Handbuch der Gesundheits- und Sicherheitshinweise für den Nintendo DS finden sich weitere Information zu der Hardware und Software.

Bitte lies dir die folgenden Anweisungen genau durch, bevor du den Nintendo DS Lite verwendest. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du dich an die Konsumentenberatung der Nintendo of Europe GmbH wenden.

HINWEIS: Dieses Produkt enthält kein Latex, Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom VI, PBB und PBDE.