

SCOOTER



Avertissement :

Non recommandé pour les enfants de moins de 7 ans.

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser la trottinette. Veuillez suivre toutes les procédures de sécurité et les avertissements pour limiter les risques lors de l'utilisation.

TABLE DES MATIERES

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT-----	2
APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE SCOOTER-----	3
ELEMENTS DE L'EMBALLAGE -----	3
ASSEMBLAGE -----	4

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT

***VEUILLEZ ÊTRE PRUDENT LORSQUE VOUS CONDUISIEZ LE SCOOTER.
PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE LORS DE L'UTILISATION DE LA TROTTINETTE**

Sécurité

- Les personnes sans excellente vision, équilibre, coordination, réflexe, force musculaire et osseuse et bonnes capacités décisionnelles ne doivent pas utiliser ce produit.
- Les mineurs sans la supervision d'un adulte ne devraient pas utiliser ce produit.
- Les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs propres actions ne devraient pas utiliser ce produit.
- L'utilisateur de ce produit assume TOUS les risques associés à son utilisation. Pour minimiser ces risques, l'utilisateur doit porter un casque de sécurité, des lunettes, des gants, des protège-coudes et des genouillères et des chaussures appropriés.
- L'âge minimum recommandé pour conduire ce scooter est de 7 ans.
- Ne conduisez jamais avec plus d'une personne.
- Inspectez soigneusement votre scooter avant chaque utilisation pour les pièces desserrées ou manquantes.
- N'utilisez que des pièces de rechange de qualité recommandées par le fabricant.
- Inspectez le scooter complètement avant chaque utilisation. Remplacez toute pièce qui est fissurée, ébréchée ou endommagé avant utilisation.

***NE JAMAIS PERMETTRE AUX ENFANTS D'UTILISER LE SCOOTER SANS LA SUPERVISION DES ADULTES.**

***NE JAMAIS ESSAYER D'UTILISER LE SCOOTER SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL.**

AVERTISSEMENT

LE SCOOTER N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION EXTRÊME OU HORS ROUTE ! VEUILLEZ PRENDRE SOIN DE VOTRE SCOOTER !

NE SAUTEZ PAS OU N'ABUSEZ PAS DE CE PRODUIT !

NE ROULEZ PAS DANS DES CONDITIONS HUMIDES/GLACÉES !

- Ce produit n'est pas destiné à l'exploitation sur les rues publiques, les routes ou les autoroutes. Des blessures graves peuvent résulter des opérations dangereuses de ce produit. L'opérateur peut minimiser ces risques en à l'aide de certains équipements de sécurité tels que : casque de sécurité, lunettes, gants, protège-coudes et genouillères et des chaussures appropriées.
- Ne pas utiliser le produit sur des routes de circulation, routes gelées, huileuses ou non pavées ou sous l'influence de drogue et alcool. Evitez de rouler sur des surfaces non plates avec des fissures ou obstacles.

Assemblage

Retirez la trottinette du carton et mettez-la sur une surface plane.



1. Pliez et dépliez le corps principal par le crochet pliant, et verrouillez fermement la boucle.



2. Fixer le guidon

Accrochez la poignée, appuyez sur le ressort, insérez la poignée dans la barre, mettez le ressort dans le trou dans la barre.



3. Ajuster la hauteur de la poignée.

Ajustez la barre en T, puis verrouillez-la fermement.



4. Pour freiner, utilisez votre pied pour appuyer sur le frein arrière.

Si une situation se présente qui n'est pas couverte dans le manuel, soyez prudent et faire preuve de discernement.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

