

Itemcode: LUMFS17-44F-01-BL_GPSR_01

Item: TV standaard ZWART

Lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch, um Fehler bei der Verwendung oder Installation zu vermeiden. Berücksichtigen Sie mögliche Nutzungsrisiken abhängig von der Art des Produkts. Sorgen Sie für eine sichere Umgebung und entfernen Sie scharfe oder gefährliche Teile vor der Verwendung.

WICHTIG:

Das Nichtlesen, vollständige Verstehen und Befolgen aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Schäden an der Ausrüstung oder zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DAS ANGELEGEBENE MAXIMALGEWICHT.
- Verwenden Sie immer einen Assistenten oder einen mechanischen Hebemechanismus, um schwere Produkte sicher zu heben und zu positionieren.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, aber nicht zu fest. Übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Tragfähigkeit erheblich verringern.
- Halten Sie während der Verwendung des Produkts einen freien Raum und Abstand zu beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Stehen, hängen oder klettern Sie niemals auf dem Produkt.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Versuche, die Konstruktion zu rekonstruieren, sind nicht erlaubt.
- Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn

sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, es sei denn, das Produkt ist für deren Gebrauch bestimmt und alle Anweisungen und Handbücher wurden von ihnen vollständig gelesen und verstanden.

- Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate), ob das Produkt sicher und fest ist.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Kaufort für Unterstützung.

WARNUNG:

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

- Beaufsichtigen Sie Kinder immer, wenn sie sich in der Nähe des Produkts befinden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß und vermeiden Sie Missbrauch, der zu Unfällen führen kann.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile fest sitzen, und ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.

- Überschreiten Sie niemals das in der Anleitung angegebene maximale Traggewicht.

- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen oder auf glatten Oberflächen zu platzieren.

Allgemeine Warnhinweise für dieses Produkt:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß der Anleitung verwendet wird.

- Inspizieren Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.

- Halten Sie Kinder fern, es sei denn, das Produkt ist speziell für sie konzipiert.