

GPSR

Achtung :

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Informationen zur richtigen Verwendung unserer AngelTech-Kindertablets, um Unfälle zu vermeiden.

- Platzieren Sie das Kindertablet nicht an Orten, die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind.
- Lassen Sie das Tablet im Sommer auf keinen Fall in einem geschlossenen Auto mit geschlossenen Fenstern liegen.
- Vermeiden Sie Stürze oder starke Erschütterungen des Tablets und drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm.
- Wählen Sie die richtige Lautstärke. Kopfhörer sollten nicht mit zu hoher Lautstärke verwendet werden, um Tinnitus zu vermeiden.
- Laden Sie das Tablet in folgenden Situationen auf:
 - A. Das Batteriesymbol ist leer.
 - B. Das System schaltet sich automatisch aus und startet nach dem Herunterfahren neu.
 - C. Die Bedientasten reagieren nicht.
- Schalten Sie das Tablet nicht aus, wenn es zurückgesetzt wird oder ein Datei-Download oder -Upload stattfindet. Dies kann zu Fehlern in den Anwendungen führen.
- Bei Schäden am Tablet steht der AngelTech-Reparaturservice zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.
- Zerlegen Sie das Tablet nicht und verwenden Sie weder Alkohol (Verdünnung) noch Benzin zum Reinigen.

- Verwenden Sie das Kindertablet nicht an Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte untersagt ist (z. B. in einem Flugzeug).
- Dieses Tablet ist nicht wasserdicht.
- Verwenden Sie das Tablet bitte nicht, während Sie Auto fahren oder auf der Straße laufen.
- Der USB-Anschluss sollte nur zum Datentransfer oder Aufladen verwendet werden.

AngelTech behält sich das Recht vor, das Produkt, die Spezifikationen und das Design zu verbessern und zu ändern. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Abbildungen und Informationen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Spezifikationen und Design des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkt / Serie / Modell Anhang

TK-E720

- AngelTech Kindertablet SLIM B
- AngelTech Kindertablet SLIM R
- AngelTech Kindertablet SLIM KB
- AngelTech Kindertablet SLIM KR

E109GCM

- AngelTech Kindertablet XL PRO II PB
- AngelTech Kindertablet XL PRO II PR
- AngelTech Kindertablet XL PRO II KPB
- AngelTech Kindertablet XL PRO II KPR

E101A133

- AngelTech Kindertablet XL B
- AngelTech Kindertablet XL R
- AngelTech Kindertablet XL KB
- AngelTech Kindertablet XL KR

P80

- AngelTech Kindertablet PRO MAX MB
- AngelTech Kindertablet PRO MAX MR
- AngelTech Kindertablet PRO MAX KMB
- AngelTech Kindertablet PRO MAX KMR



AngelTech
Antwoordnummer 8005
5995 ZX . Kessel
Niederlande

angeltechtoys.nl

