

GPSR

Achtung :

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Anweisungen zur Verwendung, um eine sichere Nutzung des AngelTech-Kopfhörers für Kinder zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Laden und Verwendung

Laden Sie den Kopfhörer vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät und stellen Sie sicher, dass das Kabel vor der Verwendung nicht beschädigt ist.

Schalten Sie den Kopfhörer aus, wenn er nicht verwendet wird, um die Batterie zu schonen.

Umweltbedingungen

Halten Sie den Kopfhörer fern von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.

Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, insbesondere bei heißem Wetter oder in geschlossenen Räumen wie einem Auto.

Anhang Produkt / Serie / Modell

KE - 27

- AngelTech KinderKoptelefoon Roze
- AngelTech KinderKoptelefoon Blauw



AngelTech
Antwoordnummer 8005
5995 ZX . Kessel
Die Nederlande

angeltechtoys.nl

