Serie SFS 4113

Guida completa all'installazione

Tutto ciò di cui hai bisogno per installare il tuo Era 100 in poco tempo

Prima di iniziare

... desideravamo solo ringraziarti per aver scelto Vogel’s. Scelta intelligente.

E state già facendo un'altra scelta intelligente: leggere il manuale! Continua a leggere per sapere tutto sull'installazione sicura ed efficiente, e su come utilizzare il tuo nuovo supporto per speaker.

Resta al sicuro

Attenzione

Leggi sempre attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare questo prodotto.

Seguire queste istruzioni è strettamente necessario. Il montaggio errato e/o l'installazione errata potrebbero mettere te, il tuo speaker e la tua famiglia in pericolo.

Non rischiare... Leggi tutto

- Vogel's raccomanda che il montaggio e/o l'installazione di questo prodotto siano eseguiti da un esperto qualificato.
- Vogel's non può essere ritenuta responsabile di eventuali lesioni e/o danni causati da un'installazione non corretta.
- Questo supporto per speaker è stato progettato esclusivamente per essere utilizzato con il modello di speaker Sonos Era 100. L'utilizzo di questo supporto con altri modelli o marche potrebbe causare instabilità, malfunzionamenti o danni all'apparecchiatura, oltre a rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza.

- Pulisci il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare detergenti o altri solventi per pulire il prodotto.
- Solo personale qualificato e certificato può riparare il prodotto. Utilizza solo ricambi originali. L'utilizzo di altre parti comporta l'annullamento della garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Non sono consentite alterazioni del prodotto e modifiche tecniche. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto e sicuro con una temperatura compresa tra -10°C e +50°C.
- Maneggia e trasporta il prodotto con cura.
- Imballa nuovamente il prodotto in caso di trasporto o se non lo utilizzi per un periodo di tempo prolungato.

Cosa c'è nella tua scatola?



- Manca qualcosa? Assicurati che nell'imballaggio sia tutto a posto:

  A. Palo

  B. Piastra a pavimento

  C. Copertura

  D. Piastra superiore

  E. Guida per i cavi

  F. Manuale di installazione rapida

  G. 3 bulloni M5 x 35 mm

  H. 2 bulloni M5 x 35 mm

  I. 1 bullone M5 x 12 mm

  J. Chiave a brugola n.3

Pronti con gli strumenti?



- Non iniziare senza tutti gli strumenti necessari:
  - Guida per i cavi (inclusa)
  - Chiave a brugola n.3 (inclusa)
  - Cacciavite a croce grande

Pronti... partenza... via con l'installazione!

Fase 1: installa il supporto per speaker



1. Colloca il **palo** Ⓐ sulla **piastra a pavimento** Ⓑ.



2. Fissa il **palo** Ⓐ alla **piastra a pavimento** Ⓑ utilizzando i **3 bulloni M5 x 35 mm** Ⓖ.



3. Inserisci la **guida per i cavi** Ⓔ sulla spina del cavo ERA 100 (in dotazione con lo speaker).



4. Spingi la spina con la **guida per i cavi** Ⓔ nella parte inferiore della **piastra a pavimento** Ⓑ e attraverso il **palo** Ⓐ.



5. Rimuovi la **guida per i cavi** Ⓔ ed estrai la spina attraverso il **cappuccio del palo** © e inserisci il cavo nella fessura sul retro del **cappuccio del palo** ©.



6. Fissa il **cappuccio del palo** © e la **piastra superiore** Ⓓ al **palo** Ⓐ utilizzando **2 bulloni M5 x 35 mm** Ⓗ.

Fase 2: Fissa ERA 100 al supporto per speaker



1. Collega la spina allo speaker.
2. Fissa lo speaker Era 100 alla **piastra superiore** Ⓓ utilizzando il **bullone M5 x 12 mm** Ⓘ.

Il lavoro è completato! Goditi l'ascolto del tuo speaker Era!

> Hai un problema con i cavi? Hai bisogno di ispirazione su come nascondere e posare i tuoi cavi? Dai un'occhiata al nostro sito web vogels.com (https://www.vogels.com/)!

Rimozione dello speaker Era



1. Svita il **bullone M5 x12 mm** ① dalla **piastra superiore** Ⓓ per rimuovere lo speaker Era 100.
2. Scollega la spina dello speaker Era.

Ti senti confuso? Insicuro? Stai impazzendo?

C'è un sacco di aiuto online:

info@vogels.com (mailto:info@vogels.com)
www.vogels.com/contact (http://www.vogels.com/contact)

facebook.com/
VogelsForSure/ (https://www.facebook.com/VogelsForSure/)

instagram.com/
vogels_official/ (https://www.instagram.com/vogels_official/)

www.youtube.com/
c/VogelsForSure (https://www.youtube.com/c/VogelsForSure)

Semplice risoluzione dei problemi

Hai riscontrato un problema che non riesci a risolvere? Niente panico... prova così!

Problema	Causa	Soluzione
"Non riesco a far passare la spina attraverso il palo!"	La spina ha una forma molto frastagliata che è difficile da guidare attraverso il palo.	Utilizza la guida per i cavi in dotazione per guidare la spina attraverso il palo.

Pensa all'ambiente!

Noi ci preoccupiamo per il pianeta. Se vuoi smaltire l'imballaggio o il supporto TV stesso, verifica le linee guida del tuo comune per le migliori opzioni di smaltimento. Per informazioni sui materiali utilizzati nelle confezioni, visita il sito www.vogels.com/recycle (https://www.vogels.com/recycle). Riciclare è importante!

Garanzia

Grazie ancora per aver scelto Vogel's! La durata è estremamente importante nello sviluppo e nella produzione dei nostri prodotti. Forniamo una garanzia di 5 anni, a meno che le leggi e le normative locali non impongano un periodo minimo più lungo. Risolviamo qualsiasi questione riguardante reclami o restituzioni di prodotti e valutiamo tutti i reclami in base all'uso.

Se il prodotto non funziona correttamente a causa di difetti di materiale o di fabbrica, lo ripariamo gratuitamente o lo sostituiamo a nostra discrezione.

Se hai problemi con il nostro prodotto o vuoi sapere se la garanzia è applicabile, ti preghiamo di seguire la procedura indicata sotto:

1. Compila il modulo di contatto o invia una mail al nostro team di assistenza ai consumatori. Preferibilmente, aggiungi una foto.
2. Entro 2 giorni lavorativi ti contatterà il nostro distributore Vogel's locale.
3. Se la garanzia viene fatta valere, il prodotto deve essere rispedito, insieme al documento di acquisto originale (fattura, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento). Il documento di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto. Ti verrà comunicato l'indirizzo specifico per la restituzione e la successiva procedura.

   La garanzia di Vogel's decade nei seguenti casi:

   - Se il prodotto non è stato installato o utilizzato secondo le istruzioni;
   - Laddove applicabile, se i fori nella parete non sono stati praticati correttamente secondo le istruzioni di installazione Vogel's per il tipo di parete in questione;
   - Se il prodotto è stato alterato o riparato da qualcuno che non sia Vogel's;
   - Se si verifica un guasto dovuto a cause esterne (al prodotto) come ad esempio fulmini, problemi con l'acqua, incendi, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso non corretto o negligenza;
   - Se il prodotto viene utilizzato per apparecchiature diverse da quelle indicate sulla confezione o nella confezione.

Hai altre domande? Compila il nostro modulo di contatto.

Vogel’s Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Paesi Bassi

Vogel’s Products BV 2024 © Tutti i diritti riservati.