



TVS 3690/3695

TV Floor Stand

Full Installation Guide

Everything you need to get your TV safely on the floor stand, in no time

Prima di iniziare

... desideravamo solo ringraziarti per aver scelto Vogel's. Scelta intelligente.

E state già facendo un'altra scelta intelligente: leggere il manuale! Continua a leggere per sapere tutto sull'installazione sicura ed efficiente e su come utilizzare il tuo nuovo piedistallo.

Resta al sicuro



Attenzione

Leggi sempre attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare questo prodotto.

Seguire queste istruzioni è strettamente necessario. Il montaggio errato e/o l'installazione errata potrebbero mettere te, la tua TV e la tua famiglia in pericolo.


Non rischiare... Leggi tutto

- Vogel's raccomanda che il montaggio e/o l'installazione di questo prodotto siano eseguiti da un esperto qualificato.
- Vogel's non può essere ritenuta responsabile di eventuali lesioni e/o danni causati da un'installazione non corretta.

- Consulta il manuale e assicurati che il peso e le dimensioni della TV risultino essere entro i limiti massimi specificati per questo prodotto, e che i bulloni di montaggio utilizzati siano di lunghezza e diametro adeguati. Da notare che non tutti gli accessori di montaggio della TV in dotazione sono necessari per l'installazione di un'unica TV.
- Gli accessori per il montaggio a parete forniti sono destinati esclusivamente all'installazione su pareti in mattoni pieni, calcestruzzo massiccio o colonne in legno massiccio.
- Qualsiasi materiale che ricopra il muro non deve superare i 3 mm/ 0,12 pollici.
- Per il montaggio su muri realizzati in altri materiali, come mattoni forati, pannelli in legno o cartongesso, consulta il tuo installatore e/o un fornitore specializzato.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare detergenti o altri solventi per pulire il prodotto.
- Solo personale qualificato e certificato può riparare il prodotto. Utilizza solo ricambi originali. L'utilizzo di altre parti comporta l'annullamento della garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Non sono consentite alterazioni del prodotto e modifiche tecniche. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto e sicuro con una temperatura compresa tra -10°C e +50°C.
- Maneggia e trasporta il prodotto con cura.
- Imballa nuovamente il prodotto in caso di trasporto o se non lo utilizzi per un periodo di tempo prolungato.
- Sollevare la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!



Cosa c'è nella scatola?



- Manca qualcosa? Assicurati che nell'imballaggio sia tutto a posto:
 - B. Barre di interfaccia
 - C. Strisce di interfaccia
 - D. Istruzioni di sicurezza
 - E. Bulloni per il fissaggio delle strisce alla TV (vedi il contenuto del kit di fissaggio della TV)

- F. Distanziatori
- G. Rondelle 18mm
- L. Patch protettive per la TV
- M. 2 bulloni M8 x 20 mm per il fissaggio dei piedini al supporto
- N. 2 dadi M6*10mm
- O. Chiave a brugola M5 (5 mm)
- P. Piastra di copertura (TVS 3695)
- Q. Ferma-cavo (TVS 3695)
- R. Supporto in legno / acciaio
- S. Piede (sinistro)
- T. Piede (destro; con bulloni a bussola pre-assemblati)
- U. Staffa in acciaio


- Contenuto del kit di fissaggio della TV:

- 4 bulloni M6*12mm
- 4 bulloni M6*25mm
- 4 bulloni M6*35mm
- 4 bulloni M8*12mm
- 4 bulloni M8*25mm
- 4 bulloni M8*45mm
- 4 rondelle M6
- 4 distanziatori 10mm
- 4 distanziatori 5mm



Non sono necessari tutti gli elementi di fissaggio per montare la tua TV. Conserva il resto per un uso successivo o per altri usi!

Pronti con gli strumenti?



- Non iniziare senza tutti gli strumenti necessari:

- Cacciavite a croce grande
- Chiave a brugola M4 (4mm)

Prendetevi cura della vostra sicurezza



- Volete fare una bella figura? Indossate sempre i dispositivi di protezione personale:
 - Protezione per gli occhi
 - Protezione per le orecchie
 - Scarpe di sicurezza




Sollevarre la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!

Pronti... partenza... via con l'installazione!

Fase 1: Fissa le strisce alla TV

Per questo passaggio avrai bisogno di:

- Cacciavite a croce grande
- 4 **bulloni** (Non sei sicuro di quale dimensione ti serve per la tua TV? Allora consulta il nostro sito web per un aiuto). ⓘ
- 2 **dadi M6*10mm** ⓘ
- 4 **rondelle** ⓘ
- 4 **patch di protezione per la TV** ⓘ
- 4 **distanziatori** (opzionali; a seconda del tipo di TV, usa i distanziatori da 5mm o 10mm) ⓘ
- 2 **barre di interfaccia** ⓘ
- 2 **strisce di interfaccia** ⓘ
- 1 **chiave a brugola** ⓘ
- 1 **staffa in acciaio** ⓘ



Posiziona con cura la TV a faccia in giù, su una superficie morbida, pulita e sgombra!



1. Fissa le **patch protettive per la TV** ① sulle **strisce di interfaccia** ②. Fissa le **strisce di interfaccia** ② sulla TV con i **bulloni** ③. Assicurati che le **strisce di interfaccia** ② siano alla stessa altezza e non sporgano.




Ti manca qualche bullone? O ne servono alcuni di tipo diverso? Il team di assistenza clienti di Vogel's è a tua disposizione: vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>).




Assicurati che i bulloni e i distanziatori siano posizionati correttamente.



Fate riferimento al manuale d'uso della TV per il corretto materiale di montaggio.



2. Allenta i **bulloni pre-assemblati** ③ con la **chiave a brugola** ④.
3. Fai scorrere le **barre di interfaccia** ⑤ attraverso la spaziatura designata delle **strisce di interfaccia** ③. Assicurati che le **barre di interfaccia** ⑤ siano collocate in una posizione centrata. Nota i fori sul lato della **barra d'interfaccia** ⑤. Devono essere rivolti verso il basso.
4. Fai scorrere le **barre di interfaccia** ⑤ superiori attraverso la spaziatura designata delle **strisce di interfaccia** ③. Assicurati che le **barre di interfaccia** ⑤ siano anch'esse collocate in una posizione centrata.
5. Fissa le **barre di interfaccia** ⑤ alle strisce stringendo i **bulloni pre-assemblati** ③ con la **chiave a brugola** ④.
6. Avvita il **dado** ⑥ alla barra superiore. Assicurati di non avvitarlo completamente, non ancora.




7. Fai scorrere la parte tagliata a V della **staffa in acciaio** ⑦ sul **dado** superiore ⑥. Assicurati che i perni della **staffa in acciaio** ⑦ scorrano sui due fori della barra d'interfaccia superiore!
8. Stringi il **dado** superiore ⑥ fino a quando la **staffa in acciaio** ⑦ è fissata.
9. Stringi il **dado** inferiore ⑥ fino a quando la **staffa in acciaio** ⑦ è fissata.

Fase 2: Installa il piedistallo

Per questo passaggio avrai bisogno di:

- 1 **supporto in legno / acciaio** ®
- 1 **piede sinistro** ☺
- 1 **piede destro** (con bulloni pre-assemblati) ☹
- 2 **bulloni M8*20mm** ®
- 1 **piastra di copertura** ☐
- 1 **chiave a brugola** ☺




1. Infila il **piede destro** (con i bulloni pre-assemblati) ☹ nel **supporto in legno / acciaio** ®.
Assicurati che la gamba più lunga sia nella parte anteriore del **supporto in legno / acciaio** ®.
La parte posteriore del **supporto in legno / acciaio** ® include una tacca nascosta per la gestione dei cavi.
2. Usa la **chiave a brugola** ☺ per fissare il **piede sinistro** ☺ (senza bulloni pre-assemblati) al **supporto in legno / acciaio** ®, avvitando i due **bulloni M8*20mm** ® alle viti pre-assemblate del **piede destro** ☹.


Fase 3: Fissa la TV al piedistallo



Sollevare la TV è un lavoro per due persone. Non rischiare!



1. Fai scorrere la **staffa d'acciaio** ① sopra la parte superiore del **supporto in legno / acciaio** ②. Utilizza la manopola (vedi illustrazione) per fissare la **staffa in acciaio** ① alla parte superiore del **supporto in legno / acciaio** ②.



2. Applica la **piastra di copertura** in acciaio inossidabile a scatto ③ sulla parte superiore della **staffa in acciaio** ①. (TVS 3695)

Il lavoro è completato! Divertiti a guardare la TV!


Caratteristiche pratiche

Gestione dei cavi

TVS 3695


Per questo passaggio avrai bisogno di:

- 5 **Ferma-cavo** ④ (TVS 3695)



1. Guida con attenzione i cavi attraverso la tacca sul retro del **supporto in legno** ®.
2. Applica i **ferma-cavi** ® ai cavi facendoli scattare nella tacca ®, iniziando dalla parte superiore e procedendo verso il basso.

TVS 3690




1. Guida con attenzione i cavi sul retro del **supporto in legno / acciaio** ®.



Hai un problema con i cavi? Hai bisogno di ispirazione su come nascondere e guidare i tuoi cavi o su come posizionare altri accessori TV? Dai un'occhiata al nostro sito web [vogels.com](https://www.vogels.com/) (<https://www.vogels.com/>)!

Rimozione della vostra TV



1. Scollega i cavi dalla TV.
2. Svita parzialmente i **dadi** ® girandoli in senso antiorario.
3. Rimuovi la TV e mettila in un posto sicuro.



Anche in questo caso, sollevare la TV è un lavoro per due persone. Fatti sempre aiutare.

Ti senti confuso? Insicuro? Stai impazzendo?

C'è un sacco di aiuto online:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)

www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/
VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)



[instagram.com/
vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/)



[www.youtube.com/
c/VogelsForSure](https://www.youtube.com/c/VogelsForSure) (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

Semplice risoluzione dei problemi

Hai riscontrato un problema che non riesci a risolvere? Niente panico... prova così!

FAQ - Domande frequenti

"Dove posso richiedere i bulloni corretti per la TV (un kit di servizio)?"	Qualsiasi cosa ti serva, contatta semplicemente il tuo rivenditore Vogel's locale oppure Vogel's. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Dove posso trovare i video di installazione?"	Fai clic o tocca il pulsante sulla prima pagina di questo manuale. Puoi trovare il video di installazione nella pagina del prodotto sul nostro sito web. Oppure anche sul nostro canale YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure)
"E se avessi bisogno di pezzi di ricambio?"	Se avete bisogno di un pezzo di ricambio, contattate il vostro rivenditore locale oppure Vogel's. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Quali bulloni o viti devo usare?"	Vogel's offre un kit di montaggio completo con tutti i materiali di montaggio inclusi nella scatola, sia per la tua TV che per la parete. Vogel's offre un kit di montaggio completo con tutti i materiali di montaggio inclusi nella scatola. Ti mancano i bulloni corretti per la vostra TV? Contatta il tuo rivenditore Vogel's locale. Clicca qui (http://www.vogels.com/contact) per contattare l'assistenza clienti di Vogel's.
"Cos'è lo standard VESA?"	VESA è uno schema standard di fori di

montaggio sul retro della TV che consente di montare facilmente molti supporti standard sulla TV stessa.

Pensa all'ambiente!

Noi ci preoccupiamo per il pianeta. Se vuoi smaltire l'imballaggio o il supporto TV stesso, verifica le linee guida del tuo comune per le migliori opzioni di smaltimento. Per informazioni sui materiali utilizzati nelle confezioni, visita il sito www.vogels.com/recycle (<https://www.vogels.com/recycle>). Riciclare è importante!



Garanzia

Grazie ancora per aver scelto Vogel's! La durata è estremamente importante nello sviluppo e nella produzione dei nostri prodotti. Forniamo una garanzia di 2 anni, a meno che le leggi e le normative locali non impongano un periodo minimo più lungo. Risolviamo qualsiasi questione riguardante reclami o restituzioni di prodotti e valutiamo tutti i reclami in base all'uso.

Se il prodotto non funziona correttamente a causa di difetti di materiale o di fabbrica, lo ripariamo gratuitamente o lo sostituiamo a nostra discrezione.

Se hai problemi con il nostro prodotto o vuoi sapere se la garanzia è applicabile, ti preghiamo di seguire la procedura indicata sotto:

1. Compila il modulo di contatto o invia una mail al nostro team di assistenza ai consumatori. Preferibilmente, aggiungi una foto.
2. Entro 2 giorni lavorativi ti contatterà il nostro distributore Vogel's locale.
3. Se la garanzia viene fatta valere, il prodotto deve essere rispedito, insieme al documento di acquisto originale (fattura, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento). Il documento di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto. Ti verrà comunicato l'indirizzo specifico per la restituzione e la successiva procedura.

La garanzia di Vogel's decade nei seguenti casi:

- Se il prodotto non è stato installato o utilizzato secondo le istruzioni;
- Laddove applicabile, se i fori nella parete non sono stati praticati correttamente secondo le istruzioni di installazione Vogel's per il tipo di parete in questione;
- Se il prodotto è stato alterato o riparato da qualcuno che non sia Vogel's;
- Se si verifica un guasto dovuto a cause esterne (al prodotto) come ad esempio fulmini, problemi con l'acqua, incendi, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso non corretto o negligenza;
- Se il prodotto viene utilizzato per apparecchiature diverse da quelle indicate sulla confezione o nella confezione.

Hai altre domande? Compila il nostro modulo di contatto.
