




1. Fixed border 2. Floating disk 3. Water bowl 4. Body 5. Feeding bowl

1. Wash and clean the bowls before use. Remove any dust, stains or leftovers carefully.


2. The floating disk can be opened to clean. We advise to clean the bowls and floating disk at least twice a week.

3. Press the floating disk to make the water overflow from the water outlet and show your pet know this process. Put a little snack on the floating disk to attract pets to find water. Be patient and give some time to your pets to get used to it.

4. If the legs of the lifting bowl fall off, please align the legs on one side with the buckles on the base, slightly open the plastic plate on the other side, and put the legs in. If you still can't install it after trying it, please contact us.




1. Turn the bottom of the product up.



2. Open the folded legs and press to secure the foot.



3. Press and hold the button to extend the foot.



4. The stand can be fixed at different height scales and choose the right height scale to fix the length of the leg



5. Press the button and twitch your leg at the same time to adjust the product height.



6. Place the two bowls with food and water separately and let your pet enjoy the meal!




1. Abdeckring 2. Schwimmender Deckel 3. Wassertank
4. Körper 5. Futtertrog

1. Waschen und reinigen Sie die Schalen vor dem Gebrauch. Entfernen Sie Rückstände immer sorgfältig.


2. Der Schwimmdeckel kann zur Reinigung geöffnet werden. Wir empfehlen, die Schalen und den Schwimmdeckel mindestens zweimal pro Woche zu reinigen.

3. Drücken Sie auf den Schwimmdeckel, um das Wasser aus dem Wasserauslass abzulassen, damit Ihr Haustier diesen Vorgang erlernt. Legen Sie einen Snack auf den schwimmenden Deckel, um Ihr Haustier zum Wasser zu locken. Seien Sie geduldig und geben Sie Ihrem Haustier Zeit, sich daran zu gewöhnen.

4. Gehen Sie mit den Pfoten vorsichtig um und drücken Sie sie nicht durch, wenn es nicht möglich ist. Das Produkt ist aus Kunststoff und empfindlich. Haben Sie Probleme mit der Installation? Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte.



1. Legen Sie das Gehäuse mit den Beinen zu Ihnen hin.



2. Klappen Sie die Beine zur Seite hin auf. Drücken Sie dann nach unten, um die Beine zu befestigen.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Beine einzustellen. Wenn Sie die Taste nicht drücken, können Sie die Beine nicht einstellen.



4. Wählen Sie die gewünschte Höhe durch Verstellen der Beine. Wenn Sie ein "Klick" hören, sind die Beine fixiert.



5. Nachdem Sie die richtige Höhe gewählt haben, können Sie das andere Bein richtig einstellen.



6. Stellen Sie die Behälter an den richtigen Platz und lassen Sie Ihren Hundess of das Futter.




1. Afdekring 2. Drijfdeksel 3. Waterbak 4. Body 5. Voerbak

1. Was en reinig de bakken voor gebruik. Verwijder eventuele resten altijd zorgvuldig.


2. De drijfdeksel kan worden geopend om te reinigen. Wij raden aan om de bakken en de drijfdeksel minimaal twee keer per week te reinigen.

3. Druk op de drijfdeksel om het water uit de wateruitlaat te laten stromen zodat uw huisdier dit proces leert kennen. Leg een snack op de drijfdeksel om huisdieren aan te trekken om water te zoeken. Wees geduldig en geef uw huisdier de tijd om eraan te wennen.

4. Behandel de poten met zorg en druk niet door als dit niet mogelijk is. Het product is van plastic en gevoelig. Komt u er niet uit met de installatie? Neem dan contact op met ons.



1. Plaats de body met de poten naar u toe.



2. Klap de poten open naar de zijkant. Druk vervolgens naar beneden om de poten te bevestigen.



3. Klik de knop in om de poten te verstellen. Zonder de knop in te drukken, kunt u de poten niet verstellen.



4. Kies de gewenste hoogte door de poten te verstellen. Als u "klik" hoort, zitten de poten vast.



5. Na het kiezen van de juiste hoogte kunt u de andere poot correct afstellen.



6. Plaats de bakken op de juiste plaats en laat uw hond genieten!




1. Anneau de couverture 2. Couvercle flottant 3. Bassin d'eau
4. Corps 5. Bac d'alimentation

1. Lavez et nettoyez les plateaux avant de les utiliser. Le couvercle flottant peut être ouvert pour le nettoyage.


2. Nous recommandons de nettoyer les bacs et le couvercle flottant au moins deux fois par semaine.

3. Appuyez sur le couvercle flottant pour faire sortir l'eau de la sortie d'eau afin que votre animal apprenne ce processus. Placez un encas sur le couvercle flottant pour attirer les animaux vers l'eau. Soyez patient et laissez à votre animal le temps de s'habituer.

4. Manipulez les pattes avec précaution et ne les poussez pas à travers si ce n'est pas possible. Le produit est en plastique et sensible. Vous avez des problèmes d'installation ? N'hésitez pas à nous contacter.



1. Placez le corps avec les jambes face à vous.



2. Plier les pattes sur le côté. Appuyez ensuite pour fixer les pattes.



3. Cliquez sur le bouton pour régler les pieds. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, vous ne pouvez pas régler les pieds.



4. Choisissez la hauteur souhaitée en réglant les pieds. Lorsque vous entendez un "clic", les pieds sont fixés.



5. Après avoir choisi la bonne hauteur, vous pouvez ajuster l'autre jambe correctement.



6. Placez les bacs au bon endroit et laissez votre chien s'amuser !




1. Aro de cobertura 2. Tapa flotante 3. Depósito de agua
4. Base 5. Comedero

1. Lave y limpie los recipientes antes de usarlos. Quite siempre cualquier residuo con cuidado.


2. La tapa flotante se puede abrir para limpiarla. Recomendamos limpiar los recipientes y la tapa flotante al menos dos veces por semana.

3. Presione la tapa flotante para que el agua fluya por la salida, permitiendo que su mascota se familiarice con el proceso. Coloque un bocado en la tapa flotante para atraer a las mascotas a buscar agua. Tenga paciencia y dé a su mascota el tiempo necesario para acostumbrarse.

4. Trate las patas con cuidado y evite aplicar demasiada presión si no es posible. El producto es de plástico y delicado. ¿Tiene problemas con la instalación? Contáctenos.



1. Coloque la base con las patas mirando hacia usted.



2. Abra las patas hacia los lados y luego presione hacia abajo para fijarlas.



3. Presione el botón para ajustar las patas. Sin presionar el botón, no puede ajustar las patas.



4. Elija la altura deseada ajustando las patas. Cuando escuche un “clic”, las patas estarán firmes.



5. Una vez que haya seleccionado la altura adecuada, ajuste la otra pata correctamente.



6. Coloque los recipientes en el lugar adecuado y deje que su perro disfrute!




1. Anello di copertura 2. Coperchio galleggiante
3. Serbatoio dell'acqua 4. Base 5. Ciotola

1. Lavare e pulire i recipienti prima dell'uso. Rimuovere sempre accuratamente eventuali residui.


2. Il coperchio galleggiante può essere aperto per la pulizia. Si consiglia di pulire i recipienti e il coperchio galleggiante almeno due volte a settimana.

3. Premere il coperchio galleggiante per far fluire l'acqua dallo scarico, in modo che l'animale domestico si abitui al processo. Posizionare un bocconcino sul coperchio galleggiante per attirare gli animali domestici a cercare l'acqua. Siate pazienti e date al vostro animale domestico il tempo di abituarsi.

4. Trattare le gambe con cura e non applicare troppa pressione se non possibile. Il prodotto è di plastica e delicato. Problemi con l'installazione? Contattateci.



1. Posizionare la base con le gambe rivolte verso di voi.



2. Aprire le gambe lateralmente e premere verso il basso per fissarle.



3. Premere il pulsante per regolare le gambe. Senza premere il pulsante, non è possibile regolare le gambe.



4. Scegliere l'altezza desiderata regolando le gambe. Quando si sente un "clic", le gambe saranno fisse.



5. Una volta scelta l'altezza corretta, regolare l'altra gamba.



6. Posizionare i recipienti al posto giusto e lasciare che il cane si goda il pasto!




1. Anel de cobertura 2. Tampa flutuante
3. Reservatório de água 4. Base 5. Tigela

1. Lave e limpe os recipientes antes de usar. Sempre remova qualquer resíduo com cuidado.


2. A tampa flutuante pode ser aberta para limpeza. Recomendamos limpar os recipientes e a tampa flutuante pelo menos duas vezes por semana.

3. Pressione a tampa flutuante para que a água flua pela saída, permitindo que seu animal de estimação conheça o processo. Coloque um petisco na tampa flutuante para atrair o animal a procurar água. Seja paciente e dê ao seu animal de estimação tempo para se acostumar.

4. Manuseie as pernas com cuidado e evite aplicar pressão excessiva se não for possível. O produto é de plástico e sensível. Precisa de ajuda com a instalação? Entre em contato conosco.



1. Coloque a base com as pernas voltadas para você.



2. Abra as pernas para o lado e depois pressione para baixo para fixá-las.



3. Pressione o botão para ajustar as pernas. Sem pressionar o botão, você não poderá ajustar as pernas.



4. Escolha a altura desejada ajustando as pernas. Ao ouvir um "clique", as pernas estarão fixas.



5. Depois de escolher a altura correta, ajuste a outra perna adequadamente.



6. Coloque os recipientes no lugar certo e deixe o seu cão aproveitar!