

"IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY"

 1. Confirm all parts are present prior to assembly.



Fire pit ×1



Fire Ring × 1



Fire Mesh ×1



Ash Tray ×1



Safety Ring (additionally) ×1



Carrying Bag ×1

 2. Assemble on a flat, clean and soft surface.



PORTABLE



LOW SMOKE



WOOD BURNING

Instructions for Use

1. Place the Fire Pit on a flat surface.
2. Place a fire starter or similar on the bottom surface of the fire pit.
3. Once the fire is lighted, add fuel (wood, pellets, branches, etc.) preferably in pieces smaller than 15 centimeters.
4. Enjoy the sparks and flames through the secondary combustion chamber once the fire is established.

Safety Precautions

- Be cautious of sharp edges during assembly.
- Avoid direct heating of coated surfaces to prevent damage to the coating. The coating is resistant to impact and sharp objects during normal use.
- Take care to avoid burns on the surface during use or until the product has completely cooled down.
- Keep children and pets away from the fire pit during use.
- Use the fire pit on a flat surface, being mindful not to damage the flooring.
- Practice fire safety and use the product responsibly, as the user assumes all responsibility for usage.

Disclaimer

Safety and Usage Guidelines for the herQs Firepit

Please read and follow all safety instructions included with your firepit. This product is intended for outdoor use only. Do not use indoors or in any enclosed spaces. It is important to place the firepit on a non-combustible, solid, and level surface away from any flammable materials. Keep children and pets at a safe distance at all times. Never leave the firepit unattended while in use. The manufacturer assumes no responsibility for any injuries or damages resulting from improper use or disregard of these guidelines. By using this firepit, you acknowledge and accept these conditions and responsibilities.

" WICHTIG, BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG! "

 1. Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle abgebildeten Teile vorhanden sind.



Feuerstelle ×1



Feuerring × 1



Feuerschutzabdeckung ×1



Aschenbecher ×1



Standfuss ×1



Tragetasche ×1

 2. Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche montieren.



TRAGBARE SACHEN



LOW RAUCH



HOLZVERBRENNUNG

Gebrauchsanleitung

1. Stellen Sie den Feuerkorb abseits der Tischplatte auf eine ebene Fläche.
2. Legen Sie einen Anzünder oder ähnliches auf die untere Fläche unter der Feuerstelle.
3. Sobald das Feuer entfacht ist, fügen Sie den Brennstoff (Holz, Pellets, Äste usw.) hinzu, vorzugsweise Stücke, die kleiner als 15 cm sind.
4. Nachdem das Feuer entfacht ist, können Sie die Funken und Flammen dank der zweiten Brennkammer sicher genießen.

Sicherheitsvorschriften

- Achten Sie bei der Montage auf scharfe Kanten.
- Vermeiden Sie eine direkte Erwärmung der beschichteten Oberfläche, um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden. Bei normalem Gebrauch ist die Beschichtung beständig gegen Stöße und scharfe Gegenstände. Achten Sie darauf, sich bei der Benutzung des Feuerkorbes nicht zu verbrennen. Lassen Sie den Feuerkorb nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie ihn aufbewahren!
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Feuerkorb fern, wenn Sie ihn benutzen.
- Verwenden Sie den Feuerkorb auf einer ebenen Fläche und achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen, verwenden Sie Ihren Feuerkorb verantwortungsbewusst. Als Benutzer sind Sie für Ihre eigene Sicherheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung verantwortlich!.

Haftungsausschluss

Sicherheitshinweise HerQs Feuerstelle

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig. Dieses Produkt darf nur im Freien verwendet werden! Es ist wichtig, den Feuerstelle auf eine nicht brennbare, feste Oberfläche zu stellen, fern von brennbaren Materialien. Halten Sie Kinder und Haustiere immer in einem sicheren Abstand. Lassen Sie sich bei der Verwendung des Feuerkorbs beaufsichtigen. HerQs haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Feuerkorbs oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen. Mit der Benutzung des Feuerkorbs erkennen Sie diese Bedingungen und Verantwortlichkeiten an.

"IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT"

⚠ 1. Confirmer que toutes les pièces sont présentes avant l'assemblage.



Puits de feu ×1



Anneau de feu × 1



Maille de feu ×1



Plateau à cendres ×1



Anneau de sécurité (En outre) ×1



Sac de transport ×1

⚠ 2. Assembler sur une surface plane, propre et douce.



CHOSSES PORTABLES



FAIBLE RAUCH



COMBUSTION DU BOIS

Mode d'emploi

1. Placez le foyer sur une surface plane.
2. Placez un démarreur de feu ou similaire sur la surface inférieure sous le foyer.
3. Une fois le feu allumé, ajouter du combustible (bois, granulés, branches, etc.) de préférence en morceaux de moins de 15 centimètres.
4. Profitez des étincelles et des flammes à travers la chambre de combustion secondaire une fois le feu établi.

Précautions de sécurité

- Faites attention aux arêtes vives lors de l'assemblage.
- Évitez le chauffage direct des surfaces revêtues pour éviter d'endommager le revêtement. Le revêtement est résistant aux chocs et aux objets tranchants lors d'une utilisation normale.
- Veillez à éviter les brûlures à la surface pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que le produit soit complètement refroidi .
- Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du foyer pendant l'utilisation.
- Utiliser le foyer sur une surface plane, en veillant à ne pas endommager le plancher.
- Pratiquez la sécurité incendie et utilisez le produit de manière responsable, car l'utilisateur assume toute la responsabilité de l'utilisation.

Disclaimer

Consignes de sécurité et d'utilisation pour le herQs Firepit

Veillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité incluses avec votre firepit. Ce produit est destiné à un usage extérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'intérieur ou dans des espaces clos. Il est important de placer le firepit sur une surface non combustible, solide et plane, loin de tout matériau inflammable. Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité en tout temps. Ne jamais laisser le firepit sans surveillance pendant son utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces directives. En utilisant ce firepit, vous reconnaissez et acceptez ces conditions et responsabilités.

"BELANGRIJK, LEES ONDERSTAANDE AANDACHTIG DOOR!"

⚠ 1. Controleer vóór montage of alle afgebeelde onderdelen aanwezig zijn.



Vuurkorf ×1



Vuurring × 1



Pellet Schaal ×1



Asbak ×1



Standaard ×1 (additioneel)



Draagtas ×1

⚠ 2. Monteer op een vlak, schoon en hittebestendig oppervlak.



MAKKELIJK MEE TE NEMEN



NAUWELIJKS ROOK



HOUT & PELLET

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de vuurkorf van het tafelblad op een vlak oppervlak.
2. Plaats een ontsteker of iets dergelijks op het onderste oppervlak onder de vuurkorf.
3. Zodra het vuur is ontstoken, voeg de brandstof toe (hout, pelletkorrels, takken, enz.), bij voorkeur stukken kleiner dan 15 cm.
4. Nadat het vuur is gevestigd, kunt u veilig genieten van de vonken en vlammen dankzij de secundaire verbrandingskamer.

Veiligheidsmaatregelen

- Let bij de montage op eventuele scherpe randen.
- Vermijd directe verhitting van het gecoate oppervlak om beschadiging van de coating te voorkomen. Bij normaal gebruik is de coating bestand tegen schokken en scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u geen brandwonden oploopt tijdens het gebruik van de vuurkorf. Na gebruik de vuurkorf volledig laten afkoelen alvorens op te bergen!
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de vuurkorf wanneer u deze gebruikt.
- Gebruik de vuurkorf op een egaal oppervlak en zorg ervoor dat de vloer niet beschadigd wordt.
- Neem brandveiligheidseisen in acht, gebruik uw vuurkorf op verantwoorde wijze. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw omgeving!

Disclaimer

Veiligheidsvoorschrift herQs vuurkorven

Lees en volg alle veiligheidsinstructies aandachtig. Dit product dient uitsluitend buiten te worden gebruikt! Het is belangrijk om de vuurkorf op een niet-brandbaar, vast oppervlak te plaatsen, ver weg van ontvlambare materialen. Houdt kinderen en huisdieren altijd op een veilige afstand. Houdt toezicht bij het gebruik van de vuurkorf.

herQs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de vuurkorf of schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsinstructies. Door deze vuurkorf te gebruiken, erkent en aanvaardt u deze voorwaarden en verantwoordelijkheden.