

Akku-Staubsauger Regulus PowerVac 2in1

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch.

Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Gebrauchen Sie das Gerät niemals, wenn Kabel, Stecker, Gehäuse oder Netzteil beschädigt sind.

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Kundendiensttechniker erfolgen.

Öffnen Sie das Grundgerät nie selbstständig. Die einzelnen Komponenten des Grundgerätes dürfen nicht zerlegt, repariert oder umgebaut werden.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden.

Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.

Achten Sie darauf, dass das Gerät sowie das Netzteil nicht nass werden.

Bedienen Sie das Gerät oder Netzteil nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Lagern, laden oder nutzen Sie das Gerät nicht im Freien, sondern stets bei Zimmertemperatur und an einem trockenen Ort.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.

Schützen Sie das Gerät vor starker Hitze und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung vom Netz.

Berühren Sie die rotierende Bürstenrolle nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass die laufende Reinigungsbürste nicht mit dem Körper oder Kleidungsstücken in Berührung kommt.

Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel und Ähnliches von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickengefahr. Nur für Verwendung im Haushalt geeignet.

Verwenden Sie nur Original-Staubsauger-Akkus von Leifheit!

Verwenden Sie es nicht zum Absaugen von Flüssigkeiten, scharfkantigen oder spitzen Gegenstände, heißer oder kalter Asche, brennenden Zigaretten, feinem Staub (z.B. Mehl oder Zementstaub).

Das Gerät darf nicht zum Absaugen von Menschen oder Tieren verwendet werden.

Decken Sie Lufteinsaugöffnungen oder Luftaustrittsöffnungen des eingeschalteten Geräts nicht ab. Achten Sie darauf, dass diese nicht durch Verschmutzungen verschlossen werden.

Verwenden Sie das Gerät nur mit von Leifheit zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Der Akku darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden.

Das Ladegerät ist nur in Verbindung mit dem Leifheit Akku-Staubsauger zu verwenden.

Achten Sie beim Laden des Geräts auf ausreichend Abstand zu Hitze- und Feuchtigkeitsquellen.

Der Akku darf nicht beschädigt oder geöffnet werden, hierdurch kann es zu einem Kurzschluss kommen. Es besteht Feuergefahr, es können giftige gesundheitsgefährdende Substanzen austreten.

Die Akkus dürfen nicht in Feuer gelangen sowie direkter, starker Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt werden.

WARNUNG! VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IM NUR TEILWEISE ZUSAMMENGEBAUTEN ZUSTAND!



SKU: 11925
EAN: 4006501119254
Hersteller: Leifheit AG
Adresse: Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail: info@leifheit.com