





START
HERE



- Important
- Wichtig
- Important
- Belangrijk
- Importante
- Importante
- Importante

- Viktigt
- Ważne
- Важно
- Dôležitý
- Fontos
- Önemli

- Important
- Важно
- Важно
- Важно
- 重要



- 2 persons required
- Zwei Personen erforderlich
- Nécessite deux personnes
- 2 personen
- Se precisan dos personas
- E' richiesta la presenza di due persone

- Requer duas pessoas
- Tvā personer erfordras
- Konieczne dwie osoby
- Нужны два человека
- Montáž vyžaduje 2 osoby
- Montáž vyžaduje 2 osoby


- Két személy szükséges
- Iki kişi gerekli
- Este nevoie de două persoane
- Для монтажу необхідно 2 людини
- Необходими са двама души
- 二人作業

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Preparação
- Förberedelse
- Przygotowanie
- Подготовка
- Příprava

1 Preparation

- Příprava
- Előkészítés
- Hazrlık
- Pregătire
- Подготовка на лентите на телевизора
- 準備


1.1



Tools required

- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktyg erfordras
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potřebné nástroje
- Potrebne nástroje
- Szerszámok szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Необхідний інструмент
- Необходими са инструменти
- 工具使用

1.2







2

Attach strips to TV

- Leisten an TV befestigen
- Fixer les bandes sur le téléviseur
- Monteren strips op TV
- Enganche las bandas al televisor
- Fissaggio delle strisce alla TV
- Fixe as barras de fixação na TV
- Fäst remssorna på TV:n
- Przymocuj taśmy do telewizora
- Крепление планок к телевизору

- Připojení pásků k televizoru
- Připojenie pásov k televizoru
- A szíjak felerősítése a TV-re
- Şeritleri TV ye takın
- Montati benzile pe televizor
- Приєднання рами до телевізора
- Подготовка
- ストリップをテレビに取り付ける


2.1




3

Attach mount to wall

- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suporte na parede
- Fäst monteringen på väggen
- Przyłaczaj uchwyty do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Připevnění držáku na stěnu
- Pripevnenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanagi duvara takin
- Montajlı supportu pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける



3.2




MOUNTING INSTRUCTIONS


LED/LCD/PLASMA WALL MOUNT TURN LARGE




3.3



3.4






3.5



4

Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monter le TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suporte da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления
- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV'yi duvara asin
- Suspendaj televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Okučovanie na televizora na stenata
- テレビをウォール マウントに引っ掛ける




DONE. ENJOY!

- DE LED/LCD/Plasma-Wandhalter zum Drehen
- FR support mural orientable pour écran LED/LCD/Plasma
- NL draaibare LED/LCD/Plasma-wandsteun
- ES montaje de pared para LED/LCD/Plasma con giro
- IT fissaggio rotativo a parete per schermi LED/LCD/Plasma
- PT montagem em parede giratória para LED/LCD/Plasma
- SV roterande LED/LCD/Plasma väggmontering
- PL Naścienne obrotowe mocowanie wyświetlacza LED/ ciekłokrystalicznego/plazmowego
- RU настенное крепление для светодиодных, плазменных и ЖК-панелей с возможностью поворота
- CZ otáčející se nástěnný držák pro televizor LED/LCD/Plazma
- SK otáčajúci sa nástenný držiak pre televízor LED/LCD/Plazma
- HU forgatható LED/LCD/plazma-faltartó
- TR döndürülebilir LED/LCD/Plazma duvar montajı
- RO echipament de montare pe perete cu răsucire pentru LED/LCD/plazmă
- UK настінне кріплення для поворотного світлодіодного / рідкокристалічного / плазмового екрана
- BG конзола за стена за LED/LCD/плазма с въртене
- JA ターニング LED/LCD/プラズマ ウォール マウント

HOW TO USE


Adjusting TV

- Ausrichten des Fernsehers
- Régler de la TV
- Verstellen van de TV
- Ajuste de la posición del televisor
- Regolazione TV
- Regulação do televisor
- Justera TV:n
- Ustawienie telewizora
- Настройка положения телевизора
- Nastavení polohy televize
- TV helyzetbeállítás
- TV'yi Ayarlama
- Reglarea poziției televizorului
- Nastroyka polozheniya televizory
- Настройване на положението на телевизора
- テレビの調節



Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmij televizor z držiaka na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV'yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Опачаване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す



Max. weight load = 45 kg/99lbs