





START
HERE



- Important
- Wichtig
- Important
- Belangrijk
- Importante
- Importante
- Important

- Viktigt
- Ważne
- Важно
- Dôležitý
- Fontos
- Önemli

- Important
- Важно
- Важно
- Важно
- 重要



- 2 persons required
- Zwei Personen erforderlich
- Nécessite deux personnes
- 2 personen
- Se precisan dos personas
- E' richiesta la presenza di due persone

- Requer duas pessoas
- Tvā personer erfordras
- Konieczne dwie osoby
- Нужны два человека
- Montáž vyžaduje 2 osoby
- Montáž vyžaduje 2 osoby


- Két személy szükséges
- Iki kişi gerekli
- Este nevoie de două persoane
- Для монтажу необходимо 2 людини
- Необходими са двама души
- 二人作業

1 Preparation

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Preparação
- Förberedelse
- Przygotowanie
- Подготовка
- Příprava

- Příprava
- Előkészítés
- Hazırlık
- Pregătire
- Подготовка на лентите на телевизора
- 準備


1.1




Tools required

- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktyg erfordras
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potřebné nástroje
- Potrebne nástroje
- Szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Neobхідний інструмент
- Необходими са инструменти
- 工具使用

1.2a



1.2b





2

Attach strips to TV


- Leisten an TV befestigen
- Fixer les bandes sur le téléviseur
- Monteren strips op TV
- Enganche las bandas al televisor
- Fissaggio delle strisce alla TV
- Fixe as barras de fixação na TV
- Fäst remsona på TV:n
- Przymocuj taśmy do telewizora
- Крепление планок к телевизору

- Připojení pásků k televizoru
- Pripojenie pásov k televízoru
- A szíjak felerősítése a TV-re
- Şeritleri TV'ye takın
- Montati benzile pe televizor
- Приєднання рами до телевізора
- Подготовка
- ストリップをテレビに取り付ける

2.1




2.2





MOUNTING INSTRUCTIONS





LED/LCD WALL MOUNT TILT SMALL



3

Attach mount to wall

- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suportu na perete
- Fäst monteringen på väggen
- Przytnij uchwyty do ściany
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける






4

Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monteer TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suportu da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления

- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV'yi duvarnağa asın
- Suspendați televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Окачване на телевизора на стената
- テレビをウォール マウントに引っ掛ける



- DE LED/LCD-Wandhalter zum Kippen
- FR support mural inclinable pour écran LED/LCD
- NL kantelbare LED/LCD-wandsteun
- ES montaje de pared para LED/LCD con inclinación
- IT fissaggio inclinabile a parete per schermi LED/LCD
- PT montagem em parede inclinável para LED/LCD
- SV lutande LED/LCD väggmontering
- PL naścienny uchwyt uchylny do wyświetlacza LED/ciekłokrystalicznego
- RU настенное крепление для светодиодных и ЖК-панелей с возможностью наклона
- CZ naklánějící se nástěnný držák pro televizor LED/LCD
- SK nakláňajúci sa nástenný držiak pre televizor LED/LCD
- HU billenthető LED/LCD-faltartó
- TR eđimli LED/LCD duvar montajı
- RO echipament de montare pe perete cu înclinare pentru LED/LCD
- UK настіне кріплення для світлодіодного / рідкокристалічного екрана зі змінним кутом нахилу
- BG конзола за стена за LED/LCD с наклон
- JA ティルティング LED/LCD ウォール マウント



Tilt TV


- TV neigen
- Incliner le téléviseur
- TV tilten
- Inclinare el televisor
- Inclinazione della TV
- Levante a TV
- Luta TV'n
- Przecylił telewizor
- Перулюровка угла наклона телевизора
- Naklonění televizoru

- Naklonenie televizora
- A TV megdöntése
- TV'yi eğin
- Inclinați televizorul
- Накли телевизора
- Накланяне на телевизора
- テレビを傾ける

Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suportu da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Сняtie телевизора с устройства для настенного крепления

- Sejmij televizoru z držiaku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV'yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す



Max. weight load = 20 kg / 44 lbs