

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (ES)

1. ⚠ Seguridad de las Pilas: Use solo el tipo de pila especificado. No mezcle pilas usadas y nuevas, o de diferentes tipos. Inserte las pilas correctamente según las instrucciones de polaridad (+/-). Retire las pilas si el equipo no va a ser utilizado por períodos prolongados. 2. Instrucciones de uso: Lea el manual antes de utilizar el equipo. Únicamente para ejercicio físico; un uso inadecuado puede causar lesiones o dañar el equipo. 3. Mantenimiento y servicio: Realice inspecciones periódicas del equipo para asegurarse de que esté en buenas condiciones. No intente reparar componentes electrónicos sin consultar a un servicio técnico autorizado. 4. Uso exclusivo para adultos: Este equipo está destinado únicamente para adultos y debe ser utilizado bajo supervisión en caso de usuarios con condiciones de salud especiales. 5. Riesgo de atrapamiento y lesiones: Mantenga las manos, pies y otros objetos alejados de las partes móviles y electrónicas durante el uso. 6. Reciclaje y eliminación: Este producto contiene componentes electrónicos que requieren una eliminación adecuada. No lo deseche con los residuos domésticos. Consulte su centro de reciclaje local.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ (FR)

1. ⚠ Sécurité des piles : Utilisez uniquement le type de pile spécifié. Ne mélangez pas les piles usagées et neuves, ou de types différents. Insérez les piles correctement selon les instructions de polarité (+/-). Retirez les piles si l'équipement ne sera pas utilisé pendant une longue période. 2. Instructions d'utilisation : Lisez le manuel avant utilisation. Uniquement pour l'exercice physique ; une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures ou endommager l'équipement. 3. Maintenance et service : Inspectez régulièrement l'équipement pour vérifier son bon état. Ne tentez pas de réparer les composants électroniques sans consulter un service technique agréé. 4. Usage réservé aux adultes : Cet équipement est réservé aux adultes et doit être utilisé sous supervision pour les utilisateurs ayant des conditions de santé particulières. 5. Risque de coincement et de blessures : Gardez les mains, les pieds et autres objets éloignés des parties mobiles et électroniques pendant l'utilisation. 6. Recyclage et élimination : Ce produit contient des composants électroniques nécessitant une élimination adéquate. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères. Consultez votre centre de recyclage local.

AVVERTENZE DI SICUREZZA (IT)

1. ⚠ Sicurezza delle batterie: Utilizzare solo il tipo di batteria specificato. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi diversi. Inserire le batterie correttamente seguendo le istruzioni di polarità (+/-). Rimuovere le batterie se l'attrezzatura non verrà utilizzata per lunghi periodi. 2. Istruzioni per l'uso: Leggere il manuale prima dell'uso. Utilizzare solo per l'attività fisica; un uso improprio può causare lesioni o danneggiare l'attrezzatura. 3. Manutenzione e assistenza: Effettuare un'ispezione periodica dell'attrezzatura per assicurarsi che sia in buono stato. Non tentare di riparare i componenti elettronici senza rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. 4. Uso esclusivo per adulti: Questo attrezzo è destinato esclusivamente agli adulti e deve essere utilizzato sotto supervisione in caso di condizioni di salute particolari. 5. Rischio di intrappolamento e lesioni: Tenere mani, piedi e altri oggetti lontani dalle parti mobili ed elettroniche durante l'uso. 6. Riciclaggio e smaltimento: Questo prodotto contiene componenti elettronici che richiedono uno smaltimento adeguato. Non gettarlo nei rifiuti domestici. Consultare il centro di riciclaggio locale.

AVISOS DE SEGURANÇA (PT)

1. ⚠ Segurança das Pilhas: Utilize apenas o tipo de pilha especificado. Não misture pilhas usadas com novas, ou de tipos diferentes. Insira as pilhas corretamente, de acordo com as instruções de polaridade (+/-). Remova as pilhas se o equipamento não for utilizado por longos períodos. 2. Instruções de uso: Leia o manual antes de utilizar. Use para exercício físico; o uso incorreto pode causar lesões ou danificar o equipamento. 3. Manutenção e assistência: Realize inspeções periódicas ao equipamento para garantir o seu bom estado. Não tente reparar componentes eletrônicos sem consultar um serviço técnico autorizado. 4. Uso exclusivo para adultos: Este equipamento é destinado apenas a adultos e deve ser utilizado sob supervisão em caso de condições de saúde especiais. 5. Risco de aprisionamento e lesões: Mantenha as mãos, os pés e outros objetos afastados das partes móveis e eletrônicas durante o uso. 6. Reciclagem e eliminação: Este produto contém componentes eletrônicos que requerem uma eliminação adequada. Não o descarte no lixo doméstico. Consulte o seu centro de reciclagem local.

SAFETY WARNINGS (EN)

1. ⚠ Battery Safety: Use only the specified battery type. Do not mix old and new batteries, or different types. Insert batteries correctly according to the polarity (+/-) instructions. Remove batteries if the equipment will not be used for extended periods. 2. Usage Instructions: Read the manual before use. Use exclusively for physical exercise; improper use may cause injuries or damage the equipment. 3. Maintenance and Service: Conduct regular inspections of the equipment to ensure it is in good condition. Do not attempt to repair the electronic components without consulting an authorized service center. 4. For Adult Use Only: This equipment is intended for adults only and should be used under supervision for users with specific health conditions. 5. Risk of Entrapment and Injury: Keep hands, feet, and other objects away from moving and electronic parts during use. 6. Recycling and Disposal: This product contains electronic components that require proper disposal. Do not dispose of it with household waste. Consult your local recycling center.

