


Rechargeable Ergonomic 5 in 1 Shaver InnovaGoods® - Wellness Beauty

| |
|--|
| CLEANING AND MAINTENANCE |
| <ul style="list-style-type: none">To clean the shaving head, switch on the Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods and rise it face down with cold water for 15 seconds after use.To clean the rest of the heads, rinse them under the tap, shake them firmly to remove the drops of water and leave to dry fully.Regularly lubricating the trimmer head and profiler with oil is recommended. |
| WARNINGS |
| Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. |
| FRANÇAIS |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| <ul style="list-style-type: none">Voltage : 3.2 V –150 mABatterie : 600 mAhRésistance à l'eau : IPX7Durée de charge : 5 horas aprox.Durée de fonctionnement : 45 min. |
| CONTENU |
| <ol style="list-style-type: none">Dispositif rechargeableTête de rasageTête de coupe avec accessoiresTête brosse de nettoyageTête de coupe pour le nez et les oreillesCâble de chargeBrosse de nettoyageSac de voyage |
| INSTRUCTIONS |
| <ul style="list-style-type: none">Installez la tête dont vous avez besoin et appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.Pour mettre une tête, mettez-la par-dessus et appuyez jusqu'à entendre un « click ». Pour la retirer, tirez sur la tête. À ne jamais faire lorsque l'appareil est allumé. |
| FONCTIONS |
| <ol style="list-style-type: none">Tête de rasage : utilisez la tête de rasage à sec ou sous la douche.Coupe de précision : utilisez la tête pour couper et installez le peigne dont vous avez besoin (3mm, 5mm et 7mm).Nettoyage du visage : utilisez la tête avec la brosse pour exfolier la peau et éliminer las cellules mortes. Peut être utilisée à sec ou avec de l'eau, du gel, du lait nettoyant, de la mousse à raser.Coupe nez et oreilles : mettez la tête de coupe dans le nez et les oreilles et tournez pour couper.Coupe pattes, moustache ou barbe : pour ouvrir la tête, faites glisser le couvercle avant qui se trouve sur le dessus de l'appareil. |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN |
| <ul style="list-style-type: none">Pour nettoyer la tête de rasage, allumez le Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods et rincez-le sous l'eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation.Pour nettoyer les autres têtes, rincez-les sous le robinet, secouez-les fermement pour éliminer les gouttes d'eau et laissez-les sécher complètement.Il est recommandé de lubrifier la tête de coupe et le profileur périodiquement avec de l'huile. |
| AVERTISSEMENTS |
| Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique corresponde à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essayez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. |
| ESPAÑOL |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| <ul style="list-style-type: none">Voltaje : 3.2 V –150 mABatería : 600 mAhResistencia al agua : IPX7Tiempo de carga : 5 horas aprox.Tiempo de funcionamiento : 45 min. |

InnovaGoods®

User's Manual



ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 3.2 V –150 mA
- Battery: 600 mAh
- Water resistant: IPX7.
- Charge time: Approx. 5 hours
- Running time: 45 mins.

CONTENT:

- Rechargeable device
- Shaving head
- Trimmer head with accessories
- Cleaning brush head
- Nose and ear trimming head
- Charging cable
- Cleaning brush
- Carrier case

INSTRUCTIONS

- Insert the head required and press the on button to connect or disconnect the Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- To insert a head, place it on top and press down until you hear a "click". To remove it, pull the head. Never do this with the device switched on.

FUNCTIONS

- Shaving head: use the shaving head dry or in the shower.
- Precision trimmer: use the head to trim and insert the comb you need (3mm, 5mm and 7mm).
- Facial cleaner: use the brush head to exfoliate the skin and remove dead skin cells. It can be used on its own or with water, gel, cleansing milk, shaving foam.
- Nose and ear trimmer: place the trimmer inside the nose and ear and rotate it to trim.
- Profiler for sideburns, moustache or beard: to open the head, slide the front cover of the top part of the device.

CONTENIDO

- Dispositivo recargable
- Cabezal de afeitado
- Cabezal recortador con accesorios
- Cabezal cepillo limpiador
- Cabezal recortador nariz y oreja
- Cable de carga
- Cepillo de limpieza
- Bolsa de viaje

INSTRUCCIONES

- Instale el cabezal que necesite y pulse el botón de encendido para conectar o desconectar Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Para instalar un cabezal, póngalo encima y haga presión hasta escuchar «click». Para quitarlo, estire del cabezal. Nunca realice esta operación con el aparato encendido.

FUNCIONES

- Cabezal afeitado: utilice el cabezal de afeitado en seco o en la ducha.
- Recortador de precisión: utilice el cabezal para recortar e instale el peine que necesite (3mm, 5mm y 7mm)
- Limpienza facial: utilice el cabezal cepillo para exfoliar la piel y eliminar las células muertas. Puede utilizarse solo o con agua, gel, leche limpiadora o espuma de afeitar.
- Recortador nariz y oreja: coloque la recortadora en la parte interior de la nariz y oreja y gírelo para recortar.
- Perfilador de patillas, bigote o barba: para abrir el cabezal deslice la tapa frontal de la parte de arriba del dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el cabezal de afeitado, encienda Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods y enjuáguelo boca abajo con agua fría durante 15 segundos después de cada uso.
- Para limpiar el resto de los cabezales, enjuáguelos debajo del grifo, agítelos firmemente para eliminar las gotas de agua y deje que se sequen completamente.
- Se recomienda lubricar con aceite periódicamente el cabezal recortador y perfilador.

ADVERTENCIAS

Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Limpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarán correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 3.2 V –150 mA
- Batterie: 600 mAh.
- Wasserdicht: IPX7.
- Ladezeit: ca. 5 Stunden
- Laufzeit: 45 Min.

LIEFERUMFANG:

- Wiederaufladbares Gerät
- Rasieraufsatz
- Trimmeraufsatz mit Zubehör
- Gesichtsbürstenaufsatz
- Nasen- und Ohrenaufsatz
- Ladekabel
- Reinigungsbürste
- Etui

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät und drücken Sie die Einschalttaste, um den Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods ein oder auszuschalten.
- Für das Anbringen eines Aufsatzes legen Sie ihn auf die Oberseite vom Gerät und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein „Klick“ hören. Um den Aufsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn einfach vom Gerät weg. Tun Sie dies aber niemals bei eingeschaltetem Gerät.

FUNKTIONEN

- Rasieraufsatz: Verwenden Sie diesen Aufsatz trocken oder unter der Dusche.
- Präzisionstrimmer: Verwenden Sie ihn zum Trimmen und Einsetzen des gewünschten Kammes (3 mm, 5 mm und 7 mm)
- Gesichtsreinigung: Verwenden Sie den Bürstenkopf für Hautpeeling und das Entfernen von abgestorbenen Hautzellen. Der Bürstenaufsatz kann trocken oder nass, mit Gel, Reinigungsmilch oder Rasierschaum verwendet werden.
- Nasen- und Ohrtrimmer: Legen Sie den Trimmer in Nase und Ohr und drehen Sie den Aufsatz beim Gebrauch für optimale Resultate
- Präzisionsaufsatz für Koteletten, Schnurrbart oder Bart: Für das Öffnen vom Aufsatz soll die vordere Abdeckung vom Gerät verschoben werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Für das Reinigen vom Rasieraufsatz schalten Sie den Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods ein und spülen Sie ihn nach jedem Gebrauch 15 Sekunden lang mit dem Kopf nach unten mit kaltem Wasser ab.

- Für das Reinigen der restlichen Aufsätze, spülen Sie diese unter dem Wasserhahn ab, schütteln Sie sie fest, um die Wasserreste zu entfernen und lassen Sie sie vollständig trocknen.
- Es wird empfohlen, den Trimmer- und Präzisionsaufsatz regelmäßig mit Öl zu schmieren.

WARNUNG

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- Voltaggio: 3.2 V –150 mA
- Batteria: 600 mAh.
- Resistenza all'acqua: IPX7
- Tempo di ricarica: 5 ore circa
- Tempo di funzionamento: 45 min.

CONTENUTO

- Dispositivo ricaricabile
- Testina per rasatura
- Testina rifinitore con accessori
- Testina spazzola per pulizia
- Testina rifinitore per naso e orecchie
- Cavo di ricarica
- Spazzolino per pulire
- Borsa da viaggio

ISTRUZIONI

- Montare la testina da usare e premere il pulsante di accensione per collegare o scollegare Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Per montare una testina, metterla sopra ed esercitare una leggera pressione fino a che non si senta un «click». Per toglierla, tirare la testina. Non realizzare mai questa operazione con il dispositivo acceso.

FUNZIONI

- Testina rasatura: utilizzare la testina di rasatura in modalità asciutta o sotto la doccia.
- Rifinitore di precisione: utilizzare la testina per rifinire e montare il pettine da usare (3mm, 5mm e 7mm)
- Pulizia viso: utilizzare la testina a spazzola per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte. Può essere utilizzata solo con acqua, gel, latte detergente e schiuma da barba.
- Rifinitore per naso e orecchie: inserire il rifinitore nella parte interna del naso e delle orecchie e girarlo per tagliare.
- Rifinitore di basette, baffi o barba: per aprire la testina, far scivolare la chiusura anteriore verso l'alto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per pulire la testina di rasatura, accendere Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods e risciacquarlo a testa in giù con acqua fredda per 15 secondi dopo ogni utilizzo.
- Per pulire il resto delle testine, risciacquarle sotto il rubinetto, agitarle per eliminare l'acqua in eccesso e lasciare che si asciugino completamente.
- Si consiglia di lubrificare periodicamente con olio la testina per rifinire.

AVVERTENZE

Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Non l'asciare l'apparecchio incustodito se è ancora acceso. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Voltagem: 3.2 V –150 mA
- Bateria: 600 mAh
- Resistência à água: IPX7
- Tempo de carga: 5 horas aprox.
- Tempo de funcionamento: 45 min.

CONTEÚDO

- Dispositivo recarregável
- Cabeça de corte
- Cabeça aparadora com acessórios
- Cabeça com escova de limpeza
- Cabeça aparadora para nariz e orelhas
- Cabo de carga
- Escova de limpeza
- Bolsa de viagem

INSTRUÇÕES

- Instale a cabeça de que necessita e pressione o botão de ligar para conectar ou desconectar o Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Para instalar uma cabeça, coloque-a por cima e faça pressão até ouvir um «clique». Para a remover, puxe pela mesma. Nunca realize esta operação com o aparelho ligado.

FUNÇÕES

- Cabeça de corte: utilize a cabeça de corte a seco ou no chuveiro.
- Cortadora de precisão: utilize a cabeça para aparar e instale o pente de que necessita (3mm, 5mm e 7mm)
- Limpeza facial: utilize a cabeça com escova para esfoliar a pele e eliminar as células mortas. Pode ser utilizado apenas com água ou com gel, leite de limpeza ou espuma de barbear.
- Aparador de pelos do nariz e orelha: coloque a cabeça aparadora na parte interior do nariz e da orelha e gire-a para cortar.
- Delineador de suíças, bigode ou barba: para abrir a cabeça, deslize a tampa frontal da parte de cima do dispositivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para limpar a cabeça de corte, ligue o Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods e enxague-a em água fria durante 15 segundos, após cada utilização.
- Para limpar o resto das cabeças, enxague-as por baixo da torneira aberta, agite-as firmemente para eliminar as gotas de água e deixe que sequem por completo.
- É recomendável lubrificar periodicamente a cabeça de corte e do delineador com óleo.

ADVERTÊNCIAS

Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Utilize o dispositivo num local seco e livre de pó. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem.

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voltage: 3.2 V -150mA
- Batterij: 600 mAh.
- Waterbestendigheid: IPX7
- Opladtid: ong. 5 uur
- Looptijd: 45 min.

INHOUD:

- Oplaadbaar apparaat
- Scheerkop
- Trimmerkop met accessoires
- Reinigende borstelkop
- Neus- en oortrimmerkop
- Opladkabel
- Reinigingsborstel
- Draagtas

INSTRUCTIES

- Voer de vereiste kop in en druk op de aan-knop om de Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods in- of uit te schakelen.
- Om een kop in te voeren, plaats u deze bovenop, en druk totdat u een "klik" hoort. Om te verwijderen trek u aan de kop. Doe dit nooit wanneer het apparaat is ingeschakeld.

FUNCTIES

- Scheerkop: gebruik de scheerkop droog of onder de douche.
- Precisietrimmer: gebruik de kop om te trimmen en sluit de gewenste kam aan (3mm, 5mm, en 7mm).
- Gesichtsreiniger: gebruik de borstelkop om de huid te exfoliëren en dode huidcellen te verwijderen. Hij kan op zichzelf worden gebruikt, of met water, gel, reinigingsmelk, of scheerschuim.
- Neus- en oortrimmer: plaats de trimmer in de neus en het oor en roteer om te trimmen.
- Profiler voor bakkebaarden, snor en baard: om de kop te openen schuift u de voorklep van de bovenkant van het apparaat.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Om de scheerkop te reinigen, schakelt u de Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods in en spoelt u deze na gebruik ondersteboven voor 15 seconden af met koud water.
- Om de rest van de koppen te reinigen, spoelt u deze af onder de kraan, schudt ze stevig om de waterdruppels er af te schudden, en laat ze daarna

- goed drogen.
- Het is aanbevolen de trimmerkop en profiler regelmatig met olie in te vetten.

WAARSCHUWINGEN

Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling.

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 3,2 V –150 mA
- Bateria: 600 mAh
- Wodoodporność: IPX7.
- Czas ładowania: Ok. 5 godzin
- Czas pracy: 45 minut.

ZAWARTOŚĆ:

- Urządzenie ładowalne
- Głowica golenia
- Głowica strzygąca z akcesoriami
- Głowica ze szczoteczką czyszczącą
- Głowica do strzyżenia włosów nosa i uszu
- Kabel ładowania
- Szczoteczka czyszcząca
- Futerał

INSTRUKCJA

- Włóż wymaganą głowicę i naciśnij przycisk „on”, aby połączyć i rozłączyć Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Aby włożyć głowicę, umieść ją na górze urządzenia i przyciśnij, aż usłyszysz „kliknięcie”. Aby usunąć, pociągnij za głowicę. Nigdy nie rób tego, gdy urządzenie jest włączone.

FUNKCJE

- Głowica golenia: używaj głowicy golenącej na sucho lub pod prysznicem.
- Precyzyjny trymer: używaj głowicy do strzyżenia i włóz wymagany grzebień (3 mm, 5 mm i 7 mm).
- Oczyszczacz twarzy: użyj głowicy ze szczoteczką do złuszczenia i usuwaj martwe komórki skóry. Może być stosowana samodzielnie lub z wodą, żelem, mleczkiem oczyszczającym, pianką do golenia.
- Trymer do nosa i uszu: umieść trymer wewnątrz nosa i ucha i obracaj, aby strzyć.
- Profiler do bokobrodów, wąsów lub brody: aby otworzyć głowicę, zsuń przednią pokrywę z górnej części urządzenia.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

- Aby wyczyścić głowicę goleną, włącz Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods i opłucz ją po użyciu głowicą do dołu pod zimną wodą przez 15 sekund.
- Aby wyczyścić resztę głowic, opłucz je pod kranem, potrząśnij mocno, aby usunąć krople wody i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Zaleca się regularne smarowanie głowicy strzygącej i profilera olejem.

OSTRZEŻENIA

Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu.

MAGYAR

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Feszültség: 3,2 V –150 mA
- Akkumulátor: 600 mAh
- Vízálló: IPX7.
- Töltési idő: kb. 5 óra
- Üzemidő: 45 perc.

TARTÓZÉKOK

- Újratölthető eszköz
- Bortorvafej
- Trimmerfej tartozékkokkal
- Tisztító kefe fej

Rechargeable Ergonomic 5 in 1 Shaver InnovaGoods® - Wellness Beauty

- 5 Orr és fül vágófej
- 6.Töltő kábel
- 7.Tisztító kefe
- 8.Hordozó táska

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Helyezze be a hasznúcses fejeit és nyomja meg a bekapcsológombot a Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods csatlakoztatásához vagy leválasztásához.
- Fej beillesztéséhez tegye a tetejére és nyomja meg, amíg egy „kattanás” nem hallható. Az eltávolításhoz húzza ki a fejet. Soha ne tegye ezt a készülék bekapcsolt állapotában.

FUNKCIÓK

- Borotvafej: a borotvafejet szárazon, vagy a zuhanyban használja.
- Precíziós trimmer: használja a fejet a trimmeléshez és a szükséges fésűt helyezze be (3mm, 5mm és 7mm).
- Arctisztító: használja az esetfejet a bőr hámlasztásához és az elhalt hámszefek eltávolításához. Használható önmagában vagy vízzel, géllel, tisztító tejjel, borotválkozó habbal.
- Orr- és fülnyíró: helyezze a trimmert az orra és a fülbe, és forgassa el a végéhez.
- Testhajlatok, bajusz, vagy szakáll profílija: a fej megnyitásával csúsztassa a készülék felső részének előlapját.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A borotvafej tisztításához kapcsolja be a Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods készüléket és használát után 15 másodpercig felfelé emelje hideg víz alatt.
- A többi fej megtisztításához öblítse le őket a csap alatt, rázza meg erősen a vízcseppek eltávolításához, majd hagyja teljesen megszáradni.
- Javasoljuk a trimmerfej és a profílozó rendszeres olajozással történő kenését.

FIGYELMEZTETÉSEK

Első alkalommal teljesen töltsse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsoló anyagokat. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végzheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességekűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épességükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat.

ROMÂNĂ

CHARACTERISTICI TEHNICE

- Voltaj: 3.2 V - 150 mA
- Baterie: 600 mAh
- Rezistență la apă: IPX7
- Timp de încărcare: aprox. 5 ore
- Timp de funcționare: 45 min.

CONTINUT

- Dispozitiv reincărcabil
- Capăt de bărbierit
- Capăt de tuns cu accesorii
- Capăt cu perie de curățare
- Capăt de tuns părul din nas și urechi
- Caplu de încărcare
- Perie de curățare
- Geantă de voiaj

INSTRUCIUNI

- Instalați capătul de care aveți nevoie și apăsați butonul de pornire pentru a conecta sau deconecta Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Pentru a instala un capăt, poziționați-l deasupra și apăsați până auziți «click». Pentru a-l da la o parte, trageți de capăt. Nu realizați niciodată această operațiune cu aparatul pornit.

FUNCTII

- Capăt bărbierit: utilizați capătul de bărbierit pe uscat sau sub duș.
- Dispozitiv tuns cu precizie: utilizați capătul pentru tuns și instalați pieptenele de care aveți nevoie (3mm, 5mm și 7mm).
- Curățare facială: utilizați capătul perie pentru a exfolia pielea și a elimina celulele moarte. I puteți utiliza singur sau cu apă, gel, lapte de curățare, spumă de ras.
- Dispozitiv tuns păr nas și urechi: poziționați dispozitivul de tuns în partea inferioară a nasului și urechii și rotiți-l pentru a tunde.
- Dispozitiv contur perciuni, mustați sau barbă: pentru a deschide capătul gîsiți capacul frontal din partea de sus a dispozitivului.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

- Pentru a curăța capătul de bărbierit, porniți Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods și clățiți-l cu apă rece înăndu-l cu gura în jos timp de 15 secunde după fiecare utilizare.
- Pentru a curăța celelalte capete, clățiți-le sub jet, agitați-le cu fermitate pentru a elimina picăturile de apă și lăsați-le să se usuce complet.
- Se recomandă ca în mod periodic să se lubrifizeze capătul pentru tuns și contur.

ATENȚIE!

Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de

alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a- folosi copiiu sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, excepând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla.

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Volt: 3.2 V - 150 mA
- Batteri: 600 mAh
- Vandafjende: IPX7
- Opladningstid: Ca. 5 timer
- Løbende tid: 45 minutter

INDHOLD

- Genopladeligt apparat
- Barberingshoved
- Trimmer hoved med tilbehør
- Renserbørste hoved
- Næse- og øretrimmerhoved
- Opladerkabel
- Renserbørste
- Etui

BRUGSANVISNING

- Indsæt det nødvendige hoved og tryk på knappen for at sætte Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods til eller fra.
- For at indsætte et hoved skal du placere det på toppen og presse det ned indtil du hører et "klik". For at fjerne det skal du hive i hovedet. Gør aldrig dette mens apparatet er tændt.

FUNKTIONER

- Barberingshoved: brug barberingshovedet tørt eller i badet.
- Præcisionstrimmer: brug hovedet til at trimme og indsæt den kam du har brug for (3mm, 5mm, og 7mm).
- Ansigtrensere: brug børstehovedet til eksfoliering af huden og at fjerne døde hudceller. Det kan bruges alene eller med vand, gel, rensemaik eller barserskum.
- Næse- og øretrimmer: placer trimmeren indeni næsen og øret og roter det for at trimme.
- Profilering til bakkenbarter, overskæg eller skæg: for at åbne hovedet skal du glide coveret foran på den øverste del af apparatet.

RENS OG VEDLIGEHOLDELSE

- For at rense hovedet, tænd Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods og rens det mens det vender nedad i koldt vand i 15 sekunder efter brug.
- For at rense resten af hovederne, skyld dem med vand under vandhanen, ryst dem med en fast hånd for at fjerne vandråber og efterlade hovedet/hovederne helt tørre.
- Hypptig brug at olie til trimmer hovedet og profileringen er anbefalet.

ANBEFALINGER

Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug.

SVENSKA

TEKNISKA EGENSKAPER

- Spänning: 3.2 V –150 mA
- Batteri: 600 mAh
- Vattenklassning: IPX7
- Laddningstid: cirka 5 tim
- Drifttid: 45 min

INNEHÅLL

- Uppladdningsbar enhet
- Rakhuvud
- Skårhuvud med tillbehör
- Rengöringsborstehuvud
- Skårhuvud för näsa och öron
- Laddningskabel
- Rengöringsborste
- Resefodral

INSTRUKTIONER

- Montera det huvud du behöver och tryck på knappen för att slå på eller av Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.

- För att montera ett huvud, placera det på toppen och tryck tills du hör ett "klick". För att ta bort det, dra på huvudet. Gör det aldrig när enheten är påslagen.

FUNKTIONER

- Rakhuvud: använd rakhuvudet torrt eller i duschen
- Precisionsraking: använd huvudet för rakning och den kam som behövs (3 mm, 5 mm och 7 mm).
- Ansiktrensöring: använd huvudet med borsten för att exfoliera huden och ta bort döda hudceller. Kan användas torrt eller med vatten, gel, rengöringsmjölk, raklödder.
- Raka näsa och öron: placera skårhuvudet i näsan och öronen och vrid för att raka.
- Raka polisonger, mustasch eller skägg: skjut enhetens toppkäpa framåt för att öppna huvudet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För att rengöra rakhuvudet, slå på Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods och skölj under kallt vatten i 15 sekunder efter varje användning.
- För att rengöra de andra huvuden, skölj dem under kranen, skaka dem ordentligt för att avlägsna droppar och låt dem torka helt.
- Det rekommenderas att smörja skårhuvudet och profilen regelbundet med olja.

VARNINGAR

Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tillrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

- Jännite: 3.2 V –150 mA
- Akku: 600 mAh
- Vedenpitävyys: IPX7.
- Latausaika: Noin 5 tuntia
- Toiminta-aika: 45 minuuttia

SISÄLTÖ

- Ladattava laite
- Ajopää
- Trimmeripää tarvikkeineen
- Puhdistusharjapää
- Nenä- ja korvatrimmeripää
- Latauskaapeli
- Puhdistusharja
- Säilytyspussi

OHJEET

- Aseta tarvitsemasi pää paikkalleen ja paina painiketta käynnistääksesi tai sammuttaaksesi Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods -laitteen.
- Kiinnitä pää asettamalla se päälle ja painamalla alas kunnes kuulet klik-äänen. Irrota se vetämällä. Älä koskaan irrota päätä laitteen ollessa käynnissä.

TOIMINNOT

- Ajopää: käytä ajopäätä kuivana tai suihkussa.
- Tarkkuustrimmeri: käytä päätä trimmaukseen ja kiinnitä tarvitsemasi kampa (3 mm, 5 mm ja 7 mm).
- Kasvojen puhdistaja: käytä harjapäätä kuorimaan ihoa ja poistamaan kuoilleita ihosoluja. Voidaan käyttää sellaisenaan tai veden, geelin, puhdistusmaidon tai karvoistovaahtoon kanssa.
- Nenä- ja korvatrimmeri: aseta trimmeri nenän tai korvan sisäpinnalle ja pyöritä trimmataksesi.
- Muotoilija pulisongeille, viiksille ja parralle: avaa pää, liu'uta laitteen yläosan etusuoja.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista ajopää sammuttamalla ensin Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods -laite ja huuhtelemalla sitä terä alapäin kylmässä vedessä 15 sekuntia kätyn jälkeen.
- Puhdista muut päät huuhtelemalla niitä juoksevan veden alla, ravista voimakkaasti irtoisarat ja jätä kuivumaan.
- On suositeltavaa voidella trimmeripää ja muotoilija öljyllä säännöllisesti.

VAROITUKSET

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinoista ja turvasta esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen

kierrättämiseksi.

LIETUVIŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Įtampa: 3.2 V - 150 mA
- Baterija: 600 mAh
- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Įkrovimo laikas: apytiksliai 5 val.
- Veikimo laikas: 45 min.

SUDĖTIS:

- Įkraunamas prietaisas
- Skutimosi galvutė
- Kirpimo masinėle su priedais
- Valymo galvutė
- Nosies ir ausų plaukų kirpimo galvutė
- Įkrovimo kabelis
- Valymo šepetėlis
- Nėsiuojimo lagaminas

INSTRUKCIJOS

- Įdėkite norimą galvutę ir paspauskite mygtuką įjungti/išjungti. Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Noredami įdėti galvutę, uždėkite ją ant viršaus ir paspauskite kol išgirsite kliktelėjimą. Noredami ją nuimti, patraukite. Niekada neatikite šio veiksmų kai aparatas įjungtas.

FUNKLJOS

- Skutimosi galvutė: naudokite galvai skutui sausai arba duše.
- Tikslus kirpimas: naudokite šia galvute noredami formuoti plaukus, įdėkite norimą galvutę (3mm, 5 mm, 7mm).
- Veido valymas: naudokite šepetėlį odos šveitimui noredami pašalinti negyvas odos ląsteles. Galite naudoti su drėkinamuoju aliejumi, valymo pieneliu, geliu ar skutimosi putomis.
- Nosies ir ausų plaukų kirpimo galvutė: įdėkite skustuvejį į nosies ertmę ar ausį ir sukite ratuk.
- Antgalis žandenoms, ūsams ar barzdai: atidarykite galvutę, pastumkite į priekį viršutinę prietaiso dalį.

VALYMAS IR PALAIKYMAS

- Noredami išvalyti skutimosi galvutę, įjunkite Rechargeable Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods ir skalaukite palenkį po šaltu vandeniu 15 sekundžių po kiekveino naudojimo.
- Noredami išvalyti kitas galvutes, skalaukite jas po bėgančiu vandeniu, gerai iškratykite ir palikite išdžiūti.
- Reguliariai sutepkite skutimosi galvutę ir naudokite su rekomenduojamais aliejais.

ISPĖJIMAS

Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. [sitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine nebeiga, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti.

NORSK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Spänning: 3.2 V -150 mA
- Batteri: 600 mAh
- Vannettthet: IPX7.
- Ladetid: Ca. 5 timer
- Driftstid: 45 min.

INNEHOLD:

- Oppladbar enhet
- Barberingshode
- Trimmerhode med tilbehør
- Rengjør børstehodet
- Nese og øre trimmer hode
- Laderkabel
- Rengjøringsbørste
- Reisebag

INSTRUKSJONER

- Sett inn hodet påkrevd og trykk på på-knappen for å koble til eller koble fra Oppladbare Ergonomiske 5-i-1-barbermaskin Innovagoods.
- For å sette inn et hode, legg det på toppen og trykk ned til du hører et "klikk". For å fjerne den, trekk hodet. Gjør aldri dette når enheten er slått på.

FUNKSJONER

- Barberhodet: Bruk barberhodet tørt eller i dusjen.
- Precision trimmer: bruk hodet til trim og sett inn kammen du trenger (3mm, 5mm og 7mm).
- Ansiktrensere: Bruk børstehodet til å exfoliere huden og fjern døde

- hudceller. Det kan brukes alene eller med vann, gel, rensemelk, barserskum.
- Nese og øre trimmer: Legg trimmeren inne i nesen og øret og roter den for å trimme.
- Profiler for sideburns, bart eller skjegg: Å åpne hodet, skyv frontekselet på den øverste delen av enheten.

RENSING OG VEDLIKEHOLD

- For å rengjøre barberhodet, slå på den oppladbare ergonomiske 5-i-1 barbermaskinen Innovagoods og løft den med firsiden med med kaldt vann i 15 sekunder etter bruk.
- For å rense resten av hodene, skyll dem under springen, rist dem godt for å fjerne dråpene og la det tørke helt.
- Regelmessig smøring av trimmerhodet og profiler med olje anbefales.

ADVARSLER

Lad batteriet fullt første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir floket. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørt plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning.

SLOVENŠČINA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: 3.2 V - 150 mA
- Baterija: 600 mAh
- Vodoodpornost: IPX7
- Čas polnjenja: Približno 5 ur
- Čas delovanja: 45 min.

VESEBINA:

- Polnljiva naprava
- Glava za brijte
- Rezalna glava z dodatki
- Glava s čistilno ščetko
- Glava za prirezovanje nosnih in ušesnih dlak
- Polnilni kabel
- Čistilna ščetka
- Prenosni etui

NAVODILA

- Vstavite glavo, ki je potrebna, in pritisnite gumb za vklop za priklopitev ali izklopitev Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Za vstavitve glave, jo postavite na vrh in pritisčajte dol, dokler ne zaslišite "klika". Za odstranitev, glavo potegnite gor. Tega ne počnite, ko je naprava vklopljena.

FUNKCIJE

- Glava za brijte: uporabite jo na suho ali pod prho.
- Precizni prirezovalnik: uporabite glavo za rezanje in vstavite glavnik, ki ga potrebujete (3 mm, 5 mm in 7 mm).
- Čistilne obrabe: uporabite ščetko za piling kože in odstranitev mrtvih celic kože. Lahko se uporablja sam ali z vodo, čistilnim mlekom, peno za brijte.
- Prirezovalnik nosnih in ušesnih dlak: postavite ga znotraj nosa ali ušesa in ga zavrtite za prirezovanje.
- Profiler zalic, brk ali brade: da odprete glavo, porinite sprednji pokrov zgornjega dela naprave.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje glave za brijte, vklopite Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods in ga izprajte obrnjenega navzdol v mrzli vodi za 15 sekund po uporabi.
- Za čiščenje ostalih glav jih izprajte pod pipo, jih dobro otriesite, da odstranite kaplje vode in jih pustite, da se popolnoma posušijo.
- Priporočljivo je redno mazanje glave prirezovalnika in profilerja z oljem.

OPOZORILA

Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kábel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Navodno pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Če naprava, deli ali kábel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskusajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Τάση: 3.2 V -150 mA-Μπαταρία: 600 mAh-Αντοχή στο νερό: IPX7-Χρόνος φόρτισης: περίπου 5 ώρες -Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.Επαναφορτιζόμενη συσκευή
2.Κεφαλή ξυρίσματος
3.Κεφαλή σπής με

εφαρτημάτ4.Κεφαλή καθαριστής βουρτσών
5.Κεφαλή κοπτική μηχανή μύτης και των αυτιών
6.Καλώδιο φόρτισης7.Βούρτσα καθαρισμού8.Τάσνα ταξιδιού

-Εγκαταστήστε την κεφαλή που χρειάζεστε και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το Rechargeble Ergomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.-Για να εγκαταστήσετε ένα κεφαλή , τοποθετήστε το και πιέστε μέχρι να ακούσετε «κλικ». Για να το αφαιρέσετε, τεντώστε το κεφαλή. Μην εκτελείτε ποτέ αυτή τη λειτουργία με τη συσκευή ενεργοποιημένη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1.Κεφαλή ξυρίσματος: χρησιμοποιήστε την κεφαλή ξυρίσματος σε στεγνό ή το ντους.2.Κοπτική μηχανή ακριβείας: χρησιμοποιήστε την κεφαλή για να κόψετε και να εγκαταστήσετε τη κτένα που χρειάζεστε (3μμ, 5μμ και 7μμ)3.Καθαρισμός προσώπου: χρησιμοποιήστε την κεφαλή της βούρτσας για την απολέπιση του δέρματος και την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή με νερό, gel, γαλάκτωμα καθαρισμού

Rechargeable Ergonomic 5 in 1 Shaver InnovaGoods® - Wellness Beauty

hadfíku. K čištení nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesazte opravít. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Напряжение: 3.2 V -150 mA
- Батерия: 600 mAh
- Водоустойчивост: IPX7
- Време за зареждане: 5 часа прибл.
- Време на работа: 45 минути.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Презареждащо устройство
- Приставка за бръснене
- Тримерна приставка с аксесоари
- Почистваща приставка за четка
- Тримерна приставка за нос и ухо
- USB кабел за зареждане
- Четка за почистване
- Пътна чанта

ИНСТРУКЦИИ

- Поставтее приставката, от която се нуждаете, и натиснете бутона за захранване, за да свържете или прекъснете Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- За да поставите приставка, сложете я отгоре и натиснете, докато чуете «клик». За да я извадите, изтегелте приставката. Никога не извършвайте тази операция с включен уред.

ФУНКЦИИ

- Приставка за бръснене: използвайте приставката за бръснене на сухо или под душа.
- Прецизен тример: използвайте приставката за подстригване и поставете гребена, от който се нуждаете (3мм, 5мм и 7мм)
- Почистване на лицето: използвайте приставката четка за екسفолиране на кожата и премахване на мъртвите клетки. Може да се използва самостоятелно или с вода, гел, почистващо мляко, пяна за бръснене.
- Тример за нос и ухо: поставте тримера от вътрешната страна на носа и ухото и го завъртете за подстригване.
- Приставка за подстригване на бакенбарди, мустаци или брада: за да отворите приставката, плъзнете предния капак на горната част на устройството.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- За да почистите приставката за бръснене, включете Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods и го изпакнете обърнат надолу със студена вода в продължение на 15 секунди след всяка употреба.
- За да почистите останалите приставки, изпакнете ги под чешмата, разклатете ги здраво, за да отстраните капките вода и ги оставете да изсъхнат напълно.
- Препоръчва се периодично да се смазва тримерната и профилираща приставки с масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте abrazivни продукти и материали за почистване на устройството. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

HRVATSKI

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

- Напон: 3.2 V –150 mA
- Батерија: 600 mAh
- Водootpornost: IPX7
- Tраjanje пуnjenja: 5 h cca
- Tраjanje рада батерије: 45 min.

САДРЖАЈ

- Пунjiви уредај
- Наставак за бријање
- Наставак тример с dodacima
- Наставак четка за чишћење
- Наставак тример за нос и уши
- кабел за пуnjenje
- Четка за чишћење

- Putna torba

УПУТЕ

- Nамjestите наставк који требате и притисните гumb за спаљenje или отпајanje уредаја Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- За намјештање наставка, ставите га изнад и притисните све док не чујете «клик». Да бисте га скинули, повуците наставка. Nikako то не обављajte док је уредај укључен.

FUHKЦИЈЕ

- Nаставак за бријање: користите наставка за бријање на суho или под тушем.
- Прецизни тример: користите наставка тример и намјестите чеšalj који требате (3mm, 5mm и 7mm)
- Чишћење лица: користите наставка четку за piling коже и уклањање мртвих stanica. Користи се само с водом, гелом, мlijеком за чишћење и пjenом за бријање.
- Тример за нос и уши: ставите тример unutar носа и уха и okreћите га како би резао.
- Профилатор за залiske, бркoве или браду: за отаранje наставка, помакните предњи pokлопac стражњег дијела уредаја.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- За чишћење наставка за бријање, upалите Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods и ispirите га у наопакom положају hladном водом 15 секунди nakon svake uporabe.
- За чишћење осталих наставка, ispirите ih под slavinom, dobro ih протресите како бисте уклонили kapi воде и оставите ih да се осуше до kraja.
- Preporučuje се наставка тример и профилтор redovito mazати uljem.

УПОЗОРЕЊА

Napunите батерију у cijelosti први пут. Osigurajte да napon izvora napajanja odgovara naponу уредаја. Ne повлаћите kablo и pazите да се не omotava. Držite kablo podalje од врuћih или oштриh површина. Чистите га blago навлаженом kрпом. Ne користите abrazivне производе нити материјале за чишћење. Приkladan је само за кућну uporabu. Користите овај уредај само у сврхе у које је namijenjen. Чувајте справу на suхом mјесту gdje нема prašине. Ne остављajte уредај без надзора док је укључен. Ako су уредај, дијелови или kablo у kvarу или не раде исправно, не користите ih и не покуšавajte ih поправити. То смijе учинити само квалификирани техничар. Oва справа nije namijenjena djeci или osobama с ограниченим физичким или psihičким sposobnostима, све док nisu под nadzorом odrasле osobe која је odgovorna за njihovu сигурност. Oвај производ nije куќански отпад, у складу је с еколошким propisима који се тичу njegове рециклаже.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

SLOVENČINA

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie: 3,2 V - 150 mA
- Batéria: 600 mAh
- Vodeodolnosť: IPX7
- Doba nabíjania: cca 5 hodín
- Výdrž batérie: 45 min

OBSAH:

- Nabíjacie zariadenie
- Hlavica na holenie
- Hlavica na zastrihávanie s nástavcami
- Hlavica s čistiacou kefkou
- Hlavica na zastrihávanie chlpkov v ušiach a nose
- Nabíjací kábel
- Čistiaca kefka
- Cestovná puzdro

INŠTRUKCIE

- Nasaďte hlavicu, ktorú potrebujete, a stlačením vypínača zapnete a vypnete Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.Pri výmene hlavice nasaďte hlavicu na vršok a zatlačte, až začujete cvaknutie. Po použití potiahnite hlavicu a vyberte ju. Nikdy nemeňte hlavicu na zapnutom zariadení.

FUNKCIE

- Hlavica na holenie: používajte na sucho alebo v sprche.
- Presné zastrihávanie: použite hlavicu na zastrihávanie a vhodný hrebeňový nástavec (3 mm, 5 mm, alebo 7 mm).
- Čistenie tváre: použite hlavicu s kefkou, ktorá pôsobí ako peeling a odstráni odumreté bunky. Dá sa používať samostatne, s vodou, gélom, čistiacim mliekom, alebo penou na holenie.
- Zastrihávač chlpkov v nose a ušiach: strčte zastrihávač do nosa alebo uší a oťáčajte s ním.
- Zastrihávač kotliet, fúzov a briadky: hlavicu aktivujete posunutím predného krytu vrchnej časti zariadenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Hlavicu na holenie vyčistíte tak, že spustený Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods obrátíte hore nohami a 15 sekúnd ho budete po každom použití prepľachovať studenou vodou.
- Ostatné hlavice vyčistíte prepľachnutím pod tečúcou vodou, dôkladným preprepaním vycáčkate zvyšky vody a necháte voľne uschnúť.
- Odporúčame pravidelne olejom premazávať zastrihovaciu hlavicu aj bočný zastrihávač.

УПОЗОРЕНИЕ

Пред првým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie в sieti je rovnné ako в prístroji. Neťahajte за kábel а заistite, aby са nezamotal. Nepokladajte kábel на horúce plochy а ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len на účely, на ktoré је určený. Uložte prístroj на suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani са ich nesazte opravít. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti а

osoby со zníženou schopnosťou pohybu а orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhádzajte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

EESTI

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

- Toide: 3.2V- 150mA
- Aku: 600mAh
- Veekaitse aste: IPX7
- Laadimise aeg: Ligikaudu 5 tundi
- Töötamise aeg ühe laadimisega: 45 min

SISU:

- Laaditav seade
- Raseerimispea
- Trimmerpea koos tarvikutega
- Puhastamispea
- Nina ja kõrva trimmimise pea
- Laadimiskaabel
- Puhastushari
- Kandeiümbriis

JUHISED

- Ühenda nõutav pea seadmega ja vajuta Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods sisse- või väljalülitamise nupule.
- Pea ühendamiseks asetage see seadme ülaosale ja vajuta, kuni kuuled "klikkimise" heli. Eemaldamiseks tõmba pead. Kunagi ära tee seda sisselülitatud seadme korral.

TÖÖTAMINE

- Raseerimise pead kasuta pea raseerimisel kuival või dušši all.
- Täpptrimmer: kasuta trimmerpead koos sobiva kammiga (3mm, 5mm, 7mm)
- Näo puhastamiseks kasuta puhastamispead naha koorimiseks ja surnud naharakkude eemaldamiseks. Seda saab kasutada iseseisvalt või veega, geeliga, puhastuspiimaga, raseerimisvahuga.
- Nina ja kõrvatrimmeri kasutamiseks asetage trimmer ninasse või kõrva ja pööra seda trimmimiseks.
- Põskhabeme, vuntside ja habeme profileerimine: ava pea ja libista esikate seadeldise ülaosasse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods pea puhastamiseks peale kasutamist lülita seadeldis sisse, pööra pea allapoole ja asetage see 15 sekundiks külma vette.
- Ülejäänud peade puhastamiseks loputa neid kraani all, raputa tugevalt, eemalda veeripsad ja lase neil täielikult kuivada.
- Soovitatakse regulaarselt määrida trimmerpead ja profiili õliga.

HOIATUSED

Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sükutage juhtmet ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergele niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasivseid puhastusvahendeid või materjale. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 3.2 В –150 mA
- Аккумулятор: 600 м-А/ч
- Водопроницаемость: IPX7
- Время зарядки прим.: 5 ч
- Автономная работа прим.: 45 мин.

СОДЕРЖАНИЕ

- Заряжаемое устройство
- Насадка для бритъя
- Насадка-триммер с аксессуарами
- Насадка-чистящая щеточка
- Насадка для бритъя чувствительных зон (нос, уши)
- Зарядный кабель
- Щеточка для чистки
- Дорожный чехол

ИНСТРУКЦИИ

- Установите нужную насадку и нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods.
- Чтобы установить насадку, наденьте ее и нажмите до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните за нее. Никогда не выполняйте эту операцию с включенным прибором.

ФУНКЦИИ

- Насадка для бритъя: используйте для сухого или мокрого бритъя.

- Триммер: используйте для точного бритъя, при необходимости установите нужную длину (3, 5 и 7 мм)
- Чистка лица: используйте насадку для отшелушивания кожи и удаления омертвевших ее клеток. Насадку можно использовать отдельно или с водой, гелем, очищающим молоком, пеной для бритъя.
- Насадка для бритъя чувствительных зон (нос, уши): поместите насадку с внутренней стороны крыльев носа и уха и поверните ее.
- Придание формы усам, бакенбардам или бороде: для открытия насадки сдвиньте переднюю крышку верхней части устройства.

ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки насадки для бритъя включайте Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods и ополаскивайте ее холодной водой в течение 15 секунд после каждого использования.
- Для очистки остальных насадок промойвайте их под краном, сильно встряхните, чтобы удалить капли воды и дайте им полностью высохнуть.
- Рекомендуется периодически смазывать насадку-триммер и насадку для придания формы машинным маслом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

LATVIEŠU

TEHNISKE PARAMETRI

- Spriegums: 3.2 V - 150 mA
- Baterija: 600 mAh
- Ūdensizturība: IPX7
- Uzlādes laiks: Apt. 5 stundas
- Darbības laiks: 45 min

KOMPLEKTĀ:

- Uzlādējama ierīce
- Skūšanas galviņa
- Trимерa galviņa ar piederumiem
- Tīrīšanas birstītes galviņa
- Deguna un ausu matiņu trimērēšanas galviņa
- USB uzlādes kabelis
- Tīrīšanas birstīte
- Uzglabāšanas somiņa

INSTRUKCIJA

- Ievietojiet attiecīgo galvīņu un nospiediet pogu, lai savienotu vai atvienotu Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods.
- Lai ievietotu galvīņu, uzlieciet to virspusē un piespiediet, līdz izdzirdat "klikšķi". Lai to atvienotu, pavelciet galvīņu. Nekad nedariet to, ja ierīce ir ieslēgta.

FUNKCIJAS

- Skūšanas galviņa: izmantojiet skūšanas galvīņu sausā veidā vai dušā.
- Matiņu trimēris šaurām ķermeņa zonām: izmantojiet galvīņu, lai trimērētu un ievietojiet sev nepieciešamo ķemmiti (3mm, 5mm un 7 mm).
- Sejas tīrītājs: izmantojiet birstīti, lai eksfolētu ādu un atbrīvotos no atmirušajām ādas šūnām. To var izmantot vienu pašu vai ar ūdeni, želeju, attīrošo pienīņu, skūšanās putām.
- Deguna un ausu trimēris: novietojiet trimēri nāši vai ausī un veiciet rotāciju.
- Sānu bārdas profilētājs, izmantojams ūsām un bārdai: lai atvērtu galvīņu, pavirziet priekšējo vāciņu uz ierīces augšpusi.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Lai notīrītu skūšanas galvīņu, ieslēdziet Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods un noskalojiet to ar aukstu ūdeni aptuveni 15 sekundes.
- Lai notrītu pārējās galviņas, noskalojiet tās zem krāna, maigi nokratiet ūdens pilienus un ļaujiet pilnībā nožūt.
- Ietecams regulāri ieejot trimēra galvīņu un profilētāja.

BRĪDĪNĀJUMI

Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabāiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušaīs, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vietas standartus tā pārstrādei.

V0101241
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUEIRA, 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки насадки для бритъя включайте Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver Innovagoods и ополаскивайте ее холодной водой в течение 15 секунд после каждого использования.
- Для очистки остальных насадок промойвайте их под краном, сильно встряхните, чтобы удалить капли воды и дайте им полностью высохнуть.
- Рекомендуется периодически смазывать насадку-триммер и насадку для придания формы машинным маслом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

TEHNISKE PARAMETRI

- Spriegums: 3.2 V - 150 mA
- Baterija: 600 mAh
- Ūdensizturība: IPX7
- Uzlādes laiks: Apt. 5 stundas
- Darbības laiks: 45 min

KOMPLEKTĀ:

- Uzlādējama ierīce
- Skūšanas galviņa
- Trимерa galviņa ar piederumiem
- Tīrīšanas birstītes galviņa
- Deguna un ausu matiņu trimērēšanas galviņa
- USB uzlādes kabelis
- Tīrīšanas birstīte
- Uzglabāšanas somiņa

INSTRUKCIJA

- Ievietojiet attiecīgo galvīņu un nospiediet pogu, lai savienotu vai atvienotu Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods.
- Lai ievietotu galvīņu, uzlieciet to virspusē un piespiediet, līdz izdzirdat "klikšķi". Lai to atvienotu, pavelciet galvīņu. Nekad nedariet to, ja ierīce ir ieslēgta.

FUNKCIJAS

- Skūšanas galviņa: izmantojiet skūšanas galvīņu sausā veidā vai dušā.
- Matiņu trimēris šaurām ķermeņa zonām: izmantojiet galvīņu, lai trimērētu un ievietojiet sev nepieciešamo ķemmiti (3mm, 5mm un 7 mm).
- Sejas tīrītājs: izmantojiet birstīti, lai eksfolētu ādu un atbrīvotos no atmirušajām ādas šūnām. To var izmantot vienu pašu vai ar ūdeni, želeju, attīrošo pienīņu, skūšanās putām.
- Deguna un ausu trimēris: novietojiet trimēri nāši vai ausī un veiciet rotāciju.
- Sānu bārdas profilētājs, izmantojams ūsām un bārdai: lai atvērtu galvīņu, pavirziet priekšējo vāciņu uz ierīces augšpusi.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Lai notīrītu skūšanas galvīņu, ieslēdziet Rechargeable Ergonomic 5-in-1 Shaver InnovaGoods un noskalojiet to ar aukstu ūdeni aptuveni 15 sekundes.
- Lai notrītu pārējās galviņas, noskalojiet tās zem krāna, maigi nokratiet ūdens pilienus un ļaujiet pilnībā nožūt.
- Ietecams regulāri ieejot trimēra galvīņu un profilētāja.

BRĪDĪNĀJUMI

Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabāiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģin