




Nexxt UV Stofmijtuiger - voor bed en meubels

Instructies



Model nummer: **CO08122**



NEXXT is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten! Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid te garanderen, voldoet dit product aan alle toepasselijke normen en voorschriften (laagspanning, compatibiliteit van batterijen, milieuriichtlijnen, enz.)

Dit apparaat is niet geschikt voor mensen die lichamelijk, zintuiglijk of psychisch niet in orde zijn (waaronder kinderen) of die geen ervaring of kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of vooraf relevante richtlijnen hebben gekregen. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze dit apparaat als speelgoed gebruiken. Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, personen zonder relevante ervaring en kennis, of personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, als ze moeten worden getraind of geïnstrueerd om dit product volledig en veilig te gebruiken en de gevaren van dit product kennen. Kinderen mogen dit product niet gebruiken om te spelen.

Kinderen mogen dit product niet schoonmaken en onderhouden, maar kinderen vanaf 8 jaar mogen dit wel doen onder toezicht van volwassenen. Houd het product en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan acht jaar.

Servicevoorwaarden

Je stofzuiger voor mijtenverwijdering is alleen geschikt voor thuisgebruik. Gebruik hem niet in industriële omgevingen of buitenshuis.

Het is verboden om met dit product kleding, vingers, hoofd en haar direct op het menselijk lichaam te zuigen.

Zuig geen alcohol op natte oppervlakken, vloeistoffen van welke aard dan ook, hete stoffen, zeer fijne stoffen (gips, kalk,), scherpe grote stukken (glas), schadelijke producten (oplosmiddelen, ontkalkingsmiddelen), agressieve producten (zuren, schoonmaakmiddelen), brandbare stoffen en explosieven (benzine of alcohol).

Dompel het product nooit onder in water of een andere vloeistof, spuit nooit water op het apparaat en bewaar het nooit buiten.

Als het product in het water is gezonken en de stekker niet uit het stopcontact is getrokken, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat vervolgens uit het water.

Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron (zoals een oven of verwarmingstoestel) om vervorming en schade aan de behuizing van het apparaat te voorkomen.

Wanneer het UV-licht aan is, mag u de huid of ogen niet rechtstreeks bestralen en mag u niet rechtstreeks in het UV-licht kijken.

Gebruik het apparaat niet als het valt en er zichtbare schade of obstakels zijn. Open het apparaat in dat geval niet, maar stuur het naar het dichtstbijzijnde gecertificeerde servicecentrum.

Voordat u dit product gebruikt, moet het filterscherf geïnstalleerd zijn en moeten alle onderdelen van het product stevig geïnstalleerd zijn.

Voeding

Dit product maakt gebruik van 220V wisselstroom. Controleer of het voltage (volt) op het typeplaatje volledig overeenkomt met de voorzieningen bij u thuis.

Zorg ervoor dat u de stofzuiger uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt na gebruik, voordat u de accessoires vervangt en voordat u de stofzuiger schoonmaakt en onderhoudt.

Als het netsnoer kapot is, moet het worden vervangen door speciaal personeel van de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen om gevaar te voorkomen.

Houd de stekker vast om de stekker in het stopcontact te steken en uit het stopcontact te halen en houd uw handen droog. Trek niet aan het netsnoer en verdraai het niet.

Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, zet dan de stroomschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Ultraviolette stralen

Dit product is uitgerust met een ultraviolette sterilisatielamp. Kijk niet naar de onderkant van het apparaat als de stroom is aangesloten om te voorkomen dat het menselijk lichaam letsel oploopt door ultraviolette straling.

Bestraal dieren en planten niet met ultraviolet licht om beschadiging te voorkomen.

Richt de ultraviolette lamp niet op één plaats voor continue bestraling, omdat dit gemakkelijk schade kan veroorzaken aan het reinigungsobject.

Veiligheidsadvies

Zorg dat het netsnoer niet klemt en niet door scherpe randen en hoeken gaat.

Als je een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze in goede staat is en bij je mijtenstofzuiger zit.

Verplaats de mijtenverwijderingsstofzuiger niet door aan de draad te trekken. Gebruik de transportgreep om de mijtenverwijderingsstofzuiger te verplaatsen. Gebruik het netsnoer niet om de mijtenverwijderingsstofzuiger op te tillen.

Onderbreek nooit de stroomtoevoer van de mijtenverwijderaar door aan het netsnoer te trekken.

Zorg ervoor dat de stofbeker in de machine is geïnstalleerd en dat er een goed filterscherf is aangebracht.

Zorg ervoor dat de stroomschakelaar uit staat.

Schakel de mijtenverwijderingsstofzuiger na elk gebruik uit en sluit de stroomtoevoer af.

Voor onderhoud en reiniging moet het apparaat worden stopgezet en moet de stroomtoevoer van de mijtenverwijderingsstofzuiger worden onderbroken.

Reparaties moeten worden uitgevoerd door professionals met originele onderdelen. Reparatie door de gebruiker kan gevaarlijk zijn en de garantie vervalt.

Dit product voldoet aan de relevante normen voor elektromagnetische velden (EMV). Volgens het huidige wetenschappelijke bewijs is dit product veilig als het correct wordt gebruikt en wordt bediend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.

Onderhoud en service


De stofbeker moet tijdig worden gereinigd om defecten aan de stofzuiger te voorkomen.

De stofzuiger kan worden afgenomen met een natte doek met water of een neutrale waterdip.

Benzine, alcohol, bananenwater of olie zijn niet toegestaan. Anders zal het omhulsel barsten of verkleuren.

Reiniging en onderhoud

1. Schroef de stofkap linksom los (Figuur 1).
2. Verwijder het filter met de hand (Figuur 2).
3. Schroef het filter linksom los.
4. Maak de stofbeker en filtercilinder schoon (**deze kunnen met water worden gewassen, maar moeten voor gebruik worden gedroogd**).



Figuur 1 Figuur 2

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Voorwaarden
De machine werkt niet	De voeding van de machine is niet betrouwbaar aangesloten of aangesloten op het verkeerde stopcontact.	Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit en of de voeding voldoet aan de vereisten van het product.
	De stroomschakelaar is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-schakelaar.
De zuigkracht van de machine neemt af	De stofbeker is vol.	Maak de stofkap schoon.
	Het filterscherf is geblokkeerd door afval.	Maak de filterzeef schoon.
	De aanzuigpoort van de machine is geblokkeerd.	Reinig de aanzuigpoort.
UV-lamp buiten werking	Het wiel van de machine wordt niet op zijn plaats gedrukt met het te reinigen voorwerp, of het is te ver verwijderd van het te reinigen voorwerp.	Onder normale omstandigheden kan de ultraviolette sterilisatielamp automatisch worden ingeschakeld wanneer het onderste wiel op zijn plaats wordt gedrukt.
	Het oppervlak van het te reinigen voorwerp is te ongelijk om in contact te komen met de wielen aan de onderkant van de machine.	Probeer het vlakke oppervlak schoon te maken of het oppervlak van het schoongemaakte voorwerp op te ruimen.
	De buis van de ultraviolette lamp is	Neem contact op met de

	beschadigd.	serviceafdeling om de buis van de ultraviolette lamp te vervangen.
Automatische uitschakeling	De HEPA-filterzeef is geblokkeerd en de beveiliging wordt geactiveerd.	Reinig of vervang de filterzeef en start de machine opnieuw op.


Correcte verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl



Nexxt UV Dust Mite Vacuum - for bed and furniture

Instructions



Model No: **CO081223**



NEXXT is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products! Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Safety precautions

To ensure safety, this product has complied with all applicable standards and regulations (low voltage, battery compatibility and environmental directives, etc.).

This machine is not suitable for people who are physically, sensory, or psychologically unsound (including children) or lack experience or knowledge, unless they are supervised by the person responsible for their safety or given relevant guidance in advance. Be sure to supervise children to ensure that they do not use this machine as a toy.

This product can be used by children aged 8 years and above, people lacking relevant experience and knowledge, or persons with physical, sensory, or intellectual disabilities, if they must be trained or instructed to use this product completely and safely and know the hazards involved in this product. Children are not allowed to use this product for play.

Children are not allowed to clean and maintain this product, but children aged 8 and over can do it under the supervision of adults. Please keep the product and power cord out of the reach of children under the age of eight.

Service conditions

Your mite removal vacuum cleaner is only suitable for the home environment. Do not use it in industrial environment or outdoor environment.

It is forbidden to use this product to vacuum clothes, fingers, head, and hair directly on the human body.

Do not suck alcohol wet surfaces, liquids of any nature, hot substances, very fine substances (gypsum, lime,), sharp large pieces (glass), harmful products (solvents, descaling agents), aggressive products (acids, detergents), combustibles and explosives (gasoline or alcohol).

Never immerse the product in water or any liquid, spray water on the machine, or store it outdoors.

If the product has sunk into the water and the machine power cord is not unplugged, please unplug the power plug first and then take the machine out of the water.

Do not put this product near the heat source (such as oven or heating device) to avoid deformation and damage to the machine shell.

When the UV light is on, do not directly irradiate the skin or eyes, and do not look directly at the UV light.

Do not use the machine if it falls and there are visible damage or running obstacles. In this case, please do not open the machine, but send it to the nearest one certified service center.

Before using this product, the filter screen must be installed, and all parts of the product must be firmly installed.

Power Supply

This product uses 220V AC power supply. Please check whether the voltage (volts) marked on the nameplate fully conforms to the facilities in your home.

Please make sure to turn off the vacuum cleaner and unplug the power plug after use, before replacing accessories and cleaning and maintenance.

If the power cord is broken, it must be replaced by special personnel of the manufacturer, its maintenance department, or similar departments to avoid danger.

Please hold the power plug to plug and unplug the power cord and keep your hands dry. Do not pull, twist, or twist the power cord.

When the product is not used for a long time, please turn off the power switch and unplug the power plug.

Ultraviolet rays

This product is equipped with an ultraviolet sterilization lamp. Please avoid looking at the bottom of the machine when the power is connected to prevent the injury caused by ultraviolet radiation to the human body.

Do not irradiate animals and plants with ultraviolet lights to avoid damaging them.

Do not focus the ultraviolet lamp on one place for continuous irradiation, which is easy to cause damage to the cleaning object.

Safety advice

Do not jam the power cord or let it pass through sharp edges and corners.

If you use an extension cable, make sure it is in good condition and with your mite vacuum cleaner.

Do not move the mite removal vacuum cleaner by pulling the wire. Use the transport handle to move the mite removal vacuum cleaner. Do not use the power cord to lift the mite removal vacuum cleaner.

Please never cut off the power supply of the mite removal vacuum cleaner by pulling the power cord.

Make sure that the dust cup assembly has been installed into the machine and a good filter screen is installed.

Make sure the power switch is off.

Please shut down and cut off the power supply of mite removal vacuum cleaner after each use.

Before maintenance and cleaning, be sure to stop the machine and cut off the power supply of the mite removal vacuum cleaner.

Repairs must be carried out by professionals using original parts. Repair by the user may be dangerous and the warranty will be cancelled.

This product meets the relevant standards in the electromagnetic field (EMF). According to the current scientific proof, this product is safe if used correctly and operated according to the instructions in this user manual.

Maintenance and service

The dust cup shall be cleaned in time to avoid vacuum cleaner failure.

The vacuum cleaner can be wiped with a wet cloth containing water or neutral water dip. Gasoline, alcohol, banana water or oil are not allowed. Otherwise, the shell will crack or fade.

Cleaning and Maintenance

5. Unscrew the dust cup counterclockwise (Figure 1)
6. Remove the filter by hand (Figure 2)
7. Unscrew the filter counterclockwise.
8. Clean the dust cup and filter cylinder, (it can be washed with water but it must be dried before use)




Figure 1




Figure 2

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Terms of settlement
The machine does not work	The machine power supply is not reliably connected or connected to the wrong socket.	Check whether the power plug is fully inserted into the socket and whether the power supply meets the product requirements.
	The power switch is not turned on.	Press the power switch.
The suction of the machine decreases	The dust cup is full.	Clean the dust cup.
	The filter screen has been blocked by garbage.	Clean the filter screen.
	The suction port of the machine is blocked.	Clean the suction port.
UV lamp inoperative	The wheel of the machine is not pressed in place with the object to be cleaned, or it is too far away from the object to be cleaned.	Under normal circumstances, as the bottom wheel is pressed in place, the ultraviolet sterilization lamp can be turned on automatically.
	The surface of the object to be cleaned is too uneven to contact the wheels at the bottom of the machine.	Try to clean the flat surface or tidy up the surface of the cleaned object.
	The ultraviolet lamp tube is damaged.	Contact the after-sales service personnel to replace the ultraviolet lamp tube.
Automatic shutdown	The HEPA filter screen is blocked and the protection device is triggered.	Clean or replace the filter screen and restart the machine

Concept Online BV
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl