


HAMMERSMITH®

DrainBuster

Gebrauchsanleitung
Használati utasítás


ABB. a | a ábra




#1



#2



#3



LIEFERUMFANG UND BEZEICHNUNG DER TEILE (ABB. a)

- A. 1 x Hammersmith Drain Buster
- B. 1 x Pressluft-Pumpe
- C. 1 x Toiletten-Aufsatz
- D. 1 x Spülen-Aufsatz klein (beidseitig verwendbar)
- E. 1 x Spülen-Aufsatz groß
- F. 1 x Eck-Aufsatz (passend für beide Spülen-Aufsätze)

SICHERHEITSHINWEISE & WICHTIGE HINWEISE

- Vor Gebrauch die Anleitung lesen und für ein späteres nachlesen aufbewahren.
- Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Der Betreiber trägt allein das Risiko.
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen benutzt werden, solange sie beaufsichtigt werden oder Anweisung erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird und wenn man es unbeaufsichtigt laufen lässt. Es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- NICHT in Kombination mit anderen Geräten verwenden.
- Nicht an Menschen und Tieren anwenden.
- Wechseln Sie die Aufsätze bei unterschiedlichen Anwendungen.
- Legen Sie niemals harte Gegenstände auf die Luftröhre und schießen Sie nicht auf andere Personen und Tiere!

WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE

- Wenn es zwei Waschbecken gibt, verschließen sie bitte den Abfluss des anderen Waschbeckens (z. B. durch Verwendung eines Stöpsels o.ä.), bevor Sie Hammersmith Drain Buster verwenden.
- Verwenden Sie stets den passenden Aufsatz.
- **Wichtig:** Halten Sie beim „entladen“ Hammersmith Drain Buster immer mit beiden Händen fest in der Hand um einen Rückstoß zu vermeiden!

VERWENDUNG UND DRUCK VERSCHIEDENER AUFSÄTZE

Hinweis: Bitte beachten Sie die bar-Grenzen der jeweiligen Aufsätze, überschreiten Sie nicht die Druckgrenze:

- **Toilette:** max. 3,5 bar
- **Waschbecken/Badezimmer:** 0,3 bis max. 1 bar
- **Spülbecken/Küche:** 2 bis max. 3,5 bar
- **Bodenablauf:** 2,7 bis max. 3,5 bar

GEBRAUCHSANLEITUNG (Abb 2)**#1 Schritt 1 - Laden**

- Schließen Sie die Pumpe an und drücken Sie den roten Momentstopper zum Fixieren um 90 Grad runter.
- Pumpen Sie nun, um Luft in den Hammersmith Drain Buster zu bekommen.
- Ist der gewünschte Druck erreicht, hören Sie mit dem pumpen auf.

Info: ist der Druck unabsichtlich zu hoch geraten, „entladen“ Sie den Hammersmith Drain Buster, indem Sie auf den roten Knopf drücken. Danach wiederholen Sie den Vorgang des Pumpens bis zum gewünschten Druck.

Tipp: Bevor Sie den Hammersmith Drain Buster am gewünschten Einsatzort verwenden, testen Sie ihn vorab im freien Raum um ein Gefühl für die Anwendung zu bekommen.

#2 Schritt 2 - Anbringung der Aufsätze

Den **Spülen-Aufsatz klein** (beidseitig verwendbar) als auch den **Spülen-Aufsatz groß** mit einem festen Ruck auf den Hammersmith Drain Buster stecken (1).

Der **Toiletten-Aufsatz** muss zudem noch mit der Verschlusschraube fixiert werden. Drehen Sie dazu die Verschlusschraube auf, stecken Sie den Toiletten-Aufsatz auf den Hammersmith Drain Buster und drehen Sie die Verschlusschraube dann zu (2).

Anwendung des Eck-Aufsatzes

Beachten Sie, dass Sie bei allen Aufsätzen (außer dem Toiletten-Aufsatz) den Eck-Aufsatz zwischenschließen können, um ungünstig gelegene Abflüsse leichter zu erreichen.

Der Eck-Aufsatz ist dabei immer das Bindeglied zwischen dem Hammersmith Drain Buster und den unterschiedlichen Aufsätzen (3).

Der Eck-Aufsatz muss – analog zum Toiletten-Aufsatz – noch mit der Verschlusschraube am Hammersmith Drain Buster fixiert werden. Drehen Sie dazu die Verschlusschraube auf, stecken Sie den Eck-Aufsatz auf den Hammersmith Drain Buster und drehen Sie die Verschlusschraube dann zu.

Danach können Sie die anderen Aufsätze anbringen (4).

#3 Schritt 3 - Anwendung

Halten Sie den Hammersmith Drain Buster mit dem gewünschten Aufsatz auf den Abfluss mit einer Neigung von **möglichst 90 Grad gerade nach oben**. Dann drücken Sie den roten Knopf zum entladen der Luft.

Wichtiger Hinweis bei der Anwendung

Halten Sie beim „entladen“ Hammersmith Drain Buster immer mit beiden Händen fest in der Hand, um einen Rückstoß zu vermeiden!

Achten Sie vor dem „entladen“ unbedingt darauf, dass die **Aufsätze komplett dicht an den entsprechenden Abflüssen aufliegen**. Es darf sich keine Luft zwischen dem Aufsatz und dem Abfluss befinden.

Für effektivere Ergebnisse empfehlen wir, auch etwas Wasser im Spülbecken zu lassen, sodass der Hammersmith Drain Buster unter Wasser steht. Das erhöht den Druck.

Manche Verstopfungen verschwinden nicht immer beim ersten Einsatz. Wiederholen Sie daher den Einsatz so oft wie nötig. Beginnen Sie dabei auch gerne erst mit geringerem Druck und steigern sich bis zum angegebenen Maximal-Druck. Wir empfehlen, den Einsatzort mit Handtüchern etc. abzudecken um Wasserflecken zu vermeiden.

Hergestellt in China

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ÉS AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (a ábra)

- A. 1 x Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpa
- B. 1 x Légpumpa
- C. 1 x WC-feltét
- D. 1 x Kisméretű öblítő feltét (mindkét oldalon alkalmazható)
- E. 1 x Nagyméretű öblítő feltét
- F. 1 x Sarok feltét (mindkét öblítő feltétre használható)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt olvassa el a leírást, és tegye el a későbbi után-olvasáshoz.

- Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, akkor adja vele ezt a kezelési leírást is.
- A készüléket csak magánhasználatra terveztük. Ne használja az eszközt olyan célokra, melyeknek nem felel meg. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kárra vonatkozó igény ki van zárva. Egyedül az üzemeltető viseli a kockázatot.
- Ezen eszközt 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha kioktatták őket az eszköz biztonságos használatára és megértették az abból fakadó veszélyeket. Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyerekek közelében használják, és ha ezt felügyelet nélkül használják. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne játszhassanak ezzel a készülékkel.
- NE használja más készülékekkel kombinálva.
- Ne irányítsa emberre és állatra.
- Különböző használati területeken használja feltéteket.
- Sohase tegyen kemény tárgyakat a levegőcsőre és ne irányítsa emberre vagy állatra!

FONTOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

- Ha két mosdókagyló van, akkor a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpa használatának megkezdése előtt zárja le a másik mosdókagyló lefolyóját (pl. egy dugó vagy hasonló használatával).
- Mindig a megfelelő feltétet használja.
- **Fontos:** „Üritéskor” mindig két kézzel fogja erősen a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpát, hogy elkerülje a visszarúgást.

A KÜLÖNBÖZŐ FELTÉTEK HASZNÁLATA ÉS NYOMÁSÉRTÉKEI

Útmutatás: Figyeljen mindegyik feltét esetén a bar-ban megadott határértékekre, ne lépje túl a nyomás határértékeit:

- **WC:** maximum 3,5 bar
- **Mosdókagyló/fürdőszoba:** 0,3 - 1 bar
- **Mosogató/konyha:** 2 - 3,5 bar
- **Padlólefolyó:** 2,7 - 3,5 bar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (2. ábra)**#1 1. lépés - Feltöltés**

- Csatlakoztassa a pumpát (B) és nyomja meg a piros pillanatrögzítőt a 90 fokban lefelé fordítva való rögzítéshez.
- Most pumpáljon, hogy a levegő a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpába jusson.
- Amikor eléri a kívánt nyomást, akkor hagyja abba a pumpálást.
Információ: Ha akaratlanul túl nagyra emelkedik a nyomás, akkor a piros gomb megnyomásával „üritse” a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpát. Ezután a kívánt nyomás elérésig ismételje a pumpával az eljárást.

Tipp: Mielőtt a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpát az alkalmazási helyén használja a szabadban próbálja ki azt, hogy megismerje a használatát.

#2 2. lépés - A feltétek felszerelése

A **kisméretű öblítő feltétet** (kétoldalasan használható) és a **nagyméretű öblítő feltétet** nagy erővel nyomja a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpára (1).

A **WC-feltétet** ezenkívül zárócsavarral is rögzíteni kell. Ehhez csavarja fel a zárócsavart, dugja a WC-feltétet a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpára, majd csavarja be a zárócsavart (2).

A sarok feltét használata

Ügyeljen arra, hogy mindegyik feltétet (a WC-feltét kivételével) esetén a sarok feltétet közbe lehessen iktatni, hogy könnyebben el lehessen érni a nehezen elérhető lefolyókat. Ezért a **sarok feltét** a közdarab a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpa és a különböző feltétek (3) között. A sarok feltétet – WC-feltétre hasonlóan – még a zárócsavarral is a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztítóhoz kell erősíteni. Ehhez csavarja fel a zárócsavart, dugja a sarok feltétet a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpára, majd, majd csavarja be a zárócsavart. Ezután teheti fel a másik feltéteket (4).

#3 3. lépés - Használat

Tegye a kívánt feltétet ellátott Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpát a lefolyóra, lehetőleg **90 fokban, merőlegesen felfelé**. Ekkor a levegő üritésére nyomja meg a piros gombot.

Fontos használatra vonatkozó útmutatás:

„Üritéskor” mindig két kézzel fogja erősen a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpát, hogy elkerülje a visszarúgást! Az „ürités” előtt feltétlenül ügyeljen arra, hogy a **feltétek midig szorosan felfeküdjenek a megfelelő lefolyóra**. Nem maradhat levegő a feltét és lefolyó között.

A hatékony munkavégzés érdekében **hagyjon kevés vizet a mosogatóban**, hogy víz alatt legyen a Hammersmith Drain Buster lefolyótisztító pumpa. Ez megnöveli a nyomást. Nem lehet mindig az első kísérlettel eltávolítani a dugulást. Annyiszor ismételje meg az eljárást, amennyiszer szükséges. Először kis nyomással működtesse, majd a megadott maximális nyomásra növelje. Célszerű a használati helyet konyharuhával vagy hasonlóval lefedni, hogy elkerülje a víztócsákat.

Származási hely: Kína

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

A Mediashop cég ellen anyagi vagy szellemi természetű, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel nem használása nyomán, ill. harmadik fél részéről nem megfelelő és nem teljes információk miatt keletkező károkra vonatkozó felelősségi kárigény érvényesítése (az emberi élet, test vagy egészség sérülésének esetét kivéve) alapvetően kizárt, amennyiben a Mediashop részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy durva gondatlanságból eredő vétség.

kundendienst@hammersmith.de | www.hammersmith.de

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline

ROW: +43 1 267 69 67 | HU: + 36 96 961 000

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv