



Sicherheitshinweise

Eine Anleitung zur korrekten Einrichtung Ihres neuen Systems finden Sie in Ihrem Willkommensbuch. Sie können uns aber auch gerne anrufen unter **069 5050 2555**.

Nur zur Verwendung mit einer geerdeten Steckdose.

Verwenden Sie keine Kabel, die sichtbar beschädigt sind.

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Öffnen Sie niemals das Schutzgehäuse eines Netzgerätes.

Halten Sie das System von jeglichen Heizelementen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Behindern Sie nicht die Belüftung.

Halten Sie das Gerät von gefährlichen, sich bewegenden Teilen wie z. B. Lüftern fern, die in Betrieb sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter und jeder Anschluss an eine externe Stromversorgung zugänglich bleibt, während das System angeschlossen ist.

Dieses Produkt kann Knopfzellenbatterien (CR2032) enthalten.

Batterie nicht verschlucken

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

Suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf

Bauteile/Oberflächen können bei routinemäßigem Gebrauch heiß werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht längere Zeit mit dem heißen Gehäuse in Berührung kommen, um Unbehagen oder Schäden zu vermeiden, und lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie nur zugelassene Netzadapter.

Verwenden Sie nur Batterien, die für die Verwendung im System zugelassen sind.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu reparieren.

Verwenden Sie keine Batterien, die beschädigt, durchbohrt oder aufgequollen sind.

Informieren Sie sich vor der Entsorgung des Geräts über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten, einschließlich etwaiger gesonderter Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

Trennen Sie den Computer vor der Reinigung von jeglicher externer Stromversorgung.

Sollte das Glas brechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es aus dem Inneren des Systems zu entfernen. Wenden Sie sich an PCSpezialist für Unterstützung