

LCD Writing and Drawing Tablet InnovaGoods® - Gadget Tech

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

User's Manual

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

ENGLISH

CONTENTS

- 1 magnetic LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods®
- 1 pen
- 1 cord
- 1 sticker

INSTRUCTIONS

- The LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® works with one CR2016 battery.
- Use the cord to tie the pen to the screen through the hole at the top.
- Use the central button to completely rub out the screen.

WARNINGS

Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not immerse in liquid. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. Store the product in a dry place with no dust. Use the device for its intended purpose only. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. do not dispose of them in fire, there is risk of explosion.

FRANÇAIS

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

INSTRUCCIONES

- LCD Writing and Drawing Tablet

InnovaGoods® fonctionne avec une pile CR2016.

- Utilisez la ficelle pour attacher le stylo à l'écran par le trou supérieur.
- Utilisez le bouton central pour effacer complètement l'écran.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

ESPAÑOL

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

• 1 Tableta magnética de escritura y dibujo LCD Innovagoods®

- 1 pluma

- 1 cable

- 1 pegatina

InnovaGoods®

• La tableta LCD de escritura y dibujo Innovagoods® funciona con una batería CR2016.

• Use el cable para conectar el lápiz a la tableta a través de la abertura superior.

• Utilice el botón central para borrar completamente la pantalla.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

diretta. Non cercare di aprirle. Non buttarle nel fuoco, c'è pericolo di esplosione.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

batterij uit het apparaat als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Probeer ze niet open te maken. Gooi de batterijen niet in een vuur, er is kans op een explosie.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

• Használja a központi gombot a képernyő teljes törlésére.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

InnovaGoods®

LCD Writing and Drawing Tablet InnovaGoods® - Gadget Tech

- 1 magneettinen LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods®
- 1 kynä
- 1 nauha
- 1 tarra

OHJEET

- LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® toimii yhdellä CR2016-paristolla.
- Käytä nauhaa sitoaksesi kynän kiinni näyttöön yläosassa olevasta reiästä.
- Käytä keskinappia pyyhkiäksesi näyttön.

VAROITUKSET

Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota nesteeseen. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia viallisenä äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Jos et aio käyttää yksikköä pidemmän aikaa, irrota paristo. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä yritä avata niitä. Älä heitä niitä tuleen, sillä siinä on räjähdysriski.

<p>LIETUVIŲ</p>
<p>SUDĖTIS</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetinė LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 rašiklis 1 laidas 1 lipdukas
<p>INSTRUKCIJOS</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® veikia su viena CR2016 baterija. Naudokite laidą prijungti rašikliui prie ekrano naudojantis skyle viršuje. Naudokite centrinį mygtuką, jei norite ištrinti vaizdą ekrane.
<p>ĮSPĖJIMAS</p>
<p>Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Šis produktas - tai ne būtinių atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų gedindami, nes galimas sprogimas.</p>

<p>NORSK</p>
<p>INNHold</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetisk LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 penn 1 kabel 1 lim
<p>INSTRUKTIONS</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® fungerer med ett CR2016 batteri. Bruk kabelen gjennom hullet på toppen, for å koble pennen til skjermen. Bruk knappen i midten, for å viske ut alt på skjermen.
<p>ADVARSLER</p>

Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Må ikke senkes i flytende. For å unngå risiko må du ikke bruke den hvis noen deler er skadet og ikke forsøke å demontere eller reparere den. Hvis du ikke skal bruke enheten for en lengre periode, ta ut batteriet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. Bruke enheten til bare til sitt formål. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Ikke utsett batteriene for høy temperatur eller direkte sollys. Ikke forsøk å åpne dem. ikke kast dem i brann da det er fare for eksplosjon.

<p>SLOVENŠČINA</p>
<p>VSEBINA</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetna LCD Writing and Drawing Tablet InnovaGoods® 1 kuli 1 kabel 1 nalepka
<p>NAVODILA</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet InnovaGoods® deluje na eno CR2016 baterijo. Uporabite kabel, da zvezete kuli na zaslon čez luknjo na vrhu. Uporabite osrednji gumb, da popolnoma zbrisete zaslon.
<p>OPOZORILA</p>

LIETUVIŲ

<p>SUDĖTIS</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetinė LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 rašiklis 1 laidas 1 lipdukas
<p>INSTRUKCIJOS</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® veikia su viena CR2016 baterija. Naudokite laidą prijungti rašikliui prie ekrano naudojantis skyle viršuje. Naudokite centrinį mygtuką, jei norite ištrinti vaizdą ekrane.
<p>ĮSPĖJIMAS</p>
<p>Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Šis produktas - tai ne būtinių atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų gedindami, nes galimas sprogimas.</p>

LIETUVIŲ

<p>SUDĖTIS</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetinė LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 rašiklis 1 laidas 1 lipdukas
<p>INSTRUKCIJOS</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® veikia su viena CR2016 baterija. Naudokite laidą prijungti rašikliui prie ekrano naudojantis skyle viršuje. Naudokite centrinį mygtuką, jei norite ištrinti vaizdą ekrane.
<p>ĮSPĖJIMAS</p>
<p>Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Šis produktas - tai ne būtinių atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų gedindami, nes galimas sprogimas.</p>

LIETUVIŲ

<p>SUDĖTIS</p>
<ul style="list-style-type: none">1 magnetinė LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 rašiklis 1 laidas 1 lipdukas
<p>INSTRUKCIJOS</p>
<ul style="list-style-type: none">LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® veikia su viena CR2016 baterija. Naudokite laidą prijungti rašikliui prie ekrano naudojantis skyle viršuje. Naudokite centrinį mygtuką, jei norite ištrinti vaizdą ekrane.
<p>ĮSPĖJIMAS</p>
<p>Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Šis produktas - tai ne būtinių atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų gedindami, nes galimas sprogimas.</p>

LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</p>
<p>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</p>
<ul style="list-style-type: none">1 μαγνητικό LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® 1 στυλό 1 σπάγκος 1 αυτοκόλλητο
<p>ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
<ul style="list-style-type: none">To LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® λειτουργεί με μία μπαταρία CR2016. Χρησιμοποιήστε τον σπάγκο για να συνδέσετε το στυλό στην οθόνη μέσω της οπής στο επάνω μέρος. Χρησιμοποιήστε το κεντρικό κουμπί για να τρίψετε τελείως την οθόνη.
<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</p>

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- To LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® λειτουργεί με μία μπαταρία CR2016.
- Χρησιμοποιήστε τον σπάγκο για να συνδέσετε το στυλό στην οθόνη μέσω της οπής στο επάνω μέρος.
- Χρησιμοποιήστε το κεντρικό κουμπί για να τρίψετε τελείως την οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε Μην το βυθίζετε σε υγρό. Για την αποφυγή κινδύνων, μην το χρησιμοποιήσετε εάν ένα ή μέρη του είναι κατεστραμμένα και μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το επισκευάσετε. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή στο άμεσο ηλιακό φως. Μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε. Μην τις πετάξετε στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- 1 magnetická LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods®
- 1 pero
- 1 provázek
- 1 nálepky

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- LCD Writing and Drawing Tablet Innovagoods® funguje na 1 baterii typu CR2016.
- Provlékněte provázek otvorem v horní části tabulky a přivažte na něj pero.
- Středovým tlačítkem smažete celý obrázek z tabulky.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ