


# Reclining Folding Chair InnovaGoods®

InnovaGoods®

## User's Manual



## ENGLISH

### WARNINGS

**IMPORTANT: KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.** Check the chair has been assembled properly before sitting down on it. Do not exceed the maximum supported weight of 120 kg. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. Do not use abrasive products or materials to clean it. Use the appliance on a flat, stable surface. Use the device for its intended purpose only. Check correct assembly before use. Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not put the device or cord in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling. Pay attention and use common sense while using the tool. Avoid using it if fatigued or if you have consumed alcohol, drugs or medication. Always wear protective goggles, ear protectors, and a respiratory mask. Disconnect the cord to avoid accidentally turning on the tool when not in use or when transporting it. Remove any tools with which you may have made any adjustments to the machine before turning it on. Maintain a comfortable and balanced position during use to avoid accidents. Wear appropriate clothing; avoid loose clothing, jewellery, or accessories. Tie up your hair to prevent it from moving about. Do not forget the safety rules, even if you are already familiar with the tool.

### CONTENTS

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Carry bag

### INSTRUCTIONS

- Remove the Reclining Folding Chair InnovaGoods® from the bag. Remove the rubber fastener (1) and pull the legs in opposite directions to unfold the chair.
- Place the chair on a smooth and stable surface. Sit on the chair. To recline the chair, support your feet on the floor and push the tubes (4) backwards while you lift your weight from the seat.
- If you want to turn the Reclining Folding Chair InnovaGoods® into a chair without a footrest, undo the zip (2) and pull the tubes (3) to detach the footrest. Reverse this process to assemble it again.

## FRANÇAIS

## AVERTISSEMENT

**IMPORTANT : CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.** Avant de vous asseoir, vérifiez que le fauteuil est correctement assemblé. Ne dépassez pas le poids maximal supporté de 120 kg. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé et n'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou de l'abîmer. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Utilisez l'appareil sur une surface plate et stable. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Assurez-vous que le produit est bien monté avant de l'utiliser. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique correspond à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil ni le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou d'endroits humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Être attentif et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de l'outil. Éviter de l'utiliser si vous êtes fatigué ou si vous avez consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments. Porter toujours des lunettes de sécurité, des protections auditives et un masque de protection respiratoire. Débrancher le cordon d'alimentation pour éviter de mettre accidentellement l'outil en marche s'il n'est plus utilisé ou lors de son transport. Retirer tous les outils qui ont pu être utilisés pour effectuer des réglages sur la machine avant de la mettre en marche. Maintenir une position confortable et équilibrée pendant l'utilisation afin d'éviter les accidents. Porter des vêtements appropriés ; éviter les vêtements amples, les bijoux et les accessoires. S'attacher les cheveux pour éviter qu'ils ne bougent. Ne pas oublier les règles de sécurité, même si vous êtes déjà familiarisé avec l'outil.

### CONTENU

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Sac de transport

### INSTRUCTIONS

- Retirez Reclining Folding Chair InnovaGoods® du sac. Retirez l'élastique de fixation (1) et tirez les pieds dans des directions opposées pour déplier le fauteuil.
- Placez le fauteuil sur une surface lisse et stable. Asseyez-vous sur le fauteuil. Pour incliner le siège, appuyez vos pieds sur le sol et repoussez les tubes (4) tout en soulevant le poids du siège.
- Si vous souhaitez transformer Reclining Folding Chair InnovaGoods® en un fauteuil sans repose-pieds, ouvrez la fermeture éclair (2) et tirez les tubes (3) pour retirer le repose-pieds. Inversez ce

processus pour le réassemblage.

## ESPAÑOL

### ADVERTENCIAS

**IMPORTANTE: CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.** Compruebe antes de sentarse que la silla está bien montada. No exceda el peso máximo soportado de 120 kg. Para evitar riesgos, no lo utilice si alguna de sus piezas está dañada ni lo desmonte o intente reparar. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Sitúe el aparato en una superficie plana y estable. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Asegúrese de que esté bien montado antes de su uso. Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Límpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarán correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Preste atención y use el sentido común mientras utiliza la herramienta. Evite usarla con cansancio o si ha tomado alcohol, drogas o medicación. Use siempre gafas protectoras, protección auricular y mascarilla para la protección de las vías respiratorias. Desconecte el cable para evitar encender la herramienta de forma accidental si ya no la usa o al transportarla. Retire cualquier herramienta con la que haya podido efectuar algún ajuste en la máquina antes de encenderla. Mantenga una posición cómoda y equilibrada durante su uso para evitar accidentes. Use ropa adecuada; evite ropa ancha, joyería o accesorios. Recójase el pelo para evitar que se mueva. No olvide las normas de seguridad, aunque ya se haya familiarizado con la herramienta.

### CONTENIDO

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Bolsa de transporte

### INSTRUCCIONES

- Extraiga de la bolsa Reclining Folding Chair InnovaGoods®. Retire la goma de sujeción (1) y estire de las patas en sentidos opuestos para desplegar la silla.
- Coloque la silla en una superficie lisa y estable. Siéntese sobre la silla. Para reclinar el asiento, apoye los pies en el suelo y empuje hacia atrás los tubos (4) mientras levanta el peso del asiento.
- Si desea convertir Reclining Folding Chair InnovaGoods® en una silla sin reposapiés,

abra la cremallera (2) y estire de los tubos (3) para desmontar el reposapiés. Invierta este proceso para volver a montarlo.

## DEUTSCH

### WARNHINWEISE

**WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUF.** Überprüfen Sie vor dem Sitzen, ob der Stuhl richtig montiert ist. Überschreiten Sie nicht das maximal zulässige Gewicht. Zur Vermeidung von Risiken Beschädigung des Geräts oder von Einzelteilen dieses nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Betreiben Sie den Gemüseschneider nur auf einem stabilen und glatten Untergrund. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass das Produkt fest zusammengebaut ist. Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Seien Sie aufmerksam und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder Alkohol, Drogen oder Medikamente eingenommen haben. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, einen Gehörschutz und eine Atemschutzmaske. Ziehen Sie das Netzkabel ab, um zu vermeiden, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird, wenn es nicht mehr benutzt wird oder wenn Sie es transportieren. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle Werkzeuge, mit denen Sie möglicherweise Einstellungen an der Maschine vorgenommen haben. Achten Sie bei der Benutzung auf eine bequeme und stabile Haltung, um Unfälle zu vermeiden. Tragen Sie angemessene Kleidung; vermeiden Sie weite Kleidung, Schmuck oder Accessoires. Binden Sie vorsichtshalber Ihr Haar zurück. Vergessen Sie niemals die geltenden Sicherheitsregeln, auch wenn Sie bereits mit dem Werkzeug vertraut sind.

### INHALT

- 1 InnovaGoods® Reclining Folding Chair
- Tragetasche

## ANLEITUNG

- Entnehmen Sie den InnovaGoods® Reclining Folding Chair. Entfernen Sie den Klemmgummi (1) und strecken Sie die Beine in entgegengesetzte Richtungen, um den Stuhl zu entfalten.
- Legen Sie den Stuhl auf eine glatte und stabile Oberfläche. Setzen Sie sich auf den Stuhl. Um den Sitz zu neigen, stellen Sie Ihre Füße auf den Boden und drücken Sie die Rohre (4) zurück, während Sie das Gewicht des Sitzes anheben.
- Wenn Sie den Reclining Folding Chair InnovaGoods® in einen Stuhl ohne Fußstütze umwandeln möchten, öffnen Sie den Reißverschluss (2) und ziehen Sie die Rohre (3), um die Fußstütze zu entfernen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

## ITALIANO

### AVVERTENZE

**IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.** Verificare prima di sedersi che la sedia sia ben montata. Non superare il peso massimo supportato di 120 kg. Per evitare rischi, non utilizzare il prodotto se alcune delle parti sono danneggiate né provare a smontarlo o ripararlo. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Collocare l'utensile su una superficie piana e stabile. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Prima di usarlo assicurarsi del suo corretto assemblaggio. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Non immergere né l'apparecchio né i cavi in dei liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non usare vicino a fonti d'acqua o zone umide. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Prestare attenzione e usare il buon senso durante l'utilizzo dello strumento. Evitare di usarlo in presenza di stanchezza o se sono stati assunti farmaci, droghe o alcol. Indossare sempre occhiali protettivi, protezioni auricolari e mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Scollegare il cavo per evitare di accendere accidentalmente l'utensile se non lo si utilizza più o durante il trasporto. Rimuovere eventuali utensili con cui è stata effettuata qualche regolazione sullo strumento prima di accenderlo. Mantenere una posizione comoda ed equilibrata durante l'uso per evitare incidenti. Indossare abiti adeguati; evitare abiti larghi, gioielli o accessori. Raccogliere i capelli per evitare che si muovano. Non dimenticare le norme di sicurezza, anche se

si è già familiarizzato con l'utensile.

### CONTENUTO

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Borsa per il trasporto

### ISTRUZIONI

- Estrarre dalla borsa Reclining Folding Chair InnovaGoods®. Rimuovere l'elastico di supporto (1) e tirare le gambe in senso opposto per aprire la sedia.
- Posizionare la sedia su una superficie liscia e stabile. Sedersi sulla sedia. Per reclinare la sedia, poggiare i piedi sul pavimento e spingere all'indietro i tubi (4) mentre si alza il peso dalla sedia.
- Se si vuole trasformare Reclining Folding Chair InnovaGoods® in una sedia senza poggiatesta, aprire la zip (2) e tirare i tubi (3) per smontare il poggiatesta. Invertire questo processo per montarlo di nuovo.

## PORTUGUÊS

### AVERTÊNCIAS

### IMPORTANTE: CONSERVAR AS INSTRUÇÕES

**PARA CONSULTAS FUTURAS.** Antes de se sentar, certifique-se de que a cadeira está bem montada. Não ultrapasse o peso máximo suportado de 120 kg. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Utilize-o sobre uma superfície plana e estável. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Certifique-se de que esteja bem montado antes de utilizá-lo. Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Não mergulhe o aparelho nem o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais húmidos. Trate-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Preste atenção e utilize o senso comum enquanto utiliza a ferramenta. Evite utilizar a ferramenta se estiver cansado ou se tiver ingerido álcool, drogas ou medicamentos. Utilize sempre óculos de proteção, proteções auriculares e máscara para proteção das vias respiratórias. Desligue o cabo para evitar ligar a ferramenta de forma acidental, caso não a vá utilizar ou durante o transporte. Retire todas as ferramentas com as quais possa ter realizado algum ajuste na máquina antes de a ligar. Mantenha uma posição confortável e

## Reclining Folding Chair InnovaGoods -

equilibrada durante a utilização para evitar acidentes. Utilize vestuário adequado. Evite roupa larga, joias ou acessórios. Apanhe o cabelo para evitar que se mova. Nunca se esqueça das normas de segurança, mesmo que esteja familiarizado com a ferramenta.

##### CONTEÚDO

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Saco de transporte

##### INSTRUÇÕES

- Retire a Reclining Folding Chair InnovaGoods® do saco. Retire a borracha de suporte (1) e estique as pernas nos sentidos opostos para abrir a cadeira.
- Coloque a cadeira numa superfície lisa e estável. Sente-se na cadeira. Para reclinar o assento, apoie os pés no solo e empurre os tubos (4) para trás ao mesmo tempo que levanta o peso do assento.
- Se pretender converter a Reclining Folding Chair InnovaGoods® numa cadeira sem apoio para os pés, abra o fecho de correr (2) e estique os tubos (3) para desmontar o repousa-pés. Inverta este processo para o montar.

## 

### NEDERLANDS

##### WAARSCHUWINGEN

#### BELANGRIJK: BEWAAR DE INSTRUCTIES ZODAT U DEZE IN DE TOEKOMST KUNT

**RAADPLEGEN.** Controleer voordat u gaat zitten of de stoel correct is gemonteerd. Overschrijd het maximaal ondersteunde gewicht van 120 kg niet. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren om risico's te voorkomen. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Gebruik het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Controleer of het goed in elkaar is gezet voor gebruik. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Apparaatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Let goed op en gebruik uw gezond verstand wanneer u het gereedschap gebruikt. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of alcohol, drugs of medicijnen hebt gebruikt. Draag altijd een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een ademhalingsmasker. Koppel het netsnoer los om te voorkomen dat het

apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld als het niet meer wordt gebruikt of als het wordt verplaatst. Verwijder eventueel gereedschap dat is gebruikt om de machine af te stellen voordat u deze inschakelt. Zorg voor een comfortabele en evenwichtige houding tijdens het gebruik om ongelukken te voorkomen. Draag geschikte kleding; vermijd wijde kleding, sieraden of accessoires. Bind uw haar vast om te voorkomen dat het beweegt. Houd u aan de veiligheidsregels, zelfs als u al vertrouwd bent met het gereedschap.

##### INHOUD

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Transporttas

##### INSTRUCTIES

- Haal de InnovaGoods® Reclining Folding Chair uit de tas. Verwijder het elastiek (1) en trek aan de poten in tegengestelde richting om de stoel uit te klappen.
- Plaats de stoel op een gladde, stabiele ondergrond. Ga op de stoel zitten. Om de stoel achterover te zetten, laat u uw voeten op de vloer rusten en duwt u de buizen (4) naar achteren terwijl u het gewicht van de stoel optilt.
- Als u de InnovaGoods® Reclining Folding Chair wilt ombouwen tot een stoel zonder voetsteun, ritst u de rits (2) los en trekt u aan de buizen (3) om de voetsteun te verwijderen. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het weer in elkaar te zetten.

## 

## POLSKI

##### OSTRZEŻENIA

**WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.**
Przed użyciem, należy się upewnić, że krzesło zostało prawidłowo rozłożone. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wynoszącego 120 kg. W celu uniknięcia zagrożenia, nie używać, gdy jakies części są uszkodzone, nie demontować i nie próbować naprawiać. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Używaj aparat na płaskiej, stabilnej powierzchni. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem upewnij się, że montaż został wykonany poprawnie. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. Ten produkt nie jest odpadem z

gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu.
Podczas korzystania z narzędzia należy zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Unikaj używania go, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków. Zawsze noś okulary ochronne, ochronę uszu i maskę chroniącą drogi oddechowe. Odłącz przewód zasilający, aby uniknąć przypadkowego włączenia narzędzia, gdy nie jest ono już używane lub podczas transportu. Przed włączeniem urządzenia należy usunąć wszelkie narzędzia, które mogły zostać użyte do jego regulacji. Utrzymuj wygodną pozycję zapewniającą równowagę podczas użytkowania, aby uniknąć wypadków. Noś odpowiednią odzież; unikaj luźnych ubrań, biżuterii lub akcesoriów. Zwiąż włosy, aby zapobiec ich przemieszczaniu się. Nie zapomnij o zasadach bezpieczeństwa, nawet jeśli jesteś już zaznajomiony z narzędziem.

##### ZAWARTOŚĆ

- 1 szt. Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Torba transportowa

##### SPOSÓB UŻYCIA

- Wyjść z torby Reclining Folding Chair InnovaGoods®. Zdjąć gumkę blokującą (1) i rozłożyć krzesło pociągając za jego nóżki w przeciwnych kierunkach.
- Krzesło ustawić na gładkiej, stabilnej powierzchni. Usiąść na krześle. Aby rozłożyć oparcie, należy oprzeć stopy na podłodze i przesunąć do tyłu rurki (4), przy jednoczesnym zwolnieniu ciężaru ciała na siedzisku.
- Aby przkształcić Reclining Folding Chair InnovaGoods® w krzesło bez podnóżka, należy rozpiąć zamek błyskawiczny (2) i pociągnąć za rurki (3) w celu usunięcia podnóżka. Aby ponownie zamocować podnózek, czynność tę należy wykonać w odwrotnej kolejności.

## MAGYAR

##### FIGYELMEZTETÉSEK

**FONTOS: AZ INSTRUKCIÓKAT ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI KONZULTÁCIÓKHOZ.**
Mielőtt leül, ellenőrizze, hogy a szék jól van-e összeszerelve. Ne lépje túl a maximálisán támogatott súlyt de 120 Kg. Veszély elkerülése érdekében, ne használja, ha bármilyen alkatrész meghibásodott és ne kísérelje meg szétszerelni, vagy megjavítani. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. A készüléket sík, stabil felületen használja. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Ellenőrizze mindig a helyes összeszerelést. Első alkalommal teljesen tölts fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben.

Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. A szerszám használatá közben figyeljen oda, és használja a józan eszét. Kerülje a használatát, ha fáradt, vagy ha alkoholt, kábítószert vagy gyógyszert fogyasztott. Mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt és légzésvédő maszkot. Húzza ki a tápkábelt, hogy elkerülje a véletlen bekapsolást, ha a szerszámot már nem használja, vagy ha szállítja azt. A gép bekapsolása előtt távolítsa el a gép beállításához használt szerszámot. A balesetek elkerülése érdekében használat közben tartson kényelmes és kiegészülözott testhelyzetet. Megfelelő ruházatot viseljen; kerülje a bő ruházatot, ékszereket vagy kiegészítőket. Kösse hátra a haját, hogy az ne bomoljon ki. Ne feledkezzen meg a biztonsági szabályokról, még akkor sem, ha már ismeri a szerszámot.

##### TARTALOM

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Hordtáska

##### ÚTMUTATÓ

- Vegye ki a Reclining Folding Chair InnovaGoods®-t a táskából. Távolítsa el a rögzítő gumit (1), és húzza a lábakat ellentétes irányba a szék kinyitásához.
- Helyezze a széket sima, stabil felületre. Üljön le a székre. Az ülés megdöntéséhez tegye a lábát a padlóra, és nyomja vissza a csöveket (4), miközben emeli a súlyát az ülésen.
- Ha a Reclining Folding Chair InnovaGoods®-t lábtartó nélküli székké szeretné alakítani, nyissa ki a cipzárt (2), és húzza meg a csöveket (3) a lábtartó eltávolításához. Fordítsa meg ezt a folyamatot az összeszereléshez.

## ROMÂNĂ

##### AVERTISMENTE

**IMPORTANT: PĂSTREAZĂ INSTRUCȚIUNILE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.**
Verificați înainte de a vă așeza dacă scaunul este bine asamblat. Nu depășiți greutatea maximă suportată de 120 kg. Pentru a evita riscurile, nu îl utilizați dacă vreuna dintre piesele sale este deteriorată și nici nu îl demontați sau încercați să îl reparați. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Asigurați-vă că este corect asamblat înainte de a utiliza. Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți

aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Fiți atenți și aveți bun simț în timpul utilizării instrumentului. Evitați să folosiți unealta când sunteți obosit sau dacă ați consumat alcool, droguri sau medicamente. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, protecție pentru urechi și mască de protecție respiratorie. Deconectați cablul de alimentare pentru a evita pornirea accidentală a echipamentului dacă nu îl mai folosiți sau atunci când îl transportați. Îndepărtați orice unelte care ar fi putut fi folosite pentru a face regulaje la mașină înainte de a o porni. Mențineți o poziție confortabilă și echilibrată în timpul utilizării pentru a evita accidentele. Purtați îmbrăcămintea adecvată; evitați hainele largi, bijuteriile sau accesoriile. Legați-vă părul la spate pentru a împiedica mișcarea acestuia. Nu uitați regulile de siguranță, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu echipamentul.

##### CUPRINS

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Husă transparentă

##### INSTRUCȚIUNI

- Scoateți din husă Reclining Folding Chair InnovaGoods®. Scoateți cauciucul de fixare (1) și trageți picioarele în direcții opuse pentru a desface scaunul.
- Așezați scaunul pe o suprafață netedă, stabilă. Așezați-vă. Pentru a înclina scaunul, sprijiniți-vă picioarele pe podea și împingeți înapoi tuburile (4) în timp ce ridicați greutatea pe scaun.
- Dacă doriți să converțiți Reclining Folding Chair InnovaGoods® într-un scaun fără suport pentru picioare, deschideți fermoarul (2) și trageți tuburile (3) pentru a scoate suportul pentru picioare. Inversați acest proces pentru a-l reasambla.

## DANSK

##### ADVARSEL

**VIGTIGT: GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE**

**BRUG.** Vær sikker på atstolen er blevet samlet ordentligt, før du sætter dig på den. Overskrid ikke den maksimalt understøttede vægt på 120 kg. For at undgå risiko skal du ikke bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget og forsøg ikke at skille den ad eller reparere den. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Brug apparatet på en plan, stabil overflade. Brug kun apparatet til sit formål. Tjek at det er korrekt samlet før brug. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver

viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Vær opmærksom og brug din sunde fornuft, når du bruger enheden. Undgå at bruge den, hvis du er træt, eller hvis du har indtaget alkohol, stoffer eller medicin. Brug altid beskyttelsesbriller, høreværn og åndedrætsværn. Frakobl ledningen for at undgå, at enheden tændes ved et uheld, når den ikke er i brug, eller når den skal transporteres. Fjern alt værktøj, du måtte have brugt til at justere enheden, før du tænder for den. Hold en behagelig og afbalanceret stilling under brug for at undgå ulykker. Bær passende tøj; undgå løstsiddende tøj, smykker eller tilbehør. Bind dit hår op, så det ikke bevæger sig. Glem ikke sikkerhedsreglerne, även om du är bekant med verktøget.

##### CONTENTS

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Pose til opbevaring

##### VEJLEDNING

- Fjern Reclining Folding Chair InnovaGoods® fra posen. Tag gummispændet (1) af, og træk benene i modsatte retninger for at folde stolen ud.
- Placer stolen på en glat og stabil overflade. Sæt dig på stolen. For at læne ryggen tilbage skal du støtte fødderne på gulvet og skubbe rørene (4) baglæns, mens du løfter din vægt fra sædet.
- Hvis du vil ændre Reclining Folding Chair InnovaGoods® til en stol uden fodstøtte, skal du løsne lynlåsen (2) og trække i rørene (3) for at løsne fodstøtten. Det modsatte gøres for at samle den igen.

## SVENSKA

##### VARNINGAR

**OBS! BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK.**
Kontrollera att stolen är ordentligt monterad innan du sätter dig ner. Belasta den inte med mer än 120 kg som är den maximala vikten som den tål. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Använd apparaten på en platt, jämn och stabil yta. Använd apparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Före användning försäkra dig om att monteringen genomfördes korrekt. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor.

Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lagg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Använd sunt förnuft när du använder verktøget. Undvik att använda det om du är trött eller om du har intagit alkohol, droger eller läkemedel. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och munskydd. Koppla ur sladden när du inte använder verktøget eller under transporter, så att det inte sätts på av misstag. Ta bort alla verktøy som använts för att justera maskinen innan du sätter på den. Bibehåll en bekväm och välbalanserad arbetsställning för att undvika olyckor. Bär lämpliga kläder: undvik lösa kläder, smycken och accessoarer. Sätt upp håret så att det inte hänger löst. Glöm inte säkerhetsreglerna, även om du är bekant med verktøget.

##### INNEHÅLL

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Transportväska

##### INSTRUKTIONER

- Ta upp Reclining Folding Chair InnovaGoods® ur väskan. Ta bort fästgummit (1) och dra benen i motsatta riktningar för att fälla ut stolen.
- Placera stolen på en jämn och stabil yta. Sätt dig på stolen. För att luta stolsryggen bakåt, sätt fötterna på marken och tryck rören bakåt (4) samtidigt som du lyfter din vikt från stolen.
- Om du vill göra om Reclining Folding Chair InnovaGoods® till en stol utan fotstöd, öppna dragkedjan (2) och dra i rören (3) för att ta bort fotstödet. För att montera den igen gör du samma sak fast tvärtom.

## 

## SUOMI

##### VAROITUKSET

**TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.**
Tarkista, että taittutuoli on koottu oikein ennen siihen istumista. Tuolia käytettäessä älä ylitä painorajaa 120 kg. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia viallisena äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Käytä laitetta tasaisella, tukevalla pinnalla. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Tarkista oikea asennus ennen käyttöä. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoinsta ja terävistä esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä

## Reclining Folding Chair InnovaGoods -

puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Ole tarkkana ja käytä maalaisjärkeä työkalua käyttäessäsi. Vältä työkalun käyttöä väsyneenä tai jos olet käyttänyt alkoholia, huumeita tai lääkkeitä. Käytä aina suojalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojainmaskia. Irrota virtajohto, jotta työkalu ei vahingossa kytkedy päälle, jos sitä ei enää käytetä tai kun sitä kuljetetaan. Poista kaikki työkalut, joita on mahdollisesti käytetty koneen säätöjen tekemiseen, ennen kuin kytket sen päälle. Pidä mukava ja tasapainoinen asento käytön aikana tapaturmien välttämiseksi. Käytä sopivaa vaateusta; vältä löysiä vaatteita, koruja tai asusteita. Sido hiukset taakse, jotta ne eivät pääse liikkumaan. Älä unohta turvallisuussääntöjä, vaikka työkalu olisikin jo tuttu.

##### SISÄLTÄÄ

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods® -taitottuolin
- Kantokassin

##### KÄYTTÖOHJEET

- Poista Reclining Folding Chair InnovaGoods® -taitottuoli kassista. Irrota kumikiinnike (1) ja avaa tuoli vetämällä jalkoja vastakkaisiin suuntiin.
- Aseta tuoli tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Istu tuolille. Kallistaaksesi tuolia taaksepäin, aseta jalkasi maahan ja työnnä tuolin putkia (4) taaksepäin samalla, kun nostat painoasi istuimelta.
- Jos haluat muuttaa Reclining Folding Chair InnovaGoods® -taitottuolin tuoliksi ilman jalkatukea, avaa vetoketju (2) ja irrota jalkatuki vetämällä putkista (3). Kokoa se uudelleen tekemällä tämä prosessi päinvastaisesti.

ir pasirūpinkite, kad jis nesuspainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laidų į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Naudodamiesi įrankiu būkite dėmesingi ir vadovaukitės sveiku protu. Venkite jį naudoti, jei esate pavargęs arba vartojote alkoholį ar vaistus. Visada dėvėkite apsauginius akinčius, ausų apsaugos priemones ir kvėpavimo kaukę. Atjunkite laidą, kad netyčia neįjungtumėte įrankio, kai jis nenaudojamas arba transportuojamas. Prieš įjungdami mašiną, pašalinkite visus įrankius, kuriais galėjote atlikti bet kokius mašinos koregavimus. Naudojimo metu išlaikykite patogią ir subalansuotą padėtį, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. Dėvėti tinkamus drabužius; Venkite laisvų drabužių, papuošalų ar aksesuarų. Susiriškite plaukus, kad jie nejudėtų. Nepamirškite saugos taisyklių, net jei jau esate susipažinę su įrankiu.

##### TURINYS

- 1 "Reclining Folding Chair InnovaGoods®"
- Nešiojimo krepšys

##### INSTRUKCIJOS

- Išimkite “Reclining Folding Chair InnovaGoods®” iš krepšio. Nuimkite guminį tvirtinimo elementą (1) ir traukite kojas priešingomis kryptimis, kad kėdė išsiskleistų.
- Pastatykite kėdę ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Atsisėskite ant kėdės. Norėdami atlošti kėdę, remkitės kojomis į grindis ir stumkite vamzdžius (4) atgal, o savo svorį kelkite nuo sėdynės.
- Jei norite "Reclining Folding Chair InnovaGoods®" paversti kėde be atramos kojoms, atkabinkite užtrauktuką (2) ir patraukite vamzdelius (3), kad atkabintumėte atramą kojoms. Norėdami vėl surinkti, atlikite šį procesą atvirkštine tvarka.

gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft når du bruker verktøyet. Unngå å bruke det hvis du er trett eller har inntatt alkohol, narkotika eller medisiner. Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og maske for å beskytte luftveiene. Koble fra ledningen for å unngå at verktøyet slår seg på ved et uhell hvis du ikke lenger bruker det eller under transport. Fjern ethvert verktøy som du har justert maskinen med før du slår den på. Oppretthold en komfortabel og balansert posisjon under bruk for å unngå ulykker. Bruk egnede klær; unngå løse klær, smykker eller tilbehør. Fest opp håret for å hindre det i å bevege seg. Ikke glem sikkerhetsreglene, selv om du allerede er kjent med verktøyet.

##### INNEHOLDER

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Bæreveske

##### FREMGANGSMÅTE

- Ta Reclining Folding Chair InnovaGoods® ut av posen. Fjern gummifestet (1) og trekk bena i motsatte retninger for å folde ut stolen.
- Plasser stolen på en jevn og sikker overflate. Sitt ned på stolen. For å lene stolen tilbake, plasser føttene stødig på overflaten og skyv rørene (4) bakover mens du løfter vekten din fra setet bakover.
- Hvis du vil gjøre om Reclining Folding Chair InnovaGoods® til en stol uten fotstøtte, løsner du opp glidelåsen (2) og drar i ørene (3) for å trekke av fotstøtten. Gjør denne prosessen motsatt for å sette alt sammen igjen.

baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadke, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Pri uporabi naprave bodite zbrani in v dobrem zdravstvenem stanju. Izogibajte se njeni uporabi, ko ste utrujeni ali če ste uživali alkohol, droge ali zdravila. Vedno nosite zaščitna očala, zaščito za sluh in masko za zaščito dihalnih poti. Odklopite kabel, da se izognete nenamernemu vklopu naprave, ko je ne uporabljate ali ko jo prenašate. Odmaknite vsa orodja, s katerimi ste morda prilagodili napravo, preden jo vklopite. Med uporabo se namestite v udoben in uravnotežen položaj, da preprečite nesreče. Nosite primerna oblačila; izogibajte se širokim oblačilom, nakitu ali dodatkom. Lase spnite. Ne pozabite na našeta varnostna pravila, tudi če napravo že poznate in je ne uporabljate prvič.

##### VSEBINA

- 1 zložljivi stol naslonjač Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Torba za prenašanje

##### NAVODILA

- Izvlcite stol Reclining Folding Chair InnovaGoods® iz vrečke. Odstranite gumijasto zaponko (1) in povlecite noge v nasprotni smeri, da raztegnete stol.
- Stol postavite na gladko in stabilno površino. Usedite se. Če želite uporabiti stol kot naslonjač, oprite noge na tla in potisnite cevi (4) nazaj, medtem ko dvigujete svojo težo s sedeža.
- Če želite zložljivi stol Reclining Folding Chair InnovaGoods® spremeniti v stol brez opore za noge, odvijte zadrgo (2) in povlecite cevi (3), da odstranite oporo za noge. Ta postopek obrnite, da ga znova sestavite.

επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Ελέγξτε τη σωστή συναρμολόγηση πριν από τη χρήση. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μεπερδέυεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποηκευόστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε εάν είστε κουρασμένοι ή έχετε πάρει αλκοόλ, ναρκωτικά ή φάρμακα. Χρησιμοποιήστε πάντα προστατευτικά γυαλιά, ακουστικά προστασίας και μάσκα για την προστασία των αναπνευστικών οδών. Αποσυνδέστε το καλώδιο για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του εργαλείου, αν δεν το χρησιμοποιείτε πλέον ή κατά τη μεταφορά του. Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο με το οποίο έχετε προσαρμόσει τη μηχανή πριν την ενεργοποιήσετε. Διατηρείτε μια άνετη και ισορροπημένη θέση κατά τη χρήση για να αποφύγετε ατυχήματα. Φορέστε κατάλληλα ρούχα, αποφύγετε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή αξεσουάρ. Δέστε τα μαλλιά σας για να αποτρέψετε τυχόν κινήσεις. Μην έρχνάτε τους κανόνες ασφαλείας, ακόμα και αν έχετε ήδη γνωρίσει το εργαλείο.

##### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Τσάντα μεταφοράς

##### ΟΔΗΓΙΕΣ

- Αφαιρέστε την Reclining Folding Chair InnovaGoods® από την τσάντα. Αφαιρέστε το λάστιχο στερέωσης (1) και τραήξτε τα πόδια προς αντίθετες κατευθύνσεις για να ξεδιπλώσετε την καρέκλα.
- Τοποθετήστε την καρέκλα σε μια λεία, σταθερή επιφάνεια. Κάτσε στην καρέκλα. Για να ξαπλώσετε το κάθισμα, ακουμπήστε τα πόδια σας στο πάτωμα και πιέστε προς τα πίσω τους σωλήνες (4) ενώ σηκώνετε το βάρος σας στο κάθισμα.
- Εάν θέλετε να μετατρέψετε την RecliningFoldingChairInnovaGoods® σε καρέκλα χωρίς στήριγμα ποδιών, ανοίξτε το φερμουάρ (2) και τραβήξτε τους σωλήνες (3) για να αφαιρέσετε το υποπόδιο. Αντιστρέψτε αυτή τη διαδικασία για να το επανασυναρμολογήσετε.

## ČEŠTINA

##### UPOZORNĚNÍ

**DUĚLEŽITÉ: USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.** Před usednutím zkontrolujte, zda je židle správně smontována. Nepřekračujte maximální nosnost 120 kg. Aby se předešlo zranění, nepoužívejte přístroj, pokud jsou pěkteré části poškozené, ani se ho nepokoušejte rozebrát či opravit. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Umístěte zařízení na rovný, pevný povrch. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Před použitím se ujistěte, zda je přístroj správně sestaven. Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokryma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte rouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Při práci si počínejte vždy rozumně a opatrně. Nemanipulujte se zařízením při únavě, nebo pokud jste požili alkohol, drogy nebo léky. Vždy používejte ochranné brýle, ochranu sluchu a masku k ochraně dýchacích cest. Odpojte kabel, aby nedošlo k náhodnému zapnutí zařízení, když s ním nepracujete nebo jej přepravujete. Před zapnutím odstraňte veškeré nástroje, pomocí kterých jste na stroji provedli jakékoli úpravy. Při používání udržujte přirozenou a vyváženou polohu, abyste předešli nehodám. Noste vhodné oblečení; vyhněte se volnému oděvu, šperkům nebo doplňkům. Svažte si vlasy, aby se nehybaly. Nezapomínejte na bezpečnostní pravidla, i když jste již s nářadím obeznámeni.

##### OSBAH

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- úschovná taška

##### NÁVOD K POUŽITÍ

- Vyjměte Reclining Folding Chair InnovaGoods® z tašky. Odstraňte držící gumu (1), zatáhněte za nohy v opačných směrech a rozložte židli.
- Umístěte židli na hladký a stabilní povrch. Posad'te se. Pro sklopení opěradla se opřete nohama o podlahu, nadlehčete váhu těla a zatlačte trubky (4) směrem dozadu.
- Pokud chcete židli použít bez opěrky nohou, otevřete jí (2) a vytáhněte opěrku za trubky (3). Opačným postupem vrátíte židli do původního stavu.

## БЪЛГАРСКИ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

##### ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

Преди да седнете, проверете дали столът е добре сглобен. Не превишавайте максимално поддържаното тегло от 120 кг. За да избегнете рискове, не го използвайте, ако някоя част е повредена и не се опитвайте да го разгобяванте или поправяте. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Използвайте уреда на равна, стабилна повърхност Използвайте уреда само по предназначение Проверете дали е сглобен правилно преди употреба Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почистявайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в ечности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извърши ремонта. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Бъдете внимателни и използвайте здравия разум, докато използвате инструмента. Избягвайте да го използвате, когато сте уморен или ако сте приели алкохол, наркотици или лекарства. Носете винаги предпазни очила, защита за ушите и маска, за предпазване на дихателните пътища. Изключете кабела, за да избегнете случайно включване на инструмента, когато не се използва или се транспортира. Премахнете всички инструменти, с които може да сте направили някакви настройки на машината, преди да я включите. Поддържайте удобна и балансирана позиция по време на употреба, за да избегнете инциденти. Носете подходящо облекло; избягвайте широки дрехи, бижута или аксесоари. Завържете косата, за да не се движи. Не забравяйте правилата за безопасност, дори ако вече сте запознати с инструмента.

##### СЪДЪРЖАНИЕ

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Чанта за транспортиране

##### ИНСТРУКЦИИ

- Извадете от чантата Reclining Folding Chair InnovaGoods®. Отстранете закрепващата гума (1) и дръпнете краката в противоположни посоки, за да разгънете стола.
- Поставете стола върху гладка и стабилна повърхност. Седнете на стола. За да наклоните седалката, опрете краката си на пода и натиснете назад тръбите (4), докато вдигате тежестта си върху седалката.
- Ако искате да превърнете RecliningFoldingChairInnovaGoods® в

## Reclining Folding Chair InnovaGoods -

стол без поставка за крака, отворете ципа (2) и издърпайте тръбите (3) за да премахнете поставката за крака. Обърнете този процес, за да го сглобите отново.

**UPOZORENJE**

**UPOZORENJE**

### HRVATSKI

**UPOZORENJA**

**VAŽNO: SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU**

**UPORABU.** Prije sjedanja provjerite je li stolica dobro sastavljena. Nemojte prekoračiti maksimalnu nosivost od 120 kg. Kako ne biste riskirali, ne koristite ga ako je ijedan dio oštećen i ne pokušavajte ga rastaviti ili popraviti. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Koristite uređaj na ravnoj, stabilnoj površini. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Provjerite da je ispravno sastavljen prije korištenja. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Budite pažljivi i koristite zdrav razum dok koristite alat. Izbjegavajte ga koristiti umorni ili ako ste konzumirali alkohol, droge ili lijekove. Uvijek nosite zaštitne naočale, zaštitu za uši i masku za zaštitu dišnih putova. Otpojite kabel kako biste izbjegli slučajno uključivanje alata ako ga više ne koristite ili tijekom prenošenja. Uklonite sve alate pomoću kojih ste možda izvršili bilo kakva podešavanja na stroju prije negoли ga uključite. Održavajte udoban i uravnotežen položaj tijekom uporabe kako biste izbjegli nezgode. Nosite odgovarajuću odjeću; izbjegavajte široku odjeću, nakit ili modne dodatke. Podignite kosu kako biste spriječili pomicanje. Ne zaboravite na sigurnosna pravila, čak i ako ste već upoznati s alatom.

**SADRŽAJ**

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Torba za prenošenje

**UPUTE**

- Izvadite Reclining Folding Chair InnovaGoods® iz torbe. Uklonite gumu za pričvršćivanje (1) i povucite noge u suprotnim smjerovima kako biste rasklopili stolicu.
- Postavite stolicu na glatku, stabilnu površinu. Sjednite na stolicu. Kako biste naslonili sjedalo, oslonite se nogama na pod i gurnite cijevi (4) dok podizete svoju težinu na sjedalo.
- Ako Reclining Folding Chair

InnovaGoods® želite pretvoriti u stolicu bez oslonca za noge, otvorite patentni zatvarač (2) i povucite cijevi (3) kako biste uklonili oslonac za noge. Obrnite ovaj postupak kako biste ga ponovno sastavili.

**UPOZORENJE**

**UPOZORENIE**

### SLOVENČINA

**UPOZORNENIE**

**DÔLEŽITÉ: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE.** Pred sadnutím skontrolujte, či je stolička správne zmontovaná. Neprekračujte maximálnu nosnosť 120 kg. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Umiestnite zariadenie na rovný, pevný povrch. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Pred použitím sa uistite, či je prístroj správne zostavený. Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Pri používaní zariadenia dávajte pozor a používajte zdravý rozum. Neužívajte ho, keď ste unavení alebo ak ste požili alkohol, drogy alebo lieky. Vždy noste ochranné okuliare, chrániče sluchu a masku na ochranu dýchacích ciest. Odpojte kábel, aby ste predišli náhodnému zapnutiu zariadenia, keď ho nepoužívate alebo keď ho prenášate. Pred zapnutím odstráňte zo stroja všetky zariadenia, s ktorými ste mohli vykonať nejaké úpravy. Počas používania udržiujte pohodlnú a vyváženú polohu, aby ste predišli nehodám. Noste vhodné oblečenie; vyhýbajte sa voľnému oblečeniu, šperkom alebo doplnkom. Zopnite si vlasy, aby sa vám nehýbali. Nezabudnite na pravidlá bezpečnosti, aj keď ste už zariadenie poznáte.

**OBSAH**

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- úschovná taška

**NÁVOD NA POUŽITIE**

- Vyberte Reclining Folding Chair InnovaGoods® z tašky. Odstráňte držiacu gumu (1), zatiahnite za nohu v opačných smeroch a rozložte stoličku.
- Umiestnite stoličku na hladký a stabilný povrch. Posaďte sa. Na sklopenie operadla sa oprite nohami o podlahu, nadľahčite váhu tela a zatlačte rúrky (4) smerom dozadu.

- Ak chcete stoličku použiť bez opierky nôh, otvorte zips (2) a vytiahnite opierku za rúrky (3). Opačným postupom vrátime stoličku do pôvodného stavu.

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

### EESTI

**HOIATUS**

**TÄHTIS: SÄILITAGE JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS.** Enne toolile istumist

kontrollige, kas tool on korralikult kokku pandud. Ärge ületage maksimaalset kandevõimet 120 kg. Riskide vältimiseks ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on vigastatud ning ärge püüdke seda ise lahti võtta või parandada. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Kasutage toodet siledal, stabiilsel pinnal. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Kontrollige kokkupaneku korrektsust enne kasutamist. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veaallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Olge tööriista kasutamisel tähelepanelik ja kasutage tervet mõistust. Vältige selle kasutamist, kui olete väsinud või kui olete tarvinud alkoholi, narkootikume või ravimeid. Kandke alati kaitseprille, kõrvakaitsmeid ja hingamisteede maski. Ühendage juhe lahti, et vältida tööriista tahtmatut sisselülitamist, kui seda ei kasutata või kui seda transportida. Enne masina sisselülitamist eemaldage kõik tööriistad, millega olete masinat reguleerinud. Õnnetuste vältimiseks hoidke kasutamise ajal mugavat ja tasakaalustatud asendit. Kandke sobivat riietust; vältige avaraid riideid, ehteid või aksessuaare. Siduge juuksed kinni, et need ei liiguks. Ärge unustage ohutuseeskirju, isegi kui olete tööriistaga juba tuttav.

**KOMPLEKTIS**

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Kandekott

**KASUTUSJUHEND**

- Eemaldage Reclining Folding Chair InnovaGoods® kotist. Eemaldage kummist kinnitus (1) ja tõmmake lahti voltimiseks tooli jalgu vastassuundades.
- Asetage tool siledale ja stabiilsle pinnale. Istuge toolile. Tooli tagasitõmbamiseks toetage jalad põrandale ja lükake torusid (4) tahapoole, samal ajal kui tõstate oma

- raskust istmelt.
- Kui soovite Reclining Folding Chair InnovaGoods® muuta jalatoeta tooliks, vabastage tõmblukk (2) ja tõmmake jalatoe eemaldamiseks torusid (3). Uuesti kokkupanemiseks korrake protsessi vastupidises järjekorras.

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

### РУССКИЙ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.** Перед тем,

как сесть, проверьте, хорошо ли собрано кресло. Не превышайте максимальный поддерживаемый вес 120 кг. Во избежание риска не следует использовать устройство, если какие-либо его части повреждены, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Убедитесь в надежности монтажа перед использованием. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании инструмента. Не используйте его, если вы устали или приняли алкоголь, наркотики или лекарства. Всегда надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и маску для защиты дыхательных путей. Отсоедините изделие от розетки, чтобы избежать случайного включения инструмента, когда он не используется или при транспортировке. Перед включением удалите все инструменты, с помощью которых вы могли выполнять какие-либо настройки. Во время использования сохраняйте удобное и сбалансированное положение, чтобы избежать несчастных случаев. Носите соответствующую одежду; не надевайте

мешковатую одежду, украшения и аксессуары. Завяжите волосы, чтобы они не двигались. Не забывайте правила безопасности, даже если вы уже знакомы с инструментом.

**СОДЕРЖАНИЕ**

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Сумкадляпереносеи

**ИНСТРУКЦИИ**

**ИНСТРУКЦИИ**

- Достаньте Reclining Folding Chair InnovaGoods® изпакета. Снимите крепежную резинку (1) и потяните ножки в противоположных направлениях, чтобы разложить стул.
- Установите стул на ровную, устойчивую поверхность. Сядьте на стуле. Чтобы откинуть спинку, поставьте ноги на пол и отодвиньте трубки (4), поднимая вес сиденья.
- Если вы хотите превратить Reclining Folding Chair InnovaGoods® в кресло без подставки для ног, расстегните молнию (2) и потяните за трубки (3), чтобы снять подставку для ног. Чтобы собрать его, выполните этот процесс в обратном порядке.

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

### LATVIEŠU

**BRĪDINĀJUMI**

**SVARĪGI: SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU**

**TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.** Pirms apsēšanās uz krēsla pārlicinieties, ka krēsls ir pareizi salikts. Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo svaru 120 kg. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Izmantojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Pirms lietošanas pārlicinieties par ierīces pareizu uzstādīšanu. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Lietojot rīku, pievērsiet uzmanību un rīkojieties ar veselo saprātu. Nelietojiet instrumentu, ja esat noguris vai lietojis alkoholu, narkotikas vai medikamentus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles, ausu aizsarglīdzekļus un elpceļu aizsardzības masku. Atvienojiet strāvas vadu, lai izvairītos no nejaušas instrumenta ieslēgšanas, ja tas vairs netiek lietots vai ja to transportē. Pirms iekārtas ieslēgšanas noņemiet visus instrumentus, kas var būt izmantoti, lai

veiktu regulēšanas darbus. Lai izvairītos no nelaiimes gadījumiem, lietošanas laikā saglabājiet ērtu un līdzsvarotu stāvokli. Valkājiet piemērotu apģērbu; izvairieties no vaļīga apģērba, rotaslietām vai aksesuāriem. Savāciet matus, lai novērstu to kustību. Neaizmirstiet drošības noteikumus pat tad, ja esat jau iepazinies ar darbarīku.

**KOMPLEKTĀ**

- 1 Reclining Folding Chair InnovaGoods®
- Uzglabāšanas somiņa

**INSTRUKCIJA**

**INSTRUKCIJA**

- Izņemiet Reclining Folding Chair InnovaGoods® no somiņas. Noņemiet gumijas aizdari (1) paraujiet kājiņas pretējos virzienos, lai atvērtu krēslu.
- Novietojiet krēslu uz līdzenas un stabilas virsmas. Apsēdieties uz krēsla. Lai atliektu krēslu, atbalstiet kājas uz zemes un pagrūdiet krēsla stieņus (4) atpakaļ, vienlaikus spiežot savu ķermeni pret sēdekli.
- Ja vēlaties pārvērst Reclining Folding Chair InnovaGoods® krēslā bez kāju balsta, atvelciet rāvējslēdzēju (2) un paraujiet stieņus, (3) lai noņemtu kāju balstu. Atkārtojiet šo procesu otrādi, lai pieliktu balstu atpakaļ.

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

V0103731
Importado para y distribuido por NNI S.L., B98019235
C/ Enquera, 46018, Valencia, Spain
Developed by InnovaGoods in Europe
Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa
Hecho por InnovaGoods en China

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**

**UPOZORENIE**