

Set Fenstersauger Dry & Clean mit Stiel und Einwascher

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Fenstersauger nur, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Lagern oder laden Sie den Fenstersauger nicht im Freien, sondern stets bei Zimmertemperatur und an einem trockenen Ort.

Bedienen Sie das Ladegerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze ein.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können

Der Fenstersauger darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden.

Das Ladegerät ist nur in Verbindung mit dem Leifheit Fenster- und Badsauger zu verwenden.

Laden Sie den Fenstersauger vor der ersten Verwendung vollständig auf (siehe Inbetriebnahme / Akku laden).

Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden immer von Steckdose und Fenstersauger.

Reparaturen dürfen nur von autorisierten Kundendiensttechnikern erfolgen. Öffnen Sie das Grundgerät nie selbstständig. Die einzelnen Komponenten des Grundgerätes dürfen nicht zerlegt, repariert oder umgebaut werden.

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder der Wartung vom Netz. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flüssigkeiten in Schalter und Knöpfe gelangen.

Nur zur Verwendung im Haushalt geeignet

Verwenden Sie das Gerät nur mit von Leifheit zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Das Grundgerät enthält elektrische Bauteile. Daher das Grundgerät nicht unter fließendem Wasser reinigen!

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IM NUR TEILWEISE ZUSAMMENGEBAUTEN ZUSTAND!

Der Akku darf nicht beschädigt oder geöffnet werden, hierdurch kann es zu einem Kurzschluss kommen. Es besteht Feuergefahr, es können giftige gesundheitsgefährdende Substanzen austreten.

Die Akkus dürfen nicht in Feuer gelangen sowie direkter, starker Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt werden.



SKU:	51003
EAN:	4006501510037
Hersteller:	Leifheit AG
Adresse:	Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail:	info@leifheit.com