



IN221200237V02_US_CA_UK_FR_ES

F12-005

Kids Grand Piano Assembly Manual

EN




Product for Age: 3+ years old.




IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



01



Step 1- Screw Part D clockwise into the two middle screw holes at the bottom of Part A keyboard.

02



Step 2- Screw Part E clockwise into the two back screw holes at the bottom of Part A keyboard.

03


G x 2



Step 3- Place Part F on the top of Part E by using Part G.

04


H x 4



Step 4- Insert Part H into the back of Part B as shown.

I x 4

05



Step 5- Tighten Part C into the side panel of the piano bench by using Part I and Part J.

06



Done



WARNING

1. Read the instructions before using the product.
2. Inspect before use and replace worn, defective or missing parts.
3. Only allowed for adults to install and be used by adults'supervision.
4. Only for domestic use.
5. Maximum total weight 80KG
6. Product for Age: 3+ years old.

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

NOTICE

- Do not stand on or use any part of this set as a step ladder. .
- Firmly secure all bolts,screws and knobs before use.
- Reconfirm that all bolts,screws and knobs are secure every 90 days.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges,don't let your child touch these edges,or it will hurt the hand.
- Be accompanied by an adult to open or close the piano, in case the hand will hurt.

Manuel d'assemblage du piano
à queue pour enfants


FR




Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus.

**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



01



Étape 1- Vissez la partie D dans le sens horaire dans les deux trous de vis du milieu au bas du clavier de la partie A.

02



Étape 2- Vissez la partie E dans le sens horaire dans les deux trous de vis arrière au bas de la partie A clavier.

G x 2


03



Étape 3- Placez la partie F sur le dessus de la partie E à l'aide de la partie G.

H x 4


04



Étape 4- Insérez la partie H à l'arrière de la partie B comme indiqué.

I x 4

05



Étape 5- Serrez la Partie C dans le panneau latéral du banc de piano en utilisant la partie I et la partie J.

06



Done



AVERTISSEMENT

1. Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Inspectez avant l'utilisation et remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
3. Installation exclusivement réservée aux adultes et utilisation sous la surveillance d'adultes.
4. À usage domestique uniquement.
5. Poids total maximum 80KG
6. Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus.

Le fabricant et le vendeur rejettent expressément toute responsabilité pour blessures corporelles, dommages matériels ou perte, qu'ils soient directs, résultant d'une fixation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.

Avis

- Ne vous tenez pas debout et n'utilisez aucune partie de cet ensemble comme échelle lors de la construction.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
- Confirmez que toutes les vis et têtes des boulons sont sécurisés tous les 90 jours.
- Rappelez-vous que certaines pièces sont lourdes et ont des bords pointus, ne permettez pas votre enfant de toucher ces bords, or il va blesser la main.
- Ils doivent être accompagnés d'un adulte pour ouvrir ou fermer le piano, au cas où la main lui fera mal.

Manual de Montaje de Piano
de Cola para Niños

ES




Producto para la edad: 3+ años.




**IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLADAMENTE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



01



Paso 1- Atornille la Parte D en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillo centrales en la parte inferior del teclado de la Parte A.

02



Paso 2- Atornille la parte E en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillo traseros en la parte inferior del teclado de la parte A.

G x 2


03



Paso 3- Coloque la parte F en la parte superior de la Parte E con la Parte G.

H x 4


04



Paso 4- Inserte la Parte H en la parte posterior de la Parte B como lo que se muestra en la Imagen.

I x 4

05



Paso 5- Apriete la Parte C en el panel lateral del banco de piano con la parte I y la parte J.

06



Done



ADVERTENCIA

1. Lea las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Inspeccione el producto antes de utilizarlo y sustituya las piezas desgastadas, defectuosas o que falten.
3. Sólo se permite la instalación por parte de adultos y su uso debe ser supervisado por adultos.
4. Sólo para uso doméstico.
5. Carga máxima total 75KG
6. Producto para la edad: 3+ años.

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a todas las responsabilidades por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas que se causan por la conexión incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia del producto de forma directa, indirecta o incidental.

AVISO

- No se pare de pies sobre el piano, no utilice ninguna parte de este piano como una escalera de mano.
- Fije firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar el piano.
- Confirme que todos los tornillos y perillas de los pernos estén fijados cada 90 días.
- Tenga en cuenta que algunas partes son pesadas y tienen bordes afilados, no deje que su hijo/a toque estos bordes para evitar riesgos de dañar a sus manos.
- Deben estar acompañados por un adulto, en caso de que el piano dañe a manos de los niños.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

US

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville,

OR 97070 USA

MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,

Ontario Canada L3R 4B9

Fabriqué en Chine

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>