

# ■ Advertencias de Seguridad

**Modelo:** Sentinel 1800W — Cálida Home

**Clase:** I – IP20 | **Tensión:** 230V~ 50Hz | **Potencia:** 1800 W

## ■ 1. Seguridad eléctrica

- Antes de instalar o utilizar el radiador, lea detenidamente todas las instrucciones.
- Este aparato debe conectarse a una toma de corriente 230V~ 50Hz con puesta a tierra.
- No utilice adaptadores, regletas ni alargadores que no soporten la potencia indicada (1800 W).
- Desenchufe el radiador antes de realizar cualquier limpieza o manipulación.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo repare usted mismo: contacte con el Servicio Técnico Autorizado.
- No abra ni modifique el radiador. Cualquier intervención interna anulará la garantía.

## ■ 2. Instalación

- Diseñado para instalación mural fija en posición vertical.
- Mantenga una distancia mínima de 30 cm alrededor del aparato respecto a objetos inflamables.
- No instale el radiador debajo de un tomacorriente ni en zonas húmedas.
- Asegúrese de que la pared soporte el peso del radiador (24 kg).
- Compruebe que la instalación eléctrica cumple con la normativa vigente.

## ■ 3. Uso adecuado

- Solo para calefacción doméstica en interiores secos.
- No cubra el radiador ni lo utilice para secar ropa u otros tejidos.
- No introduzca objetos ni líquidos por las rejillas de ventilación.
- No permita el uso por niños o personas con movilidad reducida sin supervisión.
- No toque las superficies calientes durante el funcionamiento.

## ■ 4. Funcionamiento y sensores

- Dispone de detector de presencia (PIR) y sensor de ventana abierta.
- No obstruya ni cubra los sensores.
- En caso de olor anormal o humo, desconecte el aparato inmediatamente y contacte con el servicio técnico.

- Durante las primeras horas de uso puede percibirse un leve olor; es normal y desaparecerá.

## ■ 5. Conectividad y control remoto

- Configuración mediante centralita RF 868 MHz y app móvil (iOS/Android).
- Mantenga la aplicación actualizada y proteja el acceso con contraseña segura.
- Compatible con Google Home y Alexa solo con centralita oficial.
- No modifique el sistema de comunicación inalámbrica.

## ■ 6. Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el radiador antes de limpiarlo.
- Use un paño suave ligeramente humedecido; no utilice disolventes ni productos abrasivos.
- No sumerja el radiador ni permita la entrada de agua.
- No requiere mantenimiento interno por parte del usuario.

## ■ 7. Fin de vida útil y reciclaje

- No lo deseche con los residuos domésticos.
- Deposite el radiador en un punto limpio conforme a la Directiva RAEE.
- Recicle el embalaje siguiendo la normativa local.

## ■ 8. Conformidad y certificaciones

- Cumple con la Directiva Europea de Ecodiseño (ErP).
- Certificación CE conforme a normas de seguridad y compatibilidad electromagnética.
- Use solo accesorios y piezas originales de Cálida Home.