

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podmiot odpowiedzialny:

IT Technology Poland Sp. z o.o.

**ul. Sanocka 29
38-480 Rymanów**

NIP: 684-264-86-50

REGON:369559939

KRS: 0000720489

biuro@cobbo.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów GPSR. Przed użyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Urządzenia sprzątające

1. Ogólne ostrzeżenia i zalecenia:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją, która jest dołączona do każdego urządzenia w języku polskim. Zachowaj ją również do przyszłego użycia lub potrzeby,**
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, brak zastosowania w otoczeniu przemysłowym,**
- Nie uruchamiaj urządzeń w środowisku mokrym np. rozlana woda lub inna ciecz,**
- Produkt nie może być używany bez nadzoru przez osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie oraz dzieci.**
- Nie odkurzaj cieczy, substancji łatwopalnych lub żarzących się materiałów (np. popiół)**

2. Ryzyko zagrożeń mechanicznych:

- Nie używaj urządzenia jako zabawka. Proszę nadzorować dzieci i zwierzęta z dala od urządzeń podczas pracy,**
- Trzymaj włosy, palce i inne części ciała osób lub zwierząt z dala od wlotu ssącego i wszystkich części ruchomych takich jak szczotki, mopy itp. aby uniknąć obrażeń,**

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed podłączeniem sprawdź czy przewód nie jest uszkodzony oraz czy napięcie sieciowe jest zgodne etykietą na urządzeniu lub zasilaczu,
- Używaj tylko ładowarek, przewodów, akumulatorów dołączonych oryginalnie do urządzenia,
- Nie używaj urządzenia ani ładowarek w wilgotnym lub mokrym środowisku,
- Nie dotykaj wtyczki oraz urządzenia mokrymi rękami,

4. Ryzyko z użytkowaniem baterii:

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj akumulatora,
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła np. kominek, piec, grzejnik, obszar silnie nasłoneczniony,
- W przypadku uszkodzenia akumulatora natychmiast przerwij pracę i korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z producentem,
- Unikaj pełnego rozładowania akumulatora, może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

5. Ryzyko i ochrona przed przegrzaniem:

- Regularnie opróżniaj pojemniki, wymieniaj regularnie worki na kurz, szczotki oraz filtry,
- Sprawdzaj regularnie czy elementy takie jak filtry, szczotki, worki są właściwie zamontowane
- Nie używaj odkurzacza do odkurzania bardzo drobnego pyłu, może to zatykać filtry i przegrzewać urządzenie
- Nie używaj urządzenia w bardzo wysokich temperaturach powyżej 40 stopni C oraz poniżej 0 stopni C

6. Konserwacja urządzeń:

- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyłącz je oraz odłącz od źródła zasilania,
- Czyszczenie urządzenia odbywa się w formule na sucho tj. bez zanurzania go w cieczy oraz przy użyciu suchej ściereczki,

- Używaj oryginalnych akcesoriów oraz używaj tylko i wyłącznie czystej wody lub płynów zatwierdzonych przez producenta,
- Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

7. Dodatkowe ostrzeżenia:

- Ochrona środowiska. Zużyty sprzęt oraz baterie muszą być przekazane do odpowiedniego punktu recyklingu. Należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy COBBO G7



